

- Lan Speed: ethernet auto negotiation (ref. <https://en.wikipedia.org/wiki/Autonegotiation>)
- 'Enable local DHCP Server': Die Aktivierung dieser Funktion ist nur dann sinnvoll, wenn XWEB nicht mit einem Netzwerk sondern nur mit einem PC verbunden werden soll, dessen Netzwerkschnittstelle keine IP spezifiziert. Falls weiterhin Zweifel bestehen, dieses Kästchen deaktiviert halten, um Konflikte im Netzwerk zu vermeiden.

Für XWB5000 können die IPs der beiden LAN- und FIELD-Ports konfiguriert werden. Für letztere können bis zu fünf „static routes“ konfiguriert werden.

Für XWEB300D/500D können zwei IP-Adressen auf dem LAN-Port konfiguriert werden.

Achtung: IP1 und IP2 müssen zu zwei verschiedenen Netzen gehören.

- USB-W-LAN-Adapter

So konfigurieren Sie den W-LAN-Dongle, der an den USB-Anschluss von xweb angeschlossen ist.

1. Mode: Betriebsart: i. Zugangspunkt, der die Verbindung eines Geräts wie eines Tablets/PCs/Smartphones mit xweb ermöglicht; ii. W-LAN, um xweb den Zugriff auf einen bestehenden W-LAN-Hotspot zu ermöglichen
2. SSID: Name des Netzes, auf das der Benutzer zugreift oder, wenn der W-LAN-Modus konfiguriert ist, auf das xweb zugreift
3. Password: Passwort für den Zugang zum Netz
4. IP-Address (nur bei Modus=W-LAN) : IP-Adresse, die während der Verbindung verwendet werden soll; wenn der Parameter leer gelassen wird, wird die IP-Adresse automatisch zugewiesen

Kein Benutzer wird drahtlosen Zugang zum SSH-Dienst haben, also Port 22.

Sobald der Benutzer sein Gerät mit dem xweb-Zugangspunkt verbunden hat, muss er den Browser auf die Adresse 172.21.0.1 richten

Der Verbindungsstatus des Dongles kann im Menü SYSTEM/INFO eingesehen werden

• Modem

The screenshot shows a web-based configuration interface for modems. At the top, there's a dropdown menu labeled 'Modem'. Below it, the 'Main Modem' section contains a 'Modem' dropdown (set to 'Disabled'), a 'Label' text input, and a 'Dial In' checkbox. The 'Secondary Modem' section has identical fields. A blue 'Save' button is located at the bottom right of the form.

XWEB benötigt in manchen Fällen ein Modem, um E-Mails zu senden. Achtung: Nur die von Dixell genehmigten Modems können verwendet werden.

Folgende Optionen sind möglich: