

KQ-206-4

Quick Guide ECOLITE Regler	
Deutsch	2
Quick Guide ECOLITE Controller	
English	8

LHL3E/2EES-2Y LHL3E/2DES-2Y LHL3E/2CES-3Y LHL5E/4FES-3Y LHL5E/4EES-4Y LHL5E/4DES-5Y LHL5E/4CES-6Y

PDF Download // 04.2022

BITZER Kühlmaschinenbau GmbH

Änderungen vorbehalten Subject to change Peter-Schaufler-Platz 1 // 71065 Sindelfingen // Germany Tel +49 7031 932-0 // Fax +49 7031 932-147 bitzer@bitzer.de // www.bitzer.de



Inhaltsverzeichnis

1 0	Quick Guide ECOLITE Regler	3
-----	----------------------------	---



1 Quick Guide ECOLITE Regler

Dieses Dokument nur zusätzlich zur Betriebsanleitung für ECOLITE Verflüssigungssätze (<u>KB-206</u>) verwenden! Vor der Nutzung dieses Quick Guides die Betriebsanleitung lesen. Sie enthält auch spezifische Informationen zu Parametern, Einstellungen ab Werk, Modbus-Verbindung etc.

Funktionstasten und Anzeige

Der ECOLITE Regler hat vier Funktionstasten für Bedienung und Diagnose sowie eine Farbanzeige:



Abb. 1: ECOLITE Regler Bedienoberfläche

Passwort eingeben

- 1. Gleichzeitig F2 + F4 drücken ⇒ PAR
- 2. F1 drücken \Rightarrow PASS
- 3. F4 drücken \Rightarrow 0
- 4. F1/F3 verwenden, um 2 zu wählen (= Code für den Monteur)
- 5. F4 drücken zur Bestätigung
- 6. F2 ein- oder mehrmals drücken, um zum Hauptmenü zurückzukehren



Parameter einstellen

- 1. Gleichzeitig F2 + F4 drücken \Rightarrow PA_R
- 2. F4 drücken \Rightarrow CNF
- 3. F1/F3 verwenden zur Auswahl:
 - CNF
 - CPr
 - FAN
 - COR

Für jeden dieser Menüpunkte F4 drücken, um zu bestätigen, und wieder F1/F3 verwenden, um die Parameter für jedes Untermenü zu wählen (siehe unten).

F4 drücken, um jede dieser Einstellungen zu bestätigen. Dann F2 ein- oder mehrmals drücken, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

CNF: Einstellungen für Verflüssigungssatz

HINWEIS

Für A2L Anwendungen unbedingt die Betriebsanleitung KB-206 beachten!



Ert	Kältemittel	0 = R404A 4 = R134a 5 = R407C 8 = R507A 9 = R407A 11 = R407F 12 = R450A 14 = R448A 15 = R513A 17 = R449A 18 = R1234yf 19 = R1234ze 21 = R454C 23 = R455A
ECM	CRII Ausstat- tung	0 = kein CRII 1 = 2-Zylinder-Verdichter mit CRII 2 = 4-Zylinder-Verdichter mit 1 x CRII 3 = 4-Zylinder-Verdichter mit 2 x CRII
OSP	Betriebsart	2 = Raumtemperatur-Steuerung (auch SP1 auf 10 K unter SP4 setzen, siehe unten!) 4 = Verdampfungstemperatur- Steuerung (siehe SP1 unten!)
SMU	Einheiten	0 = SI (bar / °C) 1 = Imperial (PSI / °F)

Bitzer

UCS	Zugangscode für Benutzer	0 255
Pin	A2L Lizenz- code	0 9999 Falls CNF -> PIN "0" (null) an- zeigt, wurde kein oder ein falscher Code eingegeben. Falls CNF -> PIN eine 4-stellige Zahl "XXXX" anzeigt, ist der Co- de korrekt. Hinweis: Nach der Eingabe des Codes F4 drücken und die Taste einige Sekunden lang gedrückt halten. Durch erneutes Drücken von F4 prüfen, ob der Code akzeptiert wurde: Falls ja, werden A2L-Käl- temittel freigegeben.

CPR: Einstellungen für Verdichter und CRII

SP1	Sollwert Verdampfungstemperatur (°C)	
OS1	2. Sollwert Verdampfungstemperatur (°C) (Differenz zu Sollwert SP1)	

COR: Einstellungen zur Raumtemperatur-Steuerung

SP4 Sollwert Raumtemperatur (°C)

Für mehr Informationen inkl. Einstellungen ab Werk: siehe Betriebsanleitung KB-206!

Startfreigabe

- 1. F4 drücken ⇒ INIT
- 2. F4 drücken ⇒ ONOF
- 3. F4 drücken \Rightarrow OFF
- 4. F1 oder F3 drücken: F1 \Rightarrow ON, F3 \Rightarrow OFF
- 5. F4 drücken zur Bestätigung
- 6. F2 ein- oder mehrmals drücken, um zum Hauptmenü zurückzukehren

Uhr einstellen

- 1. F4 drücken ⇒ INIT
- 2. 2-mal F3 drücken \Rightarrow CLOC
- 3. F4 drücken⇒ HOU_R
- 4. F1/F3 verwenden zur Auswahl:

HOUR	Umstellung Stunden (0 24)
Min	Umstellung Minuten (0 59)
DAY	Umstellung Tag (0 31)
MONT	Umstellung Monat (0 12)
YEAR	Umstellung Jahr (0 99)



UPdA	Werte annehmen 0 = nicht annehmen 1 = annehmen
rEAd	Werte aktualisieren 0 = keine Aktualisierung 1 = Aktualisierung

F4 drücken zur Bestätigung. F2 ein- oder mehrmals drücken, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Betriebsbedingungen anzeigen

- 1. F4 drücken ⇒ INIT
- 2. F1 drücken \Rightarrow AI
- 3. F4 drücken ⇒ P_{RT}
- 4. F1/F3 verwenden zur Auswahl:

Prt	Saugdruck Istwert (als Sättigungstemperat	
тSC	Sauggastemperatur Istwert	
dPrt	Verflüssigungsdruck Istwert (als Sättigung- stemperatur)	
тСр	Druckgastemperatur Istwert	
тES	Umgebungstemperatur Istwert	
тCR	Raumtemperatur Istwert (Fernbedienungs- sensor nötig)	

F4 drücken zur Bestätigung

Aktive Fehlermeldungen und Alarmspeicher prüfen

Aktive Fehlermeldungen:

- 1. F4 drücken ⇒ INIT
- 2. F3 drücken ⇒ AL

Überwachung der aktiven Fehlermeldungen (F1/F3 verwenden zum Scrollen)

Alarmspeicher:

- 1. F4 drücken ⇒ INIT
- 2. 3-mal F3 drücken \Rightarrow HIST
- 3. F4 drücken ⇒ HYSP
- 4. F1/F3 verwenden zur Auswahl:

HYSP	Speicherplatz des letzten Alarms (0 19)
HYSC	Alarmcode
HYSD	Alarmliste Datum (DD:MM)
HYST	Alarmliste Zeit (HH:MM)
HISF	Anzahl gespeicherter Fehlermeldungen

F4 drücken zur Bestätigung





Table of contents

1 Q	uick guide ECOLITE Controlle	r 9)
-----	------------------------------	-----	---



1 Quick guide ECOLITE Controller

This document may only be used in addition to the Operating Instructions for ECOLITE condensing units (<u>*KB-206*</u>)! Please read those Instructions before using this Quick Guide. They also include specific information on parameters, factory settings, Modbus connection etc.

Function keys and display

The ECOLITE controller has 4 function keys for operation and diagnostics as well as a colour display:



Fig. 1: ECOLITE Controller user interface

Enter password

- 1. Press F2 + F4 simultaneously \Rightarrow PAR
- 2. Press F1 \Rightarrow PASS
- 3. Press $F4 \Rightarrow 0$
- 4. Use F1/F3 for choosing 2 (= code for installer)
- 5. Press F4 to confirm
- 6. Press F2 one or several times to return to main menu



Set parameters

- 1. Press F2 + F4 simultaneously \Rightarrow PA_R
- 2. Press F4 \Rightarrow CNF
- 3. Use F1/F3 for choosing:
 - CNF
 - CPr
 - FAN
 - COR

For each of these menu items, press F4 to confirm and again use F1/F3 for choosing the parameters of each submenu (see below).

Press F4 to confirm each of these settings. Press F2 one or several times to return to main menu.

CNF: Settings for unit



NOTICE

For A2L application, see Operating Instructions KB-206!

Ert	Refrigerant	0 = R404A 4 = R134a 5 = R407C 8 = R507A 9 = R407A 11 = R407F 12 = R450A 14 = R448A 15 = R513A 17 = R449A 18 = R1234yf 19 = R1234ze 21 = R454C 23 = R455A
ECM	CRII configur- ation	0 = No CRII 1 = 2-cylinder compressor with CRII 2 = 4-cylinder compressor with 1 x CRII 3 = 4-cylinder compressor with 2 x CRII
OSP	Operation mode	2 = Room temperature control (also set SP1 at 10 K below SP4, see below!) 4 = Evaporating temperature control (see SP1 below!)
SMU	Unit system	0 = SI (bar / °C) 1 = Imperial (PSI / °F)
UCS	User access code	0 255

\triangleleft	Bitzer	
	0.0	

Pin	A2L license	09999
	code	If CNF -> PIN displays "0" (zero), no code or an incorrect code were entered. If CNF -> PIN displays a four-digit number "XXXX", the code is cor- rect. Note: After entering the code, please press F4 and hold for some seconds. Check if the code was accepted by pressing F4 again. If the code is accepted, A2L refrigerants are released.

CPR: Settings for compressor and CRII

SP1	Set point evaporating temperature (°C)
OS1	2 nd set point evaporating temperature (°C) (Difference to set point SP1)

COR: Settings for room temperature control

SP4 Set point room temperature (°C)

For more information incl. factory settings: see Operating Instructions KB-206!

Start release

- 1. Press F4 \Rightarrow INIT
- 2. Press F4 \Rightarrow ONOF
- 3. Press F4 \Rightarrow OFF
- 4. Press F1 \Rightarrow ON or F3 \Rightarrow OFF
- 5. Press F4 to confirm
- 6. Press F2 one or several times to return to main menu

Set clock

- 1. Press F4 \Rightarrow INIT
- 2. Press 2 times F3 \Rightarrow CLOC
- 3. Press F4 \Rightarrow HOUR
- 4. Use F1/F3 for choosing:

HOUR	Adjustment: hours (0 24)
Min	Adjustment: minutes (0 59)
DAY	Adjustment: day (0 31)
MONT	Adjustment: month (0 12)
YEAR	Adjustment: year (0 99)
UPdA	Acceptance of the values 0 = no acceptance 1 = acceptance



READ Update of the values 0 = no update 1 = update

Press F4 to confirm. Press F2 one or several times to return to main menu.

Show operating condition

- 1. Press F4 \Rightarrow INIT
- 2. Press F1 \Rightarrow AI
- 3. Press $F4 \Rightarrow P_{RT}$
- 4. Use F1/F3 for choosing:

Prt	Suction pressure as saturated temperature
тSC	Suction gas temperature
dPrt	Condensing pressure as saturated temperat- ure
тСр	Discharge temperature
тES	Ambient temperature
тCR	Room temperature (remote sensor required)

Press F4 to confirm

Check active alarms and alarm history

Active alarms:

- 1. Press F4 \Rightarrow INIT
- 2. Press F3 \Rightarrow AL

Monitoring of active alarm (use F1/F3 for scrolling up/down)

Alarm history:

- 1. Press F4 \Rightarrow INIT
- 2. Press 3 times $F3 \Rightarrow H_1S_T$
- 3. Press F4 \Rightarrow HYSP
- 4. Use F1/F3 for choosing:

HYSP	Memory number of last alarm (0 19)
HYSC	Alarm code
HYSD	Date from alarm list (DD:MM)
HYS⊤	Time from alarm list (HH:MM)
HISF	Number of saved alarms from alarm list

Press F4 to confirm