

# Installationsanleitung



AN300030680307de-000101



<u>Danfvisi</u>











Janfoss

# Anschlüsse



#### Ausgänge und Anwendungen – Übersicht

Anwendung	DO1	DO2	DO3	DO4	DO5	DO6	D07	AO1	AI1	AI2	AI3	AI4	AI5	AI6	AI7/ DI1	DI2	DI3
1	<b>I</b> A	-	\$\$\$\$\$ 	A A	*	Ŧ		•	Pe	S2A	S4A	S5A			•	•	•
2	<b>I</b> A	*****	₽B	A A	*	Ŧ	ADS •••B	•	Pe	S2A	S4A	S5A	S2B	S4B	S5B	•	•
3	- <b>₹</b> A		₹B	\$\$\$\$\$ 	Ş	f	- <b>₹</b> c	•	Pe	S2A	S4A	S2B	S4B	S2C	S4C	•	•
4	<b>I</b> <sup>I</sup> A		₽	humidity	*	Ŧ	heat	•	Pe	S2A	S4A	S2B	S4B	RH %	•	•	•
5		1	₹B	A A	*	f	<b>A</b> B	•	Pe	S2A	S4A	S5A	S2B	S4B	S5B	•	•

Siehe auch zuvor in dieser Montageanleitung abgebildete Schaltpläne.

• = optional

#### AI1 Druckmessumformer AKS 32R

Anschluss an Klemme 40, 41 und 42.

(Kabel 060G1034 verwenden: Schwarz=40, Braun=41, Blau=42) Das Signal von einem Druckmessumformer kann von bis zu zehn Reglern empfangen werden. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass zwischen den zu regelnden Verdampfern kein wesentlicher Druckabfall besteht. Siehe Zeichnung auf Seite 4.

#### AI2 - AI7

## Primär für Temperatureingänge

S2

- Pt 1000 Ohm-Fühler AKS11, am Verdampferaustritt angebracht *S4*, *S5*
- Fühler Pt 1000 AKS11, PTC 1000 EKS111, NTC5K EKS211 oder NTC10K EKS221. Alle müssen vom gleichen Typ sein.
- *S4, Abluftfühler in Kaltluft nach Verdampfer*
- *S5, Abtaufühler, am Verdampfer angebracht*
- RH %, 0-10 V Signaleingabe von Feuchtigkeitsfühler

(Wenn der Di1-Eingang für die Temperaturmessung verwendet wird, wird er als AI7 angezeigt.)

### DI1

Digitales Eingangssignal. Die definierte Funktion ist aktiv, wenn der Eingang kurzgeschlossen oder geöffnet ist, je nach der in o02 definierten Funktion.

#### DI2

Digitales Eingangssignal.

Die definierte Funktion ist aktiv, wenn der Eingang kurzgeschlossen oder geöffnet ist, je nach der in o37 definierten Funktion.

#### AO1

#### **Analoges Ausgangssignal**

Analog 0-10 V (derzeit nicht verwendet)

Pulsbreitenmodulations-Signal

Kann zur schnellen Regelung der Rahmenheizung über ein Halbleiterrelais für die externe Stromversorgung verwendet werden.

#### MODBUS

Für Datenübertragung. Klemme 83=B-Klemme 84=A+ Klemme 85=Bildschirm

Achten Sie <u>unbedingt</u> darauf, das Datenübertragungskabel korrekt anzuschließen. Siehe separate Dokumentation Nr. RC8AC902

Dantoss

#### Versorgungsspannung

230 V AC oder 115 V AC

#### D01

AKV Ventil Bereich A Anschluss eines Expansionsventils vom Typ AKV, AKVA, AKVH oder AKVP. Die Spule muss für eine Spannung von **230 V oder 115 V AC** ausgelegt sein.

#### DO2

Alarm

Bei Alarm und nicht vorhandener Stromversorgung des Reglers besteht zwischen Klemme 10 und 12 eine Verbindung. Rahmenheizung

Bei aktivierter Funktion besteht zwischen Klemme 10 und 11 eine Verbindung.

#### **DO3** (Halbleiterrelais)

Rahmenheizung, AKV-Ventil Bereich B Zwischen Klemme 13 und 14 besteht eine Verbindung, wenn die Funktion aktiv sein muss.

Die Spule muss für eine Spannung von 230 V oder 115 V AC ausgelegt sein. Max. 0.5 A.

#### D04

Abtauung Bereich A, Rahmenheizung, Feuchtigkeit Bei aktivierter Funktion besteht zwischen Klemme 15 und 16 eine Verbindung.

#### D05

#### Beleuchtung

Zwischen Klemme 18 und 20 besteht eine Verbindung, wenn die Funktion aktiv sein muss.

#### D06

Lüfter

Zwischen Klemme 21 und 22 besteht eine Verbindung, wenn der Lüfter eingeschaltet ist.

#### DO7 (Halbleiterrelais)

Abtauung Bereich B, AKV-Ventil Bereich C, Heizfunktion Bei aktivierter Funktion besteht zwischen Klemme 23 und 24 eine Verbindung. **Die Spule muss für eine Spannung von 230 V oder** 

# 115 V AC ausgelegt sein. Max. 0.5 A.

#### DI3

Digitales Eingangssignal. Das Signal muss eine Spannung von 0 / 230 V AC (115 V AC) aufweisen Die Funktion ist in o84 definiert.

#### Display (RJ12-Stecker)

Für die externe Anzeige/Bedienung des Reglers kann ein Display angeschlossen werden. Wenn an der Front kein Display vorhanden ist, können zwei externe Displays angeschlossen werden. Für ein Display beträgt die max. Kabellänge 100 m. Bei zwei Displays darf die Summe der beiden Kabellängen 100 m nicht überschreiten.

#### Elektrische Störungen

Kabel für Fühler, Niederspannungs-DI-Eingänge und Datenübertragung **müssen** in ausreichendem Abstand zu anderen elektrischen Kabeln verlegt werden:

- Verwenden Sie separate Kabelkanäle
- Sorgen Sie für einen Abstand von mindestens

10 cm zwischen den Kabeln.

- Vermeiden Sie lange Kabel zur Verbindung des Niederspannungs-DI-Eingangs.

## Bitte bei der Installation beachten:

Unbeabsichtigte Beschädigungen, eine unsachgemäße Installation und/oder ungünstige Bedingungen vor Ort können zu Fehlfunktionen der Regelung und schließlich zum Ausfall der Anlage führen.

Unsere Produkte weisen alle möglichen Schutzvorrichtungen auf, um diese Fehler zu verhindern. Jedoch kann eine unsachgemäße Installation immer noch Probleme verursachen. Elektronische Regelungen sind kein Ersatz für gute, vorschriftsgemäße technische Praxis.

Danfoss übernimmt keine Haftung für Produkte oder Anlagenkomponenten, die durch die oben genannten Ursachen beschädigt werden. Es obliegt dem Installateur, die Installation sorgfältig zu prüfen und die erforderlichen Schutzvorrichtungen vorzusehen.

Besonders hervorgehoben werden soll hier die Wichtigkeit der Signale, die dem Regler ein Anhalten des Verdichters anzeigen ebenso wie die Notwendigkeit, Flüssigkeitssammler im Vorlauf von Verdichtern zu installieren.

Wenden Sie sich für eine weiterführende Beratung oder Ähnliches an Ihren Danfoss-Vertriebspartner vor Ort. Er/sie wird Ihnen gerne behilflich sein.



# Betrieb mit Einstellungsdisplay

#### **Display AK-UI 55 Set**

Die Werte werden mit drei Ziffern angegeben, und es kann eingestellt werden, ob die Temperatur in °C oder in °F angezeigt wird.



Halten Sie die Taste gedrückt (3 Sekunden), um auf das Menü "SEt" zuzugreifen. Wenn der Betrieb mit einem Passwort geschützt ist, wird "PS" angezeigt. Geben Sie den Code ein.

Zeigt die Einstellung für einen gewählten Parameter / speichert die geänderte Einstellung.

Drücken Sie die Taste kurz, um den Abschalttoleranz-Grenzwert des Thermostats einzugeben.

Das Display kann folgende Meldungen anzeigen:

- -d- Abtauung wird durchgeführt
- Err Die Temperatur kann aufgrund einer Fühlerstörung nicht angezeigt werden
- Err Das Display kann keine Daten vom Regler laden. Trennen Sie das Display und schließen Sie es erneut an
- ALA Die Alarmtaste ist aktiviert. Anschließend wird der erste Alarmcode angezeigt
- --- An oberster Position im Menü oder, sobald der max. Wert erreicht wurde, werden oben im Display drei Bindestriche angezeigt
- --- An unterster Position im Menü oder, sobald der max. Wert erreicht wurde, werden unten im Display drei Bindestriche angezeigt
- Loc Die Konfiguration ist gesperrt. Drücken Sie die Pfeiltasten "oben" und "unten" gemeinsam und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt
- UnL Die Konfiguration ist entsperrt
- --- Der Parameter hat den min. oder max. Grenzwert erreicht
- PS Für den Zugriff auf das Menü ist ein Passwort erforderlich
- Lüfter Die Kühlmöbelreinigung wurde gestartet. Die Lüfter drehen sich
- OFF Die Kühlmöbelreinigung wurde aktiviert und das Gerät kann jetzt gereinigt werden
- OFF Der Hauptschalter ist in Stellung "Off"
- SEr Der Hauptschalter ist in der Stellung für Wartung / manuellen Betrieb
- CO<sub>2</sub> Blinkt: Wird bei Ausgabe eines Kältemittelalarms angezeigt, jedoch nur, wenn CO<sub>2</sub> als Kältemittel verwendet wird

#### Werkseinstellung

Um die Werkseinstellungen wiederherzustellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Unterbrechen Sie die Stromversorgung zum Regler.
- Halten Sie die beiden Pfeiltasten "^" und "v" gedrückt, und schließen Sie die Versorgungsspannung wieder an.
- Wenn "FAc" angezeigt wird, wählen Sie "Ja" aus.



#### Parametergruppierung (Displaybedienung)



#### Erste Schritte

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Regelung sofort einzurichten:

- Öffnen Sie Parameter r12 und stoppen Sie die Regelung (bei einer neuen und zuvor noch nicht eingerichteten Einheit ist r12 bereits auf 0 festgelegt, d. h., die Regelung ist gestoppt).
- 2. Wählen Sie die Anwendung aus (siehe Schaltpläne auf den Seiten 2-3).
- 3. Öffnen Sie Parameter o61 und legen Sie die Anwendungsnummer fest.
- 4. Für Netzwerk. Legen Sie die Adresse in o03 fest.
- 5. Wählen Sie anschließend Voreinstellungen aus der Hilfetabelle "Lebensmittelart" aus.
- 6. Öffnen Sie Parameter r89 und legen Sie die Anwendungsnummer fest. Die ausgewählten Einstellungen werden in das Menü übertragen.
- 7. Legen Sie die gewünschte Abschalttoleranztemperatur (r00) fest.
- 8. Wählen Sie das Kältemittel via Parameter o30 aus.
- 9. Legen Sie Min.- und Max.-Bereich des Druckmessumformers fest. über Parameter o20 und o21
- 10. Legen Sie die gewünschte Abtaumethode in d01 fest.
- 11. Legen Sie das Intervall zwischen den Abtaueinleitungen in d03 fest.
- 12. Legen Sie den gewünschten Abtaufühler in d10 fest.
- 13. Legen Sie die maximale Abtaudauer in d04 fest.
- 14. Legen Sie die Abtaustopp-Temperatur in d02 fest.
- 15. Öffnen Sie Parameter r12 und starten Sie die Regelung.
- 16. Die Parameterliste durchgehen und bei Bedarf die Werkseinstellungen ändern.
- 17. Den Regler einschalten und im Netzwerk betreiben:• MODBUS: Aktivieren Sie die Scanfunktion in
  - der Systemeinheit. • Wenn eine andere Datenübertragungskarte
  - im Regler verwendet wird:
    - Lon RS485: Aktivieren Sie Funktion o04

 ∧
 Info-Taste, 3 s: Wartungsinformationen

 Inf
 StA

 StA
 SET

 Siehe Statusmeldung (auf Seite 15)

 App
 SET

 Siehe ausgewählte Anwendung

 in
 SET

 out
 SET
 →
 do1

 buS
 SET
 MODBUS-Qualität
 do2

 SoF
 SET
 Siehe SW-Version
 do3

 <</td>
 do4
 do4

 (Zurück)
 Ø

Informationen zur Relaisausgabe:

Der Punkt zeigt an, ob das Relais

aktiviert (eingeschaltet) ist, z. B.:

Ausgabestatus

do4=nicht aktiviert

do.4=aktiviert



\*)

Die Funktion des Ausgangs. (bei Konfiguration festgelegt). "DO" und "AO" können ebenso über dieses Menü erzwungen geregelt werden, wenn der Hauptschalter r12 auf die Stellung "Service" eingestellt ist. Mit den Codes q11 bis q27 kann die Steuerung einer Funktion erzwungen werden.

\*\*) Die Funktion des Eingangs. (bei Konfiguration festgelegt).

### Lebensmittelart

Einstellung der Voreinstellungen (r89). Nach dem Einstellen von 1-5 wechselt die Einstellung zurück zu 0	1	2	3 Fleisch/	4 Tiefkühl-	5
Lebensmittelart =	Gemüse	Milch	Fisch	kost	Blumen
Temperatur (r00)	8 °C	0°C	-2 °C	-20 °C	-24 °C
Max. Temp. Einstellung (r02)	10 °C	4 °C	2 °C	-16 °C	-20 °C
Min. Temp. Einstellung (r03)	4 °C	-4 °C	-6 °C	-24 °C	-28 °C
Obere Alarmgrenze (A13)	14 °C	8 °C	8 °C	-15 °C	-15 °C
Untere Alarmgrenze (A14)	0 °C	-5 °C	-5 °C	-30 °C	-30 °C
Obere Alarmgrenze für S6 (A22)	14 °C	8 °C	8 °C	-15 °C	-15 °C
Untere Alarmgrenze für S6 (A23)	0 °C	-5 °C	-5 °C	-30 °C	-30 °C

Kann nur festgelegt werden, wenn r12=0.

<u>Danfoss</u>

SW=2,0x

# Menüübersicht

# Menüeinstellungen via Display

Parameter				Sch Sei	naltk iten	oild 2-3		MinWert	MaxWert	Werksein-	Tatsächliche Einstellung
Funktion	R-W	Code	1	2	3	4	5			stellung	Einstellung
Normaler Betrieb											
Temperatur (Sollwert)	0-0	r00	1	1	1	1	1	"r03"	"r02"	2	
Thermostat											
Differenz	1-2	r01	1	1	1	1	1	0,1 K	20 K	2	
Max. Grenze der Sollwerteinstellung	0-2	r02	1	1	1	1	1	"r03"	50 °C	50	
Min. Grenze der Sollwerteinstellung	0-2	r03	1	1	1	1	1	-50 °C	"r02"	-50	
Temperatureinheit (°C/°F)	1-2	r05	1	1	1	1	1	0/°C	1/F	0/°C	
Korrektur des Signals von S4	1-2	r09	1	1	1	1	1	-10 K	10 K	0	
Manueller Betrieb, Regelung stoppen, Regelung starten (-1, 0, 1)	0-2	r12	1	1	1	1	1	-1	1	0	
Sollwert-Versatz bei Nachtbetrieb	1-2	r13	1	1	1	1	1	-50 K	50 K	0	
Thermostatfunktion definieren 1=EIN/AUS, 2=modulierend, EIN/AUS gemeinsam	1-2	r14	1	1	1	1	1	1	3	1	
Zeit zwischen Schmelzperioden	1-2	r16	1	1	1	1	1	0 Std.	10 Std.	1	
Dauer der Schmelzperioden	1-2	r17	1	1	1	1	1	0 Min.	30 Min.	5	
Temperatureinstellung für Thermostat-Band 2. Als Differenz verwenden r01	0-2	r21	1	1	1	1	1	-50 °C	50 °C	2	
Heizfunktion Neutralzone zwischen Kühl- und Heizfunktion	1-2	r62				1		0 K	50 K	5	
Zeitverzögerung bei Wechsel zwischen Kühl- und Heizfunktion	1-2	r63				1		0 Min.	240 Min.	240	
Lebensmittelart: in Tabelle aufgeführte Einstellungen verwenden	1-2**	r89	1	1	1	1	1	0	5	0	
Min. Grenzwert für S4 Temperatur	1-2	r98	1	1	1	1	1	-50 °C	50 °C	-50	
Temperatursignal für gemeinsames Thermostat auswählen (nur wenn r14=3) 1=Lufttemperatur Bereich A. 2=Mittelwert aller Thermostatsensoren. 3=Maximum aller Thermostatsensoren.	1-2*	r99		1	1	1	1	1	3	1	
Alarme											
Verzögerung für den Temperaturalarm	1-2	A03	1	1	1	1	1	0 Min.	240 Min.	30	
Verzögerung für Türalarm	1-2	A04	1	1	1	1	1	0 Min.	240 Min.	60	
Verzögerung für Temperaturalarm nach Abtauung	1-2	A12	1	1	1	1	1	0 Min.	240 Min.	90	
Obere Alarmgrenze für Thermostat 1	1-2	A13	1	1	1	1	1	-50 °C	50 °C	8	
Untere Alarmgrenze für Thermostat 1	1-2	A14	1	1	1	1	1	-50 °C	50 °C	-30	
Obere Alarmgrenze für Thermostat 2	1-2	A20	1	1	1	1	1	-50 °C	50 °C	8	
Untere Alarmgrenze für Thermostat 2	1-2	A21	1	1	1	1	1	-50 °C	50 °C	-30	
Alarmzeitverzögerung oder Signal an DI1-Eingang	1-2	A27	1			1		0 Min.	240 Min.	30	
Alarmzeitverzögerung oder Signal an DI2-Eingang	1-2	A28	1	1	1	1	1	0 Min.	240 Min.	30	
Abtauung											
Abtaumethode: 0=nein. 1=EL. 4=Luft.	1-3	d01	1	1	1	1	1	0/No	4/Air	1/EL	
Temperatur Abtauung beendet	1-2	d02	1	1	1	1	1	0°C	50 °C	6	
Intervall zwischen den Abtaueinleitungen	1-2	d03	1	1	1	1	1	0 Std./aus	240 Std.	8	
Max. Abtaudauer	1-2	d04	1	1	1	1	1	0 Min.	360 Min.	45	
Zeitverschiebung Einschaltwert Abtauung bei Start	1-2	d05	1	1	1	1	1	0 Min.	240 Min.	0	
Abtropfzeit	1-2	d06	1	1	1	1	1	0 Min.	60 Min.	0	
Verzögerung Lüfterstart nach Abtauung	1-2	d07	1	1	1	1	1	0 Min.	60 Min.	0	
Lüfterstart-Temperatur	1-2	d08	1	1	1	1	1	-50 °C	10 °C	-5	
Lüfter Einschaltwert während Abtauung 0: gestoppt 1: in Betrieb 2: in Betrieb während Abpumpen und Abtauung 3: in Betrieb, wird jedoch bei der unter d41 eingestellten Temperatur gestoppt	1-2	d09	1	1	1	1	1	0	3	1	

R-W

Wenn der Betrieb durch ein oder mehrere Passwörter geschützt ist, sind Auslesen und Festlegen des Parameters auf Folgendes beschränkt:

R: Diese Einstellung kann mit Passwort Nr. \_ oder höher angezeigt werden.

W: Diese Einstellung kann mit Passwort Nr. \_ oder höher (3 ist die höchste Stufe) vorgenommen werden.

\*) Zur Änderung dieses Parameters muss der Regler über den Parameter r12 Hauptschalter=OFF gestoppt werden.

\*\*) Zur Änderung dieses Parameters muss der Parameter r12 Hauptschalter auf die Stellung "SEr" eingestellt werden,

damit die Ausgänge manuell geregelt werden können.

Danfoss

Multispule – fortgesetzt	R-W	Code	1	2	3	4	5	Min.	Max.	Fac.	Aktuell
Abtaufühler: 0-Stopp bei Zeitnunkt 1-S5 2-S4	1_2	d10	1	1	1	1	1	0	2	0	
Abrump-Verzögerung	1-2	d16	1	1	1	1	1	0 Min	2 60 Min	0	
Max Gesamt-Kühlzeit zwischen zwei Abtauvorgängen	1_2	d18	1	1	1	1	1	0 Std	240 Std	0/4115	
Rahmenheizung während Ahtauung	1-2	d27	1	1	1	1	1	0	2 10 510.	1	
0=aus. 1=ein. 2=pulsierend.	12	027		'	'		'		2		
Max. Dauer von -d- auf Anzeige	1-2	d40	1	1	1	1	1	5 Min.	240 Min.	30 Min.	
Temperaturgrenzwert für Lüfterausschaltung während der Abtauung,	1-2	d41	1	1	1	1	1	-20 °C	20 °C	0	
wenn d09 auf "3" eingestellt ist											
Einspritzsteuerfunktion											
Max. Wert Überhitzungssollwert	1-2	n09	1	1	1	1	1	"n10"	20 °C	12	
Min. Wert Überhitzungssollwert	1-2	n10	1	1	1	1	1	2°C	"n09"	3	
MOP Temperatur. Aus, wenn MOP Temp.=15,0 °C	1-2	n11	1	1	1	1	1	-50 °C	15 °C	15	
Zykluszeit AKV Pulsation	1-2*	n13	1	1	1	1	1	3 s	6 s	6	
Nur für geschültes Personal											
Lutter	1.2	504	1	1	1	1	1	50.90	50.00	50	
Luiterstopp-Temperatur (SS)	1-2	F04	1		1	1	1	-50 °C	50°C	50	
Abschaltung, 2=Nur bei Thermostat-Abschaltung bei Nachtbetrieb.	1-2	FUS	1					0	2	0	
Zyklusdauer für Lüfter-Pulsation (Ein-Zeit + Aus-Zeit)	1-2	F06	1	1	1	1	1	1 Min.	30 Min.	5	
Ein-Zeit in % der Zyklusdauer	1-2	F07	1	1	1	1	1	0%	100 %	100	
Echtzeituhr					-						
Abtaueinleitung via Abtau-Zeitplan: 0/aus=nein.	1-2	t00	1	1	1	1	1	0/aus	1/ein	0/aus	
1/ein=ja											
Sechs Startzeiten für Abtauung. Einstellung der Stunden.	1-2	t01-t06	1	1	1	1	1	0 Std.	23 Std.	0	
0=AUS											
Sechs Startzeiten für Abtauung. Einstellung der Minuten.	1-2	t11-t16	1	1	1	1	1	0 Min.	59 Min.	0	
U=AUS	0.1	+07	1	1	1	1	1	0.6+4	22 C+d	0	
Uhr – Einstellung der Minuten	0-1	+09	1	1	1	1	1	0 Sta.	25 Stu. 50 Min	0	
	0-1	100	1	1	1	1	1	0 IVIIII.	21 Ta a a	0	
Uhr – Einstellung des Datums	0-1	145	1	1	1	1	1	1 Mon	12 Mon	1	
Ulbr Einstellung des Jahres	0-1	140	1	1	1	1	1	1 Mon.	12 Mon.	0	
Abtau Zaitalan für Mantaga aktiv hai Ein/1	1.2	+51	1	1	1	1	1		1/Ein	0 1/Ein	
Abtau-Zeitplan für Dienstage aktiv bei Ein/1	1-2	+52	1	1	1	1	1	0/Aus	1/Ein	1/Ein	
	1-2	t53	1	1	1	1	1	0/Aus	1/Ein	1/Ein	
Abtau-Zeitplan für Donnerstage aktiv bei Fin/1	1-2	t54	1	1	1	1	1	0/Aus	1/Ein	1/Ein	
Abtau-Zeitplan für Freitage aktiv bei Fin/1	1-2	t55	1	1	1	1	1	0/Aus	1/Fin	1/Fin	
Abtau-Zeitplan für Samstage aktiv bei Fin/1	1-2	t56	1	1	1	1	1	0/Aus	1/Fin	1/Fin	
Abtau-Zeitplan für Sonntage aktiv bei Ein/1	1-2	t57	1	1	1	1	1	0/Aus	1/Fin	1/Fin	
Feuchtigkeit				·				0,71005	.,	.,	
Einstellwert für Einschaltwert Feuchtigkeitsfunktion	0-2	h23				1		0%	100 %	70	
Differenz für Feuchtigkeitsfunktion	1-2	h24				1		1%	30 %	5	
Alarmgrenze für hohe Feuchtigkeit (zu feucht)	1-2	h25				1		0%	100 %	100	
Alarmgrenze für geringe Feuchtigkeit (zu trocken)	1-2	h26				1		0%	100 %	0	
Verzögerung für Feuchtigkeitsalarm	1-2	h27				1		0 Min.	240 Min.	60	
Feuchtigkeitsfunktion während der Abtauung	1-2	h28				1		0/Aus	1/Ein	0/Aus	
Einstellwert für RH % bei Eingangssignal 0 V	1-2*	h29				1		0%	"h30"	0	
Einstellwert für RH % bei Eingangssignal 10 V	1-2*	h30				1		"h29"	100 %	100	
Feuchtiakeitssteueruna verwenden	1-2*	h31				1		0/Aus	1/Ein	0/Aus	
Vorschiedenes		_							·		
Versögerung der Ausgangssignale bei Ausfall Spannungsversorgung	1_2	001	1	1	1	1	1	0.6	600 s	5	
Fingangssignal an DI1 Funktion	1-2*	002	1			1	1	0	21	0	
0=nicht verwendet. 1=Status an DI1. 2=Türfunktion mit Alarm,	12	002							21	Ŭ	
wenn offen. 3=Türalarm, wenn offen. 4=Abtaueinleitung											
(Puls-Signal). 5=ext. Hauptschalter. 6=Nachtbetrieb. 7=Thermostat											
Band Umschaltung (r21 aktivieren). 8=Alarmfunktion, wenn deschlossen 9=Alarmfunktion wenn offen 10-Kühlmöhelreinigung											
(Puls-Signal). 11=Zwangskühlung bei Heißgasabtauung. 12=Offene											
Nachtabdeckung. 14=Kühlung gestoppt (erzwungene Schließung).											
15=Abschaltung Kühlmöbel. 16=Licht. 20=Kältemittel-Alarm.											
21=adaptive Flüssigkeitssteuerung bei Kurzschluss.	1			1				1			

Danfoss

Multispule – fortgesetzt	R-W	Code	1	2	3	4	5	Min.	Max.	Fac.	Aktuell
Netzwerkadresse	1-3*	o03	1	1	1	1	1	0	240	0	
Ein/Aus-Schalter (Service-PIN-Meldung) WICHTIG! 061 <b>muss</b> vor 004 eingestellt werden (verwendet bei Lon 485)	1-2	o04	1	1	1	1	1	0/Aus	1/Ein	0/Aus	
Zugriffscode 3 (alle Einstellungen)	3-3	o05	1	1	1	1	1	0	999	0	
Verwendeter Fühlertyp: 0=Pt1000. 1=PTC1000. 2=Ntc5K. 3=Ntc10K. (S2 ist nicht betroffen. Dies ist immer Pt1000 Ohm)	1-3*	006	1	1	1	1	1	0/Pt	3/N10	0/Pt	
Max. Haltezeit nach koordinierter Abtauung	1-2	016	1	1	1	1	1	0 Min.	360 Min.	20	
Arbeitsbereich des Druckmessumformers – min. Wert	1-3*	o20	1	1	1	1	1	-1 bar	5 bar	-1	
Arbeitsbereich des Druckmessumformers – max. Wert	1-3*	o21	1	1	1	1	1	6 bar	200 bar	12	
Kältemitteleinstellung: 1=benutzerdefiniert. 3-stellig. 2=R22. 3=R134a. 4=R502. 5=R717. 6=R13. 7=R13b1. 8=R23. 9=R500. 10=R503. 11=R114. 12=R142b. 13=benutzerdefiniert. 14=R32. 15=R227. 16=R401A. 17=R507. 18=R402A. 19=R404A. 20=R407C. 21=R407A. 22=R407B. 23=R410A. 24=R170. 25=R290. 26=R600. 27=R600a. 28=R744. 29=R1270. 30=R417A. 31=R422A. 32=R413A. 33=R422D. 34=R427A. 35=R438A. 36=R513A. 37=R407F. 38=R1234ze. 39=R1234yf. 40=R448A. 41=R449A. 42=R452A. 43=R450A. 44=R452B. 45=R454B. 46=R1233zdE. 47=R1234zeZ. 48=R449B. 49=R407H.	1-3*	o30	1	1	1	1	1	0	42	0	
Eingangssignal an DI2. Funktion: 0=nicht verwendet. 1=Status an DI2. 2=Türfunktion mit Alarm, wenn offen. 3=Türalarm, wenn offen. 4=Abtaueinleitung (Puls-Signal). 5=ext. Hauptschalter. 6=Nachtbetrieb. 7=Thermostat Band Umschaltung (r21 aktivieren). 8=Alarmfunktion, wenn geschlossen. 9=Alarmfunktion, wenn offen. 10=Kühlmöbelreinigung (Puls-Signal). 11=Zwangskühlung bei Heißgasabtauung. 12=Offene Nachtabdeckung. 13=koordinierte Abtauung. 14=Kühlung gestoppt (erzwungene Schließung). 15=Abschaltung Kühlmöbel. 16=Licht. 20=Kältemittel-Alarm. 21=adaptive Flüssigkeitssteuerung bei Kurzschluss.	1-2*	037	1	1	1	1	1	0	21	0	
Konfiguration der Lichtfunktion: 1=Licht folgt Tag-/Nachtbetrieb. 2=Lichtsteuerung per Datenübertragung via,o39'. 3=Licht gesteuert mittels Türschalter an DI-Eingang. 4=wie "2", aber Licht wird eingeschaltet und Nachtabdeckung öffnet, wenn Netzwerk länger als 15 Minuten abgeschaltet. 5=Lichtsteuerung via DI-Eingang.	1-2	038	1	1	1	1	1	1	5	1	
Aktivierung des Lichtrelais (nur wenn o38=2) Ein=Licht	1-2	039	1	1	1	1	1	0/Aus	1/Ein	0/Aus	
Rahmenheizung Ein-Zeit während Tagbetrieb	1-2	o41	1	1	1	1	1	0%	100 %	100	
Rahmenheizung Ein-Zeit während Nachtbetrieb	1-2	o42	1	1	1	1	1	0 %	100 %	100	
Rahmenheizung Zyklusdauer (Ein-Zeit + Aus-Zeit)	1-2	o43	1	1	1	1	1	1 Min.	60 Min.	5	
Kühlmöbelreinigung. 0=nein Kühlmöbelreinigung. 1=nur Lüfter. 2=alle Ausgänge aus.	1-2	046	1	1	1	1	1	0	2	0	
Auswahl des Schaltplans. Siehe Übersicht Seiten 2–3	1-3*	061	1	1	1	1	1	1	9	1	
Zugriffscode 2 (teilweiser Zugriff)	2-2	064	1	1	1	1	1	0	999	0	
Werkseinstellungen des Reglers mit aktuellen Einstellungen überschreiben	3-3*	067	1	1	1	1	1	0/Aus	1/Ein	0/Aus	
Eingangssignal an DI3. Funktion: (Hochspannungseingang) 0=nicht verwendet. 1=Status an DI2. 2=Türfunktion mit Alarm, wenn offen. 3=Türalarm, wenn offen. 4=Abtaueinleitung (Puls-Signal). 5=ext.Hauptschalter. 6=Nachtbetrieb. 7=Thermostat Band Umschaltung (r21 aktivieren). 8=Nicht verwendet. 9=Nicht verwendet. 10=Kühlmöbelreinigung (Puls-Signal). 11=Zwangskühlung bei Heißgasabtauung. 12=Offene Nachtabdeckung. 13=Nicht verwendet. 14=Kühlung gestoppt (erzwungene Schließung). 15=Abschaltung Kühlmöbel. 16=Licht. 20=Kältemittel-Alarm. 21=adaptive Flüssigkeitssteuerung bei Kurzschluss.	1-2*	o84	1	1	1	1	1	0	21	0	
Rahmenheizungsregelung 0=nicht verwendet. 1=Pulssteuerung mit Timer-Funktion (o41 und o42). 2=Pulssteuerung mit Taupunkt Funktion A.	1-2	085	1	1	1	1	1	0	2	0	
Taupunktwert wenn Rahmenheizung minimum	1-2	086	1	1	1	1	1	-10 °C	"087"	8	
Taupunktwert wenn Rahmenheizung 100 % ein	1-2	087	1	1	1	1	1	"086"	50 °C	17	
Niedrigste zulässige Rahmenheizungswirkung in %	1-2	088	1	1	1	1	1	0 %	100 %	30	
Zeitverzögerung von Kühlung bei "offener Tür" gestartet	1-2	089	1	1	1	1	1	0 Min.	240 Min.	30	

Danfoss

Multispule – fortgesetzt	R-W	Code	1	2	3	4	5	Min.	Max.	Fac.	Aktuell
Lüfterbetrieb bei gestoppter Kühlung (erzwungenes Schließen):	1-2	090	1	1	1	1	1	0	3	1	
0=gestoppt (Abtauung zulässig)									-		
1=in Betrieb (Abtauung zulässig)											
2=gestoppt (Abtauung nicht zulässig) 3-in Betrieb (Abtauung nicht zulässig)											
Anzeige der Temperatur	1-2	097	1	1	1	1	1	1	3	1	
1=Thermostat Luft	12	0,00					'		5		
2=Durchschnitt alle											
3=Maximum alle											
Licht und Nachtrollos definiert:	1-2	098	1	1		1	1	0	1	0	
0: Licht wird ausgeschaltet und Nachtrollo geoffnet											
1: Licht und Nachtrollo unabhängig von Hauptschalter											
Konfiguration Alarmrelais:	1-2	P41	1	1	1	1	1	0	3	2	
Das Alarmrelais wird von einem Alarm mit der/den folgenden											
Priorität(en) aktiviert.											
Einstellung: 0-Das Belais wird nicht durch Alarma aktiviart											
1=Nur Alarme mit hoher Priorität											
2=Alarme mit hoher und mittlerer Priorität											
3=Alarme mit hoher, mittlerer und geringer Priorität											
Zyklusdauer für Rahmenheizung bei PWM an AO1	1-2	Seite 82	1	1	1	1	1	4 s	60 s	10	
Benutzerdefiniertes Kältemittel 3-stellig Rfg. Faktor K1	1-3*	Seite 83	1	1	1	1	1	-999	999	300	
Benutzerdefiniertes Kältemittel 3-stellig Rfg. Faktor K2	1-3*	Seite 84	1	1	1	1	1	-999	999	300	
Benutzerdefiniertes Kältemittel 3-stellig Rfg. Faktor K3	1-3*	P85	1	1	1	1	1	-999	999	300	
Max. Begrenzung für Überhitzungssollwert bei Regelung	1-2	P86	1	1	1	1	1	"P87"	20 °C	3	
mit flüssigkeitsgefülltem Verdampfer		<u> </u>							<b>D</b> D <i>G H</i>		
Min. Begrenzung für Überhitzungssollwert bei Regelung mit flüssigkeitsgefülltem Verdampfer	1-2	Seite 87	1	1	1	1	1	0°C	"P86"	1	
Zugriffscode 1 (einfacher Zugriff)	1-1	P88	1	1	1	1	1	0	999	0	
Sperren der Display-Steuerung. 0/Aus=Betrieb. 1/Ein=gesperrt.	1-2	P89	1	1	1	1	1	0/Aus	1/Ein	0/Aus	
Konfiguration Analogausgang AO1: 0=nicht verwendet.	1-3*	q09	1	1	1	1	1	0	1	0	
1=Rahmenheizung PWM.											
Manuelle Steuerung Ausgang: AKV Ventil 0-100 %	1-2**	q11	1	1	1	1	1	0 %	100 %	0	
Manuelle Steuerung Ausgang: Lüfter	1-2**	q13	1	1	1	1	1	0/Aus	1/Ein	0/Aus	
Manuelle Steuerung Ausgang: Abtauung A	1-2**	q14	1	1			1	0/Aus	1/Ein	0/Aus	
Manuelle Steuerung Ausgang: Rahmenheizung	1-2**	q15	1	1	1			0/Aus	1/Ein	0/Aus	
Manuelle Steuerung Ausgang: Alarm	1-2**	q16	1		1	1	1	0/Aus	1/Ein	0/Aus	
Manuelle Steuerung Ausgang: Beleuchtung	1-2**	q17	1	1	1	1	1	0/Aus	1/Ein	0/Aus	
Manuelle Steuerung Ausgang: Abtauung B	1-2**	q22		1			1	0/Aus	1/Ein	0/Aus	
Manuelle Steuerung Ausgang: Heizelement	1-2**	q23				1		0/Aus	1/Ein	0/Aus	
Manuelle Steuerung Ausgang: Feuchtigkeit	1-2**	q26				1		0/Aus	1/Ein	0/Aus	
Manuelle Steuerung Ausgang: Rahmenheizung PWM	1-2**	q27	1	1	1	1	1	0%	100 %	0	
In U72 anzuzeigende Lebensmitteltemperaturmessung definieren:	1-2*	q39	1	1	1	1	1	1	3	2	
2=Durchschnittliche Lufttemperatur aller Bereiche											
3=Höchste Lufttemperatur aller Bereiche											
AKV OD % B	1-2**	q41		1	1	1	1	0 %	100 %	0	
AKV OD % C	1-2**	q42			1			0 %	100 %	0	
Korrektur des Signals von S4B	1-2	q43			1	1		-10 K	10 K	0	
Korrektur des Signals von S4C	1-2	q44			1	1	1	-10 K	10 K	0	
Service											
Steuermodus Bereich A	0-0	u00	1	1	1	1	1				
Temperaturmessung mit dem S5-Fühler	0-0	u09	1	1	1	1	1				
Status bei Eingang DI1. Ein/1=geschlossen	0-0	u10	1			1					
Tatsächliche Abtauzeit (Minuten)	0-0	u11	1	1	1	1	1				
Status bei Nachtbetrieb (Ein oder Aus) 1=Ein	0-0	u13	1	1	1	1	1				
Temperaturmessung mit dem S4-Fühler	0-0	u16	1	1	1	1	1				
Thermostattemperatur	0-0	u17	1	1	1	1	1				
Betriebszeit des Thermostats (Kühlzeit) in Minuten	0-0	u18	1	1	1	1	1				
Verdampferaustrittstemp. S2	0-0	u20	1	1	1	1	1				
Uberhitzung an Verdampfer	0-0	u21	1	1	1	1	1				

Danfoss

Multispule – fortgesetzt	R-W	Code	1	2	3	4	5
Referenz des Überhitzungsreglers	0-0	1122	1	1	1	1	1
Öffnungsgrad des AKV-Ventils	0-0	1123	1	1	1	1	1
Verdampfungsdruck Po (relativ)	0-0	u25 u25	1	1	1	1	1
Verdampfertemperatur To (berechnet)	0-0	u25 u26	1	1	1	1	1
Status bei Fingang DI2 Fin/1=geschlossen	0-0	u20 u37	1	1	1	1	1
Anzeigewert in Display 1	0-0	u56	1	1	1	1	1
Anzeige der Alarm-I ufttemp. Bereich A	0-0	u57	1	1	1	1	1
Status am Lüfterrelais	0-0	u59	1	1	1	1	1
Status am Abtaurelais	0-0	u60	1	1			1
Status am Rahmenheizungsrelais	0-0	u61	1	1	1		
Status am Alarmrelais	0-0	u62	1	-	1	1	1
Status am Lichtrelais	0-0	u63	1	1	1	1	1
Temperaturmessung mit dem S5B-Fühler	0-0	u75	-	1			1
Status am Relais für Abtauung B	0-0	u83		1			1
Status am Relais für Heizfunktion	0-0	u84				1	
Anzeigewert der tatsächlichen Bahmenheizungswirkung via Relais	0-0	u85	1	1	1	1	1
1: Thermostat 1 in Betrieb. 2: Thermostat 2 in Betrieb.	0-0	u86	1	1	1	1	1
Status am Hochspannungseingang DI3	0-0	u87	1	1	1	1	1
Anzeige Thermostatbereich verwendet	0-0	u90	1	1	1	1	1
Anzeigewert des tatsächlichen Abschaltwerts des Thermostats	0-0	u91	1	1	1	1	1
Anzeige der Alarm-Lufttemp. Bereich B	0-0	U34	-	1	1	1	1
Anzeigewert in Display 2	0-0	U35		1	1	1	1
Anzeigewert der Signalgualität für MODBUS-Kommunikation	0-0	U45	1	1	1	1	1
Anzeigewert der gemessenen Feuchtigkeit in %	0-0	U57	-	-		1	
Status des Relais für Feuchtigkeit	0-0	U58				1	
Anzeigewert der Rahmenheizungswirkung via AO1 in %	0-0	U59	1	1	1	1	1
Anzeigewert der gemessenen Lebensmitteltemperatur	0-0	U72	1	1	1	1	1
(definiert in q39)	0.0	1172	1	1	1	1	1
(definiert in d10)	0-0	073	1	1	1	I	1
Steuermodus Bereich B	0-0	U74		1	1	1	1
Tatsächliche Abtauzeit (Minuten) Bereich B	0-0	U75		1	1	1	1
Tatsächliche S4-Temperatur Bereich B	0-0	U76		1	1	1	1
Thermostattemperatur Bereich B	0-0	U77		1	1	1	1
Betriebszeit des Thermostats (Kühlzeit) in Minuten Bereich B	0-0	U78		1	1	1	1
Verdampferaustrittstemp. Bereich B	0-0	U79		1	1	1	1
Überhitzung an Verdampfer Bereich B	0-0	U80		1	1	1	1
Sollwert des Überhitzungsreglers Bereich B	0-0	U81		1	1	1	1
Öffnungsgrad des AKV-Ventils Bereich B	0-0	U82		1	1	1	1
Steuermodus Bereich C	0-0	U83			1		
Tatsächliche Abtauzeit (Minuten) Bereich C	0-0	U84			1		
Tatsächliche S4-Temperatur Bereich C	0-0	U85			1		
Thermostattemperatur Bereich C	0-0	U86			1		
Betriebszeit des Thermostats (Kühlzeit) in Minuten Bereich C	0-0	U87			1		
Verdampferaustrittstemp. Bereich C	0-0	U88			1		
Überhitzung an Verdampfer Bereich C	0-0	U89			1		
Sollwert des Überhitzungsreglers Bereich C	0-0	U90			1		
Öffnungsgrad des AKV-Ventils Bereich C	0-0	U91			1		
Anzeige der Alarm-Lufttemp. Bereich C	0-0	U92			1		
Abtauung-Stopp-Temperatur Bereich B	0-0	U93		1	1	1	1
Abtauung-Stopp-Temperatur Bereich C	0-0	U94			1		

Werkseinstellung Um die Werkseinstellungen wiederherzustellen, gehen Sie folgendermaßen vor: - Unterbrechen Sie die Stromversorgung zum Regler. - Halten Sie die beiden Tasten "∧" und "∨" gedrückt, und schließen Sie die Versorgungsspannung wieder an. - Wenn "FAc" angezeigt wird, wählen Sie "Ja" aus.

Danfoss

# Störungsmeldung

Bei einer Störung leuchtet die Alarm-LED an der Vorderseite und das Alarmrelais wird aktiviert (je nach Priorität). Halten Sie die Alarmtaste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Alarmbericht auf dem Display anzuzeigen. (Alarmprioritäten können geändert werden. Siehe Benutzerhandbuch.) Folgende Meldungen werden ggf. angezeigt:									
Code / Alarm-Text via Datenübertragung	Beschreibung	Alarmrelaisgruppen (P41)							
A1/ High t.alarm	Hochtemperaturalarm	1							
A2/ Low t. alarm	Tieftemperaturalarm	2							
A4/ Door alarm	Türalarm	4							
A5/ Max. hold time	Die Funktion "o16" ist bei einer koordinierten Abtauung aktiviert	5							
A11/ No Rfg. sel.	Kein Kältemittel ausgewählt	7							
A15/ DI1 alarm	DI1-Alarm	4							
A16/ DI2 alarm	DI2-Alarm	4							
A45/ Standby mode	Standby-Stellung (Kühlung via r12 oder DI-Eingabe gestoppt)	8							
A59/ Case clean	Kühlmöbelreinigung. Signal von DI-Eingang	8							
A70/ HighTemp.B	Temperaturalarm Bereich B	1							
A71/ Low Temp. B	Temperaturalarm Bereich B	2							
AA2/ Refrig Leak	Ein Kältemittellecksuche-Signal wird empfangen	9							
AA3/ CO <sub>2</sub> alarm	Ein Kältemittellecksuche-Signal wird empfangen und das ausgewählte Kältemittel ist $CO_2$	9							
a02/ HighHumidity	Zu hohe Feuchtigkeit	10							
a03/ Low Humidity	Zu niedrige Feuchtigkeit	10							
a04/ Wrong IO cfg	Falsche Konfiguration der Ein- und Ausgänge	6							
Max. Def.Time (A,B,C)	Abtauung aufgrund von Zeit anstelle von (wie beabsichtigt) Temperatur gestoppt. Bereich A / B / C	5							
E1/ Ctrl. error	Fehler am Regler	6							
E6/ RTC error	Uhr prüfen	6							
E20/ Pe error	Fehler in Druckmessumformer Pe	3							
E24/ S2 error	Fehler an S2-Fühler	3							
E25/ S3 error	Fehler an S3-Fühler	3							
E26/ S4 error	Fehler an S4-Fühler	3							
E27/ S5 error	Fehler an S5-Fühler	3							
E37/ S5 error B	Fehler an S5B-Fühler	3							
E59/ RH input err	Fehlendes Signal vom Feuchtigkeitsmesser	3							
E60/ S4 error B	Fehler an S4B-Fühler	3							
E61/ S4 error C	Fehler an S4C-Fühler	3							
E62/ S2 error B	Fehler an S2B-Fühler	3							
E63/ S2 error C	Fehler an S2C-Fühler	3							
Datenübertragung									

Die Priorität einzelner Alarme kann in einer Einstellung definiert werden. Die Einstellung muss in der Gruppe "Alarm-Ziele" vorgenommen werden.

Danfoss

Betriebsstatus		(Messung)
Der Regler durchläuft einige Regelungssituationen, wobei er lediglich auf die folgende Regelungssequenz wartet. Diese Situationen, in denen scheinbar nichts passiert, werden durch den Betriebsstatus auf dem Display angezeigt. Halten Sie die Info-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Status anzuzeigen. Statuscodes werden auf dem Display angezeigt. Die einzelnen Statuscodes haben die folgenden Bedeutungen:		CTRL. Zustand: (in allen Menüs angezeigt)
Normale Regelung	S0	0
Warten auf das Ende der koordinierten Abtauung	S1	1
Der Verdampfer tropft ab und wartet auf den Ablauf der Zeitspanne	S4	4
Kühlung mittels Hauptschalter gestoppt. Entweder mit r12 oder DI-Eingang	S10	10
Kühlung mittels Thermostat gestoppt	S11	11
Kühlung aufgrund zu niedriger S4-Temperatur gestoppt	S12	12
Abtausequenz. Abtauung wird durchgeführt	S14	14
Abtausequenz. Lüfter-Verzögerung – Kondenswasser an Verdampfer	S15	15
Kühlung aufgrund von offenem EIN-Eingang oder gestoppter Regelung gestoppt	S16	16
Tür offen. DI-Eingang offen	S17	17
Schmelzfunktion wird ausgeführt. Kühlung unterbrochen	S18	18
Modulierende Thermostatregelung	S19	19
Not-Kühlung *)	S20	20
Adaptive Regelung der Überhitzung	S23	23
Startphase 1. Signalzuverlässigkeit von Fühlern ist kontrolliert	S24	24
Manuelle Regelung der Ausgänge	S25	25
Kein Kältemittel ausgewählt	S26	26
Kühlmöbelreinigung	S29	29
Zwangskühlung	S30	30
Verzögerung an Ausgängen beim Start	S32	32
Heizfunktion aktiv	S33	33
Kühlmöbel herunterfahren	S45	45
Betrieb mit adaptiver Flüssigkeitssteuerung	S48	48
Andere Displays:		
Abtauung wird durchgeführt/Erste Kühlung nach Abtauung, wobei Temperatur nach wie vor über Thermostatbereich.	-d-	
Passwort erforderlich. Passwort festlegen	PS	
Regelung durch Hauptschalter oder Kühlmöbelreinigung gestoppt	OFF	
Der Hauptschalter ist in der Stellung für Wartung/manuellen Betrieb	SEr	

\*) Die Not-Kühlung setzt ein, wenn von einem definierten S3- oder S4-Fühler kein Signal kommt oder das Signal vom Druckmessumformer außerhalb des Signalbereichs liegt. Die Regelung wird mit einer registrierten durchschnittlichen Einschalt-Frequenz fortgesetzt. Es gibt zwei registrierte Werte – einen für Tag- und einen für Nachtbetrieb.

Zusatzinformationen: Benutzerhandbuch: BC308437742037de-000101

Danfoss