



User Guide

Leistungsregler AK-PC 551

ADAP-KOOL[®] Refrigeration Control System



Danfoss

Einführung

Anwendung

Der Regler dient zur Leistungsregelung von Verdichtern und Verflüssigern in kleineren Kühlanlagen. Es können maximal acht Verdichter und ein Verflüssiger geregelt werden. Beispiel:

- Eine Sauggruppe + eine Verflüssigergruppe
- Zwei Sauggruppen + ein gemeinsamer Verflüssiger (max. 4 + 4 Schritte)
- Eine Verdichtergruppe, maximal acht Stufen
- Eine Verflüssigergruppe, maximal acht Stufen

Vorteile

- Energieeinsparungen durch:
- Saugdruckoptimierung
- Nachtanhebung
- Fliessender Verflüssigungsdruck
- Lastabwurfgrenze

Eingang und Ausgang

Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Ein- und Ausgänge ist begrenzt.

Für jeden Signaltyp können jedoch die folgenden Anschlüsse vorgenommen werden:

- Analoge Eingänge, max. 8 Stück.
- Signal von Druckmessumformern, Temperaturfühlern, Spannungssignal etc.
- Digitale Eingänge, max. 8 Stück
- Signal von der automatischen Sicherheitsregelung, Tag-/Nachtsignal etc.
- Relais Ausgänge, max. 6 Stück
- Anschluss von Verdichter, Verflüssiger Lüfter
- Solid state Ausgänge, max. 2 Stück
- Steuerung des Leistungsventils auf einem Copeland digital scroll
- Steuerung des Entlastungsventils an einem Copeland Stream Verdichter.
- Steuerung von beiden Entlastungsventils an einem Bitzer CRII Wenn die Ausgänge nicht für diese Funktionen benötigt werden, lassen Sie sich als gewöhnliche Relaisausgänge verwenden
- Analoge Ausgänge, max. 2 Stück
- Drehzahlregelung von Verdichter oder Verflüssiger Lüfter

Bedienung

Der tägliche Betrieb kann direkt auf dem Regler oder über ein externes Display eingestellt werden.

Während des Setups werden die Displaybilder angepasst, so dass nur die relevanten Bilder für weitere Einstellungen und für die Bedienung durch den Endbenutzer geöffnet werden.

Die Bedienung ist passwortgeschützt, und es gibt eine Hierarchie von drei Zugangsebenen.

Der Regler enthält verschiedene Sprachen. Wählen Sie bei der Inbetriebnahme Ihre bevorzugte Sprache aus.

Datenkommunikation

Der Regler besitzt eine integrierte Modbus-Datenkommunikation und kann an ein Systemgerät vom Typ AK-SM 800 angeschlossen werden.







Verbund

Verdichter Typen

Die folgenden Arten von Verdichtern können zur Regelung verwendet werden:

- Einzel-Stufe Verdichter (Eine mit Drehzahlregelung)
- Verdichter mit Leistungsstufen
- Scroll Verdichter (einer davon kann ein Digital Scroll sein)
- Copeland Stream Verdichter mit eine Leistungsstufe (4 Cylinders)
- Bitzer CRII Verdichter mit zwei Leistungsstufen (4 Cylinders)

Leistungsregelung

Die Zuschaltleistung wird mit Signalen vom angeschlossenen Druckmessumformer/Temperaturfühler und unter Bezug auf den eingestellten Sollwert geregelt.

Legen Sie eine Neutralzone um den Sollwert fest.

In der Neutralzone kontrolliert der regelnde Verdichter die Leistung, damit der Druck aufrechterhalten werden kann. Wenn er den Druck nicht mehr in der Neutralzone halten kann, schaltet der Regler den nächsten Verdichter der Sequenz ab oder zu. Wird zusätzliche Leistung zu- oder abgeschaltet, wird die Leistung des regelnden Verdichters entsprechend angepasst, um den Druck in der Neutralzone zu halten (nur bei Verdichtern mit variabler Leistung).

- Wenn der Druck über dem Wert "Sollwert + halbe Neutralzone" liegt, ist ein Zuschalten des nächsten Verdichters (Pfeil nach oben) gestattet.
- Wenn der Druck unter dem Wert "Sollwert halbe Neutralzone" liegt, ist das Abschalten eines Verdichters (Pfeil nach unten) gestattet.
- Wenn der Druck innerhalb der Neutralzone liegt, wird der Prozess mit den derzeit aktivierten Verdichtern fortgesetzt.

Regelfühler

Im Normalfall wird eine Sauggruppe über ein Signal vom Po-Druckmessumformer gesteuert.

Bei der Kontrolle von Sole muss der S4-Fühler der Reglersensor sein. Der Po-Druckmessumformer muss ebenfalls installiert sein, da er dem Frostschutz dient.

Der Sollwert

Zur Regelung kann ein fester oder variabler Sollwert verwendet werden. Der variable Sollwert kann für eine nächtliche Steigerung oder zur Optimierung des Verdampfungsdrucks verwendet werden. Geben Sie hier einen Sollwert ein, so dass ein Beitrag von der Optimierung des Verdampfungsdrucks oder der nächtlichen Steigerung hinzugefügt wird. Dieser Beitrag kann den Sollwert herauf- oder heruntersetzen, je nachdem, wie viel Kühlung momentan erforderlich ist.

Um eine zu hohe oder zu niedrige Einstellung des Sollwerts zu vermeiden, muss eine Ober- und Untergrenze festgelegt werden.

Lastabwurf

Wenn die Lastabwurfsfunktion aktiviert ist, wird die maximal zulässige Verdichterleistung auf einen Grenzwert beschränkt. Auf diese Weise wird die elektrischen Gesamtlast im Laden begrenzt.

Der Schwellenwert kann nicht niedriger als der niedrigste Leistungsstufe des Verdichters eingestellt werden/"Startdrehzahl".











Dantoss

Verflüssiger

Lüfterregelung

Die Lüfter können unmittelbar über die Relais des Reglers gesteuert werden, oder es besteht die Möglichkeit zur Drehzahlregelung über den Analogausgang des Reglers.

Die Drehzahlregelung kann über einen Frequenzwandler vom VLT-Typ erfolgen.

Wenn die Lüfter mit EC-Motoren ausgestattet sind, kann das 0-10-Volt-Signal unmittelbar verwendet werden.

Stufen und Drehzahl gleichzeitig. (Parallele Signale im gleichen Rhythmus.) Diese Funktion wird hauptsächlich dazu verwendet, einen Frequenzumrichter zu steuern, aber wenn der Frequenzumrichter ausfällt, schaltet die externe Verdrahtung auf Stufenregelung um.

Im Nachtbetrieb kann der Geräuschpegel der Lüfter heruntergeregelt werden. Dies erfolgt über die Begrenzung der Zuschaltleistung.

Für die Drehzahlregelung muss die Zahl der Umdrehungen niedrig gehalten werden.

Lassen Sie die stufenweise Einschaltung für die stufenweise Aktivierung aus.

Die Beschränkung wird umgangen, wenn die Sicherheitsfunktionen Sd max. und Pc max. aktiv werden.

Regelung

Die Regelung erfolgt auf der Grundlage eines Signals vom Pc-Druckmessumformer oder von einem Temperaturfühler für das S7-Medium. Das Signal wird mit dem Regelsollwert verglichen.

Der Regelsollwert kann sich aus einer oder mehreren der folgenden Funktionen ergeben:

- Fester Sollwert
- Variabler Sollwert, welcher sich an der Außentemperatur orientiert Wenn die Außentemperatur fällt, sinkt auch der Regelsollwert um den entsprechenden Wert.

Dieser variable Sollwert erfordert die Installation eines Sc3-Außentemperaturfühlers. Der Fühler muss so positioniert werden, dass er die korrekte Außentemperatur erfassen kann. Mit anderen Worten: Er muss vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden und sich in der Nähe des Luftweges des Verflüssigers befinden.

Diese Regelung erfordert die Einstellung eines Mindest- und Maximal-Sollwertes, damit die Regelung innerhalb der notwendigen Grenzwerte abläuft.

 Erhöhen Sie den Sollwert für die Wärmerückgewinnung.
 Hier wird der Sollwert auf einen festen Wert angehoben, wenn von einem DI-Eingang ein Signal empfangen wird. Der Referenzwert kann oberhalb des eingestellten Maximal-Sollwertes liegen.
 Sobald die Temperatur der Wärmerückgewinnung erreicht wurde und das DI-Signal endet, wird der Sollwert wieder gesenkt; dies erfordert jedoch einige Minuten, um abrupte Änderungen des Sollwertes zu vermeiden.

Solevorlauf (Temperatur)

Wenn eine Mediumstemperatur kontrolliert wird, muss der der Kontrollfühler auf S7 eingestellt sein. Dieser Temperaturfühler muss sich im gewünschten Medium befinden. Der Pc-Druckmessumformer muss ebenfalls installiert sein. Er dient zur Hochdrucküberwachung.







Sicherheitfunktionen

Min./max. Saugdruck Po

Der Saugdruck wird kontinuierlich aufgezeichnet.

Wenn der gemessene Wert unter die eingestellte Minimalgrenze fällt, werden die Verdichter sofort abgeschaltet. Wenn der eingestellte Maximalwert überschritten wird, wird ein Alarm ausgelöst, sobald die Verzögerungszeit abgelaufen ist.

Max. Verflüssigerdruck Pc

Wenn der Verflüssigungsdruck den oberen Grenzwert erreicht, wird der Regler alle Verflüssigerlüfter verbinden, um den Druck niedrig zu halten. Gelichzeitig wird ein Teil der Verdichterleistung abgeschaltet. Wenn der Druck in der Nähe des Schwellenwerts verharrt, werden noch weitere Verdichter abgeschaltet. Alle betroffenen Verdichter werden sofort abgeschaltet wenn der Schwellenwert überschritten wird.

ND Schalter

Ein-/Aus-Signal an einem DI-Eingang Wenn ein Signal empfangen wird, werden alle Verdichter augenblicklich gestoppt.

HD Schalter

Ein-/Aus-Signal an einem DI-Eingang

Wenn ein Signal empfangen wird, werden alle Verdichter augenblicklich gestoppt. Die Lüfterleistung erhöht sich abhängig davon, um welchen Wert die Pv-Messungen den Sollwert überschreiten.

Min./max Überhitzung via Ss Messung

Temperaturfühler an einem Al-Eingang. Wenn die Überhitzung die gewählten Grenzwerte über- oder unterschreitet, wird ein Alarm ausgelöst, sobald die Verzögerungszeit abgelaufen ist.

Max. Druckgastemperatur Sd

Temperaturfühler an einem Al-Eingang. Von einem Pt1000-Ohm-Fühler auf dem Druckrohr kann ein Signal empfangen werden.

- Gemeinsame Sd für die ganze Verdichtergruppe Wenn sich die Temperatur der gewählten Maximaltemperatur nähert, wird die Verdichterleistung gedrosselt
- Verdichter Sd

Wenn es sich um die Sd eines Copeland Digital Scroll, eines Copeland Stream oder Bitzer CRII handelt, wird die Leistung gesteigert, so dass sich der Verdichter abkühlen kann).

Die Verdichter werden angehalten, wenn sich die Temperatur dem eingestellten Maximal-Temperaturwert nähert.

Fühler Fehler

Fällt bei einem der angeschlossenen Temperaturfühler oder Druckmessumformer das Signal aus, wird Alarm gegeben.

- Bei P0-Störung wird bei Tagbetrieb mit 50% und bei Nachtbetrieb mit 25% Zuschaltung weitergeregelt – jedoch mindestens mit einer Stufe.
- Im Falle einer Pc-Störung wird die Verflüssigerleistung, die von der Höhe der angeschlossenen Verdichterleistung anhängig ist, eingeschaltet. Die Verdichterregulierung bleibt normal.
- Bei Störung des Sd-Fühlers wird die Sicherheitsüberwachung der Druckgastemperatur unwirksam.
- Bei Störung des Ss-Fühlers wird die Überwachung der Saugleitungsüberhitzung unwirksam.
- Im Falle einer Störung des Außentemperaturfühlers, Sc3, wird der wird der dauerhafte Einstellwert als Sollwert verwendet.
- Im Falle einer Störung des S4-Fühlers wird die Regulierung mit dem Po-Signal fortgesetzt doch der Sollwert wird um 5 K gesenkt.
- Im Falle einer Störung des Saux-Fühlers geht der Thermostatausgang in Ruhestellung.

ANMERKUNG: Ein fehlerhafter Impulsgeber muss 10 Min. OK sein, bevor das Impulsgebermeldesignal abgesandt wird.

Ein Fühler Alarm kann manuell durch Drücken der "X-Taste" für 2 Sekunden zurückgesetzt werden, wenn der Alarm in der Anzeige "Aktive Alarme" gezeigt wird.

Generelle DI Alarme

Ein-/Aus-Signal an einem DI-Eingang Der Regler enthält drei allgemeine Alarmeingänge, die mit Alarmtexten und Verzögerungszeiten verbunden sein können. Der Alarm setzt ein und der dazugehörige Text erscheint, sobald die Verzögerungszeit abgelaufen ist.

Generelle Termostat

Wenn ein Relaisausgang und ein Analogeingang zur Verfügung stehen, kann ein allgemeiner Thermostat installiert werden.

Danfoss

Display Übersicht

Übersicht für den Endnutzer

Welche Bilder auf diesem Interface für tägliche Benutzer gezeigt werden, hängt von den gewählten Einstellungen ab. Sie veranschaulichen, was geregelt wird.

Beispiel: Eine oder zwei Sauggruppen eine Verflüssigergruppe oder eine Kombination. Siehe nachstehende Beispiele:



Bei jeder der vier oben gezeigten Reihen gibt es noch drei zusätzliche Displays. Der Pfeil in der oberen Ecke des Displays zeigt den Weg zum nächsten Display im gleichen Betriebsbereich. Wenn Sie auf den rechten Pfeil klicken, sehen Sie die folgenden drei Displays:

Aktive Alarme	Gelöschte Alarme	Reglerinfo Regler Info 🗛
Hauptschalter AUS	Hauptschalter AUS Priorität: Normal ★ 29.01.2014 08:16 X 19.02.2004 00:00	Typ: AK-PC 551 Nr.: 00180001 SW: 1.0620000 Bios: 425 Adr.: 1 SN: 20081301
Wenn vom Regler ein Alarm gesendet wird, müssen Sie zu diesem Display navigieren, um		

den Alarmtext zu sehen.



Set-up-Übersicht

Der Regler kann auf drei verschiedene Arten eingestellt werden. Wählen Sie die Einstellung, die für Sie am einfachsten ist: zur Verfügung stehen "Wizard", "Schnelle Konfiguration" oder eine Übersicht über "alle Parameter".



Danfoss

Menu

SW: 1.6x

Start/sto	p		
	Hauptschalter	HauptschalterHier starten und stoppen Sie die Regelung.Die Konfigurationseinstellungen erfordern einen Stopp der Regelung.Wenn Sie eine Konfigurationseinstellung eingeben möchten und die Regelung bereits begonnen hat, wirdder Regler nachfragen, on die Regelung gestoppt werden soll.Wenn alle Einstellungen vorgenommen sind und der Hauptschalter auf "Ein" steht, wird der Regler dasDisplay mit den unterschiedlichen Messungen aktivieren. Die Regelung beginnt (wenn ein externer Hauptschalter definiert ist, muss dieser ebenfalls auf "Ein" stehen, ehe die Regelung beginnt).	On / Off
	Ext.Hauptschalter	Ext.Hauptschalter Es besteht die Möglichkeit zum Anschluss an einen externen Schalter, welcher zum Einleiten und Anhalten der Regelung verwendet werden kann. Sowohl der interne als auch der externe Hauptschalter müssen auf "Ein" stehen, ehe die Regelung beginnt. Ein externer Hauptschalter kann im Menü "Anlagenart" - "Hauptschalter via DI" definiert werden.	
Anwend	ung		
	Anwendungsauswahl	Anwendungseinstellungen: Folgendes muss geregelt werden: • die Verdichtergruppe • die Verflüssigergruppe • Eine Verdichtergruppe (A) + eine Verflüssigergruppe • Zwei Verdichtergruppen (A) und (B) + eine Verflüssigergruppe	Fab: Keine
	Kältemittel	Kältemittel Einstellung Bevor mit der Kühlung begonnen werden kann, ist das Kältemittel zu definieren. Zur Wahl stehen folgende Kältemittel: R12, R22, R134a, R502, R717, R13, R13b1, R23, R500, R503, R114, R142b, Benutzerdefiniert, R32, R227, R401A, R507, R402A, R404A, R407C, R407A, R407B, R410A, R170, R290, R600, R600a, R744, R1270, R417A, R422A, R413A, R422D, R427A, R438A, R513A (XP10), R407F, R1234ze, R1234yf, R448A, R449A, R452A. Warnung: Falsch gewähltes Kältemittel kann zur Beschädigung des Verdichters führen. Andere Kältemittel: Hier wird Einstellung "Benutzerdefiniert" gewählt und anschließend müssen drei Faktoren -Ref.Fac a1, a2 und a3 und Temperatur Glide (wenn notwendig)eingestellt werden.	Fab: Keine
	Regelungseinheit	Gerät zur Regelung von Verdichter und Verflüssiger Wählen Sie den Druck oder die Sättigungstemperatur. (diese Auswahl kann während des erstmaligen Set-ups vorgenommen werden und darf später nicht geändert werden).	Temp. / Druck Fab: Saturated
	Nachtsignal via DI	 Nachtbetrieb über DI-Signal Definieren Sie hier einen externen Schalter, so dass der Regelungssollwert extern erhöht bzw. gesenkt werden kann. 1. Stellen Sie die Funktion auf "Ja" ein. 2. Gehen Sie zur I/O-Konfiguration und wählen Sie einen verfügbaren digitalen Eingang. Stellen Sie diesen Eingang auf "Nachtbedingungen" ein 3. Definieren Sie als Nächstes, ob die Funktion aktiv sein soll, wenn das Signal auf EIN steht oder wenn es auf AUS steht. 	DI-demand Nein / Ja Fab: Nein
	Hauptschalter via DI	 Hauptschalter via DI Definieren Sie hier einen externen Hauptschalter, so dass die Regelung extern gestartet bzw. gestoppt werden kann. 1. Legen Sie für die Funktion die Einstellung "Ja" fest 2. Gehen Sie zur I/O-Konfiguration und wählen Sie einen verfügbaren digitalen Eingang. Stellen Sie diesen Eingang auf "Hauptschalter" ein 3. Definieren Sie als Nächstes, ob die Funktion aktiv sein soll, wenn das Signal auf EIN steht oder wenn es auf AUS steht. 	DI-demand Nein / Ja Fab: Nein
	Netzfrequenz	Frequenz Legen Sie die Netzfrequenz fest	50 Hz / 60 Hz Fab: 50 Hz
	Alarmausgang	Alarm Relais Definieren Sie hier ein Alarmrelais, das im Falle eines Alarms aktiviert wird. 1. Wählen Sie die Alarmpriorität, die das Relais aktivieren wird Kein Relai Kritische Alarm <lu> Hoche Alarm Alle Alarme </lu> 2. Gehen Sie zur I/O-Konfiguration und und wählen Sie einen verfügbaren digitalen Ausgang. Legen Sie für diesen Ausgang die Einstellung "Alarm" fest. 3. Definieren Sie als Nächstes, ob das Relais aktiv (gezogen) sein soll, wenn der Alarm auf EIN steht oder wenn er auf AUS steht.	DO-demand Fab: Kein relais
	Alarmbuzzer	Alarmbuzzer Hier kann der Klangerzeuger eingestellt werden, so dass er im Falle eines Alarms einen Ton erzeugt. Wählen Sie aus, bei welcher Alarmpriorität der Klangerzeuger aktiviert wird: Kein Buzzer Kritische Alarm Hoche Alarm Alle Alarme (Im Falle eines kanrn kann der Klangerzeuger durch eine Bewegung über den aktivierten Alarmbildschirm angehalten werden; siehe Seite 6). 	Fab: Kein buzzer



Verbund	Α		
	Status	Regelstatus	
	Regelstatus	Lesen Sie hier den Status des Regelkreises ab, z. B.: • Kein Verd Keine Verdichterleistung verfügbar • Normal ctrl - Normale Regelung • Alarm Verd Der Verdichter kann aufgrund einer Alarmbedingung nicht gestartet werden • ON timer - Der Verdichter kann aufgrund einer ON-Timer-Beschränkung nicht angehalten werden • Start timer - Der Verdichter kann aufgrund einer Start-Timer-Beschränkung nicht gestartet werden • Start timer - Der Verdichter kann aufgrund einer Start-Timer-Beschränkung nicht gestartet werden • Normal regl Normale Regelung - keine Leistungsabstufung des Verdichters • Inj. On Delay - Warten auf Auslaufen der Einspritzverzögerung • Cascade - Kaskade • 1st Verd. verz Erster Verdichter Laufzähler • Pump down - Letzter Verdichter läuft am "Pump-Down"-Grenzwert. • Fühlerfehler - Notregelung aufgrund von Fühlerfehler • Lastabwurf - Lastabwurfsfunktion aktiv • Sd Hoch - Leistungsregelung im High Sd Sicherheitsverhinderungsmodus • Pc Hoch - Leistungsregelung im High Pc Sicherheitsverhinderungsmodus • Manual regl - Leistungsregelung im manuellen Modus • Haupt Schalter OFF - AUS	
	Aktueller Bereich	Hier sehen Sie die Regelung im Verhältnis zum Referenzwert: P0 Fehler: Keine Regelung - Zone: Der gewünschte Druck liegt unter dem Referenzwert NZ: Der Druck liegt im Vergleich zum Referenzwert im Normbereich + Zone: Der gewünschte Druck liegt über dem Referenzwert	
	Regelsignal	Der aktuelle Wert des Regelsensors kann hier abgelesen werden	
	Sollwert	Der Gesamt-Regelsollwert kann hier abgelesen werden	
	Aktuelle Leistung	Hier kann die angeschlossene Leistung als Prozentwert der Gesamtleistung abgelesen werden	
	Erforderliche Leistung	Hier kann die bevorzugte angeschlossene Leistung als Prozentwert der Gesamtleistung abgelesen werden	
	Anzahl eingeschalt. Verdi.	Hier kann abgelesen werden, wie viele Verdichter in Betrieb sind	
	PsA Saugdruck	Hier kann der gemessene Druck für den PoA-Druckmessumformer abgelesen werden	
	TsA temp.	Hier kann der gemessene, in Temperatur umgewandelte PoA-Druck abgelesen werden	
	MC PsA Min. Verschieb.	Die Höhe der vom Systemgerät verlangten Sollwertverschiebung auf Po (Saugdruckoptimierungsfunktion) kann hier abgelesen werden	
	Pc Verflüss.druck	Der gemessene Druck für den Druckmessumformer Pc kann hier abgelesen werden	
	Tc Verflüss.temp	Hier kann der gemessene, in Temperatur umgewandelte Pc-Druck abgelesen werden	
	Tag/Nacht Status	Hier kann der Status der Tag-/Nacht-Funktion abgelesen werden	
	Lastabwurf	Hier kann der Status der Lastabwurfsfunktion abgelesen werden	
	Einspritzung A	Hier kann der Status des Injektion-EIN-Signals, welches an die Verdampferregler gesendet wurde, abgele- sen werde	
	MC Lastabwurf	Hier kann der Status des vom Systemgerät erhaltenen Lastabwurfsfunktionssignals abgelesen werden	
	MC Nachtsignal	Hier kann der Status des vom Systemgerät erhaltenen Nachtanhebungssignals abgelesen werden	
	Einstellungen	Regelungseinstellungen	
	Regelmodus	Art der Regelung Die Regelung ist im Normalfall auf "Auto" eingestellt, die Einstellung kann aber auf "Aus" oder "Manuell"geändert werden. Bei Umstellung auf "Manuell" kann in der Folge eine Einstellung zur erzwungenen Leistung als Prozentwert eingegeben werden	MAN / OFF / AUTO Fab: AUTO Min: 0 % Max: 100%
	Sollwert	Geben Sie hier den Sollwert für die Regelung ein (Regelungssollwert = Sollwert + verschiedene Offsets) Ein Offset kann von einem Nachtanhebungssignal oder einer Übersteuerungsfunktion auf dem Systemge- rät herrühren.	Min: -80°C (-1.0 bar) Max: 30°C (50 bar) Fab: -15°C (3.5 bar)
	Neutralzone	Legen Sie hier die neutrale Zone um den Sollwert fest. Siehe hierzu auch die Abbildung auf Seite 3.	Min: 0,1 K (0.1 bar) Max: 20 K (5.0 bar) Fab: 6 K (0.4 bar)
	Nachtverschieb	Legen Sie, falls nötig, den Wert fest, über den der Sollwert während der Nacht angehoben wird. Behalten Sie die Einstellung "0" bei, wenn Sie mit einer Optimierung des Verdampfungsdrucks von einem Systemgerät arbeiten	Min: -25 K (-5.0 bar) Max: 25 K (5.0 bar) Fab: 0 K (0.0 bar)
	Max Sollwert	Legen Sie hier den höchsten zulässigen Regelungssollwert fest	Min: -50°C (-1.0 bar) Max: 80°C (50.0 bar) Fab: 80°C (40.0 bar)
	Min Sollwert	Legen Sie hier den niedrigsten zulässigen Regelungssollwert fest	Min: -80°C (-1.0 bar) Max: 25°C (40.0 bar) Fab: -80°C (-1.0 bar)



Pl Regelung wählen	Stellen Sie hier ein, wie schnell die Pl-Regelung reagieren muss: 1 = langsam, 10 = sehr schnell. (Für die 0-Einstellung "Custom" öffnet sich das Menü für die speziellen Einstellungen, d. h. Kp, Tn und Zeiteinstellungen rund um die neutrale Zone. Diese Optionen sind nur für geschultes Fachpersonal vorgesehen).	Min: 0 (custom) Max: 10 Fab: 5
Verstärkungsfaktor Kp	Verstärkungsfaktor Kp (kann nur eingesehen und eingestellt werden, wenn das vorherige Menü auf "0" gesetzt wurde)	
Integrationszeit Tn	Integrationszeit Tn (siehe oben)	
+Zone Änderungsrate	Änderungsrate für +Zone (siehe oben)	
-Zone Änderungsrate	Änderungsrate für -Zone (siehe oben)	
Erste Stufe Laufzeit	Beim Anlaufen muss das Kühlsystem genug Zeit haben, um sich abzukühlen, ehe die Pl-Regelung die Regelungsfunktion übernehmen und den nächsten Verdichter einschalten kann. Stellen Sie hier die Zeit ein, die vergehen soll, ehe der nächste Verdichter gestartet werden kann.	Min: 0 s Max: 300 s Fab: 120 s
Pump down	Pump-down-Funktion Um zu viele Starts und Stopps der Verdichter bei niedriger Belastung zu vermeiden, kann für den letzten Verdichter eine Pump-down-Funktion eingestellt werden. In diesem Fall wird der Verdichter abgeschaltet, wenn der gegenwärtige Saugdruck auf die eingestellte "Pump-down-Grenze" abgesunken ist. (Die Einstellung muss oberhalb der Sicherheitsgrenze für geringen Saugdruck liegen, der "PsA Min. Gren- ze".)	Yes /No Fac: No Min: -80°C (-1.0 bar) Max: 30°C (50.0 bar) Fab: -40°C (0.3 bar)
Lastabwurfgrenze	Leistungsbeschränkung beim "Low-Shed-Signal" Stellen Sie ein, wie viel Verdichterleistung eingeschaltet werden kann, wenn von einem DI-Eingang oder von einem Systemgerät über Datenkommunikation ein Signal empfangen wird.	Min: 0 % Max: 100% Fab: 100%
Notbetrieb Tag	Notkapazität im Fall einer Fehlfunktion des Regelsensors (Saugdruck-Fühler) Stellen Sie die erwünschte Leistung ein, die während des Tagesbetriebs gelten soll (wenn der Temperaturfühler für das S4-Medium beschädigt wird, verwenden Sie ein Po für die Regelung).	Min: 0 % Max: 100% Fab: 50%
Notbetrieb Nacht	Notkapazität im Fall einer Fehlfunktion des Regelsensors (Saugdruck-Fühler) Stellen Sie die erwünschte Leistung ein, die während des Nachtbetriebs gelten soll (wenn der Temperaturfühler für das S4-Medium beschädigt wird, verwenden Sie ein Po für die Regelung).	Min: 0 % Max: 100% Fab: 25%
Verdichter Startverzög.	Verzögerung des Verdichterstarts nach erzwungenem Verschließen der Expansionsventile (am Ende eines erzwungenen Verschlusssignals) Die Verzögerung führt dazu, dass das Systemgerät ein Startsignal für alle beteiligten Verdampferregler erhält, ehe der erste Verdichter gestartet wird.	Min: 0 s Max: 180 s Fab: 30 s
Einspritz. Stopverzög.	Es erfolgt eine Verzögerung des erzwungenen Verschließens des Expansionsventils, wenn der Regler ein Einschalten des Verdichters verlangt, die Verdichter sich jedoch in einer Verschlusssituation befinden und daher nicht starten können.	Min: 0 s Max: 300 s Fab: 120 s
Konfiguration	Konfiguration	
Regelfühler	Wählen Sie den Regelfühler für den Saugkreis: • Druckgeber Po • Medien-Temperaturfühler für das Medium S4 (Soleregelung; Po wird aus Sicherheitsgründen verwendet)	Al-demand Po / S4 Fab: Po
Verdichterregelung	Legen Sie die Art des Verdichters fest, der für die Regelung verwendet wird: • Multi Alle:****) Alle Verdichter haben Entlastungsventile • Multi+Einzel:****) Der erste Verdichter hat Entlastungsventile. Die übrigen sind Ein-Schritt-Geräte • Drehzahl+Multi: ***) Der erste Verdichter ist drehzahlgeregelt. Die übrigen sind mit Entlastungen • Drehzahl:+Einzel ***) Der erste Verdichter ist drehzahlgeregelt. Die übrigen sind Ein-Schritt-Geräte • CRII4+Multi **) Der erste Verdichter ist CRII4 Verdichter. Die übrigen sind mit Entlastungen • CRII4+Multi **) Der erste Verdichter ist CRII4 Verdichter. Die übrigen sind mit Entlastungen • CRII4+Einzel. **) Der erste Verdichter ist Stream Verdichter. Die übrigen sind Ein-Schritt-Geräte • Stream 4+Multi: **) Der erste Verdichter ist ein Stream-Verdichter. Die übrigen sind Ein-Schritt-Geräte • Digital Scroll: **) Der erste Verdichter ist ein Digital Scroll. Die übrigen sind Ein-Schritt-Geräte • Einzelstufe: Alle Geräte sind Ein-Schritt-Verdichter • Kein:	DO-demand / AO-demand Fab: Einzelstufe
Anzahl Verdichter	Legen Sie die Anzahl der Verdichter auf dem Saugkreis fest Hierbei handelt es sich um eine Gesamtmenge. (Wenn beide Sauggruppen ausgewählt sind, beträgt die maximale Anzahl 4 für A und 4 für B)	DO-demand Min: 1 Max: 8 Fab: 0
Verdicht. 1 Leistung	Legen Sie die nominale Verdichterleistung für den ersten Verdichter fest (dieser wird definiert unter "Verdichterregelung") D.h. die Leistung ist entweder "Digital scroll", "Stream", "Variable drehzahlregelung CRII" oder Erster Verdich- ter mit Entlastungsventilen"	Min: 1 kW Max: 100 kW Fab: 1 kW
Verdicht. Leistung	Legen Sie die nominale Verdichterleistung für die übrigen Verdichter fest Bei Einzelstufe: Alle, einschließlich des ersten, haben dieselbe Größe. Bei Leist. Alle: Alle, einschließlich des ersten, haben dieselbe Größe.	Min: 1 kW Max: 100 kW Fab: 1 kW
Min.Drehzahl	***: Bei Drehzahl	Min: 10 Hz
 	Mindestgeschwindigkeit, bei welcher der Verdichter ausgeschaltet wird	Fab: 30 Hz
 Startdrehzahl	Mindestgeschwindigkeit, bei welcher der Verdichter ausgeschaltet wird ***: Bei Drehzahl Mindestgeschwindigkeit, bei welcher der Verdichter anläuft (muss auf einen höheren Wert eingestellt sein als "Min.Drehzahl")	Fab: 30 Hz Min: 20 Hz Max: 60 Hz Fab: 45 Hz

PWM Periode	*, **: Bei "Scroll" und "Stream" Einstellen der Periodendauer für das Entlastungsventil (Ein-Zeit + Aus-Zeit)	Min: 10 s Max: 20 s Fab: 20 s
CRII Periode Zeit	**: Bei CRII Einstellen der Periodendauer für das Entlastungsventil (Ein-Zeit + Aus-Zeit)	Min: 10 s Max: 20 s Fab: 60 s
Verd. 1 min Leistung	*: Bei Scroll und CRII Mindest Leistung in der Periodendauer (ohne Mindestleistung wird der Verdichter nicht gekühlt)	Min: 10% Max: 50% Fab: 10%
Verd. 1 Start Leistung	*: Bei Scroll und CRII Start Leistung: Der Verdichter startet erst, wenn die Leistungsanforderung den Wert erreicht	Min: 10% Max: 60% Fab: 30%
Verdicht. 1 Sd Temp.	*, **: Bei "Scroll", "Stream und CRII" Legen Sie fest, ob der Regler die Druckgastemperatur-Sd des Verdichters überwachen soll (NTC 86K oder Pt 1000 Ohm).	AI-demand Nein / Ja Fab: Nein
Verdicht. 1 Sd Max.	*, **: Bei Scroll und Stream, CRII und JA zu "Verdicht. 1 Sd Temp." Stellen Sie die maximale Sd-Temperatur ein	Min: 0°C Max: 195°C Fab: 125°C
Anzahl Leistungsstufen	****: Für Verdichter mit Leistungsstufen Stellen Sie die Anzahl der Entlastungsventile am Verdichter ein	DO-demand Min: 1 Max: 3 Fab: 1
Verdicht. Überwachung	Verdichter-Sicherheitskreis Legen Sie fest, ob für die Erkennung eines jeden Verdichter-Sicherheitskreises ein DI-Eingang reserviert werden soll	DI-demand Ja /Neino Fab: Ja
ND Schalter via DI	Niederdruck-Sicherheitskreis Legen Sie fest, ob für die Erkennung des von einem ND-Schalter gesendeten Signals ein DI-Eingang reserviert werden soll	DI-demand Ja /Nein Fab: Nein
Lastabwurf via DI	Lastbeschränkung Legen Sie fest, ob für die Erkennung des von einem Leistungsmesser gesendeten Signals ein DI-Eingang reserviert werden soll • Keine: • DI: Lastbeschränkung muss einem DI-Eingang folgen • Nacht-Modus: Lastbeschränkung muss dem Status des Tag-/Nachtsignals folgen. (Das Tag-/Nachtsignal kann über einen DI-Eingang, über Zeitplan oder Netzwerk empfangen werden.)	DI-demand Ja /Nein Fab: Nein
Sd Druckgas Temp.	Gemeinsame Endtemperatur Legen Sie fest, ob Signale von einem gemeinsamen Sd-Fühler auf dem Saugleitung (Pt 1000) empfangen werden sollen	AI-demand Ja /Nein Fab: Nein
Ss Sauggas Temp.	Überwachen der Überhitzung Legen Sie fest, ob ein Signal von einem gemeinsamen Ss-Fühler auf dem Saugleitung empfangen werden sollen	Al-demand Ja /Nein Fab: Nein
Einspritzfunktion	Unterbinden der Verdampfereinspritzung Unterbinden Sie die Verdampfereinspritzung, wenn die Verdichter am Anlaufen gehindert werden. Legen Sie hier fest, ob die Funktion aktiv sein soll und wie das Signal übermittelt wird. Nein: Die Funktion wird nicht verwendet Netzwerk: Der Regler sendet ein Signal an das Systemgerät, von dem aus es an die Verdampferregler weitergeleitet wird Relais: Diese Funktion reserviert ein Relais, das gezogen wird, sobald alle Verdichter gestoppt sind. Alle Verdampferregler müssen mit diesem vom Relais ausgehenden Signal verdrahtet werden.	DO-demand Nein /Netzwerk / Relai Fab: Nein
Verdichter Zeiten	Verdichter Zeiten	
Verdicht.1 Min.Laufzeit	Min. Ein-Zeit für den ersten Verdichter Legen Sie hier eine erzwungene Ein-Zeit fest, für deren Dauer der Verdichter in Betrieb bleibt, ehe er wie- der ausgeschaltet wird. Diese Einstellung dient dazu, einen fehlerhaften Betrieb zu vermeiden. Um eine Verdichterstörung zu verhindern, müssen die Einstellungen in Übereinstimmung mit den Vorga- ben des Verdichterherstellers vorgenommen werden.	Min: 0 min Max: 60 min Fab: 0 min
Verdicht.1 Min. Ausschaltzeit	Min. Aus-Zeit für den ersten Verdichter Stellen Sie den erzwungenen Abschaltzeitraum ein, in dem der Verdichter ausgeschaltet bleiben muss, ehe er wieder eingeschaltet werden kann. Diese Einstellung dient zur Vermeidung eines fehlerhaften Betriebes.	Min: 0 min. Max: 30 min Fab: 0 min
Verdicht.1 Min.Wiederh. startzeit	Mindestzeitraum zum Neustarten des ersten Verdichters. Stellen Sie den erzwungenen Abschaltzeitraum ein, in dem der Verdichter ausgeschaltet bleiben muss, ehe	Min: 1 min. Max: 60 min
	er wieder eingeschaltet werden kann. Diese Einstellung dient zur Vermeidung eines fehlerhaften Betriebes. Um eine Verdichterstörung zu verhindern, müssen die Einstellungen in Übereinstimmung mit den Vorga- ben des Verdichterherstellers vorgenommen werden.	Fab: 4 min
Verdicht.1 Sicherh. verzög.	er wieder eingeschaltet werden kann. Diese Einstellung dient zur Vermeidung eines fehlerhaften Betriebes. Um eine Verdichterstörung zu verhindern, müssen die Einstellungen in Übereinstimmung mit den Vorga- ben des Verdichterherstellers vorgenommen werden. Verzögerungszeit (aus Sicherheitsgründen), ehe Verdichter Nr. 1 abgeschaltet wird Diese Zeitspanne beginnt, sobald vom DI-Eingang ein Signal empfangen wird (konfigurieren Sie den DI- Eingang über "Konfiguration" und "Verdicht. Überwachung").	Fab: 4 min Min: 1 min. Max: 10 min Fab: 1 min
Verdicht.1 Sicherh. verzög. Verdicht. Min.Laufzeit	er wieder eingeschaltet werden kann. Diese Einstellung dient zur Vermeidung eines fehlerhaften Betriebes. Um eine Verdichterstörung zu verhindern, müssen die Einstellungen in Übereinstimmung mit den Vorga- ben des Verdichterherstellers vorgenommen werden. Verzögerungszeit (aus Sicherheitsgründen), ehe Verdichter Nr. 1 abgeschaltet wird Diese Zeitspanne beginnt, sobald vom DI-Eingang ein Signal empfangen wird (konfigurieren Sie den DI- Eingang über "Konfiguration" und "Verdicht. Überwachung"). Min. Ein-Zeit für die übrigen Verdichter Legen Sie hier eine erzwungene Ein-Zeit fest, für deren Dauer der Verdichter in Betrieb bleibt, ehe er wie- der ausgeschaltet wird. Diese Einstellung dient zur Vermeidung eines fehlerhaften Betriebes.	Fab: 4 min Min: 1 min. Max: 10 min Fab: 1 min Min: 0 min. Max: 60 min Fab: 0 min

Danfoss



	Verdicht. Min.Wiederh. startzeit	Mindestzeitraum für das erneute Anlaufen der verbliebenen Verdichter Stellen Sie den erzwungenen Abschaltzeitraum ein, in dem der Verdichter ausgeschaltet bleiben muss, ehe er wieder eingeschaltet werden kann. Diese Einstellung dient zur Vermeidung eines fehlerhaften Betriebes.	Min: 1 min. Max: 60 min Fab: 4 min
	Verdicht. Sicherh. verzög.	Die Verzögerungszeit, ehe die Verdichter aus Sicherheitsgründen ausgeschaltet werden Dieser Zeitraum beginnt, wenn am DI-Eingang ein Signal empfangen wird (konfigurieren Sie den DI- Eingang über "Konfiguration" und "Verdicht. Überwachung").	Min: 1 min. Max: 10 min Fab: 0 min
	Vedichter status	Vedichter status	
	Verdicht.1 Sd druckgas	Lesen Sie hier die Sd-Temperatur des Verdichters ab.	
	Verdicht.1 Status	Lesen Sie hier den Betriebsstatus von Verdichter 1 ab. Folgende Angaben können erscheinen: Alarm - Alarmsituation Hauptschalter - Verdichter ist angehalten Handbetrieb Der Verdichter ist auf dem Sicherheitseingang ausgeschaltet (DI-Sicherheitseingang) Hoch Sd Temp Gestoppt aufgrund zu hoher Sd Temperatur Klar - Verdichter ist bereit zum Starten OFF timer - Der Verdichter wartet, bis der MIN-OFF-Timer abgelaufen ist Min. Laufzeit - Der Verdichter wartet, bis der MIN-ON-Timer abgelaufen ist Läuft - Der Verdichter ist in Betrieb Außer Betrieb- Der Verdichter wurde außer Betrieb genommen (Verdichterwartung)	
	Verdicht.2 Status	Dieselbe Funktion für die übrigen Verdichter	
	Verdichter Leistung	Verdichter Leistung	
	Verdicht.1 Leistung	Lesen Sie hier die angeschlossene Leistung (0 bis 100 %) ab	
	Verdicht.2 Leist	Dieselbe Funktion für die übrigen Verdichter	
	Verdichter Laufzeit	Verdichter Laufzeit	
	Laufzeit/Schalt. zurückstellen	Setzen Sie hier alle Betriebsstundenzähler für die nachgeordneten Verdichter zurück.	
	Verdicht.1 Laufzeit	Lesen Sie hier die Gesamtbetriebszeit des Verdichters ab (angegeben in Stunden)	
	Verdicht.2	Dieselbe Funktion für die übrigen Verdichter	
	Verdichter Schaltung	Verdichter Schaltung	
	Verdicht.1 Schaltungen	Lesen Sie hier ab, wie oft der Verdichter bereits gestartet wurde	
	Verdicht.2	Dieselbe Funktion für die übrigen Verdichter	
	Verdichter Service	Verdichter Service	
	Verdicht. 1 außer Betrieb	Der Verdichter kann außer Betrieb genommen werden, so dass der Regler die Regelung ohne diesen Verdichter durchführt. Nein = Normale Regelung Ja = Die Regelung wird ohne diesen Verdichter durchgeführt, und dieser erzeugt keinerlei Alarme.	Ja /Nein Fab Nein
	Verdicht.2	Dieselbe Funktion für die übrigen Verdichter	
Verbun	d B		
		Verbund gruppe B. Siehe auch die Beschreibungen zur Sauggruppe A (Bitzer CRII kann nicht in der Sauggruppe B verwendet werden)	
Verflüs	siger		
	Regelstatus	Regelstatus	
	Regelstatus	Hier konnen Sie den Status des Verflüssigerkreises ablesen, z. B.: • Aus - Hauptschalter = OFF • Klar - Leistungsregelung ist bereit • Läuft - Leistungsregelung ist im normalen RUN-Betrieb • Die Leistungsregelung wurde angehalten, da alle Verdichter gestoppt wurden • Handbetrieb - die Leistungsregelung ist auf manuelle Regelart eingestellt • Pc/Sd zu hoch- es wird aufgrund hoher Pc- bzw. hoher Sd-Verhinderungsfunktionen eine Leistung von 100 % erzwungen • Sicherheit. Grenze- es wird aufgrund von Verletzungen der Sicherheitsgrenze für den externen HD- Schalter bzw. der HD- oder Sd-Sicherheitsgrenze eine Leistung von 100 % erzwungen • Nacht begrenz - Leistungskontrolle aufgrund der Nachtruhebeschränkung begrenzt	
	Regelsignal	Der aktuelle Wert des Regelfühlers kann hier abgelesen werden	
	Sollwert	Der Gesamt-Regelsollwert kann hier abgelesen werden	
	Aktuelle Leistung	Hier kann die angeschlossene Leistung als Prozentwert der Gesamtleistung abgelesen werden	
	Erforderliche Leistung	Hier kann die bevorzugte angeschlossene Leistung als Prozentwert der Gesamtleistung abgelesen werden	
	Anzahl eingeschalt. Verdi.	Hier kann die Anzahl der in Betrieb befindlichen Lüfter abgelesen werden	
	TsA temp.	Hier kann der gemessene, in Temperatur umgewandelte Pc-Druck abgelesen werden	
1			1
	Pc Verflüss.druck	Der gemessene Druck für den Druckmessumformer Pc kann hier abgelesen werden	
	Pc Verflüss.druck S7 Warmsole	Der gemessene Druck für den Druckmessumformer Pc kann hier abgelesen werden Hier kann die gemessene Medientemperatur mit Fühler S7 abgelesen werden (nur wenn S7 im Verlauf der Einstellungen unter "Lüfter Konfiguration" als Regelsensor ausgewählt wurde)	
	Pc Verflüss.druck S7 Warmsole Sc3 Außentemp.	Der gemessene Druck für den Druckmessumformer Pc kann hier abgelesen werden Hier kann die gemessene Medientemperatur mit Fühler S7 abgelesen werden (nur wenn S7 im Verlauf der Einstellungen unter "Lüfter Konfiguration" als Regelsensor ausgewählt wurde) Hier kann die gemessene Außentemperatur mit dem Fühler Sc3 abgelesen werden	



HD Schalter	Hier kann der Status des Hochdruck-Sicherheitsschalters abgelesen werden	
Einstellungen	Einstellungen	
Regelmodus	Art der Regelung Die Regelung ist im Normalfall auf "Auto" eingestellt, die Einstellung kann aber auf "Aus" oder "Manuell"geändert werden. Bei der Einstellung auf "Manuell" kann eine Einstellung der Leistung in % erzwungen werden.	MAN / OFF / AUTO Fab: AUTO Min: 0 % Max: 100%
Sollwert	Geben Sie hier den Einstellwert für die Verflüssigerregelung ein. Legen Sie auch einen Wert fest, wenn Sie mit einem Flüssigkeitssollwert regeln (der im Falle einer Störung des Außentemperaturfühlers zu verwendende Wert).	Min: -25°C (-1.0 bar) Max: 90°C (159 bar) Fab: 35°C (15.0 bar)
Sc3 Verschiebung	Temperatur-Offset zur Regelung mit Flüssigkeitssollwert. Regelungssollwert = Sc3-Messung + Sc3-Offset	Min: 0 K Max: 20 K Fab: 6 K
Min Sollwert	Legen Sie hier den niedrigsten zulässigen Regelungssollwert fest	Min: -25°C (-1.0 bar) Max: 100°C (159 bar) Fab: 10°C (5.0 bar)
Max Sollwert	Legen Sie hier den höchsten zulässigen Regelungssollwert fest	Min: -25°C (-1.0 bar) Max: 100°C (159 bar) Fab: 50°C (35.0 bar)
WRG Sollwert	Temperatursollwert für die Wärmerückgewinnungsfunktion (nur wenn die Funktion während der Konfigu- ration ausgewählt wird)	Min: 20°C (-1.0 bar) Max: 90°C (159 bar) Fab: 50°C (30.0 bar)
WRG Rampe	Ramp-down des Regelungssollwertes nach Wärmerückgewinnung Legen Sie fest, wie schnell nach dem Ende der Wärmerückgewinnung der Sollwert für den Verflüssiger- druck erstellt werden soll. Geben Sie die Änderung in Kelvin pro Minute ein.	Min: 0,1 K Max: 100 K Fab: 1 K
Leistungsgrenze nachts	Leistungsbeschränkung nachts Hier kann die Geschwindigkeit der Lüfter begrenzt werden, wenn mit Hilfe des Drehzahlreglers geregelt wird. Während der schrittweisen Aktivierung ist der Beginn des Stufenweisen Prozesses begrenzt.	Min: 0 % Max: 100% Fab: 100%
Verstärkungsfaktor Kp	Verstärkungsfaktor für PI-Regelung Wird der Kp-Wert verringert, erfolgt die Regelung reibungsloser	Min: 0,5 Max: 50 Fab: 10
Integrationszeit Tn	Integrierzeit für PI-Regelung Wird der Tn-Wert erhöht, erfolgt die Regelung reibungsloser	Min: 10 s Max: 900 s Fab: 180 s
LüfterKonfiguration	Konfiguration von Lüfter	
LüfterKonfiguration Regelfühler	Konfiguration von Lüfter Auswahl des Regelsensors: • Pc-Druckgeber	Al-demand
LüfterKonfiguration Regelfühler	Konfiguration von Lüfter Auswahl des Regelsensors: • Pc-Druckgeber • Temperaturfühler für das S7-Medium (Pc muss zur Sicherheitsüberwachung installiert sein)	Al-demand Pc / S7 Fab: Pc
LüfterKonfiguration Regelfühler Sollwertmodus	Konfiguration von Lüfter Auswahl des Regelsensors: • Pc-Druckgeber • Temperaturfühler für das S7-Medium (Pc muss zur Sicherheitsüberwachung installiert sein) Legen Sie hier den Sollwert für die Regelung fest • Fester Sollwert; hier ist die Referenz der definierte Sollwert • Variabler Sollwert; hier folgt der Sollwert der Außentemperatur, welche mittels Sc3 gemessen wird.	Al-demand Pc / S7 Fab: Pc Al-demand Sollwert;/ Fließend Fab: Sollwert
LüfterKonfiguration Regelfühler Sollwertmodus Leistungsregelmodus	Konfiguration von Lüfter Auswahl des Regelsensors: • Pc-Druckgeber • Temperaturfühler für das S7-Medium (Pc muss zur Sicherheitsüberwachung installiert sein) Legen Sie hier den Sollwert für die Regelung fest • Fester Sollwert; hier ist die Referenz der definierte Sollwert • Variabler Sollwert; hier folgt der Sollwert der Außentemperatur, welche mittels Sc3 gemessen wird. Stellen Sie hier ein, auf welche Weise die Lüfter geregelt werden sollen • Variabel; die Lüfter werden über ein 0-10-Volt-Signal eines Analogausgangs geregelt. Wenn es in "Drehzahl start via DO" definiert wird, kann ein Relais den Frequenzumrichter starten und stoppen. • Stufen; die Ein/Aus-Steuerung der Lüfter erfolgt über Relais • Variable + Stufe. Die Signale sind parallel, sodass die externe Verdrahtung auf Stufenregelung umschalten kann, z. B. wenn der Frequenzumrichter ausfällt.	Al-demand Pc / S7 Fab: Pc Al-demand Sollwert;/ Fließend Fab: Sollwert AO-demand Stufen /Drehzahl- Fab: Stufen
LüfterKonfiguration Regelfühler Sollwertmodus Leistungsregelmodus Anzahl Lüfter	Konfiguration von Lüfter Auswahl des Regelsensors: • Pc-Druckgeber • Temperaturfühler für das S7-Medium (Pc muss zur Sicherheitsüberwachung installiert sein) Legen Sie hier den Sollwert für die Regelung fest • Fester Sollwert; hier ist die Referenz der definierte Sollwert • Variabler Sollwert; hier ist die Referenz der definierte Sollwert • Variabler Sollwert; hier ist die Referenz der definierte Sollwert • Variabler Sollwert; hier ist die Referenz der definierte Sollwert • Variabler Sollwert; hier ist die Referenz der dußentemperatur, welche mittels Sc3 gemessen wird. Stellen Sie hier ein, auf welche Weise die Lüfter geregelt werden sollen • Variabel; die Lüfter werden über ein 0-10-Volt-Signal eines Analogausgangs geregelt. Wenn es in "Drehzahl start via DO" definiert wird, kann ein Relais den Frequenzumrichter starten und stoppen. • Stufen; die Ein/Aus-Steuerung der Lüfter erfolgt über Relais • Variable + Stufe. Die Signale sind parallel, sodass die externe Verdrahtung auf Stufenregelung umschalten kann, z. B. wenn der Frequenzumrichter ausfällt. Geben Sie hier die Anzahl der Lüfter ein. Wählen Sie zur stufenweisen Aktivierung die Anzahl der Relais. Die Relais werden sequentiell ein- bzw. ausgeschaltet, z. B. 123-321. Wählen Sie zur Geschwindigkeitskontrolle 1 oder höher. Es wird kein Relais reserviert, doch über die Einstellung lässt sich die Überwachung der Lüfter definieren.	Al-demand Pc / 57 Fab: Pc Al-demand Sollwert;/ Fließend Fab: Sollwert AO-demand Stufen /Drehzahl- Fab: Stufen DO-demand Min: 0 Max: 8 Fab: 0
LüfterKonfiguration Regelfühler Sollwertmodus Leistungsregelmodus Anzahl Lüfter Regelungsart	Konfiguration von Lüfter Auswahl des Regelsensors: • Pc-Druckgeber • Temperaturfühler für das 57-Medium (Pc muss zur Sicherheitsüberwachung installiert sein) Legen Sie hier den Sollwert für die Regelung fest • Fester Sollwert; hier ist die Referenz der definierte Sollwert • Variabler Sollwert; hier folgt der Sollwert der Außentemperatur, welche mittels Sc3 gemessen wird. Stellen Sie hier ein, auf welche Weise die Lüfter geregelt werden sollen • Variabel; die Lüfter werden über ein 0-10-Volt-Signal eines Analogausgangs geregelt. Wenn es in "Drehzahl start via DO" definiert wird, kann ein Relais den Frequenzumrichter starten und stoppen. • Stufen; die Ein/Aus-Steuerung der Lüfter erfolgt über Relais • Variable + Stufe. Die Signale sind parallel, sodass die externe Verdrahtung auf Stufenregelung umschalten kann, z. B. wenn der Frequenzumrichter ausfällt. Geben Sie hier die Anzahl der Lüfter ein. Wählen Sie zur stufenweisen Aktivierung die Anzahl der Relais. Die Relais werden sequentiell ein- bzw. ausgeschaltet, z. B. 123-321. Wählen Sie zur Geschwindigkeitskontrolle 1 oder höher. Es wird kein Relais reserviert, doch über die Einstellung lässt sich die Überwachung der Lüfter definieren. Im Normalfall wird eine PI-Regelung verwendet, doch diese kann in eine P-Regelung umgewandelt werden, wenn das Design des Systems dies erfordert. • PI Regler: Hier wird die Regelung mit einer möglichst geringen Abweichung zwischen dem Soll- und dem Messwert durchgeführt. <td>Al-demand Pc / S7 Fab: Pc Al-demand Sollwert;/ Fließend Fab: Sollwert AO-demand Stufen /Drehzahl- Fab: Stufen DO-demand Min: 0 Max: 8 Fab: 0 P / Pl Fab: Pl</td>	Al-demand Pc / S7 Fab: Pc Al-demand Sollwert;/ Fließend Fab: Sollwert AO-demand Stufen /Drehzahl- Fab: Stufen DO-demand Min: 0 Max: 8 Fab: 0 P / Pl Fab: Pl
LüfterKonfiguration Regelfühler Sollwertmodus Leistungsregelmodus Anzahl Lüfter Regelungsart Startdrehzahl	Konfiguration von Lüfter Auswahl des Regelsensors: -Pc-Druckgeber •Temperaturfühler für das S7-Medium (Pc muss zur Sicherheitsüberwachung installiert sein) Legen Sie hier den Sollwert für die Regelung fest •Fester Sollwert; hier ist die Referenz der definierte Sollwert •Variabler Sollwert; hier folgt der Sollwert der Außentemperatur, welche mittels Sc3 gemessen wird. Stellen Sie hier ein, auf welche Weise die Lüfter geregelt werden sollen •Variabel; die Lüfter werden über ein 0-10-Volt-Signal eines Analogausgangs geregelt. Wenn es in "Drehzahl start via DO" definiert wird, kann ein Relais den Frequenzumrichter starten und stoppen. •Stufen; die Ein/Aus-Steuerung der Lüfter erfolgt über Relais •Variabel; bie vien Aus-Steuerung der Lüfter erfolgt über Relais. •Variabel sein zu sufenweisen Aktivierung die Anzahl der Relais. Die Relais werden sequentiell ein- bzw. ausgeschaltet, z. B. 123-321. Wählen Sie zur stufenweisen Aktivierung die Anzahl der Relais. Die Relais werden sequentiell ein- bzw. ausgeschaltet, z. B. 123-321. Wählen Sie zur deschwindigkeitskontrolle 1 oder höher. Es wird kein Relais reserviert, doch über die Einstellung lässt sich die Überwachung der Lüfter definieren. Im Normalfall wird eine PI-Regelung verwendet, doch diese kann in eine P-Regelung umgewandelt werden, wenn das Design des Systems dies erfordert. •P. Band: Hier wird die Regelung mit einer möglichst geringen Abweichung zwischen dem Soll- und dem Messwert durchgeführt. •P.	Al-demand Pc / S7 Fab: Pc Al-demand Sollwert;/ Fließend Fab: Sollwert AO-demand Stufen /Drehzahl- Fab: Stufen DO-demand Min: 0 Max: 8 Fab: 0 P / Pl Fab: Pl Min: 0% Max: 60% Fab: 35%
LüfterKonfiguration Regelfühler Sollwertmodus Leistungsregelmodus Anzahl Lüfter Regelungsart Startdrehzahl Min.Drehzahl	Konfiguration von Lüfter Auswahl des Regelsensors: • Pc-Druckgeber • Temperaturfühler für das 57-Medium (Pc muss zur Sicherheitsüberwachung installiert sein) Legen Sie hier den Sollwert für die Regelung fest • Fester Sollwert; hier ist die Referenz der definierte Sollwert • Variabler Sollwert; hier folgt der Sollwert der Außentemperatur, welche mittels Sc3 gemessen wird. Stellen Sie hier ein, auf welche Weise die Lüfter geregelt werden sollen • Variabel; die Lüfter werden über ein 0-10-Volt-Signal eines Analogausgangs geregelt. Wenn es in "Drehzahl start via DO" definiert wird, kann ein Relais den Frequenzumrichter starten und stoppen. • Stufen; die Ein/Aus-Steuerung der Lüfter erfolgt über Relais • Variable + Stufe. Die Signale sind parallel, sodass die externe Verdrahtung auf Stufenregelung umschalten kann, z. B. wenn der Frequenzumrichter ausfällt. Geben Sie hier die Anzahl der Lüfter ein. Wählen Sie zur stufenweisen Aktivierung die Anzahl der Relais. Die Relais werden sequentiell ein- bzw. ausgeschaltet, z. B. 123-321. Wählen Sie zur stufenweisen Aktivierung der Lüfter definieren. Im Normalfall wird eine PI-Regelung verwendet, doch diese kann in eine P-Regelung umgewandelt werden, wenn das Design des Systems dies erfordert. • P-Band: Hier wird die Leistung nach einer Proportionalregelung eingeschaltet. Legen Sie hier den Startwert für die Frequenzumrichter fest. Der Wert muss höher sein als der VSD-Mindestgesc	Al-demandPc / 57Fab: PcAl-demandSollwert;/ FließendFab: SollwertAO-demandStufen /Drehzahl-Fab: StufenDO-demandMin: 0Max: 8Fab: 0P / PlFab: PlMin: 0%Max: 60%Fab: 35%Min: 0%Max: 40%Fab: 20%
LüfterKonfiguration Regelfühler Sollwertmodus Leistungsregelmodus Anzahl Lüfter Regelungsart Startdrehzahl Min.Drehzahl Drehzahl start via DO	Konfiguration von Lüfter Auswahl des Regelsensors: + Pc-Druckgeber + Temperaturfühler für das S7-Medium (Pc muss zur Sicherheitsüberwachung installiert sein) Legen Sie hier den Sollwert für die Regelung fest + Fester Sollwert; hier ist die Referenz der definierte Sollwert • Variabler Sollwert; hier ist die Referenz der definierte Sollwert • Variabler Sollwert; hier ofgt der Sollwert der Außentemperatur, welche mittels Sc3 gemessen wird. Stellen Sie hier ein, auf welche Weise die Lüfter geregelt werden sollen • Variabel; die Lüfter werden über ein 0-10-Volt-Signal eines Analogausgangs geregelt. Wenn es in "Drehzahl start via DO" definiert wird, kann ein Relais den Frequenzumrichter starten und stoppen. • Stufen, die Ein/Aus-Steuerung der Lüfter erfolgt über Relais • Variabel + Stufe. Die Signale sind parallel, sodass die externe Verdrahtung auf Stufenregelung umschalten kann, z. B. wenn der Frequenzumrichter ausfällt. Geben Sie hier die Anzahl der Lüfter ein. Wählen Sie zur suferweisen Aktivierung die Anzahl der Relais. Die Relais werden sequentiell ein- bzw. ausgeschaltet, z. B. 123-321. Wählen Sie zur Geschwindigkeitskontrolle 1 oder höher. Es wird kein Relais reserviert, doch über die Einstellung lässt sich die Überwachung der Lüfter definieren. Im Normalfall wird eine PI-Regelung verwendet, doch diese kann in eine P-Regelung umgewandelt werden, wenn das Design des Systems dies erfordert. • PI Reglet: Hier wird die Regelung nit einer möglichst g	Al-demandPc / 57Fab: PcAl-demandSollwert;/ FließendFab: SollwertAO-demandStufen /Drehzahl-Fab: StufenDO-demandMin: 0Max: 8Fab: 0P / PlFab: PlMin: 0%Max: 60%Fab: 35%Min: 0%Max: 40%Fab: 20%DO-demand



	Lüfter Überwachung	Legen Sie fest, ob eine Sicherheitsüberwachung der Verflüssigerlüfter durchgeführt werden soll. • Einzelne: für jeden Lüfter ist ein DI-Eingang reserviert • Gemeinsam: für alle Verflüssigerlüfter zusammen ist ein DI-Eingang reserviert.	DI-demand Gemeinsam / Einzelne Fab: Kein
	Lüfter bei Verdi. AUS	 Stellen Sie hier ein, auf welche Weise die Lüfter gesteuert werden sollen, wenn alle Verdichter gestoppt wurden. Normale Regelung: Die Lüfter können entsprechend der normalen Regelung gesteuert werden. Energie-optimiert: Die Leistung des Lüfters liegt zwischen 0 und 49 % in einem P-Bereich von 5-15 K über dem Referenzwert. 	Normal/Optimiert- Fab.: Normal
	WRG via DI	Legen Sie hier fest, ob mit einem Signal an einem DI-Eingang ein Wärmerückgewinnungszyklus gestartet werden soll. • Ja: Ein DI-Eingang ist reserviert. Wenn ein Signal registriert wird, gilt der Sollwert für die Wärmerückge- winnungsfunktion.	DI-demand Ja / Nein Fab: Nein
	Lüfter Status	Lüfter Status	
	Lüfter Drehzahl	Hier steht eine Angabe der gewünschten Verflüssigerlüfterleistung als Prozentwert zur Verfügung	
	VSD Start/Stopp	Status des Lüfterbetriebs (Frequenzumrichter) kann hier abgelesen werden	
	Lüfter 1	Der Status von Relais 1 (Schritt 1 oder ein Relais für den Frequenzumformer) wird hier angezeigt	
	Lüfter 2	Der Status von Relais 2, 3 etc. (Stufe 2, 3 etc.) wird hier angezeigt	
	Lüfter Laufzeit	Lüfter Laufzeit	
	VSD Laufzeit Gesamt	Hier kann die Anzahl der Betriebsstunden der Lüfter (Betrieb des Frequenzumrichters) abgelesen werden	
	Lüfter 1 Laufzeit	Hier wird die Anzahl der Stunden angezeigt, in denen sich Lüfterrelais 1 in der Ein-Position (der Frequenz- umformer ist eingeschaltet) befunden hat	
	Lüfter 2	Dieselbe Funktion für die übrigen Lüfter	
	Lüfter Schaltung	Anzahl der startenden Lüfter	
	VSD Schaltungen	Hier kann die Anzahl der Lüfterstarts (Frequenzumrichter) abgelesen werden	
	Lüfter 1 Schaltungen	Hier wird angezeigt, wie viele Male sich Lüfterrelais 1 in der Ein-Position (der Frequenzumformer ist einge- schaltet) befunden hat Der Regler überprüft, ob der Lüfter innerhalb der letzten 24 Stunden aktiv war. Falls nicht, wird ein erzwun- gener Start, im Wechsel mit den übrigen Lüftern, innerhalb von 5 Minuten eingeleitet.	
	Lüfter 2	Dieselbe Funktion für die übrigen Lüfter	
Überwad	:hung		
	PsA Min. Grenze	Sicherheitsbegrenzungen für min. PoA Wenn ein niedriger Wert registriert wird, werden alle Verdichter abgeschaltet.	Min: -120°C (-1.0 bar) Max: 30°C (159 bar) Fab: -40°C (0.5 bar)
	PsA Max. Grenze	Alarmgrenze für hohes PoA Wenn ein hoher Wert registriert wird, erfolgt ein Alarm Wird während einer Lastbeschränkung ein höherer Wert festgestellt, wird die Lastbeschränkung ignoriert, bis Po wieder zum Sollwert zurückgekehrt ist.	Min: -30°C (-1.0 bar) Max: 100°C (159 bar) Fab: 100°C (5.0 bar)
	PsA Max. Verzög.	Verzögerungszeit bei der Erzeugung eines PoA-maxAlarms	Min: 0 min. Max: 240 min. Fab: 5 min.
	Min Sauggasüberhitzg A	Alarmgrenze für unzureichende Überhitzung (die Überhitzung wird in der Saugleistung durch PoA und SsA gemessen).	Min: 0 K Max: 20 K Fab: 0 K
	Superheat Max lim A	Alarmgrenze für übermäßige Überhitzung	Min: 20 K Max: 80 K Fab: 80 K
	Max Sauggasüberhitzg A	Die Verzögerungszeit vor der Erzeugung eines Alarms bei unzureichender oder übermäßiger Überhitzung	Min: 0 min. Max: 60 min. Fab: 5 min.
	SdA Max.Grenze	Sicherheitsbegrenzung für max. SdA Bei 10 K unter dem festgelegten Wert wird die Verdichterleistung gesenkt und die gesamte Verflüssiger- leistung eingeschaltet. Wenn der Schwellenwert überschritten ist, wird die gesamte Verdichterleistung ausgeschaltet.	Min: 0°C Max: 195°C Fab: 80°C
	PsB Min. Grenze	Dieselben Einstellungen gelten für die Sauggruppe B	
	PoB Max Grenze		
	PsB Max. Verzög.		
	Min Sauggasüberhitzg B		
	Max Sauggasüberhitzg B		
	Überhitzg Verzög. B		
	SdB Max.Grenze		
	Pc Max. Grenze	Sicherheitsbegrenzung für max. PC Wenn der Pc-Wert den hier eingestellten Wert minus 3 K überschreitet, wird die gesamte Verflüssigerleis- tung eingeschaltet und die Verdichterleistung alle 30 Sekunden um ein Drittel reduziert. Wenn der Pc-Wert den Schwellwert überschreitet, wird die gesamte Verdichterleistung sofort ausgeschal- tet, und es wird ein Alarm erzeugt, sobald die Verzögerungszeit abgelaufen ist.	Min: -1 bar Max: 159 bar Fab: 40 bar
		•	



	Tc Max. Grenze	Sicherheitsbegrenzung für max. Tc Die oben genannte Einstellung für den Grenzwert für Pc max. kann hier als Temperatur abgelesen werden.	-
	Pc Max. Alarm Verzög.	Verzögerungszeit für Pc max. Alarm Der Alarm wird nur ausgelöst, wenn die Verzögerungszeit abgelaufen ist.	Min: 0 min. Max: 240 min. Fab: 0 min.
	HD Schalter via DI	Signal von einem HD-Schalter Legen Sie hier fest, ob ein Signal an einem DI-Eingang empfangen wird. Der Status des Signals kann abgelesen und mit einem Alarm verbunden werden. Wenn ein Signal empfangen wird, wird die Verdichterleistung abgeschaltet.	DI-demand Ja /Nein Fab: Nein
	Wiedereinschaltzeit	Verzögertes Anlaufen nach Sicherheitsabschaltung Wenn aufgrund von "Sd max. Grenze", "Pc max. Grenze" oder "Po min. Grenze" eine Sicherheitsabschaltung stattgefunden hat, müssen die Verdichter für einen festgelegten Zeitraum gestoppt bleiben. Der Zeitraum kann hier eingestellt werden.	Min: 0 min. Max: 60 min. Fab: 1 min.
	Fühler alarm reset	Alarm nach Fühlerfehler zurücksetzen Wenn ein Fühlerfehler aufgetreten ist, muss innerhalb einer vorgegebenen Anzahl von Minuten ein OK- Signal registriert werden, bevor der Regler den Alarm zurücksetzt. Die Regelung wird fortgesetzt, sobald das Fühlersignal OK ist.	Min: 0 min. Max: 30 min. Fab: 10 min.
Generell	e Funktionen		
	Digitale Alarme	Allgemeiner Ein/Aus-Alarm Hier können Sie bis zu drei Alarme festlegen, die nicht auf die Regelungsfunktion bezogen sind. Wenn am Eingang ein Signal empfangen wird, löst der Regler einen Alarm aus, jedoch erst nachdem die damit verbundene Verzögerungszeit abgelaufen ist. Der Alarm kann so festgelegt werden, dass er bei einem Ein-/Aus-Signal aktiviert wird. Für den Alarm kann so festgelegt werden, dass er bei einem Ein-/Aus-Signal aktiviert wird. Für den Alarm kann so festgelegt werden. Dieser Text erscheint im Display und kann an ein Systemgerät gesendet werden. 1. Legen Sie den dazugehörigen Alarmtext fest 2. Stellen Sie die Verzögerungszeit für den Alarm ein 3. Gehen Sie zur I/O-Konfiguration und wählen Sie einen verfügbaren digitalen Eingang. Legen Sie für diesen Eingang die Einstellung "Allgemeiner Alarm (Nr.)" fest. 4. Legen Sie im folgenden Menü fest, ob der Alarm durch ein Ein-/Aus-Signal aktiviert werden soll.	
	Anzahl DI alarm Fkt.	1. Legen Sie fest, wie viele allgemeine Alarme es geben sollte	DI-demand
			Min: 0 Max: 3 Fab: 0
	DI1 Alarm Text	Die folgenden Alarmtexte können ausgewählt werden: • Generel alarm • Hoch druck Alarm • Nieder druck Alarm • Hohe Temperatur Alarm • Niedrige Temperatur Alarm • Ölstand Alarm • Öl Temperatur Alarm • Flüssigkeit Stand Alarm • Leck fehlerAlarm • Umrichterfehler	
	DI1 Alarm verzög.	Verzögerungszeit für den DI1-Alarm	Min: 0 min. Max: 360 min. Fab: 5 min.
	DI23	Die gleiche Einstellungsoption für einen DI2-Alarm und einen DI3-Alarm.	
	Thermostat	Allgemeiner Thermostat Ein allgemeiner Thermostat kann festgelegt werden. 1. Legen Sie die Funktion fest 2. Gehen Sie zur I/O-Konfiguration und wählen Sie einen verfügbaren analogen Eingang. Stellen Sie diesen Eingang auf "Saux Thermostat" ein 3. Gehen Sie zur I/O-Konfiguration und wählen Sie einen verfügbaren Relaisausgang. Stellen Sie den Ausgang auf "Thermostat" ein.	Al-demand Ja / Nein Fab: Nein
	Einschaltpunkt	Stellen Sie hier den Temperaturwert ein, bei dem sich der Thermostat einschalten wird	Min: -50°C Max: 150°C Fab: 5°C
	Ausschaltpunkt	Stellen Sie hier den Temperaturwert ein, bei dem sich der Thermostat ausschalten wird	Min: -50°C Max: 150°C Fab: 10°C
	Thermostat Temp.	Die aktuelle Fühlertemperatur des Thermostats kann hier abgelesen werden (Aber erst wenn der Fühlereingang festgelegt und der Hauptschalter auf "Ein" gestellt wurde.)	-
System			
	Display Sprache	Ansichten auf dem Display auswählen Wählen Sie aus den folgenden Sprachen aus: Englisch, Deutsch, Französisch, Dänisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Niederländisch, Russisch, De bisch Tachscher Tärkingen und einer ihr Gescher der De mitscher Ausseich, Niederländisch, Russisch,	- Fab: UK English
	Technische Einheiten	Polnisch, Ischechisch, Iurkisch, Ungarisch, Kroatisch, Serbisch, Rumänisch Gerät Wählen Sie Sloder Imperial (beim Einstellen des Verdichters mit US-Werten)	SI / Imperial Fab: SI
	Druck Einheit	Druck Einheit Wähle Bar oder PSIG	Bar / PSIG Fab: bar



	Temp. Einheit	TemperaturEinheit Wähle °C oder °F.	°C / °F Fab: ℃
	Zeitformat	Zeitformat Wähle 12-Stunden oder 24-Stunden format.	12 / 24 Fab: 24 h
	Bildschirmschonerzeit	Bildschirmschonerzeit Wenn über einen bestimmten Zeitraum hinweg keine Tasten betätigt wurden, wird die Beleuchtung des Displays minimiert. Das Beleuchtungsniveau wird bei erneuter Aktivität wieder normalisiert.	Min: 1 min. Max: 60 min. Fab: 1 min.
	Logout-Zeit	Abmeldezeit Wenn über einen bestimmten Zeitraum hinweg keine Tasten betätigt wurden, kehrt das Display zum Übersichtsbild zurück. Anschließend muss sich der Benutzer erneut anmelden Wenn die Zeiteinstellung geändert wird, gilt die neue Zeit ab dem nächsten Anmelden durch den Benut- zer. Wenn Sie sich an diesem Punkt abmelden, ohne das Ende der Time-out-Periode abwarten zu wollen, gehen Sie zum Übersichtsbild und halten Sie die "X"-Taste drei Sekunden lang gedrückt.	Min: 1 min. Max: 60 min. Fab: 2 min.
	Display-Kontrast	Kontrast einstellen	Min: 0 Max: 100 Fab: 30
	Passwort	Zugangscode	
	Passwortebene 1	Die Einstellungen im Regler können durch drei Ebenen von Passwörtern geschützt werden.	Fab: 100
<u> </u>	Dacswortebone 2	Ebene 1: Einstellungen für den Endnutzer, wie beispielsweise Anderungen am Wochenplan Ebene 2: Anpassungen auf der Installateurebene	Fab: 200
	Dacewortshops 2	Ebene 3: Konfiguration der Systemeinstellungen (Konfigurationsmenü)	Fab: 300
		Der Zugangscode besteht aus einer Zahl zwischen 001 und 999.	FaD: 500
	Echtzeit-Uhr	Datum und Zeit Verwendet durch den Wochenplan und die Alarmfunktion.	Jahr, Monat, Datum Stunden, Minutten
	Wochenplan	Wochenplan Stellen Sie hier die Öffnungs- und Schließzeiten des Ladens ein. Die Zeiten können verwendet werden, um den Regelungssollwert für den Absaugdruck und für niedrigere Lüftergeschwindigkeiten während der Nacht zu ändern.	-
	Montag offen	Öffnungszeit, Montag	Stunden, Minutten
	Montag geschlossen	Schließzeit, Montag	Stunden, Minutten
	Dienstag off	Zeiten für die übrigen Wochentage	-
	Netzwerk	Netzwerk	-
	Modbus Adresse	Legen Sie hier die Adresse des Reglers fest, wenn er über eine Datenkommunikation mit einem Systemge- rät verbunden ist.	Min: 1 Max: 120 Fab: 1
	Baudrate	Die Systemkommunikation erfolgt in der Regel mit einer Baudrate von 38.400. Wenn im Systemgerät z. B. der "SLV"-Betrieb (19.200) eingestellt wird, muss die Einstellung im Regler ebenfalls auf 19.200 verändert werden.	Fab: 384
	Seriellen Modus	Der Wert darf nicht geändert werden.	Fab: 8E1
	Zurück an Werkseinstell.	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen Wenn diese Funktion auf "JA" eingestellt ist, werden alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück- gesetzt, und die Alarmliste wird gelöscht.	
I/O Konf	iguration		
	Hier können Sie Funktionen für onsmenüs für die Sauggrupper Legen Sie für <i>Digitalausgänge</i> fe Legen Sie für <i>Analogausgänge</i> fe Legen Sie bei Analogeingängen / Temperaturfühler: Normalerweise ist der Fühler ei ein NTC 86K@25°C ausgewählt Kalibrierungswert (+/- 10 °C) Druckfühler: Signaltyp: 0-20 mA, 4-20 mA, A Minimaler und maximaler Druc Wenn Sie zum Einrichten des Re eingerichtet (weitere Informatie Beschränkungen: PWM-Ausgänge für Digital Scrot Druckmessumformer mit einem Bitte beachten Sie: Wenn eine Funktion mit einem Funktion mit einem Ausrufungg	die individuellen Ein- und Ausgänge auswählen. Wählen Sie nur Funktionen aus, die über die Konfigurati- n und den Verflüssiger eingestellt wurden, um fehlerhafte Einstellungen zu vermeiden. est, ob die Funktion bei einem aktivierten oder deaktivierten Relais aktiv sein soll. est, ob die Funktion/der Alarm bei einem unterbrochenen oder ausgeschalteten Schalter aktiv sein soll. fest, ob das Ausgangssignal 0-5 V oder 0-10 V betragen soll. <i>Folgendes fest:</i> n Pt1000-Modell, für die Druckgastemperaturüberwachung beim Digital Scroll oder dem Stream kann auch werden. KS32 (1-5 V) oder AKS32R (10 bis 90 % ratiometrisch von 5 V Versorgungsspannung) kbereich Einstellen (+/- 5,0 bar) eglers "Schnell Konfigurations" oder "Wizard" gewählt haben, werden die Ein-und Ausgänge automatisch onen finden Sie in den Abschnitten "Schnell Konfiguration" und "Wizard"). NI oder Stream-Verdichter können nur auf DO5 oder DO6 gewählt werden n Spannungssignal von 0-20 mA oder 4-20 mA müssen auf den Analogeingängen Al1-Al4 platziert werden Ein- oder Ausgang verbunden und anschließend in der Konfiguration abgewählt wurde, ist die betreffende szeichen (!) versehen. In diesem Fall müssen Sie entweder die Funktion in der Konfiguration aktivieren oder den Ein- oder Ausgang abwählen	



	Digitale Ausgänge 1: 2: 3: 4: . 8:	On/off Ausgänge Wenn eine Funktion definiert ist, die einen Ausgang verwenden muss, kann diese Funktion auf einem der zur Verfügung stehenden Relaisausgänge gewählt werden. Wählen Sie ein Relais, und fahren Sie mit den Einstellungen fort. In der letzten Einstellung haben Sie die Möglichkeit zur Auswahl derjenigen Funktion, die Sie mit dem Relais verbinden wollen, und können entscheiden, ob die Funktion aktiviert werden soll, wenn das Relais aktiviert oder deaktiviert wird. Anmerkung: Die Relaisausgånge soll nicht bei Entlastungsventile invertiert werden. Der Regler invertiert selbt die Funktion. Es ist keine Spannung auf den Umlaufventilen vorhanden, wenn der Verdichter nicht in Betrieb ist. Die Spannung wird unmittelbar vor dem Start des Verdichters angeschlossen. Wenn dies eine Funktion ist, für die ein häufiger Wechsel zwischen An- und Aus-Zuständen erforderlich ist (z. B. Entlastungen auf einem Scroll Verdichter, Stream oder Bitzer CRII), verwenden Sie für diese Verbindung das Halbleiterrelais. Es gibt Halbleiterrelais auf den Ausgangsnummern 5 und 6.	On Off
	Digitale Eingänge 1: 2: 3: 8:	On/off Eingänge Wenn eine Funktion definiert ist, die einen Eingang verwenden muss, kann diese Funktion auf einem der zur Verfügung stehenden Ein/Aus-Eingänge gewählt werden. Wählen Sie einen Eingang und fahren Sie mit den Einstellungen fort. In der letzten Einstellung haben Sie die Möglichkeit zur Auswahl derjenigen Funktion, die Sie mit dem Eingang verbinden wollen.	On Off
	Analoge Ausgänge 3: 4:	0-10 V Ausgänge Wenn eine Funktion definiert ist, die einen variablen Spannungsausgang verwenden muss, kann diese Funktion auf einem der zur Verfügung stehenden AO-Ausgänge gewählt werden (es stehen nur AO3 und AO4 zur Verfügung). Wählen Sie einen der beiden Ausgänge und fahren Sie mit den Einstellungen fort. In der letzten Einstel- lung haben Sie die Möglichkeit zur Auswahl derjenigen Funktion, die Sie mit dem Ausgang verbinden wollen.	0-10 V 0-5 V
	Analoge Eingänge 1: 2: 3: 4: 8:	Analoge Eingänge Wenn eine Funktion definiert ist, die einen Temperaturfühler auf einem Druckmessumformer verwenden muss, kann diese Funktion auf einem der zur Verfügung stehenden Al-Eingänge gewählt werden. Wählen Sie einen Eingang und fahren Sie mit den Einstellungen fort. In der letzten Einstellung haben Sie die Möglichkeit zur Auswahl derjenigen Funktion, die Sie mit dem Eingang verbinden wollen. Saux ist ein Fühler für einen allgemeinen Thermostat. (Ein Druckmessumformer vom Typ AKS 2050 für hohe Drücke sendet ein Signal als AKS 32R)	<i>Druck Signal:</i> AKS 33 AKS 32R AKS 32 2-10 V 0-20 mA 0-10 V 0-5 V <i>Temperatur Signal:</i> NTC-86K Pt 1000 ohm Keine
I/O Statu	S		
	Digitale Ausgänge 1: 8:	Status der On-/Off-Ausgänge Hier sehen Sie, ob die Funktion ein- oder ausgeschaltet ist.	
	Digitale Eingänge 1: 8:	Status der On/Off-Eingänge. Hier sehen Sie den Status der Funktion/des Alarms.	
	Analoge Ausgänge 3: 4:	Status an Analoge Ausgänge Hier sehen Sie die Höhe des Ausgangssignals als Prozentwert des Maximalsignals.	
	Analoge Eingänge 1: 8:	Status an Analoge Eingänge Hier sehen Sie die Druck- und Temperaturwerte, die vom Regler empfangen werden. Die Werte umfassen die Kalibrierung	
	IO Überblick DO: Max 8, Verwendet: DI: Max 8, Verwendet: AO: Max 2, Verwendet:_ AI: Max 8, Verwendet:	Ein- und Ausgänge verwenden Hier sehen Sie, wie viele der unterschiedlichen Ein- und Ausgänge zur Verfügung stehen. Sie können diesen Wert auch mit der Anzahl der bereits konfigurierten Ein- und Ausgänge vergleichen. Wenn zu viele definiert wurden, erschient ein Ausrufungszeichen (!).	
IO Hands	steuerung		
	Digitale Ausgänge	Manuelle Regelung eines Relaisausgangs Bei normaler Regelung befindet sich die Funktion des Relais in der Einstellung "Auto". Im Fall einer Übersteuerung wird die Funktion entweder auf "Ein" oder "Aus" gestellt. Vergessen Sie nicht, auf "Auto" umzuschalten, wenn die Übersteuerung abgeschlossen werden soll.	Auto / On / Off
	Analoge Ausgänge	Manuelle Steuerung des Analogausgangs Bei normaler Regelung befindet sich die Funktion des Ausgangs in der Einstellung "Auto". Im Fall einer Übersteuerung muss die Funktion zunächst auf "Manuell" umgestellt werden, anschließend kann das Ausgangssignal im Bereich 0-100 % geändert werden. Vergessen Sie nicht, auf "Auto" umzuschalten, wenn die Übersteuerung abgeschlossen werden soll.	Auto / Man 0-100%

<u>Danfoss</u>

Generel Hauptschalter AUS: Fühler Fehler Kältemittel: Ausgang in Handbetrieb:	Alarm Pr Der Regle Für jedes modifizie Kritisch:	ioritäten r wird eine Alarmbenachr Ereignis wird die Wichtigk ren lässt. Wählen Sie zwiso Wichtige Alarme, die besc	richtigung aus keit des jeweili chen den folge ondere Aufmer	geben, wenn ein gen Alarms eing enden Prioritätss rksamkeit erforde	n bestimmtes I estellt, wobei tufen: ern.	reignis eintritt. sich die Priorität je	eweils	Kritisch Hoch Normal Gesperrt			
Verbund A Niederdruck: Hochdruck: Verdichter Sicherheit	Hoch: Ala Normal: I Gesperrt Die Werks	Hoch: Alarme von mittlerer Wichtigkeit Normal: Kein bedeutender Alarm Gesperrt: Alarme, für die dieses Prioritätsniveau gewählt ist, werden abgebrochen. Die Werkseinstellungen im Hinblick auf Alarme finden Sie auf Seite 21.									
Verbund B Niederdruck: Hochdruck: Verdichter Sicherheit											
Verflüssiger Hochdruck Lüfter Sicherheit											
nell Konfiguration											
Vorkonfigurationen	Diese Ein: Die unter	stellung reserviert Ein- un schiedlichen Verbindunge	d Ausgänge fü en finden Sie a	ir die folgenden uf der nächsten :	Verdichter un Seite.	d Lüfter:					
	Anw.	Display	Verbund	A		Verbund B	Verflüs	siger			
	No.		Dreh- zahl	Digital (Scroll / Stream)	1-Stufig	1-Stufig	Stufe	Dreh- zahl			
	17	3VDiA + 2VB + LD		1	2	2		х			
	16	2VDiA + 2VB + 3L		1	1	2	3				
	15	3VDA + 2VB + LD	1		2	2		x			
	14	2VDA + 2VB + 3L	1		1	2	3				
	13	4VA + 3VB + LD			4	3		x			
	12	3VA + 2VB + LD			3	2		x			
	11	2VA + 2VB + 3L			2	2	3				
	10	4VDiA + LD		1	3	-		x			
	9	3VDiA + LD		1	2		_	x			
	8	3VDiA + 3L		1	2		3	_			
	7	2VDiA + 2L		1	1		2				
	6	4VDA + LD	1		3	ļ		x			
	5	4VA + LD			4		_	x			
	4	4VA + 4 L			4		4				
	3	3VDA + LD	1		2			X			
	2	3VA + LD	+ +		3			X			
		3VA + 3 L	No als als as	-l:- A	3		3				
	0	Keine	"Keine" zu	die Auswahl vo rück	orgenomme	n wurde, kenrer	n die Einste	llungen zu			
	Nach Ihre 1. die Art 2. die Arte 3. die Min	r Auswahl ist es erforderli des Kältemittels festleger en der Druckmessumform imal- und Maximal-Einste	ch, dass Sie: 1 1er überprüfen 1lungen auf de	en Druckmessum	nformern über	prüfen					
	Werkeinst Po A/B = A Pc = AKS SdA = NT	tellungen: AKS 32R, min=-1.0 bar, ma 32R, min. = -1.0 bar, max. C 86K	ax.=12 bar = 34 bar								
Wizard	Dieser "W gen stehe Die Ausw schluss in	izard" führt Sie durch die v en etwa 20 bis 35 Display- ahl legt zudem einen Ans n IO-Konfigurationsmenü.	verschiedenen Bildschirme zu chluss zum jev . Lesen Sie hier	Einstellungen. A Ir Verfügung. veiligen Ein- und zu gegebenenfa	Abhängig von I Ausgang fest Ills auch die Ai	den vorherigen Ei Sie sehen diesen ngaben auf Seite 2	nstellun- An- 20.				

Konfigurations"
in "Schnell
erwendung
erbindungen zur V
>

		DI8	Fan safe.	Fan safe.	Fan safe.	Fan safe.	Fan safe.	Fan safe.	Fan safe.	Fan safe.	Fan safe.	Fan safe.	Fan safe.	Fan safe.	Fan safe.	Fan safe.	Fan safe.	Fan safe.	Fan
		D17	Main Sw.	Main Sw.	Main Sw.	Main Sw.	C3B	Main Sw.	Main Sw.	Main Sw.	Main Sw.	Main Sw.	Main Sw.	Main Sw.	Main Sw.	Main Sw.	Main Sw.	Main Sw.	Main
	Digital	DI6					C2B												
		DI5	C2B		C2B		C1B	C2B											
		DI4	C1B	C2B	C1B	C2B	C4A	C1B	CB2	C4				C4	C4	C4			
		DI3	C3A	C1B	C3A	C1B	C3A	C3A	C1B	U	U	U		U	U	U	IJ	U	۳
		DI2	C2A	C2A	C2A	C2A	C2A	C2A	C2A	0	C	C	2	C	C	2	2	C	8
ang		DI1	C1A	C1A	C1A	C1A	C1A	C1A	C1A	IJ	Ū	Ū	C1	Ū	Ū	CI	C1	Ū	IJ
Eing		AI8																	
		AI7																	
		AI6																	
	alog	AI5	SdA Digi	SdA Digi						SdA Digi	SdA Digi	SdA Digi	SdA Digi						
	Ana	AI4	Sc3	Sc3	Sc3	Sc3	Sc3	Sc3	Sc3	Sc3	Sc3	Sc3	Sc3	Sc3	Sc3	Sc3	Sc3	Sc3	Sc3
		AI3	Pc	Рс	Рс	Рс	Рс	Pc	Pc	Рс	Pc	Pc							
		AI2	PoB	PoB	PoB	PoB	PoB	PoB	PoB										
		AI1	PoA	PoA	PoA	PoA	PoA	PoA	PoA	PoA	PoA	PoA	PoA	PoA	PoA	PoA	PoA	PoA	PoA
	log	A04	Fan Speed		Fan Speed		Fan Speed	Fan Speed		Fan Speed	Fan Speed			Fan Speed	Fan Speed		Fan Speed	Fan Speed	
	Ana	AO3			C1A Speed	C1A Speed								C1 Speed			C1 Speed		
		D08	Alarm	Fan3	Alarm	Alarm	Alarm	Alarm	Alarm	Alarm	Alarm	Alarm	Alarm	Alarm	Alarm	Fan4	Alarm	Alarm	Alarm
		D07	Fan VSD	Fan2	Fan VSD	Fan3	C3B	Fan VSD	Fan3	Fan VSD	Fan VSD	Fan3		Fan VSD	Fan VSD	Fan3	Fan VSD	Fan VSD	
gang		D06	C2B	Fan 1		Fan2	C2B		Fan2			Fan2				Fan2			Fan3
Aus	/Off	D05	C1A PWM	C1A PWM	C2B	Fan 1	C1B	C2B	Fan1	C1 PWM	C1 PWM	C1 PWM	C1 PWM			Fan 1			Fan2
	0 0	D04	C1B	C2B	C1B	C2B	C4A	C1B	C2B	C4		Fan 1	Fan 2	C4	C4	C4			Fan 1
		D03	C3A	C1B	C3A	C1B	C3A	C3A	C1B	U	U	U	Fan 1	U	U	U	U	U	<u>ຫ</u>
		D02	C2A	C2A	C2A	C2A	C2A	C2A	C2A	2	C	C	C	C	C	5	C	C	2
		D01	C1A	C1A	C1A	C1A	C1A	C1A	C1A	Ð	Ð	Ð	Ū	IJ	Ð	IJ	IJ	IJ	Ð
Display			3VDiA + 2VB + LD	2VDiA + 2VB + 3L	3VDA + 2VB + LD	2VDA + 2VB + 3L	4VA + 3VB + LD	3VA + 2VB + LD	2VA + 2VB + 3L	4VDiA + LD	3VDiA + LD	3VDiA + 3L	2VDiA + 2L	4VDA + LD	4VA + LD	4VA + 4 L	3VDA + LD	3VA + LD	3VA + 3 L
Anw. no.			17	16	15	14	13	12	11	10	6	œ	7	9	2	4	m	2	-

Beispiele von Displayanzeigen: 3VDiA + 2VB + LD = 3 Verdichter, eine ist digital, Verbund A + 2 Verdichter, Verbund B + ein Lüfter, Drehzalgeregelt

Danfoss

Dantoss

Anschlüsse bei Verwendung des Wizard

Wenn Sie für die Konfiguration den Setup-Wizard verwendet haben, wird der Regler den Ein- und Ausgängen automatisch die ausgewählten Funktionen zuweisen, und zwar auf der Grundlage der folgenden Prioritäten-Hierarchie:

- Digitale Ausgänge (DO1-DO8):
- Puls-Ausgänge zur Regelung von Leistungsvenitle für digital scroll, Stream oder Bitzer CRII Verdichter werden an solid state Ausgänge DO5 und DO6 angeordnet
- Verdichter Start und Leistungsstufen für bzw. Verbund A und B
- LüfterInjection ON
- Alarm
- Alaiiii

- Digitale Eingänge (DI1-DI8):
- Verdichter sicherheitseingänge für beziehungsweise Verbund A und B
- Lüfter sicherheits Eingang
 Externer Hauptschalter (Start/
- Stop)
- HD Sicherheitsschalter
- ND Sicherheitsschalter für bezw.
- Verbund A und B
- Nacht Status
- Wärmerückgewinnung
- Lastabwurf
- Generel Alarm Eingänge DI1-DI3

Analoge Ausgänge(AO3-AO4)
Verdichter Drehzahlregelung für bzw. Verbund A und B

- Verflüssiger Drehzahlregelung
 - Pc Verflüssigerdruck ist an AI3 angeordnet

Analoge Eingänge (Al1-Al8)

• PoA und PoB Saugdruck ist an

bzw.Al1 und Al2 angeordnet

- Sc3 Aussentemperatur ist an Al4
 angeordnet
- S4A und S4B Medietemperatur
- S7 Medie-Temperatur, Verflüssiger
- Sd Verd. 1 Druckgastemperatur für digital scroll/stream Verdichter bzw. für Verbund A und B.
- Ss Sauggastemperatur für bzw. Verbund A und B.
- Sd druckgastemperatur für bzw. Verbund A und B.
- Saux für generel Thermostat

Die Zuweisung der jeweiligen Ein- und Ausgänge kann unter "IO Konfiguration" geregelt werden. Hier sehen Sie ein Beispiel für 3 Verdichter und 3 Lüfter:







Ĥ٩	aloge	Ausgänge	•
3:	Not	Used	- 4
4:	Not	Used	

Hn	aloge	e Eingänge	- +
1:	PsR	Saugdruck	I ţ
Ś.	Pot	usea Jerflüss.drug	ok
4	tSc3	Außentemp.	
6:	Not	Used	•



Auf diesem Bild sehen Sie, wie viele Ein- und Ausgänge aufgrund Ihrer Einstellungen vorgesehen sind.





Alarmliste

Alarm Text	Alarm Text Ursache			
Generel Alarm				
Hauptschalter AUS	Der Alarm wird ausgelöst, wenn die Regelung durch einen internen oder externen Hauptschalter gestoppt wurde (DI input "Haupt Schalter")	Hauptschalter AUS	Normal	
PsA fühlerfehler	Defektes Druckmessumformersignal vom PoA			
PsB fühlerfehler	Defektes Druckmessumformersignal vom PoB]		
S4A fühlerfehler	Defektes Temperatursignal vom S4A-Medium-Temperaturfühler	1		
S4B fühlerfehler	Defektes Temperatursignal vom S4B-Medium-Temperaturfühler	1		
SsA fühlerfehler	Defektes Temperatursignal von der SsA-Sauggastemperatur	1		
SsB fühlerfehler	Defektes Temperatursignal von der SsB-Sauggastemperatur]		
SdA fühlerfehler	Defektes Temperatursignal von der SdA-Druckgastemperatur-Sd SD defekt			
SdB fühlerfehler	Defektes Temperatursignal von der SdB-Druckgastemperatur-Sd SD defekt	Funiertenier	Normal	
Pc Füherfehler	Defektes Druckmessumformersignal von Pc			
S7 Fühlerfehler	Defektes Temperatursignal vom S7-Mediumfühler am Verflüssiger			
Sc3 Fühlerfehler	Defektes Temperatursignal von Sc3-Luft am Verflüssiger	1		
Verdicht. 1A Sd Fühlerfehler	Defektes Temperatursignal von der "Sd Verdicht 1A"-Druckgastemperatur auf einem Digital Scroll/Stream-Verdichter	1		
Verdicht. 1B Sd Fühlerfehler	Defektes Temperatursignal von der "Sd Verdicht. 1B"-Druckgastemperatur auf einem Digital Scroll/Stream-Verdichter	1		
Saux Fühlerfehler	Defektes Temperatursignal vom Saux-Thermostatfühler	1		
Kältemittel nicht gewählt	Alarm, wenn kein Kältemittel ausgewählt wurde	Kältemittel nich eingestellt	Normal	
Ausgang in Handbetrieb	Ein Ausgang ist auf Handbetrieb eingestellt	Ausgang in MAN mode	Normal	
IO configuration error	Es wurden nicht alle Ein- und Ausgangsfunktionen Hardware- Ein- oder -Ausgängen zugewiesen*	(Nicht einstellbar)	Normal	
GA1 - "Alarm Text"	Alarm an allgemeinem Alarmeingang DI 1 (DI-Eingang "Gen. Alarm 1 - Alarmtext ist abhängig vom konfigurierten Text)	Generel Alarm 1	Normal	
GA2 - "Alarm Text"	Alarm an allgemeinem Alarmeingang DI 2 (DI-Eingang "Gen. Alarm 2 - Alarmtext ist abhängig vom konfigurierten Text)	Generel Alarm 2	Normal	
GA3 - "Alarm Text"	Alarm an allgemeinem Alarmeingang DI 3 (DI-Eingang "Gen. Alarm 3 - Alarmtext ist abhängig vom konfigurierten Text)	Generel Alarm 3	Normal	
Verbund A Alarme				
PsA Saugdruck zu tief	Minimum-Sicherheitsgrenze für Saugdruck PoA ist ausgeschaltet			
ND Schalter A Auschaltung	Das untere Sicherheitslimit für den externen Niederdruckschalter wurde überschritten (DI-Eingang "ND Schalter A")	Niederdruck PoA	INORMAL	
PsA Saugdruck zu hoch	Obere Alarmgrenze für PoA wurde überschritten	Hochdruck PoA	Kritisch	
Überhitzung SsA zu hoch	Überhitzung in der Saugleitung A zu hoch (gemessen durch PoA und SsA)			
Überhitzung SsA zu niedrig	Überhitzung in der Saugleitung A zu niedrig (gemessen durch PoA und SsA)	Uberhitzung A	Normal	
SdA Druckgastemp. Zu hoch	Sicherheits-Präventionslimit für die SdA-Druckgastemperatur wurde überschritten (10K unter dem Sicherheitslimit)	Hoch Druckgastemp.SdA	Kritisch	
Verdicht. 1A Druckgas zu hoch	Das Sicherheitslimit für die Druckgastemperatur des Digital Scroll/des Stream/CRII-Verdichters wurde überschritten			
Verdichter 1-8A Ausschaltung	Verdichter Nr. 1-8 A auf dem allgemeinen Sicherheitseingang ausgeschaltet (DI-Eingang "Verdicht.1-8 A Sicherheit")	Verdichter sicherheit A	Normal	
Verbund B Alarme				
PsB Saugdruck zu tief	Minimum-Sicherheitsgrenze für Saugdruck PoB ist ausgeschaltet	Niederdruck PoB	Normal	
ND Schalter B Auschaltung	Niedrige Sicherheitsgrenze für den externen Niederdruckschalter wurde überschritten (DI-Eingang "ND Schalter B")			
PsB Saugdruck zu hoch	Obere Alarmgrenze für PoB wurde überschritten	Hochdruck PoB	Kritisch	
Überhitzung SsB zu hoch	Überhitzung in der Saugleitung B zu hoch (gemessen durch PoB und SsB)			
Überhitzung SsB zu niedrig	Überhitzung in der Saugleitung B zu niedrig (gemessen durch PoB und SsB)	Uberhitzung B	Normal	
SdB Druckgastemp. Zu hoch	Sicherheits-Präventionslimit für die SdB-Druckgastemperatur wurde überschritten (10K unter dem Sicherheitslimit)	Hoch DruckgastempSdB	Kritisch	
Verdicht. 1B Druckgas zu hoch	Sicherheits-Präventionslimit für die Druckgastemperatur des Digital Scroll/des Stream-Verdichters wurde überschritten			
Verdichter 1-4B Ausschaltung	Verdichter Nr. 1-4 B auf dem allgemeinen Sicherheitseingang ausgeschaltet (DI-Eingang "Verdicht.1-4 B Sicherh.")	Verdichter sicherheit B	Normal	
Verflüssiger Alarme				
Pc Verflüssigungsdruck zu hoch	Das obere Sicherheits-Präventionslimit für den Verflüssigerdruck Pc wurde ausgeschaltet (3K unter dem Sicherheitsli- mit)			
HD Schalter Ausschaltung	Das obere Sicherheits-Präventionslimit für den externen Hochdruckschalter wurde überschritten (DI-Eingang "HD- Schalter")	Hochdruck Pc	Kritisch	
Lüfter Ausschaltung	Ein Lüfter wird über einen gemeinsamen Sicherheitseingang als defekt gemeldet (DI-Eingang "Lüfter-Sicherheit")	Life Colored in	No	
Lüfter 1 Ausschaltung	Lüfter no. 1-8 wird über individuell Sicherheitseingang als defekt gemeldet (DI Eingang "Lüfter 1-8 Sicherh")	Lutter Sicherneit	Normai	

* Der Alarm "IO Konfiguration Fehler" wird ausgelöst, wenn nicht alle IO-Funktionen einem Hardware-Ein- oder Ausgang zugewiesen worden sind.

Der Grund hierfür ist häufig, dass über die Konfiguration des Reglers zu viele Funktionen ausgewählt worden sind. Gehen Sie zum Menüpunkt "Hauptmenü => IO Status => IO Überblick".

Auf diesem Bildschirm sehen Sie, ob Sie zu viele Funktionen eines bestimmten Typs konfiguriert haben – erkennbar am Ausrufungszeichen "!".

Bitte vergleichen Sie hierzu unser Bildschirm-Beispiel, auf dem zu viele DO-Funktionen konfiguriert wurden.

Lösen Sie das Problem, indem Sie die DO-Funktionen an die maximale Anzahl von DO-Ausgängen anpassen.

Fühler Alarm

Die Sensorenalarme stellen sich automatisch ab, wenn der Sensor über 10 Minuten hinweg kein Problem gemeldet hat. Wenn Sie den Sensorenfehler korrigiert haben und die Beendigung des Alarms manuell erzwingen wollen, gehen Sie zum "Alarmdetail-Display". Halten Sie in diesem Fall die "X"-Taste zwei Sekunden lang gedrückt.

IU Uberblick									
DO: † DI: † AO: AI:	Max. 000200	Verwendet 9 0 3							

Danfoss

ERR31

Alarm auf dem externen Display – MMIGRS2

Sollte die Kommunikation mit dem Display nicht fehlerlos funktionieren, wird die Fehlermeldung "ERR31" angezeigt.

Dies kann dadurch verursacht werden, dass die angezeigten Anschlüsse nicht installiert wurden oder Unterbrechungen bei der Datenübertragung auftraten, während die allgemeinen Informationen des Reglers vom Display abgefragt wurden.

Nachdem die Anschlüsse überprüft wurden, sollte die Softwareversion des externen Displays überprüft werden. Dies geschieht durch gleichzeitiges Drücken der Eingabetaste und X-Taste für 5 Sekunden, bis das Bios-Menü erscheint. Nun muss die X-Taste gedrückt werden und die Versionsnummer der Software erscheint rechts unten. Die Softwareversion muss die Nummer 1.13 oder höher haben.

Nachdem die Softwareversion des Displays überprüft wurde, sind die Displayeinstellungen wie folgt zu überprüfen:

- 1. Gleichzeitiges Drücken der Entertaste und X-Taste für 5 Sekunden, bis das Bios-Menü erscheint.
- 2. "MCX selection"-Menü wählen
- "Clear UI"-Zeile wählen und die Eingabetaste drücken
- -"Autodetect"-Zeile wählen und die Eingabetaste drücken
- 3. Um zum Bios-Menü zurückzukehren, die X-Taste drücken
- 4. "COM selection"-Menü wählen
- Zeile "CAN" wählen und die Eingabetaste drücken
- 5. Um zum Bios-Menü zurückzukehren, die X-Taste drücken
- 6. "Start up mode"-Menü wählen
- Zeile "Remote application" wählen und die Eingabetaste drücken 7. Um zum Bios-Menü zurückzukehren, die X-Taste drücken
- 8. "CAN"-Menü wählen
- Zeile "Baudrate" wählen, die Einstellung "Autobaud" wählen und die Eingabetaste drücken
- Zeile "Node ID" wählen, den Wert auf 126 stellen und die Eingabetaste drücken
- 9. Um zum Bios-Menü zurückzukehren, die X-Taste drücken
- 10. "Application"-Menü wählen und die Eingabetaste drücken.

Das Display fragt nun wiederum Daten vom Regler ab. Dieser Vorgang dauert ungefähr 5 Minuten.



Danfoss

Anschluss





U	Alle 24 V oder alle 230 V a.c.								
	(,			. ,	loff < 1,5 mA	loff < 1,5 mA			
	(3.5)	(3.5)	(4)	(4)	min. 50 mA	min. 50 mA	(4)	(4)	
I Max.	10 A	10 A	6 A	6 A	0.5 A	0.5 A	6 A	6 A	32 A
DO	DO1	DO2	DO3	DO4	DO5	DO6	D07	DO8	Σ1-8

Versorgungsspannung

Die Versorgungsspannung beträgt entweder 24 V oder 110 bis 230 V. Siehe dazu das Schild auf der Rückseite des Reglers.

÷ = Stopfen werden im Normalfall nicht verwendet

Wenn jedoch eine Verbindung zu einem externen Display hergestellt wird, muss eine Steckbrücke zwischen den beiden Anschlüssen "H" und "R" eingesteckt werden.

Modbus

Bitte beachten, dass die Installation des Datenkommunikationskabels korrekt vorgenommen wird. Siehe separate Literatur Nr. RC8AC.

Denken Sie an die Terminierung an der Busterminierung.

DO - Digitale Ausgänge, 8 Stück DO1 - DO8

DO5 und DO6 sind Halbleiterrelais.

Die Leistung der Relais ist auf die angegebenen Werte reduziert. Wenn ein Alarmrelais definiert ist, wird es unter Normalbetrieb angetrieben werden, und es wird im Fall von Alarmen und ungenügender Leistung an den Regler fallen.





Kabel zu Fühlern, DI-Eingängen, Datenkommunikation und Display sind getrennt von Hoch Spannungs (230 V) Elektrokabeln zu verlegen:

- Separate Kabeltröge verwenden.
- Zwischen den Hochspannungs- und Signal-Kabeln einen Abstand von mindestens 10 cm halten.
- Bei DI-Eingängen Kabel länger als 3 m vermeiden.

AO - Analoge Ausgänge, 2 Stück AO3 - AO4

Er muss verwendet werden, wenn Frequenzwandler oder EC-Motoren zum Einsatz kommen.

Schließen Sie 24 V an N und L an (separate versorgung). Vermeiden Sie Erdschlussströme. Verwenden Sie doppelt isolierte Transformatoren. Die Sekundärseite darf nicht geerdet sein. Beziehen Sie 0-10 Volt von den Terminals N und AO3 beziehungsweise N und AO4. ACHTEN SIE AUF DIE POLARITÄT von N.

AI - Analoge Eingänge, 4 Stück AI1 - AI4

- Druckmessumformer
- Ratiometrisch: 10-90 % der Versorgung, AKS 32R
- Signal: 1-5 V, AKS 32
- Strom: 0-20 mA / 4-20 mA, AKS 33 (Versorgung = 12 V) Temperaturfühler
- Pt 1000 ohm, AKS 11 oder AKS 21.
- NTC 86K ohm @ 25°C, von digital scroll.
- Werkseinstelluna
- AI1=PoA, AI2=PoB, AI3=Pc, AI4=Aussentemperatur SC3.

DI - Digitale switch Eingänge, 8 Stück DI1 - DI8

Die Verbindung kann eine Abschaltfunktion oder eine Unterbrechungsfunktion sein. Wählen Sie aus, was während der Konfiguration aktiviert werden soll.

÷ = Stopfen werden im Normalfall nicht verwendet

AI - Analoge Eingänge, 4 Stück AI5 - AI8

- Druckmessumformer
- Ratiometrisch: 10-90 % der Versorgung, AKS 32R
- Signal: 1-5 V, AKS 32
- Temperaturfühler
- Pt 1000 ohm, AKS 11 oder AKS 21.
- NTC 86K ohm @ 25°C, von digital scroll

Dantoss

Die Leistung aus dem Digital Scroll Verdichter





Die Leistung wird als "PWM period time" durch die Anzahl der Perioden geteilt. 100% Leistung wird erbracht, wenn während der gesamten Periode gekühlt wird.

Innerhalb der Periode ist für das Bypass-Ventil ein Ausschalten erforderlich, ein Einschalten ist ebenfalls gestattet. Wenn das Ventil eingeschaltet ist, findet "keine Kühlung" statt.

Der Regler selbst berechnet die erforderliche Leistung und passt sie dann entsprechend der Zuschaltung des Bypass-Ventils an. Wenn eine niedrige Leistung benötigt wird, damit die Kühlung nicht unter 10 % sinkt, wird ein Grenzwert eingerichtet. Grund hierfür ist die Tatsache, dass der Verdichter sich selbst kühlen kann. Der Wert kann bei Bedarf weiter erhöht werden.



Copeland Stream-Verdichter

Das Puls-signal kann auch dazu verwendet werden, um einen Stream-Verdichter mit einem Entlastungsventil zu regeln. (4 Zylinder Version)

Die Verdichterleistung wird um bis zu 50 % auf ein Relais geleitet, die restlichen 50 bis 100 % auf das Entlastungsventil. Das Entlastungsventil ist mit einem DO5 oder einem DO6 verbunden.

Bitzer CRII

Das Puls-signal kann auch dazu verwendet werden, um einen CRII-Verdichter mit zwei Entlastungsventile zu regeln. (4 Zylinder Version) Die Verdichterleistung kann von 10 bis 100% regeln abhängig von der Pulsierung der Entlastungsventile. Die Entlastungsventile sind mit einem DO5 und einem DO6 verbunden.



Sd Überwachung

Bei der Regelung mit Überwachung der Sd-Werte von einer der drei Verdichtertypen, wird der Regler die Leistung steigern, wenn sich die Temperatur dem Sd-Grenzwert nähert. Dies ermöglicht eine bessere Kühlung des entlastete Verdichters.

Einspritzung aus

Die elektronischen Expansionsventile in den Kühlungsvorrichtungen müssen geschlossen werden, wenn kein Verdichter anlaufen kann. Dies hat zur Folge, dass die Verdampfer nicht mit Flüssigkeit gefüllt werden, welche zu einem Verdichter geleitet werden könnte, wenn der Regelungsvorgang erneut einsetzt.

Für diese Funktion kann eines der Relais für die Verdichterregelung verwendet werden, oder die Funktion kann per Datenübertragung ausgelöst werden.



Danfoss

Daten

Versorgungs- spannung	24 V a.c. +/-15% 50/60 Hz, 17 VA 24 V d.c. (20-60 V), 17 VA 230 a.c. (85-265 V) 50/60 Hz, 20 VA				
8 Analoge Eingänge	Druckmessung: Ratiometric Druckmessumformer Typ AKS 32R 1-5 Volt Druckmessumformer Typ AKS 32 0-20 (4-20) mA Druckmessumformer Typ AKS 33				
	Temperaturmessung Pt 1000 ohm/0°C NTC - 86K von digital scroll / stream				
8 Digitale Eingänge	Signal von Kontaktfunktionen z.B. für: Start/stop der Regelung Überwachung von Sicherheitskreisen Generelle Alarmfunktion				
	4 Stück SPDT (8A)	AC-1: 6 A (ohmisch) AC-15: 4 A (induktiv)			
Relaisausgang zur	2 Stück SPST (16A)	AC-1: 10 A (ohmisch) AC-15: 3.5 (induktiv)			
Leistungsregelung	2 Stück Solid State. PWM für scroll - unload	Imax. = 0.5A Imin. = 50 mA. Leakage<1.5 mA Kein Kurzschlussschutz			
2 Spannungsaus- gënge	0-10 V d.c. Ri = 1kohm Separate 24 V Versorgung erfordert				
Displayausgang	Für Typ MMIGRS2				
Datenkommunika- tion	Modbus für AK-SM 800				
Umgebungs-	-20 - 60°C, Beim Betrieb -40 - 70°C, Beim Transport				
temperatur	20 - 80% Rh, nicht ko	ndensierend			
	Keine Stosseinwirkungen / Vibrationen				
Schutzart	IP 20				
Gewicht	0,4 kg				
Montage	Auf DIN-Schienne				
Anschlussklemmen	max. 2,5 mm² Kabel				
Zulassungen	EU Niederspannungsrichtlinie und EMV An- forderungen für CE-Kennzeichnung werden eingehalten. LVD-geprüft gem EN 60730-1 und EN 60730-2-9 EMV-geprüft gem. EN61000-6-2 und 3 UL-Zulassung				

Druckmessumformer / Temperaturfühler

Für weitere information siehe bitte Katalog RK0YG...

Kapazitive Last

Die Relais können nicht für den direkten Anschluss kapazitiver Lasten, wie beispielsweise LEDs und Ein/Aus-Steuerungen für EC-Motoren, genutzt werden. Alle Belastungen mit Schaltnetzteil müssen mithilfe eines geeigneten Schütz oder Ähnlichem angeschlossen werden.

Bestellung

Тур	Fun5tion	Bedie	Versorgungs- spannung	Bestell-Nr.			
				230 V	080G0281		
	Loictupgeroglar		Mit Bedienungstasten und Display	24 V	080G0283		
AK-PC 551	Leistungsregier		Mit eksternes Display und	230 V	080G0282		
			1,5 m kabel für Display Einheit	24 V	080G0288		
MMIGRS2	Display Einheti		Mit Bedienungstasten und Display	-	080G0294		
	Kabel für Display Einheit,	a contraction of the second se	L = 1,5 m, 1 Stück		080G0075		
	Kabel für Display Einheit,	\bigcirc	L = 3 m, 1 Stück		080G0076		

Externes Display

Ein externes Display steht nur für die Frontmontage (IP 20) zur Verfügung.

Der Anschluss ist nur über Leitung mit Steckverbindungen möglich. Siehe Bestellung





Montage / Dimensione



Beim Einbau bitte beachten!

Unbeabsichtigte Einwirkungen können Funktionsausfälle von Fühler, Regler, Ventil oder der Datenübertragung bewirken, die zu Fehlern im Betrieb der Kühlanlage führen. Beispielsweise zum Temperaturanstieg oder Flüssigkeitsdurchlauf im Verdampfer. Danfoss übernimmt keine Haftung für Waren oder Anlagenteile, die in Folge der o.g. Fehler beschädigt werden. Bei der Installation obliegt es dem Monteur, die gegen die obigen Fehler nötigen Sicherungen vorzusehen. Insbesondere ist es erforderlich, dem Regler zu signalisieren, wenn der Verdichter gestoppt wird, und Flüssigkeitssammelbehälter im Vorlauf des Verdichter vorzusehen.

Literaturübersicht

Installationsanleitung für erweiterte Bedienung RC8AC Hier finden Sie Angaben darüber, wie eine Datenkommunikationsverbindung zu ADAP-KOOL[®] Kälteanlagenregelsystemen errichtet werden kann.

Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen und Vorschlägen enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Käufer vor Übernahme und Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen Unterlagen und zusätzlichen Diensten keinerlei Ansprüche gegenüber Danfoss oder Danfoss-Mitarbeitern ableiten, es sei denn, daß diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Danfoss behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Änderungen an ihren Produktien – auch an bereits in Auftrag genommenen - vorzunehmen. Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Danfoss und das Danfoss-Logo sind Warenzeichen der Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.

ADAP-KOOL