



Benutzerhandbuch

Danfoss Gasfühler Typ DGS Modbus oder Servicetool Displaybedienung



Danfoss

Seite
1. Bestimmungsgemäße Verwendung.
2. Inhalt.
3. Betrieb
3.1 Funktion der Tasten und LEDs auf dem Tastenfeld6
3.2 Einstellen/Ändern von Parametern und Sollwerten
3.3 Codestufen
4. Menüübersicht
4.1 Error status
4.2 Alarmstatus
4.3 Relaisstatus
4.4 Menü Messwerte 11
4.5 Parameterdisplay 11
4.5.1 Softwareversion
4.5.2 Sprache
4.5.3 LCD Funktionstest
4.6. Messstellenparameter 12
4.6.1 Alarmgrenzen
4.6.2 Alarmverzögerung 12
4.7 Menü Systemparameter 13
4.7.1 AO Funktion
4.8 Betriebsdaten
4.9 Kalibrierung
4.9.1 Null-Kalibrierung
4.9.2 Verstärkungskalibrierung
4.9.3 Nullpunkt-Kalibrierung des analogen Ausgangs 18
4.10 Addressierung
5. Übersicht Modbus-Menü
6. Nur für die Verwendung durch Techniker!
6.1 Regelmäßige Prüfung 22
6.2 Ort
7. Bestellung

Inhalt





1 Bestimmungsgemäße Verwendung	Das Display des tragbaren Servicetool- Handgeräts und die Modbus-Schnittstelle zur Integration in Gebäudemanagementsysteme dienen als Schnittstelle für den Betrieb, die Inbetriebnahme und Kalibrierung des DGS- Gaswarngeräts.
2 Inhalt	Dieses Benutzerhandbuch enthält die maximal möglichen Funktionalitäten der entsprechenden Displaygeräte. Je nach DGS-Typ sind nicht alle hier genannten Merkmale verfügbar und die entsprechenden Menüpunkte werden daher nicht angezeigt. Bestimmte Ausstattungen sind nur bei der Modbus- oder tragbaren Servicetoolschnittstelle verfügbar. Die Unterschiede werden in diesem Dokument hervorgehoben.

3 Betrieb Konfiguration und Wartung erfolgen über das tragbare Servicetool oder in Verbindung mit der Modbus-Schnittstelle. Die Sicherheit wird durch einen Passwortschutz gegen unbefugten Zugriff gewährleistet.





Der Betrieb mit dem tragbaren Servicetool wird in den Abschnitten 3.1 und 3.2 sowie in Kapitel 4 beschrieben.

Der Betrieb mit dem Danfoss Front End wird in Kapitel 5 beschrieben.

2 Funktionen werden über Brücken (Jumper) auf dem DGS konfiguriert.

Jumper 4, JP 4, unten links, wird verwendet, um die Modbus-Baudrate zu konfigurieren. Standardmäßig ist die Baudrate auf 38.400 Baud eingestellt. Durch Entfernen der Brücke wird die Baudrate auf 19.200 Baud geändert. Das Entfernen der Brücke ist für die Integration mit den Danfoss System Managern AK-SM 720 und AK-SM 350 erforderlich.

Jumper 5, JP 5, oben rechts, wird verwendet, um die Art des analogen Ausgangs zu konfigurieren. Standardmäßig ist ein Spannungsausgang vorgesehen. Durch Entfernen der Brücke wird er auf Stromausgang geändert.

Hinweis: Das DGS muss an eine Stromversorgung angeschlossen werden, damit die Änderungen von JP4 übernommen werden.





3.1

Funktion der Tasten und LEDs auf dem Tastenfeld

Programmierung beenden, zu der vorherigen Menüebene zurückkehren.

Innerhalb eines Menüs nach oben oder unten wechseln, einen Wert ändern.



ESC

Untermenüs aufrufen und Parametereinstellungen speichern.



Position des Cursors ändern.

Status-LEDs zeigen den Betriebszustand an.

- Grün Dauerbetrieb = Betriebsspannung Blinken = Wartungsmeldung
- Gelb Dauerbetrieb = Fehler Blinkt langsam = Aufheizen Blinkt schnell = Spezieller Modus
- Rot = Alarm

Die Hintergrundbeleuchtung des Displays wechselt von grün auf rot, sobald ein Alarm ausgelöst wird.

3.2 Einstellen/Ändern von Parametern und Sollwerten



Gewünschtes Menüfenster öffnen.

Das Eingabefeld öffnet sich automatisch, wenn kein Code genehmigt wird.

Nach Eingabe eines gültigen Codes springt der Cursor zu dem ersten Positionssegment, das geändert werden soll.



Den Cursor auf das Positionssegment setzen, das geändert werden soll.



Die gewünschten Parameter/Sollwerte über die Tasten einstellen.



Die geänderten Werte speichern und bestätigen (ENTER).



Speichern abbrechen/Editiermodus schließen/zu einer höheren Menüebene zurückkehren (ESCAPE-Funktion).



3.3 Codestufen	In Übereinstimmung mit den Vorschriften der nationalen und internationalen Standards für Gaswarnsysteme sind alle Eingaben und Änderungen durch einen vierstelligen numerischen Code (= Passwort) vor unerlaubtem Zugriff geschützt. Die Menüfenster von Statusmeldungen und Messwerten sind ohne Code-Eingabe zu sehen. Der Zugriff auf die geschützten Funktionen wird automatisch abgebrochen, wenn nicht innerhalb			
	Für Servicetechniker lautet der Zugriffscode auf die geschützten Funktionen "1234".			
4 Menüübersicht	 Der Betrieb erfolgt über eine eindeutige, intuitive und logische Menüstruktur. Das Betriebsmenü enthält die folgenden Ebenen: Startmenü mit Angabe der Geräteart, falls kein Messpunkt registriert wird, andernfalls das Display der Gaskonzentrationen aller registrierten Fühler in 5-Sekunden-Intervallen durchblättern. Sind Alarme ausgelöst, werden nur die Werte der Fühler aktuell im Alarmzustand angezeigt. Hauptmenü 5 Untermenüs unter "Installation und Kalibrierung" 			
	Power On Time 19s Einschaltzeit des Grundgeräts. Der zweite Zähler zählt rückwärts, wenn auf dem Kommunikationsdisplay "<> basic device is OK" angezeigt wird. Liegt ein Kommunikationsfehler vor, stoppt die Rückwärtszählung. Sekundenanzeige = 0 Danfoss DGS			
	Nach ca. 2 Sekunden V Marm-up Time "Warm-up Time" wird angezeigt. Sobald die Anlaufzeit des Fühlers abgelaufen ist, wird der gemessene Wert angezeigt = Messmodus.			







4

Menüübersicht (Fortsetzung)

Startmenü		
Hauptmenü		Kapitel #
Service OFF		
Folgende Menüpunkte ON (passwortgeschütz : ‼ Service ON = Spezieller Fehlermeldung ist aktivi	sind n t) zugä r Modus ert‼	ur bei Service nglich. 5 =
MP Parameters		Siehe Kapitel 4.6
System Parameters		Siehe Kapitel 4.7
Operating Data		Siehe Kapitel 4.8
Calibration		Siehe Kapitel 4.9
Addressing		Siehe Kapitel 4.10



4.1 Fehlerstatus	Die gelbe LE bestehender Fehlermanag 99 aufgetret "Systemfehle	D (Fehler) wird durch einen n Fehler aktiviert. Das integrie gement zeichnet die ersten enen Fehler in dem Menü er" mit Zeitstempel auf.	Es können eine Reihe von Fehlermeldungen für den Fühler angezeigt werden: Out of Range (außerhalb des Bereichs), Wrong type (falscher Typ), Removed (Entfernt), Calibration due (Kalibrierung erforderlich), Voltage Error (Spannungsfehler), "Voltage Error" bezieht sich auf die Versorgungsspannung. In diesem Fall ist ein normaler Betrieb erst dann möglich, wenn sich die Versorgungsspannung im spezifizierten Bereich befindet.
4.2 Alarmstatus	 Volltextanzeige der aktuellen Alarme in der Reihenfolge ihres Auftretens. Nur die Messstellen mit mindestens einem aktiven Alarm werden angezeigt. Alarme im Verrastungszustand (Verrastungs- modus nur für bestimmte DGS-Typen, DGS-PE) können in diesem Menü quittiert werden (nur möglich, wenn der Alarm nicht aktiv ist). Alarm Status DP 1 "A1 DP 1 Acknowledge? 		
	Symbol	Beschreibung	Funktion
	DP 1	Messstelle Nr.	1 = Relais 1 = Warnrelais 2 = Summer 3 = Relais 3 = Kritisches Relais
	ʻA1 "A1	Alarmstatus	'A1 = Alarm 1 aktiv "A1 = Alarm 1 im Verrastungsmodus, kann quittiert werden

4.3 Relaisstatus Auslesen des aktuellen Status der Alarmrelais.

Der aktuelle Relaisstatus wird angezeigt, je nach Relaismodus (stromführend <> stromlos).

Auswahl des Alarmrelais 1 – X



Auswahl des nächsten Alarmrelais

Symbol	Beschreibung	Funktion
1	Alarmrelais	Alarmrelais = 1 - X
OFF	Relaisstatus	Relay OFF = Spule stromlos
ON	Relaisstatus	Relay ON = Spule stromführend

Hinweis:

Relais 3 wird normalerweise mit einer Störungssicherheitsfunktion (Failsafe) bei Leistungsverlust geschlossen, z. B. im Normalbetrieb ohne Störungen oder Alarme ist die Spule stromführend (Relay ON).



4.4 Menü Messwerte

In diesem Menü werden die Messwerte mit Gastyp und Gasgerät angezeigt.



Auswahl der nächsten Messstelle

Symbol	Beschreibung	Funktion
D1	Aktuelle Modbus-Adresse	D1: Modbus-Adresse = 1
CO2	Gastyp	Anzeige des Gastyps (muss mit dem Gastyp des Fühlerkopfs übereinstimmen)
ppm	Gasgerät	Einheit
51,0 C	Messwert	Aktueller Messwert (aktueller Wert) der Gaskonzentration
A!	Alarmanzeige	An dieser Messstelle wurde mindestens ein Alarm ausgelöst.
#	Wartungsinfo	Fühlerkopf: Wartungsarbeiten erforderlich (Wartungsdatum überschritten)
?	Konfigurationsfehler	Gasart oder Messbereich stimmt nicht mit dem Fühlerkopf überein.
Comm. err.	Fehler Messstelle	Kommunikationsfehler, Fühlerkopf <> E/A-Platine
Underrange Overrange	Überwachung Messbereich	Messsignal < zulässiger Bereich (< Nullpunkt – 6 %) Messsignal > zulässiger Bereich (> Skalenendwert + 6 %)
Locked	Messstelle verriegelt	Messstelle war vorübergehend durch das Bedienpersonal verriegelt.
Warm-up	Anlaufzeit	Anlaufzeit bis der Fühler aktiviert ist.

4.5 Parameterdisplay Im Menü Display Parameters befinden sich die allgemeinen Displayparameter.



4.5.1 Softwareversion





Softwareversion des tragbaren Servicetools und des DGS.

Symbol	Beschreibung	Funktion
XXXXX	Softwareversion des Servicetools	XXXXX Software Version
YYYYY	Softwareversion des DGS	YYYYY Software Version



4.5.2 Sprache



Auswahl der Menüsprache (passwortgeschützt)

Symbol	Beschreibung	Standard	Funktion
English	Sprache	Englisch	Englisch Englisch USA Deutsch Französisch Spanisch

4.5.3 LCD Funktionstest

Funktion zum Testen der LCD-Funktion (passwortgeschützt). Alle LEDs leuchten ca. zwei Sekunden lang auf. Die Hintergrundbeleuchtung ist gelb. (Grün und rot sind gleichzeitig aktiviert.) Alle Punkte werden auf dem LCD angezeigt.



4.6 Messstellenparameter

Auslesen und Ändern der Parameter für jede Messstelle.



4.6.1 Alarmgrenzen

Für jede Messstelle sind zwei Alarmgrenzwerte frei definierbar. Wenn die Gaskonzentration den eingestellten Alarmgrenzwert übersteigt, wird der dazugehörige Alarm ausgelöst. Wenn die Gaskonzentration unter den Alarmgrenzwert einschließlich Hysterese fällt, wird der Alarm zurückgesetzt.

Die Hysterese beider Alarme beträgt 5 % des Standard-Alarmgrenzwerts (z. B. bei 5000 ppm entspricht dies 250 ppm)

Warning limit C 5000 ppm Critical limit C 5000 ppm

Delay Alarm ON

0 s

4.6.2 Alarmverzögerung

Einstellen der Alarmverzögerung bei kritischen und Warnalarmen

			$\bigcirc \bigcirc$
Symbol	Beschreibung	Standard	Funktion
0 s	Alarmverzögerung	0 Sek.	Gaskonzentration > Alarmgrenzwert + eingestellte Zeit = Alarm ON Gaskonzentration < Alarmgrenzwert - Hysterese = Alarm OFF



4.7 Menü Systemparameter



4.7.1 AO-Funktion Konfiguration der analogen Ausgänge Der analoge Ausgang prüft das Stromsignal auf Gültigkeit. Signalabweichungen von über 5 % des Nennwerts lösen eine Fehlermeldung aus (Ursachen: Kurzschluss oder Kabelunterbrechung, Stellantrieb nicht angeschlossen).

Bei mehr als zwei Messstellen wird der Höchstwert der beiden Messungen dem Ausgang zugewiesen.

Bei Verwendung dieser Funktion kann das Ausgangssignal konfiguriert werden. Der CO2-Fühler mit einem Messbereich von 0-20.000 ppm hat ein Ausgangssignal von 0-10 V, entspricht standardmäßig 0-10.000 ppm. Beispielsweise kann das auf 2-10 V für 0-20.000 ppm durch Ändern der Einstellung auf "100 %" und "2 V" geändert werden.



Symbol	Beschreibung	Standard	Funktion
Analog Output 1	Auswahl des Kanals		Auswahl des analogen Ausgangs 1 – X
50 % 100 %	Auswahl des Eingangsbereichs für das maximale Ausgangssignal	50 %	50 % = bei einer Konzentration von 50 % des Messstellenbereichs wird der Ausgang auf 10 V eingestellt (20 mA ohne installierte JP5) 100 % = bei einer Konzentration von 100 % des Messstellenbereichs wird der Ausgang auf 10 V eingestellt (20 mA ohne installierte JP5)
	EINSTELLUNG NUR DURCH DANFOSS		NICHT ändern – andernfalls wird ein kleines "Geräuschsignal" (Stufenform) zu dem gemessenen ppm-Wert mit einer Einschaltdauer von ca. 180 s aktiviert.
0 V 2 V	Auswahl des Mindestausgangssignals	0 V.	0 V = bei dem Mindestmesssignal des Fühlers wird der Ausgang auf 0 V eingestellt (0 mA ohne installierte JP5) 2 V = bei dem Mindestmesssignal des Fühlers wird der Ausgang auf 2 V eingestellt (4 mA ohne installierte JP5)



4.8 Betriebsdaten Unter diesem Menü können wichtige Betriebsdaten für den Fühlerkopf abgerufen werden. Es können keine Änderungen vorgenommen werden.





4.9 Kalibrierung Dieser Abschnitt gibt eine Übersicht des Kalibriermenüs. Die Beschreibung der Kalibrierung finden Sie auf den nachfolgenden Seiten. Für HFC muss das spezielle Kalibriergas verwendet werden. (HFC Grp. 1 = R1234yf, Grp. 2 = R134a, Grp. 3 = R407c)





4.9.1 Null-Kalibrierung

Der schrittweise Kalibriervorgang wird unten beschrieben. Hinweis: Die spezifischen Anlaufzeiten müssen streng eingehalten werden, bevor mit dem Kalibriervorgang begonnen wird.



Während der Kalibrierphase können folgende Meldungen auftreten:

Meldung	Beschreibung		
Aktueller Wert zu hoch	t zu hoch Falsches Gas für Nullpunkt-Kalibrierung		
Aktueller Wert instabil	Erscheint, wenn das Fühlersignal den Nullpunkt nicht innerhalb der Zielzeit erreicht. Verschwindet automatisch, sobald das Fühlersignal stabil ist.		
Zeit zu kurz	Die Meldung "instabiler Wert" startet einen internen Timer. Ist der aktuelle Wert nach Ablauf der Timer-Zeiteinstellung immer noch instabil, wird die Meldung angezeigt. Der Vorgang beginnt von vorne. Ist der Wert stabil, wird der aktuelle Wert angezeigt und der Kalibriervorgang fortgesetzt. Wird der Zyklus mehrere Male wiederholt, ist ein interner Fehler aufgetreten. Den Kalibriervorgang anhalten und den Fühlerkopf austauschen.		

Wird die Null-Offset-Kalibrierung abgebrochen, wird der Offset-Wert nicht aktualisiert. Der Fühlerkopf verwendet weiterhin den "alten" Null-Offset-Wert. Zum Speichern aller Kalibrierungsänderungen muss eine vollständige Kalibrierroutine durchgeführt werden.



4.9.2 Der schrittweise Kalibriervorgang wird unten beschrieben. Hinweis: Die spezifischen Anlaufzeiten müssen streng eingehalten werden, bevor mit dem Verstärkungskalibrierung Kalibriervorgang begonnen wird. Konzentration des verwendeten Prüfgases eingeben. Test Gas Dieser Wert wird bei Verlassen des Menüs nicht gelöscht, daher vor dem XX.X ppm Kalibrieren stets überprüfen, ob der Wert richtig ist. DP 1 Gain ◄┘ Schritt 1: Display des aktuellen Werts und der Empfindlichkeit DP 1 Gain der letzten Kalibrierung 100% 100 ppm Das Prüfgas gemäß den Anweisungen anwenden. ┥ Den Kalibriervorgang starten. Schritt 2: Berechnung der neuen Verstärkung Gain DP 1 Während der Berechnung läuft in Zeile 2 ein Unterstrich _90 ppm von links nach rechts und der aktuelle Wert nähert sich der eingestellten Prüfgaskonzentration. Die Empfindlichkeit wird ebenfalls neu berechnet. Sobald der aktuelle Wert stabil ist, () drücken, um die Berechnung des neuen Werts abzuschließen. Schritt 3: Die neu berechnete Verstärkung speichern DP 1 Gain "SAVE" wird während der Ausführungsdauer der Funktion SAVE angezeigt. Nach dem erfolgreichen Speichern des Werts erscheint auf Gain DP 1 der rechten Seite für kurze Zeit ein Quadrat = Verstärkungs-0.0 ppm Kalibrierung ist beendet und neuer Verstärkungs-Offset erfolgreich gespeichert. Das Display springt automatisch zu Schritt 1: Display DP 1 Gain 0.0 ppm

Während der Kalibrierphase können folgende Meldungen auftreten:

Meldung	Beschreibung
Aktueller Wert zu hoch	Gaskonzentration prüfen > dann Wert einstellen Interner Fehler → Fühlerkopf austauschen
Aktueller Wert zu niedrig	Dem Fühler kein oder falsches Prüfgas zugeführt
Prüfgas zu hoch Prüfgas zu niedrig	Die eingestellte Prüfgaskonzentration muss zwischen 30-90 % des Messbereichs liegen.
Aktueller Wert instabil	Erscheint, wenn das Fühlersignal den Kalibrierpunkt nicht innerhalb der Zielzeit erreicht. Verschwindet automatisch, sobald das Fühlersignal stabil ist.
Zeit zu kurz	Die Meldung "instabiler Wert" startet einen internen Timer. Ist der aktuelle Wert nach Ablauf der Timer-Zeiteinstellung immer noch instabil, wird die Meldung angezeigt. Der Vorgang beginnt von vorne. Ist der Wert stabil, wird der aktuelle Wert angezeigt und der Kalibriervorgang fortgesetzt. Wird der Zyklus mehrere Male wiederholt, ist ein interner Fehler aufgetreten. Den Kalibriervorgang anhalten und den Fühlerkopf austauschen.
Empfindlichkeit <	Empfindlichkeit des Fühlerkopfs < 30 %, keine Kalibrierung mehr möglich \rightarrow Fühlerkopf austauschen.
Interner Fehler	Interner , nicht behebbarer Fehler \rightarrow Fühlerkopf austauschen.



4.9.3 Nullpunkt-Kalibrierung des analogen Ausgangs Unter diesem Menüpunkt können Sie den Nullpunkt des analogen Ausgangs (4 mA) anpassen. Die Nullpunktkorrektur ist nur möglich bei Ausgang min. 2 V oder 4 mA, d. h. nicht möglich bei Ausgang min. 0 V oder 0 mA.

Die Fehlermeldung der Überwachung des Ausgangs wird unterdrückt, solange das Menü Calibration AO geöffnet ist. Verbinden Sie daher das Amperemeter (Messbereich 20 mA DC) erst dann mit dem analogen Ausgang, wenn Sie das Menü geöffnet haben.



Amperemeter mit dem analogen Ausgang verbinden.





Symbol	Beschreibung	Standard	Funktion
4	Modbus-Adresse	0	0 = Adressierung des Geräts fehlt, Bus nicht verwendet. Max Wert beträgt 96

Danfoss

5 Übersicht Modbus-Menü

Funktion	Min.	Max.	Fabrik	Einheit	Name AKM
Gaskonzentration					
Fühler 1 Aktueller Gaskonzentrationsbereich in %	0.0	100.0	-	%	Gaskonzentration %
Fühler 1 Aktuelle Gaskonzentration in ppm	0	FS2	-	ppm	Gaskonzentration ppm
Fühler 2 Aktueller Gaskonzentrationsbereich in %	0.0	100.0	-	%	2: Gaskonzentration %
Fühler 2 Aktuelle Gaskonzentration in ppm	0	FS2	-	ppm	2: Gaskonzentration
Alarme					Alarmeinstellungen
Anzeige kritischer Alarm (kritischer Alarm bei Gas1 oder Gas2 aktiv) 0: Keine aktiven Alarme 1: Aktive Alarme	0	1	0	-	GD-Alarm
Gemeinsame Anzeige von kritischen und Warnalarmen sowie von internen und Wartungsalarmen 0: Keine aktiven Alarme, Warnungen oder Fehler 1: Aktive Alarme oder Warnungen	0	1	0	-	Allgemeine Fehler
Gas 1 Alarmgrenze in % Alarmgrenze in % (0-100), nicht darunter 1: Warngrenze möglich	0.0	100.0	HFKW: 25 CO2: 25 R290: 16	%	Krit. Grenzwert %
Gas 1 Alarmgrenze in ppm Alarmgrenze in ppm; 0: Warnsignal deaktiviert	0	FS2	HFKW: 500 CO2: 5000 R290: 800	ppm	Krit. Grenzwert ppm
Gas 1. Warngrenze in % (0-100)	0	100.0	HFKW: 25 CO2: 25 R290: 16	%	Warngrenze %
Gas 1 Warngrenze ppm 0: Warnsignal deaktiviert	0.0	FS2	HFKW: 500 CO2: 5000 R290: 800	ppm	Warngrenze ppm
Hohe (kritische und Warn-) Alarmverzögerung in Sekunden, wenn auf 0 eingestellt: keine Verzögerung	0	600	0	Sek.	Alarmverzögerung s
Bei Einstellung auf 1 wird der akustische Alarmton zurückgesetzt (und die Relais, falls definiert: Relais bleiben aktiviert) auf keine Alarmanzeige. Wenn der Alarm quittiert oder die Abschaltungsdauer überschritten wird, wird der Wert auf "0" zurückgesetzt. Hinweis: Die Alarmbedingung wird nicht zurückgesetzt, sondern nur die Ausgangsmeldung. 0: Alarmausgänge nicht zurückgesetzt 1: Alarmausgänge zurückgesetzt – Summer stumm geschaltet und Relais zurückgesetzt, falls konfiguriert	0	1	0	-	Alarm quittieren
Dauer der Alarmquittierung vor automatischer Neuaktivierung der Alarmausgänge. Eine Einstellung auf 0 verhindert die Möglichkeit, den Alarm zu quittieren.	0	9999	300	Sek.	Reset alarm time 1
Relais zurücksetzen aktivieren: Relaiszurücksetzung mit Alarmbestätigungsfunktion 1: (Standard) Die Relais werden zurückgesetzt, wenn die Alarmbestä- tigungsfunktion aktiviert ist. 0: Die Relais bleiben aktiviert, bis die Alarmbedingung erlischt.	0	1	1	-	Relay rst enable 1
Gas 2 Alarmgrenze in % Alarmgrenze in % (0-100), nicht darunter 1: Warngrenze möglich	0.0	100.0	CO2: 25	%	2:Crit. limit %
Gas 2 Alarmgrenze in ppm Alarmgrenze in ppm; 0: Warnsignal deaktiviert	0	FS2	CO2: 5000	ppm	2:Crit. limit ppm
Gas 2. Warngrenze in % (0-100)	0	100.0	CO2: 25	%	2:Warn. limit %
Gas 2. Warngrenze ppm 0: Warnsignal deaktiviert	0.0	FS2	CO2: 5000	ppm	2:Warn. limit ppm
Hohe (kritische und Warn-) Alarmverzögerung in Sekunden, wenn auf 0 eingestellt: keine Verzögerung	0	600	0	Sek.	2:Alarm delay s
Service					
Zustand des Fühlers während der Anlaufphase 0: Bereit 1: Anlaufphase 1 oder mehrere Fühler	0	1	0	-	DGS Warm-up



Ablesen des Gasfühlertyps 1: HFC Grp.1 R1234ze, R454c, R1234yf R1234yf, R454a, R452A R454b, R513a 2: HFC Grp. 2 R407F, R416a, R417a R407A, R422a, R427a R449A, R437a, R134A R438a, R422D 3: HFC Grp.3 R448A, R125 R404A, R32 R507A, R434a R410A, R452b R407C, R143b 4: CO2 5: Propan (R290)	1	5	N	-	Fühlertyp
Skalenendbereich	0	32000	HFKW: 2000 CO2: 20000 R290: 5000	ppm	Full scale ppm
Gas 1 Tage bis zur nächsten Kalibrierung	0	32000	HFKW: 365 CO2: 1825 R290: 182	Tage	Days till calib
Gas 1 Anzeige der Restempfindlichkeit in % Hinweis: Wert wird nur nach Kalibrierung aktualisiert	0	100	100	%	Rem.sensivity
Zustand des kritischen Alarmrelais 1: ON = Kein Alarmsignal, Spule stromführend - normal 0: OFF = Alarmsignal, Spule stromlos, Alarmsituation	0	1	0	-	Critical Relay
Status des Warnrelais 0: OFF= deaktiviert, keine Warnung aktiv 1: ON = Warnung aktiviert, Spule stromführend	0	1	0	-	Warning Relay
Zustand des Summers 0: Inaktiv 1: Aktiv	0	1	0	-	Buzzer
Gas 2 Tage bis zur nächsten Kalibrierung	0	32000	HFKW: 365 CO2: 1825 R290: 182	Tage	2:Days til calib
Gas 2 Anzeige der Restempfindlichkeit in % Hinweis: Wert wird nur nach Kalibrierung aktualisiert	0	100	100	%	2:Rem.sensivity
Aktiviert einen Modus, der einen Alarm simuliert. Summer, LED und Relais alle aktiviert 1:-> Testfunktion - Alarm kann jetzt nicht generiert werden, geht nach 15 Min. automatisch zurück auf OFF 0: zurück in den Normalzustand	0	1	0	-	Test Mode
Analoger Ausgang, Auswahl der Empfindlichkeit 0: Null bis Skalenendwert (z. B. (Fühler 0-2000 ppm) 0-2000 ppm ergibt 0-10 V) 1: Null bis Skalenmitte (z. B. (Fühler 0-2000 ppm) 0-1000 ppm ergibt 0-10 V)	0	1	1	-	AOmax = half FS
Analoger Ausgang, Auswahl Nullstart 0: Auswählen 0-10 V oder 0-20 mA Ausgangssignal 1: Auswählen 2-10 V oder 4-20 mA Ausgangssignal	0	1	0	-	AOmin = 2V/4mA
Alarme					
Kritischer Grenzwertalarm 0: Alarm nicht aktiv 1: Alarm, Gas-Grenzwert überschritten und Verzögerung abgelaufen	0	1	0	-	Critical limit



0. OK	0	1	0	-	Out of range
1: Störung, Bei Test außerhalb des Bereichs – darüber oder darunter		'			outoriange
0: OK. Fühler fehlerfrei	0	1	0	-	Wrong SensorType
1: Fehler, Fühler und Fühlerkopf fehlerhaft					
0: OK, Fühler montiert	0	1	0	-	Sensor removed
1: Störung, Fühler aus oder entfernt, oder falscher Fühler eingebaut					
0: OK, Fühler erfordert keine Kalibrierung	0	1	0	-	Calibrate sensor
1: Warnung, Kalibrierung erforderlich					
0: OK, Gaskonzentration unter Warngrenze	0	1	0	-	Warning limit
1: Warnung, Gaskonzentration über Warngrenze und Verzögerung					
abgelaufen					
Anzeige, ob die normale Alarmfunktion ausgefallen oder im Normal-	0	1	0	-	Alarm inhibited
Detried ist					
1: Alarma ausgefallen, d. h. Alarme werden erzeugt und gelöscht					
z. B. weil sich das DGS im Testmodus befindet					
Kritischer Grenzwertalarm	0	1	0	_	2.Criti limit
0: Alarm nicht aktiv	ľ				2.0101.11110
1: Alarm, Gas-Grenzwert überschritten und Verzögerung abgelaufen					
0: OK	0	1	0	-	2:Out of range
1: Störung. Bei Test außerhalb des Bereichs – darüber oder darunter					5
0: OK, Fühler fehlerfrei	0	1	0	-	2:Wrong SensType
1: Fehler, Fühler und Fühlerkopf fehlerhaft					
0: OK, Fühler montiert	0	1	0	-	2:Sens.removed
1: Störung, Fühler aus oder entfernt, oder falscher Fühler eingebaut					
0: OK, Fühler erfordert keine Kalibrierung	0	1	0	-	2:Calibrate sens
1: Warnung, Kalibrierung erforderlich					
0: OK, Gaskonzentration unter Warngrenze	0	1	0	-	2:Warning limit
1: Warnung, Gaskonzentration über Warngrenze und Verzögerung					
abgelaufen					

1 "Reset alarm time" und "Relay rst enable": Diese beiden Parameter der Funktion Alarm zurücksetzen/quittieren sind für das tragbare Tool nicht verfügbar.

2 Der max. Grenzwert für CO2 beträgt 16.000 ppm/80 % des Skalenendwerts. Alle anderen Werte entsprechend Skalenendwert des spezifischen Produkts.



6 Nur für die Verwendung durch Techniker!	Dieses Gerät muss von einer hinreichend qualifizierten Fachkraft installiert werden, die die Installation in Übereinstimmung mit dieser Anleitung sowie den geltenden Vorschriften und Standards der Branche/des Landes vornimmt. Hinreichend qualifizierte Benutzer des Geräts sollten die geltenden Vorschriften und Standards der Branche/des Landes in Bezug auf den Betrieb dieses Geräts kennen. Diese Hinweise dienen lediglich der Information. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für die Installation oder den Betrieb dieses Geräts. Beachten Sie bitte, dass das DGS wie ein Sicherheitsgerät arbeitet und bei einer hohen Gaskonzentration eine Warnung auslöst. Im Fall eines Gasaustritts löst das DGS Alarm aus, aber ermittelt nicht den Grund für die Leckage und beseitigt sie nicht.	Das Nichteinhalten dieser Anleitung sowie geltender Vorschriften und Standards der Branche/des Landes beim Installieren und Betreiben des Geräts kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen. Der Hersteller übernimmt bei derartigen Personenschäden keine Haftung. Es liegt in der Verantwortung des Installateurs, sicherzustellen, dass die Geräte korrekt und entsprechend des jeweiligen Einsatzgebietes und der jeweiligen Anwendung eingerichtet werden.
6.1 Regelmäßige Prüfung	Zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Produkts und in Übereinstimmung mit den Anforderungen vor Ort muss das DGS einer regelmäßigen Überprüfung unterzogen werden. Die DGS sind mit einer Testtaste ausgestattet, die aktiviert werden kann, um die Alarmreaktionen zu bestätigen. Die Fühler müssen zusätzlich entweder einem Bump-Test oder einer Kalibrierung unterzogen werden. Danfoss empfiehlt mindestens folgende Kalibrierintervalle:	DGS-IR: 60 Monate DGS-SC: 12 Monate DGS-PE: 6 Monate Für den DGS-IR wird ein jährlicher Bump-Test in den Jahren, in denen keine Kalibrierung erfolgt, empfohlen. Prüfen Sie vor Ort geltende Bestimmungen in Bezug auf Kalibrier- und Prüfanforderungen. Nach einer großen Gasleckage sollte bei dem Fühler ein Bump-Test durchgeführt werden und falls erforderlich sollte er ausgetauscht werden.
6.2 Ort	Für alle Gase, die schwerer als Luft sind, empfiehlt die Montage des Fühlerkopfs ca. 30 cm (12") über dem Boden und möglichst im Luftstrom. Alle mit den DGS-Fühlern gemessene Gase, die schwerer als Luft sind: HFC Grp. 1, HFC Grp. 2, HFC Grp. 3, CO2 und Propan. Weitere Details bezüglich Test und Montageort finden Sie in der Anwendungshilfe Danfoss Gaswarngerät DKRCI.PA.S00.A02	



7

Bestellung

DGS Sensoren		
Produktbeschreibung	Bestell-Nr	
DGS-SC HFC gr. 1*	080Z2803	
DGS-SC HFC gr. 2*	080Z2804	and the second se
DGS-SC HFC gr. 3*	080Z2805	() m: m: m)
DGS-PE Propan	080Z2806	
DGS-IR-CO2	080Z2800	
DGS-IR-CO2 5 m	080Z2801	
DGS-IR 2 * CO2 - 5 m	080Z2802	
DGS-SC HFC gr.1* + B&L	080Z2809	
DGS-SC HFC gr.2* + B&L	080Z2810	
DGS-SC HFC gr.3* + B&L	080Z2811	
DGS-PE Propan + B&L	080Z2812	
DGS-IR CO2 + B&L	080Z2807	
DGS-IR-CO2 5 m + B&L	080Z2808	

Ersatzteile und Zubehör			
Produktbeschreibung		Bestell-Nr	
Ersatzsensor HFC gr.1*	Ersatzteile	080Z2815	
Ersatzsensor HFC gr.2*	Ersatzteile	080Z2816	
Ersatzsensor HFC gr.3*	Ersatzteile	080Z2817	
Ersatzsensor Propan	Ersatzteile	080Z2818	
Ersatzsensor CO2	Ersatzteile	080Z2813	1
Ersatzsensor CO2 - 5 m	Ersatzteile	080Z2814	
Hand gehalten Service Tool	Zubehör	080Z2820	
Strobe & Horn	Zubehör	080Z2819	
Splash guard	Zubehör	148H6226	
Duct set	Zubehör	148H6236	
Kalibrierungsadapter für SC2	Zubehör	148H6232	
Remote kit	Zubehör	148H6238	
Stromversorgung AK-PS075	Zubehör	080Z0053	

*HFC gr.1:: R1234ze, R454c, **R1234yf**, R454a, R452A, R454b, R513a

HFC gr.2: R407F, R416a, R417a, R407A, R422a, R427a, R449A, R437a, **R134A**, R438a, R422D

HFC gr.3: R448A, R125, R404A, R32, R507A, R434a, R410A, R452b, **R407C**, R143b

Bold = Kalibrierungsgas



ENGINEERING TOMORROW

Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen und Vorschlägen enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Käufer vor Übernahme und Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen Unterlagen und zusätzlichen Diensten keinerlei Ansprüche gegenüber Danfoss oder Danfoss-Mitarbeitern ableiten, es sei denn, daß diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Danfoss behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Ånderungen an ihren Produkten - auch an bereits in Auftrag genommenen - vorzunehmen. Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Danfoss und das Danfoss-Logo sind Warenzeichen der Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten