# Inhalt des Bedienungshandbuchs

1. Sicherheitsvorkehrungen.....1 2. Bezeichnungen und Funktionen der 3. Vor dem Betrieb......5 3.1. Ersetzen der Batterien und Einstellen der aktuellen Uhrzeit.....5 4.2. Auswählen einer Temperatur......7 4.3. Auswählen einer Lüfterdrehzahl (FAN) (LÜFTER)......7 4.4. Anpassen der vertikalen Luftstromrichtung ...... 8 4.5. Verwendung des Ein/Aus-Timers ...... 10 4.6. Verwendung des Wochen-Timers...... 12 

Zum sicheren und einwandfreien Gebrauch der Klimaanlage dieses Bedienungshandbuch vor Inbetriebnahme gründlich durchlesen.

 5. Sonderbetrieb
 14

 5.1. Einstellen der konstanten Luftstromrichtung
 14

 5.2. Bedienen des Anhebens/
 15

 Absenkens der Platte
 15

 6. Zentral gesteuert
 16

 7. Fehlerbehebung
 16

#### Hinweis

#### Dieses Kennzeichnungssymbol gilt nur für EU-Länder.



# Diese Kennzeichnung entspricht der Richtlinie 2006/66/EG Artikel 20 Informationen für Endbenutzer und Annex II.

Ihr MITSUBISHI ELECTRIC-Produkt wurde unter Einsatz von qualitativ hochwertigen Materialien und Komponenten konstruiert und gefertigt, die für Recycling und/oder Wiederverwendung geeignet sind. Dieses Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkus nach Ablauf der Lebensdauer getrennt vom Haushaltsmüll zu entsorgen sind. Wenn ein chemisches Symbol unterhalb des Symbols (Fig.1), bedeutet dies, dass die Batterie bzw. der Akku ein Schwermetall in einer bestimmten Konzentration enthält.

Dies wird wie folgt angegeben: Hg: Quecksilber (0,0005 %), Cd: Cadmium (0,002 %), Pb: Blei (0,004 %) In der Europäischen Union bestehen getrennte Sammelsysteme für gebrauchte Batterien und Akkus. Entsorgen Sie bitte Batterien und Akkus sachgemäß in Ihrem lokalen Wertstoffhof oder Recycling-Zentrum. Bitte helfen Sie uns, die Umwelt zu erhalten, in der wir leben!

## 1. Sicherheitsvorkehrungen

- Lesen Sie diese Sicherheitshinweise gründlich und installieren Sie die Fernbedienung richtig.

	ren
▲ VORSICHT: Dieses Symbol bezeichnet Gefahren, die bei Missbrauch der Fernbedienung zu Verletz gen oder Sachschäden führen können.	un-

 Übergeben Sie die Anleitung nach der Lektüre zusammen mit dem Bedienungshandbuch des Innengeräts dem Benutzer. Diese Anleitung sollte zusammen mit dem Bedienungshandbuch des Innengeräts an einem Ort aufbewahrt werden, an dem sie jederzeit vom Benutzer zu Rate gezogen werden kann. Wenn sich der Benutzer ändert, muss die Anleitung dem nächsten Benutzer übergeben werden.

## 

- Die Fernbedienung nicht selbst entsorgen.
- Wenden Sie sich zur Entsorgung an Ihren Fachhändler.
- Den Betrieb bei ungewöhnlichem Betriebsverhalten einstellen.
  - Ein fortgesetzter Betrieb unter ungewöhnlichen Umständen kann zu Störungen, elektrischen Schlägen oder Bränden führen. Stellen Sie bei ungewöhnlichem Betriebsverhalten (Verbrennungsgeruch usw.) den Betrieb ein, schalten Sie den Betriebsschalter aus und wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
- Die Fernbedienung nicht selbst verändern oder reparieren.
  - Alle Mängel durch Veränderungen oder Reparaturen Ihrerseits können elektrische Schläge oder Brände verursachen. Wenden Sie sich für Reparaturen an Ihren Fachhändler.

# 

- Betrieb einstellen, wenn die Betriebslampe am Empfänger der Fernbedienung blinkt oder das Betriebsverhalten ungewöhnlich ist.
  - Wird die Fernbedienung in diesem Zustand gelassen, kann dies Brände oder Störungen verursachen. Melden Sie dieses Verhalten Ihrem Fachhändler.
- Die Alkalibatterien niemals kurzschließen. Die Batterien niemals auseinandernehmen, erwärmen oder ins Feuer legen.

 Dies kann zum Austreten stark alkalischer Flüssigkeit führen, die in Ihre Augen gelangen oder die Batterien explodieren lassen oder erhitzen kann, was Verletzungen, Verbrennungen oder mechanische Störungen verursachen kann. Wenn stark alkalische Flüssigkeit mit Ihrer Haut oder Kleidung in Kontakt kommt, spülen Sie sie mit sauberem Wasser. Wenn sie in Ihre Augen gelangt, spülen Sie diese mit klarem Wasser aus und ziehen Sie sofort einen Arzt hinzu.

# 

- de
- Die Fernbedienung nicht fallenlassen.
- Das Gehäuse kann brechen und die Fernbedienung unbrauchbar werden.
- Keine gefährlichen Substanzen in der Nähe der Fernbedienung ablegen.
  - Installieren Sie die Fernbedienung nicht an Orten, an denen Substanzen austreten oder entzündliche Gase vorliegen können. Entzündliche Gase, die sich um die Fernbedienung herum ansammeln, können Brände oder eine Explosion verursachen.
- Nicht mit Wasser abwaschen.
- Dies kann zu elektrischen Schlägen oder Störungen führen.
- Die Bedienungstasten nicht mit nassen Händen berühren.
- Dies kann zu elektrischen Schlägen oder Störungen führen.
- Die Fernbedienung nicht auseinander bauen.
   Der Kontakt mit den internen Schaltungen kann zu Bränden oder Störungen führen.
- Der Kontakt mit der meinen Schaltungen kann zu Brande
   Nicht in besonderen Umgebungen einsetzen.
  - Die Verwendung an Orten, an denen Öl (auch Maschinenöl), Dampf oder Schwefelgas vorhanden ist, kann die Leistung beeinträchtigen oder die Teile beschädigen.
- Nicht mit Insektenvernichtungsmittel oder anderen entzündlichen Sprays besprühen.
- Setzen Sie die Fernbedienung keinen entzündlichen Sprays aus und besprühen Sie sie nicht direkt. Dies kann zu Bränden oder Explosionen führen.
- Die Fernbedienung nicht mit Benzin, Verdünnungsmittel oder in Chemikalien getränkten Tüchern usw. abwischen.
- Die Bedienungstasten nicht mit einem spitzen Objekt drücken.
- Dies kann zu elektrischen Schlägen oder Störungen führen.
- Die Temperatur im vorgegebenen Bereich halten.
  - Verwenden Sie die Fernbedienung innerhalb des vorgegebenen Temperaturbereichs. Die Verwendung bei einer Temperatur außerhalb dieses Bereichs kann schwere Störungen verursachen.
  - Den vorgegebenen Temperaturbereich finden Sie in den technischen Daten im Bedienungshandbuch.
- Nicht f
  ür andere Zwecke einsetzen.
  - Die Fernbedienung wurde ausschließlich zur Verwendung mit CITY MULTI und Mr. Slim entwickelt. Verwenden Sie sie nicht für andere Zwecke wie etwa die Steuerung anderer Klimaanlagen. Dies kann zu Störungen führen.
- Die fehlerhafte Verwendung von Batterien kann zum Austreten von Flüssigkeit, Explosion oder Erhitzung führen und Störungen oder Verletzungen nach sich ziehen. Beachten Sie Folgendes.
  - (1) Die Batterien nicht wieder aufladen.
  - (2) Die Batterien mit der richtigen Ausrichtung einsetzen.
  - (3) Keine neue Batterien zusammen mit alten Batterien oder solchen eines anderen Typs verwenden.
  - (4) Alte verbrauchte Batterien sofort entfernen.

# 2. Bezeichnungen und Funktionen der Fernbedienungsteile



# 2. Bezeichnungen und Funktionen der Fernbedienungsteile

### Hinweis:

- Zur Benutzung der schnurlosen Fernbedienung diese auf den Empfänger am Innengerät richten.
- Wenn die Fernbedienung innerhalb von etwa 3 Minuten nach Beginn der Stromversorgung des Innengeräts bedient wird, kann das Innengerät dreimal piepsen, da das Gerät die anfängliche automatische Prüfung durchführt.
- Das Innengerät piept zur Bestätigung, dass das Signal, das von der Fernbedienung übertragen wird, empfangen wurde. Signale können auf direktem Weg aus bis zu 7 Metern (ca. 22 Fuß) Entfernung vom Innengerät und in einem Bereich von 45° links und rechts vom Gerät empfangen werden. Jedoch kann der Empfang des Innengeräts durch Beleuchtung wie Leuchtstofflampen oder starkes Licht beeinträchtigt werden.
- Falls die Betriebslampe in der N\u00e4he des Empf\u00e4ngers am Innenger\u00e4t blinkt, muss das Ger\u00e4t \u00fcberpr\u00fcft werden. Wenden Sie sich zwecks Wartung an Ihren H\u00e4ndler.
- Behandeln Sie die Fernbedienung pfleglich! Lassen Sie sie nicht fallen und schützen Sie sie vor starken Erschütterungen. Schützen Sie die Fernbedienung darüber hinaus vor Wasser und hoher Luftfeuchtigkeit.
- Um ein Verlegen der Fernbedienung zu vermeiden, montieren Sie den Halter, der mit der Fernbedienung geliefert wurde, an einer Wand und legen Sie die Fernbedienung nach Gebrauch stets in den Halter zurück.
- Wenn das Innengerät bei Verwendung der drahtlosen Fernbedienung 4 Mal piept, schalten Sie die Automatikmoduseinstellung auf AUTO (einzelner Einstellungspunkt) oder AUTO (doppelter Einstellungspunkt) um.
- Einzelheiten finden Sie im beiliegenden Hinweis (A5-Blatt) oder im Installationshandbuch.

### 3.1. Ersetzen der Batterien und Einstellen der aktuellen Uhrzeit

### Einsetzen/Austausch der Batterien

 Entfernen Sie die Abdeckung, setzen Sie zwei LR6-AA-Batterien ein und setzen Sie die Abdeckung wieder auf.



2. Drücken Sie die Taste Reset (Zurücksetzen).



Nach dem Einsetzen/Austauschen der Batterie bitte die Uhr einstellen.

Wird die Uhr nicht eingestellt, ist ein Teil der Funktionen der Fernbedienung nicht benutzbar.



### Die aktuelle Uhrzeit einstellen

- Die Übertragungsmarkierung 
   <sup>®</sup> 
   <sup>®</sup> erscheint, wenn ein Signal übertragen wird.
- Das Innengerät piept, um zu bestätigen, dass das von der drahtlosen Fernbedienung übertragene Signal vom Empfänger des Innengeräts empfangen wurde. Wenn das Innengerät nicht piept, übertragen Sie das Signal erneut.
- 1. Drücken Sie die  $\bullet$  clock-Taste (). [CLOCK] (A) blinkt.
- Drücken Sie die -Taste ②, um die aktuelle Uhrzeit einzustellen.
  - Drücken Sie die III-Taste, um die aktuelle Uhrzeit zu erhöhen. Drücken Sie die III-Taste, um die aktuelle Uhrzeit zu reduzieren.
  - Halten Sie die Taste gedrückt, um die Zeit in 10-Minuten-Schritten zu erhöhen oder zu reduzieren.
- 3. Drücken Sie die DAY Taste ③, um den Tag einzustellen.
  - Mit jedem Drücken der Taste ändert sich der Tag in dieser iterativen Reihenfolge: Montag → Dienstag → ... Sonntag → Montag → ...
- Drücken Sie die 

   acce-Taste ①, um die aktuellen Zeiteinstellungen zu überprüfen.

### 3.2. Grundeinstellung

Siehe 5. Grundeinstellung im Installationshandbuch.



Fig. 4-1

### 4.1. Das Gerät ein-/ausschalten (Fig. 4-1)

- 1. Drücken Sie die \_\_\_\_\_-Taste ①.
  - · Die Anzeige der Fernbedienung schaltet sich ein.
- 2. Drücken Sie die \_\_\_\_-Taste 2.
  - Mit jedem Drücken der Taste ändert sich die Einstellung.



\* Wenn der Automatikbetrieb gewählt wird, beginnt der Kühlbetrieb, wenn die Raumtemperatur höher als die eingestellte Temperatur ist, und der Heizbetrieb, wenn die Raumtemperatur niedriger als die eingestellte Temperatur ist.

Für AUTO (doppelter Einstellungspunkt) können Sie 2 Temperaturen einstellen (1 Temperatur zum Kühlen und 1 Temperatur zum Heizen).

Je nach Raumtemperatur arbeitet das Innengerät automatisch im Kühl- oder Heizbetrieb, um die Raumtemperatur im eingestellten Bereich zu halten.

 \* Je nach Modell des verbundenen Außengeräts kann der AUTO-Modus (doppelter Einstellungspunkt) nicht verwendet werden.

#### <Auto Betriebsart (Doppel-Sollwert)>

Wenn "Auto" (Doppel-Sollwert) als Betriebsmodus eingestellt ist, können zwei Temperaturvoreinstellungen (jeweils eine für Kühlen und Heizen) festgelegt werden. Abhängig von der Raumtemperatur wird das Innengerät automatisch in den Modus "Cool" (Kühlen) oder "Heat" (Heizen) schalten und die Raumtemperatur innerhalb des eingestellten Bereichs halten. Das Diagramm unten zeigt das Betriebsschema eines Innengeräts, das im Modus "Auto" (Doppel-Sollwert) betrieben wird.





Einstellungsbildschirm

### 4.2. Auswählen einer Temperatur (Fig. 4-1)

Drücken Sie zum Senken der Temperatur die 📼-Taste ③. Drücken Sie zum Erhöhen der Temperatur die 📼-Taste ③.

 Mit jedem Drücken der Taste ändert sich die eingestellte Temperatur um 0,5 °C (1 °F).

Die Temperatureinstellbereiche	sind	wie	folgt.
--------------------------------	------	-----	--------

Kühlen/Trocknen	Heizen	Auto	Gebläse
19–30 °C	17–28 °C	19–28 °C	Night gingtallbar
67–87 °F	63–83 °F	67–83 °F	NICH EINSTEIDA

 \* Siehe 6.3. 6) Stellen Sie die Temperaturbereichseinstellung aus dem Installationshandbuch ein, falls der Temperaturbereich geändert wurde.

#### Bei Verwendung des AUTO-Modus (doppelter Einstellungspunkt)

- Die eingestellte Temperatur f
  ür den aktuellen Betriebsmodus (K
  ühlen oder Heizen) wird angezeigt.
- Wird die oder Taste ③ gedrückt, blinkt die eingestellte Temperatur und der Einstellungsbildschirm erscheint. Um den oberen Grenzwert (Kühlen) für den eingestellten Temperaturbereich zu ändern, drücken Sie die - Taste ③. Um den unteren Grenzwert (Heizen) für den eingestellten Temperaturbereich zu ändern, drücken Sie die - Taste ③.
- Drücken Sie auf dem Einstellungsbildschirm die \_\_\_\_\_-Taste ②, um die blinkende Anzeige zwischen dem oberen Grenzwert (Kühlen) und dem unteren Grenzwert (Heizen) umzuschalten.
- Drücken Sie die oder Taste 3 auf dem Einstellungsbildschirm, um die blinkende Temperatureinstellung zu ändern.
- Wenn 5 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, kehrt die Anzeige zum vorherigen Bildschirm zurück.
- \* Die Differenz zwischen dem oberen Grenzwert (Kühlen) und dem unteren Grenzwert (Heizen) kann nicht auf weniger als 2 °C (4 °F) eingestellt werden.
- \* Je nach Modell des verbundenen Innen- und Außengeräts kann der AUTO-Modus (doppelter Einstellungspunkt) nicht verwendet werden.

### 4.3. Auswählen einer Lüfterdrehzahl (FAN) (LÜFTER) (Fig. 4-1)

Drücken Sie die 😽-Taste ④.

Mit jedem Drücken der Taste ändert sich die Einstellung.



- Die verfügbaren Lüfterdrehzahlen sind je nach Innengerätemodell unterschiedlich.
- \* Die Symbole sind je nach Modell unterschiedlich.

#### Hinweis:

In den folgenden Fällen kann sich die tatsächliche Lüfterdrehzahl des Geräts von der auf der Fernbedienungsanzeige gezeigten Drehzahl unterscheiden.

- · Das Gerät wärmt sich auf oder läuft im Enteisungsbetrieb.
- · Unmittelbar nach dem Beginn des Heizbetriebs (während das System auf die Ausführung des Moduswechsels wartet).
- Wenn im Heizmodus die Raumtemperatur höher als die Temperatureinstellung ist.
- · Im Kühlmodus ist die Raumtemperatur niedriger als die Temperatureinstellung.
- · Das Gerät läuft im Trocknungsbetrieb.

### 4.4. Anpassen der vertikalen Luftstromrichtung (Fig. 4-1)

- Lesen Sie den Katalog oder das Bedienungshandbuch des Innengeräts, um zu ermitteln, ob das Modell über Funktionen für vertikale, horizontale oder direkte/indirekte Luftstromrichtung verfügt.
- Der Betrieb mit horizontaler Luftstromrichtung ist nicht möglich, wenn mehrere Kältemittelsysteme gemeinsam als Gruppe gesteuert werden.

### <Ändern der vertikalen Luftstromrichtung (Vane)>

Drücken Sie die 💽-Taste 5.

· Mit jedem Drücken der Taste ändert sich die Einstellung.

#### Für Modelle mit Schwenk- und Automatikfunktionen



 Für Modelle ohne Schwenk- und

 Automatikfunktionen

 Stufe 1
 Stufe 2
 Stufe 3
 Stufe 4

  $\rightarrow$   $\rightarrow$   $\rightarrow$   $\rightarrow$   $\rightarrow$ 

- \* Bei Modellen mit horizontaler Luftstromrichtungsfunktion wird beim Einstellen der vertikalen Luftstromrichtung auf "Auto" die Einstellung für horizontale Luftstromrichtung auf "Auto" eingestellt.
- \* Bei Modellen ohne vertikale Luftstromrichtungsfunktion blinkt MA & zweimal, wenn die vertikale Luftstromrichtung eingestellt wird.

<Ändern der horizontalen Luftstromrichtung (Lüftungsklappe)>

Drücken Sie die E-Taste 6.

#### Klappenstrommodell

 Mit jedem Drücken der Taste schaltet die Einstellung zwischen Schwenkbetrieb und konstantem Betrieb um.



# Modell mit horizontaler Luftstromrichtung (3D Total Flow Unit)

Mit jedem Drücken der Taste (6) ändert sich die Einstellung in dieser Reihenfolge:



- Bei Modellen mit automatischer Luftstromrichtungsfunktion wird beim Einstellen der horizontalen Luftstromrichtung auf "Auto" die Einstellung für vertikale Luftstromrichtung auf "Auto" eingestellt.
- \* Funktionen je nach Modell unterschiedlich.
- \* Bei Modellen ohne Funktion für horizontale Luftstromrichtung blinkt MA (& zweimal, wenn die horizontale Luftstromrichtung eingestellt wird.

#### Hinweis:

In den folgenden Fällen kann sich die vertikale Luftstromrichtung des Geräts von der auf der Fernbedienungsanzeige gezeigten Richtung unterscheiden.

- · Das Gerät wärmt sich auf oder läuft im Enteisungsbetrieb.
- Unmittelbar nach dem Beginn des Heizbetriebs (während das System auf die Ausführung des Moduswechsels wartet).





Fig. 4-2

### 4.5. Verwendung des Ein/Aus-Timers (Fig. 4-2)

- Richten Sie beim Einstellen des Timerbetriebs den Übertragungsbereich der drahtlosen Fernbedienung auf den Empfänger am Innengerät und bestätigen Sie, dass das Innengerät piept, wenn es Signale von der Fernbedienung empfängt.
- Es gibt 3 Timer-Betriebsarten.
  - Einschalt-Timerbetrieb: Nur der Timer f
    ür den Betriebsstart wird eingestellt.
  - Ausschalt-Timerbetrieb: Nur der Timer für das Betriebsende wird eingestellt.
  - Ein/Aus-Timerbetrieb: Der Timer für Betriebsstart und -ende wird eingestellt.
- Für einen 24-Stunden-Zeitraum kann jeweils nur 1 Einschalt-Timereinstellung und 1 Ausschalt-Timereinstellung festgelegt werden.
- Die Timereinstellung f
  ür den Timerbetrieb ist in 10-Minuten-Schritten einstellbar.

### [So stellen Sie die Zeit zum Starten des Gerätebetriebs ein]

- 1. Drücken Sie die Oon-Taste D.
  - Die aktuelle Zeit verschwindet, die Einschaltzeit erscheint und ②ON ⑧ blinkt.
- Drücken Sie die -Taste ②, um die Einschaltzeit einzustellen.
- 3. Drücken Sie die SET-Taste 3.
  - OoN 

     blinkt nicht mehr und leuchtet konstant, um zu zeigen, dass die Einstellung abgeschlossen wurde.
    - \* Auch wenn 10 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, hört OoN & auf zu blinken und leuchtet konstant, um zu zeigen, dass die Einstellung abgeschlossen wurde.
  - Wenn der Einschalttimer bei laufender Klimaanlage eingestellt wird, beendet die Klimaanlage den Betrieb.

### [So stellen Sie die Zeit zum Beenden des Gerätebetriebs ein]

- 1. Drücken Sie die OOFF-Taste ④.
- 2. Drücken Sie die -Taste ②, um die Ausschaltzeit einzustellen.
- 3. Drücken Sie die SET-Taste 3.
  - OOFF 
     B blinkt nicht mehr und leuchtet konstant, um zu zeigen, dass die Einstellung abgeschlossen wurde.
    - \* Auch wenn 10 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, hört OOFF 
      © auf zu blinken und leuchtet konstant, um zu zeigen, dass die Einstellung abgeschlossen wurde.

### [Ändern der eingestellten Zeiten]

Stellen Sie den Ausschalt-Timer und den Einschalt-Timer ein.

- In der \$-Anzeige erscheint → oder ←.
  - $\Rightarrow :$  Hält an  $\rightarrow$  Nimmt Betrieb auf (Einschaltzeit)  $\rightarrow$  Hält an (Ausschaltzeit)

Beispiel 1) Die aktuelle Uhrzeit ist 7:00 A.M. (07:00). Die Klimaanlage startet den Betrieb um 8:00 A.M. (08:00) und beendet ihn um 6:30 P.M. (18:30).



Beispiel 2) Die aktuelle Uhrzeit ist 10:00 A.M. (10:00). Die Klimaanlage beendet den Betrieb um 6:30 P.M. (18:30) und startet ihn um 8:00 A.M. (08:00) am folgenden Tag.



#### [Aufheben des Timerbetriebs]

- Aufheben des Einschalt-Timerbetriebs Drücken Sie die OoN-Taste ①.
  - Der Einschalt-Timer verschwindet und wird aufgehoben.
- Aufheben des Ausschalt-Timerbetriebs
   Drücken Sie die OOFF-Taste 4.
  - Der Ausschalt-Timer verschwindet und wird aufgehoben.
- Aufheben des Ein/Aus-Timerbetriebs
   Drücken Sie die on-Taste ① oder die orFI-Taste ④.
   Der Einschalt-Timer und der Ausschalt-Timer verschwinden und werden aufgehoben.
- Aufheben des Timerbetriebs und Anhalten der Klimaanlage

Drücken Sie die \_\_\_\_\_-Taste 5.

 Der Betrieb der Klimaanlage hält an, und gleichzeitig wird der eingestellte Timerbetrieb aufgehoben.



Fig. 4-3



Fig. 4-4



Fig. 4-5



Fig. 4-6



Fig. 4-7



Fig. 4-8

### 4.6. Verwendung des Wochen-Timers

- Diese Funktion ist abhängig vom Modell des Innengerätes ggf. nicht verfügbar.
- Der Wochen-Timer kann für jeden Tag der Woche auf 4 Betriebsmuster eingestellt werden.
- Die Einstellungen umfassen die Ein- und Ausschaltzeit und die eingestellte Temperatur.
- Die Betriebszeit kann in Schritten von 10 Minuten eingestellt werden.

### <Umschalten in den Bearbeitungsmodus>

(Fig. 4-3, Fig. 4-4)

Drücken Sie die EDIT - Taste ①.

• SET © blinkt.

#### <Auswählen des Einstellungsmusters>

Drücken Sie die 1~4-Taste 2. (Fig. 4-3, Fig. 4-4)

 Mit jedem Drücken der I-Taste ② ändert sich die Musternummer ③ in dieser Reihenfolge: 1 → 2 → 3 → 4.

#### <Auswählen des Tages der Woche>

Drücken Sie die DAY-Taste 3. (Fig. 4-3, Fig. 4-4)

 Mit jedem Drücken der DAV -Taste ③ ändert sich der Tag der Woche ⑧ in dieser Reihenfolge: Mo → Di → Mi → Do → Fr → Sa → So → Alle Tage.

### <Auswählen der Betriebseinstellungen>

- 1. Drücken Sie die ONOFF-Taste ④. (Fig. 4-3, Fig. 4-5 D)
  - ON (OFF) erscheint.
  - Mit jedem Drücken der ONOFF-Taste ④ wechselt die Einstellung zwischen ②ON und ②OFF.
- 2. Drücken Sie die TME-Taste (5. (Fig. 4-3, Fig. 4-6)
  - · Die Betriebszeit blinkt.
  - Drücken Sie die -Taste 
     , um die Betriebszeit einzustellen.
- 3. Drücken Sie die TEMP-Taste ⑦. (Fig. 4-3, Fig. 4-7, Fig. 4-8)
  - Die eingestellte Temperatur blinkt.
  - Drücken Sie die -Taste 

     , um die Temperatur einzustellen.
  - Wenn der AUTO-Modus (doppelter Einstellungspunkt) aktiviert ist, drücken Sie die TEME-Taste ⑦, um zwischen der Obergrenze umzuschalten.
- \* Wenn "Betrieb aus" eingestellt wird, kann die Temperatur nicht eingestellt werden.

<Löschen der Einstellungen> (Fig. 4-3)

Drücken Sie die DELETE-Taste ®.

 Der angezeigte Wochentag und die Einstellungsmusternummern werden gelöscht.

<Übertragen der Einstellungen> (Fig. 4-3)

Richten Sie den Übertragungsbereich der drahtlosen Fernbedienung auf den Empfänger des Innengeräts und betätigen Sie die Fernbedienung. Bestätigen Sie, dass das Innengerät 7 mal piept.

Drücken Sie die SET-Taste (9).

#### <Aktivieren des Wochen-Timers> (Fig. 4-3)

Richten Sie den Übertragungsbereich der drahtlosen Fernbedienung auf den Empfänger des Innengeräts und betätigen Sie die Fernbedienung.

Drücken Sie die ON/OFF-Taste 10.

Der Wochen-Timer ist aktiv, wenn WEW 🕀 eingeschaltet ist.

- Der Wochen-Timer funktioniert bei aktiviertem Ein/Aus-Timer nicht.
- Der Wochen-Timer wird aktiv, wenn alle Ein/Aus-Timer-Einstellungen ausgeführt wurden.

### 4.7. i-See-Sensor (Fig. 4-3)

- Diese Funktion ist abhängig vom Modell des Innengerätes ggf. nicht verfügbar.
- Mit jedem Drücken der Taste <sup>▲</sup><u>A</u><sup>™</sup> <sup>™</sup> Während des Betriebs ändert sich die Einstellung in dieser Reihenfolge: AUS → Direkt → Indirekt.

Anzeige		A A	<b>7</b> R 8
Einstellung	AUS	Direkt	Indirekt

Wenn die Einstellung von AUS zu Direkt oder Indirekt gewechselt wird, ändert sich die Luftklappeneinstellung zu "AUTO". Diese Einstellung wird kollektiv auf alle Luftklappen angewandt.

- \* Lesen Sie das Bedienungshandbuch des Innengeräts bezüglich der Luftstromrichtung, falls direkter/indirekter Luftstrom ausgewählt wird.
- \* NA © blinkt zweimal, wenn direkter/indirekter Luftstrom nicht ausgewählt ist.
- Die Flügel bewegen sich automatisch relativ zu den Bereichen, in denen Personen erkannt werden. Wenn eine Person erfasst wird, werden die Flügel wie in der folgenden Tabelle aufgeführt betätigt.

	Flügelei	Flügeleinstellung		
	Direkt Indirekt			
Kühlen	horizontal → Schwingen	horizontal halten		
Heizen	nach unten halten	nach unten $\rightarrow$ horizontal		





Fig. 5-1



Fig. 5-2



Fig. 5-3

Einige Funktionen sind je nach Klimaanlage nicht ausführbar. Prüfen Sie, ob die Klimaanlage die jeweilige Funktion unterstützt, bevor Sie die Klimaanlage bedienen.

#### <Umschalten in den Sonderbetriebsmodus>

- (Fig. 5-1, Fig. 5-2)
- 1. Drücken Sie die \_\_\_\_\_-Taste ①, um die Klimaanlage anzuhalten.
  - Wenn der Wochen-Timer aktiviert ist, drücken Sie die 
     Oworn-Taste ②, um den Timer zu deaktivieren. (
     @everschwindet.)
- 2. Drücken Sie die MENU-Taste 3.
- <Ubertragen der Einstellungen> (Fig. 5-1)
- Während der einzelnen Bedienungsvorgänge blinkt I während der Eernbedienungsanzeige; dies bedeutet, dass die Sein-Taste @ gedrückt werden muss, um die Einstellungen zu übertragen. Richten Sie den Übertragungsbereich der drahtlosen Fernbedienung auf den Empfänger des Innengeräts und drücken Sie die Sein-Taste @, um die Einstellungen zu übertragen. Bestätigen Sie dabei, dass das Innengerät piept.

<Beenden des Sonderbetriebsmodus> (Fig. 5-1, Fig. 5-2)

- Drücken Sie die Menu-Taste ③ oder die Menu-Taste ⑤, während der Bedienungsbildschirm für die jeweilige Funktion angezeigt wird.
  - Der Funktionseinstellungsbildschirm erscheint und die Funktion Nr. 
     Bilinkt.
- 2. Drücken Sie die MENU-Taste 3.
  - · Die Anzeige kehrt zum normalen Bildschirm zurück.
- 5.1. Einstellen der konstanten Luftstromrichtung (Fig. 5-1, Fig. 5-3, Fig. 5-4)

#### <Einstellen der vertikalen Luftstromrichtung>

- Drücken Sie die -Taste 

   um die Flügelnummer auszuwählen.
  - Informationen zu den Flügelnummern finden Sie im Bedienungshandbuch des Innengeräts.
- 4. Drücken Sie die SET-Taste ④.
  - Die Luftstromrichtungseinstellung © blinkt.
- 5. Drücken Sie die -Taste 6, um die Luftstromrichtung zu wählen, für die Sie den Flügel fixieren wollen.

Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5
-	-	1	1	1
Zugluftreduzierung		Keine Ein- stellung		
(Keine A	Anzeige)	3		

Drücken Sie die Ser Taste ④, um die Einstellungen zu übertragen.

#### Hinweis:

Zugluftreduzierung

Die Luftstromrichtung für diese Einstellung ist stärker horizontal als die Luftstromrichtung für die Einstellung "Step 1" (Stufe 1), um ein zugiges Gefühl zu reduzieren. Die Zugluftreduzierung kann für nur 1 Luftklappe eingestellt werden. Die Einstellung wird nur für die zuletzt eingestellte Luftklappe aktiviert.



Fig. 5-4

### <Einstellen der horizontalen Luftstromrichtung>

- 1. Drücken Sie die Taste 💽 🔅 zum Auswählen der Funktion Nr. "5" im Funktionseinstellungsbildschirm (siehe 5.1. im Installationshandbuch).
- Drücken Sie die Taste SET 4.
   Die Flügelnummer 
   B blinkt.
- Drücken Sie die Taste . 6, um die Flügelnummer auszuwählen.
  - Lesen Sie das Bedienungshandbuch des Innengeräts für die Flügelnummern.
- 4. Drücken Sie die Taste SET 4.
- Die horizontale Luftstromrichtung 🖻 blinkt.
- Drücken Sie die Taste () (6, um die gewünschte Luftstromrichtung auszuwählen.

ł	Vorne	Rechts vorne	Rechts	Links vorne	Links	Nicht ausgewählt

6. Drücken Sie die Taste SET ④, um die Luftstromrichtung einzustellen.

# 5.2. Bedienen des Anhebens/Absenkens der Platte (Fig. 5-1, Fig. 5-5)

- 2. Drücken Sie die SET-Taste 4.
- Die Hebe-/Senkmarkierung © blinkt.
- 3. Drücken Sie die 🗘 -Taste 6 oder die CANCEL-Taste 6.
  - 💵 : Absenkbetrieb
  - Anhebebetrieb
  - CANCEL : Betriebshalt





# 6. Zentral gesteuert

### <Wenn eine Fernsteuerung durch andere Fernbedienungen unzulässig ist>

Wenn die Fernsteuerung von einer zentralen Fernbedienung nicht zugelassen wird, können abhängig von den jeweiligen Einstellungen die Bedienungsvorgänge zum Anhalten und Starten des Betriebs und die Einstellungen des Betriebsmodus, der Temperatur, der Flügeleinstellungen und der Lüfterdrehzahl von dieser Fernbedienung aus nicht vorgenommen werden.

#### <Wenn während der zentralen Steuerung eine drahtlose Fernbedienung betätigt wird>

Der Betrieb des Empfängers der drahtlosen Fernbedienung ist wie folgt.

Empfangsbestätigungston: 2 Pieptöne

Betriebslampe während des Betriebs: Schaltet sich 3 mal in 0,5-Sekunden-Intervallen aus

Betriebslampe bei angehaltenem Betrieb: Schaltet sich 3 mal in 0,5-Sekunden-Intervallen ein

# 7. Fehlerbehebung

### de <Wenn die Betriebslampe des Empfängers der drahtlosen Fernbedienung blinkt>

Die blinkende Lampe besagt, dass eine Störung an der Klimaanlage aufgetreten ist. Schalten Sie in diesem Fall den Betriebsschalter sofort aus und wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.

<Wenn im Innengerät 4 Pieptöne ertönen und keine Bedienung mehr möglich ist>

Die Fernbedienung und das System, an das das Innengerät angeschlossen ist, haben eine unterschiedliche Automatikmoduseinstellung (einzelner Einstellungspunkt oder doppelter Einstellungspunkt). Ändern Sie die aktuelle Einstellung gemäß 5.4. im Installationshandbuch.

### Inhalt des Installationshandbuchs

Für den sicheren und korrekten Gebrauch lesen Sie dieses Handbuch und das Installationshandbuch für das Innengerät sorgfältig durch, bevor Sie die Klimaanlage installieren.

5.6. Andern der Hintergrundbeleuchtungseinstellung	5.1. Umschalten in den Grundeinstellungsmodus       5         5.2. Ändern der Temperatureinheit       5         5.3. Ändern der Zeitanzeige       5         5.4. Ändern des AUTO-Modus       5	1. Sicherheitsvorkehrungen
---	--	----------------------------

6.	Funktionseinstellungen	7
	Funktionseinstellungsmodus	7
	6.2. Eingeben der	
	Gruppenmodelleinstellungsnummer	7
	6.3. Separater Einstellungsmodus 1	8
	6.4. Abschließen der Einstellungen	9
	6.5. Separater Einstellungsmodus 2	10
	6.6. Abschließen der Einstellung	11
7.	Service	12
	7.1. Testlauf	12
	7.2. Selbsttest	12
	7.3. Auswahl der Gerätefunktion	16
8.	Konfigurieren der Wi-Fi-Schnittstelle	19
	8.1. Konfigurieren der Wi-Fi-Schnittstelle (nur	
	Mr. Slim).	

Dieses Installationshandbuch enthält nur eine Beschreibung zum Installieren der drahtlosen Fernbedienung PAR-SL101A-E.

Lesen Sie aus Sicherheitsgründen zunächst "1. Sicherheitsvorkehrungen" unten gründlich durch, um die drahtlose Fernbedienung PAR-SL101A-E fehlerfrei zu installieren.

## 1. Sicherheitsvorkehrungen

• Die folgenden zwei Symbole weisen auf Gefahren hin, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen können, sowie ihren Schweregrad:

WARNUNG: Dieses Symbol bezeichnet Gefahren, die bei Missbrauch der PAR-SL101A-E zu schweren Verletzungen oder zum Tode führen können.
Dieses Symbol bezeichnet Gefahren, die bei Missbrauch der PAR-SL101A-E zu Verletzun-

**WORSICHT:** Dieses Symbol bezeichnet Gefahren, die bei Missbrauch der PAR-SL101A-E zu Verletzungen oder Sachschäden führen können.

Bewahren Sie dieses Installationshandbuch nach dem Lesen an einem Ort auf, an dem der Endanwender jederzeit darauf zugreifen kann.

Wenn jemand die PAR-SL101A-E bewegt, repariert oder nutzt, muss dieses Handbuch dem Endanwender übergeben werden.

# 

- Bitten Sie Ihren Fachhändler oder Fachtechniker, die Installation der Anlage vorzunehmen.
   Alle Mängel durch eigenmächtige Installation können elektrische Schläge oder Brände verursachen.
- Installieren Sie die Anlagen an einer Stelle, die das Gewicht der PAR-SL101A-E tragen kann.
- Mangelnde Festigkeit kann ein Herabfallen der PAR-SL101A-E verursachen und Verletzungen nach sich ziehen.
   Die PAR-SL101A-E nicht selbst verändern oder reparieren.
  - Alle Mängel durch Veränderungen oder Reparaturen Ihrerseits können elektrische Schläge oder Brände verursachen.

Wenden Sie sich für Reparaturen an Ihren Fachhändler.

- Achten Sie darauf, Installationsarbeiten sachgerecht gemäß diesem Installationshandbuch durchzuführen.
   Alle Mängel aufgrund der Installation können elektrische Schläge oder Brände verursachen.
- Alle Elektroarbeiten sind von einem qualifizierten Fachelektriker gemäß den örtlichen Vorschriften und den Anweisungen in diesem Handbuch durchzuführen.
- Die PAR-SL101A-E nicht eigenmächtig an einem anderen Ort neu installieren.
  - Alle Mängel aufgrund der Installation können elektrische Schläge oder Brände verursachen.
     Wenden Sie sich zum Verlegen und erneuten Installieren an Ihren Fachhändler oder Lieferanten.
- Wenden Sie sich zur Entsorgung dieses Produkts an Ihren Fachhändler.

# 1. Sicherheitsvorkehrungen



- Die Bedienungstasten nicht mit nassen Händen berühren.
- Dies kann zu elektrischen Schlägen oder Störungen führen.
- Die Bedienungstasten nicht mit einem spitzen Objekt drücken.
  - Dies kann zu elektrischen Schlägen oder Störungen führen.

# 2. Prüfen der mitgelieferten Teile

Prüfen Sie, ob die Verpackung neben diesem Installationshandbuch folgende Teile enthält:

Teilebezeichnung	Stückzahl
Drahtlose Fernbedienung	1
Fernbedienungshalter	1
LR6-AA-Alkalibatterie	2
Gewindeschneidschrauben 3,5 × 16	2

Nur LR6-AA-Batterien verwenden. Erschöpfte Batterien durch neue LR6-AA-Batterien ersetzen. Die angegebene Polarität der Batterie beachten und das Minuspol-Ende zuerst einsetzen.

# 3. Installation

- Verwenden Sie den mitgelieferten Fernbedienungshalter, um die Fernbedienung nicht zu verlegen.
- Installieren Sie die Fernbedienung an einem Ort, der folgende Bedingungen erfüllt.
  - Kein direktes Sonnenlicht
  - · Entfernt von Wärmequellen
  - · Nicht im Luftstrom der Klimaanlage (kühl oder warm)
  - · Wo die Fernbedienung leicht bedienbar und das Display für den Benutzer gut ablesbar ist
  - · Außerhalb der Reichweite kleiner Kinder

#### HINWEISE:

r

Wenn in dem Raum, in dem die Fernbedienung installiert wird, eine Leuchtstofflampe vorhanden ist, schalten Sie diese ein und vergewissern Sie sich, dass das Innengerät von der vorgesehenen Installationsstelle aus das Fernbedienungssignal empfangen kann. Wenn die Signalempfangseinheit ein Signal von der Fernbedienung empfängt, ertönt ein kurzer Piepton.

Wenn die Klimaanlage in einem Raum mit einer Leuchtstofflampe an einem elektronischen Beleuchtungssteuersystem (d. h. Wechselrichterlampe) installiert wird, kann es zu Signalinterferenz kommen.

- \* Die maximale Signalempfangsstrecke beträgt etwa 7 Meter (ca. 22 Fuß). Der Signalempfangswinkel beträgt etwa 45 Grad rechts und links der Mitte.
- \* Installieren Sie das Gerät in mindestens 1 Meter (ca. 3 Fuß) Entfernung von Fernsehern oder Radios.

(Wird das Gerät zu nah an solchen Geräten installiert, kann es zu Signalinterferenz (Bildverzerrung und Rauschen) kommen.)

- Montieren Sie den mitgelieferten Fernbedienungshalter mit den Gewindeschneidschrauben an der Wand und setzen Sie die Fernbedienung in den Halter.
- 1. Entfernen Sie die Abdeckung, setzen Sie zwei LR6-AA-Batterien ein und setzen Sie die Abdeckung wieder auf.

richtung (+, -)!

2. Drücken Sie die Reset-Taste.







Fernbe-

# 4. Verschiedene Einstellungen

Die folgenden Grund- und Funktionseinstellungen lassen sich mit der Fernbedienung ändern.





Fig. 5-1



Fig. 5-2



Fig. 5-3

Die folgenden Einstellungen können im Grundeinstellmodus vorgenommen werden.

Element	Einstellung	Fig. 5-3
Temperatureinheit	°C/°F	B
Zoitonzoigo	12-Stunden-Format/24-Stun-	
Zeitarizeige	den-Format	0
	Einzelner Einstellungspunkt/	
AUTO-INIOUUS	Doppelter Einstellungspunkt	U
Paar-Nr.	0–3	e
Hintergrundbe- leuchtung	Ein/Aus	e

### 5.1. Umschalten in den Grundeinstellungsmodus (Fig. 5-1, Fig. 5-2)

- anzuhalten.
  - · Wenn der Wochentimer aktiviert ist, drücken Sie die Taste ②, um den Timer zu deaktivieren. (WHEN © verschwindet.)
- 2. Drücken Sie die Taste MENU 3.
  - Der Funktionseinstellungsbildschirm erscheint
  - Drücken Sie die Taste 🔇 4 zum Ändern der Funktionsnr.
- 3. Vergewissern Sie sich, dass Funktionsnr. "1" angezeigt wird und drücken Sie dann die Taste SET (5).
  - · Der Bildschirmanzeige-Einstellungsbildschirm erscheint.

### 5.2. Ändern der Temperatureinheit

(Fig. 5-1, Fig. 5-3 B)

Drücken Sie die Taste TEMP 6.

• Das Drücken der Taste TEMP 6 ändert die Temperatureinheit ( °C / °F ). (Die Werkseinstellung lautet "°C".)

c : Die Temperatur wird in Grad Celsius angezeigt.

\*F : Die Temperatur wird in Grad Fahrenheit angezeigt.

### 5.3. Ändern der Zeitanzeige

(Fig. 5-1, Fig. 5-3 ©)

Drücken Sie die Taste TIME 7.

 Das Drücken der Taste TIME ⑦ ändert die Zeitanzeige ( 24:00 ). (Die Werkseinstellung lautet "12-Stunden-Format".)

: Die Zeit wird im 12-Stunden-Format angezeigt. 24:00 : Die Zeit wird im 24-Stunden-Format angezeigt.

### 5.4. Ändern des AUTO-Modus

(Fig. 5-1, Fig. 5-3 <sup>(D)</sup>)

Drücken Sie die Taste

- Drücken Sie die Taste \_\_\_\_ ®. Das Drücken der Taste \_\_\_\_ ® ändert den AUTO-Modus ( 位 / 卤 ). (Die Werkseinstellung lautet "Einzelner Einstellungspunkt".)
  - ci : Der AUTO-Modus arbeitet im gewöhnlichen Automatikbetrieb (Einzelner Einstellungspunkt).
  - 函: Der AUTO-Modus arbeitet mit zwei Einstellungspunkten.

### 5.5. Ändern der Paar-Nr. (Fig. 5-1, Fig. 5-3 (E))

- Drücken Sie die Taste 🕥 ④.
- Stellen Sie die Paarnummer auf "0"-"3" ein. (Die Werkseinstellung lautet "0".)

	Innengerät-Einstellung			
	Mr. Slim	CITY	MULTI	
Paar-Nr. der drahtlosen Fern-	Innengerät-Leiterplatte-Drahtbrücke (Einstellungen J41 und J42)	Innengerät-Le stellunger	eiterplatte-Ein- für SW22	
bediending		SW22-3	SW22-4	
0	Nicht trennen (Grundeinstellung)	ON (EIN)	ON (EIN)	
1	Nur J41 trennen	OFF (AUS)	ON (EIN)	
2	Nur J42 trennen	ON (EIN)	OFF (AUS)	
3	J41 und J42 trennen	OFF (AUS)	OFF (AUS)	

#### Einstellungsbeispiel (bei Verwendung von Mr. Slim)



### 5.6. Ändern der Hintergrundbeleuchtungseinstellung

(Fig. 5-1, Fig. 5-3 <sup>(E)</sup>)

Drücken Sie die Taste ON/OFF (9).

 Das Drücken der Taste ONOFF (3) ändert die Einstellung

( on / o FF ). [Die Werkseinstellung lautet "ON" (EIN).]

- on : Die Hintergrundbeleuchtung wird beim Drücken einer Taste aktiviert.
- o ۶۶ : Die Hintergrundbeleuchtung wird beim Drücken einer Taste nicht aktiviert.

5.7. Abschließen der Einstellungen

(Fig. 5-1, Fig. 5-2)

Drücken Sie die Taste SET 5.

- Die Funktion Nr. 
   blinkt.
- Drücken Sie die Taste MENU 3.
- Die Fernbedienung beendet den Anfangseinstellungsmodus. (Der Betrieb der Klimaanlage wird beendet.)



6. Funktionseinstellungen

Fig. 6-1

Zum Überprüfen der Funktionen und Einstellungen für das Innengerät, die eingestellt werden sollen, ziehen Sie das Bedienungshandbuch und die technischen Unterlagen für das Gerät heran.

### 6.1. Umschalten in den Funktionseinstellungsmodus (Fig. 6-1)

- 1. Drücken Sie die Taste . 0, um die Klimaanlage anzuhalten.
  - Wenn der Wochentimer aktiviert ist, drücken Sie die Taste Werktvo (MTRW ® verschwindet.)
- 2. Drücken Sie die Taste SET 3 5 Sekunden lang.

### 6.2. Eingeben der Gruppenmodelleinstellungsnummer (Fig. 6-1)

Drücken Sie die Taste 🔅 4.

- Geben Sie die Gruppenmodelleinstellungsnummer für das Innengerät ein, das Sie bedienen möchten. (Die Werkseinstellung lautet "001".)
   Sie können die Gruppenmodelleinstellungsnummer im Bedienungshandbuch des Innengeräts prüfen.
- Lüfterdrehzahl, vertikale Luftstromrichtung und Betriebsmodus können über die Gruppenmodelleinstellungsnummer eingestellt werden.
   Wenn Sie eine andere Einstellung ändern wollen, lesen Sie die Beschreibung zu den separaten Einstellungsmodi auf den folgenden Seiten.



Fig. 6-2

### 6.3. Separater Einstellungsmodus 1

### (Fig. 6-2, Fig. 6-3)

Sie können die Funktionen für das Innengerät, das Sie bedienen wollen, auch nach Bedarf einstellen.

#### 1) Betriebsmoduseinstellung (Die Werkseinstellung lautet "01".)

- 1. Drücken Sie die Taste 📃 🗐.
  - Der Betriebsmodus © blinkt.
- Drücken Sie die Taste 
   4 zum Auswählen der Einstellungsnummer

Betriebsmodus- anzeige ©	Einstel- lungs-Nr. ©	Betriebsmodus- anzeige ©	Einstel- lungs-Nr. D
00 <b>%</b> 0 (	01	o #0 o	05
00 0 0	02	¢٥ <b>%</b>	06
00 <b>%</b> (	03	ំ ំ	07
0 % (	04		

\* Wenn die Einstellung falsch ist, drücken Sie die Taste CANCEL (© und wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.

- 2) Lüfterdrehzahleinstellung (Die Werkseinstellung lautet "01".)
  - Drücken Sie die Taste 37 (7).
     Die Lüfterdrehzahl © blinkt.
  - 2. Drücken Sie die Taste 🚺 ④ zum Auswählen der Einstellungsnummer 🔘.

Lüfterdrehzahlanzeige 🗈		hzahlanzeige 🗉	Einstellungs-Nr.
35		(4 Drehzahlen)	01
35		(3 Drehzahlen)	02
35	-	(2 Drehzahlen)	03
35	•	(1 Drehzahl, keine)	04

\* Wenn die Einstellung falsch ist, drücken Sie die Taste CANCEL <sup>(6)</sup> und wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.

- 3) Einstellung der vertikalen Luftstromrichtung (Die Werkseinstellung lautet "01".)
  - 1. Drücken Sie die Taste 🛛 🗞 🛞.
  - Die Luftstromrichtung 🕞 blinkt.
  - Drücken Sie die Taste 
     4 zum Auswählen der Einstellungsnummer

Luftstromrichtung 🕞			Einstel-	
Mit Automatikflügel		Ohne Automatik- flügel		lungs-Nr.
1	(Mit Flügel, Schwenken)	Ś	(Mit Flügel, Schwenken)	01
1	(Mit Flügel, kein Schwenken)	1	(Mit Flügel, kein Schwenken)	02
Keine Anzeige (kein Flügel)		Keine	Anzeige (kein Flügel)	03

\* Wenn die Einstellung falsch ist, drücken Sie die Taste CANCEL © und wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.



Fig. 6-3

### 4) Klappeneinstellung (Die Werkseinstellung lautet "01".)

- 1. Drücken Sie die Taste 🚛 (9).
  - Die Klappe 
     blinkt.
- Drücken Sie die Taste 
   4 zum Auswählen der Einstellungsnummer

Klappeneinstellung ©	Einstellungs-Nr. D
Keine Anzeige (deaktiviert)	01
(aktiviert)	02

- Zum Aktivieren (02) der Klappenfunktion deaktivieren (01) Sie die horizontale Luftstromrichtungsfunktion.
- \* Wenn die Einstellung falsch ist, drücken Sie die Taste CANCEL (6) und wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.

#### Einstellung f ür automatische L üfterdrehzahl und Luftstromrichtung (Die Werkseinstellung lautet "02".)

- 1. Drücken Sie die Taste OOFF 1.
- 2. Drücken Sie die Taste 🚺 ④ zum Auswählen der Einstellungsnummer D.

Einstellung für automatische Lüfter- drehzahl und Luftstromrichtung ®	Einstellungs-Nr. D
Keine Anzeige (deaktiviert)	01
@ (aktiviert)	02

\* Wenn die Einstellung falsch ist, drücken Sie die Taste CANCEL ⑥ und wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.

# 6) Einstellung des Solltemperaturbereichs (Die Werkseinstellung lautet "01".)

- 1. Drücken Sie die Taste MENU (1)
- Drücken Sie die Taste 3 4 zum Ändern der Einstellungsnummer D.

Einstellung des Solltemperatur- bereichs (2)		Einstel- lungsnum- mer ©
(Standard)	Kühlen/Trocknen: 19 - 30 °C (67 - 87 °F) Heizen: 17 - 28 °C (63 - 83 °F) Auto: 19 - 28 °C (67 - 83 °F)	01
Ô٩	Kühlen/Trocknen: 14 - 30 °C (57 - 87 °F) Heizen: 17 - 28 °C (63 - 83 °F) Auto: 17 - 28 °C (63 - 83 °F)	04

Hinweise:

- Wenn die Einstellung falsch ist, drücken Sie die Taste CANCEL ⑥ und wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.
- Zum Aktivieren der Einstellung "04" muss Einzelner Einstellungspunkt (Auto-Modus) ausgewählt werden. Lesen Sie 7.3. zur Auswahl der Gerätefunktion und 5.4. zur Vorgehensweise zum Ändern des Modus mittels Fernbedienung.
- Der Solltemperaturbereich "04" ist nicht auswählbar, falls das Modell ihn nicht unterstützt.

### 6.4. Abschließen der Einstellungen (Fig. 6-3)

Drücken Sie die Taste SET 3 5 Sekunden lang.

Die Fernbedienung beendet den Funktionseinstellungsmodus.



Fig. 6-4

### 6.5. Separater Einstellungsmodus 2

### (Fig. 6-4, Fig. 6-5)

1) Umschalten in den separaten Einstellungsmodus 2

Halten Sie nach dem Umschalten in den Funktionseinstellungsmodus (6.1.) die Taste 1-4 © 5 Sekunden lang gedrückt.

- Das Muster Nummer ® blinkt.
- 2) Einstellung der horizontalen Luftstromrichtung (Die Werkseinstellung lautet "01".)
  - 1. Drücken Sie die Taste . 9.
    - Die Einstellung der horizontalen Luftstromrichtung 
       blinkt.
  - 2. Drücken Sie die Taste 🚺 ④ zum Auswählen der Einstellungs-Nr. D.

Einstellung der horizontalen Luftstromrichtung ©	Einstellungs-Nr. D
(deaktiviert)	01
(aktiviert)	02

- \* Wenn die Einstellung falsch ist, drücken Sie die Taste CANCEL 6 und wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.
- 3) Einstellung des direkten/indirekten Luftstroms (Werkseinstellung lautet "02".)
  - 1. Drücken Sie die Taste 🖉 🕲.
    - Die Einstellung f
      ür direkten/indirekten Luftstrom 

       blinkt.
  - 2. Drücken Sie die Taste 🚺 4 zum Einstellen der Einstellungs-Nr. D

Einstellung für direkten/ indirekten Luftstrom	Einstellungs-Nr. D
Keine Anzeige (deaktiviert)	01
aktiviert)	02

- \* Wenn die Einstellung falsch ist, drücken Sie die Taste CANCEL 6 und wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.
- 4) Wochentimer-Einstellung (die Werkseinstellung lautet "02".)
- 1. Drücken Sie die Taste WEEKLY@ @.
  - Der Wochentimer 
     Blinkt.
- 2. Drücken Sie die Taste 🚺 4 zum Einstellen der Einstellungs-Nr. D.

Wochentimer-Einstellung ®	Einstellungs-Nr. D
Keine Anzeige (deaktiviert)	01
WEEKIY (aktiviert)	02

\* Wenn die Einstellung falsch ist, drücken Sie die Taste CANCEL <sup>®</sup> und wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.



Fig. 6-5

#### 5) Einstellung für den Betrieb der automatischen Filter-Hebeplatte (Werkseinstellung lautet "01".)

- 1. Drücken Sie die Taste DAY ().
- 2. Drücken Sie die Taste ( 4 zum Auswählen der Einstellungsnummer ().

Betrieb der automatischen Filter-Hebeplatte M	Einstellungs-Nr. D
Keine Anzeige (ohne)	01
<b>t↓</b> (mit)	02

\* Wenn die Einstellung falsch ist, drücken Sie die Taste CANCEL 6 und wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.

de

### 6.6. Abschließen der Einstellung (Fig. 6-5)

- Halten Sie die Taste SET 3 5 Sekunden lang gedrückt.
  - · Der separate Einstellungsmodus wird beendet.



Fig. 7-1



Fig. 7-2

### 7.1. Testlauf (Fig. 7-1)

- 1. Drücken Sie die Taste . 0, um die Klimaanlage anzuhalten.
  - Wenn der Wochentimer aktiviert ist (
     Weak
     eingeschaltet ist), drücken Sie die Taste
     @, um ihn zu deaktivieren (
     Weak
     @ ist
     ausgeschaltet).
- 2. Drücken Sie die Taste MENU 3 5 Sekunden lang.
  - CHECK <sup>®</sup> leuchtet auf und das Gerät tritt in den Selbstprüfungsmodus.
- 3. Drücken Sie die Taste MENU 3.
  - TEST © leuchtet auf und das Gerät tritt in den Testlaufmodus.
- 4. Drücken Sie die folgenden Tasten, um den Testlauf zu starten.

  - Lüfterdrehzahl umschalten und Testlauf starten.
  - : Luftstromrichtung umschalten und Testlauf starten.
  - : Klappenstellung umschalten und Testlauf starten.
  - SET : Testlauf starten.
- 5. Testlauf anhalten.
  - Drücken Sie die Taste
     Drücken Sie die Taste
     O, um den Testlauf anzuhalten.
  - Das Stoppsignal wird nach 2 Stunden übertragen.

### 7.2. Selbsttest (Fig. 7-2)

- 1. Drücken Sie die Taste . 0, um die Klimaanlage anzuhalten.
- Wenn der Wochentimer aktiviert ist (₩₩₩₩) @ eingeschaltet ist), drücken Sie die Taste ₩₩₩₩₩₩ wum ihn zu deaktivieren (₩₩₩₩₩ @ ist ausgeschaltet).
- 2. Drücken Sie die Taste MENU 3 5 Sekunden lang.
- GHECK 
   B leuchtet auf und das Gerät tritt in den Selbsttestmodus.
- 4. Drücken Sie die Taste SET 5.
  - Wenn ein Fehler erkannt wird, geben die Anzahl von Pieptönen am Innengerät und die Anzahl von Blinkvorgängen der BETRIEBSAN-ZEIGE-Leuchte den Prüfcode an.
- 5. Drücken Sie die Taste 🛄 🛈.
  - CHECK 
     B und die K
     Kältemitteladresse (M-NET-Adresse)
     © erl
     erl
     schen; der Selbsttest ist beendet.

# 7. Service

Ausführliche Informationen zu den Prüf-Codes finden Sie in den folgenden Tabellen.

\* Ein Empfängeradapter (MA-Bauart) ist nicht verwendbar.

[Ausgabemuster A]	
Piepton erklingt Piep Piep Piep Piep Piep Piep Piep Piep	· · Wiederholt
empfangen) Anzahl der Blinksignale/Pieptöne im Muster zeigt den Anzahl de Prüf-Code in folgender Tabelle an (z. B. ist n = 5 für "P5") zeigt den	ar Blinksignale/Pieptöne im Muster Prüf-Code in folgender Tabelle an
[Ausgabemuster B]	
Piepton erklingt Piep BETRIEBS- ANZEI- GE-Lampe Blinkfolge Selbstest ca. 2,5 Sek. (3.3 Sek. 0,5 Sek. 0	Piep Piep Piep Piep 1. 2. ··· Wiederholt is Sek. cs. Sek. 0,5 Sek. den Anzahl der Blinksignale/Pieptöne im Muster zeigt den Prüf-Code in folgender Tabelle an
[Ausgabemuster C]	
Piepton erklingt Piep Piep Piep Piep Piep Piep Piep Piep	· · Wiederholt -mal  nksignale/Pieptöne im Muster -Code in folgender Tabelle an

### Ausgaben bei Mr. Slim

[Ausgabemuster A] Fehler erkannt am Innengerät

Drahtlose Fernbedienung	Verdrahtete		
	Fernbedienung	Symptom	Bemerkung
Piepton erklingt/BETRIEBSAN-	Prüf Code	oynipion -	Dementarig
ZEIGE-Lampe blinkt (Anzahl)	FTul=Coue		
1	P1	Lufteinlasssensorfehler	
2	P2, P9	Sensorfehler Rohr (Flüssigkeits- oder 2-Phasen-Rohr)	
3	E6, E7	Kommunikationsfehler zwischen Innen-/Außengerät	
4	P4	Fehler Drainagesensor/Schwimmerschalterstecker getrennt	
5	P5	Betrieb bei Drainageüberlaufschutz	
5 PA		Fehler durch überlasteten Kompressor	
6	P6	Gefrieren (im Kühlbetrieb)/Überhitzungsschutz (im Heizbetrieb)	
7	EE	Montagefehler (Systemfehler)	
8	P8	Fehler Rohrtemperatur	
9	E4	Kommunikationsfehler zwischen der verdrahteten Fernbedienung und dem Innengerät	
10	—	_	
11	Pb	Fehler Innengerät-Ventilatormotor	
12	Fb	Fehler im Steuersystem des Innengeräts (Fehler im Speicher usw.)	
14	PL	Kältemittelkreislauf anormal	

[Ausgabemuster B] Fehler erkannt an anderen Geräten als dem Innengerät (Außengerät usw.) \* Die unterstützten Prüf-Codes können je nach angeschlossenem Außengerät unterschiedlich sein.

Drahtlose Fernbedienung	Verdrahtete Fernbedienung		Demendence
Piepton erklingt/BETRIEBSAN- ZEIGE-Lampe blinkt (Anzahl)	Prüf-Code	Symptom	Ветегкинд
1	E9	Kommunikationsfehler zwischen Innen-/Außengerät	
2	UP	Kompressorunterbrechung wg. Überlaststrom	
3	U3, U4	Offener/Kurzgeschlossener Kontakt der Thermistoren des Außengeräts	
4	UF	Kompressorunterbrechung wg. Überlaststrom (bei gesperrtem Kom- pressor)	
5	U2	Ungewöhnlich hohe Auslasstemperatur/49C ausgelöst/nicht genügend Kältemittel	Ausführliche
6	U1, Ud	Ungewöhnlich hoher Druck (63H arbeitet)/Überhitzungsschutz	Informationen,
7	U5	Ungewöhnliche Wärmesenkentemperatur	siehe LED-Dis-
8	U8	Schutzstopp des Lüfters am Außengerät	play der
9 U6		Kompressorunterbrechung wg. Überlaststrom/Ungewöhnliches Leis- tungsmodul	Steuerplatine des Außen-
10	U7	Ungewöhnliche Überhitzung wg. niedriger Auslasstemperatur	gerätes.
11	U9, UH	Anomalität wie Überspannung oder Unterspannung und ungewöhnliches Synchronsignal an Hauptkreislauf/Stromsensorfehler	
12	_	_	
13	_	_	
14	Sonstiges	Sonstige Fehler (Lesen Sie das technische Handbuch des Außenge- räts.)	

### [Ausgabemuster C] Fehler erkannt an anderen Geräten als dem Innengerät (Außengerät usw.)

Drahtlose Fernbedienung Piepton erklingt/BETRIEBSANZEIGE- Lampe blinkt (Anzahl)		Verdrahtete		
		Fernbedienung	Cumptom	Bemerkung
		Dröf Codo	Symptom	
		Fiul-Code		
	0	EU	Ungewöhnliche Plattenkommunikation (automatisch angehobene/ab-	
9			gesenkte Platte)	

### Ausgaben bei CITY MULTI

[Ausgabemuster A] Das anomale Gerät (Attribut) ist ein Innengerät, LOSSNAY-Gerät oder ein Außenluftverarbeitungsgerät.

[Ausgabemuster B] Das anomale Gerät (Attribut) ist ein Außengerät oder anderes Gerät (kein Innengerät, LOSSNAY-Gerät oder Außenluftverarbeitungsgerät).

Piepton erklingt/BETRIEBSANZEIGE- Lampe blinkt (Anzahl)	M-NET Prüf-Code	Bemerkungen						
1	1000 – 1999							
2	2000 - 2999							
3	3000 - 3999	Wenn die verdrahtete Fernbedienung und die Systemsteuerung nicht ge- meinsam verwendet werden, lassen sich die Einzelheiten der Prüf-Codes						
4	4000 - 4999							
5	5000 - 5999	Zum Prüfen des Fehlerprotokolls des Außengeräts lesen Sie das Ser						
6	6000 - 6999	handbuch des Außengeräts.						
7	7000 - 7999	-						
8	0 - 999							

Hinweise:

1. Wenn kein Piepton erklingt und die BETRIEBSANZEIGE-Lampe nach dem Empfang des Signals zu Beginn des Selbsttests ausgeschaltet bleibt, liegt kein Fehlerprotokoll vor.

 Wenn nach dem Empfang des Signals zu Beginn des Selbsttests der Piepton 3-mal nacheinander "Piep, Piep, Piep, (0,4 + 0,4 + 0,4 Sekunden)" ertönt, ist die angegebene Kältemitteladresse (M-NET-Adresse) falsch.

### 7.3. Auswahl der Gerätefunktion

Dieses Einstellungsverfahren gilt für Mr. Slim. Bei CITY MULTI-Modellen müssen die DIP-Schalter an der Innengerät-Leiterplatte und der Außengerät-Leiterplatteeingestellt werden.

Lesen Sie bezüglich der Einstellung der DIP-Schalter die technischen Unterlagen der CITY MULTI-Modelle.

Stellen Sie die Funktionen nach Bedarf mithilfe der Fernbedienung ein. Die Funktionen der einzelnen Geräte lassen sich nur mit der Fernbedienung einstellen.

Wählen Sie die einzustellenden Funktionen aus Tabelle 1 aus.

Nur Kältemittelsysteme, die mit Innengeräten verbunden sind, welche mit einem Empfänger für die drahtlose Fernbedienung ausgestattet sind, lassen sich mit dem Bedienungsgerät der drahtlosen Fernbedienung einstellen. Die Kältemitteladresse kann nicht mit dem Bedienungsgerät der drahtlosen Fernbedienung festgelegt werden.

### Tabelle 1 Funktionsauswahleinstellungen (Einzelheiten zu den Werkseinstellungen und Betriebsmodi jedes Innengeräts finden Sie im Installationshandbuch des Innengeräts.)

de

Hinweis: Die Elemente in der folgenden Tabelle sind repräsentative Beispiele. Da die Einstellungen für jeden Modus je nach Modell unterschiedlich sein können, ziehen Sie für Einzelheiten das Installationshandbuch des Innengeräts heran.

Betriebsart	Einstellungen	Betriebs- art Nr.	Einstellung Nr.	Grundein- stellung	Einstellung		
Automatische Wieder-	Nicht verfügbar		1				
herstellung nach Stromausfall	Verfügbar	01	2				
Erkennung der Innen-	en- Betriebsdurchschnitt der Innenanlage		1				
temperatur	Einstellung durch Fernbedienung der Innenanlage	02	2				
	Interner Sensor der Fernbedienung	]	3				
LOSSNAY-Verbindung	Nicht unterstützt		1		Wählen der		
	Unterstützt (Innengerät nicht mit Frischlufteinlass aus- gestattet)	03	2		Gerätenum- mer 00.		
	Unterstützt (Innengerät mit Frischlufteinlass aus- gestattet)	]	3				
Auto-Betriebsmodus	Auto-Betriebsmodus Einzelner Einstellungspunkt (ver- fügbar bei 14°C (58°F) Kühlungseinstellung) <sup>*1*2</sup>		1				
	Doppelter Einstellungspunkt (nicht verfügbar bei 14°C (58°F) Kühleinstellung) 12	1 00	2				
Filterzeichen	100 Std.		1				
	2500 Std.	07	2		- - -		
	Keine Filterzeichenanzeige	]	3				
Ventilatordrehzahl	Leise		1				
	Standard	08	2				
	Hohe Decke	]	3				
Anzahl der Luftaus-	4-direktional		1		Wählen Sie		
lässe	3-direktional	09	2		die Geräte-		
	2-direktional	]	3		nummer		
Installierte Option	Ohne	10	1		01–04 oder AL		
(Hocheffizienzfilter usw.)	Mit		2		(alle Gerale).		
Luftklappeneinstellung oben/unten *3	Keine Einstellung/Mit Luftklappen (Luftklappenwinkel- einstellung ③)		1				
	Mit Luftklappen (Luftklappenwinkeleinstellung ①)	1 11	2				
	Mit Luftklappen (Luftklappenwinkeleinstellung <sup>®</sup> )	]	3				
Eingebauter Luftbe-	Nicht vorhanden	12	1				
feuchter	Vorhanden	13	2				

\*1 Ist nur verfügbar, wenn das Innengerät mit einem der jeweiligen Außengeräte verbunden ist.

\*2 Optionaler Isolationssatz erforderlich.

\*3 Die Einstellung ist je nach Modell unterschiedlich.

# 7. Service

Vorgehensweise bei der Funktionsauswahl (Fig. 7-3, 7-4)

Das Verständnis der Vorgehensweise bei der Funktionsauswahl ist entscheidend. Der folgende Ablauf erläutert als Beispiel die Einstellung der "LOSSNAY-Verbindung" in Tabelle 1 auf "Unterstützt (Innengerät nicht mit Außenlufteinlass ausgestattet)".

Die konkrete Vorgehensweise können Sie der folgenden Beschreibung entnehmen.



Fig. 7-3





- 1. Drücken Sie die Taste . 0, um die Klimaanlage anzuhalten.
- \* Wenn der Wochentimer aktiviert ist (MEEX) & eingeschaltet ist), drücken Sie die Taste (, um ihn zu deaktivieren (MEEX) & ist ausgeschaltet).
- Drücken Sie die Taste MENU ③ 5 Sekunden lang.
   MERU ⑧ leuchtet auf und das Gerät tritt in den Selbsttestmodus.
- Drücken Sie die Taste 3, um die angezeigte Nummer 0 auf "50" einzustellen.
  - Richten Sie die drahtlose Fernbedienung auf den Empfänger und drücken Sie die Taste SET (5). (Die Gerätenummer blinkt.)
- Drücken Sie die Taste 3 June Zum Einstellen der Gerätenummer des Innengeräts.
  - Richten Sie die drahtlose Fernbedienung auf den Empfänger und drücken Sie die Taste Ser (5). (Die Modusnummer blinkt.)
  - \* Beim Übertragen der Gerätenummer beginnt das ausgewählte Innengerät mit dem Lüfterbetrieb. Mit diesem Schritt können Sie prüfen, welches Innengerät der zum Ändern der Funktionen ausgewählten Gerätenummer entspricht. Falls Sie die Gerätenummer auf "00" oder "AL" ein-

stellen, beginnen jedoch alle Innengeräte im selben Kältemittelsystem mit dem Lüfterbetrieb.

- \* Wenn Sie eine nicht auswählbare Gerätenummer senden, ertönt der Piepton 3-mal nacheinander "Piep, Piep, Piep (0,4 + 0,4 + 0,4 Sekunden)". Drücken Sie in diesem Fall die Taste CANCEL © und stellen Sie die Gerätenummer erneut ein, solange die Gerätenummernanzeige blinkt.
- \* Wenn das Signal nicht richtig empfangen wird, ertönt kein Piepton, oder er ertönt nur zweimal. Drücken Sie in diesem Fall die Taste CANCEL (§) und stellen Sie die Gerätenummer erneut ein, solange die Gerätenummernanzeige blinkt.

- 5. Drücken Sie die Taste 🚺 4 zum Einstellen der Modusnummer.
  - Richten Sie die drahtlose Fernbedienung auf den Empfänger und drücken Sie die Taste SET ⑤. (Die Einstellungsnummer blinkt.)

Der Piepton und die Blinkfolge der BETRIEBSAN-ZEIGE-Lampe geben dabei die aktuelle Einstellungsnummer für die ausgewählte Modusnummer an. Aktueller Einstellwert = 1: Piepton (1 Sek.) × 1-mal

= 2: Piepton (1 Sek.) × 1-mai

= 3: Piepton (1 Sek.) × 3-mal

- \* Wenn Sie einen nicht einstellbaren Modus eingeben, ertönt der Piepton 3-mal nacheinander "Piep, Piep, Piep (0,4 + 0,4 + 0,4 Sekunden)".
   Drücken Sie in diesem Fall die Taste CANCEL (i) und stellen Sie die Modusnummer erneut ein, solange die Modusnummernanzeige blinkt.
- \* Wenn das Signal nicht richtig empfangen wird, ertönt kein Piepton, oder er ertönt nur zweimal. Drücken Sie in diesem Fall die Taste CANCEL (6) und stellen Sie die Modusnummer erneut ein, solange die Modusnummernanzeige blinkt.
- Drücken Sie die Taste 3 der Zum Auswählen der Einstellungsnummer.
  - Richten Sie die drahtlose Fernbedienung auf den Empfänger und drücken Sie die Taste Ser (5). (Die Modusnummer blinkt.)

Der Piepton und die Blinkfolge der BETRIEBSAN-ZEIGE-Lampe geben dabei die Einstellungsnummer für die ausgewählte Modusnummer an.

Aktueller Einstellwert = 1: Piepton (1 Sek.) × 1-mal

- = 2: Piepton (1 Sek.) × 2-mal
- = 3: Piepton (1 Sek.) × 3-mal
- \* Wenn Sie eine nicht einstellbare Nummer eingeben, wird die ursprünglich eingestellte Nummer verwendet.
- \* Wenn das Signal nicht richtig empfangen wird, ertönt kein Piepton, oder er ertönt nur zweimal.
   Wiederholen Sie in diesem Fall den Vorgang ab Schritt 5.
- Um ohne Änderung der Gerätenummer des Innengeräts einen anderen Modus einzustellen, wiederholen Sie die Schritte 5 und 6.
- Um die Gerätenummer des Innengeräts zu ändern und die Funktionsauswahl durchzuführen, wiederholen Sie die Schritte 4–6.
- 9. Drücken Sie die Taste . 0, um die Funktionsauswahl abzuschließen.

#### Hinweis:

- Nach abgeschlossener Funktionsauswahl dürfen Sie die drahtlose Fernbedienung 30 Sekunden lang nicht bedienen.
- Wenn Sie die Funktionsauswahl zum Ändern der Innengerätfunktionen nach der Installation verwenden, sollten Sie unbedingt alle Einstellungen stets mit "o" oder einer anderen Kennzeichnung in der Spalte "Grundeinstellung" der Tabelle festhalten.

# 8. Konfigurieren der Wi-Fi-Schnittstelle



Fig. 8-1







Fig. 8-3

### 8.1. Konfigurieren der Wi-Fi-Schnittstelle (nur Mr. Slim)

- (Fig. 8-1, Fig. 8-2, Fig. 8-3)
- 1. Drücken Sie die Taste . 0, um die Klimaanlage anzuhalten.
  - Wenn der Wochentimer aktiviert ist, drücken Sie die Taste WONTER @, um den Timer zu deaktivieren. (WEEKW @ verschwindet.)
- Drücken Sie die Taste MEN (3). Der Funktionseinstellungsbildschirm erscheint und die Funktion Nr. (8) blinkt.
- Drücken Sie die Taste 4. wählen Sie die Funktionsnr. "6" unter © und drücken Sie dann die Taste 5.
  - Der Bildschirm zum Konfigurieren der Wi-Fi-Schnittstelle erscheint.
- 4. Verbindung mit dem Router
  - Drücken Sie die Taste 3 4 zum Auswählen der Betriebs-Nr. unter D.
- 5. Abschließen der Einstellungen
  - Drücken Sie die Taste MENU ③ zweimal.
  - Das Konfigurieren der Wi-Fi-Schnittstelle ist abgeschlossen.

### Einzelheiten zum Betrieb

Einstel- lungs-Nr.	Betrieb	Beschreibung						
1	Verbindung mit dem Router (WPS)	Diese Einstellungs-Nr. dient zum Verbinden der Wi-Fi-Schnittstelle mit dem Router mittels WPS. Wählen Sie die Einstellungs-Nr. und drücken Sie die Taste Strücken Sie dann innerhalb von 2 Minuten die WPS-Taste am Router, um die Einrichtung abzuschließen. Die Betriebsanzeige-Lampe in der Nähe des Signalempfängers am Innengerät wiederholt während dieser Ein- richtung den folgenden Vorgang: 3 Sekunden lang EIN, zweimal blinken, 2,5 Sekunden lang AUS. Hinweis: Das Innengerät piept während der Einrichtung nicht.						
2	Verbindung mit dem Router (AP)	Diese Einstellungs-Nr. dient zum Verbinden der Wi-Fi-Schnittstelle mit dem Router im AP-Modus. Wählen Sie die Einstellungs-Nr. und drücken Sie die Taste SET ©; führen Sie dann innerhalb von 10 Minuten die Netz- werkeinrichtung durch. Nehmen Sie unter Beachtung der Anleitung für den Cloud-Dienst die Netzwerkeinstellungen vor. Die Betriebsanzeige-Lampe in der Nähe des Signalempfängers am Innengerät wiederholt während dieser Ein- richtung den folgenden Vorgang: 3 Sekunden lang EIN, einmal blinken, 2,5 Sekunden lang AUS. Hinweis: Das Innengerät piept während der Einrichtung nicht.						
3	Wi-Fi-Schnitt- stelle neu starten	Wählen Sie diese Einstellungs-Nr., wenn Sie die Wi-Fi-Schnittstelle neu starten, beispielsweise wenn sich der Router nicht damit verbinden kann. Warten Sie nach dem Neustart mindestens 30 Sekunden und richten Sie die Verbindung dann erneut ein. Das Innengerät piept und die Betriebsanzeige-Lampe blinkt während des Neustartvorgangs wie folgt.						
4	Wi-Fi-Schnitt- stelle zurück- setzen	Wählen Sie diese Einstellungs-Nr., wenn Sie die Wi-Fi-Schnittstelle auf die Werkseinstellung zurücksetzen, etwa wenn die Klimaanlage verlagert oder entsorgt wird oder der Benutzer wechselt.         Das Innengerät piept und die Betriebsanzeige-Lampe blinkt während des Rücksetzvorgangs wie folgt.						

Das Innengerät piept und die Betriebsanzeige-Lampe blinkt wie folgt, wenn die Verbindung zwischen der Wi-Fi-Schnittstelle und dem Router hergestellt wird oder fehlschlägt.



		Piep	Lampe	Piep	Lampe	Piep	Lampe	Piep	Lampe	Piep	
Bei fehlgeschlagener Verbindung		1.	AUS 0,5 Sek.	2.	AUS 0,5 Sek.	3.	AUS 0,5 Sek.	4.	AUS 0,5 Sek.	5.	
	Lampe AUS 1 Sek.	Lampe El 0,5 Sek.	N La	ampe E 0,5 Sek	in L	ampe E 0,5 Sel	EIN L k.	ampe E 0,5 Sel	EIN k.	Lampe E 0,5 Sel	EIN k.

Name of Importer:

Mitsubishi Electric Europe B.V. Capronilaan 46, 1119 NS, Schiphol Rijk, The Netherlands

French Branch 25, Boulevard des Bouvets, 92741 Nanterre Cedex, France

German Branch Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Germany

Belgian Branch Autobaan 2, 8210 Loppem, Belgium

Irish Branch Westgate Business Park, Ballymount, Dublin 24, Ireland

Italian Branch Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Sirio-Ingresso 1 Viale Colleoni 7, 20864 Agrate Brianza(MB), Italy

Norwegian Branch Gneisveien 2D, 1914 Ytre Enebakk, Norway

Portuguese Branch Avda. do Forte, 10, 2799-514, Carnaxide, Lisbon, Portugal

Spanish Branch Carretera de Rubi 76-80 - Apdo. 420 08173 Sant Cugat del Valles (Barcelona), Spain

Scandinavian Branch Hammarbacken 14, P.O. Box 750 SE-19127, Sollentuna, Sweden

UK Branch Travellers Lane, Hatfield, Herts., AL10 8XB, England, U.K.

Polish Branch Krakowska 50, PL-32-083 Balice, Poland

MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY ELEKTRİK ÜRÜNLERI A.Ş. Şerifali Mah. Kale Sok. No: 41 34775 Ümraniye, İstanbul / Turkey

MITSUBISHI ELECTRIC (RUSSIA) LLC 115114, Russia, Moscow, Letnikovskaya street 2, bld. 1, 5th floor This product is designed and intended for use in the residential, commercial and light-industrial environment.

Please be sure to put the contact address/telephone number on this manual before handing it to the customer.

# MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN