

<Übersetzung der ursprünglichen Anleitung>



Klimaanlagensteuersystem Zentrale Steuerung

AE-C400 EW-C50

Anweisungshandbuch



AE-C400



EW-C50

Die Seriennummer und DP des Produkts finden Sie auf der Rückseite dieses Handbuchs. Sie sind für die Verwendung des Produkts erforderlich. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch sorgfältig auf.

Die ordnungsgemäße Installation ist für Ihre Sicherheit und den ordnungsgemäßen Betrieb der Geräte wichtig. Lesen Sie vor der Installation die folgenden Erläuterungen zu den Vorsichtsmaßnahmen aufmerksam durch. Je nach der Schwere der möglichen Folgen, die sich ergeben können, wenn die Anweisungen nicht genau wie angegeben befolgt werden, sind die Sicherheitshinweise mit **AWARNUNG** oder **AVORSICHT** markiert.

Lesen Sie bitte vor der Installation der Steuerung dieses Anweisungshandbuch aufmerksam durch, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.

Bewahren Sie dieses Handbuch zur zukünftigen Bezugnahme auf.

Manual Download



http://www.mitsubishielectric.com/ldg/ibim/

- en Go to the above website to download manuals, select model name, then choose language.
- de Besuchen Sie die oben stehende Website, um Anleitungen herunterzuladen, wählen Sie den Modellnamen und dann die Sprache aus.
- fr Rendez-vous sur le site Web ci-dessus pour télécharger les manuels, sélectionnez le nom de modèle puis choisissez la langue.
- es Visite el sitio web anterior para descargar manuales, seleccione el nombre del modelo y luego elija el idioma.
- it Andare sul sito web indicato sopra per scaricare i manuali, selezionare il nome del modello e scegliere la lingua.
- pt Aceda ao site Web acima indicado para descarregar manuais, seleccione o nome do modelo e, em seguida, escolha o idioma.
- tr Kılavuzları indirmek için yukarıdaki web sitesine gidin, model adını ve ardından dili seçin.
- ги Чтобы загрузить руководства, перейдите на указанный выше веб-сайт; выберите название модели, а затем язык.
- 中<简>前往上述网站下载手册,选择产品型号,然后选择语言。

Inhalt

Vorsichtsmaßnahmen	4
 Einleitung 1-1. Über dieses Handbuch 1-2. Zugehörige Handbücher 1-3. Warenzeichen und eingetragene Warenzeichen 1-4. Einhaltung geltender Gesetze und Vorschriften 1-5. Einzelheiten zur Software 	6 6 7 7
2. Bezeichnungen der Teile 2-1. AE-C 2-2. EW-C	8 8 12
3. Vor verwendung der Steuerung. 4. Bildschirmnavigation 4-1. Gemeinsame Optionen und Schalter. 4-2. Bildschirmnavigation	16 18 18 20
 5. Gebrauch (Betrieb) 5-1. Überwachen / Betrieb (Stockwerk-Grundriss) 5-2. Fenster für erweiterte Einstellungen 	23 23 24
 6. Gebrauch (Statusüberwachung) 6-1. Filteranzeige-Bildschirm. 6-2. Fehlerliste-Bildschirm. 6-3. Fehlerprotokoll-Bildschirm 6-3-1. Bildschirm Fehlerprotokoll für Gerät. 6-3-2. M-NET-Fehlerprotokoll-Bildschirm 	28 29 30 30 31
 7. Einstellung und Wartung 7-1. Einstellen der Lautstärke 7-2. Einstellen der Bildschirmhelligkeit. 7-3. Reinigen von LCD-Bildschirm und Gehäuse 7-4. Anzeige der Produktinformationen. 7-5. Anzeige der IP-Adresse 	32 32 33 34 35 36
8. Regelmäßige Inspektion	37
 9. Grundeinstellungen	39 40 40 41 42 42 45
 10. Überprüfung der ordnungsgemäßen Installation und Durchführung der Inbetriebnahme	. . 47 47 47
11. Technische Daten	48
12. Bevor Sie eine Reparatur anfordern	49

Vorsichtsmaßnahmen

- Lesen Sie vor der Installation die folgenden Erläuterungen zu den Vorsichtsma
 ßnahmen aufmerksam durch.
- Beachten Sie diese Hinweise zur Gewährleistung der Sicherheit genau.

bezeichnet eine gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.
bezeichnet eine gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

- Übergeben Sie dieses Handbuch nach dem Lesen dem Endbenutzer zur Aufbewahrung und künftigen Bezugnahme.
- Der Benutzer sollte dieses Handbuch zur k
 ünftigen Bezugnahme aufbewahren und bei Bedarf darauf zur
 ückgreifen. Das Handbuch sollte allen Personen zur Verf
 ügung gestellt werden, die das Ger
 ät reparieren oder dessen Standort
 ändern. Stellen Sie sicher, dass das Handbuch etwaigen zuk
 ünftigen Benutzern des Klimager
 ätesystems
 übergeben wird.

■ Allgemeine Vorkehrungen

WARNUNG

Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen sich große Mengen von Öl, Dampf, organischen Lösemitteln oder ätzenden Gasen befinden (wie Ammoniak,

Schwefelverbindungen und Säuren), oder in Bereichen, in denen häufig Säure-/ Baselösungen oder spezielle chemische Sprays verwendet werden. Diese Substanzen können die internen Teile korrodieren lassen, was zu Stromschlägen,

Leistungsminderung, Fehlfunktionen, Rauch oder Feuer führen kann.

Um die Gefahr von Verletzung, Stromschlag oder Feuer zu reduzieren, darf das Gerät nicht verändert oder modifiziert werden.

Halten Sie Kinder bei der Installation, Inspektion oder Reparatur des Gerätes fern, um das Verletzungsrisiko zu reduzieren.

Lagern Sie keine feuergefährlichen Materialien und verwenden Sie keine feuergefährlichen Sprays in der Umgebung des Gerätes, um das Risiko von Feuer oder Explosionen zu reduzieren.

Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasser oder einer sonstigen Flüssigkeit, um das Risiko von Kurzschluss, Kriechstrom, Stromschlag, Funktionsstörungen, Rauch oder Feuer zu reduzieren.

Um die Gefahr von Stromschlag, Fehlfunktionen, Rauch oder Feuer zu reduzieren, berühren Sie die elektrischen Teile, das USB-Speichergerät oder das Touch-Panel nicht mit nassen Händen.

Beenden Sie vor dem Sprühen von Chemikalien in der Umgebung des Gerätes den Betrieb des Gerätes und decken Sie es ab, um das Risiko von Verletzungen und Stromschlag zu vermeiden.

Falls Sie irgendetwas Ungewöhnliches bemerken (z. B. Brandgeruch), halten Sie den Betrieb an, schalten Sie das Gerät aus und setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung. Wird das Gerät weiterverwendet, ohne dass die Anomalie behoben wird, kann dies zu Stromschlag, einer Fehlfunktion oder einem Brand führen. Achten Sie darauf, dass alle erforderlichen Abdeckungen ordnungsgemäß angebracht sind, um das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit in das Gerät zu verhindern. Das Eindringen von Staub oder Feuchtigkeit in das Gerät kann zu Stromschlag, Rauch oder Feuer führen.

Um Verletzung durch Glasbruch zu verringern, wenden Sie nicht zu viel Kraft auf die Glasteile auf.

Um die Gefahr von Stromschlag oder Fehlfunktion zu reduzieren, berühren Sie das Touch-Panel, die Schalter oder Tasten nicht mit spitzen Gegenständen.

Berühren Sie keine scharfen Kanten von Bauteilen, um das Risiko von Verletzung, Stromschlag und Fehlfunktion zu reduzieren.

Wenden Sie sich bezüglich der ordnungsgemäßen Entsorgung des Geräts an eine autorisierte Stelle. Ein unsachgemäße Entsorgung kann Umweltverschmutzung verursachen.

■ Vorkehrungen für das Verlegen oder Reparieren des Gerätes

Das Gerät darf nur von qualifiziertem Personal verlegt oder repariert werden. Der Benutzer darf das Gerät nicht demontieren oder modifizieren. Eine unsachgemäße Installation oder Reparatur kann zu Verletzungen, Stromschlag oder Feuer führen.

1. Einleitung

Die Steuerung AE-C/EW-C ist ein webbasiertes System zur Überwachung und Steuerung von Klima- und Kühlgeräten über einen Webbrowser. Mit der AE-C können Sie die Geräte über den LCD-Bildschirm überwachen und steuern.

1-1. Über dieses Handbuch

- In diesem Handbuch werden die Grundfunktionen der Steuerung und die Grundeinstellungen erläutert.
- Um die Grundeinstellungen vorzunehmen, müssen Sie sich über das Werkzeug für die Grundeinstellung bei der Steuerung anmelden.

Die Standardeinstellungen sind wie folgt:

- Benutzer-ID: initial
- Passwort: Init + DP

Informationen zu DP finden Sie auf der Rückseite des Anweisungshandbuchs (im Lieferumfang der Steuerung enthalten).

Beispiel: Wenn DP 123456 ist, lautet das Passwort Init123456.

• Für die Überwachung oder Bedienung über einen Webbrowser auf einem Computer müssen Sie sich über den Webbrowser bei der Steuerung anmelden.

Die Standardeinstellungen sind wie folgt:

URL: https://192.168.1.1/control

Benutzer-ID: administrator

Passwort: Admin + DP

Informationen zu DP finden Sie auf der Rückseite des Anweisungshandbuchs (im Lieferumfang der Steuerung enthalten).

Beispiel: Wenn DP 123456 ist, lautet das Passwort Admin123456.

- Die Steuerungsmodelle werden in diesem Handbuch mit "AE-C" oder "EW-C" abgekürzt.
- In diesem Handbuch bezeichnet der Begriff "Gerät", sofern nicht anders angegeben, allgemeine Klima- und Kälteapparate.
- In diesem Handbuch wird die Auswahl einer Option durch Antippen mit dem Finger oder einem Stift oder durch Anklicken mit einer Computermaus als "Antippen" bezeichnet.
- Sachverhalte, die in diesem Handbuch nicht erklärt werden, finden Sie im Anweisungshandbuch (Ausführliche Version) für die AE-C/EW-C.
- Die angezeigten Optionen und die Bildschirmnavigation können je nach den an die Geräte angeschlossenen Anlagen und den von den Benutzern erworbenen Lizenzen unterschiedlich sein.

1-2. Zugehörige Handbücher

- Installationshandbuch (im Lieferumfang der Steuerung enthalten)
- Anweisungshandbuch (im Lieferumfang der Steuerung enthalten): dieses Handbuch

Hinweis

Neben dem Anweisungshandbuch (im Lieferumfang der Steuerung enthalten) sind das Anweisungshandbuch (Ausführliche Version) und weitere Handbücher erhältlich.

Die neueste Version der Handbücher finden Sie auf der angegebenen Seite. "Manual Download (Seite 2)"

1-3. Warenzeichen und eingetragene Warenzeichen



Das microSDHC-Logo ist ein Warenzeichen von SD-3C, LLC.

Android und Google Chrome sind Warenzeichen von Google LLC.

BACnet ist ein eingetragenes Warenzeichen von ASHRAE.

IOS ist ein Warenzeichen oder ein eingetragenes Warenzeichen von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.

iPad, iPad mini, iBooks, Safari und Apple sind Warenzeichen von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind.

Microsoft, Windows, Excel, Microsoft Edge und Windows Server sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.

MODBUS ist ein eingetragenes Warenzeichen von Schneider Electric USA Inc.

Oracle und Java sind eingetragene Warenzeichen der Oracle Corporation und/oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern.

Andere in diesem Handbuch verwendeten Firmen- oder Produktnamen können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen des jeweiligen Unternehmens sein.

1-4. Einhaltung geltender Gesetze und Vorschriften

- Informationen über die Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften durch die Steuerung finden Sie auf der Website der Mitsubishi Electric Corporation.
- Die Stromrechnungszuteilungsfunktion verwendet unsere einzigartige Analysemethode der Energiezuteilung, die auf der Analyse der zwischen der Steuerung und den Klimageräten ausgetauschten Betriebsstatusdaten und nicht auf der tatsächlichen Messung des Energieverbrauchs der einzelnen Klimageräte beruht. Der gesamte Energieverbrauch, der durch die Stromrechnungszuteilungsfunktion ermittelt wird, ist für den internen Gebrauch und nicht für die Weitergabe an die Eigentümer bestimmt.

1-5. Einzelheiten zur Software

Einzelheiten zu der in der Steuerung integrierten Open-Source-Software finden Sie unter der folgenden URL: https://(IP-Adresse der Steuerung)/license/

(Der Zugriff auf die obige URL ist nur Benutzern gestattet, die die Inbetriebnahme durchführen. Einzelheiten zum Zugriff finden Sie im Anweisungshandbuch (Ausführliche Version).)

2. Bezeichnungen der Teile

2-1. AE-C

■ AE-C (Frontseite)



	Artikel	
	Funktion und Beschreibung	
	LED	
(A)	① (Unter	seite)
	Grün	leuchtend: Die Steuerung wird mit Strom versorgt.
	Leuc	htet nicht: Die Steuerung wird nicht mit Strom versorgt.
(B)	U ^{*1}	
	Grün	leuchtend: eingeschaltet
	Grün	blinkend: Fehler
	Leuc	htet nicht: ausgeschaltet
(C)	STATUS	
	Zeigt Norm	den Status der Steuerung an. Die Lampe leuchtet nicht, leuchtet oder blinkt grün während des nalbetriebs der Steuerung.
	Blink	t die Leuchte orange, gelb oder rosa, wenden sie sich bitte an Ihren Händler.
(D)	LINK/ACT1	
	Weiß	blinkend: Datenübertragung läuft (LAN1)
	Leuc	htet nicht: keine Datenübertragung
(E)	LINK/ACT2	
	Weiß	blinkend: Datenübertragung läuft (LAN2)
	Leuc	htet nicht: keine Datenübertragung

*1 Diese LED zeigt den Betriebsstatus der Geräte an, die direkt von der Steuerung gesteuert werden, oder der Geräte, die vom gesamten System gesteuert werden.



	Artikel				
		Funktion und Beschreibung			
	Druck	schalter			
(F)	ON/OFF				
		Durch Drücken des Schalters wird die Hintergrundbeleuchtung ein- oder ausgeschaltet.			
(G)	RESET				
		Startet die Steuerung neu.			
(H)	USB-Anschluss (Typ C) (USB 3.1 Gen1)				
		Entfernen Sie die Abdeckung, wenn Sie ein Gerät an den USB-Anschluss anschließen.			
		Lassen Sie die Abdeckung angebracht, wehn Sie den USD-Anschluss nicht verwenden.			
(I)	LCD-Bildschirm				
		Touch-Panel			

■ AE-C (Rückseite (ohne Wartungsabdeckung))



	Artikel			
		Funktion und Beschreibung		
(A)	LAN1			
		LAN-Anschluss zur Steuerung von Klima- und Kühlgeräten. Verbindung zu anderen AE-C oder EW-C mit einem LAN-Kabel über einen Netzwerk-HUB.		
(B)	LA	N2		
		LAN-Anschluss für BACnet-Anschluss. Verbindung zu einem Gebäudemanagementsystem mit einem LAN-Kabel über einen Netzwerk-HUB.		
(C) (D)	CN5 CN6			
		Anschluss für den externen Eingangs-/Ausgangsadapter (PAC-YG10HA-E).		
(E)) CN21			
		Anschluss für M-NET-Stromversorgung. Wenn dieser Anschluss an die Steuerung angeschlossen wird, wird das M-NET über die Steuerung mit Strom versorgt. (Die Steuerung wird mit angeschlossenem Anschluss geliefert.) Entfernen Sie diesen Anschluss, um das M-NET über andere Geräte mit Strom zu versorgen.		



	Artikel		
	Funktion und Beschreibung		
(F)	TB3 (M3,5)		
	Klemmleiste für den Anschluss des M-NET-Übertragungskabels.		
(G)	TB1 (M3,5)		
	Klemmleiste für den Anschluss der AC-Stromkabel (L/L1, N/L2).		
(H)	Erdung (M4)		
	Klemme für den Anschluss des Erdungskabels.		
(I)	CN10		
	RS-485-Anschluss für einen Wattstundenzähler.		
(J)	Etikett mit Seriennummer		
	Das Etikett mit der Seriennummer befindet sich auf der Rückseite der Steuerung. Siehe Abbildung unten.		
(K)	Antenne für Mobilfunkkommunikation		
	Entfernen Sie die Antennen nicht von der Steuerung, wenn sie bereits daran installiert sind. Bringen Sie die Antennen nach der Installation der Steuerung in die Standardposition (siehe Abbildung).		

Etikett mit Seriennummer



2-2. EW-C

■ EW-C (mit Wartungsabdeckung)



	Artikel	
Funktion und Beschreibung		Funktion und Beschreibung
	LED	
(A)	POWER	
		Grün leuchtend: Die Steuerung wird mit Strom versorgt. Leuchtet nicht: Die Steuerung wird nicht mit Strom versorgt.
(B)	10	J/OFF ^{*1}
		Grün leuchtend: eingeschaltet Grün blinkend: Fehler Leuchtet nicht: ausgeschaltet
(C)) STATUS	
		Zeigt den Status der Steuerung an. Die Lampe leuchtet nicht, leuchtet oder blinkt grün während des Normalbetriebs der Steuerung. Blinkt die Leuchte orange, gelb oder rosa, wenden sie sich bitte an Ihren Händler.
(D)	D) LINK/ACT1	
		Orange blinkend: Datenübertragung läuft (LAN1) Leuchtet nicht: keine Datenübertragung
(E)	LINK/ACT2	
		Orange blinkend: Datenübertragung läuft (LAN2) Leuchtet nicht: keine Datenübertragung

*1 Diese LED zeigt den Betriebsstatus der Geräte an, die direkt von der Steuerung gesteuert werden, oder der Geräte, die vom gesamten System gesteuert werden.



	Artik	kel	
		Funktion und Beschreibung	
	Drue	ckschalter	
(F)	[-	
(G)		RESET	
		Startet die Steuerung neu.	
(H)	Drehschalter		
	SW1 0 bis F		
		Legt die IP-Adresse von LAN1 fest ^{*2} .	
(I)	USB-Anschluss (Typ C) (USB 3.1 Gen1)		
		-	
(J)	Wartungsabdeckung		
		Muss entfernt werden, wenn das AC-Stromkabel oder das M-NET-Übertragungskabel an die Steuerung angeschlossen wird.	

*2 Einzelheiten finden Sie im Anweisungshandbuch (Ausführliche Version) für die AE-C/EW-C.

EW-C (ohne Wartungsabdeckung)



	Artikel			
	Funktion und Beschreibung			
(A)	LA	N1		
		LAN-Anschluss zur Steuerung von Klima- und Kühlgeräten. Verbindung zu anderen AE-C oder EW-C mit einem LAN-Kabel über einen Netzwerk-HUB.		
(B)	LAN2			
		LAN-Anschluss für BACnet-Anschluss. Verbindung zu einem Gebäudemanagementsystem mit einem LAN-Kabel über einen Netzwerk-HUB.		
(C)) CN5			
(D)				
		Anschluss für den externen Eingangs-/Ausgangsadapter (PAC-YG10HA-E).		
(E)) CN21			
		Anschluss für M-NET-Stromversorgung. Wenn dieser Anschluss an die Steuerung angeschlossen wird, wird das M-NET über die Steuerung mit Strom versorgt. (Die Steuerung wird mit angeschlossenem Anschluss geliefert.) Entfernen Sie diesen Anschluss, um das M-NET über andere Geräte mit Strom zu versorgen.		



	Artikel		
		Funktion und Beschreibung	
(F)	ΤВ	3 (M3,5)	
		Klemmleiste für den Anschluss des M-NET-Übertragungskabels.	
(G)	ΤВ	1 (M3,5)	
		Klemmleiste für den Anschluss der AC-Stromkabel (L/L1, N/L2).	
(H)	Ere	dung (M4)	
		Klemme für den Anschluss des Erdungskabels.	
(I)	CN10		
		RS-485-Anschluss für einen Wattstundenzähler.	
(J)	Etikett mit Seriennummer		
		Das Etikett mit der Seriennummer befindet sich auf der Rückseite der Steuerung. Siehe Abbildung unten.	
(K)	An	tenne für Mobilfunkkommunikation	
		Entfernen Sie die Antennen nicht von der Steuerung, wenn sie bereits daran installiert sind. Bringen Sie die Antennen nach der Installation der Steuerung in die Standardposition (siehe Abbildung).	

Etikett mit Seriennummer



3. Vor Verwendung der Steuerung

- Die Steuerung darf nicht vom Benutzer installiert werden. (Möglicherweise sind keine ordnungsgemäße Sicherheit und Funktionalität gewährleistet.)
- Die Installation der Steuerung muss durch den Händler (oder den Bauunternehmer) in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen, Vorschriften und Zertifizierungen durchgeführt werden.
- Pr
 üfen Sie nach Abschluss der Installationsarbeiten, ob die Grundeinstellungen korrekt vorgenommen wurden. Einzelheiten zu den Grundeinstellungen finden Sie auf der angegebenen Seite. "Grundeinstellungen (Seite 39)"
- Nehmen Sie nach Abschluss der Installationsarbeiten durch ein professionelles Bauunternehmen an der Inbetriebnahme durch den Händler (oder das Bauunternehmen) teil, um Anweisungen zur korrekten Verwendung zu erhalten und die Sicherheit zu gewährleisten.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Punkte auf der Checkliste des Installationshandbuchs vom Händler (oder dem Bauunternehmer) abgehakt wurden. Lassen Sie sich die Checkliste vom Händler (oder vom Bauunternehmer) geben.

MEMO

4. Bildschirmnavigation

In diesem Kapitel werden die auf den Bildschirmen angezeigten Optionen und Schalter sowie die Bildschirmnavigation erläutert.

4-1. Gemeinsame Optionen und Schalter

Im Folgenden werden die auf den Bildschirmen erscheinenden Optionen und Schalter erläutert.



	Artikel	Funktion und Beschreibung
(1)	Hauptmenü	Durch Antippen der Schalter im Hauptmenü werden die folgenden Bildschirme angezeigt. [分] Überwachen / Betrieb-Bildschirm, der die Stockwerk-Grundrisse anzeigt. [m]] Energiemanagement-Bildschirm, der den Status des Energieverbrauchs anzeigt. [m]] Zeitplan-Bildschirm, der die Einstellungen des Zeitplans anzeigt. []] Hinweis: Zeigt das Auftreten von Filteranzeigen und Fehlern an.
(11)	[IIII] (Übersicht)	Wenn Sie diese Schaltfläche antippen, wird die Liste der Einstellungsoptionen angezeigt.
(111)	Bildschirmname	Der Name des über die Hauptmenüschalter ausgewählten Bildschirms wird angezeigt. Überwachen / Betrieb, Energiemanagement, Zeitplan, Hinweis
(IV)	Untermenü	Durch Antippen der Schalter im Untermenü werden die Steuerungs- oder Einstellungsoptionen angezeigt. Die unterschiedliche Optionen erscheinen auf verschiedenen Bildschirmen. Um Optionen anzuzeigen, die nicht auf dem Bildschirm zu sehen sind, tippen Sie [<] oder [>] an und scrollen damit die Anzeige nach links oder rechts.

	Artikel	Funktion und Beschreibung
		Die Funktionen der Option und der angezeigte Schalter variieren je nach den über die Schalter des Hauptmenüs ausgewählten Bildschirmen.
(V)	Stockwerksname/ Wahlschalter Steuerungsname/ Wahlschalter	 Stockwerksname/Stockwerkswahlschalter Der Name des zu überwachenden Stockwerks wird angezeigt. Die zu überwachenden Stockwerke können im Pulldown-Menü ausgewählt werden. Wenn keine Stockwerke registriert sind, wird "Nicht festgelegtes Stockwerk" angezeigt.
		 Steuerungsname/Steuerungswahlschalter Durch Antippen von [Alle Steuerungen] und Wahl der AE-C/EW-C- Nummer werden die von der gewählten AE-C/EW-C gesteuerten Geräte angezeigt.
(VI)	Gerätefilter	Tippen Sie die nachfolgend angezeigten Schalter an, um die Gerätetypen zu wählen, die angezeigt werden sollen. Beispiel: [@]: Alle Geräte, [©]: Innengeräte, [@]: LOSSNAY-Geräte
(VII)	[+]/[-]	Diese Schalter erscheinen auf dem Bildschirm mit dem Stockwerk- Grundriss und werden zum Vergrößern oder Verkleinern der Anzeige verwendet.
(VIII)	Bildlaufleiste	Die Bildlaufleiste erscheint, wenn der Inhalt des Bildschirms nicht vollständig sichtbar ist. Wenn Sie die Bildlaufleiste nach oben oder unten bewegen, wird der Bildschirm nach oben oder unten gerollt.
(IX)	Seitenzahl-Schalter	Diese Schalter erscheinen auf dem Hinweis-Bildschirm, wenn der Inhalt des Bildschirms nicht vollständig in dem verschiebbaren Bereich sichtbar ist. Durch Antippen der Seitenzahl-Schalter oder von [<] bzw. [>] werden die Bildschirmseiten vor oder zurück bewegt.

4-2. Bildschirmnavigation



Zur nächsten Seite

	1	1
	Bildschirmname	Funktion und Beschreibung
(f-1) (f-2)	Überwachen / Betrieb (Stockwerk-Grundriss- Anzeige)	Dieser Bildschirm zeigt die zu überwachenden oder zu betreibenden Geräte in einem Stockwerk-Grundriss. Wenn keine Stockwerk-Grundrisse registriert sind, wird "Nicht festgelegtes Stockwerk" angezeigt.
(b)	Energiemanagement	Dieser Bildschirm zeigt den Status des Energieverbrauchs an.
(c)	Zeitplan	Dieser Bildschirm zeigt die Zeitplan-Einstellungen an.
(d)	Hinweis	Dieser Bildschirm zeigt das Auftreten von Filteranzeigen und Fehlern an.
(e)	Übersicht	Dieser Bildschirm zeigt die Liste der Menüschalter an. Die Grundeinstellungen (allgemeine Einstellungen, Grundeinstellungen und Wartung) werden auf diesem Bildschirm vorgenommen.

Zur vorherigen Seite



	Bildschirmname	Funktion und Beschreibung
(g)	Überwachen / Betrieb (Liste)	Dieser Bildschirm zeigt die Liste der zu überwachenden oder zu betreibenden Geräte an. Auf diesem Bildschirm können Stockwerke oder Blöcke ausgewählt werden, die Zielgeräte enthalten.
(h)	Überwachen / Betrieb (Statusliste)	Dieser Bildschirm zeigt Informationen über die auf den einzelnen Stockwerken zu überwachenden oder zu betreibenden Geräte.

MEMO

5. Gebrauch (Betrieb)

5-1. Überwachen / Betrieb (Stockwerk-Grundriss)

Durch Antippen von [Gb] im Hauptmenü (I) und [**Stockwerk**] im Untermenü (IV) wird der Bildschirm Überwachen / Betrieb (Stockwerk-Grundriss) angezeigt.



	Artikel	Funktion und Beschreibung
(A)	[Alle betriebsbereiten Geräte wählen]	Durch Antippen dieses Schalters werden alle angezeigten Geräte für die Steuerung ausgewählt.
(B)	Gerätesymbol	Durch Antippen dieses Symbols wird die Geräteinformation angezeigt. (B-1) (B-2) (B-2) (B-1) Gruppenname Der Name der registrierten Gruppe wird angezeigt. (B-2) Gerätebetriebsstatus Der Betriebsstatus des Geräts wird angezeigt.
(C)	Einfaches Bedienfeld	Wenn ein Gerätesymbol (B) ausgewählt wird, wird der Symbolrahmen blau und das Einfache Bedienfeld (C) erscheint. Grundfunktionen, wie das Ein- und Ausschalten des Geräts, können über das Einfache Bedienfeld ausgeführt werden. Durch Antippen von [Erweitert] wird das Fenster für erweiterte Einstellungen angezeigt.

5-2. Fenster für erweiterte Einstellungen

Durch Antippen von **[Erweitert]** auf dem Einfachen Bedienfeld wird für die gewählte Gruppe das Fenster für erweiterte Einstellungen angezeigt.

Im Fenster für erweiterte Einstellungen können Sie den Betriebsstatus der ausgewählten Gruppe ansehen oder deren Einstellungen ändern.

(Einzelheiten zum Einfachen Bedienfeld finden Sie auf der angegebenen Seite. "Überwachen / Betrieb (Stockwerk-Grundriss) (Seite 23)")

Nach dem Ändern der Einstellungen tippen Sie auf **[Senden]** (L), um die Änderungen zu speichern. Um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, ohne die Änderungen zu speichern, tippen Sie auf **[Abbrechen]** (K).

- Während das Fenster f
 ür erweiterte Einstellungen angezeigt wird, werden Änderungen des Betriebsstatus nicht in den auf dem Bildschirm angezeigten Informationen ber
 ücksichtigt.
- Ausgewählte Schalter werden blau angezeigt.

[1] Klimagerätegruppe (Innengerät)

(1) Fenster für erweiterte Einstellungen (obere Bildschirmhälfte)



(2) Fenster für erweiterte Einstellungen (untere Bildschirmhälfte)



	i	
	Artikel	Funktion und Beschreibung
(A)	Gruppenname	Name und Symbol der ausgewählten Gruppe werden angezeigt.
(B)	Antrieb	Tippen Sie auf [Ein] oder [Aus], um das Innengerät ein- oder auszuschalten.
(C)	Betriebsart	Hier können Sie die Betriebsart wählen.
(D)	Eingestellte Temp.	 Tippen Sie auf [] oder [], um die eingestellte Temperatur zu ändern. Der Temperatureinstellbereich ist je nach Modell unterschiedlich.
(E)	Lüftergeschw.	Hier können Sie die Lüftergeschwindigkeit einstellen.
(F)	Luftrichtung	Hier können Sie die Luftrichtung einstellen.
(G)	Gebläsebetrieb	Tippen Sie auf [Ein] oder [Aus] , um das gekoppelte LOSSNAY-Gerät ein- oder auszuschalten. Tippen Sie auf [Hoch] oder [Niedrig] , um die Lüftergeschwindigkeit des gekoppelten LOSSNAY-Geräts zu ändern.
(H)	Zeitplan	 Tippen Sie auf [Verfügbar] oder [Nicht verfügbar], um den Zeitplan zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wird [Nicht verfügbar] gewählt, arbeitet die Steuerung nicht nach dem eingestellten Zeitplan.
(I)	Sperre	Tippen Sie auf [Verfügbar] oder [Nicht verfügbar] , um die von anderen Systemsteuerungen oder Fernbedienungen vorgenommenen Zeitplaneinstellungen zu berücksichtigen oder zu ignorieren.
(J)	Filteranzeige zurücksetzen	Tippen Sie auf diesen Schalter, um die Erinnerung an die Filterreinigung auszuschalten. (Die Gesamtbetriebszeit wird zurückgesetzt.)
(K)	Abbrechen	Tippen Sie auf diesen Schalter, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, ohne die Einstellungsänderungen zu speichern.
(L)	Senden	Tippen Sie auf diesen Schalter, um die Einstellungsänderungen zu speichern.
(M)	Sperrung der Fernbedienung	Tippen Sie auf diesen Schalter, um den Zugriff auf die einzelnen Elemente mit der Fernbedienung zuzulassen oder zu verbieten.Es können bis zu sieben Einstellungen erlaubt oder verboten werden: Ein/Aus, Betriebsart, Eingestellte Temp., Filteranzeige zurücksetzen, Luftrichtung, Lüftergeschw. und Timer.Verbotene Einstellungen sind mit [0] gekennzeichnet.

[2] LOSSNAY-Gruppe

(1) Fenster für erweiterte Einstellungen (obere Bildschirmhälfte)



(2) Fenster für erweiterte Einstellungen (untere Bildschirmhälfte)

	Filteranzeige Zurücksetzen	T
(J) ~	Sperrung der Fernbedienung	
(0)	Ein/Aus Filteranzeige zurücksetzen	
	Abbrechen Senden	-1

	Artikel	Funktion und Beschreibung
(A)	Gruppenname	Name und Symbol der ausgewählten Gruppe werden angezeigt.
(B)	Antrieb	Tippen Sie auf [Ein] , [Aus] oder [24-Std-Lüftung] , um den Betrieb des LOSSNAY- Geräts zu ändern.
(C)	Lüftungsmodus	Tippen Sie auf [Bypass Betrieb] , [Wärmerück gewinnung] oder [Auto] , um den Gebläsebetrieb des LOSSNAY-Geräts zu ändern.
(D)	Lüftergeschw.	Hier können Sie die Lüftergeschwindigkeit einstellen.
(E)	Feuchtigkeit	Tippen Sie auf [Ein], [Aus] oder [Auto] um den Luftbefeuchterbetrieb zu ändern.
(F)	Zeitplan	 Tippen Sie auf [Verfügbar] oder [Nicht verfügbar], um den Zeitplan zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wird [Nicht verfügbar] gewählt, arbeitet die Steuerung nicht nach dem eingestellten Zeitplan.
(G)	Filteranzeige zurücksetzen	Tippen Sie auf diesen Schalter, um die Erinnerung an die Filterreinigung auszuschalten. (Die Gesamtbetriebszeit wird zurückgesetzt.)
(H)	Abbrechen	Tippen Sie auf diesen Schalter, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, ohne die Einstellungsänderungen zu speichern.
(I)	Senden	Tippen Sie auf diesen Schalter, um die Einstellungsänderungen zu speichern.
(J)	Sperrung der Fernbedienung	Tippen Sie auf diesen Schalter, um den Zugriff auf die einzelnen Elemente mit der Fernbedienung zuzulassen oder zu verbieten. Es können zwei Einstellungen erlaubt oder verboten werden: Ein/Aus und Filteranzeige zurücksetzen. Verbotene Einstellungen sind mit [O] gekennzeichnet.

6. Gebrauch (Statusüberwachung)

6-1. Filteranzeige-Bildschirm

Durch Antippen von [①] (I) im Hauptmenü erscheint der ② Hinweis-Bildschirm. Durch Antippen von [**Filteranzeige**] (IV) im Untermenü öffnet sich die Liste der Innengeräte und der Lüftungsgeräte, die eine Filteranzeige haben.

	(1)	(IV) /
	68 m III	31/03/2024 17:43
	⚠ Hinweis ✓ I für Gerät & M-NET-Fehlerprotokoll & Netzweiter	erk-Fehlerliste A Filteranzeige
(B)	Steuerung wählen Alle Steuerungen >	Alle Zeichen zurücksetzen
(B-1)	Name	Adresse Zurücksetzen (B-4)
	Geräter filte	01-031 Zeichen zurücksetzen
	(II) III 2F Office III Office 2C	01-032 Zeichen zurücksetzen
	 Image: Second se	01-033 Zeichen zurücksetzen
	E 2F Office Office 2E	01-034 Zeichen zurücksetzen
	E 2F Meeting Room Meeting Room 201	01-035 Zeichen zurücksetzen
	E 2F Meeting Room Meeting Room 202	01-036 Zeichen zurücksetzen
	Ventilation(2F)	01-041 Zeichen zurücksetzen
	© 2023 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED	
	(B-2)	(B-3)

	Artikel	Funktion und Beschreibung
(A)	[Alle Zeichen zurücksetzen]	Durch Antippen dieses Schalters werden alle Filteranzeigen gelöscht.
(B)	Filteranzeige-Liste	Es werden die Innengeräte und die Lüftungsgeräte mit einer Filteranzeige aufgelistet.
(B-1)	Gerätesymbol	Jedes Symbol zeigt ein Innengerät oder ein Lüftungsgerät an.
(B-2)	Name	Es werden der Name und die Nummer der Gruppe, in der die Innengeräte oder die Lüftungsgeräte mit Filteranzeige enthalten sind, angezeigt.
(B-3)	Adresse	Es werden die Nummer der AE-C/EW-C, die das Innengerät oder das Lüftungsgerät mit Filteranzeige steuert, und die Adresse des Innengeräts oder des Lüftungsgeräts angezeigt. Beispiel: 01-012: 01 ist die Nummer der AE-C/EW-C und 012 ist die Adresse des Innengeräts oder des Lüftungsgeräts.
(B-4)	[Zeichen zurücksetzen]	Durch Antippen dieses Schalters wird die Filteranzeige gelöscht.

6-2. Fehlerliste-Bildschirm

Durch Antippen von [🖄] (I) im Hauptmenü erscheint der 🖄 Hinweis-Bildschirm.

Durch Antippen von [Fehlerliste] (IV) im Untermenü erscheint die Liste der Geräte, bei denen ein Fehler aufgetreten ist, und der Geräte, deren Kommunikation mit der AE-C/EW-C fehlgeschlagen ist.



	Artikel	Funktion und Beschreibung
(A)	[Alle Fehler zurücksetzen]	Durch Antippen dieses Schalters werden alle Fehler gelöscht.
(B)	Fehlerliste	Es werden die Geräte, bei denen ein Fehler aufgetreten ist, aufgelistet.
(B-1)	Gerätesymbol	Jedes Symbol zeigt ein Gerät.
(B-2)	Name	Es werden der Name und die Nummer der Gruppe, in der sich die fehlerhaften Geräte befinden, angezeigt.
(B-3)	Adresse	Es werden die Nummer der AE-C/EW-C, die das fehlerhafte Gerät steuert, und die Adresse des Geräts angezeigt. Beispiel: 01-012: 01 ist die Nummer der AE-C/EW-C und 012 ist die Adresse des Geräts.
(B-4)	Fehler-Code	Durch Antippen von Fehler-Code erscheinen die Fehlerdetails.
(B-5)	[Zurücksetzen]	Durch Antippen dieses Schalters wird der Fehler gelöscht.

6-3. Fehlerprotokoll-Bildschirm

6-3-1. Bildschirm Fehlerprotokoll für Gerät

Durch Antippen von [(] (I) im Hauptmenü erscheint der (!) Hinweis-Bildschirm. Durch Antippen von [] **Fehlerprotokoll für Gerät]** (IV) im Untermenü werden die Fehlerprotokolle der Geräte angezeigt.



	Artikel	Funktion und Beschreibung
(A)	[Prot. lösch.]	Durch Antippen dieses Schalters werden alle Fehlerprotokolle gelöscht.
(B)	Fehlerprotokoll	Es werden die Fehlerprotokolle angezeigt.
(B-1)	Gerätesymbol	Jedes Symbol zeigt ein Gerät.
(B-2)	Störzeitpunkt	Es werden Datum und Uhrzeit angezeigt, zu denen der Fehler aufgetreten ist.
(B-3)	Name	Der Name und die Nummer der Gruppe, in der sich die fehlerhaften Geräte befanden, werden angezeigt.
(B-4)	Geräteadresse	Es werden die Nummer der AE-C/EW-C, die das fehlerhafte Gerät steuerte, und die Adresse des Geräts angezeigt. Die Nummer in Klammern gibt die Adresse des Geräts oder der AE-C/EW-C an, die den Fehler festgestellt hat, sowie die Nummer einer anderen AE-C/EW-C, die das Gerät oder die AE-C/EW-C, die den Fehler festgestellt hat, steuert. Beispiel: 01-012: 01 ist die Nummer der AE-C/EW-C und 012 ist die Adresse des Geräts.
(B-5)	Freigabezeit	Es werden Datum und Uhrzeit angezeigt, zu denen der Gerätefehler behoben wurde.
(B-6)	Fehler-Code	Durch Antippen von Fehler-Code erscheinen die Fehlerdetails.

6-3-2. M-NET-Fehlerprotokoll-Bildschirm

Durch Antippen von [(:) im Hauptmenü erscheint der (:) Hinweis-Bildschirm. Durch Antippen von [(:) **M-NET-Fehlerprotokoll**] (IV) im Untermenü werden die M-NET-Kommunikationsfehlerprotokolle der Geräte angezeigt.



	Artikel	Funktion und Beschreibung
(A)	[Prot. lösch.]	Durch Antippen dieses Schalters werden alle M-NET- Kommunikationsfehlerprotokolle gelöscht.
(B)	M-NET- Kommunikationsfehler protokoll	Es werden die M-NET-Kommunikationsfehlerprotokolle der Geräte angezeigt.
(B-1)	Gerätesymbol	Jedes Symbol zeigt ein Gerät.
(B-2)	Störzeitpunkt	Es werden Datum und Uhrzeit angezeigt, zu denen der Fehler aufgetreten ist.
(B-3)	Name	Der Name und die Nummer der Gruppe, in der sich die fehlerhaften Geräte befanden, werden angezeigt.
(B-4)	Geräteadresse	Es werden die Nummer der AE-C/EW-C, die das fehlerhafte Gerät steuerte, und die Adresse des Geräts angezeigt. Die Nummer in Klammern gibt die Adresse des Geräts oder der AE-C/EW-C an, die den Fehler festgestellt hat, sowie die Nummer einer anderen AE-C/EW-C, die das Gerät oder die AE-C/EW-C, die den Fehler festgestellt hat, steuert. Beispiel: 01-012: 01 ist die Nummer der AE-C/EW-C und 012 ist die Adresse des Geräts.
(B-5)	Freigabezeit	Es werden Datum und Uhrzeit angezeigt, zu denen der Gerätefehler behoben wurde.
(B-6)	Fehler-Code	Durch Antippen von Fehler-Code erscheinen die Fehlerdetails.

7. Einstellung und Wartung

Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasser oder einer sonstigen Flüssigkeit, um das Risiko von Kurzschluss, Kriechstrom, Stromschlag, Funktionsstörungen, Rauch oder Feuer zu reduzieren.

7-1. Einstellen der Lautstärke

Die Lautstärke des Bildschirms der AE-C ist regulierbar.



- 1. Tippen Sie auf (II), um Bildschirm (a) anzuzeigen.
- 2. Tippen Sie auf (A), um Bildschirm (b) anzuzeigen.

- Wählen Sie die Lautstärke aus der Pulldown-Liste (B). (Werkseinstellung: Stufe 2)
- **4.** Tippen Sie auf (C), um die Einstellung zu speichern.
 - Um die Einstellung abzubrechen, tippen Sie auf (D).
- Tippen Sie auf einen beliebigen Schalter im Hauptmenü, um zum normalen Betriebsbildschirm zurückzukehren.

7-2. Einstellen der Bildschirmhelligkeit

Die Helligkeit des LCD-Bildschirms der AE-C ist regulierbar.



Allgemeine Einstellungen Lautstarke Lob Reinigung Produktionmation Evergienmagement-Ausgang (D) (D) (C)

- 1. Tippen Sie auf (II), um Bildschirm (a) anzuzeigen.
- 2. Tippen Sie auf (A), um Bildschirm (b) anzuzeigen.

- Wählen Sie den Helligkeitswert aus der Pulldown-Liste (B). (Werkseinstellung: 100 %)
- **4.** Tippen Sie auf (C), um die Einstellung zu speichern.
 - Um die Einstellung abzubrechen, tippen Sie auf (D).
- Tippen Sie auf einen beliebigen Schalter im Hauptmenü, um zum normalen Betriebsbildschirm zurückzukehren.

7-3. Reinigen von LCD-Bildschirm und Gehäuse

- Wischen Sie den Schmutz mit einem weichen, mit verdünntem Neutralreiniger getränkten Tuch ab, und wischen Sie den Reiniger anschließend mit einem trockenen Tuch ab. (Neutralreiniger entsprechend der Gebrauchsanweisung mit Wasser verdünnen. Kein unverdünntes Reinigungsmittel verwenden.)
- Verwenden Sie kein Benzol oder Verdünner. Wischen Sie die Steuerung nicht mit einem chemischen Reinigungstuch ab. Dies könnte Verfärbungen verursachen.

Reinigen Sie den LCD-Bildschirm wie im Folgenden beschrieben.



- 1. Tippen Sie auf (II), um Bildschirm (a) anzuzeigen.
- 2. Tippen Sie auf (A).

- 3. Tippen Sie auf (B), um Bildschirm (b) anzuzeigen.
- 4. Tippen Sie auf (C), um Bildschirm (c) anzuzeigen.
 - Der LCD-Reinigungsbildschirm wird angezeigt.
- 5. Reinigen Sie den LCD-Bildschirm.
- Tippen Sie nach Abschluss der Reinigung die Zahlen [1] bis [4] in den Ecken von Bildschirm (c) an, um zum Bildschirm (b) zurückzukehren.
 - Die angetippten Zahlen werden dunkelgrau.
 - Wenn die Zahlen nicht in der richtigen Reihenfolge angetippt werden, werden alle zuvor angetippten Zahlen gelöscht. Sollte dies der Fall sein, beginnen Sie erneut mit [1].
- Tippen Sie auf einen beliebigen Schalter im Hauptmenü, um zum normalen Betriebsbildschirm zurückzukehren.

7-4. Anzeige der Produktinformationen

Gehen Sie wie folgt vor, um den Modellnamen, die Seriennummer und die Softwareversion der AE-C anzuzeigen.

66	í E	<u> 71</u>				17:24	
	<i>∂</i> ∂Überwacher	n / Betrieb	ជ្រៀ Energiemanagement	Zeitplan	_		
	😤 Stockwe	rk	III Nutzungsstatus	To Zeitplan			
	\equiv Liste		af Spitzenabschaltung	冊 Datumsbereich			
	III Statuslis	te					
Geräte	r						
							_
	/ Hinweis		An attaccount of	Erste Einstellungen	1		
	Eablaras	te	🗉 Filteranzeige	Einstellungen	J		
	Gerät	DIOKOII TUI		C Erste Einstellungen			
	e M-NET-	otokoli		© Wartung			
	© Netzwer	k-Fehlerliste					
1							
-0.2023 METSU	References	AL ROUT & STATE					
<u>е жил млтан</u> 68	ă #	Â				31/03/2024 17:27	
් වි	í 画 meine ellungen	۸ Produkti	nformation	Steueru	ng wählen	31/03/2024 17:27	=
6% Allge Einst Steuerur	ଲୀ ଅଅ meine ellungen ngseinstellungen	A Produkti Modellnam	nformation	Steveru	ng wählen	31/03/2024 17:27 SC01 AE-C400A	
ං 2000 MATTOR වර්ග Einst Steuerur LCD-Reir	ଲୀ ଅ meine ellungen ngseinstellungen iigung	A Produkti Modellnam Seriennr.	nformation	Steueru	ng wählen	31/03/2024 17:27 Scol AE-C400A 12345-678	Ш.
المعالم معالم م معالم معالم معال معالم معالم معالم معالم معالم معالم معالم معالم مع	ଲୀ 🕑 meine ellungen ngseinstellungen tigung nformation	Produkti Modelinam Seriennr. Software V	nformation ne ersion	Steueru	ng wählen	31/03/2024 17:27 sco1 AE-C400A 12345-678 1.00	ш.
08 Allge Einst Steverur LCD-Reir Ausgang	ा म् meine ellungen ngseinstellungen iigung nformation nanagement-	A Produkti Modelinarr Serienn: Software V Registration	nformation ie ersion n code	Steueru	ng wählen VYM4	31/03/2024 17:27 Scol AE-C400A 12345-678 1.00 4RXEXXXXX B349	H
08 Allge Einst Steuerur LCD-Reir Produkti Energier Ausgang	র্না জ emeine ellungen ngseinstellungen kigung nformation nanagement-	A Produkti Modelinarr Serienn: Software V Registratio	nformation re ersion n code	Steueru	ng wählen	31/03/2024 17:27 Scol AE-C400A 12345-678 1.00 ARXEXXXXX BY A BY A	
08 Allige Einst Steuerur LCD-Reir Produkti Energier Ausgang	्रां छ imeine ellungen ingseinstellungen ingung information nanagement:	Produkti Modellnam Serienne Software V Registration	nformation re ersion n code	Steueru	ng wählen	31/03/2024 17:27 Sc01 AE-C400A 12345-678 1.00 4RXEXXXXX	
08 Allge Einst Steuerur LCD-Reir Produkti Energier Ausgang	ा जि meine ellungen igung nfemation nagement:	Â Produkti Modellnam Serienn: Software V Registration	nformation re ersion n code	Steveru	ng wählen	31/03/2024 17:27 e scol 12345-678 1.00 4RXEXXXXX	······································
68 Allge Einst Steuerur LCD-Reir Produkt Energier Ausganç	ଲି ଅ meine ellungen igung nformation nagement	A Produkti Modelinar Serienn: Software V Registration	nformation re ersion n code	Steueru	ng wählen	31/03/2024 17:27 scol AE-C400A 12345-678 1.00 AEXEXXXX	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
60 Allge Einst Steuerur LCD-Reir Produkt Energing	ണ് 💷 meine ellungen igung nfermation nanagement-	A Produkti Modelinarr Seriennz Software V Registratio	nformation te ersion n code	Steueru	ng wählen	31/03/2024 17:27 scot 12345-678 1.00 RXEXXXXX	Ш. Э

Schritt

- 1. Tippen Sie auf (II), um Bildschirm (a) anzuzeigen.
- 2. Tippen Sie auf (A).

- **3.** Tippen Sie (B) an, um die Produktinformationen (Modellname, Seriennummer und Softwareversion) anzuzeigen.
- Tippen Sie auf einen beliebigen Schalter im Hauptmenü, um zum normalen Betriebsbildschirm zurückzukehren.

Hinweis

• Wie Sie die Produktinformationen der EW-C oder anderer Geräte einsehen können, erfahren Sie im Anweisungshandbuch (Ausführliche Version).

7-5. Anzeige der IP-Adresse

Gehen Sie wie folgt vor, um die IP-Adresse der AE-C anzuzeigen.

. I	AAÜberwachen.	/ Betrieb	ത് Energiemanagement		17:24
	Stockwerk	k	III Nutzungsstatus	The Zeitplan	
	= Liste		at Spitzenabschaltung	馬 Datumsbereich	
			III Sprace absorbit ang		
Geräter filte	statusiiste	•			
õ	<u>∕</u> ∩ Hinweis			Erste Einstellungen	
ō	🕾 Fehlerliste	e i	🗄 Filteranzeige	Allgemeine Einstellungen	
	Eehlerpro	tokoll für		C Erste Einstellungen	
	M-NET-			© Wartung	
	Fehlerpro	tokoll		- in Martang	
	은 Netzwerk	-Fehlerliste			
86	ấ B	À			31/03/2024 17:28
68 Erste	ର୍ଲା 🖷	۸ Netzwerks	seinstellungen	Steuerung wählen	31/03/2024 17:28
68 Erste Einstel	í 画 lungen	A Netzwerks	seinstellungen	Steuerung wählen	31/03/2024 17:28 sco1 Manuell
වර් Erste Einstel Steuerungs	前 更 lungen seinstellungen	A Netzwerks LAN1 IP-Adresse	seinstellungen	Steuerung wählen	31/03/2024 17:28
68 Erste Einstel Steuerung: Netzwerksi Brauchwas	র্না म lungen einstellungen einstellungen server.	A Netzwerks LAN1 IP-Adresse Subnetzma:	seinstellungen	Steuerung wahlen	31/03/2024 17:28 sco1 Manuell 192.168.1.1 255.255.255.0
වර් Erste Einstel Steuerung: Netzwerks Brauchwas	前 Iungen keinstellungen einstellungen server.	A Netzwerks LAN1 IP-Adresse Subnetzmar Standard-G	seinstellungen ske ateway	Steuerung wahlen	31/03/2024 17:28 sco1 Manuell 192.168.1.1 255.255.255.0
68 Erste Einstel Steuerung: Netzwerksi Brauchwas	副 Iungen einstellungen server.	A Netzwerks LAN1 IP-Adresse Subnetzma: Standard-G MAC-Adress	seinstellungen ske ateway se	Severang wahlen	31/03/2024 17:28 sco1 192.168.1.1 255.255.0 28E98E060000
වර Erste Einstel Steuerung: Netzwerkse Brauchwas	র্লা अ lungen einstellungen einstellungen server:	K K	ske ateway se	Steuerung wählen	31/03/2024 17:28 Sc01 192:168.1.1 255:255.0 28E98E060000 Manuell •
68 Erste Einstel Steuerung: Netzwerks Brauchwas	ଲୀ ଅଞ lungen einstellungen einstellungen server.	A A Subnetzman Standard-G MAC-Adress DNS	seinstellungen ske ateway se r DNS-Server	Steuerung wählen	31/03/2024 17:28 Sc01 192.168.1.1 255.255.0 28E98E060000 Manuell •
68 Erste Einstel Steuerung: Netzwerkse Brauchwas	a 교	K	ske ateway r DNS-Server r DNS-Server	Steuerung wählen	31/03/024 17:28 scot 192:168.1.1 255:255.0 28E98E060000 Manuell •
68 Erste Einstel Steuerung Netzwerks Brauchwas	ක් ම lungen installungen servez	A	ske	Steuerung wählen	31/03/2024 17/28 Manuell • 192.168.1.1 255.255.0 28598E060000 Manuell • Manuell •

Schritt

- 1. Tippen Sie auf (II), um Bildschirm (a) anzuzeigen.
- Tippen Sie (A) an und geben Sie die Benutzer-ID und das Passwort entsprechend den Anweisungen auf dem Bildschirm ein.
 - Die Benutzer-ID und das Passwort finden Sie auf der angegebenen Seite. "Über dieses Handbuch (Seite 6)"
- **3.** Tippen Sie (B) an, um die Netzwerkeinstellungen anzuzeigen.
- Überprüfen Sie die IP-Adresse und tippen Sie dann auf einen beliebigen Schalter im Hauptmenü, um zum normalen Betriebsbildschirm zurückzukehren.

Hinweis

- Wie Sie die IP-Adresse und andere Details der EW-C und anderer Geräte anzeigen können, erfahren Sie im Anweisungshandbuch (Ausführliche Version).
- Die Standard-IP-Adresse des LAN1-Ports der Steuerung lautet 192.168.1.1.

8. Regelmäßige Inspektion

Produktkomponenten verschlechtern sich mit der Zeit und können ein Sicherheitsrisiko darstellen. Führen Sie regelmäßig Sicherheitsinspektionen durch, um das Produkt sicher und in gutem Zustand zu verwenden.

MEMO

9. Grundeinstellungen

In diesem Kapitel werden die Grundeinstellungen nach der Installation erläutert. Einzelheiten zu den Grundeinstellungen und zur Inbetriebnahme finden Sie auf der angegebenen Seite. "Inbetriebnahme (Seite 47)" Für die Grundeinstellungen ist ein Computer erforderlich.

9-1. Vorbereitung für die Grundeinstellungen

- [1] Installieren von .NET Framework
- [2] Installieren des Werkzeugs für die Grundeinstellung
- [3] Importieren des Root-CA-Zertifikats
- [4] Festlegen der IP-Adresse des Computers
- [5] Aktualisieren der Software der AE-C/EW-C
- [6] Registrieren von Lizenzen
- [7] Uhrzeiteinstellung der AE-C/EW-C

Hinweis

- In diesem Handbuch wird erläutert, wie Sie die Grundeinstellungen für ein System vornehmen, das aus folgenden Komponenten besteht. Die Grundeinstellungen für Systeme mit anderen Konfigurationen finden Sie im Anweisungshandbuch (Ausführliche Version).
 - Eine AE-C/EW-C-Steuerung (ein M-NET-Netzwerk)
 - Klimageräte (CITY MULTI) und LOSSNAY-Geräte (gekoppelt)
 - Keine optionalen Lizenzen
- Wie Sie die Produktinformationen (Modellname, Seriennummer und Softwareversion) der Steuerung anzeigen können, erfahren Sie auf der angegebenen Seite. "Anzeige der Produktinformationen (Seite 35)"
- Wie Sie die IP-Adresse der Steuerung anzeigen können, erfahren Sie auf der angegebenen Seite. "Anzeige der IP-Adresse (Seite 36)"
- Einzelheiten finden Sie im Anweisungshandbuch (Ausführliche Version) für die AE-C/EW-C.

9-2. Einstellen des Werkzeugs für die Grundeinstellung

9-2-1. Starten des Werkzeugs für die Grundeinstellung und Laden einer Einstellungsdatei





	Artikel
(A)	Symbol des Werkzeugs für die Grundeinstellung
(B)	[Neu]
(C)	[Öffnen]

- 1. Tippen Sie auf (A), um Bildschirm (a) anzuzeigen.
- 2. Um eine neue Einstellungsdatei zu erstellen, tippen Sie auf (B).
 - Um eine vorhandene Einstellungsdatei (mit der Dateierweiterung .dat) zu laden und diese zu verwenden, tippen Sie auf (C).

9-2-2. Speichern und Senden der Einstellungsdaten und Beenden des Werkzeugs für die Grundeinstellung

[1] Speichern der Einstellungsdaten auf dem Computer



Schritt

1. Tippen Sie auf (A) in der Symbolleiste und dann auf (B) oder (C).

[2] Senden der Einstellungsdaten an die AE-C/EW-C

(D)-	Klimaanlagensteuersystem - Werkzeug für die Grundeinstellung							
(-)	Datei (F)	Datene	rfassung (M)	Sen	den (S)	Datenprüfung (V)	Option (O)	н
(⊏)	Grundeinstellungen Geräteeinstelli			An alle	Steuerungen senden	(S)	Red	
(⊏)-	Verbindun	euertes Gerät		An aus	gewäh. Steuerung ser	nden (l) 🕨 🕨		

Schritt

- Tippen Sie auf (D) in der Symbolleiste und dann auf (E).
- 2. Geben Sie die Benutzer-ID und das Passwort ein.

[3] Beenden des Werkzeugs für die Grundeinstellung



Schritt

1. Tippen Sie auf (A) in der Symbolleiste und dann auf (F).

9-3. Menüs des Werkzeugs für die Grundeinstellung9-3-1. Menü-Registerkarte: Grundeinstellungen[1] Untermenü-Registerkarte: Verbindung



	Artikel	Funktion und Beschreibung
(A)	Verbindungs- einstellungen	Dieser Bildschirm dient zur Registrierung der AE-C/EW-C-Steuerungen, die mit demselben System verbunden sind.
(B)	Zentrale Steuerung	Wählen Sie AE-C oder EW-C aus der Pulldown-Liste.
(C)	Ziel-IP-Adresse/ Hostname	Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des Verbindungsziels ein. Beispiel: 192.168.1.1
(D)	Steuerungsnummer und Kontrollkästchen	 Wenn mehrere AE-C/EW-C-Steuerungen mit demselben System verbunden sind, wählen Sie diejenigen AE-C/EW-C-Steuerungen, die Sie registrieren möchten, durch Antippen des entsprechenden Kontrollkästchens und stellen Sie (B) und (C) ein. Wenn nur eine AE-C/EW-C-Steuerung im System vorhanden ist, wird nur Steuerung Nummer 1 angezeigt.
(E)	[Speichern]/[Zurück]	Tippen Sie nach Abschluss der Einstellung auf [Speichern] . Um die Einstellung abzubrechen, tippen Sie auf [Zurück] .

[2] Untermenü-Registerkarte: Gesteuertes Gerät



	Artikel	Funktion und Beschreibung
(A)	Einstell. gest. Gerät	Auf diesem Bildschirm werden Einstellungen für die Überwachung und den Betrieb von Geräten vorgenommen, die mit verschiedenen AE-C/EW-C-Steuerungen verbunden sind.
(B)	Zentrale Steuerung	Es werden die Nummer und der Name der AE-C/EW-C-Steuerung angezeigt, die auf der Registerkarte Verbindung registriert wurde.
(C)	Einstell. gest. Gerät und Gesteuertes Gerät	 Nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor, um die mit verschiedenen AE-C/ EW-C-Steuerungen verbundenen Geräte zu überwachen und zu betreiben. Systemmanager (Abrech.), Systemmanager (keine Abr.) Hier wird die AE-C/EW-C-Steuerung gezeigt, die das gesamte System verwaltet. Nur eine AE-C/EW-C-Steuerung kann der Systemmanager sein. WEB-Anzeige Es werden die Nummern der Steuerungen (B) angezeigt, die über das Web überwacht und betrieben werden. LCD-Anzeige Es werden die Nummern der Steuerungen (B) angezeigt, die auf dem LCD- Bildschirm überwacht und betrieben werden. Beachten Sie, dass hier nur eine begrenzte Anzahl von Steuerungen hinzugefügt werden kann.
(D)	Bearbeiten	 Tippen Sie diesen Schalter an, um den Bildschirm für die Einstellung der zentralen Steuerung anzuzeigen, und führen Sie die folgenden Einstellungen durch. Systemmanager Tippen Sie das Kontrollkästchen an, um die Steuerung als Systemmanager auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben. WEB-Anzeige Wählen Sie die Nummern der zentralen Steuerungen aus, die Sie hinzufügen möchten. LCD-Anzeige Wählen Sie die Nummern der zentralen Steuerungen aus, die Sie hinzufügen möchten.
(E)	[Speichern]/[Zurück]	Tippen Sie nach Abschluss der Einstellung auf [Speichern] . Um die Einstellung abzubrechen, tippen Sie auf [Zurück] .

Hinweis

• Wenn es nur eine AE-C/EW-C-Steuerung (oder nur ein M-NET-Netzwerk) im System gibt, müssen auf dieser Registerkarte keine Einstellungen vorgenommen werden.

[3] Untermenü-Registerkarte: Systemeinstellungen



	Artikel	Funktion und Beschreibung
(A)	Grundsystem- einstellungen	Auf diesem Bildschirm können Sie Einstellungen vornehmen, die sich auf die AE-C/EW-C-Steuerung beziehen.
(B)	Zielzentralisierte Steuerung	Es werden die Nummer und der Name der AE-C/EW-C-Steuerung angezeigt, die auf der Registerkarte Verbindung registriert wurde.
(C)	Geräteeinstellungen	Legen Sie den Namen und die Gerätekennung der AE-C/EW-C-Steuerung fest. Name: Geben Sie den Namen des Standorts, den Namen des Gebäudes, die Stockwerksnummer usw. ein (bis zu 20 Zeichen). Gerätekennung: Geben Sie eine beliebige Nummer ein (sechs Zeichen).
(D)	Systemkonfigurations- einstellungen	Legen Sie die M-NET-Adresse und die externe Eingangsmethode für die AE-C/ EW-C-Steuerung fest.
(E)	Anzeigeformat	Nehmen Sie die Einstellungen vor, die sich auf das Anzeigeformat der AE-C/ EW-C-Steuerung beziehen.
(F)	[Speichern]/[Zurück]	Tippen Sie nach Abschluss der Einstellung auf [Speichern] . Um die Einstellung abzubrechen, tippen Sie auf [Zurück] .

9-3-2. Menü-Registerkarte: Geräteeinstellungen [1] Untermenü-Registerkarte: Gruppen



	Artikel	Funktion und Beschreibung
(A)	Einstellungen der Gruppe	Auf diesem Bildschirm werden die mit den einzelnen AE-C/EW-C-Steuerungen verbundenen Geräte registriert.
(B)	Zielzentralisierte Steuerung	Wählen Sie die Nummer der AE-C/EW-C-Steuerung aus der Pulldown-Liste.
(C)	Gruppenname	Legen Sie den Gruppennamen für die einzelnen Gruppennummern fest (C-1). Der hier festgelegte Gruppenname wird auf dem AE-C/EW-C-Bildschirm angezeigt.
(D)	Systemkonfiguration	 Registrieren Sie die Information des verbundenen Geräts. Wählen Sie den Gerätetyp und legen Sie die Geräteadresse fest. Um eine lokale Fernbedienung (ME-Fernbedienung) zum System hinzuzufügen, wählen Sie ihr Symbol und legen Sie die Adresse fest. Wenn es im System eine Subsystemsteuerung gibt, wählen Sie ihr Symbol und legen Sie die Adresse fest.
(E)	[Speichern]/[Zurück]	Tippen Sie nach Abschluss der Einstellung auf [Speichern] . Um die Einstellung abzubrechen, tippen Sie auf [Zurück] .

[2] Untermenü-Registerkarte: Gekoppelte LOSSNAYs



	Artikel	Funktion und Beschreibung
(A)	Gekoppelte LOSSNAYs Einstellungen	Dieser Bildschirm dient zur Registrierung der Kopplungseinstellungen der LOSSNAY-Geräte für die einzelnen AE-C/EW-C-Steuerungen.
(B)	Zielzentralisierte Steuerung	Wählen Sie die Nummer der AE-C/EW-C-Steuerung aus der Pulldown-Liste.
(C)	Gekoppelte LOSSNAYs	Tippen Sie auf das hier angezeigte Symbol und wählen Sie die Adresse (1 bis 50) des gekoppelten LOSSNAY-Geräts.
(D)	Innengeräte	 Tippen Sie auf das hier angezeigte Symbol und wählen Sie die Adresse (1 bis 50) des zu koppelnden Innengeräts. Es können mehrere Innengeräte als Kopplungsquellen gewählt werden.
(E)	[Speichern]/[Zurück]	Tippen Sie nach Abschluss der Einstellung auf [Speichern] . Um die Einstellung abzubrechen, tippen Sie auf [Zurück] .

10. Überprüfung der ordnungsgemäßen Installation und Durchführung der Inbetriebnahme

10-1. Überprüfung der ordnungsgemäßen Installation

- Die Steuerung muss durch den Händler (oder den Bauunternehmer) in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen, Vorschriften und Zertifizierungen installiert werden.
- Nehmen Sie an der Inbetriebnahme teil, die vom Händler (oder dem Bauunternehmer) durchgeführt wird.
- Lassen Sie sich vom Händler (oder dem Bauunternehmer) Anweisungen für die richtige Verwendung geben, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie nach Abschluss der Installationsarbeiten die folgenden Punkte selbst.

Durchzuführende Prüfung	Abhakspalte
Haben Sie Anweisungen zu den Vorsichtsmaßnahmen erhalten?	
Haben Sie Anweisungen zur Bedienung und zum richtigen Gebrauch erhalten, um die Sicherheit zu gewährleisten?	
Haben Sie sich vergewissert, dass die in der Installations-Checkliste des Installationshandbuchs aufgeführten Punkte abgehakt sind?	
Haben Sie Anweisungen für die Grundeinstellungen erhalten?	
Haben Sie einen Bericht über das Ergebnis der Inbetriebnahme erhalten? Haben Sie an der Inbetriebnahme teilgenommen?	

10-2. Inbetriebnahme

- Vor der Inbetriebnahme der Steuerung muss ein Testlauf für die Innengeräte durchgeführt werden.
 Einzelheiten finden Sie im Installationshandbuch für die Innengeräte. Die folgenden Überprüfungen müssen durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Grundeinstellungen der Steuerung korrekt sind und dass die Klimaanlage richtig konfiguriert ist.
- (1) Starten und stoppen Sie die Innengeräte von der AE-C aus, und stellen Sie sicher, dass die Innengeräte entsprechend funktionieren.
- (2) Starten und stoppen Sie die Innengeräte über die lokale Fernbedienung, und vergewissern Sie sich, dass die korrekten Betriebszustände auf der AE-C angezeigt werden.
- (3) Führen Sie die Punkte (1) und (2) für alle Innengerätegruppen durch.

Wichtig

• Führen Sie für jede Gruppe einen Testlauf durch. Falsche Grundeinstellungen (z. B. falsche Einstellungen der Gruppe) für die Steuerung können zu Betriebsproblemen führen (z. B. arbeiten oder stoppen die Ziel-/Nicht-Ziel-Innengeräte nicht wie vorgesehen).

Hinweis

- Punkt (2) kann übersprungen werden, wenn ein System ohne lokale Fernbedienungen getestet wird.
- Die EW-C muss über einen Webbrowser bedient werden. Einzelheiten finden Sie im Anweisungshandbuch (Ausführliche Version) für die AE-C/EW-C.

11. Technische Daten

■ AE-C

Artikel		Technische Daten	
Stromversorgung	Nennwerte	100-240 VAC ±10 %, 50/60 Hz, einphasig	
Stromverbrauch		22 W	
LAN1, LAN2		100BASE-TX	
RS-485		Anschluss für einen Wattstundenzähler (Modbus RTU)	
Externer Eingang/	Eingang	Optokoppler-Eingang (4 Eingänge × 2)	
Ausgang	Ausgang	Transistorausgang (2 Ausgänge × 2) (Sink-Typ)	
Umgebung- sbedingungen	Betriebstem- peraturbereich	0 °C bis +40 °C (+32 °F bis +104 °F)	
	Lagertem- peraturbereich	-20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F)	
	Feuchtigkeit	30 % bis 90 % rF (nicht kondensierend)	
Außenteil		PC + ABS - GF10 (Munsell 1,0Y 9,2/0,2)	
Außenabmessungen	B × H × T	306 × 211 × 71,8 mm (12-1/16 × 8-5/16 × 2-27/32 Zoll) Im eingebauten Zustand ragt die Steuerung um 19,7 mm (25/32 Zoll) aus der Wand oder dem Metall-Schaltkasten heraus.	
Gewicht		2,9 kg (7 Pfd)	
Installationsbedingungen		 Nur in Innenräumen Die Steuerung ist f ür den Einsatz in Innenr äumen oder einer gleichwertigen Umgebung vorgesehen. 	

∎ EW-C

Artikel		Technische Daten	
Stromversorgung	Nennwerte	100-240 VAC ±10 %, 50/60 Hz, einphasig	
Stromverbrauch		15 W	
LAN1, LAN2		100BASE-TX	
RS-485		Anschluss für einen Wattstundenzähler (Modbus RTU)	
Externer Eingang/	Eingang	Optokoppler-Eingang (4 Eingänge × 2)	
Ausgang	Ausgang	Transistorausgang (2 Ausgänge × 2) (Sink-Typ)	
Umgebung- sbedingungen	Betriebstem- peraturbereich	-10 °C bis +55 °C (+14 °F bis +131 °F)	
	Lagertem- peraturbereich	-20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F)	
	Feuchtigkeit	30 % bis 90 % rF (nicht kondensierend)	
Außenteil		Gehäuse: elektrolytisch verzinktes Stahlblech Abdeckung: PC + ABS	
Außenabmessungen B × H × T 185 × 278 × 60,3 mm (7-5/16 × 10-31/32 × 2-3/8 Zoll) (185 × 278 × 81,5 mm (7-5/16 × 10-31/32 × 3-7/32 Zoll) bei auf dem Einbaurahmen)		185 × 278 × 60,3 mm (7-5/16 × 10-31/32 × 2-3/8 Zoll) (185 × 278 × 81,5 mm (7-5/16 × 10-31/32 × 3-7/32 Zoll) bei Installation auf dem Einbaurahmen)	
Gewicht		1,9 kg (5 Pfd)	
Installationsbedingungen		Im Metall-Schaltkasten in Innenräumen	

12. Bevor Sie eine Reparatur anfordern

Wenn das Problem nicht mithilfe des Kapitels "Bevor Sie eine Reparatur anfordern" dieses Anweisungshandbuchs und dem Anweisungshandbuch (Ausführliche Version) gelöst werden kann, stoppen Sie den Betrieb und schalten Sie den Kompaktleistungsschalter aus. Wenden Sie sich mit Informationen über die Art des Problems und dem angezeigten alphanumerischen Code (Fehlercode) an den Händler (Bauunternehmer, Dienstleister).

	Symptom	Mögliche Ursache	Gegenmaßnahme	
1	Der LCD-Bildschirm ist aus. Bei Antippen des Bildschirms erscheint keine Anzeige. (Die Hintergrundbeleuchtung leuchtet nicht.)	 Leuchtet die ① Netz-LED grün? Fremdkörper oder Schmutz auf dem Bildschirm können eine Fehlfunktion verursachen. 	 Drücken Sie den Druckschalter (ON/OFF) an der Seite der Steuerung einmal, warten Sie zwei Sekunden, drücken Sie den Druckschalter erneut und tippen Sie dann auf den Bildschirm. Der Bildschirm und das Touch-Panel werden zurückgesetzt und die Bildschirmanzeige wird wiederhergestellt. Die Steuerung wird nicht zurückgesetzt. Reinigen Sie den LCD-Bildschirm, nachdem die Anzeige wiederhergestellt ist. 	
2	Der LCD-Bildschirm leuchtet, reagiert aber nicht auf Antippen. Das Betriebsgeräusch des Bildschirms ist zu hören oder der Bildschirm schaltet um, wenn der Bildschirm nicht angetippt wird.	 Das Umschalten des Bildschirms dauert manchmal etwas länger. Schaltet der Bildschirm nach ca. fünf Sekunden um? Fremdkörper oder Schmutz auf dem Bildschirm können eine Fehlfunktion verursachen. 	 Drücken Sie den Druckschalter (ON/OFF) an der Seite der Steuerung einmal und tippen Sie dann auf den Bildschirm. Der Bildschirm und das Touch-Panel werden zurückgesetzt und die Bildschirmanzeige wird wiederhergestellt. Die Steuerung wird nicht zurückgesetzt. Reinigen Sie den LCD-Bildschirm, nachdem die Anzeige wiederhergestellt ist. 	
3	Das Symbol für das Außengerät ist mit [॒́∆] (Fehler) gekennzeichnet.	 Erscheint der Fehlercode des Außengeräts "6607" auf dem Fehlerliste-Bildschirm? Solange das Außengerät nicht eingeschaltet ist, führen die Innengeräte keinen Kühl- oder Heizbetrieb durch und geben keine kühle oder warme Luft ab. 	 Prüfen Sie, ob das Außengerät eingeschaltet ist. Ist dies nicht der Fall, schalten Sie es ein. Wenn ein anderer Fehlercode als "6607" angezeigt wird, muss das Außengerät überprüft werden. 	

	Symptom	Mögliche Ursache	Gegenmaßnahme
4	Obwohl die Steuerung	Auch wenn die Steuerung nicht	Wenn ein Innengerät oder ein LOSSNAY-Gerät
	nicht betrieben wird,	betrieben wird, können	aufgrund der links aufgeführten Ursachen
	startet oder stoppt ein	Innengeräte aus folgenden	gestartet oder gestoppt wird, handelt es sich nicht
	Innengerät oder ein	Gründen gestartet oder gestoppt	um eine Störung.
	LOSSNAY-Gerät	werden:	Ursache 1)
		1) Steuerung über die lokale	Innengeräte oder LOSSNAY-Geräte können
		Fernbedienung	entsprechend der Bedienung der lokalen
		2) Aktivierung der	Fernbedienung starten oder stoppen.
		Zeitplanfunktion oder des	Ursache 2)
		Timers der lokalen	Innengeräte oder LOSSNAY-Geräte können
		Fernbedienung	entsprechend bestimmter Einstellungen der
		3) Aktivierung der	lokalen Fernbedienung starten oder stoppen, z. B.
		Zeitplanfunktion der	aufgrund der Zeitplaneinstellung, der EIN/AUS-
		Steuerung	Timer-Einstellung und der Auto-OFF-Timer-
		4) Aktivierung der gekuppelten	Einstellung.
		Steuerung	Ursache 3)
			Innengeräte oder LOSSNAY-Geräte können
			entsprechend den Zeitplaneinstellungen (tägliche,
			wöchentliche und jährliche Zeitplaneinstellungen)
			der Steuerung starten oder stoppen.
			Ursache 4)
			LOSSNAY-Geräte können starten oder stoppen
			und mit mehreren Innengeräten gekoppelt sein.
	1		

Der folgende Hinweis ist nur in der Türkei zu beachten.

- Şirketimizdeki geliştirme faaliyetlerinden dolayı ürün özelliklerinin, haber verilmeksizin değiştirilme hakkı tarafımızda saklıdır.
- Anma değerleri için TS EN 14511 / TS EN 14825 deki iklim şartları ile tarif edilen koşullar esas alınmıştır.
- İç ve dış ortam sıcaklıklarının standartlarda esas alınan değerlerin dışına çıkması durumunda klimanızın ısıtma ve soğutma kapasitelerinin etkilenmesi doğaldır.
- Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.
- Satin almış olduğunuz ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. Bu, ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresidir.

Ürünün montajı için Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş. yetkili servisine / bayisine başvurunuz.

Servis İstasyonları ve Yedek Parça Temini :

Cihazınızın bakım, onarım ve yedek parça ihtiyaçları için klimanızı satın aldığınız yetkili satıcıya başvurunuz. Yetkili Servislerimizin listesine URL:http://klima.mitsubishielectric.com.tr adresinden veya 444 7 500 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Ünitenin ihtiyaç duyacağı bakım ve onarım parçaları 10 yıl boyunca üretilecektir.

İthalatcı Firma: Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş.

Şerifali Mah. Kale Sk. No: 41 34775 Ümraniye, İstanbul / Türkiye Tel: + 90 216 969 25 00 Faks: + 90 216 661 44 47 klima@tr.mee.com URL:http://klima.mitsubishielectric.com.tr SİCİL NO : 845150 MERSİS NO : 0 621047840100014

Üretici Firma: Mitsubishi Electric Corporation (Head Office)

Tokyo Building 2-7-3, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310, Japan Tel: +81 (3) 3218-2111 www.mitsubishielectric.com Die in diesem Handbuch enthaltene Seriennummer und DP sind für die Verwendung des Produkts erforderlich. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch sorgfältig auf.



Dieses Produkt ist für die Verwendung in Wohn-, Gewerbe- und Leichtindustrieumgebungen ausgelegt und vorgesehen.

The product at hand is based on the following EU regulations:

- Low Voltage Directive 2014/35/EU
- Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

2011/65/EU; (EU) 2015/863; (EU) 2017/2102:

The restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

Bitte vergessen Sie nicht, die Kontaktadresse/-telefonnummer auf diesem Handbuch zu notieren, bevor Sie es dem Kunden aushändigen.



MANUFACTURER: MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION Air-conditioning & Refrigeration Systems Works 5-66, Tebira 6 Chome, Wakayama-city, 640-8686, Japan

872C759A20

WT10555X01