





GEFAHR! - Für den sicheren Gebrauch des Geräts muss diese Anleitung sorgfältig gelesen werden.

#### Urheberrecht

Copyright © 2022, Rivacold srl

Alle Rechte in allen Ländern vorbehalten.

Jede Verbreitung, Änderung, Übersetzung oder Vervielfältigung von Teilen oder des gesamten Dokuments ist verboten, es sei denn, Rivacold srl hat dies schriftlich genehmigt, mit Ausnahme der folgenden Handlungen:

- das Dokument in seiner ursprünglichen Form ganz oder teilweise ausdrucken
- Übertragung des Dokuments auf Websites oder andere elektronische Systeme
- den Inhalt zu kopieren, ohne ihn zu ändern und Rivacold srl als Urheberrechtsinhaber anzugeben.

Rivacold srl behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen oder Verbesserungen an der entsprechenden Dokumentation vorzunehmen.

Genehmigungsanträge, weitere Exemplare dieses Handbuchs oder technische Informationen dazu sind zu richten an:

Rivacold srl Montecchio - Via Sicilia, 7 61022 Vallefoglia (PU) Italien info@rivacold.com www.rivacold.com +39 0721 919911

## Inhaltsverzeichnis

Garantie und Kundendienst 6		
Konformität		6
1.	EINLEITUNG	7
<b>1.1</b> 1.1.1 1 1 2	<b>Identifikationsdaten</b> Kontaktdaten des Herstellers Identifikation	<b>7</b> 7 7
1.1.2	Code-Legende	8
<b>1.2</b> 1.2.1 1.2.2	<b>Informationen zur Bedienungsanleitung</b> Ziele der Betriebsanleitung Pflichten in Bezug auf diese Bedienungsanlei-	<b>8</b> 8
1.2.3 1.2.4	Im Handbuch verwendete Symbole Abbildungen und Illustrationen	8 8
2.	SICHERHEIT	9
<b>2.1</b> 2.1.1 2.1.2 2.1.3	Allgemeine Sicherheitshinweise Allgemeine Hinweise und Verhaltensnormen Pflichten des Arbeitgebers Pflichten für die Empfänger der Betriebsanlei-	<b>9</b> 9 10
2.1.4 2.1.5 2.1.6	tung Empfänger dieser Bedienungsanleitung Bekleidung Persönliche Schutzausrüstung	10 10 10 10
<b>2.2</b> 2.2.1 2.2.2	<b>Fähigkeiten des Personals</b> Vorwort Liste der Fähigkeiten	<b>11</b> 11 11
<b>2.3</b> 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4	<b>Restrisiken</b> Begriffsbestimmung Restrisiken mechanischer Art Restrisiken elektrischer Art Restrisiken thermischer Art	<b>12</b> 12 12 13 13
<b>2.4</b> 2.4.1 2.4.2	<b>Sicherheitspiktogramme</b> Allgemeine Hinweise Position der Sicherheitspiktogramme	<b>14</b> 14 14
2.5	Feste Schutzeinrichtungen	16
<b>2.6</b> 2.6.1	Lärm Schalldruckpegel	<b>16</b> 16
3.	LERNEN SIE DAS GERÄT KENNEN	17
<b>3.1</b> 3.1.1 3.1.2 3.1.3	<b>Einsatzgrenzen</b> Bestimmungsgemäße Verwendung Bestimmungsfremde Verwendung Arbeitsumgebung	<b>17</b> 17 17 17
<b>3.2</b> 3.2.1 3.2.2 3.2.3	<b>Beschreibung des Gerätes</b> Betrieb Hauptkomponenten Zubehör	<b>18</b> 18 19 21

3.2.4	Schaltschrank	21
3.2.5	Abmessungen und Anschlüsse	22
4.	TRANSPORT UND HANDHABUNG	23
<b>4.1</b>	Warnhinweise zur Handhabung	23
4.1.2	Erforderliche Fähigkeiten	23
4.1.3	Sicherheit	23
4.1.4	Auswahl von Hebezeugen und Zubehör	23
4.1.5	Vorabkontrollen	23
4.1.5	Allgemeine Hinweise	24
4.1.6	Hebewinkel	24
<b>4.2</b>	<b>Verpackung</b>	<b>24</b>
4.2.1	Lieferungsart	24
4.2.2	Abmessungen und Gewicht mit Verpackung	25
<b>4.3</b>	<b>Heben</b>	<b>25</b>
4.3.1	Vorabhinweise	25
4.3.2	Heben des Geräts	26
<b>4.4</b>	Lagerung	<b>26</b>
4.4.1	Aufbewahrung des Gerätes	26
5.	INSTALLATION	27
<b>5.1</b>	<b>Hinweise für die Installation</b>	<b>27</b>
5.1.1	Vorwort	27
5.1.2	Erforderliche Fähigkeiten	27
5.1.3	Sicherheit	27
<b>5.2</b>	Aufstellung des Gerätes	<b>28</b>
5.2.1	Merkmale des Aufstellungsorts	28
5.2.2	Mindestabstände des Aufstellungsbereichs	28
5.2.3	Entfernen der Verpackung	29
5.2.4	Inspektionen und Kontrollen am Monoblock	29
<b>5.3</b> 5.3.1	<b>Montage</b> Befestigung am Boden oder auf einer Tragkon- struktion	<b>29</b> 29
5.3.2	Zugang zu den Innenteilen des Gerätes	30
<b>5.4</b> 5.4.1 5.4.2	Wasseranschlüsse Vorabhinweise Positionsänderung des Ablassstutzens der	<b>30</b> 30
5.4.3 5.4.4	Gassicherheitsventile Anschluss an den Wasserkreislauf Befüllen des Wasserkreislaufs	31 32 32
<b>5.5</b>	<b>Elektrische Anschlüsse</b>	<b>33</b>
5.5.1	Vorabhinweise	33
5.5.2	Zugang zur Schalttafel	34
5.5.3	Elektrische Anschlüsse	35
5.5.4	Klemmenleisten	38
6.	BETRIEB	39
<b>6.1</b>	Bedienfeld	<b>39</b>
6.1.1	Benutzeroberfläche	39

3

Bedienungsanleitung | v. 00 | 9600-0063 | © 2022 RIVACOLD srl

<b>6.2</b> 6.2.1 6.2.2 6.2.3	<b>Verwendung der MY I.D. App</b> Erste Nutzung der App Registrieren Sie das Produkt mit dem QR-Code Registrieren Sie das Produkt mit dem Zahlen- code	<b>40</b> 40 40 41
<b>6.3</b>	<b>Erste Inbetriebnahme</b>	<b>42</b>
6.3.1	Netzwerk-Assistent	42
6.3.2	Display-Adresse ändern	44
<b>6.4</b>	Hauptbildschirm	<b>45</b>
6.4.1	Hauptbildschirmansichten	45
<b>6.5</b> 6.5.1 6.5.2 6.5.3 6.5.4 6.5.5 6.5.6 6.5.7 6.5.8 6.5.9	Schnellmenü Schnellfunktionen aus dem Schnellmenü Zugriff auf das Schnellmenü Ein- und Ausschalten des Geräts Sollwertänderung Anzeige des Gerätestatus Anzeige der Geräteein-/ausgänge Download/Upload Alarmhistorie System-Info	<b>46</b> 46 46 47 47 50 51 52 53
<b>6.6</b>	Alarmanzeige und -Reset	<b>54</b>
6.6.1	Alarmsignalisierungsmodus	54
6.6.2	Alarm mit BLINKLICHT	55
6.6.3	Alarm mit DAUERLICHT	55
<b>6.7</b>	<b>Zugriff auf die Änderung der Parameter</b>	<b>56</b>
6.7.1	Benutzertypen	56
6.7.2	Parameter-Kategorien	56
<b>6.8</b> 6.8.1 6.8.2 6.8.3 6.8.4 6.8.5 6.8.6	Gerätekonfiguration Übersicht der Hauptparameter Regelfühler und Backup-Fühler Betriebsart Pumpe Betriebsart Kondensatorlüfter Art der Wasserflusskontrolle Verzögerungen bei der Aktivierung von Kom- ponenten	<b>57</b> 58 59 59 60
<b>6.9</b>	<b>Lokale Regelung</b>	<b>61</b>
6.9.1	Betriebslogik lokale Regelung	61
6.9.2	Steuerparameter für die lokale Regelung	61
<b>6.10</b>	<b>Kondensatorlüfter</b>	<b>62</b>
6.10.1	Lüftermanagement-Parameter	62
<b>6.11</b>	<b>Pumpenbetrieb Wasserkreislauf</b>	<b>63</b>
6.11.1	Zugriff auf das Menü Pumpenmanagement	63
6.11.2	Pumpenzeiten	63
6.11.3	Pumpenwartung	65
<b>6.12</b> 6.12.1 6.12.2 6.12.3 6.12.4 6.12.5	Alarmkonfiguration Arten von Alarmen Alarme von Eingängen Betriebsalarme Durchflusskontrollalarme Alarm-Einstellungen	<b>66</b> 66 67 68 69
<b>6.13</b>	Generische Funktionen	<b>70</b>
6.13.1	Überblick über generische Funktionen	70

<b>8.1</b> 8.1.1	Wartungshinweise Erforderliche Fähigkeiten	<b>119</b> 119
8.	WARTUNG	119
<b>7.12</b> 7.12.1 7.12.2 7.12.3 7.12.4 7.12.5 7.12.6	Allgemeine Einstellungen Datum und Uhrzeit Externer Supervisor Systemkonfiguration Sprache Passwort ändern Maßeinheit	<b>116</b> 116 117 117 118 118 118
<b>7.11</b> 7.11.1 7.11.2 7.11.3	<b>Generische Funktionen</b> Digitale Ausgänge Analoge Ausgänge Generische Alarme	<b>112</b> 112 114 115
<b>7.10</b> 7.10.1 7.10.2 7.10.3 7.10.4	Alarmkonfiguration Alarme von Eingängen Betriebsalarme Durchflusskontrollalarme Alarm-Einstellungen	<b>111</b> 111 112 112 112
<b>7.9</b> 7.9.1	Elektronisches Thermostatventil	<b>111</b> 111
<b>7.8</b> 7.8.1 7.8.2	Wasserpumpe Pumpenzeiten Pumpenwartung	<b>110</b> 110 110
7.7	Kondensatorlüfter	110
7.6	Verdichter	110
7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4 7.5	Lingange/Ausgange Universelle Eingänge Digitale Eingänge Analoge Ausgänge Digitale Ausgänge	89 89 105 106 106
7.3	Service	87
7.2	Gerätekonfiguration	86
<b>7.1</b> 7.1.1	Sichtbarkeitsebenen Sichtbarkeitscodes	<b>86</b> 86
7.	PARAMETER	86
<b>6.14</b> 6.14.1 6.14.2 6.14.3 6.14.4 6.14.5 6.14.6 6.14.7	Allgemeine Einstellungen Übersicht über das Einstellungsmenü Datum und Uhrzeit Überwachungssystem Systemkonfiguration Sprache Passwort ändern Maßeinheit	78 78 79 79 80 85 85 85
6.13.4	Generische Alarme	76
6.13.2 6.13.3	Generische Digitalausgänge Generische Analogausgänge	70 73

8.1.2	Sicherheit	119
8.1.3	Trennung von den Energiequellen	120
8.1.4	Wartung von Ausrüstungskomponenten	120
<b>8.2</b>	<b>Regelmäßige Wartung</b>	<b>120</b>
8.2.1	Eingriffe alle sechs Monate	120
8.2.2	Jährliche Eingriffe	121
<b>8.3</b>	<b>Korrektive Wartung</b>	<b>121</b>
8.3.1	Erforderliche Fähigkeiten	121
8.3.2	Sicherheit	121
8.3.3	Was tun, wenn	121
<b>8.4</b>	Arbeiten an elektrischen Stromkreisen	<b>121</b>
8.4.1	Austausch von Komponenten	121
<b>8.5</b>	Arbeiten am Kältekreislauf	<b>122</b>
8.5.1	Austausch von Komponenten	122
9.	DIAGNOSTIK	123
<b>9.1</b> 9.1.1 9.1.2 9.1.3	Alarme, Ursachen und mögliche Lösungen Erforderliche Fähigkeiten Auf dem Display angezeigte Alarme und mög liche Lösungen Betriebsstörungen und mögliche Lösungen	<b>123</b> 123 123 123 134
10.	ANHANG	136
<b>10.1</b>	<b>Außerbetriebnahme</b>	<b>136</b>
10.1.1	Erforderliche Fähigkeiten	136
10.1.2	Sicherheit	136
10.1.3	Umweltschutz	136
10.1.4	Rückbau	137
10.1.5	Verschrottung	137
<b>10.2</b>	Anhänge	<b>137</b>
10.2.1	Dokumente, die dem Handbuch beigefügt sin	Id
	137	

## Garantie und Kundendienst

#### Garantiebedingungen

RIVACOLD srl garantiert das Produkt für einen Zeitraum von einem Jahr ab dem Datum der Registrierung des Produkts (siehe "*Registrieren Sie das Produkt mit dem QR-Code*" oder "*Registrieren Sie das Produkt mit dem Zahlencode*") gegen Material- oder Herstellungsfehler, sofern dies innerhalb von drei Monaten ab dem Datum der Rechnungsstellung erfolgt. Im Falle der Nichtregistrierung ist das Ausstellungsdatum der Verkaufsrechnung gültig.

Wenn während dieses Zeitraums Material- oder Herstellungsfehler festgestellt werden, wird RIVACOLD srl die defekten Komponenten zu den unten angegebenen Bedingungen reparieren oder ersetzen, ohne Arbeits- oder Ersatzteilkosten in Rechnung zu stellen. Der Kunde trägt die Versandkosten des Monoblocks an den Kundendienst.

Es wird kein Schadenersatz für eventuelle Schäden irgendeiner Art gewährt, für die der Kunde gegenüber Dritten aufkommen muss.

> **Hinweis:** die Garantie gilt nur, wenn die Mängel innerhalb der angegebenen Fristen geltend gemacht werden.

#### Garantieausschlüsse

Von der Garantie ausgenommen sind:

- regelmäßige Instandhaltungsarbeiten
- Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:
  - falsche Spannungsversorgung
- Verwendung des Produkts zu anderen als den vorgesehenen Zwecken
- Reparaturen, die von unbefugtem Personal oder vom Kunden durchgeführt werden
- Mängel, die durch Änderungen, Anpassungen oder Reparaturen am Produkt entstehen, die vom Kunden oder von unbefugtem Personal vorgenommen wurden
- zufällige und versehentliche Ereignisse, wie Stürze und Infiltration von Flüssigkeiten
- Naturereignisse und vorsätzliches oder fahrlässiges Handeln.

#### Support nach Garantieablauf

Nach Ablauf der Garantiezeit wird RIVACOLD srl den Support unter Belastung der Ersatzteile und der aktuell geltenden Arbeits- und Transportkosten bereitstellen.

#### Verfall der Garantie

Die Garantie erlischt sofort, wenn die auf dem Produkt angegebene Modell- oder Seriennummer geändert, gelöscht, entfernt oder anderweitig unleserlich gemacht wurde.

#### Kundendienst

**Hinweis:** Informationen zu den Garantiebedingungen erhalten Sie von RIVACOLD srl.

Bei Betriebsstörungen, Defekten oder gewünschten Informationen zu Garantiezeit und Garantieausschlüssen, zum Verfall der Garantie sowie zur Inanspruchnahme der Garantie und Anforderung des Kundendienstes kontaktieren Sie Rivacold srl oder den für Ihr Gebiet zuständigen Händler.

## Konformität

#### Konformitätserklärung

Konformität



#### Richtlinien

Das Produkt entspricht folgenden Richtlinien:

- · 2014/68/EU (Druckgeräterichtlinie)
- 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)
- EMV 2014/30/EU (Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit)
- 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie)
- RED 2014/53/EU (Funkanlagenrichtlinie).

**Hinweis:** die Original-Konformitätserklärung liegt der Maschine bei.

# 1. Einleitung

## 1.1 Identifikationsdaten

#### 1.1.1 Kontaktdaten des Herstellers

RIVACOLD srl Montecchio - Via Sicilia, 7 61022 Vallefoglia (PU) Italien Tel.: +39 0721 919911 Fax: +39 0721 490015 E-Mail: info@rivacold.com

#### 1.1.2 Identifikation

Die in den Typenschildern enthaltenen Informationen sind wichtig, um Support, Wartung oder Ersatzteile anzufordern.



#### 1.1.3 Code-Legende

Kürzel	Bedeutung
СН	CHAMP Baureihe
С	Copeland Scrollverdichter
Μ	Anwendung (M=mittlere Temperatur)
ХХ	Progressive Nr./ Leistung
Р	Gas (Propan)
1	Anzahl Ventilatoren
XX	Ventilatordurchmesser
2	Spannung (2 = 400/3/50)
G	Optionales IOT (G=2G)
-	-
00	Progressiv optional

## 1.2 Informationen zur Bedienungsanleitung

#### 1.2.1 Ziele der Betriebsanleitung

Diese Anleitung ermöglicht dem zuständigen Personal die sichere Installation, Verwendung und Wartung des Monoblocks.

#### 1.2.2 Pflichten in Bezug auf diese Bedienungsanleitung



#### **WARNUNG** - Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Geräts und muss während seiner gesamten Lebensdauer aufbewahrt werden. Es muss an einem sauberen Ort für Bediener zugänglich aufbewahrt und in gutem Zustand gehalten werden. Bei Verlust oder Beschädigung des Handbuchs wenden Sie sich an RIVACOLD srl. Bei Verkauf des Monoblocks immer die Bedienungsanleitung beifügen.

#### 1.2.3 Im Handbuch verwendete Symbole

In diesem Dokument werden die nachfolgenden Warn- und Gefahrenzeichen verwendet:



GEFAHR! - Weist auf eine Gefahrensituation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt.



VORSICHT! - Weist auf eine Gefahrensituation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.



**ACHTUNG!** - Weist auf eine Gefahrensituation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten Verletzungen führen kann.



WARNUNG - Zeigt Gebote an, deren Missachtung zu Schäden am Gerät führen kann.

**Hinweis:** neutrale und positive Informationen, die den Haupttext betonen oder ergänzen. Stellt Informationen bereit, die nur in Sonderfällen angewendet werden können.

#### 1.2.4 Abbildungen und Illustrationen

Die Abbildungen und Illustrationen in dieser Bedienungsanleitung dienen nur als Referenz und können in den Details und Proportionen vom eigentlichen Produkt abweichen.

## 2. Sicherheit

## 2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

#### 2.1.1 Allgemeine Hinweise und Verhaltensnormen

GEFAHR! - Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung für Sach- und/oder Personenschäden ab, die durch unsachgemäße Eingriffe von nicht qualifiziertem, nicht geschultem oder nicht autorisiertem Personal entstehen.

- Stellen Sie nach dem Entfernen der Verpackung sicher, dass das Gerät in allen Teilen intakt ist, ansonsten wenden Sie sich an Ihren Händler.
- Stellen Sie vor der Verwendung des Geräts sicher, dass alle Schutzeinrichtungen oder andere Schutzvorrichtungen vorhanden sind und dass alle Sicherheitsvorrichtungen vorhanden und effizient sind.
- Lesen Sie die Etiketten auf dem Gerät sorgfältig durch, decken Sie sie aus keinem Grund ab und ersetzen Sie sie sofort, wenn sie beschädigt sind.
- · Stellen Sie keine Flüssigkeitsbehälter auf das Gerät.



/Ţ

GEFAHR! - Es muss sichergestellt werden, dass vor Eingriffen jeder Art am Gerät oder seinen Komponenten oder Zubehörgeräten die Stromversorgung unterbrochen wird; wenn dies nicht möglich ist, müssen Vorkehrungen getroffen werden, die in jedem Fall ein sicheres Arbeiten ermöglichen.



**GEFAHR!** - Die unbefugte Manipulation oder Ersetzung eines oder mehrerer Teile des Geräts und die Verwendung von Zubehör, Werkzeugen und Verbrauchsmaterialien, die nicht vom Hersteller angegeben sind, können zu einer Verletzungsgefahr führen.



**ACHTUNG!** - Alle nach Eingriffen oder Arbeiten am Gerät anfallenden umweltschädlichen Materialien müssen gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden. Verlassen Sie sich bei Bedarf auf spezialisierte Entsorgungsbetriebe.

#### 2.1.2 Pflichten des Arbeitgebers

Der Arbeitgeber muss das zur Ausübung seiner Aufgaben befugte Personal auswählen, schulen und beauftragen.

Für jede konkrete Aufgabe liegt es in der Verantwortung des Arbeitgebers, das beauftragte Personal zu unterweisen und die Sicherheitsregeln durchzusetzen. Der Arbeitgeber muss auch die Betriebsabläufe definieren und sicherstellen, dass sie der vom Hersteller bereitgestellten Bedienungsanleitung entsprechen. Weitere Informationen finden Sie unter "*Fähigkeiten des Personals*".

#### 2.1.3 Pflichten für die Empfänger der Betriebsanleitung



i

**WARNUNG** - Jeder, der dieses Gerät verwendet, ist verpflichtet, diese Bedienungsanleitung zu lesen, da sie sicherheitsrelevante Informationen enthält.

#### 2.1.4 Empfänger dieser Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung ist für das vom Arbeitgeber für die Installation, Bedienung und Wartung des Geräts autorisierte Personal bestimmt.

#### 2.1.5 Bekleidung

**WARNUNG** - Tragen Sie keine lose Kleidung, Krawatten, Ketten oder Uhren, die sich in den beweglichen Teilen des Geräts verfangen könnten.

#### 2.1.6 Persönliche Schutzausrüstung

Ausrüstungen	Phase
	Beim Heben und Transportieren
	Während der Installation und Inbetriebnahme
	Beim Gebrauch
	Bei Wartung oder Rückbau

## 2.2 Fähigkeiten des Personals

#### 2.2.1 Vorwort

Jedem Abschnitt dieser Bedienungsanleitung gehen die für das betreffende Personal erforderlichen Fähigkeiten voraus. Das Fehlen solcher Fähigkeiten kann:

- die Sicherheit des Personals gefährden
- zum Verfall der Produktgarantie führen.

**Hinweis:** die Aufgaben des Betreibers werden durch die Komplexität der Vorgänge und durch seine Erfahrung und Kompetenz definiert. Bediener müssen mit Technikern zusammenarbeiten, um Betriebsanweisungen zu erhalten oder Regeleingriffe anzufordern.

#### 2.2.2 Liste der Fähigkeiten

Symbol	Zulässige Arbeitsgänge	Fähigkeiten
COMPANY Personal des Herstel- lers	Alle Arbeitsgänge	Technisches Personal, das vom Hersteller be- schäftigt oder autorisiert ist.
	Installation und Außerbetriebnahme des Gerä- tes	
	Wartungseingriffe unter Ausschluss von Eingrif- fen an der elektrischen Anlage	<b>F</b> arrand <sup>(1)</sup> and <sup>1</sup> 1k and a local and a local and a Manustration of the
T III	Fehlerbehebung bei Problemen, die Blockaden verursachen	Er verfugt über hohe technische Kenntnisse im mechanischen und pneumatischen Bereich. Er versteht die technischen Zeichnungen und das Kältekreisschema.
Machaniachar War	Betätigung der Bedienelemente	
tungstechniker	Reinigung dess Geräts	
tungoteenniker	Einstellung der Ausrüstungen	
	Änderung der Parameter mit Zugangsebene Wartungstechniker	
4 <b>m</b>	Elektrische Anschlüsse während der Installation und Außerbetriebnahme des Gerätes	Er verfügt über hohe technische Kenntnisse im elektrischen Bereich. Er versteht die elektrischen
Elektrischer Wartungs-	Fehlerbehebung bei Problemen, die zu einem Ausfall des elektrischen Systems führen	Schaltpläne und führt Arbeiten in den Schalt- schränken, Verteilerkästen und Steuergeräten bei Vorhandensein von Spannung aus.
tecnniker		Er verstent das Kaltekreisschema.
Fabrzeugführer	Heben und Handhaben	Er ist zum Fahren von Fahrzeugen zum Heben und Handhaben von Materialien und Ausrüstun- gen gemäß den im Installationsland geltenden Gesetzen befähigt.
i ani zeugiani el	1	1

## 2.3 Restrisiken

#### 2.3.1 Begriffsbestimmung

Der Gefahrenbereich ist jeder Bereich innerhalb oder außerhalb des Geräts, in dem eine Person der Gefahr schwerer oder leichter Verletzungen ausgesetzt ist.

In jedem in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Verfahren werden die möglichen Risiken umgehend angezeigt. Befolgen Sie immer die Anweisungen in der Bedienungsanleitung, um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.

- Befolgen Sie die Installationsanweisungen in dieser Bedienungsanleitung.
- Befolgen Sie die Anweisungen zur Einstellung sowie zur Reinigung und Wartung in dieser Bedienungsanleitung.

#### 2.3.2 Restrisiken mechanischer Art

Risiko	Wann es auftritt	Wie man es vermeidet
Prellung und ober- flächliche Abschür- fung	Bei Installation, Reinigung, Wartung und Rück- bau.	Persönliche Schutzausrüstung tragen.
		Verwenden Sie immer Hebezeuge und Zube- hör mit ausreichender Tragfähigkeit für die zu hebende Last.
	Bei Transport, Heben, Installation, Wartung und Rückhau	Überprüfen Sie die Stabilität der Last und die korrekte Verankerung am Transport- und Hebe- mittel.
Quetschen		Handhaben Sie das Gerät nur mit geschlosse- nen Türen und angeschraubten Feststellschrau- ben.
		Lassen Sie keine UNBEFUGTEN Personen in die Nähe des Geräts.
		Befolgen Sie die Anweisungen für den Transport und das Heben in dieser Bedienungsanleitung.
		Überprüfen Sie, ob die Oberfläche, auf der das Gerät installiert ist, seinem Gewicht standhalten kann.
	BeiTransport, Heben, Installation, Inbetriebnah- me, Betrieb, Wartung und Rückbau.	Überprüfen Sie die Stabilität der Last und die korrekte Verankerung am Transport- und Hebe- mittel.
		Befolgen Sie die Anweisungen für den Transport und das Heben in dieser Bedienungsanleitung.
		Installieren Sie das Gerät nicht an Orten, die die zulässigen Temperaturgrenzen überschreiten.
		Lassen Sie das Gerät keiner direkten Strahlung ausgesetzt.
Herausspritzen von		Setzen Sie das Gerät keinen Temperaturen über 43 °C aus.
Flüssigkeiten unter Druck		Die Wartung von Druckkreisen darf nur von einem autorisierten und qualifizierten mechani- schen Wartungstechniker durchgeführt werden.
		Arbeiten Sie nicht an den Druckkreisen, ohne die Flüssigkeit und den Restdruck ordnungsgemäß abgelassen zu haben.
		Routinemäßige und außerordentliche Wartungs- arbeiten dürfen nur von einem autorisierten und qualifizierten Wartungstechniker durchgeführt werden.
		Vor Demontage- und Rückbauarbeiten die unter Druck stehende Flüssigkeit aus dem System ablassen.

#### 2.3.3 Restrisiken elektrischer Art

Risiko	Wann es auftritt	Wie man es vermeidet
		Persönliche Schutzausrüstung tragen.
	Bei Installation, Anschluss, Wartung und Rück- bau.	Der Anschluss an die bzw. die Trennung von der Stromversorgung dürfen nur von einem autorisierten und qualifizierten Elektrotechniker durchgeführt werden.
Stromschlag		Bereiten Sie einen Fehlerstrom-Leitungsschutz- schalter zwischen der Stromversorgungsleitung und dem Türverriegelungstrennschalter der an der Maschine angebrachten elektrischen Ausrüstung vor.
		Vor der Ausführung elektrischer Anschlüsse jeder Art muss unbedingt die Stromversorgung getrennt werden.
		Führen Sie keine Wartungsarbeiten durch, wenn das Gerät mit Strom versorgt wird.

#### 2.3.4 Restrisiken thermischer Art

Risiko	Wann es auftritt	Wie man es vermeidet
Verbrennungen	Während und unmittelbar nach dem Gebrauch.	Persönliche Schutzausrüstung tragen.
	Während des Transports und der Handhabung, Installation, Reinigung, Wartung.	Befolgen Sie die geltenden Vorschriften und die Warnhinweise für Einstellungen und Wartung in dieser Bedienungsanleitung.
		Überprüfen Sie die Stabilität der Last und die korrekte Verankerung am Transport- und Hebe- mittel.
		Installieren Sie das Gerät nicht an Orten, die die zulässigen Temperaturgrenzen überschreiten.
Explosion und Brand		Lassen Sie das Gerät keiner direkten Strahlung ausgesetzt.
		Beachten Sie die Bestimmungen über die Positionierung der Maschine und die Einhaltung der in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Sicherheitsabstände.
		Vor Demontage- und Rückbauarbeiten die unter Druck stehende Flüssigkeit aus dem System ablassen.

## 2.4 Sicherheitspiktogramme

#### 2.4.1 Allgemeine Hinweise

Reinigen Sie verschmutzte und ersetzen Sie beschädigte Piktogramme.

Bringen Sie KEINE anderen Piktogramme oder Hinweise an, die die vom Hersteller angebrachten Warnhinweise verdecken oder teilweise unleserlich machen könnten.

#### 2.4.2 Position der Sicherheitspiktogramme

Die Position der Piktogramme ist unten dargestellt:



Symbol	Beschreibung
	Es ist verboten, die installierten Sicherheitsvorrichtungen und Schutzeinrichtungen zu entfernen
	Es ist verboten, Eingriffe jeder Art an beweglichen Teilen durchzuführen
	Vorsicht vor scharfen Teilen beim Reinigen des Kondensators
	Gefahr des Vorhandenseins von beweglichen Teilen
4	Gefahr durch elektrischen Schlag
	Gefahr durch heiße Oberflächen
	Pflicht zum Lesen der Bedienungsanleitung
FAN MUST RUN ALWAYS	Prüfen Sie, ob die Ventilatoren immer laufen
<b>R</b> 290	Gefahr der Entzündbarkeit durch das Vorhandensein von entzündbarem Kältemittel
	Gefahr durch herausspritzende Flüssigkeiten unter Druck
	Rauchverbot
	Es ist verboten, offene Flammen zu verwenden
	Es ist verboten, das Mobiltelefon zu verwenden
₽	Kreis unter Druck

## 2.5 Feste Schutzeinrichtungen

Die festen Schutzeinrichtungen des Geräts bestehen aus den Seitenwänden (1) und (2).

Ihr Entfernen erfolgt durch Lösen der jeweiligen Dichtschrauben. Letztere müssen beim Wiedereinbau der festen Schutzeinrichtung unbedingt wieder eingesetzt und festgezogen werden.



### 2.6 Lärm

#### 2.6.1 Schalldruckpegel

Der während des Betriebs des Monoblocks gemessene Schalldruck beträgt weniger als 70 dB(A) LEX und/oder 135 dB(C) Lpeak.

# 3. Lernen Sie das Gerät kennen

## 3.1 Einsatzgrenzen

#### 3.1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist so konzipiert und gebaut, dass es in ein System zur Erzeugung von kaltem Wasser "für den Kühlgebrauch" integriert und mit einem zusätzlichen Hydronik-Kit kombiniert werden kann.

Jedes Gerät kann das speziell bereitgestellte und auf seinem Typenschild angegebene Kältemittel verwenden.



GEFAHR! - Der Benutzer MUSS die Art des im Gerät enthaltenen Kältemittels und seine Menge ablesen, um angemessen vorgehen zu können.

0

**WARNUNG** - Es ist empfehlenswert, Pulverlöscher in der Nähe des Geräts vorzubereiten. Zur Vermeidung von Brandgefahr muss es frei von Plastikteilen, Ölen, Lösungsmitteln, Papier und Lumpen gehalten werden.

#### 3.1.2 Bestimmungsfremde Verwendung

Dieses Gerät wurde für alle zuvor unter "Bestimmungsgemäße Verwendung" angegebenen Einsatzmöglichkeiten entwickelt. Insbesondere ist es NICHT möglich:

- das Gerät an einer Wand zu installieren
- · das Gerät an einer Decke oder einem Boden mit anderen als den vorgesehenen strukturellen Merkmalen zu installieren
- das Gerät in Umgebungen mit explosionsfähiger Atmosphäre oder in Gegenwart ionisierender Strahlung zu installieren
- das Gerät in Innenräumen oder in engen Räumen zu installieren
- ein anderes als das vorgesehene Kältemittel zu verwenden
- · das Gerät ohne Schutzeinrichtungen in Betrieb zu nehmen und zu benutzen
- das Gerät in Betrieb zu nehmen und zu benutzen, in dem die elektrischen Geräte und/oder Sicherheitsvorrichtungen manipuliert oder verändert wurden
- das Gerät mit anderen als den vom Hersteller angegebenen Einstellungen zu betreiben
- auf das Gerät zu steigen.

#### 3.1.3 Arbeitsumgebung

Das Gerät darf unter folgenden Bedingungen NICHT verwendet werden:

- in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX)
- in Umgebungen mit Dämpfen aus chemischen Prozessen
- in Umgebungen mit Strahlung (ionisierend und nicht ionisierend)
- in Umgebungen mit anderen Temperaturen als -10°C bis +43°C für Transport und Lagerung und -10°C bis +38°C für den Betrieb
- in Umgebungen, die potenziellen Brandgefahren ausgesetzt sind (siehe geltende lokale Normen und Vorschriften auf nationaler Ebene)
- · in Umgebungen mit schlechter Belüftung
- in geschlossenen Räumen.

## 3.2 Beschreibung des Gerätes

#### 3.2.1 Betrieb

Der CHILLER R290 ist ein Gerät für die Kaltwassererzeugung. Es ist mit Scrollverdichter R290, einzelnem oder doppeltem elektronischen Ventilator (je nach Modell) ausgestattet und wird komplett mit Kältekreislauf-Zubehör geliefert, wie z. B.:

- Filtertrockner
- Flüssigkeitsanzeige
- · Fühler und einzelne Sicherheitsdruckschalter
- Sicherheitsventil Glykolkreislauf
- Sicherheitsventil Kältekreislauf
- Luftabsaugventilatoren
- Gasdetektor (separat geliefertes Zubehör)
- · luftgekühltes Register mit Kupferrohren und Aluminiumlamellen
- schweißgelöteter Plattenwärmetauscher
- · Zwischen-Plattenwärmetauscher
- Gehäuseheizung, die eine Vermischung von Öl und Kältemittel vermeidet, so dass beim Anfahren das Öl vom Kältemittel getrennt bleibt. Wenn sich das Öl mit dem Kältemittel vermischt, ändert sich seine Viskosität und die Schmiereigenschaften verschlechtern sich. Dadurch besteht die Gefahr der Beschädigung von Verdichterteilen durch unzulängliche Schmierung.

Der Kühlkreislauf ist mit Ausnahme der Anschlüsse der Sicherheitsventile HERMETISCH ABGESCHLOSSEN und gewährleistet somit Schutz und Sicherheit gegen Explosionsgefahr.

Die Verwendung eines natürlichen Kältemittels wie R290 (GWP=3) in einem effizienten System, wie es für den CHILLER R290 entwickelt wurde, reduziert sowohl direkte als auch indirekte Emissionen und schützt unsere Umwelt.

Es gibt zwei ATEX-zertifizierte Luftabsaugventilatoren, wovon einer immer in Betrieb ist (unabhängig vom Betriebszustand des Geräts) und der andere als Backup dient, um einen konstanten und ausreichenden Luftaustausch innerhalb des Fachs zu gewährleisten und auch im Notfall die Bildung von potenziell brennbaren Atmosphären zu verhindern.

Der CHILLER R290 ist in einem soliden, selbsttragenden Stahlgehäuse eingeschlossen.

Die Baureihe besteht aus fünf Modellen, deren Hauptmerkmale im Folgenden zusammengefasst werden.

Beschreibung	CH08P145A2-00	CH10P145A2-00	CH14P245A2-00	CH16P245A2-00	CH19P245A2-00	ME
Kühlleistung	8	9,8	14,3	16,4	19,3	kW
Anzahl der Ventilatoren	1	1	2	2	2	N.

#### Sicherheitsvorrichtungen

Das Gerät ist mit den folgenden Hauptsicherheitsvorrichtungen ausgestattet:

- Druckschalter
- Absaugventilatoren
- · Gasdetektor (falls vorhanden).

Das Ansprechen einer beliebigen Sicherheitsvorrichtung kann einen ernsten Alarm auslösen, der durch das Aufleuchten der roten Anzeige auf dem Schaltschrank signalisiert wird.

#### 3.2.2 Hauptkomponenten

Vorderansicht des Gerätes



- 1 Flüssigkeits- und Feuchtigkeitsanzeige
- 2 ECO-Plattenwärmetauscher
- **3** Hochdruckschalter (PSH)
- 4 Hochdruckfühler (BPH)
- 5 Verdampfungsplattenwärmetauscher
- 6 Niederdruckschalter (PSL)
- 7 Niederdruckfühler (BPL)
- 8 Elektrischer Trennschalter
- 9 Anzeigeleuchten
- **10** Bedienfeld mit Display
- 11 Schaltschrank
- 12 Belüftungsgitter
- 13 Kondensatorregister

- **14** Manometer Pumpendruckseite
- **15** Manometer Pumpensaugseite
- 16 Sicherheitsventil Wasserkreislauf
- 17 Hydraulikpumpe
- 18 Scrollverdichter
- 19 Filter
- 20 Unterer elektronischer Ventilator
- **21** Oberer elektronischer Ventilator (bei Modellen CH\_8 und CH\_10 nicht vorhanden)

#### Rückansicht des Gerätes



- 1 Belüftungsventilator
- 2 Durchflussmesser
- 3 Serviceanschluss
- 4 Kondensatorregister
- 5 Ablassstutzen Sicherheitsventile Kältekreislauf
- 6 Sicherheitsventile Kältekreislauf
- 7 Vorlauf gekühltes Wasser
- 8 Wasserrücklauf
- 9 Elektronisches Bypass-Thermostatventil
- 10 Gasdetektor (separat geliefertes Zubehör)
- 11 Untergestell

- 12 ATEX Haupt-Luftabsaugventilator (immer in Betrieb)
- 13 ATEX Backup-Luftabsaugventilator (Sicherheit)
- 14 Serviceanschluss Wasserkreislauf
- 15 Rückschlagventil Wasserkreislauf
- 16 Bypass
- 17 Bypass-Absperrhahn
- 18 Elektronisches thermostatisches Expansionsventil

#### 3.2.3 Zubehör

Das folgende Zubehör kann separat angefordert werden:

- Gasdetektor
- · IOT-KIT (bestehend aus Gateway und WLAN- oder 2G-Antenne)
- Kondensator mit Kataphorese-Beschichtung
- Durchflussregler
- Absperrhähne
- Remote-Touchpanel.

#### 3.2.4 Schaltschrank



- 1 Elektrischer Trennschalter
- 2 GRÜNE Stromversorgungsanzeige
- **3** ROTE Anzeige ernster Alarm
- 4 Bedienfeld

99

Ê

#### Abmessungen und Anschlüsse 3.2.5



Kürzel	CH08P145A2-00	CH10P145A2-00	CH14P245A2-00	CH16P245A2-00	CH19P245A2-00	ME
MI - Vorlauf gekühltes Wasser	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/2	1" 1/2	Ø DN
RI - Wasserrücklauf	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/2	1" 1/2	Ø DN
Gewicht	291	309	327	339	351	kg
Gewicht mit Verpackung	327	345	363	375	387	kg

## 4. Transport und Handhabung

## 4.1 Warnhinweise zur Handhabung

#### 4.1.1 Erforderliche Fähigkeiten

Symbol	Fähigkeiten
	Fahrzeugführer

#### 4.1.2 Sicherheit



Tragen Sie immer Helme, Schuhe, Schutzhandschuhe und eng anliegende Kleidung.

Maßnahmen

GEFAHR! - Explosion/Verbrennung. Vorhandensein von entzündbarem Gas. Ergreifen Sie während des Transports und der Handhabung alle Vorsichtsmaßnahmen, die nach den geltenden Rechtsvorschriften erforderlich sind.



GEFAHR! - Quetschen. Verwenden Sie immer Hebezeuge und Zubehör mit ausreichender Tragfähigkeit für die zu hebende Last. Überprüfen Sie die Stabilität der Last und die korrekte Verankerung am Transport- und Hebemittel. Handhaben Sie das Gerät nur mit geschlossenen Türen und angeschraubten Feststellschrauben. Lassen Sie keine UNBEFUGTEN Personen in die Nähe des Geräts. Befolgen Sie die Anweisungen für den Transport und das Heben in dieser Bedienungsanleitung.



GEFAHR! - Herausspritzen von Flüssigkeiten unter Druck. Lassen Sie das Gerät keiner direkten Strahlung ausgesetzt. Lassen Sie das Gerät nicht an Orten stehen, die die zulässigen Temperaturgrenzen überschreiten.

WARNUNG - Vorhandensein von Öl in der Maschine. Beim Handling stets auf eine senkrechte Position achten.

#### 4.1.3 Auswahl von Hebezeugen und Zubehör

Die folgenden allgemeinen Hinweise gelten für Hebevorgänge und betreffen auch die Verwendung von Hebezeugen, die nicht im Lieferumfang des Produkts enthalten sind. Wählen Sie Hebezeuge und Zubehör je nach Größe, Gewicht und Form der zu hebenden Last.

#### 4.1.4 Vorabkontrollen

- · Überprüfen Sie, ob das Hebezubehör intakt ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen oder Gegenstände im Manövrierbereich befinden.
- Überprüfen Sie die Stabilität und das richtige Gleichgewicht der Last, indem Sie sie langsam ein wenig anheben.

#### 4.1.5 Allgemeine Hinweise

- Bewegen Sie das Gerät immer in aufrechter Position, da sich Öl im Verdichter befindet. Kippen SIE das Gerät NIEMALS um.
- Wählen Sie die Anschlagpunkte so, dass die Last unter Berücksichtigung des Schwerpunkts der Last gut ausbalanciert ist.
- · Überwachen Sie das Anheben aus sicherer Entfernung. Stehen Sie NIEMALS unter der Last.
- Führen Sie die Last nur mit Seilen und Haken.
- Wenn es notwendig ist, die Last mit den Händen zu begleiten, ziehen Sie die Last. SCHIEBEN SIE sie nicht.
- Heben Sie die Last kontinuierlich an, ohne zu reißen oder plötzliche Bewegungen.
- Nachdem Sie die Last auf den Boden gelegt haben, lösen Sie die Spannung an den Abspannseilen, bevor Sie das Hebezubehör entfernen.
- Stellen Sie sicher, dass der für die Handhabung vorgesehene Bereich frei ist und dass keine Hindernisse vorhanden sind, die zu einer gefährlichen Situation führen können.
- Es ist verboten, unter schwebenden Lasten durchzugehen und anzuhalten. Stellen Sie das Gerät immer auf Auflageflächen, die zum Tragen seines Gewichts geeignet sind.

#### 4.1.6 Hebewinkel

Der Winkel zwischen den Abspannseilen verändert die Belastung.

Es wird empfohlen, Winkel größer als 60° zu verwenden.



## 4.2 Verpackung

#### 4.2.1 Lieferungsart

Das Gerät wird verpackt geliefert, um Bewegungen, Stöße und Beschädigungen während des Transports zu verhindern. Es ist komplett mit allen Komponenten und kommt in einem einzigen Paket. Der Inhalt der Verpackung ist wie folgt:

- CHILLER R290
- Dokumentationsumschlag (Handbücher, Kälteplan, Schaltplan, Konformitätserklärung, etc.)

#### 4.2.2 Abmessungen und Gewicht mit Verpackung

Nachfolgend finden Sie die Gesamtabmessungen des Produkts einschließlich Verpackung und sein Gewicht.



Kürzel	CH08P145A2-00	CH10P145A2-00	CH14P245A2-00	CH16P245A2-00	CH19P245A2-00	ME
L	1820				mm	
Р	870 mm					
Н	1745 mm				mm	
Gewicht mit Verpackung	327	345	363	375	387	kg

## 4.3 Heben

### 4.3.1 Vorabhinweise



**ACHTUNG!** - Hebevorgänge müssen unter der direkten Aufsicht eines qualifizierten mechanischen Wartungstechnikers durchgeführt werden.



GEFAHR! - Stellen Sie sicher, dass sich kein unbefugtes Personal in der Nähe des Bereichs befindet, in dem die Hebe-, Handhabungs- und Entladevorgänge stattfinden, und halten Sie immer einen sicheren Abstand ein.



ACHTUNG! - Um die Hebevorgänge korrekt durchzuführen:

- niemals zwei Hebezeuge gleichzeitig benutzen
- · geeignete Geräte mit ausreichender Kapazität verwenden
- stellen Sie sicher, dass alle Schutzeinrichtungen geschlossen und verschraubt sind
- niemals unter schwebenden Lasten stehen.

#### 4.3.2 Heben des Geräts

GEFAHR! - Das Gerät enthält Propangas (R290). Der Benutzer muss alle möglichen Vorkehrungen treffen, um Kollisionen und Umkippen beim Heben und Handhaben zu vermeiden.

Das Anheben für die Handhabung und die anschließende Positionierung des Geräts kann auf folgende Weise durchgeführt werden:

- mit Gabelstapler durch Einführen der Gabel (1) in die Palette, die Teil der Geräteverpackung ist
- mit Hebebändern (2), die unter der Palette positioniert sind, die Teil der Geräteverpackung ist
- mit Hebebändern (3), die in den inneren Teil der Stützfüße (4) des Geräts eingesetzt werden Dieses Verfahren kann nur durchgeführt werden, nachdem die vorhandene Kartonverpackung zum Schutz des Geräts entfernt wurde.



ACHTUNG! - Alle Handhabungsvorgänge des Geräts müssen mit geeigneten Hebesystemen (Hebebalken, Hebebänder usw.) durchgeführt werden, um Schäden am Produkt oder Produktteilen (Lüfterschutzgitter, Verkleidungen usw.) zu vermeiden.

## 4.4 Lagerung

#### 4.4.1 Aufbewahrung des Gerätes

Das verpackte Gerät muss in geschlossenen oder überdachten Räumen aufbewahrt werden, um eine Exposition gegenüber Witterungseinflüssen zu vermeiden.

Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum gelagert werden soll, z. B. während des Wartens auf den Umzug, führen Sie die folgenden Schritte aus:

- trennen Sie das Gerät von den Energiequellen
- reinigen Sie das Gerät und alle seine Komponenten
- das Gerät so positionieren, dass genügend Platz vorhanden ist, um es aufzunehmen, anzuheben und sicher zu bewegen
- stellen Sie das Gerät in Innenräumen und mit Planen abgedeckt auf, um eine Exposition gegenüber Witterungseinflüssen zu vermeiden
- stellen Sie das Gerät auf eine stabile, feste Auflagefläche, die sein Gewicht und das der beteiligten Hilfsmittel tragen kann
- stellen Sie das Gerät in eine Umgebung mit Temperaturbedingungen im Bereich von 5°C-38°C.

## 5. Installation

## 5.1 Hinweise für die Installation

#### 5.1.1 Vorwort

Beziehen Sie sich stets auf die bei der Bestellung des Geräts gelieferten Angaben. Wenden Sie sich an den technischen Support, um spezifische Installationsinformationen zu erhalten.

### 5.1.2 Erforderliche Fähigkeiten

Symbol	Fähigkeiten	Symbol	Fähigkeiten	
COMPANY	Personal des Herstellers	4 <b>•</b>	Elektrischer Wartungstechniker	
۲Ŵ	Mechanischer Wartungstechniker		Fahrzeugführer	

#### 5.1.3 Sicherheit



**GEFAHR!** - Explosion/Verbrennung. Vorhandensein von entzündbarem Gas. Der Aufstellungsort muss eine gute Luftzirkulation haben und von Wärmequellen wie offenen Flammen oder heißen Oberflächen sowie von elektrischen Komponenten oder brennbaren Materialien entfernt sein. Ergreifen Sie während der Installation alle Vorsichtsmaßnahmen, die nach den geltenden Rechtsvorschriften erforderlich sind.



GEFAHR! - Quetschen. Verwenden Sie immer Hebezeuge und Zubehör mit ausreichender Tragfähigkeit für die anzuhebende Last und befolgen Sie die Hebehinweise in dieser Bedienungsanleitung. Überprüfen Sie die Stabilität der Last und die korrekte Verankerung am Transport- und Hebemittel. Handhaben Sie das Gerät nur mit geschlossenen Türen und angeschraubten Feststellschrauben. Lassen Sie keine UNBEFUGTEN Personen in die Nähe des Geräts. Überprüfen Sie, ob die Oberfläche, auf der das Gerät installiert ist, seinem Gewicht standhalten kann.



GEFAHR! - Herabfallende Gegenstände. Verwenden Sie immer geeignete Mittel und Zubehörteile. Stellen Sie einen sicheren Zugang zum Installationsbereich bereit. Befolgen Sie die Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung.



**GEFAHR!** - Stromschlag. Verwenden Sie immer geeignete Mittel und Zubehörteile. Befolgen Sie die Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung. Der Anschluss an die bzw. die Trennung von der Stromversorgung dürfen nur von einem autorisierten und qualifizierten Elektrotechniker durchgeführt werden. Bereiten Sie einen Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter zwischen der Stromversorgungsleitung und dem Türverriegelungstrennschalter der an der Maschine angebrachten elektrischen Ausrüstung vor. Vor der Ausführung elektrischer Anschlüsse jeder Art muss unbedingt die Stromversorgung getrennt werden.



GEFAHR! - Herausspritzen von Flüssigkeiten unter Druck. Installieren Sie das Gerät nicht an Orten, die die zulässigen Temperaturgrenzen überschreiten. Lassen Sie das Gerät keiner direkten Strahlung ausgesetzt. Lassen Sie das Gerät nicht Temperaturen über 43 °C ausgesetzt. Betreiben Sie die Druckkreise nicht, ohne die Flüssigkeit und den Restdruck ordnungsgemäß abgelassen zu haben.

## 5.2 Aufstellung des Gerätes

#### 5.2.1 Merkmale des Aufstellungsorts

WARNUNG - Es ist verboten, das Gerät an Orten zu installieren, an denen Brandgefahr besteht.

GEFAHR! - Das Gerät enthält Propangas (R290). Die Installation muss im Freien, in einem Bereich, der für unbefugtes Personal verboten ist, und in einer Position durchgeführt werden, die eine schnelle Gasverteilung im Falle von Leckagen ermöglicht.



**WARNUNG** - Bevor Sie mit der Installation fortfahren, ist es notwendig, ein Projekt zur Unterbringung der Kälteanlage zu entwickeln, in dem der Standort der Anlage und der Leitungsweg definiert sind (Layout).

- Das Gerät muss im Freien installiert werden.
- Der Bodenbelag muss horizontal, gleichmäßig, eben, frei von Vibrationen sein und eine Oberfläche aufweisen, die geeignet ist, das Gewicht des Geräts zu tragen.
- Es dürfen keine Zugänge zu Räumen der unteren Ebene und/oder Einlaufkästen in der Nähe des Installationsortes des Gerätes vorhanden sein (dies soll verhindern, dass eine eventuelle Leckage von Propangas, das als Schwergas eingestuft ist, kanalisiert wird).
- Der Aufstellungsort muss eine Temperatur zwischen -10°C und +38°C haben.

#### 5.2.2 Mindestabstände des Aufstellungsbereichs

Am Aufstellungort des Geräts müssen Mindestabstände eingehalten werden, um eine ordnungsgemäße Luftzirkulation zu ermöglichen, die Wartung zu erleichtern und vor allem die Sicherheitsbedingungen bei Gasaustritt aus den Sicherheitsventilen oder aus den Ventilanschlüssen zu gewährleisten.

**GEFAHR!** - Beachten Sie die Mindestsicherheitsabstände um die Maschine, innerhalb derer sich keine Zündquellen befinden dürfen.





**GEFAHR!** - Der obere Bereich des Gerätes muss frei von Zündquellen gehalten werden. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Balkonen, Fenstern oder Bereichen, in denen der Zugang durch Personal (qualifiziert oder nicht qualifiziert) möglich ist. Sollte dies nicht möglich sein, ist die "Positionsänderung des Ablassstutzens der Gassicherheitsventile" wie im entsprechenden Abschnitt beschrieben durchzuführen.

#### 5.2.3 Entfernen der Verpackung

Entfernen Sie alle Verpackungs- und Befestigungselemente, die während des Transports verwendet wurden.



**WARNUNG** - Es ist VERBOTEN, das Verpackungsmaterial unachtsam und für Kinder zugänglich aufzubewahren, da es eine potenzielle Gefahrenquelle darstellt. Es muss daher nach den geltenden Rechtsvorschriften entsorgt werden.

#### 5.2.4 Inspektionen und Kontrollen am Monoblock

Überprüfen Sie das Produkt per Sichtkontrolle auf eventuelle Transportschäden, die den normalen Betrieb beeinträchtigen könnten. Transportschäden sind dem Spediteur zuzurechnen und sofort an RIVACOLD S.r.l. zu melden.

## 5.3 Montage

#### 5.3.1 Befestigung am Boden oder auf einer Tragkonstruktion

Das Gerät kann direkt am Boden oder an Strukturen befestigt werden, die speziell für eine benutzerdefinierte Aufstellung entwickelt wurden. In diesem zweiten Fall muss die Struktur so ausgebildet sein, dass das Gestell der Einheit vollständig auf der Struktur aufliegt. Nachfolgend sind die bei der Konstruktion der Tragstruktur einzuhaltenden Abmessungen aufgeführt.

Nachdem das Gerät im gewählten Installationsbereich positioniert wurde, befestigen Sie das Gerät sicher mithilfe der am Untergestell vorhanden Langlöcher (1) (legen Sie Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben bereit, die für die Art der Befestigungsfläche geeignet sind).



#### 5.3.2 Zugang zu den Innenteilen des Gerätes

Das Gerät ist mit abnehmbaren Schutzpaneelen ausgestattet. So entfernen Sie die Schutzpaneele:

- Entriegelungssysteme (1) gegen den Uhrzeigersinn drehen
- das Paneel nach vorn ziehen und nach unten herausziehen.

Für den Wiedereinbau die Ausbauschritte in umgekehrter Reihenfolge ausführen.





VORSICHT! - Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, stellen Sie sicher, dass die Paneele richtig positioniert, geschlossen und verriegelt sind.

## 5.4 Wasseranschlüsse

#### 5.4.1 Vorabhinweise



VORSICHT! - Das Gerät darf nur in einem geschlossenen Hydrauliksystem mit einem maximalen Druck von 6 bar verwendet werden.



VORSICHT! - Für den Anschluss an den Wasserkreislauf nur saubere und speziell isolierte Rohre verwenden.

**WARNUNG** - Stellen Sie Ablasshähne an den tiefsten Stellen des Systems bereit, um deren Entleerung im Wartungsfall zu erleichtern.

**WARNUNG** - Stellen Sie Entlüftungsventile an den höchsten Punkten des Systems an während der Wartungsarbeiten leicht zugänglichen Positionen bereit. Die Ventile dürfen nicht fest angezogen sein, um die automatische Entlüftung im Wasserkreislauf zu gewährleisten.



**WARNUNG** - Verwenden Sie je nach Verwendungszweck des Geräts und je nach den Umgebungsbedingungen, denen es ausgesetzt ist, ein Wasser-Glykolgemisch. Das Speisewasser des Wasserkreislaufs muss mit 35% Propylenglykol vorgemischt werden, um folgende Betriebsbedingungen zu gewährleisten:

- Eingangstemperatur Propylenglykol 35% = -4°C
- Ausgangstemperatur Propylenglykol 35% = -8°C
- Umgebungstemperatur = 32°C.

#### 5.4.2 Positionsänderung des Ablassstutzens der Gassicherheitsventile

Das Gerät verlässt das Werk mit dem an der Geräteoberseite angebrachten Ablassstutzen der Gassicherheitsventile.

Wenn das Gerät an Orten positioniert werden muss, an denen der entsprechende Sicherheitsabstand im oberen Bereich nicht gewährleistet werden kann, kann der Ablassstutzen der Gassicherheitsventile von der ursprünglichen Position zur seitlichen Position verlegt werden.



**WARNUNG** - Bei einer Änderung der Position müssen die Angaben zum Ableitungsrohr, die in dem dem Gerät beigefügten Kälteschema enthalten sind, beachtet werden.

So ändern Sie die Position:

- Die Schrauben (1) lösen und die Platte (2) abnehmen
- Die Vorstanzung (3) von der Platte (1) entfernen
- Die Schrauben (4) lösen und die Halterung (5) entfernen (Halterung für Wiedereinbau aufbewahren)
- die Muttern (6) und (7) lösen
- die Verrohrungseinheit (8) von Position A in Position B drehen
- die Verrohrungseinheit (8) mit der Halterung (5) und den zuvor entfernten Schrauben (4) befestigen
- das Ablassrohr (9) montieren und die entsprechende Befestigungsmutter (10) festziehen
- die Platte (2) einsetzen und mit den zuvor entfernten Schrauben(1) befestigen
- die Kappe am Ablassstutzen (9) entfernen und durch ordnungsgemäßes Verschweißen der Rohre **den Auslass in einen** Bereich ohne Zündquellen ausrichten. Die Größe dieses Bereichs muss entsprechend bemessen sein.



**WARNUNG** - der nicht verwendete Rohrabschnitt (11)verbleibt am Gerät. Überprüfen Sie, ob die Kappe auf der Oberseite des Rohrs an Ort und Stelle bleibt, um vor dem möglichen Eindringen von Wasser und Schmutz zu schützen.

#### 5.4.3 Anschluss an den Wasserkreislauf

Das Gerät muss an den Wasserkreislauf angeschlossen werden, indem die vom System kommenden Leitungen an den in der Abbildung angegebenen Vorlauf (MI) und Rücklauf (RI) angeschlossen werden und dem entsprechenden Hydraulikdiagramm folgen.



#### 5.4.4 Befüllen des Wasserkreislaufs

So füllen Sie den Wasserkreislauf:

- schließen Sie die Wasserversorgung an den Füll- und Entleerungshahn an, der während der Installation an der Anlage bereitgestellt wird
- stellen Sie sicher, dass die automatischen Entlüftungsventile an der Anlage während der Installation geöffnet sind
- füllen Sie das System mit Glykolwasser, bis die Manometer (1) am Gerät den Auslegungsdruck anzeigen. Entfernen Sie mit den Entlüftungsventilen so viel Luft wie möglich aus dem Kreislauf. Das Vorhandensein von Luft im Wasserkreislauf kann zu Betriebsproblemen führen.





**WARNUNG** - Während der Befüllung ist es möglicherweise nicht möglich, die gesamte Luft aus dem System zu entfernen. Die verbleibende Luft wird während der ersten Betriebsstunden des Systems aus den automatischen Entlüftungsventilen entfernt. Dies kann ein zusätzliches Nachfüllen des Systems erforderlich machen.

ACHTUNG! - Der Wasserdruckwert in der Anlage muss immer den Vorgaben der Entwurfsphase entsprechen. Überdrücke im System können zum Ansprechen der Sicherheitsventile führen. Aus diesem Grund wird empfohlen, die Auslässe dieser Ventile an entsprechende Ableitungssysteme anzuschließen.

## 5.5 Elektrische Anschlüsse

#### 5.5.1 Vorabhinweise



GEFAHR! - Vor der Ausführung elektrischer Anschlüsse jeder Art muss unbedingt die Stromversorgung getrennt werden.



**GEFAHRI** - Die Installation der elektrischen Komponenten und der bauseitigen Anschlüsse muss von einer qualifizierten Elektrofachkraft und unter Beachtung der geltenden europäischen und nationalen Vorschriften durchgeführt werden. Die bauseitigen Anschlüsse sind ebenfalls gemäß den Anweisungen auf dem Schaltplan und diesen Anweisungen auszuführen.



GEFAHR! - Es ist verboten, Wartungsarbeiten jeder Art mit stromversorgtem Gerät auszuführen.



VORSICHT! - Stellen Sie sicher, dass eine dedizierte Stromversorgung verwendet wird. Betreiben Sie das Gerät nicht über eine Leitung, an die auch andere Versorgungsgeräte angeschlossen sind.



VORSICHT! - Die bereitgestellte Stromversorgung (Spannung, Phasen und Frequenz) muss korrekt und ausreichend sein, um das Gerät angemessen zu versorgen. Bereiten Sie einen Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter zwischen der Stromversorgungsleitung und dem Türverriegelungstrennschalter der an der Maschine angebrachten elektrischen Ausrüstung vor. Dieser Schalter muss für die Anwendung angemessen dimensioniert sein und den im Installationsland geltenden Gesetzen entsprechen. Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung mit einer Toleranz von +/-10% der Nennspannung der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung entspricht.



VORSICHT! - Der Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter muss sich in unmittelbarer Nähe des Gerätes befinden, damit er im Wartungsfall vom Techniker gut sichtbar und erreichbar ist.



VORSICHT! - Jegliche Verantwortung wird abgelehnt, wenn die elektrische Anlage, an die das Gerät angeschlossen wird, nicht den geltenden Vorschriften entspricht. Achten Sie auf eine funktionstüchtige Erdungsanlage. Verwenden Sie die Rohre nicht als Erdungssysteme. Eine unvollständige Erdung kann zu einem elektrischen Schlag führen.



**WARNUNG** - Der Hersteller lehnt jede Verantwortung ab, die sich aus der Nichteinhaltung der Angaben dieses Handbuchs ergibt.

#### 5.5.2 Zugang zur Schalttafel

So greifen Sie auf die Klemmenleisten und Komponenten im Schaltschrank zu:

- Entriegelungssysteme (1) gegen den Uhrzeigersinn drehen
- ziehen Sie die Platte (2) an sich und ziehen Sie sie nach unten
- drehen Sie die Entriegelungssysteme (3) gegen den Uhrzeigersinn und drehen Sie die Tür (4) des Schaltschranks, um auf die Innenteile zuzugreifen.



#### 5.5.3 Elektrische Anschlüsse



**ACHTUNG!** - Verwenden Sie separate Leitungen für Stromkabel und Signalkabel. Der Querschnitt des Netzkabels muss der vom Gerät aufgenommenen Leistung entsprechen (Einzelheiten finden Sie im Schaltplan). Darüber hinaus muss das Stromkabel Konstruktionsmerkmale aufweisen, die für die Installation des Geräts im Freien geeignet sind.

#### Stromkabel

So stellen Sie die elektrischen Anschlüsse der Stromkabel her:

- führen Sie die von der Stromversorgung kommenden Kabel durch die Kabeldurchgänge (1) auf der Rückseite des Geräts
- führen Sie die Kabel über die entsprechenden Kabelverschraubungen (2) an der Schaltschrankunterseite in den Schaltschrank ein
- schließen Sie die Stromversorgung an den QS1-Trennschalter an
- alle anderen elektrischen Anschlüsse gemäß den Anweisungen auf dem Schaltplan herstellen.



#### Signalkabel (Sonden, Sicherheitseinrichtungen, BUS, etc.)

So führen Sie die elektrischen Anschlüsse aus:

- Die Schrauben (3) lösen und die Platte (4) abnehmen
- bohren Sie die Platte (4) nach Bedarf; es wird empfohlen, für jedes Kabel eine Kabelverschraubung der entsprechenden Größe zu verwenden
- führen Sie die von den externen Steuerungssystemen (Sonden, Sicherheitseinrichtungen usw.) und vom eventuellen Kaskadenbus kommenden Kabel durch die an der Platte (4) vorgesehenen Kabelverschraubungen und durch den Zugangsschlitz (5) auf der Rückseite des Geräts
- f
  ühren Sie die Kabel 
  über die entsprechenden Kabelverschraubungen (6) an der Schaltschrankunterseite in den Schalt-schrank ein
- führen Sie die Anschlüsse der externen Steuerungen an die jeweiligen Klemmenblöcke und ggf. des Kaskadenbus an den **XT4**-Klemmenblock aus
- alle anderen elektrischen Anschlüsse gemäß den Anweisungen auf dem Schaltplan herstellen
- die Platte (4) einsetzen und mit den zuvor entfernten Schrauben(3) befestigen.



#### Buskabelanschluss für MASTER-SLAVE-Einheiten

VORSICHT! - Alle Kabel, die für Busverbindungen verwendet werden, müssen abgeschirmt sein.

WARNUNG - In allen Geräten ist die XT4-Klemmenleiste doppelstöckig.

#### **MASTER-EINHEIT**

In Anbetracht dessen, dass die grafische Darstellung der "unteren" Klemme die der größeren Klemme ist, schließen Sie bei der MASTER-Einheit das Kommunikationskabel an die folgenden Klemmen unter Beachtung der Polarität an:

[11 (unten) RTG]: **GND** 

[11 (oben) RT+]: +

[12 (unten) RT-]: -

Die Abschirmung muss an der Klemme angeschlossen werden: [12 (oben) SCH]: **Schirm**
Die folgenden Klemmen nicht anschließen: [13 (unten) GNETG] [13 (oben) GNET+] [14 (unten) GNET-] [14 (oben) SCH] [15 (unten) GNETG] [15 (oben) GNET+] [16 (unten) GNET-]

[16 (oben) SCH]

SLAVE-EINHEIT Schließen Sie in der SLAVE-EINHEIT das EINGANGS-Kommunikationskabel an die Klemmen an: [13 (unten) GNETG]: GND [13 (oben) GNET+]: + [14 (unten) GNET-]: -[14 (oben) SCH]: Schirm

Schließen Sie das AUSGANGS-Kommunikationskabel an die Klemmen an: [15 (unten) GNETG]: **GND** [15 (oben) GNET+]: + [16 (unten) GNET-]: -[16 (oben) SCH]: **Schirm** 

Die folgenden Klemmen nicht anschließen: [11 (unten) RTG] [11 (oben) RT+] [12 (unten) RT-] [12 (oben) SCH]

Wenn die SLAVE-EINHEIT, die Sie anschließen, die letzte des MASTER/SLAVE-Netzwerks ist, dann lassen Sie auch folgende Klemmen unverbunden:

[15 (unten) GNETG] [15 (oben) GNET+] [16 (unten) GNET-] [16 (oben) SCH]

### 5.5.4 Klemmenleisten

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Klemmenleisten im Schaltschrank und die verfügbaren Hauptanschlüsse. Beachten Sie jedoch die mit dem Gerät gelieferten Schaltpläne für alle technischen und elektrischen Details.



- QS1 Haupttrennerklemmen für Stromversorgungsanschluss
- ALARM Hilfstrennklemmen für Schweralarm-Fernsteuerung
- XT1 Stromversorgungsklemmenblock
- XT2 Klemmenblock des STEUERKREISES
- XT3 SONDEN- UND VENTILKLEMMENBLOCK Ein/aus Remote-Zustimmung (potentialfreier Kontakt)

**ENERGIEEINSPARUNG** Aktivierung der Energieeinsparung aus der Ferne (potentialfreier Kontakt) XT4

Netzwerkklemmenblock

IoT Remote Supervisor pLAN (pGDx) Remote-Touchpanel BMS (Supervision) Lokaler Supervisor M/S-NETZWERKSTART Kaskadenbuskommunikation der MASTER-Einheit M/S-NETZWERK Kaskadenbuskommunikation

**M/S-NETZWERK** Kaskadenbuskommunikation der SLAVE-Einheit

# 6. Betrieb

# 6.1 Bedienfeld

# 6.1.1 Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche besteht aus einem hintergrundbeleuchteten Display und einer Sechs-Tasten-Tastatur. Das Display ist in der Lage, sowohl grafische Symbole in verschiedenen Größen als auch die Hauptzeichen der internationalen Alphabete anzuzeigen. Um innerhalb der Software zu navigieren, verwenden Sie einfach die Tasten an den Seiten des Displays.



#### 1 UP, DOWN, ENTER

Die **UP-, DOWN-, ENTER-** Tasten befinden sich rechts neben dem Display und ermöglichen es Ihnen, innerhalb der Menüs zu navigieren, von einem Bildschirm zum anderen zu wechseln und den Wert einiger Systemvariablen zu ändern.

#### 2 ALARM

Mit der Taste **ALARM** können Sie den aktuellen Alarm anzeigen und möglicherweise abbrechen, wenn die Bedingungen, die ihn generiert haben, wiederhergestellt wurden.

#### 3 PRG

Die PRG-Taste ermöglicht den Zugriff auf das Hauptmenü.

#### 4 ESC

Mit der ESC-Taste können Sie zum vorherigen Bildschirm zurückkehren.

INachioigenu ninuen sie eine zusammentassung der Farben und Furktionen, die mit jeder Taste verbunden	ben und Funktionen, die mit jeder Taste verbunden sind	end finden Sie eine Zusammenfassung der Farbe
---	--	---

Taste	Hintergrundbeleuchtung	Funktionen
<b>T</b> UP	GRÜN	Kurzes Drücken: Werterhöhung
ENTER	GRÜN	Kurzes Drücken: Wert bestätigen
<b>d</b> own	GRÜN	Kurzes Drücken: Wertverminderung
ALARM	ROT Blinkend: Einheit in Alarm	Kurzes Drücken: Zugriff auf die Liste der aktiven Alarme Langes Drücken (3s): Reset der eventuell aktiven Alarme mit manu- eller Rücksetzung.
Prg Prg	ORANGE	Kurzes Drücken - Zugriff auf das Hauptmenü
Esc esc	GRÜN	Kurzes Drücken: ermöglicht es Ihnen, zum vorherigen Menü/Bild- schirm zurückzukehren

# 6.2 Verwendung der MY I.D. App

### 6.2.1 Erste Nutzung der App

- · Laden Sie die MY I.D. App kostenlos aus dem Apple App Store oder Google Play Store herunter
- Erstellen Sie Ihr Rivacold-Konto
- Verbinden Sie die App mithilfe des QR-Codes oder des Zahlencodes, wie in den entsprechenden Abschnitten beschrieben, mit dem Gerät.

# 6.2.2 Registrieren Sie das Produkt mit dem QR-Code

#### 1. Wählen Sie das Menü.

	R	MYLE	D
News			Show all
RIVACOL From 13 we were meet all	D at Chillver to 15 Octobe supposed to our partners	nta eSpecia	The Blocksystem t Rivacold chooses most cutting-edge technology on its P
	Documer All about ou	n <b>ts</b> ir products	
٩	Smart Co Connect to	ontrol your unit via	Bluetooth
0	Contacts Find Rivaco	ld contact n	earest to you

#### 4. Wählen Sie Scan QR.

÷	RIVA		
	Unit Code	Activa	tion Date
	Register new	/ unit	
	Scan QR		
	Manual		_
		CANC	EL
	111	0	3

2. Wählen Sie Units.



5. Scannen Sie den QR-Code (PRODUCT ACTIVATION CODE), der sich neben dem Typenschild befindet.



3. Wählen Sie +.



6. Wählen Sie die Option Standort teilen. Ab diesem Zeitpunkt erscheint das Gerät in der Liste der gesteuerten Geräte.



### 6.2.3 Registrieren Sie das Produkt mit dem Zahlencode

#### 1. Wählen Sie das Menü.

News			Show all
RIVACO From 13 we were meet all	LD at Chillventa eSp to 15 October supposed to our partners in	Rive Mos tech	Blocksystem t cold chooses t cutting edge nology on its t
	Documents All about our prod	ucts	
ð	Smart Contro Connect to your u	l nit via Blueto	ath
0	Contacts Find Rivacold con	lact nearest t	o you

4. Wählen Sie Manuell.

Register new unit

Scan QR

Manual

Unit Code

RIVACOLD

Activation Date

CANCEL

2. Wählen Sie Units.



- 5. Geben Sie den Produktcode neben dem Typenschild ein und wählen Sie **OK**.
- RIVACOLD Unit Code Activation Date 12/21/2020 8:34:02 AM Activation Code CANCEL OK 2 1 3 5 6 4 Done 8 7 9 (T) 0

#### 3. Wählen Sie +.



6. Wählen Sie die Option Standort teilen. Ab diesem Zeitpunkt erscheint das Gerät in der Liste der gesteuerten Geräte.



# 6.3 Erste Inbetriebnahme

# 6.3.1 Netzwerk-Assistent

Beim ersten Einschalten des Geräts muss der Netzwerk-Assistent für jedes Gerät im System durchgeführt werden.

### Netzwerk-Assistent-Einstellungen

Der Einstiegsbildschirm des Netzwerk-Assistenten wird angezeigt. Drücken Sie NACH UNTEN, um fortzufahren.



Drücken Sie ENTER, um die Änderung einzugeben und wählen Sie mit den UP/DOWN-Tasten die gewünschte Netzwerkkonfiguration aus: Durch Auswahl von **"Stand alone"** wird der Vorgang beendet und Sie werden zum Hauptbildschirm weitergeleitet; durch Auswahl von **"Part of a M/S network"** fahren Sie mit dem Netzwerkassistenten fort. Drücken Sie ENTER, um die Auswahl zu bestätigen.

Ŧ	
M/S network wizard Is the current unit 🕅	<b>+</b>
Part of a M/S network or will it works	↑ ↓
stand alone? Part of a M/S network	<b>←</b>
Late of a tree teametry.	

Drücken Sie ENTER, um die Änderung einzugeben und wählen Sie mit den UP/DOWN-Tasten die Rolle aus, die der Master- oder Slave-Einheit des Netzwerks zugewiesen werden soll. Drücken Sie ENTER, um die Auswahl zu bestätigen.

M/S network wiz WN00	<b>~</b>
The current chiller is Master or Slave?	↑ ↓
Master	+

# Netzwerk-Assistent für SLAVE-Geräte

Nachdem Sie **"SLAVE"** als Rolle für das Gerät ausgewählt haben, drücken Sie ENTER und fahren Sie mit der DOWN-Taste in der Konfiguration fort.



Drücken Sie ENTER, um die Änderung einzugeben, und wählen Sie mit den UP/DOWN-Tasten die Adresse aus, an der sich der Slave im Master/Slave-Netzwerk befindet. Drücken Sie zur Bestätigung die ENTER-Taste.

M/S network wiz The current chiller is SLAVE.	IUNEDI M	<b>*</b>
What number does it have?	1	↑ ↓ ←

Drücken Sie ENTER, um die Änderung einzugeben und wählen Sie mit den UP/DOWN-Tasten, ob die pGDx-Grafikanzeige vorhanden ist oder nicht. Drücken Sie zur Bestätigung die ENTER-Taste.



Drücken Sie ENTER, um mit der Bestätigungsauswahl fortzufahren; wählen Sie mit den UP/DOWN-Tasten **"YES"**; drücken Sie ENTER, um den Assistenten zu beenden.



Wenn Sie das Vorhandensein der pGDx-Grafikanzeige ausgewählt haben, werden Sie am Ende des Assistenten zur **WN04a**-Maske weitergeleitet, die es Ihnen ermöglicht die automatische Konfiguration für die oben genannte Anzeige durchzuführen. Drücken Sie ENTER, um die Änderung einzugeben, und wählen Sie mit den UP/DOWN-Tasten "**YES**"; drücken Sie Enter, um die automatische Konfiguration zu starten.



#### Netzwerk-Assistent für MASTER-Geräte

Nachdem Sie den MASTER als Rolle für das Gerät ausgewählt haben, drücken Sie ENTER und fahren Sie mit der DOWN-Taste in der Konfiguration fort.



Drücken Sie ENTER, um die Änderung einzugeben, und wählen Sie mit den UP/DOWN-Tasten die Anzahl der im Master/ Slave-Netzwerk vorhandenen Slaves aus. Drücken Sie zur Bestätigung die ENTER-Taste.



Drücken Sie ENTER, um die Änderung einzugeben, und wählen Sie mit den UP/DOWN-Tasten das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein des Hydronik-Kits aus. Drücken Sie zur Bestätigung die ENTER-Taste.



Drücken Sie ENTER, um die Änderung einzugeben und wählen Sie mit den UP/DOWN-Tasten, ob die pGDx-Grafikanzeige vorhanden ist oder nicht. Drücken Sie zur Bestätigung die ENTER-Taste.



Drücken Sie ENTER, um die Änderung einzugeben und wählen Sie mit den UP/DOWN-Tasten, ob die Slave-Alarme auf dem Master angezeigt werden sollen. Drücken Sie zur Bestätigung die ENTER-Taste.



Drücken Sie ENTER, um die Änderung einzugeben, und wählen Sie mit den UP/DOWN-Tasten die Art und Weise, wie die Aktivierung der Einheiten verwaltet wird, **"FIFO"** oder **"LIFO"**, immer unter Berücksichtigung der Betriebsstunden. Drücken Sie zur Bestätigung die ENTER-Taste.



Drücken Sie ENTER, um die Änderung einzugeben, und wählen Sie mit den UP/DOWN-Tasten aus, ob Sie die Weiterleitung des Signals **"Aus"** vom Master zu den Slaves aktivieren möchten. Drücken Sie zur Bestätigung die ENTER-Taste.



Drücken Sie ENTER, um die Änderung einzugeben und wählen Sie mit den UP/DOWN-Tasten, ob die Funktion **"No Request"** vom Master an die Slaves aktiviert werden soll oder nicht. Drücken Sie zur Bestätigung die ENTER-Taste.



Drücken Sie ENTER, um die Änderung einzugeben und wählen Sie mit den UP/DOWN-Tasten den Netzwerk-Regelfühler aus. Drücken Sie zur Bestätigung die ENTER-Taste.



Drücken Sie ENTER, um die Änderung einzugeben und wählen Sie mit den UP/DOWN-Tasten, ob der Hydronik-Kit Sollwert als Regelsollwert verwendet werden soll oder nicht. Drücken Sie zur Bestätigung die Enter-Taste.



Drücken Sie ENTER, um die Änderung einzugeben und wählen Sie mit den UP/DOWN-Tasten die Werte des Sollwerts und der Schaltdifferenz des Netzwerks; bei Aktivierung der Verwendung des Hydronik-Kit Sollwerts wird die **WN12**-Maske angezeigt, die im Aussehen identisch, aber mit den damit verbundenen Variablen ist. Drücken Sie zur Bestätigung die ENTER-Taste.



Drücken Sie ENTER, um mit der Bestätigungsauswahl fortzufahren; wählen Sie mit den UP/DOWN-Tasten **"YES"**; drücken Sie ENTER, um den Assistenten zu beenden.



Wenn Sie das Vorhandensein der pGDx-Grafikanzeige ausgewählt haben, werden Sie am Ende des Assistenten zur **WN04a**-Maske weitergeleitet, die es Ihnen ermöglicht die automatische Konfiguration für die oben genannte Anzeige durchzuführen. Drücken Sie ENTER, um die Änderung einzugeben, und wählen Sie mit den UP/DOWN-Tasten **"YES"**; drücken Sie Enter, um die automatische Konfiguration zu starten.

PGDx Install. WN04a	4
Start the pGDx	
auco-contiguracion:	<b>↑</b>
res	<b>~</b>
uploadin9	

# 6.3.2 Display-Adresse ändern

Die automatische Konfiguration des Remote-Touchpanels "pGDx" ändert einige Referenzen der elektronischen Platine an Bord des Geräts, einschließlich:

- die pLAN-Adresse
- die Adresse des "pGD" -Displays, mit dem kommuniziert werden soll.

Nach diesen Änderungen ist es notwendig, die physikalische Adresse des "pGD"-Displays an jeder Einheit zurückzusetzen, um die Kommunikation zwischen der Platine und dem Display wiederherzustellen. Nachfolgend wird das durchzuführende Verfahren beschrieben.

Um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen, drücken Sie die Tasten UP, DOWN und ENTER gleichzeitig für mindestens 5 Sekunden.



Der folgende Bildschirm wird auf dem Terminal angezeigt. Um die Display-Adresse zu ändern, drücken Sie ENTER und dann UP/DOWN, um den Wert zu ändern. Bestätigen Sie den ausgewählten Wert mit ENTER.



Wenn der neue Wert vom vorherigen Wert abweicht, wird der folgende Bildschirm für einige Sekunden angezeigt.

	-	
Display	Address	
chan9ed.		

Sie werden dann zum Hauptbildschirm weitergeleitet.



Die folgende Tabelle zeigt die Adressen der Platinen der einzelnen Geräte und des entsprechenden Displays.

Gerät	"pLAN"-Adresse Platine	"pGD"-Adresse
Chiller Master	1	31
Chiller Slave 1	2	30
Chiller Slave 2	3	29
Chiller Slave 3	4	28
Hydronik-Kit	5	27

# 6.4 Hauptbildschirm

### 6.4.1 Hauptbildschirmansichten



- 1 DATUM: Informationen über das Datum und den Wochentag.
- 2 SETPOINT: Sollwert.
- 3 **KOMPONENTENSTATUS:** Status der Hauptkomponenten, wie: Pumpe (ein oder aus), Verdichter (ein oder aus), Kondensatorlüfter (Drehzahl ausgedrückt als Prozentsatz), elektronisches Thermostatventil (Öffnung ausgedrückt als Prozentsatz).
- 4 GERÄTESTATUS: Zustand, in dem sich die Maschine befindet.
- 5 UHRZEIT: Informationen über die aktuelle Uhrzeit.
- 6 **REGELFÜHLER:** Informationen über die Art des gewählten Regelfühlers.
- 7 **MESSWERT:** Wert, der vom gewählten Regelfühler erfasst wird.
- 8 SCHNELLMENÜ: Schnelleinstellungen.

# 6.5 Schnellmenü

# 6.5.1 Schnellfunktionen aus dem Schnellmenü

Die Benutzeroberfläche ist mit einem Menü ausgestattet, das einen schnellen Zugriff auf die folgenden Funktionen ermöglicht.

Displaysymbol	Code	Funktion
Ċ	Ein/aus	Ein/Aus-Befehl des Geräts
Set	SET	Einstellen des Sollwerts für die Einheit
	IOS	Anzeige des Systemstatus
•• <b>•</b>	D/U	Download/Upload
<b>A</b> .	HAL	Alarmhistorie
i	INFO	System-Info

# 6.5.2 Zugriff auf das Schnellmenü

Standardanzeige des Hauptbildschirms. Drücken Sie die UP/DOWN-Tasten, um durch das Schnellmenü zu blättern. Drücken Sie ENTER, um das gewünschte Element auszuwählen.



Drücken Sie ESC, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.



### 6.5.3 Ein- und Ausschalten des Geräts

Drücken Sie ENTER, um den Ein-/Ausschaltbildschirm der SW aufzurufen.



Drücken Sie die UP/DOWN-Tasten, um die SW ein- oder auszuschalten. Drücken Sie auf ESC, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.



### 6.5.4 Sollwertänderung

Drücken Sie ENTER, um den Bildschirm Sollwertänderung aufzurufen.



Drücken Sie ENTER, um die Änderung einzugeben. Drücken Sie die UP/DOWN-Tasten, um den gewünschten Sollwert einzustellen (bei Aktivierung der Sollwertänderung über Hydronik-Kit wird die Maske **"Qb02"** angezeigt, die im Aussehen mit **"Qb01"** identisch, aber mit den damit verbundenen Variablen ist). Drücken Sie zur Bestätigung die ENTER-Taste. Drücken Sie auf ESC, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.



Bei SLAVE-EINHEITEN wird der folgende Bildschirm angezeigt, wenn Sie versuchen, über das Schnellmenü auf die Sollwertänderung zuzugreifen.



### 6.5.5 Anzeige des Gerätestatus

Nachfolgend finden Sie die Anweisungen zum Zugriff auf die Anzeige des Gerätestatusmenüs mit der Beschreibung der relativen Bildschirme, die angezeigt werden können.

Drücken Sie ENTER, um die Anzeige des Gerätestatusmenüs aufzurufen.



Der erste Bildschirm wird nur beim Master-Gerät angezeigt; die Informationen zur globalen Regelung des M/S-Netzwerks werden angezeigt. Drücken Sie auf UP/DOWN, um zwischen den Bildschirmen zu wechseln.

Cool Reg. Globa	1 QC00
Global CoolReg:	100%
Global SetP:	-6.0% 🕈 🕈
Global RegPrb:	12.3%

Auf diesem Bildschirm werden Informationen über die lokale Regelung des Geräts angezeigt. Drücken Sie auf UP/ DOWN, um zwischen den Bildschirmen zu wechseln.

Cool Req. Local	QC01	
Local CoolReg:	100%	_
Local SetP:	-6.0%	↑ ↓
Local Re9Prb: Glob. En. Unit:	12.5% YES	

Auf diesem Bildschirm werden Informationen über die Auslass- und Ansaugdrücke/-temperaturen des Verdichters angezeigt. Drücken Sie auf UP/DOWN, um zwischen den Bildschirmen zu wechseln.



Auf diesem Bildschirm werden Informationen zu den Verdichterzeiten angezeigt. Drücken Sie auf UP/DOWN, um zwischen den Bildschirmen zu wechseln.



Betrieb

Auf diesem Bildschirm werden Informationen über den Kondensator und die Kondensatorlüfter angezeigt. Drücken Sie auf UP/DOWN, um zwischen den Bildschirmen zu wechseln.



Auf diesem Bildschirm werden Informationen über Wasserdurchfluss und -temperaturen angezeigt. Drücken Sie auf UP/DOWN, um zwischen den Bildschirmen zu wechseln.



Auf diesem Bildschirm werden Informationen zu den Pumpenzeiten angezeigt. Drücken Sie auf UP/DOWN, um zwischen den Bildschirmen zu wechseln.



Auf diesem Bildschirm werden Informationen über den Economizer angezeigt. Drücken Sie auf UP/DOWN, um zwischen den Bildschirmen zu wechseln.



Auf diesem Bildschirm werden Informationen zur Energieeffizienz angezeigt. Drücken Sie auf UP/DOWN, um zwischen den Bildschirmen zu wechseln.

Energy Measure QC08 Cooling Capacity: 17.2kW	
Absorbed Power: 8.1kW	↑ ↓
COP: 2.1	

Auf diesem Bildschirm werden Informationen über die Betriebsart der verschiedenen Komponenten angezeigt. Drücken Sie auf UP/DOWN, um zwischen den Bildschirmen zu wechseln.

Chiller status Qc09		
Devices operatin9 mode		
Compressor:		
ON/OFF regulation		1
Condenser fans:	Т	
ON by BPH press		
Water pump:		
ON/OFF by request		

In den Bildschirmen von **"Qc10"** bis **"Qc13"** werden die Informationen zu den Analogeingängen angezeigt. Drücken Sie auf UP/DOWN, um zwischen den Bildschirmen zu wechseln.

Chi Anal	ille log	er st inpu	atı t	is Qc10		
Pos UĮ	Ch 05	Type BPL	:	Val 3.5bar	1	↓
	05	STL	ŧ	0.0%		

Auf diesem Bildschirm werden Informationen zu einigen Analogeingängen des Hydronik-Kits angezeigt, falls vorhanden. Drücken Sie auf UP/DOWN, um zwischen den Bildschirmen zu wechseln.



Auf den Bildschirmen von **"Qc15"** bis **"Qc18"** werden die Informationen zu den Digitaleingängen angezeigt. Drücken Sie auf UP/DOWN, um zwischen den Bildschirmen zu wechseln.

Ch:	i 11e	er status	Qc15	
Di9:	ital	l input		
		<u>U IIIIII</u>	-11	_
Pos	<u>un</u>	<u>TAbe</u>	t nc	
DI	-02	PSH :		
		PSL :		
UI	-03	CmpAL:		
UI	-04	VeaAL:	- <b></b> -	

Auf den Bildschirmen von **"Qc19"** bis **"Qc20"** werden die Informationen zu den Analogausgängen angezeigt. Drücken Sie auf UP/DOWN, um zwischen den Bildschirmen zu wechseln.

Chi		er sta	tus	Rc19		
ana.	103	oucru				
Pos	Ch	Compr	Ual	0.0%	↑ ↓	
A0 60	01 02	CndFai	n: 5 : 10	3.0% 10.0%		_
	02	1 GIMP				

Auf den Bildschirmen von **"Qc21"** bis **"Qc23"** werden die Informationen zu den Digitalausgängen angezeigt. Drücken Sie auf UP/DOWN, um zwischen den Bildschirmen zu wechseln.

Ch: Di9:	ital	er st. Louti	atus Put	Qc21	
Pos DO DO	Ch 03 07	Type Cmp VC		fnc -/-	↑ ↓
DO	08	Pmp			

Auf diesem Bildschirm werden detaillierte Informationen zum elektronischen Thermostatventil angezeigt. Drücken Sie auf UP/DOWN, um zwischen den Bildschirmen zu wechseln.

EVD1	status	Qc24	
SetP :	5.0K	Stat:	
SH :	2.5K	0n 👘	
Steps:	240	Prot:	
Open :	50.0%		
EvapT:	-1.6%		
S2 →ST	E : -2	.0%	
B1 →BP	'L : 3	.5bar 🖉	

Auf diesem Bildschirm werden Informationen über das Bypassventil angezeigt. Drücken Sie auf UP/DOWN, um zwischen den Bildschirmen zu wechseln.



# 6.5.6 Anzeige der Geräteein-/ausgänge

Nachfolgend finden Sie eine Liste der anzeigbaren Ein-/Ausgänge gegliedert nach Typ.

Beschreibung	Gruppe	Eingang/Ausgang	Beschreibung Eingang/Ausgang
Orappe		BPI	Niederdruckfühler
		BPH	Hochdruckfühler
		STI	Saugtemperaturfühler
		STH	Auslasstemperaturfühler
		STWout	Wasserauslasstemperaturfühler
		STWin	Wassereintrittstemperaturfühler
		STE	Verdampfungstemperaturfühler
Analoge	Δι	STA	
Eingänge	7.1	FMTemp	Durchflussmesser-Temperaturfühler
		FMFlow	Wasserdurchfluss-Messsonde
		TAcurr	Sensor Stromaufnahme
		GEN1	Generische Sonde 1
		GEN2	Generische Sonde 2
		STVrt	Virtuelle Sonde
		DSTW	Differenz zwischen zwei Wassertemperaturfühlern
Hydropik Kit		STWT	Tanktemperaturfühler
Analogein-	Al Kit	STWII	Rücklauftemperaturfühler Verbraucher
gänge	/ u_i (u	BPWT	Tankdruckfühler
		PSH	Hochdruckschalter
		PSL	Niederdruckschalter
		Cmp Alrm	Verdichteralarm
		See Alrm	Luftabsaugventilator-Alarm
	DI	Pmp Alrm	Pumpenalarm
		Pmp On	Pumpe ein
Digitale Fin-		ON OFF	Remote-Finheit Fin/Aus
gänge		VC Alrm	Kondensatorlüfter-Alarm
		En Save	Aktivierung Energieeinsparung
		GD	Alarm Gasdetektor
		No_Rgs	Aktivieren der NoReguest-Funktion
		FS	Strömungswächteralarm
		GEN1	Generischer Digitaleingang 1
		GEN2	Generischer Digitaleingang 2
		Compr	Verdichter
		CndFan	Kondensatorlüfter
		Pump	Pumpe
Analoge	AO	VTE	Elektronisches Thermostatventil
Ausgalige		VTB	Bypass-Ventil
		GEN1	Generischer Analogausgang 1
		GEN2	Generischer Analogausgang 2
		Стр	Verdichter
		VC	Kondensatorlüfter
		Pmp	Pumpe
Distala Arra		VEA	Luftabsaugventilator
Digitale Aus-	DO	HeatC	Gehäuseheizung
gange		GenAlm	Generischer Alarm
		SrsAlm	Schwerwiegender Alarm
		GEN1	Generischer Digitalausgang 1
		GEN2	Generischer Digitalausgang 2

#### 6.5.7 Download/Upload

Nachfolgend finden Sie eine Liste der in diesem Menü verfügbaren Funktionen.

Bildschirm	Beschreibung
Qd01	Download-/Upload-Parameter
Qd02	Geräteprotokoll herunterladen
Qd03	Software-Upload

**WARNUNG** - Um auf diese Funktionen zugreifen zu können, müssen Sie als "Installer" oder höheres Profil authentifiziert sein.

Nachfolgend finden Sie die Anweisungen zum Hoch- oder Herunterladen der Parameter.

Drücken Sie ENTER, um den Parameter-Download-/ Upload-Bildschirm aufzurufen.



Der Bildschirm **"Qd01"** ermöglicht das Herunterladen und Hochladen der Parameter. Um den auszuführenden Befehl auszuwählen, drücken SIE ENTER und wählen Sie den gewünschten Wert mit UP/DOWN. Drücken Sie ENTER, um den Dateinamen zu ändern. Wählen Sie den gewünschten Wert mit UP/DOWN und drücken Sie zur Bestätigung auf ENTER. Wählen Sie mit UP/DOWN, ob Sie den Vorgang starten oder nicht starten möchten und drücken Sie zur Bestätigung auf ENTER.



Wenn ein Upload/Download bei eingeschaltetem Gerät versucht wird, erscheint folgender Bildschirm. Drücken Sie auf ESC, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.



Wenn der Vorgang erfolgreich war, wird der folgende Bildschirm angezeigt.



Folgen Sie den Anweisungen unten, um die Protokolldateien herunterzuladen.

Drücken Sie ENTER, um den Parameter-Download-/ Upload-Bildschirm aufzurufen.



Drücken Sie NACH UNTEN, um durch die Bildschirme zu scrollen, bis Sie **"Qd02"** erreichen. Drücken Sie ENTER, um das Dateipräfix zu ändern und wählen Sie den Wert mit UP/ DOWN. Drücken Sie zur Bestätigung auf ENTER und wählen Sie mit UP/DOWN die gewünschte Option. Drücken Sie zur Bestätigung die ENTER-Taste. Der Status des Vorgangs wird im unteren Balken angezeigt: **"Done"** oder **"Error"**.



Nachfolgend finden Sie die Anweisungen zum Aktualisieren der Software.

Drücken Sie ENTER, um den Parameter-Download-/ Upload-Bildschirm aufzurufen.



Drücken Sie NACH UNTEN, um durch die Bildschirme zu scrollen, bis Sie **"Qd03"** erreichen. Drücken Sie zur Bestätigung auf ENTER und wählen Sie mit UP/DOWN die gewünschte Option. Drücken Sie zur Bestätigung die EN-TER-Taste. Der Status des Vorgangs wird im unteren Balken angezeigt.

Software Up9rade Qd03	↓
Upgrade SW from: INTERNAL FLASH MEMORY	<b>~</b>
Confirm? YES	↑ ↓
uploadin9	+



**WARNUNG** - Die oben beschriebenen Verfahren stellen nur den internen Speicher des Controllers als Ein-/Ausgabegerät bereit.

Die Durchführung der oben beschriebenen Verfahren kann zu folgenden Fehlern führen:

- Ungültiger Dateiname
- · Zugriff auf die Festplatte nicht möglich
- Zugriff auf Datei nicht möglich
- E/A-Dateifehler
- Ungültige Datei
- Ungültiger Wert
- Speicherplatz zu klein
- Leere Datei
- Falsche Zeitparameter
- · Modul derzeit besetzt: Sie müssen es erneut versuchen
- Der Logger wird nicht ausgeführt
- Protokoll konnte nicht exportiert werden
- Eingabeparameterwert ist ungültig
- · Funktion nicht implementiert.

### 6.5.8 Alarmhistorie

Nachfolgend finden Sie eine Liste der Funktionen, die im Menü **"HAL"** verfügbar sind.

Bildschirm	Beschreibung		
Qe01	Alarmhistorie		
Qe02	Alarmprotokoll herunterladen		



**WARNUNG** - Um auf diese Funktionen zugreifen zu können, müssen Sie als "Installer" oder höheres Profil authentifiziert sein.

Nachfolgend finden Sie die Anweisungen zum Zugriff auf die Alarmverlaufsanzeige.

Drücken Sie ENTER, um den Alarmverlauf aufzurufen.





HIARMS LOY QE01	
PRESS [ENTER]	_
TO READ	<b>~</b>
ALARMS LOG	

Nachfolgend finden Sie die Anweisungen zum Zugriff auf den Download der Alarmhistorie.

Drücken Sie ENTER, um den Alarmverlauf aufzurufen.



Drücken Sie NACH UNTEN, um durch die Bildschirme zu scrollen, bis Sie **"Qe02"** erreichen. Drücken Sie ENTER, um den Namen der zu exportierenden Datei zu ändern, indem Sie den Wert mit UP/DOWN ändern. Drücken Sie zur Bestätigung die ENTER-Taste. Drücken Sie UP/DOWN, um die gewünschte Option auszuwählen. Drücken Sie ENTER, um auf die Exportbestätigung der Datei zuzugreifen.



Wenn der Vorgang erfolgreich war, wird der folgende Bildschirm angezeigt. Drücken Sie auf ESC, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.





**WARNUNG** - Das oben beschriebene Verfahren stellt nur den internen Speicher des Controllers als einziges Zielgerät bereit.

Die Durchführung der oben beschriebenen Verfahren kann zu folgenden Fehlern führen:

- Ungültiger Dateiname
- Zugriff auf die Festplatte nicht möglich
- Zugriff auf Datei nicht möglich
- E/A-Dateifehler
- Ungültige Datei
- Ungültiger Wert
- Speicherplatz zu klein
- Leere Datei
- Falsche Zeitparameter
- · Modul derzeit besetzt: Sie müssen es erneut versuchen
- Der Logger wird nicht ausgeführt
- Protokoll konnte nicht exportiert werden
- · Eingabeparameterwert ist ungültig
- · Funktion nicht implementiert.

### 6.5.9 System-Info

Nachfolgend finden Sie eine Liste der Funktionen, die im Menü **"INFO"** verfügbar sind.

Bildschirm	Beschreibung			
Qf01	Software-Informationen			
Qf02	Informationen zur RIV-EVO-Elektronik- platine			
Qf03	Permanentspeicher- und Zykluszeitin- formationen			
Qf04	Informationen zu den Betriebsstun- den			
Qf05	Informationen zum Stromausfall			
Qf06	Informationen zu Zeitzone, Datum und Uhrzeit			

Nachfolgend finden Sie die Anweisungen zum Zugriff auf die Anzeige der Systeminformationen.

Drücken Sie ENTER, um die Systeminformationsbildschirme aufzurufen.



Der Bildschirm **"Qf01"** zeigt die Software-, Betriebssystemund Boot-Versionen an. Drücken Sie auf UP/DOWN, um zwischen den Bildschirmen zu wechseln.



Der Bildschirm **"Qf02"** zeigt den Platinentyp, die Platinengröße und die Anzahl der Kerne an. Drücken Sie auf UP/ DOWN, um zwischen den Bildschirmen zu wechseln.



Der Bildschirm **"Qf03"** zeigt die Informationen über den Retain-Speicher und die Dauer des Programmzyklus. Drücken Sie auf UP/DOWN, um zwischen den Bildschirmen zu wechseln.



Der Bildschirm "**Qf04**" zeigt die Anzahl der Gesamtbetriebsstunden der Einheit, des Verdichters und der Pumpe an. Drücken Sie auf UP/DOWN, um zwischen den Bildschirmen zu wechseln.

Info	Qf04
Workin9 hours	
Unit : Compressor: Pump :	1423h 1230h 1320h

Der Bildschirm **"Qf05"** zeigt Informationen zum letzten Stromausfall an. Drücken Sie auf UP/DOWN, um zwischen den Bildschirmen zu wechseln.

Info Qf05	
Blackout info	
Current time:	
22/07/21 10:43:15	
PowerOff time:	
20/07/21 09:40:03	
Len9th last time off:	
2Days 1Hrs 3Min,	

Der Bildschirm **"Qf06"** zeigt Informationen zu Zeitzone, aktuellem Datum und Uhrzeit an. Drücken Sie aufUP/DOWN, um zwischen den Bildschirmen zu wechseln oder drücken Sie auf ESC, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.



# 6.6 Alarmanzeige und -Reset

# 6.6.1 Alarmsignalisierungsmodus

Die Taste "ALARM" kann in zwei verschiedenen Modi leuchten:

- BLINKLICHT
- DAUERLICHT.

Licht	BESCHREIBUNG	
BLINKEND	Zeigt einen Alarm an, der derzeit aktiv ist und noch nicht angezeigt wird.	
DAUERLICHT	Zeigt an, dass der aktive Alarm angezeigt wurde oder dass ein Auto-Reset-Alarm ausgelöst und nicht angezeigt wurde.	

# 6.6.2 Alarm mit BLINKLICHT

Wenn die ALARMTASTENLEUCHTE blinkt, zeigt sie an, dass ein Alarm im Gerät aktiv ist.

Standardanzeige mit blinkender ALARMTASTE. Drücken Sie die ALARMTASTE, um die Liste der aktiven Alarme anzuzeigen.



Um zwischen den aktiven Alarmen zu wechseln, verwenden Sie die UP/DOWN-Tasten. Im Falle eines manuellen Rücksetzalarms drücken Sie die ALARMTASTE für 3 Sekunden, um den angezeigten Alarm ZURÜCKZUSETZEN.



Wenn alle aktiven Alarme zurückgesetzt werden, wird der folgende Bildschirm angezeigt.



Um zur Standardansicht zurückzukehren, drücken Sie die ESC-Taste.



# 6.6.3 Alarm mit DAUERLICHT

Wenn die Alarmtaste dauerhaft leuchtet, können zwei verschiedene Situationen auftreten:

- · der Alarm wurde angezeigt und ist noch aktiv
- ein Auto-Reset-Alarm ist aufgetreten, der beendet, aber nicht angezeigt wurde.

Im ersten Fall ist die Vorgehensweise zur Anzeige des Alarms identisch mit der oben beschriebenen Vorgehensweise (Blinklichtalarm), während im zweiten Fall wie folgt vorgegangen wird.

Standardanzeige mit dauerhaft leuchtender ALARMTAS-TE. Drücken Sie die ALARMTASTE, um die Liste der aktiven Alarme anzuzeigen.



Um zwischen den aktiven Alarmen zu wechseln, verwenden Sie die UP/DOWN-Tasten.



Um zur Standardansicht zurückzukehren, drücken Sie die ESC-Taste.



# 6.7 Zugriff auf die Änderung der Parameter

# 6.7.1 Benutzertypen

Der Zugriff auf die Änderung der Parameter erfolgt mittels eines nach Benutzertyp diversifizierten Passwortes. Nachfolgend finden Sie die Benutzertypen und Prioritäten mit ihrem Zugangspasswort:

- INSTALLATEUR (Passwort: 2566)
- ENDBENUTZER (Passwort: 2201).

### 6.7.2 Parameter-Kategorien

Das Hauptmenü ist in die folgenden Kategorien und Unterkategorien unterteilt.

	KATEGORIE 1. EBENE	KATEGORIE 2. EBENE			
KÜRZEL	BESCHREIBUNG	KÜRZEL BESCHREIBUNG			
Α	Gerätekonfiguration	-	Hauptkonfigurationen		
В	Service	-	Forcen von Ausgängen		
		а	Universelle Eingänge		
<b>^</b>	Fingänge (Auggänge	b	Digitale Eingänge		
	Eingange/Ausgange	С	Analoge Ausgänge		
		d	Digitale Ausgänge		
D	Regelung	-	Einstellungen Kälteregelung		
E	Verdiebter	а	Verdichtereinstellungen		
E	verdiciter	b	Funktion Low Prevent		
F	Kondensatorlüfter	-	Einstellungen Regelung der Kondensatorlüfter		
C	Dumpo	а	Sicherheitszeiten		
G	Pumpe	b	Wartung		
u	EVD Troiber	а	EVD1: Überhitzungsmanagement		
п	H EVD-Treiber		EVD2: Bypass-Ventil		
		а	Alarme von Eingängen		
	Alermen	b	Betriebsalarme		
	Aldime	С	Durchflussalarme		
		d	Alarm-Einstellungen		
		а	Generische Digitalausgänge		
J	J Generische Funktionen		Generische Analogausgänge		
			Generische Alarme		
		а	Uhr		
	Einstellungen	b	Überwachungssystem		
		с	Systemkonfiguration		
K		d	Sprache		
		е	Passwort ändern		
		f	Initialisierung		
		g	Maßeinheit		
L	Produktion	-	Vorgänge für Produktionslinie		
М	Abmelden	-	- Authentifizierungsprofil beenden		

Zum Öffnen des Hauptmenüs wie folgt vorgehen. Drücken Sie PRG, um das Hauptmenü aufzurufen.



Login: Drücken Sie UP/DOWN, um den aktuellen Wert einzustellen. Drücken Sie ENTER, um zur nächsten Ziffer zu gelangen. Wiederholen Sie die Schritte, bis der letzte Wert eingestellt ist.



Bei falscher Passworteingabe wird eine Fehlermeldung angezeigt.



Wenn Sie das richtige Passwort eingeben, wird oben links das Profil angezeigt, mit dem Sie sich angemeldet haben. Mit UP/DOWN können Sie durch die Hauptmenüpunkte scrollen. Drücken Sie ENTER, um den gewünschten Menüpunkt aufzurufen.

<u>Main menu 01/13</u>	
User Password	
A. Unit Config.	<b>↑</b>
B. Service	<b>**</b>
C. I/O Config.	

Die folgende Maske wird angezeigt, wenn der ausgewählte Menüpunkt mit dem Profil, mit dem Sie angemeldet sind, nicht sichtbar ist. An dieser Stelle können Sie durch Drücken von ESC zur vorherigen Maske oder durch Drücken von PRG zum Hauptmenü zurückkehren.



A

**WARNUNG** - Wenn Sie die Tasten 5 Minuten lang nicht drücken, kehrt die Steuerung automatisch zur Standardanzeige zurück und führt den Logout aus dem aktiven Profil aus.

# 6.8 Gerätekonfiguration

### 6.8.1 Übersicht der Hauptparameter

In diesem Menü können Sie die wichtigsten Konfigurationsparameter des Geräts einstellen, wie zum Beispiel:

- Kältemittel
- Betriebsart Pumpe
- Betriebsart Kondensatorlüfter
- Art der Wasserflusskontrolle
- · Aktivierungsverzögerungen der Hauptkomponenten
- Typauswahl EVD-Sonden
- · Bypassventil-Typauswahl.

# 6.8.2 Regelfühler und Backup-Fühler

Die unten beschriebenen Parameter beziehen sich auf die Auswahl des Fühlers zur Regelung des Gerätebetriebs. Verschiedene Arten von Fühlern oder Kombinationen von Fühlern sind verfügbar. Dere Backup-Fühler wird bei Ausfall des Hauptregelfühlers verwendet.

Bildschirm	Parameterbeschrei- bung	Mögliche Einstellungen	
		STWout - Wasserauslasstemperaturfühler	
<u>Unit config. Aa02</u>		STWin - Wassereintrittstemperaturfühler	
Deputetion and N		STWT - Tanktemperaturfühler	
Regulation probe: 90		SGEN1 - Generische Sonde 1	
	Regelfühler	SGEN2 - Generische Sonde 2	
STWout		STVirt - Virtuelle Sonde	
		D_STW - Differenz zwischen zwei Wassertemperatursonden	
		FM_Temp - Durchflussmesser Temperaturfühler	
Unit config. Aa03	Backup-Sonde	STWout - Wasserauslasstemperaturfühler	
		STWin - Wassereintrittstemperaturfühler	
		STWT - Tanktemperaturfühler	
keyulation probe 🥬		SGEN1 - Generische Sonde 1	
STWin		SGEN2 - Generische Sonde 2	
		STVirt - Virtuelle Sonde	
		D_STW - Differenz zwischen zwei Wassertemperatursonden	
		FM_Temp - Durchflussmesser Temperaturfühler	

Eine virtuelle Sonde ist der Wert, der aus einem gewichteten Mittelwert des Wertes von zwei anderen Sonden erhalten wird. Die Bezugsformel lautet wie folgt:

$$\frac{S1(100 - P_{S2}) + (S2 * P_{S2})}{100}$$

wobei S1 = Sonde1; S2 = Sonde 2; PS2 = Sonde 2 Gewicht.

Bildschirm	Parameterbeschrei- bung	Mögliche Einstellungen
		STWout - Wasserauslasstemperaturfühler
	Oranda 1	STWin - Wassereintrittstemperaturfühler
		STWT - Tanktemperaturfühler
Unit config. Aa04 Virtual probe SUrt & Probel :STWout Probe2 :STWin Weight probe2: 50.0% (0% means SVrt=Probe1)		SGEN1 - Generische Sonde 1
		SGEN2 - Generische Sonde 2
		FM_Temp - Durchflussmesser Temperaturfühler
	Sonde 2	STWout - Wasserauslasstemperaturfühler
		STWin - Wassereintrittstemperaturfühler
		STWT - Tanktemperaturfühler
		SGEN1 - Generische Sonde 1
		SGEN2 - Generische Sonde 2
		FM_Temp - Durchflussmesser Temperaturfühler
	Gewichtung Sonde 2	[0100] %

Alternativ kann der aus der Differenz zweier spezifischer Sonden (STW1 – STW2) gewonnene Wert auch als Regelfühler verwendet werden.

Bildschirm	Parameterbeschrei- bung	Mögliche Einstellungen
	STW1 (Sonde 1)	STWin - Wassereintrittstemperaturfühler
Unit config. 🛛 Aa05		STWT - Tanktemperaturfühler
D_STW=(STW1-STW2) 🔌 STW1: STWin STW2: STWout		SGEN1 - Generische Sonde 1
		SGEN2 - Generische Sonde 2
		FM_Temp - Durchflussmesser Temperaturfühler
	STW2 (Sonde 2)	STWout - Wasserauslasstemperaturfühler
		STWT - Tanktemperaturfühler
		SGEN1 - Generische Sonde 1
		SGEN2 - Generische Sonde 2

# 6.8.3 Betriebsart Pumpe

Die Wasserpumpe an Bord des Geräts kann zwei Betriebsmodi haben:

- Ein/Aus von Anfrage
- Immer ein.

Bildschirm	Parameterbeschreibung	Mögliche Einstellungen
Unit config. Aa06		Ein/Aus von Anfrage
Select water pump operatin9 mode: ON/OFF by request	Betriebsart Pumpe	Immer ein

# 6.8.4 Betriebsart Kondensatorlüfter

Die Kondensatorlüfter an Bord des Geräts können folgende Betriebsmodi aufweisen:

- parallel zum Verdichter
- mit veränderbarer Drehzahl
- Ein/Aus von BPH
- gleitende Kondensation.

Bildschirm	Parameterbeschreibung	Mögliche Einstellungen
Unit config. Aa08	Betriebsart Kondensatorlüfter	Parallel zum Verdichter
		Variable Geschwindigkeit
Select condenser		Ein/Aus von BPH
fans operatin9 mode:		
ON by BPH press		Gleitende Kondensation
		Sicile Rondensation

# 6.8.5 Art der Wasserflusskontrolle

Das Vorhandensein des Wasserflusses kann auf folgende Weise überprüft werden:

- keine Kontrolle
- vom Durchflussmesser
- vom Strömungswächter.

Bildschirm	Parameterbeschreibung	Mögliche Einstellungen
Unit config. Aa09	Art der Wasserflusskontrolle	Keine
		Durchflussmesser
Select Flow input alarm:		
Flow Meter		Strömungswächter

# 6.8.6 Verzögerungen bei der Aktivierung von Komponenten

Die folgenden Parameter beziehen sich auf die Aktivierungsverzögerungen der Hauptkomponenten des Geräts: Verdichter, Pumpe und EVD.

Bildschirm	Parameterbeschreibung	Mögliche Einstellungen
Unit config. Aal0 Delay between Pump and EVD: 120s	Verzögerungsaktivierung zwischen Pumpe und EVD	[0999] Sekunden
Unit config. Aall Delay between EVD and compressor: 120s	Aktivierungsverzögerung zwischen EVD und Verdichter	[0999] Sekunden

# 6.9 Lokale Regelung

# 6.9.1 Betriebslogik lokale Regelung

Die lokale Regelung basiert auf einer PID-Regelung, aus der die Kälteanforderung generiert wird.

Allgemein gilt, wenn die Regeltemperatur niedriger als der Sollwert ist, tendiert die Anforderung zu 0 %, während die Anforderung zu 100 % tendiert, wenn die Temperatur höher als der Sollwert + Schaltdifferenz ist.

Der Sollwert ist zwischen einem minimalen und einem maximalen Wert begrenzt, so dass das Gerät nicht außerhalb des vom Hersteller definierten Arbeitsbereichs arbeitet.

Bei Instabilität der Systemregelung ist es möglich, die PID-Parameter (Integral- und Differentialzeit) zu ändern.

Sie können auch eine Schaltdifferenz für die Energiesparfunktion einstellen, die dem Sollwert hinzugefügt wird.





Der **Da01**-Bildschirm, der grafisch mit dem **Da00** identisch ist, wird bei im Netzwerk vorhandenen Hydronik-Kit und Freigabe zum Senden des Sollwerts vom Kit aktiviert. Beide Bildschirme sind nur auf der Netzwerk-MASTER-Einheit sichtbar.

Bei einem einstellbaren Wert (Maske Ga05) der lokalen Anforderung startet nur die Wasserpumpe, während bei Erreichen von 100% die Regelung des **EEV1**-Ventils nach einer einstellbaren Zeit aktiviert wird (Maske Aa10).

Nach der Aktivierung von **EEV1** und nach einer einstellbaren Verzögerungszeit (Maske Aa11) startet der Verdichter.

Das Gerät wird bei 0% abgeschaltet und die Pumpe wird mit einer Verzögerungszeit abgeschaltet, die in Bezug auf den Verdichter und das **EEV1**-Ventil eingestellt werden kann.

# 6.9.2 Steuerparameter für die lokale Regelung

Bildschirm	Parameterbeschreibung	Mögliche Einstellungen
Regulation param.Da00	Sollwertauswahl	[MinSetPMaxSetP] °C/°F
Setpoint: & -6.0%	Auswahl lokale Schaltdifferenz	[0,0999,9] K
Loc. Diff.: 2.0K		
Regulation param.Da02	Sollwert-Untergrenze	[-999,9MaxSetP] °C/°F
Setpoint limits 🔌 Min: -10.0% Max: 2.0%	Sollwert-Obergrenze	[MinSetP999,9] °C/°F

Bildschirm	Parameterbeschreibung	Mögliche Einstellungen
Regulation param.Da0% Setpoint offset for energy saving Offset: 0.0K	Offset für reduzierten Sollwert	[0,0999,9] K
Regulation param.Da04	PID Integralzeit	[0999] Sekunden
PID parameters for coolin9 request Kp: 50.0 Ti: 150s Td: 5s	PID-Differentialzeit	[0999] Sekunden
Regulation param.Da05	Startverzögerung nach Stopp durch Temperaturregelung	[0999] Minuten
Delay unit ON after startup : 1min Delay unit ON after blackout: 1min	Startverzögerung nach Blackout	[0999] Minuten

# 6.10 Kondensatorlüfter

### 6.10.1 Lüftermanagement-Parameter

In diesem Bereich finden Sie alle Parameter zum Kondensatorbetrieb: Sollwert, PID-Regelung, gleitende Kondensation und Analogausgangverwaltung.

Bildschirm	Parameterbeschreibung	Mögliche Einstellungen
Cond.fans confi9.Fa01 Condenser fans operatin9 mode: ON by BPH press	Betriebsart Kondensatorlüfter (nur Anzeige)	-
Cond.fans config.Fa02 Press.regul.seteoint:	Sollwert Kondensatorregelung (sichtbar mit Ein/AUS-Regelung oder veränderbarer Drehzahl)	[-999,9999,9] bar/psi
13.3bar Diff.: 0.5bar	Schaltdifferenz Kondensatorrege- lung (sichtbar mit Ein/AUS-Rege- lung oder veränderbarer Drehzahl)	[0,0999,9] bar/psi
<u>Cond.fans confi9.Fa03</u> Delta temperature:	Temperaturdelta in Bezug auf Um- gebungstemperatur (sichtbar bei Floating-Regelung)	[-999,9999,9] K
<b>10.0K</b> Different.: 0.5bar ActualSetP: 13.3bar	Schaltdifferenz Kondensator Floa- ting-Regelung	[0,0999,9] bar/psi

Bildschirm	Parameterbeschreibung	Mögliche Einstellungen
Cond.fans config.Fa04 PID parameters for	PID Integralzeit Kondensator (sicht- bar mit variabler Drehzahlregelung oder Floating- Regelung)	[0999] Sekunden
Pressure re9ulation: Kp: 50.0 Ti: 50s Td: 0s	PID Differentialzeit Kondensator (sichtbar mit variabler Drehzahlre- gelung oder Floating-Regelung)	[0999] Sekunden
<u>Cond.fans confi9.Fa06</u> Parameters for	Speed Up-Zeit (sichtbar mit variab- ler Drehzahlregelung oder Floa- ting-Regelung)	[0999] Sekunden
Condensation Control: T. speedUp: 0s Vout MIN : 10%	Mindestwert Analogausgang Kondensatorlüfter (sichtbar mit variabler Drehzahlregelung oder Floating-Regelung)	[0100] %

# 6.11 Pumpenbetrieb Wasserkreislauf

# 6.11.1 Zugriff auf das Menü Pumpenmanagement

Über das Menü "Pumpenmanagement" können Sie auf die Konfiguration der Hauptvariablen zur Steuerung des Pumpenbetriebs zugreifen.



Auswahl:

- Times settings: Sie haben Zugriff auf die Bildschirme, um die Pumpenzeiten zu konfigurieren
- Maintenance: Sie haben Zugriff auf die Bildschirme zu den Wartungsschwellen der Pumpe.

### 6.11.2 Pumpenzeiten

Durch den Zugriff auf dieses Untermenü ist es möglich, die Parameter in Bezug auf die Pumpen-Sicherheitszeiten zu konfigurieren, wie zum Beispiel:

- Minimale Ein- und Ausschaltzeiten der Pumpe
- Abschaltverzögerung der Pumpe bei Abschaltung des Verdichters
- Aktivierung und Zeiten Pumpenzyklen.

Im ersten Bildschirm wird die Betriebsart der Pumpe angezeigt.

Bildschirm	Parameterbeschreibung	Mögliche Einstellungen
Pump config. Ga01 Water pump operating mode: ON/OFF by request	Pumpenbetriebsart (nur Anzeige)	-

# Betrieb

### Pumpenzyklen

Von diesem Bildschirm aus können die Parameter für die Verwaltung der Pumpenzyklen eingestellt werden.

Bildschirm	Parameterbeschreibung	Mögliche Einstellungen
Pump config Ga04	Dumponzuklon ektivieren	Nein
		Ja
Pump cycles	Zykluszeit ON und OFF	[0999] Minuten
mana9ement		
Enable cycles: YES Pmp T.ON-OFF : 3min Del. Activat.: 30min	Verzögerung der Aktivierung der Pumpenzyklen	[0999] Minuten

Die Funktion wird aktiviert und beginnt mit dem Zählen der eingestellten Verzögerungszeit (Maske Ga04) für die Einschaltanforderung der Pumpe. Wenn nach dieser Zeit noch keine Einschaltanforderung der Pumpe vorliegt, wird diese gezwungen, die Ein- und AUSSCHALTZYKLEN gleichen Zeitintervalls durchzuführen (Pmp T.ON-OFF). Sobald eine Einschaltanforderung der Pumpe vorliegt, erlischt die Funktion und die Pumpe kehrt in den Normalbetrieb zurück.

Der Betrieb ist im folgenden Diagramm dargestellt.



**WARNUNG** - Während des ON-Zyklus von Anti-Stratifikation wird im Hauptbildschirm, in dem die Pumpenstatusanzeige vorhanden ist, der String "On" blinkend angezeigt.

### Pumpeneinschaltung

Von diesem Bildschirm aus können Sie die Parameter für die Verwaltung der Ein- und Ausschaltung der Pumpe einstellen.

Bildschirm	Parameterbeschreibung	Mögliche Einstellungen
Regulation param.Da05 Perc. cool request for unit act/deact Activation : 50% Differential: 49%	Schaltdifferenz Pumpenabschal- tung	[0100] % [0100] %



### 6.11.3 Pumpenwartung

Zum Einstellen und Verwalten eines Zeitschwellenwerts für die Pumpenwartung.

Wenn die Pumpe die als Schwellenwert eingestellten Betriebsstunden überschreitet, signalisiert ein Alarm die Notwendigkeit einer Wartung. Dann ist es möglich, die Betriebsstunden zurückzusetzen.

Wenn der Schwellenwert auf 0 gesetzt ist, ist die Funktion deaktiviert.

Pume maintenance Gb01     Schwellenwert für die Betriebsstunden der Wartungspumpe     [0999999] Stunden       Actual working hours:     Nein	Bildschirm	Parameterbeschreibung	Mögliche Einstellungen
Actual working hours: Nein	Pump maintenance Gb01	Schwellenwert für die Betriebsstun- den der Wartungspumpe	[0999999] Stunden
100024h	Actual working hours:		Nein
Thresh. 999999h	100024h	Zurücksetzen der Pumpenbetriebs- stunden	Ja

# 6.12 Alarmkonfiguration

# 6.12.1 Arten von Alarmen

In diesem Abschnitt werden wir alle Parameter in Bezug auf die vom System verwalteten Alarme analysieren, die in folgende Bereiche gegliedert sind:

- ALARME VON EINGÄNGEN
- BETRIEBSALARME
- DURCHFLUSSKONTROLLALARME
- ALARM-EINSTELLUNGEN.

### 6.12.2 Alarme von Eingängen

Die Parameter, die sich auf "Eingangsalarme" beziehen, definieren den Betrieb aller Alarme, die von analogen Eingängen generiert werden. Dazu gehören Meldeverzögerungen und Alarmschwellen einiger Sonden.

### Alarmschwellen von Analogeingängen

Es ist möglich, Hoch-/Nieder-Temperatur/-Druck-Alarmschwellen für die verschiedenen konfigurierten Sonden einzustellen. Sie können auch die Aktivierungsverzögerungen und -Schaltdifferenzen einstellen.

Bildschirm	Parameterbeschreibung	Mögliche Einstellungen
Alarms by Input Ia07	STWin Hochtemperatur-Alarmver- zögerung	[0999] Sekunden
STWin hi9h	STWin-Hochtemperatur-Alarm- schwelle	[-999,9999,9] °C/°F
Delay time : 0s Threshold : 100.0% Different. : 2.0K	STWin Hochtemperaturalarm Schaltdifferenz	[0,0999,9] K
Alarms by Input Ia08	STWin Niederttemperatur-Alarmver- zögerung	[0999] Sekunden
STWin low	STWin Niedertemperatur-Alarm- schwelle	[-999,9999,9] °C/°F
Delay time : 0s Threshold :-100.0% Different. : 2.0K	STWin Niedertemperaturalarm Schaltdifferenz	[0,0999,9] K
Alarms by Input Ia09	STWout Hochtemperatur-Alarmver- zögerung	[0999] Sekunden
STWout high	STWout-Hochtemperatur-Alarm- schwelle	[-999,9999,9] °C/°F
Delay time : 600s Threshold : 5.0% Different. : 2.0K	STWout Hochtemperaturalarm Schaltdifferenz	[0,0999,9] K
Alarms by Input Ia10	STWout Niedertemperatur-Alarm- verzögerung	[0999] Sekunden
STWout low	STWout-Niedertemperatur-Alarm- schwelle	[-999,9999,9] °C/°F
Delay time : 60s Threshold : -16.0% Different. : 2.0K	STWout Niedrigtemperaturalarm Schaltdifferenz	[0,0999,9] K

Bildschirm	Parameterbeschreibung	Mögliche Einstellungen
Alarms by Input Iall	Durchflussmesssonde Hochtempe- ratur-Alarmverzögerung	[0999] Sekunden
FMtemp hi9h	Durchflussmesssonde Hochtempe- ratur-Alarmschwelle	[-999,9999,9] °C/°F
Delay time : 0s Threshold : 100.0% Different. : 2.0K	Durchflussmesssonde Hochtempe- raturalarm Schaltdifferenz	[0,0999,9] K
Alarms by Input Ia12	Durchflussmesssonde Niedertem- peratur-Alarmverzögerung	[0999] Sekunden
FMtemp low	Durchflussmesssonde Niedertem- peratur-Alarmschwelle	[-999,9999,9] °C/°F
Delay time : 0s Threshold :-100.0% Different. : 2.0K	Durchflussmesssonde Niedertem- peraturalarm Schaltdifferenz	[0,0999,9] K

### Sondenfehleralarme

Sie können eine einheitliche Verzögerung für die Meldung von Sondenfehlern festlegen.

Bildschirm	Parameterbeschreibung	Mögliche Einstellungen
Alarms by Input Ial3 Brkn Probe Delay: 10s	Sondenausfall-Alarmverzögerung	[0999] Sekunden

### **Offline-Alarme**

Es ist möglich, die Alarmmeldung des Offline-Status der BMS- und IoT-Netzwerke zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Bildschirm	Parameterbeschreibung	Mögliche Einstellungen
Olong by Input Io14	BMS-Netzwerk-Offline-Alarm akti-	Deaktiviert
	vieren	Aktiviert
0££ $1$ ipo $101$ m		Deaktiviert
OLITING HIM		
BMS: Disable	IoT-Netzwerk-Offline-Alarm aktivie- ren	
IoT: Enable		AKTIVIER

### 6.12.3 Betriebsalarme

Betriebsalarme definieren alle Meldungen, die auf anwendungsinternen Berechnungsvorgängen oder auf Regelsonden basieren, die nicht direkt mit einem bestimmten physikalischen Analogeingang in Verbindung stehen können.

Bildschirm	Parameterbeschreibung	Mögliche Einstellungen
Alarms by Oper. Ib02	Regelfühler Hochtemperatur-Alarm- verzögerung	[0999] Minuten
Hi9h temp	Regelfühler Hochtemperatur-Alarm- schwelle	[-999,9999,9] °C/°F
by reg.probe STWout Delay time : Omin High thrsh.: 100.0% Different. : 2.0K	Regelfühler Hochtemperatu- ralarm-Schaltdifferenz	[0,0999,9] K

Bildschirm	Parameterbeschreibung	Mögliche Einstellungen
Alarms by Oper. Ib03	Regelfühler Niedrigtempera- tur-Alarmverzögerung	[0999] Minuten
Low temp	Regelfühler Niedrigtempera- tur-Alarmschwelle	[-999,9999,9] °C/°F
by re9.probe STWout Delay time : Omin Low thrsh. : -12.0% Different. : 2.0K	Regelfühler Niedrigtemperatu- ralarm-Schaltdifferenz	[0,0999,9] K

### 6.12.4 Durchflusskontrollalarme

Das System ermöglicht es Ihnen, die Durchflusskontrolle in drei verschiedenen Modi zu verwalten:

- keine Durchflusskontrolle
- mit Durchflussmesser
- mit Strömungswächter.

Sobald der Durchflusskontrollmodus ausgewählt ist (aus dem Gerätekonfigurationsmenü auswählbar), wird der relative Alarm als Durchflussalarm angezeigt.

Bildschirm	Parameterbeschreibung	Mögliche Einstellungen
Alapma by flow Ic01	Art der Durchflusskontrolle	Keine
		Durchflussmesser
Flow input alarm:		
None		Strömungswächter

Der Durchflussalarm wird halbautomatisch zurückgesetzt, d.h. bis zu einer bestimmten Anzahl von Auslösungen innerhalb eines bestimmten Intervalls erfolgt das Zurücksetzen automatisch. Sobald dieser Schwellenwert überschritten wurde, wird der Alarm-Reset manuell.

Wenn der Alarm aktiviert ist, bleibt das System für eine bestimmte Zeit (die größte zwischen der minimalen Ausschaltzeit oder zwischen zwei Pumpeneinschaltungen) im Alarmzustand. Anschließend werden die Pumpen und dann das Gerät wieder aktiviert, um das System neu zu starten.

Wenn der Alarm innerhalb eines bestimmten über Parameter einstellbaren Zeitraums eine Anzahl von Malen auslöst, die dem durch den Parameter eingestellten Wert entspricht, geht das Gerät in den Alarmzustand, bis es manuell zurückgesetzt wird. Im **Ic05-Bildschirm können** Sie die Werte für maximalen Aktivierungen und das Zeitintervall einstellen.

Bildschirm	Parameterbeschreibung	Mögliche Einstellungen
Alarms by flow Ic05	Maximale Anzahl der Aktivierungen	[09]
Max nº activ: 5	Intervall für Durahfluggalarm Akti-	
Flow Alrm int: 5min	vierungen	[0999] Minuten

### Durchflussmesser

Wenn der Durchflussmesser im Assistenten oder im Konfigurationsmenü als Durchfluss-Kontrollvorrichtung ausgewählt wurde, wird der Alarm ausgelöst, wenn der Durchfluss unter einem bestimmten Schwellenwert liegt.

Sobald der Alarm aktiviert ist, wird er erst nach Überschreiten des Schwellenwerts zuzüglich der eingestellten Schaltdifferenz beendet.

Über die **Bildschirme** Ic03 und Ic04 können Verzögerung, Schwellenwert und Schaltdifferenz für den Alarm bei hohem und niedrigem Durchfluss eingestellt werden.

Bildschirm	Parameterbeschreibung	Mögliche Einstellungen
Alarms by flow Ic03	Alarmverzögerung bei geringem Durchfluss	[0999] Sekunden
Low flow	Alarmschwelle für niedrigen Durch- fluss	[-999,9999,9] l/min
by Flow Meter Delay : 30s Thrsh. : 20.01/m Diff. : 1.01/m	Alarm-Schaltdifferenz bei niedrigem Durchfluss	[0,0999,9] l/min
Alarms by flow Ic04	Alarmverzögerung hoher Durch- fluss	[0999] Sekunden
Listeria - Citara	Alarmschwelle hoher Durchfluss	[-999,9999,9] l/min
DIBTITIOW by Flow Meter Delay : 30s Thrsh. : 140.01/m Diff. : 10.01/m	Alarm-Schaltdifferenz bei hohem Durchfluss	[0,0999,9] l/min

### Strömungswächter

Der Strömungswächter verwendet einen digitalen Eingang, um das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein des Durchflussalarms zu signalisieren.

Auf dem Ic02-Bildschirm ist es möglich, die Freigabe und die Ansprechverzögerung dieses Alarms einzustellen.

Bildschirm	Parameterbeschreibung	Mögliche Einstellungen
Alarms by flow IC02	Aktivieren des Durchflussalarms	Nein
	vom Strömungswächter	Ja
Flow Switch Enable: YES Delay: Øs	Durchflussalarmverzögerung vom Strömungswächter	[0999] Sekunden

### 6.12.5 Alarm-Einstellungen

Nachfolgend sind die Parameter aufgeführt, die im Allgemeinen die Verwaltung von Alarmen und Meldungen betreffen. Es ist möglich, den Summerbetrieb in den dafür vorgesehenen Anzeigen einzustellen. Sie können auch den Verlauf löschen, alle erstellten Protokolldateien, die sich auf die aufgetretenen Alarme beziehen.

Bildschirm	Parameterbeschreibung	Mögliche Einstellungen
Olong Sottings Id01	Freigabe Buzzer auf Display Rein	Nein
		Ja
Buzzer Enable: YES		Nein
Reset Alarms Log: NO	Alarmprotokoll zurücksetzen	Ja

# 6.13 Generische Funktionen

# 6.13.1 Überblick über generische Funktionen

Die generischen Funktionen ermöglichen es dem Benutzer, Funktionen und/oder Logiken zu erstellen und anzupassen, die mit einem digitalen oder analogen Ausgang oder Alarm verbunden werden können.



Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der generischen Funktionen:

- GENERISCHE DIGITALAUSGÄNGE
- GENERISCHE ANALOGAUSGÄNGE
- GENERISCHE ALARME.

# 6.13.2 Generische Digitalausgänge

Im Folgenden finden Sie alle Parameter zur Konfiguration der Funktionen des Digitalausgangs. Insbesondere ist es möglich, zwei generische digitale Ausgänge zu konfigurieren, indem die folgenden Parameter eingestellt werden:

- Freigabe
- Regelvariable
- Freigabebedingung
- Regelungstyp
- Regelschwelle
- Schaltdifferenz Regelung.

Bildschirm	Parameterbeschreibung	Mögliche Einstellungen
Generic D.O.1 Ja01 Enable Generic Digital Output: YES	Freigabe Generischer Digitalaus- gang 1	Nein Ja
	ic D.O.1 Ja02 ation variable: t ed when active: S	Keine
		STWout
		STWin
Generic D.O.1 Ja02		STA
Regulation variable: STWout Enabled when active:		STE
		STL
		STH
		BPL
ALWAYS		ВРН
		FMtmp
		FMflw
		SGEN1
		SGEN2

Bidschiff     Parameterbeschreibung     Wogliche Einstellungen       Generic D. U. 1     Jeth       Regulation variable:     Auswahl Freigabebedingung für den Generischen Digitalausgang 1     Immer       Auswahl Freigabebedingung für den Generischen Digitalausgang 1     Nur im Standby-Zustand       Nur im Cooling-Zustand     Nur im Cooling-Zustand       Nur im Low Prevent-Zustand     Nur im Low Prevent-Zustand       Direct/Reverse Reg.:     Auswahl direkter/umgekehrter Regelungstyp für den Generischen Digitalausgang 1     Direkt       Generic D. 0.1     Jeth     Bigitalausgang 1     Immer       Beneric D. 0.1     Bigitalausgang 1     [-999,9999,9]     Immer       Beneric D. 0.1     Bigitalausgang 1     [-999,9999,9]     Immer       Beneric D. 0.1     Bigitalausgang 1     [-999,9999,9]     [-999,9999,9]       Beneric D. 0.1     Bigitalausgang 1     [-999,9999,9]     [-999,9999,9]  <
Generic D.0.1     Jag2       Regulation variable:     Auswahl Freigabebedingung für den Generischen Digitalausgang 1     Nur während des EIN-Zustands Nur im Standby-Zustand Nur während des Alarmzustands Nur während des Alarmzustands Nur während des Alarmzustands       Generic D.0.1     Jag3       Direct/Reverse Reg.:     Auswahl direkter/umgekehrter Regelungstyp für den Generischen Digitalausgang 1     Direkt       Generic D.0.1     Jag3       Direct/Reverse Reg.:     Auswahl direkter/umgekehrter Regelungstyp für den Generischen Digitalausgang 1     Direkt       Generic D.0.1     Jag3       Schaltdifferenz der Regelung des Generischen Digitalausgangs 1     [-999,9999,9]       Intereet     Schaltdifferenz der Regelung des Generischen Digitalausgangs 1     [0,0999,9]
Regulation variable:     Auswahl Freigabebedingung für       Enabled when active:     Auswahl Freigabebedingung für       ALWAYS     Nur im Standby-Zustand       Nur während des Alarmzustands       Nur im Low Prevent-Zustand       Nur im Low Prevent-Zustand       Nur im Low Prevent-Zustand       Nur im Low Prevent-Zustand       Direct/Reverse Reg.:       Direct       Benepic D.0.1       Jask       Auswahl direkter/umgekehrter       Regelungstyp für den Generischen       Digitalausgang 1       Umgekehrt       Genepic D.0.1       Jask       Regelschwelle des Generischen       Digitalausgang 1       Schaltdifferenz der Regelung des Generischen Digitalausgang 1       [0,0999,9]       Nein
STWout     Auswahl Freigabebedingung für den Generischen Digitalausgang 1     Nur im Standuy-Zustand       Nur während des Alarmzustands     Nur während des Alarmzustands       Mur mit Standuy-Zustand     Nur während des Alarmzustands       Nur im Low Prevent-Zustand     Nur im Low Prevent-Zustand       Direct/Reverse Reg.:     Auswahl direkter/umgekehrter Regelungstyp für den Generischen Digitalausgang 1     Direkt       Generic D. 0.1     Jata     Regelschwelle des Generischen 
Enabled when active:     Auswahl reguesed ungeng in dem Generischen Digitalausgang 1     Nur mit Cooling-Zustalid       Generic D. 0.1     Jags     Auswahl direkter/umgekehrter     Nur im Low Prevent-Zustand       Direct/Reverse Reg.:     Auswahl direkter/umgekehrter     Direkt     Umgekehrt       Generic D. 0.1     Jags     Auswahl direkter/umgekehrter     Umgekehrt       Direct/Reverse Reg.:     Auswahl direkter/umgekehrter     Umgekehrt       Direct     Direct     Jags     Schaltdifferenz der Generischen     Umgekehrt       Differential:     10.3     Schaltdifferenz der Regelung des     [-999,9999,9]       Differential:     10.3     Schaltdifferenz der Regelung des     [0.0999,9]
Enabled when active:     Auswahl direkter/umgekehrter       Generic D.0.1     Japa       Direct/Reverse Re9.:     Auswahl direkter/umgekehrter       Regelungstyp für den Generischen     Direkt       Generic D.0.1     Japa       Prect     Regelschwelle des Generischen       Digitalausgang 1     [-999,9999,9]       Threshold:     25.5       Differential:     10.3       Schaltdifferenz der Regelung des Generischen Digitalausgangs 1     [0,0999,9]       Nein     Nein
ALWAYS     Nur im Low Prevent-Zustand       Generic D.O.1     Jags       Direct/Reverse Reg.:     Auswahl direkter/umgekehrter       Direct     Regelungstyp für den Generischen       Digitalausgang 1     Umgekehrt       Generic D.O.1     Jags       Begelschwelle des Generischen     [-999,9999,9]       Threshold:     25.5       Differential:     10.3       Schaltdifferenz der Regelung des Generischen Digitalausgangs 1     [0,0999,9]       Nein     Nein
Generic D.0.1     Ja03       Direct/Reverse Reg.:     Auswahl direkter/umgekehrter       Direct     Regelungstyp für den Generischen       Digitalausgang 1     Umgekehrt       Generic D.0.1     Regelschwelle des Generischen       Digitalausgangs 1     [-999,9999,9]       Threshold:     25.5       Differential:     10.3       Schaltdifferenz der Regelung des Generischen Digitalausgangs 1     [0,0999,9]       Nein
Direct/Reverse Reg.:     Auswahl direkter/umgekehrter     Umgekehrter       Regelungstyp für den Generischen     Umgekehrt       Generic D.0.1     Jata       Regelschwelle des Generischen     [-999,9999,9]       Threshold:     25.5       Differential:     10.3       Schaltdifferenz der Regelung des Generischen Digitalausgangs 1     [0,0999,9]       Nein     Nein
Generic D. 0.1     Ja04       Digitalausgangs 1     [-999,9999,9]       Schaltdifferenz der Regelung des Generischen Digitalausgangs 1     [0,0999,9]       Differential:     10.3       Beneric D. 0.1     Ja04       Nein     Nein
Threshold:     25.5       Differential:     10.3       Schaltdifferenz der Regelung des Generischen Digitalausgangs 1     [0,0999,9]       Benerischen Digitalausgangs 1     Nein
Nein
Enable Generic Digital Output: NO gang 2 Ja
Keine
STWout
STWin
STA
STE
Auswahl Regelvariable des Generi-
Generic D. 0. 2 Ja06 schen Digitalausgangs 2
BPL BPL
BPH
FMtmp
Enabled when active:
ALWAYS SGEN1
SGEN2
Immer
Nur wanrend des EIN-Zustands
Auswani Freigabebedingung für Inur Im Stanuby-Zustand
Nur während des Alevenuetende
INTER Wantond dae Marmatietande

Bildschirm	Parameterbeschreibung	Mögliche Einstellungen
Generic D.O.2 Ja07		Direkt
Direct/Reverse Reg.: Reverse	Auswahl direkter/umgekehrter Regelungstyp für den Generischen Digitalausgang 2	Umgekehrt
Generic D.O.2 Ja08	Regelschwelle des Generischen Digitalausgangs 2	[-999,9999,9]
Threshold: 0.0	Schaltdifferenz der Regelung des Generischen Digitalausgangs 2	[0,0999,9]
Differential: 0.0		

#### Ein/aus

Die generische ON/OFF-Funktion kann alle in der Steuerung konfigurierten Sonden als Referenzsonden verwenden, wobei sie einen eigenen **Sollwert** und eine **Schaltdifferenz verwendet** und auch die Möglichkeit hat, eine direkte oder umgekehrte Regelung vorzunehmen.

Bei direkter Regelung wird der Ausgang DO\_GEN1/2 aktiviert, wenn die Regelvariable einen Wert größer oder gleich dem Sollwert + Diff hat, während er deaktiviert wird, wenn der Wert kleiner oder gleich dem Sollwert ist.



Bei umgekehrter Regelung wird der Ausgang DO\_GEN1/2 aktiviert, wenn die Regelvariable einen Wert kleiner oder gleich dem Sollwert - Diff hat, während sie deaktiviert wird, wenn der Wert größer oder gleich dem Sollwert ist.


#### 6.13.3 Generische Analogausgänge

Im Folgenden finden Sie alle Parameter zur Konfiguration der Funktionen des Analogausgangs. Insbesondere ist es möglich, zwei generische analoge Ausgänge zu konfigurieren, indem die folgenden Parameter eingestellt werden:

- Freigabe
- Regelvariable
- Freigabebedingung
- Regelungstyp
- Regelschwelle
- Schaltdifferenz Regelung
- Integralzeit
- Mindestausgangswert.

Bildschirm	Parameterbeschreibung	Mögliche Einstellungen
Generic A.O.1 Jb01 Enable Generic Analo9 Output: YES	Freigabe Generischer Analogaus- gang 1	Nein Ja
Generic A.O.1 Jb02 Regulation variable: STWin Enabled when active: ON	Auswahl Regelvariable des Generi- schen Analogausgangs 1	Keine STWout STWin STA STA STE STL STH BPL BPH FMtmp FMflw SGEN1 SGEN2
	Auswahl Freigabebedingung für den Generischen Analogausgang 1	Immer Nur während des EIN-Zustands Nur im Standby-Zustand Nur im Cooling-Zustand Nur während des Alarmzustands Nur im Low Prevent-Zustand
Generic A.O.1 Jb03 Direct/Reverse Re9.: Reverse	Auswahl direkter/umgekehrter Regelungstyp für den Generischen Analogausgang 1	Direkt Umgekehrt
Generic A.O.1 Jb04	Regelschwelle des Generischen Analogausgangs 1	[-999,9999,9]
Threshold: -50.0 Differential: 5.0	Schaltdifferenz der Regelung des Generischen Analogausgangs 1	[0,0999,9]

Bildschirm	Parameterbeschreibung	Mögliche Einstellungen
Generic A.O.1 Jb05	Integralzeit für die Regelung des generischen Analogausgangs 1	[0999] Sekunden
Integral Time: 100s Min. Output Voltage 30%	Mindestwert des Generischen Ana- logausgang 1	[0100] %
Generic A 0 2 Th06		Nein
Enable Generic Analo9 Output: NO	Freigabe Generischer Analogaus- gang 2	Ja
		Keine
		STWout
		STWin
		STA
		STE
	Auswahl Regelvariable des Generi-	STL
Generic A.O.2 Jb07	schen Analogausgangs 2	STH
Regulation variable:		BPL
STL		BPH
Enabled when active:		
		FMIIW SCEN1
LOW PREVENT		SGEN1
	Augwahl Freigabebedingung für	Immer
		Nur während des FIN-Zustands
		Nur im Standby-Zustand
	den Generischen Analogausgang 2	Nur im Cooling-Zustand
		Nur während des Alarmzustands
		Nur im Low Prevent-Zustand
Generic A D 2 Th09		Direkt
Direct/Reverse Reg.: Reverse	Auswahl direkter/umgekehrter Regelungstyp für den Generischen Analogausgang 2	Umgekehrt
Generic A.O.2 Jb09	Regelschwelle des Generischen	[-999,9999,9]
Thursday 1d.		
Differential: 1.1	Schaltdifferenz der Regelung des Generischen Analogausgangs 2	[0,0999,9]

E	Bet	ri	eb

Bildschirm	Parameterbeschreibung	Mögliche Einstellungen
Generic A.O.2 Jb10	Integralzeit für die Regelung des generischen Analogausgangs 2	[0999] Sekunden
Inte9ral Time: 50s		
Min. Output Voltage 10%	Mindestwert des Generischen Ana- logausgangs 2	[0100] %

#### Modulation

Wie bei den generischen ON/OFF-Funktionen kann die Modulationsfunktion eine der in der Steuerung konfigurierten Sonden als Referenzgröße verwenden und die Funktion kann eine direkte oder umgekehrte Regelung aufweisen.

Mit der Modulationsfunktion mit direkter Regelung wird der Ausgang bei einem Wert größer als Sollwert+((VoutMin \*Diff)/100) aktiviert und erreicht den Maximalwert, wenn die Referenzsonde größer oder gleich Sollwert + Diff ist. Der Ausgang wird deaktiviert, wenn der Wert kleiner oder gleich dem Sollwert ist.



Bei der Modulationsfunktion mit umgekehrter Regelung wird der Ausgang bei einem Wert aktiviert, der kleiner als Sollwert-((VoutMin \*Diff)/100) ist, und erreicht den Maximalwert, wenn die Referenzsonde kleiner oder gleich dem Sollwert - Diff ist. Der Ausgang wird deaktiviert, wenn der Wert größer oder gleich dem Sollwert ist.



#### 6.13.4 Generische Alarme

Im Folgenden finden Sie alle Parameter zur Konfiguration der Alarmfunktionen. Insbesondere ist es möglich, zwei generische Alarme zu konfigurieren, indem die folgenden Parameter eingestellt werden:

- Freigabe
- Alarmvariable
- Freigabebedingung
- Alarmtyp
- Alarmschwelle
- Alarm-Schaltdifferenz
- Alarmverzögerung.

Bildschirm	Parameterbeschreibung	Mögliche Einstellungen
Generic Alarm 1 Jc01 Enable Generic Alarm 1: YES	Freigabe Generischer Alarm 1	Nein Ja
Generic Alarm 1 JC02 Regulation variable: DI_VC Enabled when active: COOLING	Auswahl Regelvariable des Generi- schen Alarms 1	KeineSTWoutSTWinSTASTESTLSTHBPLBPHFMflwSGEN1SGEN2DI PSHDI PSLVerdichterDI VEADI PumpenalarmDI GasdetektorDI VCDI GEN1DI GEN1DI GEN1DI GEN2
	Auswahl Freigabebedingung für den Generischen Alarm 1	Immer Nur während des EIN-Zustands Nur im Standby-Zustand Nur im Cooling-Zustand Nur während des Alarmzustands Nur im Low Prevent-Zustand

Bildschirm	Parameterbeschreibung	Mögliche Finstellungen
Didochim	T drameter beschreibung	Direkt
Generic Alarm 1 JC03 Direct/Reverse Re9.: Direct	Auswahl direkter/umgekehrter Regelungstyp für den generischen Alarm 1	Umgekehrt
Severi - Alexand - J-94	Schwelle für Generischen Alarm 1	[-999,9999,9]
Threshold: 0.0	Schaltdifferenz für Generischen Alarm 1	[0,0999,9]
Band: 0.0 Delay: 60s	Verzögerung für Generischen Alarm 1	[0999] Sekunden
Companie Alann 2 Je86		Nein
Regulation variable: FMflw Enabled when active: ALARM	Freigabe Generischer Alarm 2	Ja
		Keine
		STWout
		STWin
		STA
		STE
		STL
		SIH
		BPL
		EMtmp
	Auswahl Pagalyariable das Capari-	FMftw
<u>Generic Alarm 2 Jc06</u>	schen Alarms 2	SGEN1
Podulation uppiable:		SGEN2
FMflw		DIPSH
		DI PSL
Enabled when active:		Verdichter
нцнкп		DI VEA
		DI Pumpenalarm
		DI Gasdetektor
		DIVC
		DI GEN1
		DI GENZ
		Nur während des EIN-Zustande
	Auswahl Freigabebedingung für den Generischen Alarm 2	Nur im Standby-Zustand
		Nur im Cooling-Zustand
		Nur während des Alarmzustands
		Nur im Low Prevent-Zustand

Bildschirm	Parameterbeschreibung	Mögliche Einstellungen
Generic Alarm 2 Jc07		Direkt
Direct/Reverse Reg.: Reverse	Auswahl direkter/umgekehrter Regelungstyp für den generischen Alarm 2	Umgekehrt
Seperic Alarm 2 Ic89	Schwelle für Generischen Alarm 2	[-999,9999,9]
Threshold: 105.5	Schaltdifferenz für Generischen Alarm 2	[0,0999,9]
Band: 10.0 Delay: 120s	Verzögerung für Generischen Alarm 2	[0999] Sekunden

### 6.14 Allgemeine Einstellungen

#### 6.14.1 Übersicht über das Einstellungsmenü

Im Folgenden finden Sie alle Parameter, die sich auf die allgemeinen Systemeinstellungen beziehen sowie alle Einstellungen zu den Netzwerkprotokollen mit ihren Funktionen und zur Anlagenkonfiguration.



Das Einstellungsmenü besteht aus folgenden Untermenüs:

- Date/Time: zum Einstellen von Uhrzeit und Datum
- BMS/IoT Config: zur Einstellung der Kommunikation mit externen Supervisoren (Modbus)
- Plant Config: für die Anlagenkonfiguration mit modularen Einheiten
- Language: zum Einstellen der Sprache
- Pwd Change: zum Ändern von Passwörtern
- Initialization: nur für "OEM Hersteller"-Benutzer aktiviert
- UoM: zur Auswahl der angezeigten Maßeinheit.

#### 6.14.2 Datum und Uhrzeit

Mit dem Zugriff auf die Option **Date/Time** können Sie die Zeitzone, die interne Uhrzeit der Platine und das Datumsformat einstellen.

Bildschirm	Parameterbeschreibung	Mögliche Einstellungen
Timezone KaØ1 Time zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, S tockholm, Vienna (+oth ers equivalent)	Zeitzone	Siehe Anhang
Date/Time change Ka02	Datumsformat	TT/MM/JJ MM/TT/.IJ
		JJ/MM/TT
Format DD/MM/YY	Тад	[131]
Hour: 11:08:25	Monat	[112]
	Jahr	[099]
	Stunde	[023]
	Minute	[059]
	Sekunde	[059]

#### 6.14.3 Überwachungssystem

Mit dem Zugriff auf die Option **BMS/IoT Config** können Sie die Kommunikation über einen externen Supervisor (BMS Modbus/IoT Modbus) konfigurieren.

Bildschirm	Parameterbeschreibung	Mögliche Einstellungen
	Serienadresse für BMS-Port	[0255]
		1200
Config. BMS Kb01		2400
		4800
BMS Serial Address:		9600
	Paudrata für PMS-Dart	19200
BMS Baudrate:		38400
19200		57600
		76800
		115200
		375000
Config BMS Kb02	Stoppbit für BMS-Port	[12]
		None
BMŞ Bit Stop:		Odd
1		
BMS Parity:	BMS-Port-Parität	Even
None		

Die Änderung auch nur eines einzelnen Parameters in Bezug auf die Supervisor-Linien erfordert einen Neustart des Steuerelements, damit die Änderung übernommen wird. Bei einer Änderung der oben genannten Parameter werden Sie daher auf die folgende Maske weitergeleitet:



Beim Drücken der "ENTER" -Taste erfolgt der Neustart und die Änderungen werden übernommen; durch Drücken der "ESC"-Taste haben Sie dagegen die Möglichkeit, die Parameter für die Supervisor-Linien weiter zu ändern.

Wenn in diesem Bereich eine Änderung der Parameter vorgenommen wurde, können Sie erst nach einem Neustart wieder zum Hauptmenü zurückkehren.

#### 6.14.4 Systemkonfiguration

Durch Zugriff auf die Option **Plant Config** können Sie dieselben Parameter wie im Netzwerk-Assistenten anzeigen und auf einem zusätzlichen Bildschirm können Sie die Netzwerk-PID-Regelungsparameter ändern. Wie beim Netzwerk-Assistenten ist auch das Konfigurationsmenü anders, wenn die Maschine Master oder Slave ist.

#### Systemkonfiguration: SLAVE-Einheit

Bei vorhandenen SLAVE-EINHEITEN erscheint das Konfigurationsmenü wie folgt.

Bildschirm	Parameterbeschreibung	Mögliche Einstellungen
Plant Config. Kc01	Auswahl des Gerätetyps	Slave Master
Plant Config. Kc02 The current chiller is SLAVE. 🕍 What number does it have? 3	Auswahl Adresse Slave-Chiller	[13]
Plant Config Kc05		Nein
Graphic display is present (PGDx)? YES	Auswahl pGDx-Display vorhanden	Ja

Betrieb
---------

Bildschirm	Parameterbeschreibung	Mögliche Einstellungen
PGDx Intall. Kc05a Start the PGDx auto-configuration? YES uploading	Auto-Konfiguration pGDx starten	Ja

**i** 

**WARNUNG** - Das Verfahren zur automatischen Konfiguration von pGDx wird verwendet, um die korrekten Platinenund Displayadressen so einzustellen, dass sie vom pGDx-Grafikdisplay erkannt und angezeigt werden. Das Verfahren muss für jede Einheit durchgeführt werden.

#### Systemkonfiguration: MASTER-Einheit

Bei Vorhandensein von MASTER-Einheiten erscheint das Konfigurationsmenü vollständiger und die verschiedenen Funktionen und Parameter der Master/Slave-Konfiguration können geändert werden.

#### **SLAVES UND GERÄTE**

Über das Systemkonfigurationsmenü kann die Anzahl der angeschlossenen SLAVE-EINHEITEN ausgewählt und das Vorhandensein anderer Systemkomponenten deklariert werden (z. B. Hydronik-Kit oder pGDx-Display).

Bildschirm	Parameterbeschreibung	Mögliche Einstellungen
Plant Config. KcØ1	Auswahl des Gerätetyps	Slave Master
Plant Config. Kc03 The current chiller is MASTER. M How many slaves chiller are there in the plant? 2	Auswahl der Anzahl Slave Chiller im Netzwerk	[03]
Plant Config Kc05		Nein
Graphic display is present (pGDx)? YES	Auswahl pGDx-Display vorhanden	Ja
pGDy Intoll K-95-		Nein
Start the pGDx auto-configuration? YES uploading	Auto-Konfiguration pGDx starten	Ja



**WARNUNG** - Das Verfahren zur automatischen Konfiguration von pGDx wird verwendet, um die korrekten Platinenund Displayadressen so einzustellen, dass sie vom pGDx-Grafikdisplay erkannt und angezeigt werden. Das Verfahren muss für jede Einheit durchgeführt werden.

Standardmäßig ist eine konfigurierte Slave-Einheit auch aktiviert, einschließlich des Hydronic-Kits.

Eine deaktivierte Slave-Einheit wird von jeder Art von Funktionalität im Zusammenhang mit dem Master/Slave-Netzwerk befreit und das Netzwerk, das weiterhin normal arbeitet, berücksichtigt es weder bei der Berechnung der globalen Anforderung noch bei seinen Alarmen.

Diese Funktion ist nützlich, um die Kälteerzeugung nicht zu unterbrechen und gleichzeitig eine Wartung an einem der Geräte im Netzwerk durchführen zu können.

Bildschirm	Parameterbeschreibung	Mögliche Einstellungen
Plant Config. Kc11 Enabling slaves Chiller slave1:Enable Chiller slave2:Disable Chiller slave3:Enable Hydronic kit :Enable	Aktivierung Chiller Slave 1	Deaktiviert
		Aktiviert
	Aktivierung Chiller Slave 2	Deaktiviert
		Aktiviert
	Aktivierung Chiller Slave 3	Deaktiviert
		Aktiviert
	Aktivierung Hydronik-Kit	Deaktiviert
		Aktiviert

Um einen gleichzeitigen Start der Einheiten und damit einen übermäßigen Anlaufstrom zu vermeiden, wurde zwischen den Aktivierungen eine Verzögerung eingeführt.

Bildschirm	Parameterbeschreibung	Mögliche Einstellungen
Plant Config. Kc08 Minimum activation delay times between chillers 10s	Einschaltverzögerung der Chiller	[0999] Sekunden

#### **KÄLTEANFORDERUNG**

Die Master/Slave-Freigabelogik der Einheiten basiert auf einer Kälteanforderung, die von der ausgewählten Netzwerksonde generiert wird und auch von der Anzahl der Arbeitsstunden jeder Einheit.

Nachstehend werden die beiden Aktivierungslogiken der Einheiten auf Basis der Kälteanforderung angegeben: FIFO und LIFO.

Plant Config. Kc07	Bildschirm	Parameterbeschreibung	Mögliche Einstellungen
FIFO FIFO	Plant Config. Kc07 M How is mana9ed cool request? FIFO	Auswahl des Kälteanforderungs- modus	FIFO

#### **NETZWERKREGELUNG**

Der Betrieb des MASTER/Slave-Netzwerks besteht darin, die Einheiten zu aktivieren oder zu deaktivieren (was nicht bedeutet, sie ein- oder auszuschalten). Das Ein/Aus wird lokal von den einzelnen Einheiten über die lokale Regelsonde entschieden, so dass eine aktivierte Einheit auch ausgeschaltet bleiben kann, wenn ihre Regelsonde eine Temperatur in der Nähe des Sollwerts misst. Umgekehrt kann sich eine deaktivierte Einheit niemals einschalten, selbst wenn ihre lokale Regelsonde eine Temperatur misst, die weit vom Sollwert entfernt ist.

Bildschirm	Parameterbeschreibung	Mögliche Einstellungen
Plant Config. Kc12 Select network	Auswahl der Netzwerksonde	Keine Netzwerk-Sonde
		Master-Sonde
		Mittlere STOUT-Sonden
		Hydronik-Kit Tank-Sonde
Average STWout probes		Mittlere STWin-Sonden

Wenn Sie das MASTER/SLAVE-Netzwerk mit der Einstellung "Netzwerksonde nicht vorhanden" konfigurieren, können die SLA-VE-Einheiten unabhängig von der globalen Anforderung arbeiten, die den Maximalwert (100 %) annimmt. Dies bedeutet, dass die Einheiten unabhängig voneinander arbeiten und nicht aufeinander abgestimmt sind.

Wenn Sie die Master-Unit-Sonde konfigurieren und sie ausfällt, wird die Netzwerksonde zur Backup-Sonde der Master-Unit. Fällt auch diese aus, so wird der globale Kältebedarf maximal (100%) und die Einheiten beginnen eigenständig nach ihrer lokalen Logik zu arbeiten und werden nicht mehr aufeinander abgestimmt.

Wenn Sie die Hydronic-Kit-Sonde konfigurieren und sie ausfällt, wird die Netzwerksonde zur Sonde der Master-Einheit. Fällt auch dies aus, wird die Backup-Sonde der Master-Einheit zur Netzwerksonde und fällt auch diese aus, so wird der globale Kältebedarf maximal (100%) und die Einheiten beginnen eigenständig nach ihrer lokalen Logik zu arbeiten und werden nicht mehr aufeinander abgestimmt.

Ist der Mittelwert der Sonden der Einheiten (Eingang oder Ausgang) als Netzwerksonde konfiguriert, so wird bei einem Ausfall einer der Sonden oder bei einem Offline einer der Einheiten die Berechnung nur mit den vorhandenen Sonden oder mit denen der Online-Einheiten durchgeführt. Fehlerhafte Sonden oder Offline-Einheiten sind von der Berechnung ausgeschlossen. Wenn absurderweise alle Sonden versagen, dann wird der globale Kältebedarf maximal (100%) und die Einheiten beginnen unabhängig nach ihrer lokalen Logik zu arbeiten und werden nicht mehr miteinander koordiniert.

Es besteht auch die Möglichkeit, die Sollwertänderung vom Hydronik-Kit aus über einen bestimmten Parameter zu aktivieren: Diese Funktion wurde implementiert, um zu vermeiden, dass der Benutzer direkt zur Master-Einheit gehen muss (bei Slave-Einheiten ist es nicht möglich, den Sollwert zu ändern), die allgemein in einer entfernten Position positioniert ist, um den Sollwert direkt über das Hydronik-Kit ändern zu können.

Plant Config.   Kc13     Setpoint to regul.   M/S     M/S network:enable   Freigabe Sollwertänderung über     Hydronic kit setp? YES   Ja	Bildschirm	Parameterbeschreibung	Mögliche Einstellungen
	Plant Config. Kc13 Setpoint to regul. M/S network:enable hydronic kit setp? YES	Freigabe Sollwertänderung über Hydronik-Kit	Ja

Auf den folgenden Bildschirmen können Sie die Soll- und Differenzwerte sowie die Werte der PID-Parameter der Netzwerkregelung ändern.

Bildschirm	Parameterbeschreibung	Mögliche Einstellungen
Plant Config Kc14	Sollwert Netzwerkregelung	[RegMinSetPRegMaxSetP] °C/°F
Setpoint to regulate Master/Slave network Setpoint: -6.0% Differential: 4.0K	Schaltdifferenz Netzwerkregelung	[0,0999,9] K

Bildschirm	Parameterbeschreibung	Mögliche Einstellungen
Plant Config Kc16	PID Netzwerkregelung: Integralzeit	[0999] Sekunden
PID parameters to regulate M/S network: Kp: 25.0 Ti: 150s Td: 50s	PID Netzwerkregelung: Differenti- alzeit	[0999] Sekunden

Wenn Sie die Sollwertänderung über das Hydronik-Kit aktivieren, werden die Bildschirme **Kc15** und **Kc17** anstelle der Bildschirme **Kc14** und **Kc16** angezeigt: grafisch sehen sie gleich aus, wirken aber auf die Parameter des Hydronik-Kits.

#### **BEFEHLE UND MELDUNGEN**

Im Untermenü Systemkonfiguration können Sie Befehle oder Meldungen aktivieren, um einige Verhaltensweisen des Systems zu verwalten.

Bildschirm	Parameterbeschreibung	Mögliche Einstellungen
Plant Config. Kc06 M How are mana9ed network alarms? Slaves alarms visible	Netzwerkalarmverwaltung	Nicht sichtbare Slave-Alarme Sichtbare Slave-Alarme
Plant Config Kc09		Deaktiviert
Enable main on/off from master to all slaves chiller: EN	Freigabe On/Off Slaves Chiller von Master	Aktiviert
Plant Config Kc10		Deaktiviert
Enable NO REQUEST func from master to all slaves chiller: DIS	Aktivieren der NoRequest-Funktion	Aktiviert

Auf dem Bildschirm **Kc06** können Sie auswählen, ob der Alarmstatus einer beliebigen Slave-Einheit im Netzwerk auf der Master-Einheit sichtbar gemacht werden soll.

Auf dem Bildschirm **Kc09** kann ausgewählt werden, ob das Aus-Signal von der Tastatur, das von der Master-Einheit gesendet wird, auch an die Slave-Einheiten weitergeleitet werden muss, um sie auch in Aus zu versetzen.

NO REQUEST, aktivierbar auf dem Bildschirm**Kh10**, ist eine nützliche Funktion bei einem "Stillstand" des Systems aufgrund der niedrigen Wassertemperatur im Kreislauf. Tatsächlich kann es vorkommen, dass bei Pumpen, die aufgrund der erreichten Temperatur gestoppt werden, das System nicht neu startet, da das Wasser (das nicht zirkuliert, weil die Pumpen ausgeschaltet sind) an der Stelle, an der sich die Netzsonde befindet (z. B. am Hydronic-Kit-Tank, falls vorhanden, oder am Ausgang des Masters usw.), immer auf einer niedrigen Temperatur bleibt, wodurch verhindert wird, dass die Kältebedarfsberechnung ausgelöst wird.

Durch Aktivierung dieser Funktion werden die Pumpen eingeschaltet, so dass das Wasser wieder zirkuliert und dadurch seine Temperatur erhöht wird, um die Berechnung des Kältebedarfs wieder auszulösen.

#### 6.14.5 Sprache

Durch den Zugriff auf die OptionLanguage können Sie die Anzeigesprache des Displays ändern.

Bildschirm	Parameterbeschreibung	Mögliche Einstellungen
Language: Kd01		Englisch
Language: ENGLISH	Aktuelle Sprache bearbeiten	Italienisch
		Deutsch
		Französisch
ENTER to change ESC to confirm		Spanisch

#### 6.14.6 Passwort ändern

Über den Eintrag **Pwd Change** können Sie die Login-Passwörter ändern. Wenn Sie mit einem INSTALLER-Profil angemeldet sind, können Sie Ihr Passwort und das des USER-Profils ändern. Wenn Sie mit einem USER-Profil angemeldet sind, können Sie nur Ihr Passwort ändern.

Bildschirm	Parameterbeschreibung	Mögliche Einstellungen
Change Password KeØl User : 2201 Installe: 2566	Neue Passwort-Einstellung	-

#### 6.14.7 Maßeinheit

Über die Option **UoM** können Sie die Maßeinheit auswählen, die (wenn möglich) von der Benutzeroberfläche aus angezeigt werden kann und diejenige, die vom externen Supervisor (BMS) angezeigt werden kann. Letztere Option wird in der Regel nicht genutzt, da alle modernsten BMS-Systeme die Umrechnung der Maßeinheit eigenständig verwalten.

Bildschirm	Parameterbeschreibung	Mögliche Einstellungen
Unit of Measure K901		Nein
		JA
UoM zone for mask		USA
visualization: SI	Maßeinheiten für die Displayanzei-	UK
	ge auswahlen	CAN
		SI (bar)
Unit of Measure K902 UoM zone for tERA/web editor: No	Maßeinheiten für die Web-Ansicht auswählen	Nein
		JA
		USA
		UK
		CAN
		Lon
		SI (bar)

# 7. Parameter

## 7.1 Sichtbarkeitsebenen

#### 7.1.1 Sichtbarkeitscodes

Nachfolgend finden Sie die Legende der Sichtbarkeitscodes der Parameter je nach Benutzertyp.

Sichtbarkeitscode	Beschreibung
U	Sichtbar für das Benutzerprofil (Endbenutzer) und höhere Profile
I	Sichtbar für Installateur-Profile und höhere Profile

# 7.2 Gerätekonfiguration

Maske	Beschreibung	Optionen	ME	Range	Standard	Sicht.
		STWout				
		STWin				
		STWT			STWout	
A-02	Auswahl das Pagalfühlars	SGEN1				1
Aduz	Auswahl des Regenumers	SGEN2		-		I
		STVirt				
		D_STW				
		FM_Temp				
		STWout			STWin	
		STWin				
		STWT				
4-02	Avenuel der Deeluin Conde	SGEN1	]	-		Ι
Aaus	Auswani der Backup-Sonde	SGEN2	] -			
		STVirt				
		D_STW	7			
		FM_Temp				
		STWout				
		STWin				
		STWT			0714	
	Auswahl Sonde T für virtuelle Sonde	SGEN1	1 -	-	STWout	I
		SGEN2				
		FM Temp				
4.04		STWout			STWout	
Aau4		STWin	-	-		I
		STWT	1			
	Auswahl Sonde 2 für virtuelle Sonde	SGEN1				
		SGEN2	-			
		FM Temp				
	Auswahl Gewichtung Sonde 2 für virtuelle		0.			
	Sonde	-	%	0,0100,0	0	I
		STWin				
		STWT	1			
	Auswahl von Sonde T für Sonde Schaltdif-	SGEN1	- 1	-	STWin	
	Terenz	SGEN2				•
Aa05		FM_Temp				
		STWout				
	Auswahl von Sonde 2 für Sonde Schaltdif-	STWT			OTM	I
	ferenz	SGEN1		-	SIWout	
		SGEN2	1			
4.00		Ein/Aus				
AaUb	Auswani der Pumpenbetriebsart	Immer ein	1 -	-	EIN/AUS	1

Maske	Beschreibung	Optionen	ME	Range	Standard	Sicht.
Aa08	Auswahl der Betriebsart der Konden- satorlüfter	Parallel zum Ver- dichter Variable Ge- schwindigkeit Ein/Aus Gleitende Konden- sation	-	-	Gleitende Konden- sation	I
Aa09	Auswahl der Durchflusskontrolle	Keine Durchflussmesser Strömungswäch- ter	-	-	Keine	I
Aa10	Verzögerungsaktivierung zwischen Pumpe und EVD	-	Sek.	0999	10	Ι
Aa11	Aktivierungsverzögerung zwischen EVD und Verdichter	-	Sek.	0999	10	I

# 7.3 Service

Maske	Beschreibung	Optionen	ME	Range	Standard	Sicht.
Ba01	Service aktivieren	Nein Ja		-	Nein	1
	Timeout-Service	-	Min.	0200	15	
	DO1-Ausgang erzwingen aktivieren	Nein Ja		-	Nein	
	Forcierungswert für DO1	Off On		-	Off	
	DO2-Ausgang erzwingen aktivieren	Nein Ja		-	Nein	
Po02	Forcierungswert für DO2	02 Off -	-	Off		
Daus	DO3-Ausgang erzwingen aktivieren	Nein Ja		-	Nein	
	Forcierungswert für DO3	Off On		-	Off	
	DO4-Ausgang erzwingen aktivieren	Nein Ja		-	Nein	
	Forcierungswert für DO4	Off On		-	Off	
	DO5-Ausgang erzwingen aktivieren	Nein Ja		-	Nein	
	Forcierungswert für DO5	Off On		-	Off	
	DO6-Ausgang erzwingen aktivieren	Nein Ja		-	Nein	
De04	Forcierungswert für DO6	Off On		-	Off	
DaU4	D07-Ausgang erzwingen aktivieren	Nein Ja		-	Nein	
	Forcierungswert für D07	Off On		-	Off	
	D08-Ausgang erzwingen aktivieren	Nein Ja		-	Nein	
	Forcierungswert für DO8	Off On		-	Off	1

Maske	Beschreibung	Optionen	ME	Range	Standard	Sicht.
	D09-Ausgang erzwingen aktivieren	Nein		-	Nein	
		Ja				
	Forcierungswert für DO9	Off		-	Off	
		Un			Nein	
	DO10-Ausgang erzwingen aktivieren	Nein		-		
		Ja				
	Forcierungswert für DO10			-	Off	
Ba05		Un				I
	DO11-Ausgang erzwingen aktivieren	INEIN		-	Nein	
		Jd				
	Forcierungswert für DO11	On		-	Off	
		Nein				
	D012-Ausgang erzwingen aktivieren			-	Nein	
		Off				
	Forcierungswert für D012	On		-	Off	
		Nein				
	D013-Ausgang erzwingen aktivieren	Ja		-	Nein	
		Off		-	Off	
	Forcierungswert für DO13	On	-			
		Nein			Main	
	DU14-Ausgang erzwingen aktivieren	Ja	1 -	-	inein	
	Foreigrup gowert für D014	Off			Off	
Ba06		On	] -	-	UII	
	D015-Augang arzwingon aktiviaran	Nein		_	Noin	
	DOTS-Ausgalig erzwiligen aktivieren	Ja	-	_	INCILL	
	Forcierungswert für D015	Off	_	_	Off	
		On			011	
	D016-Ausgang erzwingen aktivieren	Nein		-	Nein	
		Ja				
	Forcierunaswert für D016	Off		-	Off	
		On			_	
	A01-Ausgang erzwingen aktivieren	Nein		-	Nein	
	Foreigrungewert für AO1	Ja	0/	0 100	0	
		- Noin	70	0100	0	
	A02-Ausgang erzwingen aktivieren			-	Nein	
	Forcierungswert für AO2	Ja	%	0 100	0	
Ba07		Nein	/0	0100	0	I
	A03-Ausgang erzwingen aktivieren	Ja		-	Nein	
	Forcierungswert für AO3	-	%	0100	0	
	AQA Augung ortwingen ektivieren	Nein			Nain	
	A04-Ausgang erzwingen aktivieren	Ja	1 -	-	Nein	
	Forcierungswert für AO4	-	%	0100	0	
	EVD1 Manuelle Positionierung aktivieren	Nein		_	Noin	
Ba08		Ja	_	-	INCIII	Ι
	EVD1 Positionierwert	-	Steps	0500	0	
	EVD2 Manuelle Positionierung aktivieren	Nein		-	Nein	
Ba09		Ja				1
	EVD2 Positionierwert	-	Steps	0500	0	

# 7.4 Eingänge/Ausgänge

### 7.4.1 Universelle Eingänge

Maske	Beschreibung	Optionen	ME	Range	Standard	Sicht.
	Auswahl der Rich-	Analogeingang			Digitalein-	
	tung des UI1	Digitaleingang	] -	-	gang	
		Deaktiviert				
		STWout	1			
		STWin	1			
		BPL	1			
		BPH	1			
		STH				
		STE	1			
		STL	1			
		STA	1			
		Temperatur vom Durchflussmesser				
		Durchfluss vom Durchflussmesser				
		SGEN1	1			
		SGEN2				
Ca01	Auswahl der Funk-	Stromzähler			DI DOI	
	tion in Kombination	DIPSH	1 -	-	DIPSL	
	mit dem UI I	DIPSL				
		Verdichter				
		DIVEA	-			
		DI Pumpenalarm				
		DLON/OFF	-			
		DI No Request	-			
		DI Energieeinsparung				
		DI Gasdetektor	-			
		DIVC	-			
		DI GEN1	-			
		DI GEN2	-			
		DI Pumpe Fin/Aus	-			
		DI Strömungswächter	-			
		NTC				
		PT1000	-			
		0.54.5V			NTC	
Ca02	Auswahl des Analog-	010V		-		
	eingangstyps für UI1	4 20mA				
		0.5V				
		NTC HT (-30/150°C)				
		0/150Bar				
		0/120Bar	-			
		0/60Bar	-			
		0/44.8Bar				
		0/30Bar	1			
		0/18.2Bar				
Ca03	Auswahl des Son-	0/10Bar	1 _	-	0/150Bar	
	denbereichs für UII	-0.5/7Bar				-
		0/25Bar				
		-1/24Bar				
		Custom	1			
		-0,8/7Bar	1			
		-0,8/10Bar	1			
	Benutzerdefinierte			000.0		
	Werteingabe für	-	_	-999,9	0	
	minimalen Sonden-			99999	0	
Ca04	bereich UI1					
	Denuizeraennierte		-	-999,9		
	maximalen Sonden-	-			0	
	bereich UI1			999,9		

Maske	Beschreibung	Optionen	ME	Range	Standard	Sicht.
				-999,9		
Ca05	Offsetwert für UI1	-	-	0000	0	
	Digitale Fingangs-	Normalerweise offen		333,5		
Ca06	logik für UI1		-	-	Normalerweise	I
	auswählen	Normalerweise geschlossen			onen	
	Auswahl der Rich-	Analogeingang	_	-	Analogeingang	
	tung des UI2	Digitaleingang			7 maiogenigang	
		Deaktiviert				
		STWout				
		STWin				
		BPL				
		BPH				
		SIH				
		SIA Tomporatur vom Durohflugomog				
		ser				
		Durchfluss vom Durchflussmesser				
		SGEN1				
Ca07	Auswahl der Funk-	SGEN2				
	tion in Kombinati-	Stromzähler	-	-	STWin	
	on mit dem UI2	DI PSH				
		DI PSL				
		Verdichter				
		DI VEA				
		DI Pumpenalarm	1			
		DI ON/OFF				
		DI No Request				
		DI Energieeinsparung				
		DI Gasdetektor				
		DIVC				
		DI GEN1				
		DI GEN2				
		DI Pumpe Ein/Aus				
		DI Stromungswachter				
		NIC DT1000		-		
					NTC	
Co09	Auswahl des Ana-	0,54,5V				1
Cauo	für HI2	010V	-			1
		42011A				
		NTC HT (-30/150°C)				
		0/150Bar				
		0/120Bar				
		0/60Bar				
		0/44,8Bar				
		0/30Bar				
	Auswahl des	0/18,2Bar				
Ca09	Sondenbereichs	0/10Bar	-	-	0/150Bar	I
	für UI2	-0,5/7Bar				
		0/25Bar				
		-1/24Bar				
		Custom				
		-0,8/7Bar				
		-0,8/10Bar				
	Benutzerdefinier-			-999.9		
	für minimalen	-	-		0	
	UI2-Sondenbereich			999,9		
Ca10	Benutzerdefinierte			000.0		
	Werteingabe für	<u> </u>	-	-999,9	n	
	maximalen Son-			 999 9		
	denbereich UI2					

Maske	Beschreibung	Optionen	ME	Range	Standard	Sicht.
0.11				-999,9		
Call	Offsetwert für UI2	-	-	 0 0 0 0	0	I
	Digitale Eingangs-	Normalerweise offen		,,,	Normolonucioo	
Ca12	loğik für Ul2	Normalerweise geschlossen	-	-	offen	I
	auswählen	Analogoingong			onen	
	tung des 1113	Digitaleingang	-	-	Analogeingang	
		Deaktiviert				
		STWout				
		STWin	1			
		BPL				
		BPH				
		STH				
		Temperatur vom Durchflussmes-				
		ser				
		Durchfluss vom Durchflussmesser				
		SGEN1				
Ca13	Auswahl der Funk-	SGEN2				I
	tion in Kombinati-	Stromzähler	-	-	STH	
	on mit dem UI3					
		Verdichter				
		DIVEA				
		DI Pumpenalarm				
		DI ON/OFF	-			
		DI No Request				
		DI Energieeinsparung				
		DI Gasdetektor				
		DIVC				
		DI GENZ				
		DI Strömungswächter				
		NTC				
		PT1000		-		
	Auswahl des Ana-	0,54,5V			NTC HT (-30/150°C)	
Ca14	logeingangstyps	010V	-			I
	fur UI3	420mA				
		NICHI (-30/150 C)				
		0/120Bar				
		0/60Bar				
		0/44,8Bar				
		0/30Bar				
	Auswahl des	0/18,2Bar				
Ca15	Sondenbereichs	0/10Bar	-	-	0/150Bar	I
	TUP UI3	-0,5//Bar				
		0/25Bar 1/24Por				
		Custom				
		-0.8/7Bar				
		-0,8/10Bar				
	Benutzerdefinierte			-000 0		
	Werteingabe für	-	-		0	
	bereich LII3			999,9		
Ca16	Benutzerdefinierte		<u> </u>	_000.0		
	Werteingabe für	_	_	-727,7	0	
	maximalen Son-			999,9		
					1	

Maske	Beschreibung	Optionen	ME	Range	Standard	Sicht.
				-999,9		
Ca17	Offsetwert für UI3	-	-	 999,9	0	
0.10	Digitale Eingangs-	Normalerweise offen			Normalerweise	
Ca18	logik für UI3	Normalerweise geschlossen	-	-	offen	I
		Analogeingang				
	tung der 1114	Digitaleingang	-	-	Analogeingang	
		Deaktiviert				
		STWout				
		STWin				
		BPI				
		BDH				
		STH				
		STE				
		STI				
		STA				
		Temperatur vom Durchflussmes-				
		ser				
		Durchfluss vom Durchflussmesser				
		SGEN1				
Ca19	Auswahl der Funk-	SGEN2				
	tion in Kombinati-	Stromzähler	-	-	STWout	
	on mit der UI4	DI PSH				
		DI PSL				
		Verdichter				
		DI VEA				
		DI Pumpenalarm				
		DI ON/OFF				
		DI No Request				
		DI Energieeinsparung				
		DI Gasdetektor				
		DIVC				
		DI GEN1				
		DI GEN2				
		DI Pumpe Ein/Aus				
		DI Strömungswächter				
		NTC				
		PT1000				
	Auswahl des Ana-	0,54,5V		-	NTC	
Ca20	logeingangstyps	010V	-			
	fur UI4	420mA				
		05V				
		NTC HT (-30/150°C)				
		0/150Bar				
		0/120Bar				
		0/60Bar				
		0/44,8Bar				
		0/30Bar				
0-01	Auswahl des	0/18,2Bar			0/1500	
Ca21	Sondenbereichs	0/10Bar	-	-	0/150Bar	I
	101 014	-0,3/7Bar				
		U/25Bar				
		-1/24Bar				
		-0,8/7Bar				
	Reputzerdefinier-					
	te Werteingabe			-999,9		
	für minimalen	-	-		0	I
0.22	UI4-Sondenbereich			999,9		
Gazz	Benutzerdefinier-			-999 9		
	te Werteingabe	-	-		0	
	UI4-Sondenhereich			999,9		
		i l		1	1	

Maske	Beschreibung	Optionen	ME	Range	Standard	Sicht.
0.00				-999,9		
Ca23	Offsetwert für UI4	-	-	 0 0 0 0	0	I
	Digitale Eingangs-	Normalerweise offen		555,5	Nomeolomusico	
Ca24	logik für UI4	Normalerweise geschlossen	-	-	offen	I
	auswählen					
	tung der 115	Digitaleingang	-	-	Analogeingang	
		Deaktiviert				
		STWout				
		STWin				
		BPL				
		BPH				
		STH				
		Temperatur vom Durchflussmes-				
		ser				
		Durchfluss vom Durchflussmesser				
		SGEN1				
Ca25	Auswahl der Funk-	SGEN2				
	tion in Kombinati-	Stromzanier	-	-	SIE	
		Verdichter				
		DI VEA				
		DI Pumpenalarm				
		DI ON/OFF				
		DI No Request				
		DI Energieeinsparung				
		DI Gasdetektor				
		DI GEN2				
		DI Pumpe Ein/Aus				
		DI Strömungswächter				
		NTC				
		PT1000		-	NTC	
	Auswahl des Ana-	0,54,5V				
Ca26	logeingangstyps	010V	-			
		420MA				
		NTC HT (-30/150°C)				
		0/150Bar				
		0/120Bar				
		0/60Bar				
		0/44,8Bar				
		0/30Bar				
0.027	Auswahl des	0/18,2Bar			0/150Dor	
Ca27	für UI5	0/100di	-	-	0/150681	I
		0/25Bar				
		-1/24Bar				
		Custom				
		-0,8/7Bar				
L		-0,8/10Bar				
	Benutzerdefinierte			-999,9		
	minimalen Sonden-	-	-		0	
C-229	bereich UI5			999,9		1
Gazo	Benutzerdefinier-			-999.9		
	te werteingabe	-	-		0	
	UI5-Sondenbereich			999,9		

Maske	Beschreibung	Optionen	ME	Range	Standard	Sicht.
				-999,9		_
Ca29	Offsetwert für UI5	-	-	 999,9	0	
0.20	Digitale Eingangs-	Normalerweise offen			Normalerweise	
Casu	auswählen	Normalerweise geschlossen	-	-	offen	1
	Auswahl der Rich-	Analogeingang				
	tung des UI6	Digitaleingang	-	-	Analogeingang	
		Deaktiviert				
		STWout				
		STWin				
		BPL				
		BPH				
		STH				
		STE				
		STL				
		STA				
		Temperatur vom Durchflussmes-				
		Ser				
		Durchiluss vom Durchilussmesser				
0.01						
Cast	Auswahl der Funk-	SGEINZ Stromzählor			Durchfluss vom	I
	tion in Kombinati-		-	-	Durchflussmesser	
		Verdichter				
		DI Pumpenalarm				
		DLON/OFF				
		DI No Request				
		DI Energieeinsparung				
		DI Gasdetektor				
		DIVC				
		DI GEN1				
		DI GEN2				
		DI Pumpe Ein/Aus				
		DI Strömungswächter				
		NTC				
		PT1000				
	Auswahl des Ana-	0,54,5V				
Ca32	logeingangstyps	010V	-	-	420mA	I
	für UI6	420mA				
		05V				
		NTC HT (-30/150°C)				
		0/150Bar				
		0/120Bar				
		0/20Dor				
	A	0/30Dai				
C233	Auswani des	0/10,2Ddi	_	_	Custom	1
Cass	für LII6	0/100ai	-	-	Custom	1
		0,3/7 Bar				
		-1/24Bar				
		Custom				
		-0.8/7Bar				
		-0,8/10Bar				
	Benutzerdefinier-			-000 0		
	te Werteingabe	_	-	-333,9	q	
	tür minimalen			 999.9		
Ca34	010-Sondenbereich			/-		I
	te Werteingahe			-999,9	45-	
	für maximalen	-	-		150	
	UI6-Sondenbereich			999,9		

Maske	Beschreibung	Optionen	ME	Range	Standard	Sicht.
0.05				-999,9	0.1	
Ca35	Offsetwert für UI6	-	-	000 Q	0,1	I
	Digitale Eingangs-	Normalerweise offen		555,5	Namaalamuuta	
Ca36	logik für Ul6	Normalerweise geschlossen	-	-	Normalerweise	I
	auswählen				onen	
	Auswahl der Rich-	Analogeingang	-	-	Analogeingang	I
		Digitaleingang				
		STWout				
		STWin	-			
		BPL				
		BPH				
		STH				
		STE				
		STL				
		STA				
		Temperatur vom Durchflussmes-				
		Durchfluss vom Durchflussmesser				
		SGEN1				
Ca37	Auswahl der Funk-	SGEN2				
	tion in Kombinati-	Stromzähler	-	-	BPL	1
	on mit der UI7	DI PSH				-
		DI PSL				
		Verdichter				
		DI VEA				
		DI Pumpenalarm	-			
		DI ON/OFF				
		DI No Request				
		DI Casdetektor				
		DI GEN1				
		DI GEN2				
		DI Pumpe Ein/Aus				
		DI Strömungswächter				
		NTC				
		PT1000		-	420mA	
	Auswahl des Ana-	0,54,5V				
Ca38	logeingangstyps	010V	-			
		420mA				
		05V NTC HT (-20/150°C)				
		0/150Bar				
		0/120Bar				
		0/60Bar				
		0/44,8Bar				
		0/30Bar				
	Auswahl des	0/18,2Bar				
Ca39	Sondenbereichs	0/10Bar	-	-	-0,8/10Bar	I
	für UI /	-0,5/7Bar				
		0/25Bar				
		-1/24Bar				
		-0,0//Ddl -0.8/10Bar				
	Benutzerdefinierte					
	Werteingabe für			-999,9	0	
	minimalen Sonden-	-	-	 999 9	U	
Ca40	bereich UI7			6,000		1
	benutzerdetinier-			-999,9		
	für maximalen	-	-		0	
	UI7-Sondenbereich			999,9		

Maske	Beschreibung	Optionen	ME	Range	Standard	Sicht.
				-999,9		
Ca41	Offsetwert für UI7	-	-	 999,9	0	
Co42	Digitale Eingangs-	Normalerweise offen			Normalerweise	
Cd4Z	auswählen	Normalerweise geschlossen	-	-	offen	1
	Auswahl der Rich-	Analogeingang				
	tung des UI8	Digitaleingang	-	-	Analogeingang	
		Deaktiviert				
		STWout				
		STWin				
		BPL				
		BPH				
		STH				
		STE				
		STL				
		STA				
		Temperatur vom Durchflussmes-				
		Ser				
		Durchiluss vom Durchilussmesser				
0.40						
Ca43	Auswahl der Funk-	SUEINZ Stromzöhlor			ווסס	I
	tion in Kompinati-		-	-	BPH	
		Verdichter				
		DIVEA				
		DI Pumpenalarm				
		DLON/OFF				
		DI No Request				
		DI Energieeinsparung				
		DI Gasdetektor				
		DIVC				
		DI GEN1				
		DI GEN2				
		DI Pumpe Ein/Aus				
		DI Strömungswächter				
		NTC				
		PT1000				
	Auswahl des Ana-	0,54,5V				
Ca44	logeingangstyps	010V	-	-	420mA	
	TUP 018	420mA				
		NICHI (-30/150°C)				
		0/150Bar				
		0/1200di				
		0/000ai				
		0/30Bar				
	Augwahl dag	0/182Bar				
Ca45	Sondenbereichs	0/10Bar	-	-	0/30Bar	
	für UI8	-0,5/7Bar				
		0/25Bar				
		-1/24Bar				
		Custom				
		-0,8/7Bar				
		-0,8/10Bar				
	Benutzerdefinier-			-999 9		
	te Werteingabe	-	-		0	
	I II 8-Sondenbereich			999,9		
Ca46	Benutzerdefinier-			000.0		I
	te Werteingabe		_	-999,9	n	
	für maximalen	-	-	 999 9	U	
	UI8-Sondenbereich			وررر		

Maske	Beschreibung	Optionen	ME	Range	Standard	Sicht.
0.47	0.66			-999,9	0	
Ca47	Offsetwert für UI8	-	-	 0 0 0 0	0	I
	Digitale Eingangs-	Normalerweise offen		555,5	Namaalamusiaa	
Ca48	logik für UI8	Normalerweise geschlossen	-	-	Normalerweise	I
	auswählen				onen	
	Auswahl der Rich-	Analogeingang	-	-	Digitaleingang	
		Deaktiviert				
		STWout				
		STWin				
		BPL				
		BPH				
		STH				
		STE				
		STL				
		SIA Tomporatur vom Durohfluggmag				
		ser				
		Durchfluss vom Durchflussmesser				
		SGEN1				
Ca49	Auswahl der Funk-	SGEN2				I
	tion in Kombinati-	Stromzähler	-	-	DI Energieeinspa-	
	on mit der UI9	DIPSH			rung	
		DIPSL				
		Verdichter				
		DI VEA				
			-			
		DI No Request				
		DI Energieeinsparung				
		DI Gasdetektor				
		DIVC				
		DI GEN1				
		DI GEN2				
		DI Pumpe Ein/Aus				
		DI Stromungswachter				
		DT1000				
	Augwahl dag Ang	0.5 4.5V				
Ca50		0 10V	-	_	NTC	1
Cubb	für UI9	420mA				
		05V				
		NTC HT (-30/150°C)				
		0/150Bar				
		0/120Bar				
		0/60Bar				
		0/20Por				
		0/30Ddi				
Ca51	Sondenbereichs	0/10Bar	-	_	0/150Bar	I
0001	für UI9	-0,5/7Bar			0, 100 Bai	•
		0/25Bar				
		-1/24Bar				
		Custom				
		-0,8/7Bar				
	Doputzordofinior	-0,8/10Bar				
	te Werteingabe			-999,9		
	für minimalen	-	-		0	
Ca52	UI9-Sondenbereich			399,9		I
0002	Benutzerdefinier-			-999,9		
	für maximalen	-	-		0	
	UI9-Sondenbereich			999,9		

Maske	Beschreibung	Optionen	ME	Range	Standard	Sicht.
		-		-999,9		
Ca53	Offsetwert für UI9	-	-		0	I
	Digitalo Eingango	Normologueigo offen		999,9		
Ca54	logik für HI9		-	-	Normalerweise	1
0004	auswählen	Normalerweise geschlossen			geschlossen	
	Auswahl der Rich-	Analogeingang			Distribution	
	tung der UI10	Digitaleingang	1 -	-	Digitaleingang	
		Deaktiviert				
		STWout	1			
		STWin	1			
		BPL	1			
		BPH				
		STH				
		STE	1			
		STL				
		STA				
		Temperatur vom Durchflussmesser				
		Durchfluss vom Durchflussmesser				
		SGEN1				
Co55	Auguahl dar Funk	SGEN2				1
Cass	Auswani der Funk-	Stromzähler				1
	on mit der 11110	DI PSH		-		
		DI PSL				
		Verdichter	]			
		DI VEA	1			
		DI Pumpenalarm	]			
		DI ON/OFF	]			
		DI No Request				
		DI Energieeinsparung	1			
		DI Gasdetektor				
		DIVC	1			
		DI GEN1				
		DI GEN2				
		DI Pumpe Ein/Aus	]			
		DI Strömungswächter				
		NTC				
		PT1000				
	Auswahl des Ana-	0,54,5V				
Ca56	logeingangstyps	010V	] -	-	NTC	
	für UI10	420mA				
		05V				
		NTC HT (-30/150°C)				
		0/150Bar				
		0/120Bar				
		0/60Bar				
		0/44,8Bar				
		0/30Bar				
	Auswahl des	0/18,2Bar				
Ca57	Sondenbereichs	0/10Bar	] -	-	0/150Bar	I
	für UI10	-0,5/7Bar				
		0/25Bar				
		-1/24Bar				
		Custom				
		-0,8/7Bar				
		-0,8/10Bar				
	Benutzerdefinierte			-999 9		
	Werteingabe für	-	-		0	
	horoich UI10			999,9	-	
C258	Benutzerdefinier-					I
Caso	te Werteingahe			-999 9		
	für maximalen	-	-		0	
	UI10-Sondenbe-			999,9	-	
	reich					

Maske	Beschreibung	Optionen	ME	Range	Standard	Sicht.
0.50	Offersturet für 11110			-999,9	0	
Ca59	Offsetwert für UITU	-	-	99999	U	I
	Digitale Eingangs-	Normalerweise offen		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Normalorwoico	
Ca60	logik für UI10	Normalerweise geschlossen	-	-	offen	I
	auswanien					
	tung der UI11	Digitaleingang		-	Digitaleingang	
		Deaktiviert				
		STWout	1			
		STWin	]			
		BPL				
		BPH				
		SIH	-			
		STE	-			
		STA	-			
		Temperatur vom Durchflussmesser	1			
		Durchfluss vom Durchflussmesser	1			
		SGEN1	]			
Ca61	Auswahl der Funk-	SGEN2				1
	tion in Kombinati-	Stromzähler		-	DI ON/OFF	
	on mit der UI11		-			
		Verdichter	-			
		DI VEA	-			
		DI Pumpenalarm	1			
		DI ON/OFF	1			
		DI No Request	]			
		DI Energieeinsparung				
		DI Gasdetektor	_			
			_			
		DI GEN1	-			
		DI Pumpe Ein/Aus	-			
		DI Strömungswächter	1			
		NTC				
		PT1000	_		NTC	I
0.62	Auswahl des Ana-	0,54,5V	-			
Caoz	für III11	010v	-			
		0.5V	-			
		NTC HT (-30/150°C)	-			
		0/150Bar				
		0/120Bar				
		0/60Bar	_			
		0/44,8Bar 0/20Per	_			
	Augwahl dag	0/300001	-			
Ca63	Sondenbereichs	0/10Bar		-	0/150Bar	I
	für UI11	-0,5/7Bar	-		0, 10020.	
		0/25Bar				
		-1/24Bar				
		Custom	_			
		-0,8//Bar	-			
	Benutzerdefinierte	0,0/ 10Dai				
	Werteingabe für	_	_	-999,9	n	
	minimalen Sonden-	-	-	999 9	U	
Ca64	Dereich UITT Benutzerdefinier-					1
Cau+	te Werteingabe			-999.9		I
	für maximalen	-	-		0	
	UI11-Sondenbe-			999,9		
	TRICH		1			

Maske	Beschreibung	Optionen	ME	Range	Standard	Sicht.
				-999,9	_	_
Ca65	Offsetwert für UI11	-	-		0	I
	Digitalo Eingango	Normologueigo offen		999,9		
Ca66	logik für H111			-	Normalerweise	1
0400	auswählen	Normalerweise geschlossen			geschlossen	
	Auswahl der Rich-	Analogeingang			Distribution	
	tung der UI12	Digitaleingang	1 -	-	Digitaleingang	
		Deaktiviert				
		STWout	1			
		STWin	1			
		BPL	1			
		BPH				
		STH	1			
		STE	1			
		STL	1			
		STA				
		Temperatur vom Durchflussmesser	1			
		Durchfluss vom Durchflussmesser	1			
		SGEN1				
0.67		SGEN2				
Ca67	Auswahl der Funk-	Stromzähler				I
	tion in Kombinati-	DIPSH	1 -	-	DI No Request	
	on mit der UTZ	DIPSL				
		Verdichter	1			
		DIVEA	1			
		DI Pumpenalarm	1			
		DLON/OFF	1			
		DI No Request	-			
		DI Energieeinsparung	1			
		DI Gasdetektor	1			
		DLVC	1			
		DI GEN1	-			
		DI GEN2	1			
		DI Pumpe Fin/Aus	1			
		DI Strömungswächter	1			
		NTC				
		PT1000	1			
	Auswahl des Ana-	0.54.5V	1			
Ca68		010V	1 -	-	NTC	
	für UI12	420mA				
		05V	1			
		NTC HT (-30/150°C)	1			
		0/150Bar				
		0/120Bar	1			
		0/60Bar	1			
		0/44,8Bar	1			
		0/30Bar	1			
	Auswahl des	0/18,2Bar				
Ca69	Sondenbereichs	0/10Bar	1 -	-	0/150Bar	1
	für UI12	-0,5/7Bar	1			
		0/25Bar	1			
		-1/24Bar				
		Custom	1			
		-0,8/7Bar	1			
		-0,8/10Bar	1			
	Benutzerdefinierte			-000 0		
	Werteingabe für	-	-	599,5	0	
	minimalen Sonden-			999.9		
0.70	Dereich UI12 Reputzerdefinier					1
Ca/U	te Werteingehe			-000 0		
	für maximalen	-	-	222,2	0	
	UI12-Sondenbe-			999.9		
	reich			,-		

Maske	Beschreibung	Optionen	ME	Range	Standard	Sicht.
0.71	Offerstruct für 11110			-999,9	0	
Ca/1	Offsetwert für UI12	-	-	99999	U	I
	Digitale Eingangs-	Normalerweise offen			Normalerweise	
Ca72	logik für UI12	Normalerweise geschlossen	] -	-	geschlossen	I
	auswahl der Pich-					
	tung des UI13	Digitaleingang		-	Analogeingang	
		Deaktiviert				
		STWout	]			
		STWin	-			
		BPL	-			
		BPH	-			
		STE	-			
		STL	-			
		STA	-			
		Temperatur vom Durchflussmesser				
		Durchfluss vom Durchflussmesser	]			
		SGEN1	-			
Ca73	Auswahl der Funk-	SGEN2	-			I
	tion in Kombinati-	Stromzanier	-	-	STL	
	on mit dem UI13	DIPSI	-			
		Verdichter	-			
		DI VEA				
		DI Pumpenalarm	1			
		DI ON/OFF				
		DI No Request	-			
		DI Energieeinsparung	-			
		DI Gasdetektor	-			
		DI GEN1	-			
		DI GEN2	-			
		DI Pumpe Ein/Aus	1			
		DI Strömungswächter				
		NTC			NTC	
			-	-		I
Ca74	Auswahl des Ana-	0,54,5V				
0074	für UI13	4 20mA	-			
		05V				
		NTC HT (-30/150°C)				
		0/150Bar				
		0/120Bar	-			
		0/60Bar	-			
		0/44,6681 0/30Bar	-			
	Auswahl des	0/18.2Bar	-			
Ca75	Sondenbereichs	0/10Bar	- 1	-	0/150Bar	I
	für UI13	-0,5/7Bar	]		-	
		0/25Bar				
		-1/24Bar	-			
		Custom	-			
		-0,8/10Bar	-			
	Benutzerdefinierte			000.0		
	Werteingabe für	-	_	-999,9	Ω	
	minimalen Sonden-		_	999.9	U	
Ca76	Benutzerdefinier-			,-		I
	te Werteingabe			-999,9		ſ
	für maximalen	-	-		0	
	UI13-Sondenbe-			999,9		
L		l	L	L		

Maske	Beschreibung	Optionen	ME	Range	Standard	Sicht.
				-999,9		
Ca77	Offsetwert für UI13	-	-	0000	0	I
	Digitale Eingangs-	Normalerweise offen		333,5		
Ca78	logik für UI13		1 -	-	Normalerweise	I
	auswählen	Normalerweise geschlossen			onen	
	Auswahl der Rich-	Analogeingang		-	Analogeingang	
	tung des UI14	Digitaleingang				
		Deaktiviert	-			
			-			
			-			
			-			
		СТН	-			
		STE	-			
		STL	-			
		STA	-			
		Temperatur vom Durchflussmesser	1			
		Durchfluss vom Durchflussmesser	1			
		SGEN1	-			
		SGEN2	-			
Ca79	Auswahl der Funk-	Stromzähler	1		074	I
	tion in Kombinati-	DIPSH	- 1	-	SIA	
	on mit dem 0114	DIPSL	1			
		Verdichter				
		DI VEA	1			
		DI Pumpenalarm	1			
		DI ON/OFF	1			
		DI No Request				
		DI Energieeinsparung	]			
		DI Gasdetektor				
		DIVC				
		DI GEN1				
		DI GEN2				
		DI Pumpe Ein/Aus	-			
		DI Strömungswächter				
			-			
			-			
0.000	Auswahl des Ana-	0,54,5V			NTO	
Cabu	für HI17	010V		-	NIC	I
		42011A	-			
		0	1			
		0/150Bar				
		0/120Bar	-			
		0/60Bar	1			
		0/44.8Bar	1			
		0/30Bar	1			
	Auswahl des	0/18,2Bar				
Ca81	Sondenbereichs	0/10Bar	1 -	-	0/150Bar	I
	für UI14	-0,5/7Bar	1			
		0/25Bar				
		-1/24Bar				
		Custom				
		-0,8/7Bar				
		-0,8/10Bar	ļ			
	Benutzerdefinierte			-999,9		
	werteingabe für	-	-	,	0	
	bereich UI14			999,9		
Ca82	Benutzerdefinier-					I
	te Werteingabe			-999,9		
	tür maximalen	-	-		0	
	UI14-Sondenbe-			999,9		

Maske	Beschreibung	Optionen	ME	Range	Standard	Sicht.
0.00	0.66			-999,9	0	
Ca83	Offsetwert für UI14	-	-	99999	0	I
	Digitale Eingangs- logik für UI14	Normalerweise offen			Normalerweise	
Ca84		Normalerweise geschlossen	-	-	offen	
	Auswahl der Rich-	Analogeingang				
	tung des UI15	Digitaleingang	-	-	Analogeingang	
		Deaktiviert				
		STWout				
		STWin				
		STH				
		STE				
		STL				
		STA				
		Temperatur vom Durchflussmes-				
		Ser Durchfluss vom Durchflussmesser				
		SGEN1				
Ca85	Auswahl der Funk-	SGEN2			<b>–</b> .	I
	tion in Kombinati-	Stromzähler	-	-	I emperatur vom	
	on mit dem UI15	DIPSH			Durchinussinessei	
		DI PSL Verdiebter				
		DI Pumpenalarm	4			
		DI ON/OFF				
		DI No Request				
		DI Energieeinsparung				
		DI Gasdetektor				
		DI GEN I				
		DI Pumpe Ein/Aus				
		DI Strömungswächter				
		NTC				
		PT1000				
0-06	Auswahl des Ana-	0,54,5V			DT1000	
Ca86	liogeingangstyps	010V	-	-	PTI000	I
		0.5V				
		NTC HT (-30/150°C)				
		0/150Bar				
		0/120Bar				
		0/60Bar				
		0/44,8Bar				
	Auswahl des	0/182Bar				
Ca87	Sondenbereichs	0/10Bar	-	-	0/150Bar	I
	für UI15	-0,5/7Bar				
		0/25Bar				
		-1/24Bar				
		-0,6/7 Bai				
	Benutzerdefinierte			_000.0		
	Werteingabe für	-	-	-999,9	,9 9	
	minimalen Sonden-			999,9		_
Ca88	Benutzerdefinierte			000.0		I
	Werteingabe für	-	-99	-999,9	0	
	maximalen Son-			999,9		
					1	

Maske	Beschreibung	Optionen	ME	Range	Standard	Sicht.
				-999,9		
Ca89	Offsetwert für UI15	-	-		0	
	Digitale Fingangs-	Normalerweise offen		צ,צענ		
Ca90	logik für UI15		-	-	Normalerweise	
Curt	auswählen	Normalerweise geschlossen			offen	
	Auswahl der Rich-	Analogeingang			Analogoingong	
	tung der UI16	Digitaleingang	-	-	Analogeingang	
		Deaktiviert				
		STWout				
		STWin				
		BPL				
		BPH				
		STH				
		STE				
		STL				
		STA				
		Temperatur vom Durchflussmes-				
		ser				
		Durchfluss vom Durchflussmesser				
		SGEN1				
Ca91	Auswahl der Funk-	SGEN2				I
	tion in Kombinati-	Stromzähler	-	-	Stromzähler	
	on mit der UI16	DI PSH				
		DI PSL				
		Verdichter				
	DI VEA					
		DI Pumpenalarm				
		DI ON/OFF				
		DI No Request				
		DI Energieeinsparung				
		DI Gasdetektor				
		DIVC				
		DI GEN1				
		DI GEN2				
		DI Pumpe Ein/Aus				
		DI Strömungswächter				
		NTC				
		PT1000				
	Auswahl des Ana-	0,54,5V				
Ca92	logeingangstyps	010V	-	-	420mA	
	fur Ul16	420mA				
		05V				
		NTC HT (-30/150°C)				
		0/150Bar				
		0/120Bar				
		0/60Bar				
		0/44,8Bar				
		0/30Bar				
	Auswahl des	0/18,2Bar				
Ca93	Sondenbereichs	0/10Bar	-	-	Custom	I
	TUP UI 16	-0,5//Bar				
		0/25Bar				
		-1/24Bar				
		Custom				
		-U,8//Bar				
	Doputer and after in the	-0,8/10Bar				
	Benutzerdefinierte			-999,9		
	minimalen Sonden-	-	-		0	
	bereich UI16			999,9		
Ca94	Benutzerdefinierte			-000 0		
	Werteingabe für	<u> </u>	-	-777,7	20	
	maximalen Son-		-	999 9	50	
	denbereich UI16				<u> </u>	

Maske	Beschreibung	Optionen	ME	Range	Standard	Sicht.
Ca95	Offsetwert für UI16	-	-	-999,9  999,9	0	Ι
Ca96	Digitale Eingangs- logik für UI16 auswählen	Normalerweise offen Normalerweise geschlossen	-	-	Normalerweise offen	I

### 7.4.2 Digitale Eingänge

Maske	Beschreibung	Optionen	ME	Range	Standard	Sicht.
		Keine				
		DIPSH				
		DIPSL				
		DI Verdichteralarm				
		DI VEA				
		DI Pumpenalarm				
	Auswahl der Funk-	DI ON/OFF				
	tion in Kombinati-	DI No Request	-	-	DI Verdichteralarm	
Cb01	on mit dem Di I	DI Energieeinsparung				I
		DI Gasdetektor				
		DI DUmpo Ein (Aug				
		DI Strömungewächter				
	Eingangelogik für	Normalerweise offen			Normalorwoico	
	DI1 auswählen	Normalerweise geschlossen	-	-	deschlossen	
		Keine			geochiooochi	
		DIPSH				
		DIPSI				
		DI Verdichteralarm	-			
		DI VEA				
		DI Pumpenalarm				
	Auswahl der Funk-	DI ON/OFF				
	tion in Kombinati-	DI No Request	-	-	DI PSH	
Cb02	on mit dem DI2	DI Energieeinsparung				I
		DI Gasdetektor				
		DI VC-Alarm	-			
		DI GEN1				
		DI GEN2				
		DI Pumpe Ein/Aus				
		DI Strömungswächter				
	Eingangslogik für	Normalerweise offen	-	-	Normalerweise	
	DI2 auswanien	Normalerweise geschlossen			offen	
		Keine				
		DI Verdiebterelerm				
		DI Pumpenalarm				
	Augwahl dar Funk					
	tion in Kombinati-	DI No Request	_	_	DI VC-Alarm	
Ch03	on mit dem DI3	DI Energieeinsparung			Divortiann	I
0,000		DI Gasdetektor				
		DI VC-Alarm				
		DI GEN1				
		DI GEN2	1			
		DI Pumpe Ein/Aus				
		DI Strömungswächter	1			
	Eingangslogik für	Normalerweise offen			Normalerweise	
	DI3 aus wählen	Normalerweise geschlossen	-	-	offen	

Maske	Beschreibung	Optionen	ME	Range	Standard	Sicht.
Cb04	Auswahl der Funk- tion in Kombinati- on mit dem DI4	Keine DI PSH DI PSL DI Verdichteralarm DI VEA DI Pumpenalarm DI ON/OFF DI No Request DI Energieeinsparung DI Gasdetektor DI VC-Alarm DI GEN1 DI GEN2 DI Pumpe Ein/Aus DI Strömungswächter	-	-	DI VEA	I
	Eingangslogik für DI4 auswählen	Normalerweise offen Normalerweise geschlossen	-	-	Normalerweise geschlossen	

### 7.4.3 Analoge Ausgänge

Maske	Beschreibung	Optionen	ME	Range	Standard	Sicht.
Cc01	Auswahl der Funk- tion kombiniert mit A01	Keine Verdichter Kondensatorlüfter Pumpe GEN1 GEN2	-	-	Kondensatorlüfter	I
Cc02	Auswahl der Funk- tion kombiniert mit A02	Keine Verdichter Kondensatorlüfter Pumpe GEN1 GEN2	-	-	Keine	I
Cc03	Auswahl der Funk- tion kombiniert mit A03	Keine Verdichter Kondensatorlüfter Pumpe GEN1 GEN2	_	-	Keine	I
Cc04	Auswahl der Funk- tion kombiniert mit AO4	Keine Verdichter Kondensatorlüfter Pumpe GEN1 GEN2	-	-	Keine	I

### 7.4.4 Digitale Ausgänge

Maske	Beschreibung	Optionen	ME	Range	Standard	Sicht.
Cd01	Auswahl der Funk- tion kombiniert mit DO1	Keine Verdichter Kondensatorlüfter VEA Generischer Alarm Schwerwiegender Alarm Gehäuseheizung Pumpe GEN1			Schwerwiegender Alarm	1
	DO1-Ausgangslo- gik auswählen	Normalerweise offen Normalerweise geschlossen		-	Normalerweise offen	

Cd02 Keine Verdichter Verdichter Verdichter Verdichter Verdichter Verdichter Verdichter Verdichter Verdichter Image: Schwerwiegender Alarm Image: Schwe	Maske	Beschreibung	Optionen	ME	Range	Standard	Sicht.
Cd02   Verdichter Kondensatorütter VEA   -   Pumpe     02   Gehäuseherung Pumpe   -   -   Pumpe     02   O2-Ausgangsto- Bik auswählen   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise offen     02   D2-Ausgangsto- Bik auswählen   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise offen     03   Keine Verdichter Kondensatorütfer VEA   -   -   Normalerweise offen   -     03   Gehäuseherung Gehäuseher			Keine				
Cd02   Kondensatorüfter   VEA     Lon kombinent mit Schwerwiegender Alarm   -   -   Pumpe   I     D02-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise offen   -   I     D02-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise offen   -   Normalerweise offen     Cd03   Auswahl der Funk- Generischer Alarm   -   -   Normalerweise offen   -   Verdichter     Uswahl der Funk- fon kombinent mit Ox Kombinent mit Ox Kombinent mit Ox Kombinent mit Gehäuseherzung   -   -   Normalerweise offen   -   Verdichter     D03-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise offen   -   Normalerweise offen     Cd04   D03-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise offen   -   -   Gehäuseheizung     D04-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise offen   -			Verdichter				
Cd02 Auswahl der Funk forn Kombinert mit forn Kombinert mit D02 VEA Genersicher Alarm Gehäusehelzung Pumpe GEN1 - Pumpe   D02-Ausgangslo- gik auswählen Normalerweise offen Keine - . Normalerweise offen   D02-Ausgangslo- gik auswählen Normalerweise geschlossen Keine - . Normalerweise offen   Cd03 Mormalerweise offen Gehäusehelzung - . Normalerweise offen   D03-Ausgangslo- gik auswählen Normalerweise offen GEN1 - . Normalerweise offen   D03-Ausgangslo- gik auswählen Normalerweise offen GEN2 - . Normalerweise offen   D03-Ausgangslo- gik auswählen Normalerweise offen GEN2 - . Normalerweise offen   D03-Ausgangslo- gik auswählen Normalerweise offen GEN2 - . Normalerweise offen   D04-Ausgangslo- gik auswählen Normalerweise offen Normalerweise offen - . Normalerweise offen   D04-Ausgangslo- gik auswählen Normalerweise offen Normalerweise offen - . Normalerweise offen   D05-Ausgangslo- gik auswählen Normalerweise offen Normalerweise offen - . Normalerweise offen   D05-Ausgangslo- gik auswählen Normalerweise offen Normalerweise offen - . Normalerweise offen   D05-Ausgangslo- gik auswähl	Cd02		Kondensatorlüfter				
Cd02   Auswahl der Fuhr. D02   Generischer Alarm Gehäuseheizung   -   -   Pumpe   I     Cd03   D02-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise offen   -   Normalerweise offen     Cd03   D02-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise offen     Cd03   D03-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise offen   -   -   Verdichter     Cd03   D03-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise offen     Cd04   D03-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise offen   -   -		A	VEA				
Cd02   D02   Echwerwiegender Alarm Gehauseherzung Pumpe GEN1 GEN1   -   -   Normalerweise offen   -   Normalerweise offen     D02-Ausgangelo- gik auswählen   Normalerweise geschlossen Mericikter   -   -   Normalerweise offen   -   Normalerweise offen     Cd03   Auswähler Uon kombiniert mit D03   D02-Ausgangelo- gik auswählen   Normalerweise GEN1   -   -   Normalerweise offen   -   -   Verdichter     D03-Ausgangelo- gik auswählen   Normalerweise offen GEN2   -   -   Normalerweise offen   -		Auswani der Funk-	Generischer Alarm			Pumpe	
Cd02   Gehäuseheizung Pumpe GEN1   I   I     D02-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   I   Normalerweise offen     D02-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise geschlossen Keine   I   Normalerweise offen   I     Cd03   Auswahl der Funk- ton kombiniert mit OS-wurwiegender Alarm   I   I   Verdichter     D03-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   I   I     D03-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   I   I     D03-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise geschlossen   I   I     D03-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   I   I     D03-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   I   I     D04-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   I   I     D04-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   I   I     D04-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise geschlossen   I   I     D05-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise geschlossen   I   I     D05-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise geschlossen   I   I     D05-Ausgangslo- gik auswählen <t< td=""><td></td><td>Schwerwiegender Alarm</td><td></td><td>-</td><td>1</td></t<>			Schwerwiegender Alarm		-		1
Cd03 Pumpe GEN1 GEN1 GEN2 Normalerweise offen Normalerweise geschlossen · · Normalerweise offen   D02-Ausgangslo- gik auswählen ton Kombinert mi D03 Normalerweise geschlossen Verdichter · · · Normalerweise offen   Cd03 Auswahl der Funk ton Kombinert mi D03 Generischer Alarm Gehäuseheizung GEN1 · · · · Verdichter   D03-Ausgangslo- gik auswählen Normalerweise offen Normalerweise geschlossen · · · Normalerweise   D03-Ausgangslo- gik auswählen Normalerweise offen Normalerweise geschlossen · · Normalerweise   Cd04 Auswahl der Funk ton Kombinert mi D04 Keine · · · Normalerweise   Cd04 D04-Ausgangslo- gik auswählen Normalerweise offen Normalerweise geschlossen · · Normalerweise   D04-Ausgangslo- gik auswählen Normalerweise offen Normalerweise geschlossen · · Normalerweise   D04-Ausgangslo- gik auswählen Normalerweise offen Normalerweise geschlossen · · Normalerweise   D05-Ausgangslo- gik auswählen Normalerweise geschlossen · · Normalerweise   D05-Ausgangslo- gik auswählen Normalerweise geschlossen · · Normalerweise   D05-Ausgangslo- gik auswähle		002	Gehäuseheizung				I
Cd03      GEN2     GEN2       Mormalerweise offen     Normalerweise offen     Normalerweise geschlossen       Mormalerweise      Cd03      Auswahl der Funk     Consister Alarm     Generischer Alarm     Generischer Alarm     Generischer Alarm     Generischer Alarm     Generischer Alarm     Generischer Alarm    Generischer Alarm     Ge			Pumpe				
Cd03   O2-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen Normalerweise geschlossen Verdichter   .   Normalerweise offen     Auswahl der Funk ton kombinet mit D03   VEA Generischer Alarm Gehäuseheizung Pumpe GEN2   .			GEN1				
D02-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   -   Normalerweise offen     Cd03   Auswähler Funk- tion kombiniert mit D03   Keine   -   Verdichter     Cd03   D03-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise geschlossen   -   -   Verdichter     D03-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise   1     Cd03   D03-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise     Cd04   D03-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise     Cd04   Auswahl der Funk- tion kombiniert mit D04   Generischer Alarm Genäuseheizung   -   -   Gehäuseheizung     D04-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise geschlossen   -   -   Normalerweise offen   -     Cd05   Auswahl der Funk- tion kombiniert mit D05   Genzischer Alarm Schwerwiegender Alarm D05   -   Normalerweise offen   -   -   Generischer Alarm Schwerwiegender Alarm   -   -   Generischer Alarm Schwerwiegender Alarm   -   -   Generischer Alarm   -   -   Generischer Alarm   -   -   Generischer Alarm   -			GEN2				
gik auswählen Normalerweise geschlossen offen   Cd03 Auswahl der Funk- tion kombiniert mit D03 Keine Generischer Alarm Schwerwiegender Alarm D03-Ausgangslo- gik auswählen - - Verdichter   D03-Ausgangslo- gik auswählen Normalerweise offen GEN1 - . Normalerweise offen   Cd04 D03-Ausgangslo- gik auswählen Normalerweise offen GEN1 - . Normalerweise offen   Cd04 Auswahl der Funk- tion kombiniert mit D04 Keine Generischer Alarm Gehäuseheizung 7. Pumpe GEN2 - . Normalerweise offen   Cd04 D04-Ausgangslo- gik auswählen Normalerweise offen Normalerweise geschlossen - . Normalerweise offen   Cd04 D04-Ausgangslo- gik auswählen Normalerweise offen Normalerweise geschlossen - . Normalerweise offen   Cd05 Auswahl der Funk- tion kombiniert mit D05 Normalerweise offen GEN2 - . Normalerweise offen   Cd05 Auswahl der Funk- tion kombiniert mit D05 Normalerweise offen GEN2 - . Normalerweise offen   Cd06 D05-Ausgangslo- gik auswählen Normalerweise offen Mormalerweise offen - . Normalerweise offen   Cd06 D05-Ausgangslo- gik auswählen Normalerweise offen - . Normalerweise offen   Cd06 <td></td> <td>DO2-Ausgangslo-</td> <td>Normalerweise offen</td> <td></td> <td>_</td> <td>Normalerweise</td> <td></td>		DO2-Ausgangslo-	Normalerweise offen		_	Normalerweise	
Cd03   Auswahi der Funk- ton kombiniert mit D03   Keine Verdichter Kondensatorütter VEA   -   -   Verdichter     D03   D03-Ausgangsto- gik auswählen   Normalerweise geschlossen   -   -   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise offen     Cd04   D03-Ausgangsto- gik auswählen   Normalerweise geschlossen   -   -   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise offen     Cd04   Auswahi der Funk- ton kombinier mit D04   Genäuseheizung 7- Pumpe GEN1   -   -   -   Gehäuseheizung 7- Pumpe   -     D04-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise offen   -   -   Gehäuseheizung 7- Pumpe   -     Cd05   D04-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise offen   -   -   Generischer Alarm 5chwerwiegender Alarm   -   -   Generischer Alarm   -   -   Generischer Alarm   -		gik auswählen	Normalerweise geschlossen			offen	
Cd03   Auswahl der Funkton kombiniert mit D03   Verdichter (VEA)   VeA     O3   Generischer Alarm   -   -   Verdichter     D03-Ausgangslo-gik auswahlen   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise     D03-Ausgangslo-gik auswahlen   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise     D03-Ausgangslo-gik auswahlen   Normalerweise geschlossen   -   -   Normalerweise     Cd04   Auswahl der Funkton könner weise geschlossen   -   -   -   Gehäuseheizung     Pumpe   Generischer Alarm   -   -   -   Gehäuseheizung     0-4   Generischer Alarm   -   -   -   Gehäuseheizung     7Pumpe   Generischer Alarm   -   -   Normalerweise     004-Ausgangslo-gik auswahlen   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise     004-Ausgangslo-gik auswahler   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise     005-Ausgangslo-gik auswahlen   Normalerweise offen   -   -   -     005-Ausgangslo-gik auswahlen   Normalerweise offen   -   -   -   -			Keine				
Cd03   Auswahl der Funktion Kombinier mit DO3   Kondensatorlüfter VeA   -   -   Verdichter   I     Cd03   D03-Ausgangslo- gik auswahlen   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise offen     Cd04   D03-Ausgangslo- gik auswahlen   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise offen     Cd04   Auswahl der Funk- tion kombiniert mit D04   Verdichter   Kondensatorlüfter   -   -   Gehäuseheizung   -     D04-Ausgangslo- gik auswahlen   Normalerweise geschlossen   -   -   Normalerweise offen   -   -   Gehäuseheizung     D04-Ausgangslo- gik auswahlen   Normalerweise geschlossen   -   -   Normalerweise offen   -   -   Generischer Alarm     D04-Ausgangslo- gik auswahlen Funk- tion kombiniert mit D05   Generischer Alarm   -   -   Generischer Alarm   -   -   Generischer Alarm     D05   Normalerweise geschlossen   -   -   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise offen   -   -   Keine   I     D05-Ausgangslo- gik auswähler			Verdichter				
Cd03   Auswahl der Funktion kombiniert mit D03   VEA Generischer Alarm Gehäuseheizung Pumpe GEN1 GEN2   -   -   Verdichter   I     D03-Ausgangslo- gik auswahlen   Normalerweise offen Normalerweise geschlossen   -   -   Normalerweise offen     Cd04   Auswahl der Funk- tion kombiniert mit D04   Keine Generischer Alarm Schwerwiegender Alarm Gehäuseheizung   -   -   Normalerweise offen     Cd04   D04-Ausgangslo- gik auswahlen   Normalerweise offen   -   -   Gehäuseheizung     7- Pumpe GEN1   -   -   Mormalerweise offen   -   -   Gehäuseheizung     D04-Ausgangslo- gik auswahlen   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise offen   -     Cd05   D05-Ausgangslo- gik auswahlen   Normalerweise offen   -   -   Generischer Alarm Gehäuseheizung     D05   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise offen   -   -     Cd05   D05-Ausgangslo- gik auswahler Funk- tion kombiniert mit D05   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise offen   I     Cd06   D06-Ausgangslo- gik auswahlen   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise offen   -			Kondensatorlüfter		-		
Cd03   Purspence   -   -   Verdichter   I     Cd03   Purspence   -   -   Verdichter   I     D03-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise     D03-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise     Verdichter   Verdichter   Kondensatorlüfter   -   -   Gehäuseheizung     Verdichter   Verdichter   Verdichter   -   -   Gehäuseheizung     D04-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   -   -   Ormalerweise     D04-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise     D04-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise geschlossen   -   -   Normalerweise     D04-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise geschlossen   -   -   Normalerweise     D05-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise geschlossen   -   -   Normalerweise     D05   Normalerweise geschlossen   -   -   Normalerweise   -     D06-Ausgangslo- gik auswähler Funk- tion kombinirt mit D06   Generischer Alarm Sc		Augwahl dar Eugk	VEA				
Cd03 D03 Schwerwiegender Alarm Gehäuseheizung Pumpe GEN1 GEN2 I   D03-Ausgangslo- gik auswählen Normalerweise offen Verdichter · Normalerweise offen   D03-Ausgangslo- gik auswählen Normalerweise geschlossen Verdichter · · Normalerweise offen   Cd04 Auswahl der Funk- tion kombiniert mit BO4 Schwerwiegender Alarm Gehäuseheizung · · · Gehäuseheizung   D04-Ausgangslo- gik auswählen Normalerweise offen Normalerweise geschlossen · · Normalerweise offen   D04-Ausgangslo- gik auswählen Normalerweise offen Normalerweise geschlossen · · Normalerweise offen   D04-Ausgangslo- gik auswählen Normalerweise offen Normalerweise geschlossen · · Normalerweise offen   Cd05 D05-Ausgangslo- gik auswählen Normalerweise offen Normalerweise offen · · Normalerweise offen   D05-Ausgangslo- gik auswählen Normalerweise offen Normalerweise offen · · Normalerweise offen   Cd06 Auswahl der Funk- tion kombiniert mit D06 GEN1 GEN1 GEN1 GEN1 GEN2 · · · ·   Cd06 Auswahl der Funk- tion kombiniert mit D06 Generischer Alarm Schwerwiegender Alarm Gehäuseheizung Pumpe GEN1 GEN1 GEN2 · · · Normalerweise offen		tion kombiniert mit	Generischer Alarm			Verdichter	
Cd00   Gehäuseheizung Pumpe GEN1 GEN2   Imperial GEN2     D03-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   -   Normalerweise offen     Normalerweise geschlossen   -   Offen   -     Verächter kondensatorlüfter   Verächter Kondensatorlüfter   -   Gehäuseheizung     Verächter kondensatorlüfter   -   -   Gehäuseheizung     D04   Genzischer Alarm Gehäuseheizung   -   -   Gehäuseheizung     T - Pumpe GEN1   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise offen     D04-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise offen     D04-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise offen     D04-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise geschlossen   -   -   Generischer Alarm Gehäuseheizung     D05-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise offen     D05-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise offen     Verä   Generischer Alarm Gehäuseheizung Pumpe GEN1   -   Normalerweise offen   -     D05-Ausgangslo- gik auswählen	C403	DO3	Schwerwiegender Alarm			Verdienter	
Cd04   Pumpe GEN1 GEN1 GEN2   Normalerweise offen Vordichter   .   Normalerweise offen     Auswahl der Funk- tion kombiniert mit D04   Keine Verdichter   Verdichter Kondensatorlüfter   .	0000	200	Gehäuseheizung				-
Cd04   GEN1 GEN2   Normalerweise offen   .   .   Normalerweise offen     Cd04   D03-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise geschlossen   .   .   .   Normalerweise offen     Keine   Verdichter   Kontensatorlüfter   Verdichter   .			Pumpe				
Cd02   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise     gik auswählen   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise     Keine   Keine   -   -   Normalerweise     Keine   Verdichter   Kondensatorlüfter   Verdichter     Kondensatorlüfter   VEA   -   -   -     Auswahl der Funk tion kombiniert mit D04   Schwerwiegender Alarm   -   -   -   Gehäuseheizung     Z-V-Pumpe   GEN1   -   -   Normalerweise   -   -   -   Gehäuseheizung     D04-Ausgangslo-   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise   -   -   Normalerweise     gik auswählen   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise   -   -   Normalerweise     D05-Ausgangslo-   Normalerweise offen   -   -   -   Generischer Alarm   -   -   I     D05-Ausgangslo-   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise   -   I     gik auswählen   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise   offen			GEN1				
D03-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen Normalerweise geschlossen   .   .   Normalerweise offen     Cd04   Auswahl der Funk- tion kombiniert mit D04   Keine Verdichter Verdichter Generischer Alarm Gehäuseheizung 7 - Pumpe GEN1   .   .   .   .   Gehäuseheizung     D04-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen Normalerweise geschlossen   .<			GEN2				
gik auswählen   Normalerweise geschlossen   offen     Keine   Verdichter   Keine   Keine     Auswahl der Funktion kombiniert mit DO4   Generischer Alarm Gehäuseheizung   -   -   Gehäuseheizung     D04   Od-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   -   -   Gehäuseheizung     D04-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise offen     Cd05   D04-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise offen     Cd05   D05-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   -   -   Generischer Alarm Schwerwiegender Alarm     D05   D05-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise offen     D06   Auswahl der Funktion kombiniert mit D06   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise offen     Cd06   D05-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   -   -   Keine   1     VEA   Generischer Alarm Gehäuseheizung   -   -   Normalerweise offen   1     D06-Ausgangslo- dik auswählen   Normalerweise offen   -   -   - <td></td> <td>DO3-Ausgangslo-</td> <td>Normalerweise offen</td> <td></td> <td>-</td> <td>Normalerweise</td>		DO3-Ausgangslo-	Normalerweise offen		-	Normalerweise	
Cd04   Keine Verdichter Kondensatorlüfter VEA Generischer Alarm Schwerwiegender Alarm Gehäuseheizung 7 - Pumpe GEN1 GEN2   -   -   -   Gehäuseheizung   I     D04-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen Verdichter   -   -   Normalerweise offen   -   -   Gehäuseheizung     Cd05   D04-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen Verdichter   -   -   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise offen   - <td< td=""><td></td><td>gik auswählen</td><td>Normalerweise geschlossen</td><td></td><td></td><td>offen</td><td></td></td<>		gik auswählen	Normalerweise geschlossen			offen	
Cd04   Auswahl der Funktion kombiniert mit D04   Verächter Alarm Generischer Alarm Gehäuseheizung (7-Pumpe) GEN1   -   -   Gehäuseheizung (7-Pumpe) GEN1     D04-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise offen     D04-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise offen     Auswahl der Funktion kombiniert mit D05   Keine   Verächter   Verächter   Verächter     Verächter   Verächter   Verächter   Verächter   -   -     Cd05   D05-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   -   -   -     D05-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   -   -   -   Normalerweise offen     D05-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   -   -   -   Normalerweise offen     D05-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   -   -   -   -     D06   Auswahl der Funktion kombiniert mit jon kombiniert mit			Keine			Ochäuscheizung	
Cd04   Auswahl der Funkt tion kombiniert mit D04   Kondensatorlüfter Generischer Alarm Gehäuseheizung   -   -   Gehäuseheizung   I     D04   D04   Generischer Alarm Gehäuseheizung   -   -   Gehäuseheizung   I     D04   D04-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise offen     D04-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise geschlossen   -   -   Normalerweise offen     Auswahl der Funk- tion kombiniert mit D05   Generischer Alarm Gehäuseheizung   -   -   -   Generischer Alarm     D05-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise geschlossen   -   -   Normalerweise offen   -     Cd06   Auswahl der Funk- tion kombiniert mit D05   Keine   -   -   Normalerweise offen   -     D05-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise geschlossen   -   -   Normalerweise offen   -   -     Cd06   D06-Ausgangslo- lö kauswählen   Normalerweise offen   -   -   -   Keine   I     D06-Ausgangslo- dik auswählen   Normalerweise offen   -   -   -   Normalerweise offen   I			Verdichter				
Cd04 Auswahl der Funktion kombiniert mit D04 VEA Generischer Alarm Gehäuseheizung 7 - pumpe GEN1 - - Gehäuseheizung 1   D04-Ausgangslo- gik auswählen Normalerweise offen Normalerweise geschlossen - - - Normalerweise offen of		Auswahl der Funk- tion kombiniert mit DO4	Kondensatorlüfter				
Cd04   Generischer Alarm Schwerwiegender Alarm D04   -   Gehäuseheizung Schwerwiegender Alarm Gehäuseheizung   -   -   Gehäuseheizung   1     Cd04   D04-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen Normalerweise geschlossen   -   -   Normalerweise offen   -   Normalerweise offen     Cd05   D04-Ausgangslo- gik auswähl der Funk- tion kombiniert mit D05   Normalerweise offen Generischer Alarm Schwerwiegender Alarm Gehäuseheizung   -   -   Generischer Alarm Gehäuseheizung     D05   Muswahl der Funk- tion kombiniert mit D05   Keine Verdichter Kondensatorlüfter   -   -   Generischer Alarm Gehäuseheizung     D05-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen Normalerweise geschlossen   -   -   Normalerweise offen     Cd06   Auswahl der Funk- tion kombiniert mit D06   Keine   -   -   Normalerweise offen     L   Auswahl der Funk- tion kombiniert mit D06   Keine   -   -   Keine   1     D05-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen GEN1   -   -   Keine   1     D06-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen GEN1   -   -   Keine   1			VEA				
Cd04   D04   Schwerwiegender Alarm Gehäuseheizung 7 - Pumpe GEN1 GEN2   I     D04-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen Normalerweise geschlossen   -   Normalerweise offen     Luswahl der Funk- tion kombiniert mit D05   Keine Verdichter Kondensatorlüfter VEA Generischer Alarm Gehäuseheizung   -   -   Generischer Alarm offen     D05-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen GEN1 GEN2   -   -   Generischer Alarm offen     D05-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen Normalerweise geschlossen   -   -   Normalerweise offen     Luswahl der Funk- tion kombiniert mit D06   Schwerwiegender Alarm Gehäuseheizung   -   -   Normalerweise offen     Luswahl der Funk- tion kombiniert mit D06   Normalerweise offen Generischer Alarm Gehäuseheizung   -   -   Normalerweise offen     Luswahl der Funk- tion kombiniert mit D06   Generischer Alarm Gehäuseheizung   -   -   Keine   1     D06-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise offen   -   -     D06-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise offen   -			Generischer Alarm		_	Gehäuseheizung	
Cd04   Gehäuseheizung 7 - Pumpe GEN1 GEN1 GEN2   Image: Comparison of the second seco	Cd04		Schwerwiegender Alarm			Genauseneizung	1
Cd06	Cuor		Gehäuseheizung				
Cd06			7 - Pumpe				
GEN2   Image: Constraint of the second sec			GEN1				
D04-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   .   Normalerweise offen     Keine   Keine   .   .   Normalerweise offen     Auswahl der Funk- tion kombiniert mit D05   Verdichter   Keine   .   .   .     Bussen   Generischer Alarm Schwerwiegender Alarm   .   .   .   .   .     D05-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   .   .   .   .   .     D05-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   .   .   .   Normalerweise offen     Keine   Verdichter   Verdichter   .   .   Normalerweise offen   .     Cd06   D05-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   .   .   .   Normalerweise offen     Cd06   Auswahl der Funk- tion kombiniert mit D06   Keine   Verdichter   .   .   .   .     D06-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   .   .   .   .   .   .     D06   Momalerweise offen   .   .   .   .   .   .   .     D06-Ausgangslo- gik ausw			GEN2				
Gik auswahlen   Normalerweise geschlossen   offen     gik auswahlen   Normalerweise geschlossen   offen     keine   Verdichter   Verdichter     Kondensatorlüfter   VEA   Generischer Alarm     Generischer Alarm   Schwerwiegender Alarm   -   -     Generischer Alarm   Generischer Alarm   -   -     Generischer Alarm   -   -   Generischer Alarm     D05   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise     gik auswählen   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise     D05-Ausgangslo-   Normalerweise geschlossen   -   -   Keine     VEA   Generischer Alarm   -   -   Keine     VEA   Verdichter   -   -   Normalerweise     Gehäuseheizung   -   -   -   Keine   I     VEA   Generischer Alarm   -   -   -   Keine   I     Auswahl der Funktion kombiniert mit   Gehäuseheizung   -   -   -   Keine   I     D06   D06-Ausgangslo-   Normalerweise offen<		DO4-Ausgangslo-	Normalerweise offen		-	Normalerweise	
Cd05   Auswahl der Funktion kombiniert mit D05   Verdichter   Kondensatorlüfter     VEA   Generischer Alarm   -   -   Generischer Alarm     D05   Gebäuseheizung   -   -   Generischer Alarm     D05   BUS5   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise     D05-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise geschlossen   -   -   Normalerweise     Keine   Verdichter   Kondensatorlüfter   Verdichter   Keine   Verdichter     Kondensatorlüfter   Verdichter   Kondensatorlüfter   -   -   Normalerweise     VEA   Generischer Alarm   -   -   -   Keine   -     Verdichter   Kondensatorlüfter   VEA   -   -   Keine   -     06   Gehäuseheizung   -   -   -   Keine   -   -     06   Gehäuseheizung   -   -   -   -   Keine   -     06-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise   -     006-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen </td <td></td> <td>gik auswahlen</td> <td>Normalerweise geschlossen</td> <td></td> <td></td> <td>offen</td>		gik auswahlen	Normalerweise geschlossen			offen	
Cd05   Auswahl der Funk- tion kombiniert mit D05   VEA Generischer Alarm Schwerwiegender Alarm D05   -   -   Generischer Alarm     D05-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen Normalerweise geschlossen   -   -   Normalerweise offen     Keine   Verdichter VeA Generischer Alarm   -   -   Normalerweise offen   I     D05-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise geschlossen   -   -   Normalerweise offen     Verdichter Kondensatorlüfter   Verdichter Kondensatorlüfter   -   -   Normalerweise offen     Verdichter Generischer Alarm   -   -   -   Keine   I     D06   -   -   -   Keine   I     D06   -   -   -   Keine   I     D06-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise offen			Keine				1   
Cd05   Auswahl der Funktion kombiniert mit D05   Kondensatorlüfter VEA   Generischer Alarm   -   -   Generischer Alarm   I     D05   Gehäuseheizung   -   -   Generischer Alarm   I     D05   D05-Ausgangslogik auswählen   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise offen   I     D05-Ausgangslogik auswählen   Normalerweise geschlossen   -   -   Normalerweise offen   I     VEA   Generischer Alarm   -   -   Normalerweise offen   I   I     Verdichter   Kondensatorlüfter   Verdichter   -   -   Normalerweise offen   I     VEA   Generischer Alarm   -   -   -   Keine   I     VEA   Generischer Alarm   -   -   -   Keine   I     O6   O6   Generischer Alarm   -   -   -   Keine   I     D06   D06   Genäuseheizung   -   -   -   Keine   I     D06-Ausgangslogik auswählen   Normalerweise geschlossen   -   -   Normalerweise offen   - <t< td=""><td></td><td rowspan="8">Auswahl der Funk- tion kombiniert mit DO5</td><td>Verdichter</td><td></td></t<>		Auswahl der Funk- tion kombiniert mit DO5	Verdichter				
Cd05   Auswahl der Funktion kombiniert mit D05   Generischer Alarm   -   -   Generischer Alarm   I     Behäuseheizung   Pumpe   -   -   Generischer Alarm   I     D05   Pumpe   GEN1   -   -   Normalerweise   I     D05-Ausgangslogik auswählen   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise   Normalerweise     Normalerweise geschlossen   -   -   Normalerweise   -   -   Keine     VEA   Generischer Alarm   -   -   -   Normalerweise   -     Cd06   Auswahl der Funktion kombiniert mit D06   Keine   -   -   -   Keine   I     Gehäuseheizung   -   -   -   -   Keine   I     D06-Ausgangslogicitiet mit D06   Genzischer Alarm   -   -   -   Keine   I     D06-Ausgangslogicitiet mit D06   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise   -     D06-Ausgangslogicitiet mit D06   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise   -     Gis auswählen   Normalerweise offen <td></td> <td>Kondensatorlüfter</td> <td>_</td>			Kondensatorlüfter	_			
Cd05   Finish add r funktion kombiniert mittion kombiniert mitti			VEA				
Cd05   D05   Schwerwiegender Alarm   I     Gehäuseheizung   Pumpe   GEN1   I     D05-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   I   Normalerweise offen     D05-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise geschlossen   I   Normalerweise offen     Keine   Verdichter   Kondensatorlüfter   Verdichter     Verdichter   Kondensatorlüfter   VEA   Generischer Alarm     D06   Gehäuseheizung   I   I     Pumpe   Generischer Alarm   I   I     D06   Normalerweise offen   I   I     Benäuseheizung   I   I   I     Pumpe   Genauseheizung   I   I     D06-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   I   Normalerweise offen     Normalerweise geschlossen   I   Normalerweise offen   I   I			Generischer Alarm		-	Generischer Alarm	
Cd06   Genauseneizung   Pumpe     Pumpe   GEN1     GEN2   D05-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   Normalerweise     Normalerweise geschlossen   -   -   Normalerweise     Verdichter   Keine   Verdichter   VEA     Verdichter   VEA   Generischer Alarm   -   -   Keine     D06   Genzischer Alarm   Schwerwiegender Alarm   -   -   Keine   1     D06   Genzischer Alarm   -   -   Normalerweise   1     D06   Mormalerweise offen   -   -   Normalerweise   1     D06-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise     D06-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise	Cd05		Schwerwiegender Alarm	_			
Cd06   Pumpe GEN1 GEN2   Normalerweise offen Normalerweise geschlossen   Normalerweise offen     Luswahl der Funk- tion kombiniert mit D06   Keine Verdichter Kondensatorlüfter   Normalerweise Generischer Alarm Schwerwiegender Alarm Gehäuseheizung   -   -   Keine     D06-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen GEN1 GEN2   -   -   Keine   I			Gehauseheizung	_			
GEN1 GEN2   Operation   Normalerweise offen   Normalerweise offen     D05-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   Normalerweise offen   Normalerweise offen     Keine   Verdichter   Verdichter   Kondensatorlüfter   VEA     Generischer Alarm   Schwerwiegender Alarm   -   -   Keine   I     D06   O6-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   -   -   Keine   I			Pumpe	_			
Cd06   OGENZ   OGENZ   Normalerweise offen   Normalerweise offen     D05-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise offen     Normalerweise geschlossen   -   -   -   Normalerweise offen     Keine   Verdichter   Verdichter   Verdichter   Keine   Verdichter     VeA   Generischer Alarm   -   -   Keine   I     D06   Gehäuseheizung   -   -   Keine   I     B06-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise     D06-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise			GENI	_			
DOS-Ausgangsio- gik auswählen   Normalerweise onen Normalerweise geschlossen   Normalerweise offen     Keine   Verdichter     Verdichter   Kondensatorlüfter     VEA   Generischer Alarm     Gehäuseheizung   -     Pumpe   GEN1     GEN2   Normalerweise offen     DO6-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen		DOF A	GENZ			NI	
Cd06   Normalerweise geschlossen   offen     Auswahl der Funktion kombiniert mit D06   Keine   Verdichter     Generischer Alarm   -   -   Keine     Gehäuseheizung   -   -   Keine   I     D06-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise offen   -     Normalerweise geschlossen   -   -   Normalerweise offen   -   -   Normalerweise		DU5-Ausgangsio-	Normalerweise geschlassen		-	Normalerweise	
Cd06   Auswahl der Funktion kombiniert mit D06   VEA   -   -   -   Keine   I     Cd06   Auswahl der Funktion kombiniert mit D06   VEA   -   -   -   Keine   I     D06   Generischer Alarm   -   -   -   -   Keine   I     D06   Normalerweise offen   -   -   -   Normalerweise   I		gik auswanien	Normalerweise geschlossen			onen	
Cd06   Auswahl der Funktion kombiniert mit DO6   Kondensatorlüfter   VEA   -   -   Keine   I     Cd06   DO6   Generischer Alarm   -   -   -   Keine   I     D06   D06   Normalerweise offen   -   -   -   Normalerweise   I			Neille	_			1
Cd06   Auswahl der Funktion kombiniert mit DO6   VEA   Generischer Alarm   -   -   Keine   I     D06   D06-Ausgangslo- gik auswählen   Normalerweise geschlossen   -   -   Normalerweise geschlossen   -   Normalerweise geschlossen   -   -   Normalerweise			Verdichter	-			
Cd06 Auswahl der Funk- tion kombiniert mit DO6 Generischer Alarm Gehäuseheizung - - Keine   Pumpe GEN1 GEN2 - - - Keine   D06-Ausgangslo- gik auswählen Normalerweise offen Normalerweise geschlossen - - Normalerweise offen		Auswahl der Funk-		_			
Cd06 tion kombiniert mit D06 Generscher Alarm Schwerwiegender Alarm Gehäuseheizung - - Keine   Pumpe GEN1 GEN2 - - Keine I   D06-Ausgangslo- gik auswählen Normalerweise offen Normalerweise geschlossen - - Normalerweise offen			VEA Conoriocher Alerm	_	-	Keine	
Cd06 D06 Scriwerwiegender Alarm Gehäuseheizung I   Pumpe GEN1 GEN2 Pumpe GEN2 Normalerweise offen offen I		tion kombiniert mit	Sobworwiggondor Alarm				
D06-Ausgangslo- gik auswählen Normalerweise offen Normalerweise geschlossen Normalerweise offen	Cd06	DO6					
GEN1 Normalerweise offen   gik auswählen Normalerweise geschlossen							
GEN1   GEN2   D06-Ausgangslo-   Normalerweise offen   gik auswählen							
D06-Ausgangslo- dik auswählen Normalerweise geschlossen offen offen offen			GEN2				
dik auswählen Normalerweise geschlossen offen			Normalerweise offen			Normalarwaiaa	
		gik auswählen	Normalerweise geschlossen		-	offen	

Maske	Beschreibung	Optionen	ME	Range	Standard	Sicht.
	<b>3</b>	Keine				
		Verdichter				
Cd07		Kondensatorlüfter				
	Augwahl dar Eugk	VEA				
	tion kombiniert mit	Generischer Alarm	_		Keine	
	DO6	Schwerwiegender Alarm			Reine	1
		Gehäuseheizung				1
		Pumpe				
		GEN1				
		GEN2				
	DO6-Ausgangslo-	Normalerweise offen	-	-	Normalerweise	
	gik auswahlen	Normalerweise geschlossen			onen	
		Kelne				
		Verdichter	-	-		
	Auswahl der Funk-	VLA Generischer Alarm				
	tion kombiniert mit	Schwerwiegender Alarm	-		Keine	
Cd08	D08	Gehäuseheizung				
		Pumpe				
		GEN1				
		GEN2				
	D08-Ausgangslo-	Normalerweise offen			Normalerweise	
	gik auswählen	Normalerweise geschlossen	-	-	offen	
		Keine				
		Verdichter	- - - - - -			I
	Auswahl der Funk- tion kombiniert mit DO9	Kondensatorlüfter				
		VEA				
		Generischer Alarm		_	Koino	
0060		Schwerwiegender Alarm		_	Reifie	
Guos		Gehäuseheizung				
		Pumpe				
		GEN1				
		GEN2		<u> </u>		
		Normalerweise offen	-	-	Normalerweise	
	gik auswanien	Normalerweise geschlossen			offen	
		Keine				I
	Auswahl der Funk- tion kombiniert mit DO10	Verdichter Kondenssterlüfter				
		VEA Conoricobor Alarm				
		Sehwerwiegender Alarm		-	Keine	
Cd10		Gehäuseheizung				
		Pumpe				
		GEN1				
		GEN2				
	D010-Ausgangslo-	Normalerweise offen			Normalerweise	
	gik auswählen	Normalerweise geschlossen	-	-	offen	I
Cd11	<u> </u>	Keine				1
		Verdichter	-			
		Kondensatorlüfter				
	Auswahl der Funk- tion kombiniert mit DO11	VEA				
		Generischer Alarm		-	Keine	
		Schwerwiegender Alarm				
		Gehäuseheizung				
		Pumpe				
		GEN1				
		GEN2				
	D011-Ausgangslo-	Normalerweise offen	-	-	Normalerweise	I
	gik auswahlen	Normalerweise geschlossen			offen	
Maske	Beschreibung	Optionen	ME	Range	Standard	Sicht.
-------	---------------------	-----------------------------	----	-------	---------------	--------
	~	Keine				
		Verdichter				
		Kondensatorlüfter				
	Auguahl dar Funk	VEA				
	tion kombiniert mit	Generischer Alarm		_	Keine	I.
Cd12	D012	Schwerwiegender Alarm	_		Reine	'
0012		Gehäuseheizung	_			
		Pumpe	_			
		GEN1	_			
		GEN2				
	D012-Ausgangslo-	Normalerweise offen		-	Normalerweise	Ι
	gik auswanien	Normalerweise geschlossen			onen	
		Neille	-			
		Kondensatorlüfter	-			
			-			
	Auswahl der Funk-	Generischer Alarm	_			
	tion kombiniert mit	Schwerwiegender Alarm		-	Keine	Ι
Cd13	D013	Gehäuseheizung	-			
		Pumpe	-			
		GEN1	-			
		GEN2				
	D013-Ausgangslo-	Normalerweise offen			Normalerweise	
	gik auswählen	Normalerweise geschlossen		-	offen	I
		Keine				
		Verdichter				
		Kondensatorlüfter				
	A	VEA				
	tion kombiniert mit	Generischer Alarm			Koino	1
Cd14	DO14	Schwerwiegender Alarm			Keine	1
Ourt		Gehäuseheizung				
		Pumpe				
		GEN1	_			
		GEN2				
	D014-Ausgangslo-	Normalerweise offen		-	Normalerweise	Ι
	gik auswanien	Normalerweise geschlossen			onen	
		Kelfie	-			
		Verdichter	_			
			_			
	Auswahl der Funk-	Generischer Alarm	_			
	tion kombiniert mit	Schwerwiegender Alarm		-	Keine	I
Cd15	D015	Gehäuseheizung	-			
		Pumpe	-			
		GEN1				
		GEN2	-			
	D015-Ausgangslo-	Normalerweise offen			Normalerweise	
	gik auswählen	Normalerweise geschlossen		-	offen	I
		Keine				
		Verdichter				
		Kondensatorlüfter				
	Augwahl dar Euple	VEA				
	tion kombiniert mit	Generischer Alarm		_	Keine	I
Cd16	D016	Schwerwiegender Alarm			Kenne	'
		Gehäuseheizung	_			
		Pumpe	_			
		GENT	4			
	DOIGA	GENZ			NL	
	DU16-Ausgangslo-	Normalerweise otten		-	Normalerweise	I
	j yik auswanieh	i Normalerweise geschlossen	1	1	orren	

### 7.5 Regelung

Maske	Beschreibung	Optionen	ME	Range	Standard	Sicht.
Da00	Sollwert Regelung	-	°C/°F	Sollwert Reg. Min.  Sollwert Reg. Max.	-6	U
	Schaltdifferenz Regelung	-	K 0,0 999,9		2	
Da01	Sollwert Regelung mit Hydronik-Kit - Sollwert Reg. Min. Sollwert Regelung mit Hydronik-Kit - Sollwert Reg. Max.		-6	U		
	Schaltdifferenz Regelung	-	K	0,0 999,9	2	
<b>D</b> 00	Unterer Regelsollwert	-	°C/°F	-999,9  Sollwert Reg. Max.	-10	1
Dauz	Oberer Regelsollwert	-	°C/°F	Sollwert Reg. Min.  999,9	2	I
Da03	Schaltdifferenz zur Energieeinsparung	-	K	0,0 999,9	0	U
Do04	Integralzeit PID Regelung	-	Sek.	0 999	150	1
Da04	Differentialzeit PID Regelung	-	Sek.	0 999	5	I
Da05	Kälteanforderungsprozentsatz für die Geräteaktivierung	-	%	0 100	50	I
	Schaltdifferenz Abschaltung Einheit	-	%	0 100	49	

### 7.6 Verdichter

Maske	Beschreibung	Optionen	ME	Range	Standard	Sicht.
Ea05	Schwellenwert Betriebsstunden Verdich- ter	-	Stunden	0999999	100000	1
	Deast Datrichastunden Verdichter	Nein				I
	Reset bethebsstunden verdichter	JA	-	-		

## 7.7 Kondensatorlüfter

Maske	Beschreibung	Optionen	ME	Range	Standard	Sicht.
E-02	Druckregelungssollwert	-	Bar/Psi	Nicht änderbar	13,3	1
Fauz	Schaltdifferenz Regelung - Bar/Psi		Bar/Psi	0,0999,9	0,5	I
Fa03	Schaltdifferenz gleitende Kondensations- temperatur	-	K	-999,9 999,9	10	I
	Schaltdifferenz Regelung	-	Bar/Psi	0,0999,9	0,5	
E-04	Integralzeit PID Regelung	-	Sek.	0999	50	I
Fa04	Differentialzeit PID Regelung	-	Sek.	0999	0	I
F-07	SpeedUp-Zeit	-	Sek.	0999	0	1
rau/	Analogausgang Mindestwert Lüfter	-	%	0100	10	1

### 7.8 Wasserpumpe

### 7.8.1 Pumpenzeiten

Maske	Beschreibung	Optionen	ME	Range	Standard	Sicht.
Ga04	Anti-Schichtungsfunktion aktivieren	Deaktiviert		_	Aktiviort	
		Aktiviert	_	_	AKIMET	
	Zykluszeit ON und OFF Pumpe	-	Min.	0999	3	
	Aktivierungsverzögerung der Anti-Schich- tungsfunktion	-	Min.	0999	30	
Ga05	Kälteanforderungsprozentsatz für die Pum- penaktivierung	-	%	0100	50	I
	Schaltdifferenz Pumpenabschaltung	-	%	0100	49	

### 7.8.2 Pumpenwartung

Maske	Beschreibung	Optionen	ME	Range	Standard	Sicht.
	Schwellenwert für Pumpenarbeitsstunden	-	Stunden	0999999	4000	
Gb01	Rumpanhatriahaatundan zurückaatzan	Nein		_	Noin	I
	Pumpenbernebsstunden zurückseizen	Ja	-	-	INCILL	

### 7.9 Elektronische Lüfter

### 7.9.1 Elektronisches Thermostatventil

#### REGELUNG

Maske	Beschreibung	Optionen	n ME Range		Standard	Sicht.
Haa1	Überhitzungssollwert	-	K	-999,9 999,9	5	
Haa2	Ventilöffnung beim Anfahren	-	%	0100	90	1
	Startzeit	-	Sek.	0999	20	I
Haa3	Ventilöffnung im Standby	-	%	0100	0	

### **SCHUTZMASSNAHMEN**

Maske	Beschreibung	Optionen	en ME Range		Standard	Sicht.
Hab1	Geringe Überhitzung: Schwelle	-	K	-999,9 999,9	1	
	Geringe Überhitzung: Integralzeit	-	Sek.	0,0999,0	3	1
	Geringe Überhitzung: Verzögerung	-	Sek.	0999	300	

## 7.10 Alarmkonfiguration

### 7.10.1 Alarme von Eingängen

Maske	Beschreibung	Optionen	ME	Range	Standard	Sicht.	
	STWin Hochtemperatur-Alarmverzöge-	-	Sek.	0999	0		
la07	Tung STWin-Hochtemperatur-Alarmschwelle	_	°C/°F	-000 0 000 0	100		
1407	STWin Hochtemperaturalarm Schaltdif- ferenz	-	K	0,0999,9	2		
	STWin Niederttemperatur-Alarmverzöge- rung	-	Sek.	0999	0	0	
la08	STŴin Niedertemperatur-Alarmschwelle	-	°C/°F	-999,9 999,9	-100		
	STWin Niedertemperaturalarm Schaltdif- ferenz	-	К	0,0999,9	2		
	STWout Hochtemperatur-Alarmverzöge- rung	-	Sek.	0999	600		
la09	STWout-Hochtemperatur-Alarmschwelle	-	°C/°F	-999,9 999,9	5		
	STWout Hochtemperaturalarm Schaltdif- ferenz	-	К	0,0999,9	2	1	
	STWout Niedertemperatur-Alarmverzö- gerung	-	Sek.	0999	60		
la10	STWout-Niedertemperatur-Alarmschwelle	-	°C/°F	-999,9 999,9	-16		
	STWout Niedrigtemperaturalarm Schalt- differenz	-	К	0,0999,9	2		
	FMTmp Hochtemperatur-Alarmverzöge- rung	-	Sek.	0999	0		
la11	FMTmp Hochtemperatur-Alarmschwelle	-	°C/°F	-999,9 999,9	100	I	
	FMTmp Hochtemperaturalarm Schaltdif- ferenz	-	К	0,0999,9	2		
	FMTmp Niedertemperatur-Alarmverzö- gerung	-	Sek.	0999	0		
la12	FMTmp Niedertemperatur-Alarmschwelle	-	°C/°F	-999,9 999,9	-100		
	FMTmp Niedrigtemperaturalarm Schalt- differenz	-	К	0,0999,9	2		
la13	Alarmverzögerung defekte Sonde	-	Sek.	0999	10		
1-14	BMS Offline-Alarm aktivieren	Deaktiviert Aktiviert	-	-	Deaktiviert		
1814	IoT-Offline-Alarm aktivieren	Deaktiviert Aktiviert	-	-	Deaktiviert		

#### 7.10.2 Betriebsalarme

Maske	Beschreibung	Optionen	ME	Range	Standard	Sicht.
lb02	Regelung Hochtemperatur-Alarmverzö- gerung	-	Sek.	0999	0	
	Alarmschwelle Regelung Hochtemperatur	-	°C/°F	-999,9  999,9	100	I
	Regelung Hochtemperaturalarm Schalt- differenz	-	K	0,0999,9	2	
	Regelung Niedertemperatur Alarmverzö- gerung	-	Sek.	0999	0	
lb03	Regelung Niedertemperatur Alarmschwel- le	-	°C/°F	-999,9  999,9	-12	I
	Regelung Niedrigtemperaturalarm-Schalt- differenz	-	К	0,0999,9	2	

### 7.10.3 Durchflusskontrollalarme

Maske	Beschreibung	Optionen	ME	Range	Standard	Sicht.
1002	Aktivieren des Durchflussalarms vom Strömungswächter	Nein Ja	-	-	Nein	I
1002	Durchflussalarmverzögerung vom Strö- mungswächter	-	Sek.	0999	0	I
lc03	Alarmverzögerung bei niedrigem Durch- fluss vom Durchflussmesser	-	Sek.	0999	30	
	Alarmschwelle für niedrigen Durchfluss vom Durchflussmesser	-	l/m -ImpGal	-999,9  999,9	20	Ι
	Alarm-Schaltdifferenz Niedriger Durch- fluss vom Durchflussmesser	-	l/m -ImpGal	0,0999,9	1	
	Alarmverzögerung Hoher Durchfluss vom Durchflussmesser	-	Sek.	0999	30	
lc04	Alarmschwelle Hoher Durchfluss vom Durchflussmesser	-	l/m -ImpGal	-999,9  999,9	140	Ι
	Alarm-Schaltdifferenz Hoher Durchfluss vom Durchflussmesser	-	l/m -ImpGal	0,0999,9	10	
1005	Maximale Durchflussalarmaktivierungen im Zeitraum	-	-	09	5	
Ic05	Zeitraum für maximale Aktivierungen Durchflussalarm	-	Min.	0999	5	I

### 7.10.4 Alarm-Einstellungen

Maske	Beschreibung	Optionen	ME	Range	Standard	Sicht.
ld01	Buzzar aktiviaran	Nein		-	Ja	
		Ja	-			I.
	Alermoretekell zurückeetzen	Nein	_		Nein	I
		Ja	-	-		

## 7.11 Generische Funktionen

### 7.11.1 Digitale Ausgänge

Maske	Beschreibung	Optionen	ME	Range	Standard	Sicht.
le01	Freigabe Conscionator Digital Susgang 1	Nein			Noin	I
Jaur	Fleigabe Generischer Digitalausgalig i	Ja	-	-	INEIT	Ι

Maske	Beschreibung	Optionen	ME	Range	Standard	Sicht.
Ja02	Auswahl Regelvariable Generischer Digi- talausgang 1 Auswahl Freigabebedingung für Generi-	Keine STWout STWin STA STE STL STH BPL BPH FMtmp FMflw SGEN1 SGEN2 Immer ON Standby		-	Keine	I
	schen Digitalausgang T	Alarm Low Prevent				
Ja03	Auswahl Regelungstyp für Generischen Digitalausgang 1	Direkt Umgekehrt	-	-	Direkt	Ι
1004	Regelschwelle des Generischen Digital- ausgangs 1	-	_	-999,9  999,9	0	
Ja04	Schaltdifferenz der Regelung des Generi- schen Digitalausgangs 1	-	-	0,0  999,9	0	
Ja05	Freigabe Generischer Digitalausgang 2	Nein Ja	-	-	Nein	Ι
Ja06	Auswahl Regelvariable Generischer Digi- talausgang 2	Keine STWout STWin STA STE STL STH BPL BPH FMtmp FMflw SGEN1 SGEN2	-	-	Keine	I
	Auswahl Freigabebedingung für Generi- schen Digitalausgang 2	Immer ON Standby Cooling Alarm Low Prevent	-	-	Immer	
Ja07	Auswahl Regelungstyp für Generischen Digitalausgang 2	Direkt Umgekehrt	-	-	Direkt	Ι
1-00	Regelschwelle des Generischen Digital- ausgangs 2	-	-	-999,9  999.9	0	
Jang	Schaltdifferenz der Regelung des Generi- schen Digitalausgangs 2	-	-	0,0	0	I

### 7.11.2 Analoge Ausgänge

Maske	Beschreibung	Optionen	ME	Range	Stan- dard	Sicht.
Jb01	Freigabe Generischer Analogausgang 1	Nein Ja	-	-	Nein	Ι
	Auswahl Regelvariable Generischer Ana- logausgang 1	Keine STWout STWin STA STE STL STL STH BPL BPH	-	-	- Keine	
Jb02		FMtmp FMflw SGEN1 SGEN2			I	
	Auswahl Freigabebedingung für Generi- schen Analogausgang 1	Immer ON Standby Cooling Alarm Low Prevent		-	Immer	
Jb03	Auswahl Regelungstyp für Generischen Analogausgang 1	Direkt Umgekehrt	- <u>-</u>	-	Direkt	Ι
Jb04	Regelschwelle des Generischen Ana- logausgangs 1	-	-	-999,9  999,9	0	I
	Regelband des Generischen Analogaus- gangs 1	-	-	0,0999,9	0	
Jb05	Integralzeit Generischer Analogausgang 1 Mindestwert Generischer Analogausgang 1	-	Sek. %	0999	0	I
Jb06	Freigabe Generischer Analogausgang 2	Nein Ja		-	Nein	I
Jb07	Auswahl Regelvariable Generischer Ana- logausgang 2	Keine STWout STWin STA STE STL STH BPL BPH FMtmp FMflw SGEN1 SGEN2	-	-	Keine	Ι
	Auswahl Freigabebedingung für Generi- schen Analogausgang 2	Immer ON Standby Cooling Alarm Low Prevent		-	Immer	
Jb08	Auswahl Regelungstyp für Generischen Analogausgang 2	Direkt Umgekehrt	-	-	Direkt	Ι
Jb09	Regelschwelle des Generischen Ana- logausgangs 2	-	-	-999,9  999,9	0	I
	Regelband des Generischen Analogaus- gangs 2	-	-	0,0999,9	0	
Jb10	Integralzeit Generischer Analogausgang 2 Mindestwert Generischer Analogausgang 2	-	Sek. %	0999 0100	0	Ι

### 7.11.3 Generische Alarme

Maske	Beschreibung	Optionen	ME	Range	Stan- dard	Sicht.
Jc01	Freigabe Generischer Alarm 1	Nein		-	Nein	1
		Ja			_	
		STWout				
		STWOUL				
		STA	-			
		STA	-			
		STL				
		STH				
		BPI	_			
		BPH	-			
		FMtmp				
	Auswahl Regelvariable Generischer	FMflw			Keine	
	Alarm 1	SGEN1	-	-		
		SGEN2	-			
1.00		DI PSH				
JCUZ		DI PSL				I
		Verdichter				
		DI VEA				
		DI Pumpenalarm	]			
		DI Gasdetektor				
		DI VC				
		DI GEN1				
		DI GEN2				
		Immer	-			
		ON	-			
	Auswahl Freigabebedingung für Generi-	Standby	-	-	Immer	
	schen Alarm I	Cooling	1			
		Alarm				
	August Danahmanat m für Oan ariach an	Low Prevent				
Jc03	Auswani Regelungstyp für Generischen	Uneki	- 1	-	Direkt	I
				-999 9		
	Regelschwelle des Generischen Alarms	-	-		0	
Jc04	1			999,9	_	
	Schaltdifferenz für Generischen Alarm 1	-	-	0,0999,9	0	
	Verzögerung für generischen Alarm 1	-	Sek.	0999	0	
Jc05	Freigabe Generischer Alarm 2	Nein	_	-	Nein	
JC05		Ja				'

Maske	Beschreibung	Optionen	ME	Range	Standard	Sicht.
		Keine				
		STWout				
		STWin				
		STA				
		STE				
		STL				
		STH				
		BPL				
		BPH				
		FMtmp				
	Auswahl Regelvariable Generischer	FMflw			IZ da a	
	Alarm 2	SGEN1	-	-	Keine	
		SGEN2				
1.04		DI PSH				
JC06		DI PSL				I
		Verdichter				
		DIVEA				
		DI Pumpenalarm				
		DI Gasdetektor				
		DIVC				
		DI GEN1				
		DI GEN2				
		Immer				
		ON				
	Auswahl Freigabebedingung für Generi-	Standby				
	schen Alarm 2	Cooling	-	-	Immer	
		Alarm				
		Low Prevent				
1007	Auswahl Regelungstyp für Generischen	Direkt	_	_	Dirokt	1
JCU/	Alarm 2	Umgekehrt	-	-	Direkt	I
	Regelschwelle des Generischen Alarms			-999,9		
	2	-	-		0	
Jc08	Coholtdifforonz für Conoriophor Alarra 2			999,9	0	I
	Verzägerung für generischen Alerer 0	-	- Cali	0,09999,9	0	
	verzogerung für generischen Alarm Z	-	Sek.	0999	0	

## 7.12 Allgemeine Einstellungen

### 7.12.1 Datum und Uhrzeit

Maske	Beschreibung	Optionen	ME	Range	Standard	Sicht.
Ka01	Zeitzonenwahl	-	-	1136	50	U
	Datumsformatauswahl	TT/MM/JJ MM/TT/JJ JJ/MM/TT	-	-	TT/MM/ JJ	
	Tag bearbeiten	-	Tage	131	-	1
Ka02	Monat bearbeiten	-	Monate	112	-	U [
	Jahr bearbeiten	-	Jahre	099	-	]
	Stunde bearbeiten	-	Stunden	023	-	
	Minuten bearbeiten	-	Min.	059	-	
	Sekunden bearbeiten	-	Sek.	059	-	

### 7.12.2 Externer Supervisor

Maske	Beschreibung	Optionen	ME	Range	Standard	Sicht.
	Serienadresse des BMS-Ports	-	-	0255	30	
		1200				
		2400	]			
		4800	1			
		9600	1			
Kb01	Doudroto für DMC Dort	19200	]		10200	
	Dauurate iur Divis-Port	38400	] -	-	19200	
		57600	1			
		76800	1			
		115200	]			
		375000				
	PMC Stop Pito	1			1	
		2	1 -	-	I	
Kb02		None				
	BMS-Parität	Odd	] -	-	None	
		Even	1			

### 7.12.3 Systemkonfiguration

Maske	Beschreibung	Optionen	ME	Range	Standard	Sicht.
Kc01	Master- oder globale Slave-Auswahl	Slave Master		-	Master	I
Kc02	Globale Netzwerkadresse (am Slave)	-	-	13	1	
Kc03	Anzahl der Slaves im Netzwerk (auf Master)	-	-	03	0	I
Kc04	Hydronik-Kit-Präsenz	Nein Ja		-	Nein	I
Kc05	Präsenz pGDX-Display	Nein Ja		-	Nein	I
Kc06	Anzeige von Slave-Alarmen im Master	Nicht sichtbare Slave-Alarme Sichtbare Sla- ve-Alarme		-	Sichtbare Sla- ve-Alarme	I
Kc07	Management von Netzwerkkälteanfor- derungen	LIFO FIFO		-	FIFO	I
Kc08	Einschaltverzögerung der Chiller	-	Sek.	0999	10	I
Kc09	Master zu Slaves Ein/Aus Weiterlei- tung	Deaktiviert Aktiviert		-	Aktiviert	I
Kc10	Master zu Slaves No Request-Funkti- on Weiterleitung	Deaktiviert Aktiviert		-	Deaktiviert	I
	Slave 1 aktivieren	Deaktiviert Aktiviert		-	-	
K-11	Slave 2 aktivieren	Deaktiviert Aktiviert		-	-	
KCII	Slave 3 aktivieren	Deaktiviert Aktiviert		-	-	
	Aktivierung Hydronik-Kit	Deaktiviert Aktiviert		-	-	

### 7.12.4 Sprache

Maske	Beschreibung	Optionen	ME	Range	Standard	Sicht.
		Englisch				
		Italienisch	]			
Kd01	Sprache bearbeiten	Deutsch	-	-	-	U
		Französisch				
		Spanisch	1			

### 7.12.5 Passwort ändern

Maske	Beschreibung	Optionen	ME	Range	Standard	Sicht.
Ko01	Passwort für Benutzerprofil ändern	-	-	099999	2201	U
Reut	Passwort für Installateurprofil ändern	-	-	09999	2566	

### 7.12.6 Maßeinheit

Maske	Beschreibung	Optionen	ME	Range	Standard	Sicht.	
		Nein					
		S.I.					
Ka01	Maßeinheiten für die Displayanzeige	USA			S.I. (Bar)		
Kg0 I	auswählen	UK	] -	-		U	
		Kanada					
		S.I. (Bar)					
		Nein					
		S.I.	1				
	Ma Quinh sites file shake An sight sure	USA	1				
Kg02	Walseinneiten für die Wed-Ansicht aus-	UK	] -   -	S.I. (Bar)	U		
	wanien	Kanada	]				
		Lon	1				
		S.I. (Bar)	1				

# 8. Wartung

### 8.1 Wartungshinweise

### 8.1.1 Erforderliche Fähigkeiten

Symbol		Fähigkeiten
Symbol		Tanigkeiten
۲Ŵ	Mechanischer Wartungstechniker	Kompetentes Personal, das im Umgang mit brennbaren
5 <b>1</b>	Elektrischer Wartungstechniker	Kältemitteln geschult ist.

### 8.1.2 Sicherheit



Tragen Sie immer eine Schutzbrille, Schuhe, Schutzhandschuhe und eng anliegende Kleidung.

Maßnahmen



**GEFAHR!** - Explosion/Verbrennung. Vorhandensein von entzündbarem Gas. Treffen Sie während der Wartung alle Vorsichtsmaßnahmen, die von der aktuellen Gesetzgebung und den Warnhinweisen für Einstellungen und Wartung in dieser Bedienungsanleitung vorgeschrieben sind.

**GEFAHR!** - Stromschlag. Verwenden Sie immer geeignete Mittel und Zubehörteile. Treffen Sie während der Wartung alle Vorsichtsmaßnahmen, die von der aktuellen Gesetzgebung und den Warnhinweisen für Einstellungen und Wartung in dieser Bedienungsanleitung vorgeschrieben sind. Der Anschluss an die bzw. die Trennung von der Stromversorgung dürfen nur von einem autorisierten und qualifizierten Elektrotechniker durchgeführt werden. Vor der Ausführung elektrischer Anschlüsse jeder Art muss unbedingt die Stromversorgung getrennt werden.



**GEFAHR!** - Herausspritzen von Flüssigkeiten unter Druck. Treffen Sie während der Wartung alle Vorsichtsmaßnahmen, die von der aktuellen Gesetzgebung und den Warnhinweisen für Einstellungen und Wartung in dieser Bedienungsanleitung vorgeschrieben sind. Arbeiten Sie nicht an den Druckkreisen, ohne die Flüssigkeit und den Restdruck ordnungsgemäß abgelassen zu haben. Führen Sie keine Wartungsarbeiten durch, wenn das Gerät an Orten installiert ist, die die zulässigen Temperaturgrenzen überschreiten. Führen Sie keine Wartungsarbeiten durch, wenn das Gerät direkter Strahlung ausgesetzt ist. Führen Sie keine Wartungsarbeiten durch, wenn das Gerät Temperaturen über 43 °C ausgesetzt ist.



#### ACHTUNG!

- Führen Sie nur die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Wartungsarbeiten durch und halten Sie die angegebenen Wartungsintervalle ein.
- Vor jeder Art von Eingriff ist es notwendig, mit einem speziellen Gasdetektor das Fehlen von Kältemittellecks zu überprüfen.
- Überprüfen Sie die Erdungsanschlüsse gemäß den geltenden nationalen Vorschriften und alle elektrischen Anschlüsse, um sicherzustellen, dass sie nicht beschädigt sind.
- Stellen Sie sicher, dass keine brennbaren Materialien im Arbeits-/Wartungsbereich gelagert werden und keine Zündquellen vorhanden sind.
- Stellen Sie sicher, dass ein geeigneter Feuerlöscher vorhanden ist.

#### ACHTUNG!

- · Stellen Sie sicher, dass ein geeigneter Feuerlöscher vorhanden ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich ausreichend belüftet ist, bevor Sie am Kältekreislauf arbeiten.
- Alle Wartungsarbeiten müssen mit äußerster Sorgfalt und Sachkenntnis durchgeführt werden, um Schäden an den Druckkreisen und/oder den angeschlossenen Geräten zu vermeiden.
- Die Geräte verfügen über einen werkseitig geschlossenen Kältekreislauf. Am Ende jedes Eingriffs, der die Entfernung/den Austausch des Gases beinhaltet, ist es notwendig, den Kreislauf hermetisch abzudichten, um die Betriebsbedingungen wiederherzustellen.
- Wenn die Schutzvorrichtungen am Ende eines Wartungsvorgangs nicht neu positioniert werden, kann dies zu schweren Schäden führen. Montieren Sie die Schutzvorrichtungen am Ende der Wartung immer wieder.
- Überprüfen Sie am Ende eines Wartungsvorgangs, dass sich keine Werkzeuge oder Komponenten im Gerät befinden.
- Verteilen Sie die während der Wartung verwendeten Produkte nicht in der Umgebung. Beachten Sie die geltenden Vorschriften zur Entsorgung gefährlicher Flüssigkeiten und/oder Schadstoffe.

### 8.1.3 Trennung von den Energiequellen

#### ACHTUNG!

• Trennen Sie vor Wartungsarbeiten die Stromversorgung des Geräts.

#### 8.1.4 Wartung von Ausrüstungskomponenten

### ACHTUNG!

• Führen Sie die Wartung gemäß den Anweisungen, Frequenzen und allen Angaben in den Handbüchern und in der beigefügten Dokumentation durch. Wenden Sie sich bei Bedarf an den RIVACOLD S.r.I.-Support.

### 8.2 Regelmäßige Wartung

#### 8.2.1 Eingriffe alle sechs Monate

Eingriffe	Komponente	Vorgang		
		Schütze überprüfen und bei Anzeichen einer Verschlechterung aus- tauschen.		
Überprüfungen.	Schaltschrank	Überprüfen Sie, ob die elektrischen Kabel intakt sind. Wenn Schnitte oder Risse gefunden werden, ersetzen Sie das elektrische Kabel sofort durch ein neues.		
Ersatz		Prüfen Sie den Status der elektrischen Kontakte und Klemmen.		
	Verdichter	Überprüfen Sie den Geräuschpegel.		
	Stablbaukapatruktion	Prüfen Sie, ob alle Metalloberflächen in gutem Zustand sind.		
	Staribaukonstruktion	Überprüfen Sie, ob die Schrauben richtig angezogen sind.		
	Gasdetektor	Sensor neu kalibrieren.		
	Schaltschrank	Reinigen Sie die festen und beweglichen Kontakte aller Schütze.		
		Bei Bedarf reinigen oder wenn Staub oder Fett vorhanden ist.		
Reinigung	Verflüssiger	Die Kondensatorlüfter sind drückend ausgelegt, so dass sich die Ver- unreinigungen in der Innenfläche des Rippenregisters ansammeln.		
	Luftfilter	Überprüfen und ggf. reinigen Sie die Luftfilter.		
Verifizierungen	Kältekreislauf	Überprüfen Sie, ob der Kühlkreislauf in gutem Zustand <b>ist und KEIN</b> <b>Kältemittelgas austritt</b> . Normalerweise deutet das Vorhandensein von Schmieröl auf den Verlust von Kältemittel aus dem Kreislauf hin. Wenden Sie sich im Zweifelsfall immer an RIVACOLD srl, bevor Sie einen Eingriff durchführen.		

### 8.2.2 Jährliche Eingriffe

Eingriffe	Komponente	Vorgang
	Waaaarkraialauf	Prüfen Sie, ob der Wasserkreislauf undicht ist.
Kontrollen,	Wasserkreisidur	Überprüfen Sie die Unversehrtheit der Isolierung.
Reinigung	Hydraulikpumpe (jährlich oder alle	Überprüfen Sie den Geräuschpegel, die Unversehrtheit und Sauberkeit
	4000 Betriebsstunden)	des Pumpenlüfters.
Kontrolle	Elektrische Kabel	Kontrolle funktionstüchtige Erdung.



#### ACHTUNG!

Der Austausch der Sicherheitsventile muss gemäß der in den geltenden nationalen Vorschriften angegebenen Häufigkeit erfolgen.

### 8.3 Korrektive Wartung

#### 8.3.1 Erforderliche Fähigkeiten

Symbol	Fähigkeiten
۲Ņ	Mechanischer Wartungstechniker
5 <b>n</b>	Elektrischer Wartungstechniker

### 8.3.2 Sicherheit

Wenden Sie sich im Zweifelsfall immer an RIVACOLD S.r.l., bevor Sie einen Eingriff durchführen.

Ausrüstungen	Maßnahmen
	Tragen Sie immer Helme, Schuhe und Schutzhandschuhe.
	Tragen Sie immer eine Maske und eine Schutzbrille.

### 8.3.3 Was tun, wenn ...

Im Falle von Beschädigungen oder Fehlfunktionen siehe Kapitel "*Alarme, Ursachen und mögliche Lösungen"* oder wenden Sie sich an RIVACOLD S.r.l..

### 8.4 Arbeiten an elektrischen Stromkreisen

### 8.4.1 Austausch von Komponenten

Wenden Sie sich im Zweifelsfall immer an RIVACOLD S.r.l., bevor Sie einen Eingriff durchführen.



GEFAHR! - Vor der Ausführung elektrischer Anschlüsse jeder Art muss unbedingt die Stromversorgung getrennt werden.

- 1 Überprüfen Sie die Erdung und dass die Verkabelung nicht beschädigt ist.
- 2 Fahren Sie mit dem Austausch der beschädigten elektrischen Komponenten fort.

### 8.5 Arbeiten am Kältekreislauf

#### 8.5.1 Austausch von Komponenten

Wenden Sie sich im Zweifelsfall immer an RIVACOLD S.r.l., bevor Sie einen Eingriff durchführen.



GEFAHR! - Vor der Ausführung elektrischer Anschlüsse jeder Art muss unbedingt die Stromversorgung getrennt werden.



GEFAHR! - Bevor ein Eingriff am Kühlkreislauf durchgeführt wird, ist es erforderlich, die Kältemittelfüllung R290 zu entfernen.

So tauschen Sie Komponenten im Kältekreislauf aus:

- 1 Überprüfen Sie, ob das Gerät von der Stromversorgung getrennt wurde
- 2 Entfernen Sie die Schutzverkleidung (1) indem Sie wie in Absatz "Zugang zu den Innenteilen des Gerätes" beschrieben vorgehen
- 3 Überprüfen Sie die Erdung und dass die Verkabelung nicht beschädigt ist
- 4 Saugleitung (2) und Druckleitung (3) ausfindig machen und mit geeignetem Instrument (4) den Kreislauf in den angegebenen Leitungen durchbohren
- 5 Schließen Sie die Schläuche (5) an die Ventile an, um das Propan abzulassen (es ist NUR möglich, das Propan in offener Umgebung abzulassen, wenn die geltenden nationalen Vorschriften dies zulassen; andernfalls muss ein zertifizierter Rückgewinner für HC verwendet werden)





- 6 Kreislauf mit Inertgas (z.B. Stickstoff) spülen
- 7 Den Kreislauf mit einer für den Einsatz mit HC zertifizierten Vakuumpumpe bis zu einem Druck von 0,3 bar (absolut) evakuieren
- 8 Kreislauf wieder mit Inertgas spülen
- 9 Öffnen Sie den Kreislauf (Schneiden oder Entlöten der Rohre, in diesem zweiten Fall ist es notwendig, während des gesamten Vorgangs mit Inertgas zu spülen)
- 10 Die notwendigen Komponenten können nun wie in den Geräten mit nicht brennbaren Kältemitteln ausgetauscht werden
- 11 Evakuieren Sie die Anlage und führen Sie die Kältemittelfüllung mit speziellem R290 für Kälteanlagen in der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Menge durch
- 12 Schließen Sie den Kreislauf, indem Sie ihn wieder in seinen Ausgangszustand versetzen und prüfen Sie ihn auf Undichtigkeiten
- **13** Überprüfen Sie die elektrischen und Erdungsanschlüsse erneut und stellen Sie dann die Stromversorgung des Geräts wieder her.

### Diagnostik 9.

#### Alarme, Ursachen und mögliche Lösungen 9.1

#### 9.1.1 Erforderliche Fähigkeiten

Symbol	Fähigkeiten
COMPANY	Personal des Herstellers
4 <b>n</b>	Elektrischer Wartungstechniker

#### 9.1.2 Auf dem Display angezeigte Alarme und mögliche Lösungen

Nachfolgend finden Sie die Liste der Alarme der elektronischen Steuerung mit Angaben zur Art der Rücksetzung, der eventuellen Aktivierung des Alarmausgangs, der möglichen Ursachen und Lösungen und Auswirkungen auf den Gerätebetrieb.

#### Legende:

Alarm- ID	Name	Ursachen	Auswirkung	Lösung	Reset (*)	Aktivierung Alarmrelais
NO LINK	HMI-Kommunikati- onsfehler	Kommunikationsfeh- ler zwischen Elektro- nikplatine und HMI	Benutzeroberfläche nicht verwendbar	Elektrische Anschlüs- se, Displayadresse prüfen oder ggf. austauschen	А	Nein
0	Fehler Schreibnum- mer Retain-Spei- cher	Störung im Speicher der elektronischen Steuerung	Maschinenstopp auf- grund einer Störung der Elektronikplatine	Tauschen Sie die Elektronikplatine aus	М	Nein
1	Schreibfehler Re- tain-Speicher	Störung im Speicher der elektronischen Steuerung	Maschinenstopp auf- grund einer Störung der Elektronikplatine	Tauschen Sie die Elektronikplatine aus	М	Nein
2	EVD1 Schutz gerin- ge Überhitzung	Alarm bei geringer Überhitzung, ge- messen von den EVD1-Sonden. Niedrige Überhit- zungsschwelle nach unten überschritten. Mögliche Ursachen: falsche Arbeitsbedin- gungen des Kühlers.	Die EEV1-Schließin- tensität wird erhöht mit daraus folgender Senkung des Saug- drucks und einem möglichen Anspre- chen der PSL	Das Problem wird automatisch behoben, sobald die SH wieder Werte über dem Schwellenwert hat. Schwellen- und Alarm- verzögerungsparame- ter überprüfen.	A	Generisch
3	EVD1 Schutz niedrige Verdamp- fungstemperatur	LOP-Schwelle nach unten überschritten (ausgedrückt als Sät- tigungstemperatur). Mögliche Ursachen: falsche Arbeitsbedin- gungen des Kühlers	EEV1 Öffnungsinten- sität wird erhöht	Das Problem wird automatisch be- hoben, sobald die Sättigungsverdamp- fungstemperatur über die LOP-Schwelle ansteigt. Schwel- len- und Alarmverzö- gerungsparameter überprüfen.	A	Nein

Alarm- ID	Name	Ursachen	Auswirkung	Lösung	Reset (*)	Aktivierung Alarmrelais
4	EVD1 Schutz hohe Verdampfungstem- peratur	MOP-Schwelle nach oben überschritten (ausgedrückt als Sät- tigungstemperatur). Mögliche Ursachen: falsche Arbeitsbedin- gungen des Kühlers.	SH-Regelung wird unterbrochen und das EEV1-Ventil beginnt langsam zu schließen, um die Verdamp- fungstemperatur zu begrenzen	Das Problem wird automatisch behoben, sobald die Sättigungs- verdampfungstem- peratur unter die MOP-Schwelle sinkt. Schwellen- und Alarm- verzögerungsparame- ter überprüfen.	A	Nein
5	EVD1 Kondensa- tions-Hochtempera- turschutz	Wenn die S3-Sonde installiert ist, greift der Kondensations-Hocht- emperaturschutz ein, wenn die Temperatur den eingestellten Schwellenwert über- schreitet. Mögliche Ursachen: falsche Arbeitsbedingungen des Kühlers	Der Driver schließt langsam und kontrol- liert das EEV1-Ventil ohne Berücksichtung der SH-Regelung	Das Problem wird automatisch behoben, sobald die Kondensa- tionstemperatur unter die Schutzschwelle sinkt. Schwellen- und Alarmverzögerungs- parameter überprüfen.	A	Nein
6	EVD1 Alarm niedri- ge Ansaugtempe- ratur	Alarm, der bei einer Flüssigkeitsrückströ- mung zum Verdichter oder aufgrund der Fehlfunktion der Son- den oder des EVD1 anspricht	Warnung: nur opti- sche Signalisierung auf dem Display	Schwellen- und Alarm- verzögerungsparame- ter überprüfen	A	Nein
7	EVD1 unwirksame adaptive Regelung	Unwirksame adaptive Regelung	Keine Auswirkung	Das Autotuning der PID-Parameter für die laufende Anwendung beenden. Die Einstel- lung des Hauptregel- parameters ändern	A	Nein
8	EVD1 Parameterbe- reich Fehler	Unterden Parametern des Drivers befinden sich einige Werte außerhalb der zuläs- sigen Grenzen	Keine Auswirkung	Falsche Parameter ändern	A	Nein
9	EVD1 Fehler Proz- entwerte Positionie- rung	Ventil manuelle Po- sitionierung Prozent- werte außerhalb der zulässigen Grenzen	Keine Auswirkung	Falsche Parameter ändern	А	Nein
10	EVD1 Ventil ID Fehler	Ventil-ID außerhalb der zulässigen Gren- zen	Keine Auswirkung	Falsche Parameter ändern	А	Nein
11	EVD1 Motorfehler	Ausfall des Ventil- motors oder Verbin- dungsfehler	Schwerer Alarm: sofortiger Stopp des Kühlers	Anschlüsse und Sta- tus des EVD1-Motors überprüfen. Elektro- nikplatine aus- und wieder einschalten	A	Generisch
12	EVD1 Notschlussa- Iarm	Aktivierung des Notschlussventils bei Vorhandensein der Hilfsbatterie bei Stromausfall	Maschine wegen Blackout bereits angehalten	Wenn der Driver neu startet, führt er den Synchronisations- und Vorpositionierungs- vorgang durch	А	Schwerwie- gend

Alarm- ID	Name	Ursachen	Auswirkung	Lösung	Reset (*)	Aktivierung Alarmrelais
13	EVD2 Motorfehler	Ausfall des Ventil- motors oder Verbin- dungsfehler	Warnung: nur opti- sche Signalisierung auf dem Display	Anschlüsse und Sta- tus des EVD2-Motors überprüfen. Elektro- nikplatine aus- und wieder einschalten	A	Generisch
14	EVD2 Notschlussa- Iarm	Aktivierung des Notschlussventils bei Vorhandensein der Hilfsbatterie bei Stromausfall	Maschine wegen Blackout bereits angehalten	Wenn der Driver neu startet, führt er den Synchronisations- und Vorpositionierungs- vorgang durch	A	Nein
15	Motorfehler EVD2_ SLV	Ausfall des Ventil- motors oder Verbin- dungsfehler	Warnung: nur opti- sche Signalisierung auf dem Display	Anschlüsse und Status des EVD2_ SLV-Motors überprü- fen. Elektronikplatine aus- und wieder einschalten	A	Generisch
16	EVD2_SLV Not- schlussalarm	Aktivierung des Notschlussventils bei Vorhandensein der Hilfsbatterie bei Stromausfall	Maschine wegen Blackout bereits angehalten	Wenn der Driver neu startet, führt er den Synchronisations- und Vorpositionierungs- vorgang durch	A	Nein
17	Alarm hohe Aus- lasstemperatur	Verdichteraus- lass-Hochtempera- turalarm. Mögliche Ursachen: hohe Überhitzung, hohe Kondensationstem- peratur	Schwerer Alarm: sofortiger Stopp des Kühlers	Kondensation und Überhitzung des Geräts überprüfen (Kältemittelfüllung)	A	Schwerwie- gend
18	Alarm hohe An- saugtemperatur	Alarm hohe An- saugtemperatur. Mögliche Ursachen: hohe Überhitzung, übermäßige Überhit- zung durch Unterkühl- platte	Warnung: nur opti- sche Signalisierung auf dem Display	Regelparameter der Überhitzung und Kältemittelfüllung überprüfen	A	Nein
19	Wasserein- lass-Hochtemperatu- ralarm	Alarm hohe Wasser- einlasstemperatur. Mögliche Ursachen: Erstinbetriebnahme oder längere Still- standzeit der Anlage	Warnung: nur opti- sche Signalisierung auf dem Display	Alarmschwelle erhöhen oder warten, bis die vom Start des Systems erzeugte Temperatur abge- senkt wird	A	Nein
20	Wasseraus- gangs-Hochtempera- turalarm	Alarm hohe Wasse- rauslasstemperatur. Mögliche Ursachen: Die Kühlmittelplatte funktioniert nicht richtig	Warnung: nur opti- sche Signalisierung auf dem Display	Betrieb des EEV1-Treibers, die Überhitzung, die Kon- densation und den Verdichter überprüfen	A	Nein

Alarm- ID	Name	Ursachen	Auswirkung	Lösung	Reset (*)	Aktivierung Alarmrelais
21	Wassereingang Niedrigtemperatu- ralarm	Alarm niedrige Was- sereinlasstemperatur. Mögliche Ursachen: kein Wärmeaustausch mit den Verbrauchern oder, bei vorhande- nem Hydronik-Kit, kein Wärmeaustausch zwischen Kit-Tank und Verbrauchern	Warnung: nur opti- sche Signalisierung auf dem Display	Funktion der Primär- und/oder Sekundär- pumpen überprüfen; den Wärmeaustausch mit den Verbrauchern oder, bei Vorhanden- sein eines Hydro- nik-Kits, den Wärme- austausch zwischen Tank und Verbrau- chern überprüfen (Sekundärkreislauf)	A	Nein
22	Wasserauslass Niedrigtemperatu- ralarm	Alarm niedrige Aus- lasswassertempera- tur. Mögliche Ursa- chen: sehr niedrige Wassereingangstem- peratur; Verdamp- fungsplatte, die nicht richtig funktioniert	Warnung: nur opti- sche Signalisierung auf dem Display	Wassereingangstem- peratur prüfen, EEV1 Driver Funktionsprü- fung, Überhitzung, Kondensation und Verdichter prüfen	A	Nein
23	Alarm Ausfall Auslasstemperatur- fühler	Mögliche Ursachen: Messwert außerhalb der Betriebsbereiche oder defekter oder nicht angeschlosse- ner Sensor	Schwerer Alarm: sofortiger Stopp des Kühlers	Verkabelung und Unversehrtheit der Sonde prüfen und ggf. austauschen	A	Schwerwie- gend
24	Umgebungs-Tem- peraturfüh- ler-Bruchalarm	Mögliche Ursachen: Messwert außerhalb der Betriebsbereiche oder defekter oder nicht angeschlosse- ner Sensor	Warnung: nur opti- sche Signalisierung auf dem Display	Verkabelung und Unversehrtheit der Sonde prüfen und ggf. austauschen	A	Nein
25	Verdampfungstem- peraturfüh- ler-Bruchalarm	Mögliche Ursachen: Messwert außerhalb der Betriebsbereiche oder defekter oder nicht angeschlosse- ner Sensor	Wenn STE als S2 des EVD1-Treibers gewählt ist, dann schwerwiegender Alarm: Maschinen- stopp. Ansonsten nur visuelle Signalisie- rung	Verkabelung und Unversehrtheit der Sonde prüfen und ggf. austauschen	A	Schwerwie- gend (wenn als Sonde 2 für EVD1 ausgewählt)
26	Ansaugtemperatur- fühler-Bruchalarm	Mögliche Ursachen: Messwert außerhalb der Betriebsbereiche oder defekter oder nicht angeschlosse- ner Sensor	Wenn STL als S2 des EVD1-Treibers gewählt ist, dann schwerwiegender Alarm: Maschinen- stopp. Ansonsten nur visuelle Signalisie- rung	Verkabelung und Unversehrtheit der Sonde prüfen und ggf. austauschen	A	Schwerwie- gend (wenn als Sonde 2 für EVD1 ausgewählt)
27	Wassereintritt- stemperaturfüh- ler-Bruchalarm	Mögliche Ursachen: Messwert außerhalb der Betriebsbereiche oder defekter oder nicht angeschlosse- ner Sensor	Warnung: nur opti- sche Signalisierung auf dem Display	Verkabelung und Unversehrtheit der Sonde prüfen und ggf. austauschen	A	Nein
28	Alarm Ausfall Was- serauslass-Tempe- raturfühler	Mögliche Ursachen: Messwert außerhalb der Betriebsbereiche oder defekter oder nicht angeschlosse- ner Sensor	Warnung: nur opti- sche Signalisierung auf dem Display	Verkabelung und Unversehrtheit der Sonde prüfen und ggf. austauschen	A	Nein
29	Generischer Temperaturfühler 1 Bruchalarm	Mögliche Ursachen: Messwert außerhalb der Betriebsbereiche oder defekter oder nicht angeschlosse- ner Sensor	Warnung: nur opti- sche Signalisierung auf dem Display	Verkabelung und Unversehrtheit der Sonde prüfen und ggf. austauschen	A	Nein

Alarm- ID	Name	Ursachen	Auswirkung	Lösung	Reset (*)	Aktivierung Alarmrelais
30	Generischer Temperaturfühler 2 Bruchalarm	Mögliche Ursachen: Messwert außerhalb der Betriebsbereiche oder defekter oder nicht angeschlosse- ner Sensor	Warnung: nur opti- sche Signalisierung auf dem Display	Verkabelung und Unversehrtheit der Sonde prüfen und ggf. austauschen	A	Nein
31	Alarm Ausfall Temperaturfühler Hydronik-Kit-Tank	Mögliche Ursachen: Messwert außerhalb der Betriebsbereiche oder defekter oder nicht angeschlosse- ner Sensor	Warnung: nur opti- sche Signalisierung auf dem Display	Am Hydronik-Kit Verkabelung und Unversehrtheit der Sonde prüfen und ggf. austauschen	A	Nein
32	Alarm hohe Wasser- temperatur vom Durchflussmesser	Mögliche Ursachen: Erstinbetriebnahme oder längere Still- standzeit der Anlage	Warnung: nur opti- sche Signalisierung auf dem Display	Alarmschwelle erhöhen oder warten, bis die vom Start des Systems erzeugte Temperatur abge- senkt wird	A	Nein
33	Alarm niedrige Was- sertemperatur vom Durchflussmesser	Mögliche Ursachen: kein Wärmeaus- tausch mit den Verbrauchern oder, bei vorhandenem Kit, kein Wärmeaus- tausch zwischen Kit-Tank und Verbrau- chern	Warnung: nur opti- sche Signalisierung auf dem Display	Funktion der Primär- und/oder Sekundär- pumpen überprüfen; den Wärmeaustausch mit den Verbrauchern oder, bei Vorhanden- sein eines Hydro- nik-Kits, den Wärme- austausch zwischen Tank und Verbrau- chern überprüfen (Sekundärkreislauf)	A	Nein
34	Bruchalarm Wasser- temperatursonde Durchflussmesser	Mögliche Ursachen: Messwert außerhalb der Betriebsbereiche oder defekter oder nicht angeschlosse- ner Sensor	Warnung: nur opti- sche Signalisierung auf dem Display	Verkabelung und Unversehrtheit der Sonde prüfen und ggf. austauschen	A	Nein
35	Alarm hoher Kon- densationsdruck	Mögliche Ursachen: sehr hohe Umge- bungstemperatur; Kondensatorlüf- terstörung; sehr verschmutzter Kondensator; EVD1-Treiberstörung	Schwerer Alarm: sofortiger Stopp des Kühlers	Kondensatorreinigung prüfen; korrekte Funk- tion der Kondensator- lüfter prüfen; korrekte Funktion des Expan- sionsventils prüfen; wenn alles in Ordnung ist, Alarm-Eingriffs- schwelle ändern	A	Schwerwie- gend
36	Alarm niedriger Kondensations- druck	Mögliche Ursachen: Überschreiten der Alarmschwelle; Überprüfen Sie die korrekte Drehung des Verdichters.	Warnung: nur opti- sche Signalisierung auf dem Display	Uberprüfen Sie die korrekte Funktion des Phasenfolgenrelais; überprüfen Sie, ob der Druck im Kreislauf mit dem überein- stimmt, was erkannt wurde, und ändern Sie möglicherweise die Alarmeingriffs- schwelle	A	Nein

Alarm- ID	Name	Ursachen	Auswirkung	Lösung	Reset (*)	Aktivierung Alarmrelais
37	Alarm niedriger Saugdruck	Mögliche Ursachen: sehr niedrige Umge- bungstemperatur; Stö- rung des EVD1-Trei- bers; Eisbildung in der Verdampfungs- platte; unzureichende Kältemittelfüllung; Beschädigung des Kühlkreislaufs und Gasleckage.	Schwerer Alarm: sofortiger Stopp des Kühlers	korrekte Funktion des Expansionsventils prüfen; die Kältemit- telfüllung prüfen; Kühlkreislauf auf Leckagen überprüfen; Eis auf der Verdamp- fungsplatte entfer- nen.	A	Schwerwie- gend
38	Kondensati- onsdruckson- de-Bruchalarm	Mögliche Ursachen: Messwert außerhalb der Betriebsbereiche oder defekter oder nicht angeschlosse- ner Sensor	Warnung: nur opti- sche Signalisierung auf dem Display	Verkabelung und Unversehrtheit der Sonde prüfen und ggf. austauschen	A	Nein
39	Bruchalarm der An- saugdrucksonde	Mögliche Ursachen: Messwert außerhalb der Betriebsbereiche oder defekter oder nicht angeschlosse- ner Sensor	Schwerer Alarm: sofortiger Stopp des Kühlers	Verkabelung und Unversehrtheit der Sonde prüfen und ggf. austauschen	A	Schwerwie- gend
40	Alarm hohe Re- geltemperatur	Mögliche Ursachen: Die Ursache hängt vom Typ der ausge- wählten Sonde ab; Überschreiten der Alarmschwelle für die Regelsonde.	Warnung: nur opti- sche Signalisierung auf dem Display	Prüfungen abhängig von der als Regel- sonde ausgewählten Sonde ausführen	A	Nein
41	Alarm niedrige Regeltemperatur	Mögliche Ursachen: Die Ursache hängt vom Typ der ausge- wählten Sonde ab; Überschreiten der Alarmschwelle für die Regelsonde.	Warnung: nur opti- sche Signalisierung auf dem Display	Prüfungen abhängig von der als Regel- sonde ausgewählten Sonde ausführen	A	Schwerwie- gend
42	Bruchalarm Tempe- raturregelsonde	Mögliche Ursachen: Messwert außerhalb der Betriebsbereiche oder defekter oder nicht angeschlosse- ner Sensor	Bei gleichzeitigem Bruch von Regel- und Backup-Sonden tritt ein schwerwiegender Alarm und Maschi- nenstillstand ein, an- sonsten nur optische Signalisierung	Verdrahtung und Integrität der zur Re- gelung ausgewählten Sonde prüfen und sie ggf. austauschen	A	Nein
43	Blackout-Alarm	Mögliche Ursachen: Stromausfall an der Maschine	Warnung: nur opti- sche Signalisierung auf dem Display	Stromversorgungs- anlage der Maschine überprüfen	М	Generisch
44	Alarm Thermo- schutz Verdichter	Mögliche Ursachen: Ansprechen des Leitungsschutzschal- ters, der den Verdich- terzweig schützt; Verdichterüberlast oder Verdichterkurz- schluss	Schwerer Alarm: sofortiger Stopp des Kühlers	Den Arbeitspunkt des Verdichters bezogen auf seine Hüllkurve prüfen; die Verdichter- schmierung prüfen; mögliche Verluste der Isolierung des Ver- dichterstromkabels prüfen.	A	Schwerwie- gend

Alarm- ID	Name	Ursachen	Auswirkung	Lösung	Reset (*)	Aktivierung Alarmrelais
45	Alarm Hochdruck- schalter	Mögliche Ursachen: sehr hohe Umge- bungstemperatur; Kondensatorlüf- terstörung; sehr verschmutzter Kondensator; EVD1-Treiberstörung	Schwerer Alarm: sofortiger Stopp des Kühlers	Kondensatorreinigung prüfen; korrekte Funk- tion der Kondensator- lüfter prüfen; korrekte Funktion des Expansi- onsventils prüfen;	A	Schwerwie- gend
46	Alarm Niederdruck- druckschalter	Mögliche Ursachen: sehr niedrige Umge- bungstemperatur; Eisbildung in der Ver- dampfungsplatte; Stö- rung des EVD1-Trei- bers; unzureichende Kältemittelfüllung; Beschädigung des Kühlkreislaufs und Gasleckage.	Schwerer Alarm: sofortiger Stopp des Kühlers	korrekte Funktion des Expansionsventils prüfen; die Kältemit- telfüllung prüfen; Kühlkreislauf auf Leckagen überprüfen; Eis auf der Verdamp- fungsplatte entfer- nen.	A	Schwerwie- gend
47	Alarm Thermo- schutz Kondensator- lüfter	Mögliche Ursachen: Ansprechen aller Lei- tungsschutzschalter, die die Lüfterzweige schützen.	Alarm: stop chiller unter Beachtung der Abschaltzeiten der Geräte	Lüfterüberlastung durch Kondensator- schmutz; Kondensa- torlüfter Kurzschluss	A	Generisch
48	Wärmeaustau- schalarm Luftab- saugventilatoren	Mögliche Ursachen: Beschädigung VEA1 Luftabsaugventilator; VEA1 Überlast durch Filterschmutz.	Warnung: nur opti- sche Signalisierung auf dem Display	Überprüfen Sie die korrekte Funktion des VEA1; überprüfen Sie die Sauberkeit des Ventilatorfilters Nr. 1	A	Nein
49	Alarm Gasdetektor	Mögliche Ursachen: Gasleckage im Ma- schinenraum durch Bruch des Kühlkreis- laufs	Schwerer Alarm: sofortiger Stopp des Kühlers	Überprüfen Sie mit dem Gasdetektor, ob sich Gas im Maschi- nenraum befindet, und suchen Sie dann nach der beschä- digten Stelle des Kreislaufs, um sie zu renarieren.	A	Schwerwie- gend
50	Alarm Thermo- schutz Pumpe	Mögliche Ursachen: Ansprechen des Lei- tungsschutzschalters, der den Pumpenzweig schützt; Pumpenüber- last oder Pumpen- kurzschluss	Schwerer Alarm: sofortiger Stopp des Kühlers	Prüfung auf mög- lichen Verlust der Isolierung des Pumpenstromkabels; Prüfung auf Vorhan- densein von Luftbla- sen im Primärwasser- kreislauf;	A	Schwerwie- gend
51	Alarm von generi- schem DI 1	Mögliche Ursachen: sie hängen von der Art der Konfigura- tion ab, die an der generischen Funktion durchgeführt wird	Warnung: nur opti- sche Signalisierung auf dem Display	Prüfen, was den digi- talen Eingängen der generischen Funktion entspricht	A	Nein
52	Alarm von generi- schem DI 2	Mögliche Ursachen: sie hängen von der Art der Konfigura- tion ab, die an der generischen Funktion durchgeführt wird	Warnung: nur opti- sche Signalisierung auf dem Display	Prüfen, was den digi- talen Eingängen der generischen Funktion entspricht	A	Nein
53	Gasleckalarm durch BPL erkannt	Mögliche Ursa- chen: ungenügende Kältemittelfüllung; Beschädigung des Kühlkreislaufs und Gasleckage.	Schwerer Alarm: sofortiger Stopp des Kühlers	Kältemittelfüllung prüfen; auf Undichtig- keiten im Kältekreis- lauf prüfen;	A	Schwerwie- gend

Alarm- ID	Name	Ursachen	Auswirkung	Lösung	Reset (*)	Aktivierung Alarmrelais
54	Alarm Hoher Was- serdurchfluss	Mögliche Ursachen: Fehlfunktion der Was- serpumpe; Probleme mit dem Hydrau- liksystem.	Schwerer Alarm: sofortiger Stopp des Kühlers	Überprüfen Sie den korrekten Betrieb der Wasserpumpe; überprüfen Sie das Hydrauliksystem.	A	Schwerwie- gend
55	Alarm niedrige Überhitzung von STL	Mögliche Ursachen: Flüssigkeitsrückströ- mungen zum Verdich- ter; falsche Messung der STL-Sonde.	Alarm: Sofortiger Ver- dichterstopp, ohne Einhaltung der Zeiten, die Pumpe arbeitet weiterhin normal	Schwellen- und Alarmverzögerungs- parameter prüfen; korrekte Funktion des EVD1-Treibers prüfen	A	Generisch
56	Bruchalarm Durch- flusssonde Durch- flussmesser	Durchflussmes- ser-Bruchalarm	Schwerer Alarm: sofortiger Stopp des Kühlers	Elektrische Anschlüs- se des Durchfluss- messers prüfen und ggf. austauschen	А	Schwerwie- gend
57	Sondenalarm Gene- rischer Digitalaus- gang 1	Mögliche Ursachen: sie hängen von der Art der Konfigura- tion ab, die an der generischen Funktion durchgeführt wird	Warnung: nur opti- sche Signalisierung auf dem Display	Verdrahtung und Inte- grität der Sonde der generische Funktion prüfen und sie ggf. austauschen	A	Nein
58 Sondenalarm Gene- rischer Digitalaus- gang 2		Mögliche Ursachen: sie hängen von der Art der Konfigura- tion ab, die an der generischen Funktion durchgeführt wird	Warnung: nur opti- sche Signalisierung auf dem Display	Verdrahtung und Inte- grität der Sonde der generische Funktion prüfen und sie ggf. austauschen	A	Nein
59	Sondenalarm Gene- rischer Analogaus- gang 1	Mögliche Ursachen: sie hängen von der Art der Konfigura- tion ab, die an der generischen Funktion durchgeführt wird	Warnung: nur opti- sche Signalisierung auf dem Display	Verdrahtung und Inte- grität der Sonde der generische Funktion prüfen und sie ggf. austauschen	A	Nein
60	Generischer Alarm 1	Mögliche Ursachen: sie hängen von der Art der Konfigura- tion ab, die an der generischen Funktion durchgeführt wird	Warnung: nur opti- sche Signalisierung auf dem Display	Es hängt von der Art der Konfiguration ab, die für die generische Alarmfunktion ausge- wählt wurde	A	Nein
61	Generischer Alarm 2	Mögliche Ursachen: sie hängen von der Art der Konfigura- tion ab, die an der generischen Funktion durchgeführt wird	Warnung: nur opti- sche Signalisierung auf dem Display	Es hängt von der Art der Konfiguration ab, die für die generische Alarmfunktion ausge- wählt wurde	A	Nein
62	Backup-Regelung Temperaturfüh- ler-Bruchalarm	Mögliche Ursachen: Messwert außerhalb der Betriebsbereiche oder defekter oder nicht angeschlosse- ner Sensor	Bei gleichzeitigem Bruch von Regel- und Backup-Sonden tritt ein schwerwiegender Alarm und Maschi- nenstillstand ein, an- sonsten nur optische Signalisierung	Verdrahtung und Inte- grität der als Backup ausgewählten Sonde prüfen und sie ggf. austauschen	A	Nein
63	Pumpenwartungs- alarm	Alarm Pumpenbe- triebsstunden über- schritten	Warnung: nur opti- sche Signalisierung auf dem Display	Zustand der Pumpe prüfen und ggf. aus- tauschen	А	Nein
64	Verdichter-War- tungsalarm	Alarm Betriebsstun- den des Verdichters überschritten	Warnung: nur opti- sche Signalisierung auf dem Display	Verdichterstatus prüfen und ggf. aus- tauschen	А	Nein

Alarm- ID	Name	Ursachen	Auswirkung	Lösung	Reset (*)	Aktivierung Alarmrelais
65	Sondenalarm Gene- rischer Alarm 1	Mögliche Ursachen: sie hängen von der Art der Konfigura- tion ab, die an der generischen Funktion durchgeführt wird	Warnung: nur opti- sche Signalisierung auf dem Display	Verdrahtung und Inte- grität der Sonde der generische Funktion prüfen und sie ggf. austauschen	A	Schwerwie- gend
66	Sondenalarm Gene- rischer Alarm 2	Mögliche Ursachen: sie hängen von der Art der Konfigura- tion ab, die an der generischen Funktion durchgeführt wird	Warnung: nur opti- sche Signalisierung auf dem Display	Verdrahtung und Inte- grität der Sonde der generische Funktion prüfen und sie ggf. austauschen	А	Nein
67	Sondenalarm Gene- rischer Analogaus- gang 2	Mögliche Ursachen: sie hängen von der Art der Konfigura- tion ab, die an der generischen Funktion durchgeführt wird	Warnung: nur opti- sche Signalisierung auf dem Display	Verdrahtung und Inte- grität der Sonde der generische Funktion prüfen und sie ggf. austauschen	A	Nein
68	Alarm Niedriger Wasserdurchfluss	Mögliche Ursachen: Fehlfunktion der Was- serpumpe; Probleme mit dem Hydrau- liksystem	Schwerer Alarm: sofortiger Stopp des Kühlers	Korrekten Betrieb der Wasserpumpe prü- fen; Hydrauliksystem überprüfen; Hydrau- liksystem auf Luftbla- sen überprüfen.	S	Schwerwie- gend
69	Alarm Lokale Slave-Platine Offline von lokalem Master (lokaler Slave)	Lokale Slave-Platine (SLV_Loc) offline von MST_LOC	Warnung: nur opti- sche Signalisierung auf dem Display	RS485-Verbindung zwischen den beiden lokalen Master- und Slave-Platinen prüfen; den korrekten Betrieb der FieldBus (MST_ Loc) und BMS1-IoT (SLV_Loc) Ports prüfen; den Betrieb der SLV_Loc Platine prüfen	А	Nein
70	Alarm Lokale Slave-Platine Offline von lokalem Master (lokaler Master)	Lokale Master-Platine (MST_LOC) erfasst SLV_LOC Platine offline	Warnung: nur opti- sche Signalisierung auf dem Display	RS485-Verbindung zwischen den beiden lokalen Master- und Slave-Platinen prüfen; den korrekten Betrieb der FieldBus (MST_ Loc) und BMS1-IoT (SLV_Loc) Ports prüfen; den Betrieb der SLV_Loc Platine prüfen	A	Generisch

Alarm- ID	Name	Ursachen	Auswirkung	Lösung	Reset (*)	Aktivierung Alarmrelais
71	Chiller Slave 1 Offline-Alarm	Globale Master-Pla- tine (MGML) erfasst Slave Chiller Nr. 1 offline	Warnung: nur opti- sche Signalisierung auf dem Display	RS485-Verbindung zwischen den beiden Kältemaschinen prüfen; korrekten Betrieb der BMS1-IoT (MGSL) und BMS2 (SGSL) Ports prüfen; SGSL Platinenbetrieb prüfen	A	Nein
72	Chiller Slave 2 Offline-Alarm	Globale Master-Pla- tine (MGML) erfasst Slave Chiller Nr. 2 offline	Warnung: nur opti- sche Signalisierung auf dem Display	RS485-Verbindung zwischen den beiden Kältemaschinen prüfen; korrekten Betrieb der BMS1-IoT (MGSL) und BMS2 (SGSL) Ports prüfen; SGSL Platinenbetrieb prüfen	A	Nein
73	Chiller Slave 3 Offline-Alarm	Globale Master-Pla- tine (MGML) erfasst Slave Chiller Nr. 3 offline	Warnung: nur opti- sche Signalisierung auf dem Display	RS485-Verbindung zwischen den beiden Kältemaschinen prüfen; korrekten Betrieb der BMS1-IoT (MGSL) und BMS2 (SGSL) Ports prüfen; SGSL Platinenbetrieb prüfen	A	Nein
74	Offline Alarm Hy- dronik-Kit	Globale Master-Pla- tine (MGML) erfasst Hydronik-Kit offline	Warnung: nur opti- sche Signalisierung auf dem Display	Überprüfen Sie die RS485-Verbindung zwischen dem Master-Chiller und dem Hydronik-Kit; überprüfen Sie die korrekte Funktion der BMS1-IoT (MGSL) und FieldBus (Hydro- nik-Kit) Anschlüsse; überprüfen Sie die Funktion der Hydro- nik-Kit-Platine	A	Nein
75	Offline-Alarm IoT-Netzwerk	Chiller offline von IoT-Netzwerk	Warnung: nur opti- sche Signalisierung auf dem Display	RS485-Verbindung zwischen Chiller und IoT-Gateway prüfen; den korrekten Betrieb des BMS1-IoT-Ports (Chiller) prüfen; den Betrieb der Chil- Ier-Platine prüfen	A	Nein

(\*) A = automatisch; M = manuell; S = halbautomatisch.

Alarm- ID	Name	Ursachen	Auswirkung	Lösung	Reset (*)	Aktivierung Alarmrelais
76	Offline-Alarm BMS-Netzwerk	Chiller Offline von Supervisions-Netz- werk - BMS	Warnung: nur opti- sche Signalisierung auf dem Display	RS485-Verbindung zwischen Kühler und BMS-Supervisor prüfen; korrekten Betrieb des BMS2-An- schlusses (Chiller) prüfen; den Betrieb der Chiller-Platine prüfen	A	Nein
77	Offline-Alarm Chiller Slave	Offline-Alarm aus dem globalen Netz- werk des aktuellen Geräts	Warnung: nur opti- sche Signalisierung auf dem Display	Globales RS485-Netz- werk überprüfen	A	Nein
78	Schwerwiegender Alarm von Master	Schwerwiegender Alarm des Masters an alle Slaves gesen- det	Keine Auswirkung	Alarm gelöscht	A	Generisch
79	Alarm mindestens ein Slave Offline	Alarm mindestens ein Slave offline	Warnung: nur opti- sche Signalisierung auf dem Display	Globales RS485-Netz- werks an Offline-Sla- ve überprüfen	А	Generisch
80	Schwerer Alarm am Chiller-Slave 1	MGML erkennt das Vorhandensein von Alarmen auf Slave Nr. 1 des globalen Netzwerks	Warnung: nur opti- sche Signalisierung auf dem Display	Chiller Slave Nr. 1 prüfen	A	Generisch
81	Schwerer Alarm am Chiller-Slave 2	MGML erkennt das Vorhandensein von Alarmen auf Slave Nr. 2 des globalen Netzwerks	Warnung: nur opti- sche Signalisierung auf dem Display	Chiller Slave Nr. 2 prüfen	A	Generisch
82	Schwerer Alarm am Chiller-Slave 3	MGML erkennt das Vorhandensein von Alarmen auf Slave Nr. 3 des globalen Netzwerks	Warnung: nur opti- sche Signalisierung auf dem Display	Chiller Slave Nr. 3 prüfen	A	Generisch
83 Schwerwiegender Alarm im Hydro- nik-Kit		Von MGML wird das Vorhandensein von Alarmen im Hydro- nik-Kit erkannt	Warnung: nur opti- sche Signalisierung auf dem Display	Hydronik-Kit prüfen	A	Generisch
84	Alarm alle Slaves Offline	MGML-Alarm alle Slaves sind offline	Warnung: nur opti- sche Signalisierung auf dem Display	Globales RS485-Netz- werk überprüfen	А	Nein
85	Alarm Low Pre- vent-Funktion fehlgeschlagen	Die Funktion Low Pre- vent hat keinen aus- reichenden Druckwert wiederhergestellt	Schwerer Alarm: sofortiger Stopp des Kühlers	korrekte Funktion des Expansionsventils prüfen; die Kältemit- telfüllung prüfen; Kühlkreislauf auf Leckagen überprüfen; Eis auf der Verdamp- fungsplatte entfer- nen.	A	Schwerwie- gend

0

**WARNUNG** - Bei den "Generischen" Alarmen wird nur der als generischer Alarm konfigurierte Digitalausgang aktiviert, während bei den "Schwerwiegend Alarmen" sowohl der als schwerwiegender Alarm konfigurierte Digitalausgang als auch der als generischer Alarm konfigurierte aktiviert wird.

### 9.1.3 Betriebsstörungen und mögliche Lösungen

Nachfolgend finden Sie eine Liste möglicher Störungen, möglicher Ursachen und Lösungen.

Störung	Ursachen	Abhilfe
	Spannung fehlt oder ist nicht	Überprüfen Sie die Verbindung zum Stromnetz.
		Prüfen Sie, ob die Spannung am Netz anliegt und ob sie mit den Typenschilddaten übereinstimmt.
	ausgenentet	Prüfen Sie den Status der Leitungsschutzschalter am Gerät.
		Überprüfen Sie die Phasenfolge-Relais-LED.
	Der Thermoschutz des Verdich- ters hat ausgelöst	Integrität und Aktivierungsstatus des Verdichter-Leitungsschutz- schalters an der Maschine überprüfen und lange genug warten, bis der Thermoschutz am Verdichter zurückgesetzt wird.
	Lose elektrische Verbindun- gen oder falsche elektrische Anschlüsse	Verbindungen festziehen oder Anschlüsse gemäß Schaltplan erneut ausführen.
Das Gerät startet nicht	Fehlende Zustimmung der Verdichtersteuerung	Sollwert (Set) und Schaltdifferenz (diF) überprüfen (siehe Regelparameter).
		Überprüfen Sie die Verdrahtung des Verdichterrelais auf der Elektronikplatine und den Aktivierungsstatus. Wenn das Relais NICHT aktiv ist, tauschen Sie die Elektronikplatine aus.
	Zustimmung des Controllers ist vorhanden, aber der Verdichter ist ausgeschaltet (OFF)	Prüfen Sie die Verdrahtung des Verdichterleistungsrelais an der Schalttafel und den Aktivierungsstatus. Wenn das Relais NICHT aktiv ist, ersetzen Sie es.
		Prüfen Sie die Integrität und den Aktivierungsstatus des Verdich- ter-Leitungsschutzschalters an der Maschine.
		Der interne Wärmeschutz am Verdichter hat ausgelöst.
	Der Elektromotor ist kurzge- schlossen	Ersetzen Sie den Verdichter, das Schütz und den Leitungsschutz- schalter des Verdichterleistungszweigs.
Der Verdichter läuft ohne Zustimmung	Das Verdichterschütz ist verklebt	Tauschen Sie das Verdichterschütz aus.
	Der Chiller erreicht NICHT die Solltemperatur	Übermäßige zu kühlende Last oder unzureichende Isolierung. Last reduzieren und wenn möglich Isolierung verbessern.
Der Chiller arbeitet		Verschmutzter Kondensator, Rippenregister reinigen.
kontinuierlich oder über längere Zeiträu-		Überprüfen Sie, ob die Hydraulikpumpe mit dem Auslegungs- durchfluss arbeitet.
me		Entfernen Sie die im Wasserkreislauf eingeschlossene Luft.
		Prüfen Sie, ob der Prozentsatz des verwendeten Glykols dem in den technischen Daten des Geräts angegebenen entspricht.
		Prüfen Sie die Steuerung auf Alarme und suchen Sie nach Gaslecks im Kreislauf. Wenn ein Leck erkannt wird, den Kreislauf reparieren.
	Auslösung Niederdruckschalter	Überprüfen Sie die Regelparameter des elektronischen Ther- mostatventils.
kurzen Betriebszyklen		Nachweisen, dass das Expansionsventil keine Engstellen oder Verschlüsse aufweist und Ventil bei Bedarf ersetzen.
	Ansprechen des Hochdruck-	Kondensatorreinigung.
	schalters	Überprüfen Sie die Betriebsparameter des Thermostatventils.
	Thermostatventilbetrieb	Uberprüfen Sie die Parameter des Thermostatventils und seinen tatsächlichen Betrieb.
Reifbildung auf Saugleitung und Ver- dichter	Flüssigkeitsrücklauf, durch Fehlbetrieb des Thermostat- ventils	Überprüfen Sie die Überhitzung des Thermostatventils und die zugehörigen Parameter.

Störung	Ursachen	Abhilfe
	Das rote Licht leuchtet	Beachten Sie beim Umgang mit dem Gerät alle Informationen im Abschnitt "Wartungshinweise: Sicherheit".
		Schalten Sie das Gerät über den Trennschalter aus und schalten Sie es immer über den Trennschalter wieder ein.
Ansprechen des Gerä- tesicherheitskreises		Stellen Sie sicher, dass der Gasdetektor keine höhere Propankon- zentration als die eingestellten Schwellenwerte feststellt.
		Überprüfen Sie die korrekte Funktion der Luftabsaugventilatoren.
		Prüfen, ob mit eingeschaltetem Verdichter der Druckschalter nicht für eine längere Zeit anspricht als in den Zeiten der Sicher- heitsschaltung eingestellt (siehe Schaltplan).

# 10. Anhang

### 10.1 Außerbetriebnahme

### 10.1.1 Erforderliche Fähigkeiten

Symbol	Fähigkeiten
Ϋ́	Mechanischer Wartungstechniker
5	Elektrischer Wartungstechniker
	Fahrzeugführer

### 10.1.2 Sicherheit



**GEFAHR!** - Explosion/Verbrennung. Vorhandensein von entzündbarem Gas. Bei Stilllegungs- und Rückbauarbeiten sind alle nach geltendem Recht erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.

**GEFAHR!** - Quetschen. Verwenden Sie immer Hebezeuge und Zubehör mit ausreichender Tragfähigkeit für die anzuhebende Last und befolgen Sie die Hebehinweise in dieser Bedienungsanleitung. Überprüfen Sie die Stabilität der Last und die korrekte Verankerung am Transport- und Hebemittel. Handhaben Sie das Gerät nur mit geschlossenen Türen und angeschraubten Feststellschrauben. Lassen Sie keine UNBEFUGTEN Personen in die Nähe des Geräts.



GEFAHR! - Herabfallende Gegenstände. Verwenden Sie immer geeignete Mittel und Zubehörteile. Stellen Sie einen sicheren Zugang zum Rückbaubereich bereit. Befolgen Sie die Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung.



GEFAHR! - Stromschlag. Verwenden Sie immer geeignete Mittel und Zubehörteile. Befolgen Sie die Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung. Vor der Durchführung von Stilllegungs- und Rückbauarbeiten ist es unerlässlich, die Stromversorgung zu trennen.

**GEFAHR!** - Herausspritzen von Flüssigkeiten unter Druck. Bei Stilllegungs- und Rückbauarbeiten sind alle Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, die nach den geltenden Rechtsvorschriften und den Warnhinweisen in dieser Bedienungsanleitung erforderlich sind. Arbeiten Sie nicht an den Druckkreisen, ohne die Flüssigkeit und den Restdruck ordnungsgemäß abgelassen zu haben.

### 10.1.3 Umweltschutz

ACHTUNG! - Umweltverschmutzung. Beachten Sie die geltenden Vorschriften zur Entsorgung von Schadstoffen.

### 10.1.4 Rückbau

Wenn das Gerät überführt werden soll oder das Ende seiner technischen und betrieblichen Lebensdauer erreicht hat, muss es demontiert werden. Demontieren:

- die Energieversorgungsquellen trennen
- die verschiedenen Komponenten ausbauen
- ggf. die Maschine transportieren und an einem geeigneten Ort zwischenlagern.

#### 10.1.5 Verschrottung

Wenn das Gerät das Ende seiner technischen und betrieblichen Lebensdauer erreicht hat, muss es verschrottet werden. Richtiges Recycling wird dazu beitragen, potenziell negative Auswirkungen auf Umwelt und Menschen zu vermeiden.

Um das Gerät zu verschrotten, zerlegen Sie die verschiedenen Komponenten, trennen Sie sie nach dem Material, aus dem sie bestehen, und bringen Sie sie zu den von der Regierung oder lokalen öffentlichen Stellen angegebenen Sammelstellen.

### 10.2 Anhänge

### 10.2.1 Dokumente, die dem Handbuch beigefügt sind

- Konformitätserklärung
- Schaltpläne
- Kältekreisschemata

### 10.3 Zeitzonen

Anhang

### 10.3.1 Zeitzonentabelle

Wert	Zeitzone - Gebiete
1	(UTC-12:00) International Date Line West
2	(UTC-11:00) Coordinated Universal Time-11
3	(UTC-10:00) Aleutian Islands
4	(UTC-10:00) Hawaii
5	(UTC-09:30) Marquesas Islands
6	(UTC-09:00) Alaska
7	(UTC-09:00) Coordinated Universal Time-09
8	(UTC-08:00) Baja California (+others equivalent)
9	(UTC-08:00) Coordinated Universal Time-08
10	(UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada)
11	(UTC-07:00) Arizona
12	(UTC-07:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlan
13	(UTC-07:00) Mountain Time (US & Canada)
14	(UTC-06:00) Central America (+others equiva-
	lent)
15	(UTC-06:00) Central Time (US & Canada)
16	(UTC-06:00) Easter Island
17	(UTC-06:00) Guadalajara, Mexico City, Monter-
10	rey
18	(UTC-06:00) Saskatchewan
19	(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito, Rio Branco
20	(UTC-05:00) Chetumai
21	(UTC-05.00) Eastern Time (US & Canada)
22	(UTC-05:00) Haiti
23	(UTC-05:00) Havana
24	(UTC-05:00) Indiana (Fast)
25	(UTC-04:00) Asuncion
26	(UTC-04:00) Atlantic Time (Canada)
27	(UTC-04:00) Caracas (+others equivalent)
28	(UTC-04:00) Cuiaba
	(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San
29	Juan
30	(UTC-04:00) Santiago
31	(UTC-04:00) Turks and Caicos
32	(UTC-03:30) Newfoundland
33	(UTC-03:00) Araguaina (+others equivalent)
34	(UTC-03:00) Brasilia
35	(UTC-03:00) Cayenne, Fortaleza
36	(UTC-03:00) City of Buenos Aires
37	(UTC-03:00) Greenland
38	(UTC-03:00) Montevideo
39	(UTC-03:00) Punta Arenas
40	(UTC-03:00) Saint Pierre and Miquelon

Wert	Zeitzone - Gebiete
41	(UTC-03:00) Salvador
42	(UTC-02:00) Coordinated Universal Time-02 (+others equivalent)
43	(UTC-02:00) Mid-Atlantic - Old
44	(UTC-01:00) Azores
45	(UTC-01:00) Cabo Verde Is.
46	(UTC) Coordinated Universal Time
47	(UTC+00:00) Casablanca
48	(UTC+00:00) Dublin, Edinburgh, Lissabon, London
49	(UTC+00:00) Monrovia, Reykjavik
50	(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna (+others equivalent)
51	(UTC+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague
52	(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
53	(UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb
54	(UTC+01:00) West Central Africa
55	(UTC+01:00) Windhoek (+others equivalent)
56	(UTC+02:00) Amman
57	(UTC+02:00) Athens, Bucharest (+others equivalent)
58	(UTC+02:00) Beirut
59	(UTC+02:00) Cairo (+others equivalent)
60	(UTC+02:00) Chisinau
61	(UTC+02:00) Damascus
62	(UTC+02:00) Gaza, Hebron
63	(UTC+02:00) Harare, Pretoria
64	(UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius
65	(UTC+02:00) Jerusalem
66	(UTC+02:00) Kaliningrad
67	(UTC+02:00) Khartoum
68	(UTC+02:00) Tripoli
69	(UTC+03:00) Baghdad (+others equivalent)
70	(UTC+03:00) Istanbul
71	(UTC+03:00) Kuwait, Riyadh
72	(UTC+03:00) Minsk
73	(UTC+03:00) Moscow, St. Petersburg, Volgo- grad
74	(UTC+03:00) Nairobi
75	(UTC+03:30) Tehran

Wert	Zeitzone - Gebiete		
76	(UTC+04:00) Abu Dhabi, Muscat (+others equivalent)		
77	(UTC+04:00) Astrakhan, Ulyanovsk		
78	(UTC+04:00) Baku		
79	(UTC+04:00) Izhevsk, Samara		
80	(UTC+04:00) Port Louis		
81	(UTC+04:00) Saratov		
82	(UTC+04:00) Tbilisi		
83	(UTC+04:00) Yerevan		
84	(UTC+04:30) Kabul		
85	(UTC+05:00) Ashgabat, Tashkent (+others		
86	(UTC+05:00) Ekaterinburg		
87	(UTC+05:00) Islamabad. Karachi		
88	(UTC+05:30) Chennai, Kolkata, Mumbai, Neu Delhi		
89	(UTC+05:30) Sri Jayawardenepure		
90	(UTC+05:45) Kathmandu		
91	(UTC+06:00) Astana (+others equivalent)		
92	(UTC+06:00) Dhaka		
93	(UTC+06:00) Omsk		
94	(UTC+06:30) Yangon (Rangoon)		
95	(UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta (+others equivalent)		
96	(UTC+07:00) Barnaul, Gorno-Altaysk		
97	(UTC+07:00) Hovd		
98	(UTC+07:00) Krasnoyarsk		
99	(UTC+07:00) Nowosibirsk		
100	(UTC+07:00) Tomsk		
101	(UTC+08:00) Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi (+others equivalent)		
102	(UTC+08:00) Irkutsk (+others equivalent)		
103	(UTC+08:00) Kuala Lumpur, Singapore		
104	(UTC+08:00) Perth		
105	(UTC+08:00) Taipei		
106	(UTC+08:00) Ulaanbaatar		
107	(UTC+08:30) Pyongyang (+others equivalent)		
108	(UTC+08:45) Eucla		
109	(UTC+09:00) Chita (+others equivalent)		
110	(UTC+09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo		
111	(UTC+09:00) Seoul		
112	(UTC+09:00) Yakutsk		
113	(UTC+09:30) Adelaide		
114	(UTC+09:30) Darwin		
115	(UTC+10:00) Brisbane		
	(UTC+10:00) Canberra, Melbourne, Svdnev		
116	(+others equivalent)		
117	(UTC+10:00) Guam, Port Moresby (+others equivalent)		
118	(UTC+10:00) Hobart		
119	(UTC+10:00) Vladivostok		

Wert	Zeitzone - Gebiete
120	(UTC+10:30) Lord Howe Island
121	(UTC+11:00) Bougainville Island (+others equivalent)
122	(UTC+11:00) Chokurdakh
123	(UTC+11:00) Magadan
124	(UTC+11:00) Norfolk Island
125	(UTC+11:00) Sakhalin
126	(UTC+11:00) Solomon Is., New Caledonia
127	(UTC+12:00) Anadyr, Petropavlovsk-Kamchats- ky (+others equivalent)
128	(UTC+12:00) Auckland, Wellington
129	(UTC+12:00) Coordinated Universal Time+12
130	(UTC+12:00) Fiji
131	(UTC+12:00) Petropavlovsk-Kamchatsky - Old
132	(UTC+12:45) Chatham Islands
133	(UTC+13:00) Coordinated Universal Time+13 (+others equivalent)
134	(UTC+13:00) Nuku'alofa
135	(UTC+13:00) Samoa
136	(UTC+14:00) Kiritimati Island



**RIVACOLD srl** Montecchio - via Sicilia, 7 61022 Vallefoglia (PU) Italia

www.rivacold.com info@rivacold.com Tel. +39 0721 919911 Fax +39 0721 490015

CHILLER R290 © 2022 RIVACOLD srl