



Monoblock Controller BEST

Anweisungen zum Gebrauch v. 00 Übersetzung der Originalanleitung





GEFAHR! Jeder Benutzer dieser Maschine ist aus Sicherheitsgründen verpflichtet, diese Anleitung zu lesen.

Eigentum der Informationen

Copyright © 2024, Rivacold srl

Alle Rechte in allen Ländern vorbehalten.

Jede Verbreitung, Änderung, Übersetzung oder Vervielfältigung von Teilen oder des gesamten Dokuments ist ohne die schriftliche Genehmigung von Rivacold srl verboten, mit folgenden Ausnahmen:

- Drucken des Dokuments in seiner Originalfassung, ganz oder auszugsweise.
- Übertragung des Dokuments auf Websites oder andere elektronische Systeme.
- Kopieren des Inhalts, ohne ihn zu verändern, wobei Rivacold srl als Copyright-Inhaber aufgeführt wird.

Rivacold srl behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen oder Verbesserungen an der jeweiligen Dokumentation vorzunehmen.

Anträge auf Genehmigungen, weitere Exemplare dieses Handbuchs oder technische Informationen dazu sind an folgende Adresse zu richten:

Rivacold srl Fraz. Montecchio - via Sicilia, 7 61022 Vallefoglia (PU) Italien info@rivacold.com www.rivacold.com +39 0721 919911

DE

Inhaltsverzeichnis

Konformität	1 1
1 Finführung	3
1 1 Warnhinweise	3
1.2 Allgemeine Beschreibung	0
1.3 Kenndaten und Informationen zum Handbuch	
	0
2. Kontrollfeld	. 4
2.1 Entsperren des Kontrollfelds	4
2.2 Eingriffe vom Kontrollfeld	5
2.3 Einstellung von Datum und Uhrzeit	6
2.4 Verwendung der App MY I.D.	10
2.5 Passwörter	14
3. Quick-Menü	16
3.1 An den Mikro-USB-Anschluss anschließen	16
3.2 Beschreibung des Quick-Menüs	17
3.3 Anzeige des Status der Ein- und Ausgänge	. 17
3.4 Download und Upload	. 20
3.5 Alarmhistorie	21
3.6 Alarmhistorie HACCP	. 22
3.7 Systeminformationen	23
3.8 Sperren und Entsperren des Kontrollfelds	24
4. Parameter	. 26
4. Parameter 4.1 Struktur des Parameter-Menüs	. 26 26
 4. Parameter 4.1 Struktur des Parameter-Menüs 4.2 Konfigurationsparameter 	. 26 26 27
 4. Parameter 4.1 Struktur des Parameter-Menüs 4.2 Konfigurationsparameter 4.3 Werksparameter wiederherstellen. 	. 26 26 27 29
 4. Parameter 4.1 Struktur des Parameter-Menüs 4.2 Konfigurationsparameter 4.3 Werksparameter wiederherstellen. 4.4 Eingabe-/Ausgabeparameter 	26 26 27 27 29
 4. Parameter 4.1 Struktur des Parameter-Menüs 4.2 Konfigurationsparameter 4.3 Werksparameter wiederherstellen. 4.4 Eingabe-/Ausgabeparameter 4.5 Einstellparameter 	. 26 26 27 29 30 31
 4. Parameter 4.1 Struktur des Parameter-Menüs 4.2 Konfigurationsparameter 4.3 Werksparameter wiederherstellen. 4.4 Eingabe-/Ausgabeparameter 4.5 Einstellparameter 4.6 Kompressor-Parameter 	. 26 27 29 30 31 33
 4. Parameter 4.1 Struktur des Parameter-Menüs 4.2 Konfigurationsparameter 4.3 Werksparameter wiederherstellen. 4.4 Eingabe-/Ausgabeparameter 4.5 Einstellparameter 4.6 Kompressor-Parameter 4.7 Kondensator-Parameter 	26 27 29 30 31 33 34
 4. Parameter 4.1 Struktur des Parameter-Menüs 4.2 Konfigurationsparameter 4.3 Werksparameter wiederherstellen. 4.4 Eingabe-/Ausgabeparameter 4.5 Einstellparameter 4.6 Kompressor-Parameter 4.7 Kondensator-Parameter 4.8 Abtauparameter 	26 26 27 29 30 31 31 34 35
 4. Parameter 4.1 Struktur des Parameter-Menüs 4.2 Konfigurationsparameter 4.3 Werksparameter wiederherstellen. 4.4 Eingabe-/Ausgabeparameter 4.5 Einstellparameter 4.6 Kompressor-Parameter 4.7 Kondensator-Parameter 4.8 Abtauparameter 4.9 Parameter des Verdampfergebläses 	26 27 .29 30 31 .33 34 35 36
 4. Parameter 4.1 Struktur des Parameter-Menüs 4.2 Konfigurationsparameter 4.3 Werksparameter wiederherstellen. 4.4 Eingabe-/Ausgabeparameter 4.5 Einstellparameter 4.6 Kompressor-Parameter 4.7 Kondensator-Parameter 4.8 Abtauparameter 4.9 Parameter des Verdampfergebläses 4.10 Parameter des Elektronischen Ventils 	26 27 29 30 31 33 34 35 36 38
 4. Parameter 4.1 Struktur des Parameter-Menüs 4.2 Konfigurationsparameter 4.3 Werksparameter wiederherstellen. 4.4 Eingabe-/Ausgabeparameter 4.5 Einstellparameter 4.5 Einstellparameter 4.6 Kompressor-Parameter 4.7 Kondensator-Parameter 4.8 Abtauparameter 4.9 Parameter des Verdampfergebläses 4.10 Parameter des Elektronischen Ventils 4.11 Schutzvorrichtungen des Elektronischen Ventils 	. 26 27 29 30 31 33 34 35 36 38
 4. Parameter 4.1 Struktur des Parameter-Menüs 4.2 Konfigurationsparameter 4.3 Werksparameter wiederherstellen. 4.4 Eingabe-/Ausgabeparameter 4.5 Einstellparameter 4.6 Kompressor-Parameter 4.7 Kondensator-Parameter 4.8 Abtauparameter 4.9 Parameter des Verdampfergebläses 4.10 Parameter des Elektronischen Ventils 4.11 Schutzvorrichtungen des Elektronischen Ventils 4.12 Parameter Tür-Kontaktschalter und Kühlzellenbeleuchtung 	. 26 27 29 30 31 33 34 35 36 38 39 39 41
 4. Parameter 4.1 Struktur des Parameter-Menüs 4.2 Konfigurationsparameter 4.3 Werksparameter wiederherstellen. 4.4 Eingabe-/Ausgabeparameter 4.5 Einstellparameter 4.6 Kompressor-Parameter 4.7 Kondensator-Parameter 4.8 Abtauparameter 4.9 Parameter des Verdampfergebläses 4.10 Parameter des Elektronischen Ventils 4.11 Schutzvorrichtungen des Elektronischen Ventils 4.12 Parameter Tür-Kontaktschalter und Kühlzellenbeleuchtung 4.13 Parameter der Alarme 	. 26 27 29 30 31 33 34 35 36 38 39 39 41 42
 4. Parameter 4.1 Struktur des Parameter-Menüs 4.2 Konfigurationsparameter 4.3 Werksparameter wiederherstellen. 4.4 Eingabe-/Ausgabeparameter 4.5 Einstellparameter 4.6 Kompressor-Parameter 4.7 Kondensator-Parameter 4.8 Abtauparameter 4.9 Parameter des Verdampfergebläses 4.10 Parameter des Elektronischen Ventils 4.11 Schutzvorrichtungen des Elektronischen Ventils 4.12 Parameter Tür-Kontaktschalter und Kühlzellenbeleuchtung 4.13 Parameter der Alarme 4.14 Parameter Geplante Funktionen 	26 26 27 30 31 33 34 35 36 38 39 41 42 47
 4. Parameter 4.1 Struktur des Parameter-Menüs 4.2 Konfigurationsparameter 4.3 Werksparameter wiederherstellen. 4.4 Eingabe-/Ausgabeparameter 4.5 Einstellparameter 4.6 Kompressor-Parameter 4.7 Kondensator-Parameter 4.8 Abtauparameter 4.9 Parameter des Verdampfergebläses 4.10 Parameter des Elektronischen Ventils 4.11 Schutzvorrichtungen des Elektronischen Ventils 4.12 Parameter Tür-Kontaktschalter und Kühlzellenbeleuchtung 4.13 Parameter der Alarme 4.14 Parameter Geplante Funktionen 4.15 Parameter allgemeine Funktionen 	. 26 27 29 30 31 33 34 35 36 38 39 41 42 47 53
 4. Parameter 4.1 Struktur des Parameter-Menüs 4.2 Konfigurationsparameter 4.3 Werksparameter wiederherstellen. 4.4 Eingabe-/Ausgabeparameter 4.5 Einstellparameter 4.6 Kompressor-Parameter 4.7 Kondensator-Parameter 4.8 Abtauparameter 4.9 Parameter des Verdampfergebläses 4.10 Parameter des Elektronischen Ventils 4.11 Schutzvorrichtungen des Elektronischen Ventils 4.12 Parameter Tür-Kontaktschalter und Kühlzellenbeleuchtung 4.13 Parameter der Alarme 4.14 Parameter Geplante Funktionen 4.15 Parameter allgemeine Funktionen 4.16 Allgemeine Einstellungsparameter und M/S-Verwaltung 	26 26 27 30 31 33 34 35 36 38 39 41 42 53 55
 4. Parameter 4.1 Struktur des Parameter-Menüs 4.2 Konfigurationsparameter 4.3 Werksparameter wiederherstellen. 4.4 Eingabe-/Ausgabeparameter 4.5 Einstellparameter 4.5 Einstellparameter 4.6 Kompressor-Parameter 4.7 Kondensator-Parameter 4.8 Abtauparameter 4.9 Parameter des Verdampfergebläses 4.10 Parameter des Elektronischen Ventils 4.11 Schutzvorrichtungen des Elektronischen Ventils 4.12 Parameter Tür-Kontaktschalter und Kühlzellenbeleuchtung 4.13 Parameter der Alarme 4.14 Parameter Geplante Funktionen 4.15 Parameter allgemeine Funktionen 4.16 Allgemeine Einstellungsparameter und M/S-Verwaltung 	. 26 27 29 30 31 33 34 35 36 38 39 41 53 55 55
 4. Parameter 4.1 Struktur des Parameter-Menüs 4.2 Konfigurationsparameter 4.3 Werksparameter wiederherstellen. 4.4 Eingabe-/Ausgabeparameter 4.5 Einstellparameter 4.6 Kompressor-Parameter 4.7 Kondensator-Parameter 4.8 Abtauparameter 4.9 Parameter des Verdampfergebläses 4.10 Parameter des Elektronischen Ventils 4.11 Schutzvorrichtungen des Elektronischen Ventils 4.12 Parameter Tür-Kontaktschalter und Kühlzellenbeleuchtung 4.13 Parameter der Alarme 4.14 Parameter Geplante Funktionen 4.15 Parameter allgemeine Funktionen 4.16 Allgemeine Einstellungsparameter und M/S-Verwaltung 5. Diagnostik und Kommunikation 5.1 Vom Controller gemeldete Fehler 	. 26 26 27 30 31 33 34 35 36 36 38 39 41 42 47 53 55 59 59

6. Anhang	J	70
6.1 Entso	orgung	
6.2 Zeitz	onen	70

Garantie und Kundendienst

Garantiebedingungen

RIVACOLD srl garantiert das Produkt gegen Materialund Verarbeitungsfehler für die Dauer von einem Jahr ab dem Datum der Ausstellung der Verkaufsrechnung oder dem Datum der Registrierung des Geräts (siehe "Registrierung des Monoblocks mit dem QR-Code" auf Seite 11und "Registrierung des Monoblocks mit dem numerischen Code" auf Seite 12). Die Anmeldung muss innerhalb von drei Monaten nach dem Rechnungsdatum erfolgen. Bei einer fehlenden Registrierung ist das Ausstellungsdatum der Verkaufsrechnung maßgebend.

Werden während dieses Zeitraums Material- oder Herstellungsfehler festgestellt, werden die defekten Komponenten unter den unten aufgeführten Bedingungen von RIVACOLD srl ohne Berechnung von Arbeits- oder Ersatzteilkosten repariert oder ersetzt.

Der Kunde trägt die Kosten für den Versand des Monoblocks an den Kundendienst.

Für Schäden, die der Kunde aus welchen Gründen auch immer Dritten zu ersetzen hat, wird kein Schadenersatz geleistet.

Anmerkung: Die Garantie ist nur gültig, wenn die Mängel innerhalb der angegebenen Fristen geltend gemacht werden.

Garantieausschlüsse

Aus der Garantie sind ausgeschlossen:

- Regelmäßige Wartungseingriffe
- Schäden, die durch eine unsachgemäße Verwendung verursacht werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:
 - falsche Stromversorgung
 - Verwendung des Produkts zu anderen als den vorgesehenen Zwecken
 - Reparaturarbeiten, die von nicht autorisiertem Personal oder vom Kunden selbst durchgeführt wurden
- Mängel, die auf Änderungen, Anpassungen oder Reparaturen zurückzuführen sind, die vom Kunden oder von nicht autorisiertem Personal am Produkt vorgenommen wurden

- zufällige und versehentliche Ereignisse, wie Stürze und Eindringen von Flüssigkeit
- Naturereignisse und böswillige oder schuldhafte Handlungen

Kundendienst nach der Garantiezeit

Nach Ablauf der Garantiezeit wird der Kundendienst von RIVACOLD srl erbracht, wobei die Ersatzteile sowie die zu diesem Zeitpunkt gültigen Arbeits- und Transportkosten in Rechnung gestellt werden.

Verfall der Garantie

Die Garantie verfällt sofort, wenn die auf dem Produkt angegebene Modell- oder Seriennummer geändert, gelöscht, entfernt oder anderweitig unleserlich gemacht wurde.

Kundendienst

Anmerkung: Informationen zu Garantiebedingungen erhalten Sie bei RIVACOLD srl.

Wenden Sie sich bei Fehlfunktionen, einer Störung oder um die Garantiebedingungen, Ausschlüsse, Verfall der Garantie sowie der Anwendung der Garantie kennenzulernen und den Kundendienst anzufordern, an RIVACOLD srl oder an den Händler in Ihrer Nähe.

Konformität

Zertifizierungen



Richtlinien

Verzeichnis der Richtlinien, mit denen das Produkt für konform erklärt wird:

- 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)
- EMV 2014/30/EU (Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit)
- RED 2014/53/EU (Funkanlagen-Richtlinie)

Standards und Normen

Sicherheit von Elektrogeräten

- IEC/EN/UL 60335-1
- IEC/EN/UL 60730-1
- IEC/EN/UL 60730-2-9

Elektromagnetische Verträglichkeit

- EN61000-6
- EN61000-4
- EN55014-1
- EN55014-2

Anwendungen mit brennbaren Kältemittelgasen

- IEC/EN/UL 60335-2-24 (Abschnitte 22.109, 22.110)
- IEC/EN/UL 60335-2-40 (Abschnitte 22.116, 22.117)
- IEC/EN/UL 60335-2-89 (Abschnitte 22.107, 22.108, 22.109) für die Gase R50, R290, R600, R600a, R-1234ze
- IEC/EN/UL 60079-15 (Abschnitte 17 und 19, angewandt auf Relais je nach deren Typ. Die Einhaltung muss in der endgültigen Lösung immer analysiert und überprüft werden)

Anmerkung: Das Original der Konformitätserklärung liegt der Maschine bei.

1. Einführung

Dieser Abschnitt umfasst die folgenden Themen:

1.1	Warnhinweise	3
1.2	Allgemeine Beschreibung	3
1.3	Kenndaten und Informationen zum	
Han	ndbuch	3

1.1 Warnhinweise

HINWEIS: Das Steuergerät darf niemals geöffnet werden.



HINWEIS: Dieses Handbuch ist ein wesentlicher Bestandteil des Produkts und sollte zum schnellen und einfachen Nachschlagen beim Gerät aufbewahrt werden.

1.2 Allgemeine Beschreibung

1.2.1 Was ist RIV-EVO?

Der RIV-EVO-Regler enthält eine Software für die komplette Steuerung von Kühlsystemen für Hoch-, Mittel- und Niedertemperatur-Kühlräume und ermöglicht die gleichzeitige Steuerung des Verflüssigungs- und Verdampfungsteils des Systems.

1.3 Kenndaten und Informationen zum Handbuch

1.3.1 Kontakte des Herstellers

RIVACOLD srl Fraz. Montecchio - via Sicilia, 7 61022 Vallefoglia (PU) Italien Tel: +39 0721 919911 Fax: +39 0721 490015 E-Mail: info@rivacold.com

1.3.2 Daten des Handbuchs

RIV-EVO Monoblock Controller BEST Titel: - -Anweisungen zum Gebrauch

Code: 9600-0172

Monat und Jahr der Herausgabe: 08-2024

1.3.3 Aktualisierung der Bedienungsanleitung

Code	Erscheinungsdatum	Aktualisierungen
9600- 0172	08-2024	Erste Ausgabe

1.3.4 Mitgelieferte Dokumentation

Anmerkung: Das Steuergerät ist auf verschiedenen Produktreihen montiert. Bitte beachten Sie die jeweiligen Bedienungsanleitungen

Handbuch	Code	Datum
Anweisungen zum Gebrauch	9600-0172 -	08-
(dieses Handbuch)	08-2024	2024

2. Kontrollfeld

Dieser Abschnitt umfasst die folgenden Themen:

2.1 Entsperren des Kontrollfelds	4
2.2 Eingriffe vom Kontrollfeld	5
2.3 Einstellung von Datum und Uhrzeit	6
2.4 Verwendung der App MY I.D.	
2.5 Passwörter	14

2.1 Entsperren des Kontrollfelds

2.1.1 Mit dem Monoblock gelieferte Steuerelemente

Der Monoblock kann über das Kontrollfeld oder über mobile Geräte gesteuert werden, die über Bluetooth mit dem Monoblock verbunden sind.

2.1.2 Beschreibung der Tasten des Kontrollfeldes



Taste	Funktion	Dauerlicht	Blinklicht
(1)	Kurz drücken: Rückkehr zur vorherigen Menüebene.	Navigation in den Menüs.	Zündung im Gange
\smile	Längerer Druck (3 Sekunden): schaltet den Monoblock ein und aus.		
((ڷ))	Kurz drücken: zeigt die Liste der aktiven Alarme an.	Der Alarm wird angezeigt und ist noch aktiv.	Monoblock im Alarmzustand
	Längerer Druck (3 Sekunden): setzt Alarme auf manuelle Rückstellung zurück.		
	Kurzer Druck (3 Sekunden): schaltet die Beleuchtung ein und aus.	-	-
×6.	Längerer Druck (6 Sekunden): steuert das Abtauen manuell.		
0 F F	Kurzer Druck: bestätigt den angezeigten Wert.	Sollwertmenü oder aktive	-
SEI	Längerer Druck (3 Sekunden): Zugang zum Sollwertmenü.	Parameter	
	Gleichzeitiges Drücken von SET und Λ (3 Sekunden): ruft das Parametermenü auf.		
\wedge	Kurzer Druck: blättert durch die Menüpunkte oder erhöht den angezeigten Wert.	-	Sollwertmenü oder aktive Parameter
	Gleichzeitiges Drücken von SET und Λ (3 Sekunden): ruft das Parametermenü auf.		
∇	Kurzer Druck: blättert durch die Menüpunkte oder verringert den angezeigten Wert.	-	Sollwertmenü oder aktive Parameter
•	Längerer Druck (3 Sekunden): Zugang zum Quick-Menü.		

2.1.3 Beschreibung des Displays



Kontrollleuchte	Dauerlicht	Blinklicht
-888	Anzeige von: • Parameter • Eingestellte Werte • Gemessene Werte	-
	Anmerkung : Die Malseinheit wird nicht angezeigt und ist werkseitig voreingestellt, kann aber über den Parameter UM1 geändert werden.	
Ý.	Ausgang Heiß aktiviert	-
	 Eine oder mehrere Uhrfunktionen aktiv: Abtauung mit Stundenprogrammierung On/Off mit Stundenprogrammierung Energy Saving mit Stundenprogrammierung 	-
×××	Abtauung aktiviert	Tropfphase aktiviert; Ausstehende Abtauung- Anforderung
	 Eine oder mehrere ECO-Funktionen aktiviert: Smart Defrost aktiviert Gleitende Verdichtung aktiviert Energy Saving aktiviert 	-
H	 HACCP-Alarm aktiviert: Alarm hohe Temperatur Alarm hohe Temperatur nach Blackout Alarm Fühler beschädigt 	-
AUX	Ein oder mehrere Hilfsausgänge aktiviert: Funktion Ablaufwiderstand aktiviert Feuchtigkeitsregelung aktiviert Allgemeine Funktionen aktiviert 	-
-Ò-	Beleuchtung eingeschaltet	Tür geschlossen und verzögerte Ausschaltung der Beleuchtung
æ	Verdunstung Ventilator aktiviert	-
\bigcirc	Einer oder mehrere Kompressoren aktiviert	Keine Freigabe für Start des Kompressors durch: • Sicherheits-Zeitrahmen • Tür offen • Startverzögerung

2.2 Eingriffe vom Kontrollfeld

WICHTIG: Diese Eingriffe sind auch von der App aus möglich und decken sich nicht mit den Parametern.

2.2.1 Ein- und Ausschalten des Monoblocks

- Einschalten: Taste () 3 Sekunden lang gedrückt halten. Auf dem Display wird der Wert der in Parameter /t1 eingestellten Größe angezeigt.
- Ausschalten: Die Taste () 3 Sekunden lang gedrückt halten. Auf dem Display wird OFF angezeigt und der in dem Parameter /t1 eingestellte Größenwert.

Anmerkung: Die Umgebungstemperatur muss unter 32 °C liegen, damit der erste Start erfolgen kann.

2.2.2 Ein- und Ausschalten der Kühlzellenbeleuchtung

- Einschalten: Taste 3/2 3 Sekunden lang gedrückt halten und wieder freigeben. Auf dem Display schaltet sich die Kontrollleuchte der Kühlzellenbeleuchtung ein.
- Ausschalten: Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten und wieder freigeben. Auf dem Display schaltet sich die Kontrollleuchte der Kühlzellenbeleuchtung aus.

2.2.3 Einstellen des Temperatur-Sollwerts

- Taste SET 3 Sekunden lang gedrückt halten und freigeben. Das Display wechselt zwischen SEt und dem eingestellten Temperatur-Sollwert.
- Kurz die Taste SET drücken, um den Temperatur-Sollwert zu ändern. Auf dem Display wird der aktuelle Temperatur-Sollwert angezeigt.
- Die Tasten Λ und ∇ drücken, um den gewünschten Temperatur-Sollwert zu wählen.
- Kurz die Taste SET drücken, um den neuen Temperatur-Sollwert zu speichern. Auf dem Display wird der Wert der in Parameter /t1 eingestellten Größe angezeigt.

2.2.4 Steuerung der manuellen Abtauung

 Taste 3/2 6 Sekunden lang gedrückt halten. Die Abtauung- und Kompressor-Kontrollleuuchteshaltet sich auf dem Display auf.

2.2.5 Anzeige und Rücksetzung aktiver Alarme

Die blinkende Taste () zeigt das Vorhandensein aktiver Alarme an.

- Taste () kurz drücken. Das Display zeigt den Code des letzten aktiven Alarms an.
- Tasten Λ und ∇ drücken, um die Codes der aktiven Alarme anzuzeigen.
- Taste () 3 Sekunden lang gedrückt halten und wieder freigeben, um die aktiven Alarme, die eine manuelle Rückstellung erfordern, zurückzusetzen. Auf dem Display erscheint **no aLr**.

Menü verlassen.

• Taste () ein oder mehrere Male kurz drücken, um zur gewünschten Position zurückzukehren.

2.3 Einstellung von Datum und Uhrzeit

2.3.1 Passwort eingeben

Schritt	Taste	Vorgang	Resultat
	SET	Gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt halten und freigeben.	855
1	Δ		Auf dem Display erscheint "PSS".
2	SET	Kurz drücken.	<i>8</i> .
			Auf dem Display erscheint P 0".
3	$\nabla \nabla$	Kurz drücken, um die gewünschte Nummer anzuzeigen (z. B. "P 2" wählen, um die Zahl 2 einzugeben). Siehe "Passwörter" auf Seite 14.	88

Schritt	Taste	Vorgang	Resultat
		Kurz drücken.	PO
4	SET		Der Wert wird gespeichert.Auf dem Display erscheint "P 0". Vorgang des vorherigen Schritts wiederholen, bis das Passwort vollständig eingegeben ist.
5	SET	Kurz drücken.	Der erste Punkt des Parameter- Menüs erscheint auf dem Display.

2.3.2 Struktur des Menüs mit Zugang Installateur

	1. Ebene		2. Ebene	
Menü	Beschreibung	Menü	Beschreibung	
CNF	Konfiguration	l		
I/O	Eingänge/Ausgänge	UI	Universal-Eingänge	
		AO	Analogausgänge	
REG	Einstellung	CLD	Kühlung	
		NZ	Neutrale Zone	
		HUM	Feuchtigkeit	
СМР	Kompressor	PRE	Druck	
		ТМЕ	Zeit	
		AOM	Analogausgang Kompressor	
CND	Kondensator	REG	Einstellung	
		AOC	Analogausgang Kondensator	
DEF	Abtauung			
FAN	Verdampfergebläse			
EEV	Elektronisches Ventil	REG	Einstellung	
		PRO	Schutzvorrichtungen	
DOL	Tür und Beleuchtung Kühlzel	ühlzelle		
ALM	Alarme	IN	Alarme von Eingängen	
		OP	Alarme von Eingriffen	
		LEK	Gasleckagealarme	
		HCP	HACCP-Alarme	
		ALS	Alarmeinstellung	
CLA	Geplante Aktionen	COF	On/Off	
		CES	Energiesparen	
		CDF	Defrost	
GEF	Allgemeine Funktionen			
STG	Einstellungen	RTC	Uhr	
		BMS	Überwachung	
		NET	Master/Slave	
		PWD	Passwort	
		INI	Initialisierung	
		UOM	Maßeinheit	
OUT	Logout			

1. Ebene			2. Ebene	
Menü	Beschreibung	Menü	Beschreibung	
REG	Einstellung	CLD	Kühlung	
		NZ	Neutrale Zone	
		HUM	Feuchtigkeit	
CND	Kondensator			
ALM	Alarme			
STG	Einstellungen	RTC	Uhr	
		PWD	Passwort	
		UOM	Maßeinheit	
OUT	Logout	·	·	

2.3.3 Struktur des Menüs mit Zugang Benutzer

2.3.4 Wie man einen Parameter verändert

Das Verfahren zum Wechseln des Temperaturunterschieds Kälte wird im Folgenden als Beispiel dargestellt.

Schritt	Taste	Vorgang	Resultat
1	-	Passwort eingeben.	Zugriff freigegeben.
2	Set	Gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt halten und freigeben.	Auf dem Display erscheint "CnF".
3	$\nabla \nabla$	Drücken, um rEG anzuzeigen.	-66
4	SET	Kurz drücken.	Auf dem Display erscheint "Cld".
5	SET	Kurz drücken.	Auf dem Display erscheint "SEt".
6	$\nabla \nabla$	Pfeile drücken, um den Parameter anzuzeigen.	8)F
7	SET	Kurz drücken.	Auf dem Display erscheint der Wert des Parameters.
8	$\Delta \nabla$	Drücken, um den gewünschten Wert einzustellen.	688;
9	SET	Kurz drücken.	Der Wert wird gespeichert. Auf dem Display erscheint der Name des Parameters.

2.3.5 Datum und Uhrzeit ändern

ان کچ StG > rtC

Schritt	Taste	Vorgang	Resultat
1	SET	Von der RTC -Parameteranzeige aus, auf die SET- Taste drücken.	
2	∇	Es werden abwechselnd TZ und eine Ziffer, die die aktuell eingestellte Zeitzone angibt, angezeigt. Um die Einstellungen zu überspringen, auf DOWN drücken .	- 88 8;
	SET	Auf SET drücken, um die Zeitzone zu ändern. Anmerkung : Siehe "Zeitzonentabelle" auf Seite 70.	
3	$\nabla \nabla$	Die aktuelle Zeitzone ist eine schreibgeschützte Einstellung. Auf UP/DOWN drücken, um den gewünschten Wert einzustellen.	• 66.6 °;
	SET	Auf SET drücken, um die Eingaben zu bestätigen und zum nächsten Wert zu wechseln.	
4	$\nabla \nabla$	Es erscheint der Buchstabe d (Tag), gefolgt von zwei Ziffern, die die Nummer des Tages angeben. Auf UP/DOWN drücken, um den Tag einzustellen.	810
	SET	Auf SET drücken, um die Eingaben zu bestätigen und zum nächsten Wert zu wechseln.	
5	$\nabla \nabla$	Es wird der Buchstabe m (Monat), gefolgt von zwei Ziffern für den Monat, eingeblendet. Auf UP/DOWN drücken, um den Monat einzustellen.	<u> </u>
	SET	Auf SET drücken, um die Eingaben zu bestätigen und zum nächsten Wert zu wechseln.	
6	$\nabla \nabla$	Es erscheint der Buchstabe y (Jahr), gefolgt von zwei Ziffern, die die Nummer des Jahres angeben. Auf UP/DOWN drücken, um das Jahr einzustellen.	919
	SET	Auf SET drücken, um die Eingaben zu bestätigen und zum nächsten Wert zu wechseln.	-
7	$\nabla \nabla$	Es erscheint der Buchstabe h (Stunde), gefolgt von zwei Ziffern, die die Stunde angeben. Auf UP/DOWN drücken, um die Stunde einzustellen.	813
	SET	Auf SET drücken, um die Eingaben zu bestätigen und zum nächsten Wert zu wechseln.	-
8	$\nabla \nabla$	Es erscheint der Buchstabe n (Minute), gefolgt von zwei Ziffern, die die Minuten angeben. Auf UP/DOWN drücken, um die Minuten einzustellen.	-69
	SET	Auf SET drücken, um die Einstellungen zu bestätigen und zu beenden.	Auf dem Display erscheint " rtC "

Schritt	Taste	Vorgang	Resultat
1		So oft wie notwendig kurz drücken.	Auf dem Display wird der Wert der in Parameter / t1 eingestellten Größe angezeigt. Siehe Konfigurationsparameter.

2.3.6 Menü verlassen

2.4 Verwendung der App MY I.D.

2.4.1 Erste Verwendung der App

Nach dem Einschalten des Monoblocks folgendermaßen vorgehen:

- 1. Laden Sie die MY I.D. App kostenlos aus dem Apple App Store oder Google Play Store herunter.
- 2. Erstellen Sie Ihr Rivacold-Konto.
- 3. Verbinden Sie die App mit dem Monoblock, siehe "Registrierung des Monoblocks mit dem QR-Code" auf der nächsten Seiteoder "Registrierung des Monoblocks mit dem numerischen Code" auf Seite 12.

2.4.2 Position des QR-Codes





2.4.3 Registrierung des Monoblocks mit dem QR-Code

 Wählen Sie das Menü ≡ aus.



4. Wählen Sie QR Scannen.

Register new unit Scan QR Manual

Unit Code

Activation Date

CANCEL

2. Einheit auswählen.



- 5. Nehmen Sie den QR-Code neben dem Typenschild ins Bild.
 - Bild.



 Die Option zur Positionsteilung wählen. Jetzt erscheint der Monoblock in der Liste der kontrollierten Geräte.



- 2.4.4 Registrierung des Monoblocks mit dem numerischen Code
- 1. Menü auswählen ≡



4. Manuell auswählen.



2. Einheit auswählen.

🖒 Log Out

Rivacold.com

Ш

5. Den Code des Monoblocks neben dem Typenschild eingeben und **OK** wählen.

Ο

<



3. + auswählen.



 Die Option zur Positionsteilung wählen. Jetzt erscheint der Monoblock in der Liste der kontrollierten Geräte.



2.4.5 Zugriff auf den Monoblock über Bluetooth

1. Smart Control auswählen.



2. Den zu steuernden Monoblock auswählen.



4. Das Passwort für den Zugriff auf das Kontrollfeld eingeben, siehe "Passwörter" auf der nächsten Seite.

08:37 🖬 🛚 🔌 🎭 al 🛓					
Ļ	VAILABLE DEVICES	;			
RIV-EVO Dem	0				
BE-00000010	0010				
Profile Enter pro Passwo	file password				
CAN	CEL O	к			
		_			
1	2 авс	3 DEF			
4 сні	5 јкі	6 мно			
7 PQRS	8 тич	9 wxyz			
▲ 0 + Done					
	0	~			

 Den gewünschten Vorgang auswählen.





3. Das Profil auswählen, mit dem man sich authentifizieren möchte.



2.4.6 Ändern der Maßeinheit in der App

1. von **Übersicht** den Bildschirm von links nach rechts ziehen.



2. Einstellungen auswählen.



3. Gerät auswählen.



4. Maßeinheiten auswählen.

14:43		🔌 🕾 .al 88% 🗂
÷	RIVACOLD MY I.D.	
Unità di m	isura	
Nessuna C	Conversione	
AP		Dispositivo
111	0	<

5. Maßeinheit auswählen.



2.5 Passwörter

2.5.1 Zugriffsebenen für Parameter

Der Zugriff auf das Parametermenü und die Steuerung des Monoblocks von der App sind passwortgeschützt. Es gibt zwei Zugriffsebenen, eine für den Installateur und eine für den Endbenutzer.

Nach einigen Minuten der Inaktivität erlischt die Erlaubnis zur Änderung der Parameter und der Controller kehrt zum Startbildschirm zurück.

2.5.2 Werkseitiges Passwort

Nachfolgend sind die voreingestellten Passwörter für den Zugriff auf die Parameter und den Monoblock per App aufgeführt.ändern kann: Der Installateur kann beide Passwörter ändern, während der Endbenutzer nur sein eigenes ändern kann. Das vollständige Handbuch zur MY I.D.-App nachschlagen.

Profil	Profil MY I.D.	Passwort
Endbenutzer	End_User	2201
Installateur	Installer	2300

3. Quick-Menü

Dieser Abschnitt umfasst die folgenden Themen:

3.1 3.2	An den Mikro-USB-Anschluss anschließen Beschreibung des Ouick-Menüs	
3.3	Anzeige des Status der Ein- und Ausgänge	
3.4	Download und Upload	
3.5	Alarmhistorie	
3.6	Alarmhistorie HACCP	
3.7	Systeminformationen	
3.8	Sperren und Entsperren des Kontrollfelds	24

3.1 An den Mikro-USB-Anschluss anschließen

3.1.1 Wann verbinden

Dieses Verfahren ausführen, wenn die Konfiguration der Monoblockparameter im externen Speicher gespeichert werden soll.

3.1.2 Vorgehensweise

Greifen Sie auf die Schalttafel **[A]** zu, indem Sie die Seitenwand **[B]** und die Schalttafel **[C]** entfernen, und schließen Sie sie an den Micro-USB-Anschluss **[D]** an.



3.2 Beschreibung des Quick-Menüs

3.2.1 Funktionen

Das Quick-Menü bietet direkten Zugriff auf einige Controller-Funktionen:

Funktionscode	Beschreibung	
IOS	Ermöglicht die Statusanzeige der Monoblock-Ein- und Ausgänge.	
d/U	Ermöglicht das Herunterladen und Laden der Parameterkonfigurationen.	
HAL	Ermöglicht die Anzeige und Speicherung der Alarmhistorie.	
НСР	Ermöglicht die Anzeige und Speicherung der HACCP-Alarmhistorie.	
InF	Ermöglicht die Anzeige der Controller-Informationen.	
LOC	Gestattet die Sperrung der Tastatur des Kontrollfelds.	

3.2.2 Zugriff auf das Quick-Menü

Schritt	Taste	Vorgang	Resultat
1	7۷	3 Sekunden lang gedrückt halten und freigeben.	109
	V		Der erste Punkt des Quick-Menüs erscheint auf dem Display.
2	$\Delta \nabla$	Kurz drücken, um den gewünschten Menüpunkt anzuzeigen.	888;
3	SET	Kurz drücken.	<i>UE</i> F
			Auf dem Display erscheint der erste Punkt des ausgewählten Untermenüs.

3.3 Anzeige des Status der Ein- und Ausgänge

🕷 Quick menu > IOS

3.3.1 Verfügbare Funktionen

Funktionscode	Beschreibung	
AI	Anzeige der Werte der analogen Eingänge.	
dl	Anzeige der Werte der digitalen Eingänge.	
A0	Anzeige der Werte der analogen Ausgänge.	
dO	Anzeige der Werte der digitalen Ausgänge.	
EEV	Die Werte zu den elektronischen Einspritzventilen ansehen.	
CSP	Anzeige der Werte der Master/Slave-Netzwerkkontrollsonden	

3.3.2 Wie der Status eines Eingangs/Ausgangs angezeigt wird.

Nachfolgend wird ein Beispiel für die Anzeige des Status von Eingang T21 (Verdampfer-Temperatur-Fühler) gezeigt.

淌	IOS	>	AI
---	-----	---	----

Schritt	Taste	Vorgang	Resultat
1		3 Sekunden lang gedrückt halten und freigeben.	105
-	V		Der erste Punkt des Quick-Menüs erscheint auf dem Display.
2	SET	Kurz drücken.	
	021		Auf dem Display erscheint "Al".
3	SET	Kurz drücken.	E]]
			Auf dem Display erscheint der erste Punkt des Abschnitts "Al".
4	$\nabla \nabla$	Kurz drücken, um den gewünschten Analogeingang anzuzeigen.	<i>E21</i>
5	SET	Kurz drücken.	-88
			Auf dem Display erscheint der vom Temperatur-Fühler Verdampfer erfasste Wert.

3.3.3 Tabelle Ein- und Ausgänge

Beschreibung der Gruppe	Gruppe	I/O	Beschreibung I/O
Analogeingänge	AI	T11	Temperatur-Fühler Kühlzelle
		T21	Temperatur-Fühler Verdampfer
		T12	Temperatur-Fühler Kühlzelle 2
		T22	Temperatur-Fühler Verdampfer 2
		LP1	Niederdrucksonde Kreislauf 1
		HP1	Hochdrucksonde Kreislauf 1
		LP2	Niederdrucksonde Kreislauf 2
		HP2	Hochdrucksonde Kreislauf 2
		LP3	Niederdrucksonde Kreislauf 3
		HP3	Hochdrucksonde Kreislauf 3
		STA	Fühler Umgebungstemperatur
		STL	Temperatur-Fühler Ansaugung
		STH	Temperatur-Fühler Ablauf
		LIQ	Temperatur-Fühler Flüssigkeit
		STE	Temperatur-Fühler Verdampfung
		BPE	Druckfühler Verdampfer
		HCP	Temperatur-Fühler HACCP
		HUM	Feuchtigkeitssonde
		SG1	Allgemeine Sonde 1
		SG2	Allgemeine Sonde 2

Beschreibung der Gruppe	Gruppe	I/O	Beschreibung I/O
Digitaleingänge	DI	PSH	Hochdruck Pressostat
		PSL	Niederdruck Pressostat
		PDL	Pumpdown Druckwächter
		SR1	Tür-Kontaktschalter
		C01	Alarm Kompressor 1
		C02	Alarm Kompressor 2
		C03	Alarm Kompressor 3
		ONF	On/Off von Digitaleingang
		EGS	Energy Saving von Digitaleingang
		FR	Allgemeiner Kompressor-Alarm
		EAL	Schwerer Externer Alarm
		GN1	Allgemeiner Eingang 1
		GN2	Allgemeiner Eingang 2
Analogausgänge	AO	VC	Ventilatoren des Kondensators
		M1	Kompressor
		VE1	Verdampfergebläse
		VE2	Verdampfergebläse 2
		HEA	Heiß
		YVW	Elektroventil Wasser
		GEN	Allgemeiner Analogausgang
Digitalausgänge	DO	M1	Kompressor 1
		M2	Kompressor 2
		M3	Kompressor 3
		VC	Ventilatoren des Kondensators
		DF1	Abtauung Verdampfer
		DF2	Abtauung Verdampfer 2
		VE1	Verdampfergebläse
		VE2	Verdampfergebläse 2
		ONF	On/Off von Digitalausgang
		ALR	Alarm
		RS1	Ablaufwiderstand Verdampfer
		RS2	Ablaufwiderstand Verdampfer 2
		YV1	Magnetventil PWM
		YVL	Magnetventil Flüssigkeit
		YVW	Magnetventil Wasser
		HEA	Heiß
		HUM	Befeuchter
		DEU	Entfeuchter
		VTP	Einspritzventil Taste
		HL1	Kühlzellenbeleuchtung
		GN1	Allgemeiner Ausgang 1
		GN2	Allgemeiner Ausgang 2

Beschreibung der Gruppe	Gruppe	I/O	Beschreibung I/O
Elektronisches Ventil	EEV	PC1	Prozentsatz Öffnung Ventil 1
		ST1	Schritte Öffnung Ventil 1
		EP1	Verdampfungsdruck Kreislauf 1
		ET1	Verdampfungstemperatur Kreislauf 1
		SH1	Überhitzung Kreislauf 1
		PC2	Prozentsatz Öffnung Ventil 2
		ST2	Schritt Öffnung Ventil 2
		EP2	Verdampfungsdruck Kreislauf 2
		ET2	Verdampfungstemperatur Kreislauf 2
		SH2	Überhitzung Kreislauf 2
		PC3	Prozentsatz Öffnung Ventil 3
		ST3	Schritte Öffnung Ventil 3
		EP3	Verdampfungsdruck Kreislauf 3
		ET3	Verdampfungstemperatur Kreislauf 3
		SH3	Überhitzung Kreislauf 3
Master/Slave-Netzwerksonden	CSP	RPM	Master-Steuerungssonde
		RP1	1 - Fühler Kühlzelleneinstellung
		RP2	2 - Fühler Kühlzelleneinstellung
		RP3	3 - Fühler Kühlzelleneinstellung
		RP4	4 - Fühler Kühlzelleneinstellung
		RP5	5 - Fühler Kühlzelleneinstellung
		RP6	6 - Fühler Kühlzelleneinstellung
		RP7	7 - Fühler Kühlzelleneinstellung
		RP8	8 - Fühler Kühlzelleneinstellung
		RP9	9 - Fühler Kühlzelleneinstellung

3.4 Download und Upload

3.4.1 Verfügbare Funktionen

Anmerkung: Der Monoblock muss auf OFF stehen.

🕷 Quick menu > d/L

Funktionscode	Beschreibung
dnL	Herunterladen der Konfiguration der derzeit verwendeten Parameter
UPL	Laden einer Parameterkonfiguration
dLL	Laden des während des Betriebs erzeugten Logs
SOF	Aktualisierung der Controller-Software

3.4.2 Wie man herunterladen kann

Nachstehend finden Sie ein Beispiel für das Herunterladen der verwendeten Parameter.

Anmerkung: Um das Herunterladen der Parameterkonfiguration zu starten, müssen Sie als Installateur angemeldet sein, siehe Passwörter.

Anmerkung: Das folgende Verfahren gilt auch für die Funktionen UPL, dLL und SOF.

₩ d/L > dnL

Schritt	Taste	Vorgang	Resultat
1	∇	3 Sekunden lang gedrückt halten und freigeben.	Der erste Punkt des Quick-Menüs erscheint auf dem Display.
2	$\nabla \nabla$	Kurz drücken, um den gewünschten Menüpunkt anzuzeigen.	8-0
3	SET	Kurz drücken.	8-6
4	SET	Kurz drücken.	Auf dem Display erscheint "no".
5	$\nabla \nabla$	Kurz drücken.	96 5
6	SET	Kurz drücken.	Wenn die Speicherung korrekt durchgeführt wurde, erscheint "dOn" auf dem Display. Wenn das Speichern nicht erfolgreich war, erscheint "Err" auf dem Display. Vorgang wiederholen.

Anmerkung (*): Die Parameterkonfiguration wird in einer Datei im txt-Format mit dem Namen EXPORT_0.txt gespeichert.

3.5 Alarmhistorie

3.5.1 Verfügbare Funktionen

🕷 Quick menu > HAL

Funktionscode	Beschreibung
ALL	Anzeige der Alarmhistorie
dLA	Herunterladen der Alarmhistorie

3.5.2 Wie man die Alarmhistorie anzeigt

الله HAL > ALL

Schritt	Taste	Vorgang	Resultat
1	∇	3 Sekunden lang gedrückt halten und freigeben.	Der erste Punkt des Quick-Menüs erscheint auf dem Display.
2	$\nabla \nabla$	Kurz drücken, um den gewünschten Menüpunkt anzuzeigen.	HAL

Schritt	Taste	Vorgang	Resultat
3	SET	Kurz drücken.	ACC -
			Auf dem Display erscheint "ALL".
4	SET	Kurz drücken.	688
	021		Die Anzeige zeigt den Code des zuletzt in der Historie aufgezeichneten Alarms an.
5	$\nabla \nabla$	Kurz drücken, um die Alarmcodes in der Historie anzuzeigen.	

3.6 Alarmhistorie HACCP

🕷 Quick menu > HCP

3.6.1 Verfügbare Funktionen

Funktionscode	Beschreibung
HC1	Anzeige der HACCP-Alarmhistorie wegen hoher Temperatur.
HC2	Anzeige der HACCP-Alarmhistorie wegen defekter Sonde.
HC3	Anzeige der HACCP-Alarmhistorie wegen Blackout.
DLH	Herunterladen der HACCP-Alarmhistorie.

3.6.2 Wie man die HACCP-Alarmhistorie anzeigt

Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für die Anzeige der HACCP-Alarmhistorie wegen hoher Temperaturen.

🆐 Quick menu > HCP > HC1

Schritt	Taste	Vorgang	Resultat
1	∇	3 Sekunden lang gedrückt halten und freigeben.	Der erste Punkt des Quick-Menüs erscheint
			auf dem Display.
2	$\nabla \nabla$	Kurz drücken, um den gewünschten Menüpunkt anzuzeigen.	HEP
3	SET	Kurz drücken.	Auf dem Display erscheint "HC1"
		Kuun dutteleen	
4	SET	Kurz drucken.	Auf dem Display wird die im letzten HACCP-Alarm aufgezeichnete Temperatur angezeigt.
5	$\nabla \nabla$	Kurz drücken, um die in der HACCP- Alarmhistorie aufgezeichneten Temperaturen anzuzeigen.	800

3.6.3 Herunterladen der HACCP-Alarmhistorie

🕷 Quick menu > HCP > DLH

Schritt	Taste	Vorgang	Resultat
1	∇	3 Sekunden lang gedrückt halten und freigeben.	Der erste Punkt des Quick-Menüs erscheint auf dem Display.
2	$\nabla \nabla$	Kurz drücken, um den gewünschten Menüpunkt anzuzeigen.	HE P
3	SET	Kurz drücken.	Auf dem Display erscheint "HC1".
4	$\nabla \nabla$	Kurz drücken, um den gewünschten Menüpunkt anzuzeigen.	
5	SET	Kurz drücken.	Auf dem Display erscheint "no".
6	$\nabla \nabla$	Kurz drücken.	- 96 - 5
7	SET	Kurz drücken.	Wenn die Speicherung korrekt durchgeführt wurde, erscheint "dOn" auf dem Display. Wenn das Speichern nicht erfolgreich war, erscheint "Err" auf dem Display. Vorgang wiederholen.

3.7 Systeminformationen

🕷 Quick menu > InF

3.7.1 Verfügbare Funktionen

Funktionscode	Beschreibung
VEr	Anzeige der Version der auf dem Controller installierten Software.
OS	Anzeige der Version des auf dem Controller installierten Betriebssystems.
BOt	Anzeige der Startversion.
RTC	Informationen über Uhr und Zeitzone

3.7.2 Anzeige der installierten Softwareversion

inF > VEr 🕅

Schritt	Taste	Vorgang	Resultat
1	∇	3 Sekunden lang gedrückt halten und freigeben.	Der erste Punkt des Quick-Menüs erscheint
			auf dem Display.
2	$\nabla \nabla$	Kurz drücken, um den gewünschten Menüpunkt anzuzeigen.	978;
3	SET	Kurz drücken.	BE A
			Auf dem Display erscheint "VEr".
Δ	SET	Kurz drücken.	660
•			Auf dem Display erscheint die Version der auf dem Controller installierten Software.

3.8 Sperren und Entsperren des Kontrollfelds

3.8.1 Sperren des Kontrollfelds

🕷 Quick menu > LOC

Schritt	Taste	Vorgang	Resultat
1	\	3 Sekunden lang gedrückt halten und freigeben.	
-	V		Der erste Punkt des Quick-Menüs erscheint auf dem Display.
2	$\Delta \nabla$	Kurz drücken, um den gewünschten Menüpunkt anzuzeigen.	
3	SET	Kurz drücken.	96 5
			Auf dem Display erscheint "YES".
		Kurz drücken.	
4	SET		- 88.9
			Auf dem Display erscheint für einige Sekunden "LOC".

3.8.2 Entsperren des Kontrollfelds

Schritt	Taste	Vorgang	Resultat
1	() V	3 Sekunden lang gleichzeitig drücken.	Auf dem Display erscheint für einige Sekunden "unL" und der in dem Parameter /t1 eingestellte Größenwert, siehe "Konfigurationsparameter" auf Seite 27

4. Parameter

Dieser Abschnitt umfasst die folgenden Themen:

4.1 Struktur des Parameter-Menüs	
4.2 Konfigurationsparameter	
4.3 Werksparameter wiederherstellen.	
4.4 Eingabe-/Ausgabeparameter	
4.5 Einstellparameter	
4.6 Kompressor-Parameter	
4.7 Kondensator-Parameter	
4.8 Abtauparameter	
4.9 Parameter des Verdampfergebläses	
4.10 Parameter des Elektronischen Ventils	
4.11 Schutzvorrichtungen des Elektronischen Ventils	
4.12 Parameter Tür-Kontaktschalter und Kühlzellenbeleuchtung	41
4.13 Parameter der Alarme	
4.14 Parameter Geplante Funktionen	
4.15 Parameter allgemeine Funktionen	
4.16 Allgemeine Einstellungsparameter und M/S-Verwaltung	

4.1 Struktur des Parameter-Menüs

4.1.1 Struktur des Menüs mit Zugang Installateur

1. Ebene			2. Ebene		
Menü	Beschreibung	Menü	Beschreibung		
CNF	Konfiguration				
I/O	Eingänge/Ausgänge	UI	Universal-Eingänge		
		AO	Analogausgänge		
REG	Einstellung	CLD	Kühlung		
		NZ	Neutrale Zone		
		HUM	Feuchtigkeit		
CMP	Kompressor	PRE	Druck		
		TME	Zeit		
		AOM	Analogausgang Kompressor		
CND	Kondensator	REG	Einstellung		
		AOC	Analogausgang Kondensator		
DEF	Abtauung				
FAN	Verdampfergebläse				
EEV	Elektronisches Ventil	REG	Einstellung		
		PRO	Schutzvorrichtungen		
DOL	Tür und Beleuchtung Kühlze	lle			
ALM	Alarme	IN	Alarme von Eingängen		
		OP	Alarme von Eingriffen		
		LEK	Gasleckagealarme		
		HCP	HACCP-Alarme		
		ALS	Alarmeinstellung		
CLA	Geplante Aktionen	COF	On/Off		
		CES	Energiesparen		
		CDF	Defrost		
GEF	Allgemeine Funktionen				

	_
	F
_	-

1. Ebene		2. Ebene		
Menü	Beschreibung	Menü	Beschreibung	
STG	Einstellungen	RTC	Uhr	
		BMS	Überwachung	
		NET	Master/Slave	
		PWD	Passwort	
		INI	Initialisierung	
		UOM	Maßeinheit	
OUT	Logout			

4.1.2 Struktur des Menüs mit Zugang Benutzer

1. Ebene		2. Ebene			
Menü	Beschreibung	Menü Beschreibung			
REG	Einstellung	CLD	Kühlung		
		NZ	Neutrale Zone		
		HUM	Feuchtigkeit		
CND	Kondensator				
ALM	Alarme				
STG	Einstellungen	RTC Uhr			
		PWD	Passwort		
		UOM	Maßeinheit		
OUT	Logout				

4.2 Konfigurationsparameter

i CNF

4.2.1 Parameterliste

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
ሀጣይ	Auswahl der auf die Einheit anzuwendenden Vorkonfiguration	1 - BEST EU Mitteltemperatur Luft mit 1 Kompressor	-	112	0
		2 - BEST EU Niedertemperatur Luft mit 1 Kompressoren			
		3 - BEST EU Mitteltemperatur Luft mit 2 Kondensatoren			
		4 - BEST EU Niedertemperatur Luft mit 2 Kompressoren			
		5 - BEST EU Mitteltemperatur Luft mit 3 Kompressoren			
		6 - BEST EU Niedertemperatur Luft mit 3 Kompressoren			
		7 - Reserviert			
		8 - Reserviert			
		9 - Reserviert			

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
		10 - Reserviert			
		11 - Reserviert			
		12 - Reserviert			
UnG	Auswahl des Kühlgases	Gas-Code (**)	-	147	7
ΓοΠ	Verwaltung der Verdichtung	1 – LUFT – Parallel zum Kompressor	-	13	1
		2 – LUFT – On/Off	-		
		3 – LUFT – Variable Geschwindigkeit			
PUE	Auswahl Elektronisches	0 – keines	-	02	0
	venu	1 – Elektronisches Impulsventil	_		
		2 – Elektronisches Stepperventil			
РИП	Modellauswahl Stepperventil	0 - Vom Benutzer definiert	-	09	1
		1 - Carel E2Vu			
		2 - Danfoss/Saginomya KV			
		3 - Sporlan ESX			
		4 - Alco EXM/EXL			
		5 - Sanhua L Series	_		
		6 - Hualu DPF 12V	_		
		7 - Hualu SPF 12V	-		
		8 - Hualu EPF-VPF 12V	-		
		9 - Sanhua LPF			
ושי	Auswahl Display-Anzeigen	1 - Temperatur-Fühler Kühlzelle	-	19	9
		2 - Temperatur-Fühler Verdampfer			
		3 - Temperatur-Fühler Kühlzelle 2			
		4 - Temperatur-Fühler Verdampfer 2			
		5 - Feuchtigkeitssonde			
		6 - Allgemeine Sonde 1			
		7 - Allgemeine Sonde 2			
		8 - Sollwert Kühlung			
		9 - Temperatur-Fühler Kälteeinstellung			

Anmerkung (*): BT- und TN-Parameter sind gleich, außer wenn angegeben **Anmerkung (**)** : Gas-Code

1 - R22	7 - R290	13 - R1270	19 - R407A	25 - HTR02	31 - R442A	37 - R508B	43 - R454A
2 - R134a	8 - R600	14 - R417A	20 - R427A	26 - R23	32 - R447A	38 - R452B	44 - R454C
3 - R404A	9 - R600a	15 - R422D	21 - R245FA	27 - HF01234yf	33 - R448A	39 - R513A	45 - R470A
4 - R407C	10 - R717	16 - R413A	22 - R407F	28 - HF01234ze	34 - R449A	40 - R454B	46 - R515B
5 - R410A	11 - R744	17 - R422A	23 - R32	29 - R455A	35 - R450A	41 - R458A	47 - R466A
6 - R507A	12 - R728	18 - R423A	24 - HTR01	30 - R170	36 - R452A	42 - R407H	

4.2.2 Parameter CoM

Luftkondensation

- **CoM** = 1: Parallel zum Kompressor. Der Start der Ventilatoren erfolgt gleichzeitig mit der Aktivierung von mindestens einem der Kompressoren. Bei Abtauung mit Heißgas sind die Ventilatoren ausgeschaltet.
 - **CoM** = 2: ON/OFF. Der Start der Ventilatoren wird durch den Druckwert der Verdichtung gesteuert:
 - bei einem höheren Regelverdichtungsdruck als **SCO**, sind die Ventilatoren aktiv.
 - bei einem geringeren Regelverdichtungsdruck als SCO dCO bleiben die Ventilatoren stehen.
- **CoM** = 3: Variable Geschwindigkeit. Der Start der Ventilatoren wird durch den Druckwert der Verdichtung gesteuert, und ihre Drehzahl variiert je nach der Einstellung der Verdichtung:
 - bei einem höheren Regelverdichtungsdruck von (SCO dCO) + AOF laufen die Ventilatoren mit geregelter Drehzahl.
 - bei einem Regelverdichtungsdruck von **SCO + dCO** laufen die Ventilatoren mit maximaler Drehzahl.
 - bei einem geringeren Regelverdichtungsdruck als **SCO dCO** bleiben die Ventilatoren stehen.

Anmerkung: Für die Beschreibung der Parameter SCO, dCO und AOF siehe "Kondensator-Parameter" auf Seite 34.

4.3 Werksparameter wiederherstellen.

4.3.1 Vorgehensweise

Zurücksetzen aller Parameter auf den Werkswert entsprechend der Maschinenkonfiguration (Durchführung des Verfahrens bei ausgeschalteter Maschine).

Schritt	Taste	Vorgang	Resultat
1	-	Passwort eingeben. Siehe "Passwort eingeben" auf Seite 6.	Zugriff freigegeben
2	Set	Gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt halten und freigeben.	Auf dem Display erscheint "CnF".
3	SET	Kurz drücken.	Auf dem Display erscheint "Unt".
4	SET	Kurz drücken.	Auf dem Display erscheint "n 1".
5	$\nabla \nabla$	 Verwenden Sie die Pfeile, um die gewünschte Konfiguration auszuwählen: 1. BEST UE TN mit 1 Verdichter 2. BEST UE BT mit 1 Verdichter 3. BEST UE TN mit 2 Verdichtern 4. BEST UE BT mit 2 Verdichtern 5. BEST UE TN mit 3 Verdichtern 6. BEST UE BT mit 3 Verdichtern 	
6	SET	Kurz drücken.	Auf dem Display erscheint "rUn".

D	Ε

Schritt	Taste	Vorgang	Resultat
7	(Wenn Sie fertig sind, drücken Sie viermal kurz, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.	

4.4 Eingabe-/Ausgabeparameter

4.4.1 Universal-Eingänge

₩ *E/A > UE*

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
רו ט	Offsetwert für UI1 (Kühlzellentemperatur- Fühler)	-	°C/°F	-99,9+99,9	0
רבט	Offsetwert für UI2 (Verdampfer- Temperaturfühler)	-	°C/°F	-99,9+99,9	0
רבט	Offset-Wert für UI3 (relativ zum Eingang B3 der Karte)	-	°C/°F	-99,9+99,9	0
ראט	Offset-Wert für UI4 (relativ zum Eingang B4 der Karte)	-	°C/°F	-99,9+99,9	0
רכט	Offset-Wert für UI5 (relativ zum Eingang B5 der Karte)	-	bar/psi - °C/°F	-99,9+99,9	0
U 6 7	Offset-Wert für UI6 (relativ zum Karteneingang B6)	-	bar/psi - °C/°F	-99,9+99,9	0
ררט	Offset-Wert für UI7 (relativ zum Eingang B7 der Karte)	-	bar/psi - °C/°F	-99,9+99,9	0
רפט	Offset-Wert für UI8 (relativ zum Eingang B8 der Karte)	-	bar/psi - °C/°F	-99,9+99,9	0

Anmerkung (*): BT- und TN-Parameter sind gleich, außer wenn angegeben

4.4.2 Analogausgänge

₩ *E/A* > AA

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
н 13	Auswahl des Minimalwertes des Analogausgangs AO1 (bezogen auf den Ausgang Y1 der Karte)	-	%	0Y14	0
р і ч	Auswahl des Maximalwertes des Analogausgangs AO1 (bezogen auf den Ausgang Y1 der Karte)	-	%	Y13100	100
453	Auswahl des Mindestwertes des Analogausgangs AO2 (bezogen auf den Ausgang Y2 der Karte)	-	%	0Y24	0

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
<i>2</i> 4	Auswahl des Maximalwertes des Analogausgangs AO2 (bezogen auf den Ausgang Y2 der Karte)	-	%	Y23100	100

Anmerkung (*): BT- und TN-Parameter sind gleich, außer wenn angegeben

4.5 Einstellparameter

4.5.1 Liste der Kühlparameter

i‱ rEG > CLd

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
SEŁ	Sollwert Kälte	-	°C	(**)	TN/BT:0/-20
			°F		TN/BT: -32/-4
dıF	Temperaturunterschied	-	K	099,9	2
	Kälte		°F	0999	4
D 5 P Energieeinsparungs-Offset für den Kältesollwert	Energieeinsparungs-Offset	-	K	-20,020,0	5
		°F	-3636	9	
ЪгП	Aktiviert den Notbetrieb,	0 - No	-	01	1
defekt ist	1 - Ja				
ЪгС	Zykluszeit für den Notbetrieb bei defekter Kontrollsonde	-	min	099	15

Anmerkung (*): BT- und TN-Parameter sind gleich, außer wenn angegeben **Anmerkung (**)**:

TN: -20	BT
LSE=-5 (23)	LSE= -25 (-13)
HSE=15 (59)	HSE= -5 (23)

4.5.2 Parameter OSP

Der Parameter **OSP** ist ein Offset, der auf den **Sollwert** angewendet werden kann, wenn die Funktion Energy Saving im **DI** oder **BMS** oder Geplante Funktionen aktiviert ist.

4.5.3 Parameter brM und brC

Der Parameter **brM** aktiviert den Notfallbetrieb im Falle einer defekten Kontrollsonde. Der Betrieb sieht das zyklische Ein- und Ausschalten der Einheit für die durch **brC** definierte Zeit vor.

Anmerkung: Der Notfallbetrieb kann nicht als Standardeinstellung oder für längere Zeiträume festgelegt werden.

4.5.4 Parameterliste der Neutralen Zone

₩ *rEG > NZ*

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
d n 2	Temperaturunterschied	-	K	099,9	2
	Neutrale Zone		°F	0999	4

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
dhE	Temperaturunterschied	-	K	099,9	2
	Wärme		°F	0999	4

Anmerkung (*): BT- und TN-Parameter sind gleich, außer wenn angegeben

4.5.5 Parameter dnZ

Legt den Bereich um die **Solltemperatur** fest, innerhalb dessen die Kühl- und Heizanforderung auf null gesetzt werden.

4.5.6 Parameterliste Befeuchtung/Entfeuchtung

is rEG > HUM الس∉

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
5	Sollwert Befeuchtung	-	%	099,9	80
ᆸᆔᆸ	Differential Befeuchtung	-	%	099,9	10
5 d E	Sollwert Entfeuchtung	-	%	099,9	30
d d E	Differential Entfeuchtung	-	%	099,9	10
h n 2	Neutrale Zone für Befeuchtung/Entfeuchtung	-	%	099,9	10

Anmerkung (*): BT- und TN-Parameter sind gleich, außer wenn angegeben
4.6 Kompressor-Parameter

4.6.1 Liste der Druck-Parameter

i‰ CMP > PrE

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
SPr	Druck-Sollwert für	-	bar	05	0.8
	Einstellung variable Kompressor-Kapazität		psi	073	12
dPr	Druck-Differential für	-	bar	099,9	0.4
	Einstellung variable Kompressor-Kapazität		psi	0999	6
' P r	Integralzeit für PID- Einstellung Kompressor	-	S	0999	100
ŁРd	Schwellenwert Pump-	-	bar	A6599,9	1.4
	Down-Abschaltung von Saugdruckeinstellung		psi	A65999	20
dPd	Differential Pump-Down-	-	bar	099,9	0.3
	Abschaltung von Saugdruckeinstellung		psi	0999	4
t o P	Maximale Zeit für Pumpdown-Abschaltung	-	min	0999	5

Anmerkung (*): BT- und TN-Parameter sind gleich, außer wenn angegeben

4.6.2 Liste der Zeitparameter

₩ CMP > tME

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
0 8 0	Startverzögerung der Einheit beim Anlassen oder nach einem Blackout	-	S	0999	60

Anmerkung (*): BT- und TN-Parameter sind gleich, außer wenn angegeben

4.6.3 Parameterliste des analogen Kompressorausgangs

満 CMP > CLd

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
8 O C	Mindestwert für Analogausgang Kompressor	-	%	0100	0

4.7 Kondensator-Parameter

4.7.1 Liste der Einstellparameter

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
5 C 0	Druck-Sollwert für	-	bar	618	12
	Verdichtungseinstellung		psi	87261	174
d C D	Druck-Differential für	-	bar	099,9	2
Verdichtungseinstellung		psi	0999	29	
• C 0	Integralzeit für PID- Einstellung Verdichtung	-	S	0999	100
EFC	Aktiviert gleitende	0 - Deaktiviert	-	01	0
	Verdichtungsfunktion	1 - Aktiviert			
d F C	Konstanter Wert für	-	K	099,9	12
	gleitende Verdichtung		°F	0999	22

Anmerkung (*): BT- und TN-Parameter sind gleich, außer wenn angegeben

4.7.2 Parameter EFC

Gleitende Verdichtung

Bei der gleitenden Verdichtung ist die Einstellung der Verdichtung nicht an den Wert des Parameters **SCO** gebunden, sondern der Schwellenwert ändert sich im Einklang mit der Umgebungstemperatur.

Anmerkung: Die gleitende Verdichtung wird nur bei Luftkondensation verwendet und erfordert die Installation eines Temperatur-Fühlers für die Umgebung.

4.7.3 Parameterliste Analogausgang

ត Cnd > AOM

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
8 O F	Mindestwert für Analogausgang Kompressor	-	%	0100	30
5 u E	Speed Up-Zeit	-	S	0999	0

Anmerkung (*): BT- und TN-Parameter sind gleich, außer wenn angegeben

4.7.4 Parameter Sut

Nützlich im Fall herkömmlicher Ventilatoren, weshalb sie beim Anlaufen mehr Strom benötigen. Der analoge Ausgangswert der Ventilatoren des Kondensators wird für die eingestellte Zeit auf den Maximalwert gezwungen. Danach kehrt der analoge Ausgangswert wieder auf den Regelwert zurück.

4.8 Abtauparameter

4.8.1 Parameterliste

dEF 👸

Parameter	Beschreibung	Optionen	Optionen Maßeinheit		Default (*)
d E Y	Auswahl der Abtautypologie	0 - Keine	-	03	3
		1 –Uhr			
		2 –Intervalle			
		3 - Smart Defrost			
d 5 N	Auswahl des Abtaumodus	1 – Heißgas	-	13	1
		2 – Heizwiderstand			
		3 - Statisch/Belüftet			
д ЕП	Auswahl des Modus Ende	1 – Maximale Zeit	-	12	2
	Abtauting	2 – Temperatur oder maximale Zeit			
d 2 E	Auswahl des Abtaumodus	1 – Gleichzeitig	-	12	1
	mit 2 verdampfern	2 – Sequentiell			
<i>ሰ ፣</i>	Intervall zwischen 2 Abtauungen	-	h/min	0999	6
d	Temperatur am Ende der	-	°C	-99,999,9	5
	Abtauung für Verdampfer		°F	-999999	41
d 5	Maximale Abtauzeit für Verdampfer (**)	-	min/s	0999	15
d E 2	Temperatur am Ende der	-	°C	-99,999,9	10
	Abtauung für Verdampfer 2		°F	-999999	50
d 5 2	Maximale Abtauzeit für Verdampfer 2 (**)	-	min/s	0999	15
d 6 0	Aktiviert Abtauung nach	0 - No	-	01	0
	Blackout	1 - Ja			
£ 6 0	Minimale Blackout-Zeit für Start Abtauung	-	min	0999	60
4 0 H	Abtauverzögerung beim Start	-	min	0999	0
ddL	Anzeigenauswahl am Display bei der Abtauung	1 - Festes Symbol "DFR" auf dem Display während der Abtauung	-	14	1
		2 - Temperatur der Kühlzelleneinstellung			
		3 – Temperatur der Kühlzelleneinstellung beim Start der Abtauung 4 - Festes Symbol "DFR" auf dem Display, das nach der Abtauung verzögert verschwindet			
£ 6 /	Auswahl der Maßeinheit der Intervallzeiten und der maximalen Abtauzeit	0 – Intervall in Stunden / Maximale Zeit in Minuten 1 – Intervall in Minuten /	-	01	0

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
		Maximale Zeit in Sekunden			
Łdc	Wartezeit vor dem Überspringen der Abtauung wegen Intervall	-	min	0999	15
dŁ	Tropfzeit	-	min	0999	3
dr H	Aktivierungszeiten Ablaufwiderstand	-	min	0999	5

Anmerkung ()**: Wir empfehlen, eine maximale Abtauzeit von 20 Minuten für Geräte mit mittlerer Temperatur (TN) und 30 Minuten für Geräte mit niedriger Temperatur (BT) einzustellen.

4.8.2 Parameter dOH

Beim Start des Monoblocks bricht der Controller eine Abtauung ab, wenn ihr Start in einer niedrigeren Zeit programmiert wird als im Parameter **dOH** eingestellt.

4.8.3 Parameter tdc

Die Abtauung ist an Bedingungen geknüpft, die, wenn sie nicht vollständig überprüft werden, den Beginn der Abtauung verhindern. Wird die Abtauung nicht gestartet, wartet der Controller für eine durch den Parameter **tdc** festgelegten Zeit auf den Beginn des Vorgangs. Wenn die Abtauung nach dieser Zeit noch nicht begonnen hat, bricht der Controller den Vorgang ab und zeigt 5 Sekunden lang einen Alarm an.

4.8.4 Parameter drH

Für alle Arten des Abtauens. Legt die Vorlaufzeit fest, in der die Ablaufwiderstände, falls konfiguriert, in Bezug auf den Start der Abtauung aktiviert werden. Das gleiche Zeitintervall wird zur Steuerung der Abschaltung der Ablaufwiderstände nach Beendigung der Abtauung verwendet.

Bei einer manuellen Abtauung werden die Ablaufwiderstände gleichzeitig mit der Abtauung aktiviert und nach der Zeit **drh**, wenn die Abtauung abgeschlossen ist, deaktiviert.

4.9 Parameter des Verdampfergebläses

🦌 FAn

4.9.1 Parameterliste

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
ГРП	Auswahl des Einstellmodus	1 – Immer Eingeschaltet	-	13	2
	für Verdampfergebläse	2 – Eingeschaltet bei Kälteeinstellung			
		3 – Eingeschaltet bei den Einstellungen von Kälte, Wärme, Befeuchten und Entfeuchten .			
FРЬ	Auswahl des Fühlers für die Einstellung der	1 - Temperatur-Fühler Verdampfer	-	12	2
Verdampfe	Verdampfergebläse	2 – Sättigungstemperatur vom Niederdruckfühler			
F5	Temperaturschwelle für die	-	°C	-99,999,9	TN/BT: 10/-
	Abschaltung des Verdampfergebläses		۴F	-999999	10

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
					TN/BT: 50/14
dFl	Temperaturunterschied	-	K	099,9	5
	wegen Aktivierung des Verdampfergebläses		°F	0999	9
F 5 2	Temperaturschwelle für die	-	°C	-99,999,9	TN/BT: 10/-
	Abschaltung des		°F	-999999	10
	verdampfergeblases 2				TN/BT: 50/14
d F 2	Temperaturunterschied	-	K	099,9	5
	wegen Aktivierung des Verdampfergebläses 2		°F	0999	9
FdŁ	Nachtropfzeit	-	min	0999	TN/BT: 1/3
dFd	Aktiviert den Betrieb des	0 - No	-	01	0
	Verdampfergebläses in der Abtauphase	1 - Ja	_		
EFS	Aktiviert den Betrieb des Verdampfergebläses	0 - No		01	0
	während des Standby	1 - Ja			
d F 5	Startverzögerung des Anti- Schichtung-Zyklus während des Stand-By der Einheit	-	Min	0999	15
CFC	Zeit des Anti-Schichtung- Zyklus während des Stand- By der Einheit	-	Min	0999	5

4.9.2 Parameter Fdt

Nach der Tropfphase bleiben die Ventilatoren, auch bei Aktivierungsbefehlen, für die im Parameter **Fdt** eingestellte Zeit deaktiviert.

4.9.3 Anti-Schichtung - EFS-, dFS- und CFC-Parameter

Diese Funktion kann über den EFS-Parameter aktiviert werden und ermöglicht es, nach der über den dFS-Parameter eingestellten Zeit einen ON/OFF-Zyklus der Verdampferlüfter zu aktivieren, um eine Schichtung der Luft in der Kühlzelle zu vermeiden, da sich bei Stillstand der Lüfter die kühlere Luft tendenziell im unteren Bereich der Kühlzelle ansammelt, während sich die wärmere Luft tendenziell im oberen Bereich ansammelt, wodurch die Anzeige der tatsächlichen Temperatur in der Kühlzelle verfälscht wird.

Mit dieser Funktion werden die Ventilatoren aktiviert, wodurch die Luft in der Kühlzelle vermischt und die Temperatur ausgeglichen wird.

Die Zykluszeit ist sowohl für EIN als auch für AUS eindeutig und kann über den CFC-Parameter eingestellt werden.

Im Folgenden wird das Verhalten der Anti-Schichtung-Funktion dargestellt:

Evaporator Fans request

Evaporator Fans status	8					
Timing Decemptors						1
rinning Parameters	dFS	CFC	CFC	CFC	CFC	1
Anti-Stratification						1
Function Status						

4.10 Parameter des Elektronischen Ventils

4.10.1 Liste der Einstellparameter

🕷 EEV > REG

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
5 5 H	Sollwert Überhitzung	-	K	P799,9	6
			°F	P7999	11
GSH	PID: Proportionaler Gewinn	-	-	0800	15
, S H	PID: Integralzeit	-	S	0999	100
d 5 H	PID: Vorhaltezeit	-	S	0999	2
Pdd	Verzögerungszeit Einstellung nach Abtauung	-	min	0999	0
C P	Ventilöffnung beim Start	-	%	0100	50
C P 2	Zeit für Vorpositionierung	-	S	0999	6
Р 5 Ь	Ventilposition in Stand-by	-	%	0100	0

Anmerkung (*): BT- und TN-Parameter sind gleich, außer wenn angegeben

4.10.2 Einstellung der Verzögerung nach der Abtauung (Pdd)

Nach einer Abtauung kann die Ablesung des Überhitzungswertes durch die von den Teilen des Monoblocks während des Prozesses erreichte Temperatur verzerrt werden.

Der Parameter **Pdd** legt ein Zeitintervall am Ende der Abtauung fest, während dessen das elektronische Ventil mit der durch den Parameter **CP1** festgelegten Öffnung blockiert wird, um ein unerwünschtes Eingreifen der Schutzvorrichtungen zu vermeiden. Nach Ablauf dieses Zeitintervalls wird die Funktionsfähigkeit des elektronischen Ventils wiederhergestellt.

4.10.3 Parameterliste für die Schutzvorrichtungen

満 EEV > PrO

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
РЛ	Unterhitzungsschutz:	-	K	-5,0SSH	2
	Schwellenwert		°F	-9SSH	4
P 8	Schutz niedrige Überhitzung: Integralzeit	-	S	0800	10
P 9	Schutz niedrige Überhitzung: Alarmverzögerung	-	S	1999	120
PLI	Schutz niedriger Verdampfungsdruck: Schwellenwert	-	°C °F	-85,0PM1 -121PM1	TN/BT: -20/-35 TN/BT: -4/-31

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
PL2	Schutz niedriger Verdampfungsdruck: Integralzeit	-	S	0800	10
PL3	Schutz niedriger Verdampfungsdruck: Alarmverzögerung	-	S	1999	120
РПІ	Schutz hoher Druck Verdampfung: Schwellenwert	-	°C °F	PL199,9 PL1999	7 45
РП2	Schutz hoher Druck Verdampfung: Integralzeit	-	S	0,0800	20
РПЭ	Schutz hoher Druck Verdampfung: Alarmverzögerung	-	S	1999	120

4.11 Schutzvorrichtungen des Elektronischen Ventils

Schutzvorrichtung	Beschreibung der Schutzvorrichtung	Eingriff	Wiederherstellung
LOW_SH	Unterhitzung	Ventilschließung	Sofort
LOP	Niedriger Verdampfungsdruck	Ventilöffnung	Sofort
МОР	Hoher Verdampfungsdruck	Ventilschließung	Gesteuert

4.11.1 Unterhitzungsschutz

Der Schutz niedrige Überhitzung wird ausgelöst, wenn der Überhitzungswert zu niedrig ist und die Gefahr besteht, dass Flüssigkeit in den Kompressor zurückkehrt.

Der Schutz wirkt auf das elektronische Ventil und löst seine teilweise Schließung aus. Der Schließgrad des Ventils und die Auslösezeit werden durch die Differenz zwischen der erfassten Überhitzungstemperatur (SH) und der Schutzschwelle der niedrigen Heizleistung (LOW_SH_TH) gesteuert.

Die Schutzschwelle der niedrigen Heizleistung muss kleiner oder gleich dem Überhitzungs-Sollwert **SSH** sein, um zu verhindern, dass die Schutzschwelle der niedrigen Heizleistung bei korrektem Betrieb anspricht.

Die folgende Grafik zeigt das Eingreifen der Schutzschwelle für die niedrige Heizleistung:



Größe	Beschreibung
SH	Überhitzung
LOW_SH_ TH	Schwellenwert Schutz niedrige Überhitzung. Parameter: P7
LOW_SH	Schutzschwelle niedrige Heizleistung
В	Automatische Alarmrückstellung
Α	Alarm
D	Alarmverzögerung. Parameter: P9
t	Zeit

4.11.2 Schutz niedriger Verdampfungsdruck

Der Schutz vor zu niedrigem Verdampfungsdruck (Low Evaporation Pressure Protection, LOP) greift ein, wenn die Verdampfungstemperatur zu niedrig ist, um zu verhindern, dass der Kompressor aufgrund des Eingriffs des Niederdruckpressostats stoppt.

Dieser Schutz ist besonders nützlich in mehrstufigen Systemen während der Einschaltphase oder bei erhöhtem Kältebedarf, also in Phasen, in denen die Verdampfungstemperatur dazu neigt, schnell abzufallen.

Der als Parameter **PL1**, Schutzschwelle für niedrigen Verdampfungsdruck, einzugebende Wert ist die Sättigungstemperatur der Verdampfung, die der Controller zur Verfolgung des Druckwertes verwendet.

Der Wert von **PL1** muss niedriger als die nominale Verdampfungstemperatur der Maschine und höher als der Kalibrierwert des Niederdruckpressostats sein.

Der Schutz wirkt auf das elektronische Ventil, indem er dessen Öffnung steuert und den Druck erhöht, um das Eingreifen des Niederdruckpressostats zu vermeiden. Der Öffnungsgrad des Ventils und die Auslösezeit werden durch die Differenz zwischen der erfassten Verdampfungstemperatur (T_EVAP) und der Schutzschwelle für niedrigen Verdampfungsdruck (LOP_TH) gesteuert.

Der durch den Schutz bei niedrigem Verdampfungsdruck (id = **37**) erzeugte Alarm kann auch auf einen Kältemittelverlust aus dem Kreislauf und die daraus resultierende Absenkung der Verdampfungstemperatur hinweisen.

Die folgende Grafik zeigt das Eingreifen des Schutzes bei niedrigem Verdampfungsdruck:



Größe	Beschreibung
T_EVAP	Verdampfungstemperatur
LOP_TH	Schwellenwert Schutz niedriger Verdampfungsdruck. Parameter: PL1
LOP	Schutz niedriger Verdampfungsdruck
В	Automatische Alarmrückstellung
ALARM	Alarm
D	Alarmverzögerung. Parameter: PL3
t	Zeit

4.11.3 Schutz hoher Verdampfungsdruck

Der Schutz des hohen Verdampfungsdrucks greift ein, wenn die Verdampfungstemperatur zu hoch ist. Eine zu hohe Verdampfungstemperatur kann zur Überlastung des Kompressors und zu einem möglichen Eingreifen der thermischen Schutzvorrichtungen führen.

Der Schwellenwert des Schutzes hoher Verdampfungsdruck **PM1** ist die Sättigungstemperatur der Verdampfung, die der Controller zur Verfolgung des Druckwerts verwendet.

Der Schutz wirkt auf das elektronische Ventil und löst seine teilweise Schließung aus.

Der Wert von **PM1** muss höher als die nominale Verdampfungstemperatur der Maschine sein, um unerwünschte Schutzmaßnahmen für hohen Verdampfungsdruck zu vermeiden.

Die Einwirkung auf das elektronische Ventil soll nicht dazu dienen, die Störung zu beseitigen, sondern die Verdampfungstemperatur unter dem Schwellenwert zu halten.

Die Lösung der Störung tritt erst dann ein, wenn der Bedarf an Kühllast abnimmt.

Während der Wirkung des Schutzes hoher Verdampfungsdruck wird die Einstellung der Überhitzung deaktiviert, damit das elektronische Ventil die Verdampfungstemperatur begrenzen kann.

Die folgende Grafik zeigt das Eingreifen des Schutzes bei hohem Verdampfungsdruck:



Größe	Beschreibung
T_EVAP	Verdampfungstemperatur
MOP	Schutz hoher Verdampfungsdruck
MOP_TH	Schwellenwert Schutz hoher Verdampfungsdruck. Parameter: PM1
PID	PID-Überhitzungskontrolle
ALARM	Alarm
D	Alarmverzögerung. Parameter: PM3
t	Zeit

4.12 Parameter Tür-Kontaktschalter und Kühlzellenbeleuchtung

dOL 😽

4.12.1 Parameterliste

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
а а П	Auswahl der Verwaltung des Tür-Kontaktschalters	0 - Steuerung Tür- Kontaktschalter deaktiviert	-	04	1
		1 - Kompressor OFF / Vent. Verdampf. OFF, wenn Tür auf			
		2 - Kompressor OFF / Vent. Verdampf. ON, wenn Tür auf			
		3 - Kompressor ON / Vent. Verdampf. OFF, wenn Tür auf			
		4 - Kompressor ON / Vent. Verdampf. ON, wenn Tür auf			
ELd	Aktiviert die Einschaltung der Kühlzellenbeleuchtung vom Tür-Kontaktschalter	0 – No 1 – Ja	-	01	1
d [d	Ausschaltverzögerung Kompressor mit offener Tür	-	min	0999	1
d E d	Ausschaltverzögerung Verdampfergebläse mit offener Tür	-	min	0999	0
d R d	Signalverzögerung offene Tür	-	S	0999	0
d 5 d	Ausschaltverzögerung Kühlzellenbeleuchtung nach Türschließung	-	S	0999	0

4.13 Parameter der Alarme

4.13.1 Alarmparameter von den Eingängen

満 ALM > IN

Alarmparameter von analogen Eingängen

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
R 0 I	Aktiviert Alarm Hohe	0 - No	-	01	0
	STH)	1 - Ja			
8 O 2	Verzögerung Alarm Hohe Temperatur Ablauffühler (STH)	-	min	0999	0
R D 3	Alarmschwelle Hohe	-	°C	-99,999,9	99.9
	Temperatur Ablauffühler (STH)		°F	-999999	212
R D 4	Temperaturunterschied	-	K	099,9	10
	Alarm Hohe Temperatur Ablauffühler (STH)		°F	0999	18
<i>R D S</i>	Aktiviert Alarm Hohe	0 - No	-	01	0
	Umgebungsfühler (STA)	1 - Ja			
R 0 6	Verzögerung Alarm Hohe Temperatur Umgebungsfühler (STA)	-	min	0999	0
R D 7	Alarmschwelle Hohe	-	°C	-99,999,9	50
	Temperatur Umgebungsfühler (STA)		۴F	-999999	122
R D 8	Temperaturunterschied	-	K	099,9	5
	Alarm Hohe Temperatur Umgebungsfühler (STA)		°F	0999	9
R D 9	Aktiviert Alarm Niedrige	0 - No	-	01	0
	Umgebungsfühler (STA)	1 - Ja			
R I D	Verzögerung Alarm Niedrige Temperatur Umgebungsfühler (STA)	-	min	0999	0
R 	Alarmschwelle Niedrige	-	°C	-99,999,9	-50
	Temperatur Umgebungsfühler (STA)		°F	-999999	-58
R 12	Temperaturunterschied	-	K	0,099,9	5
	Alarm Niedrige Temperatur Umgebungsfühler (STA)		°F	0,0999	9

Anmerkung (*): BT- und TN-Parameter sind gleich, außer wenn angegeben

Alarmparameter von digitalen Eingängen

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
PEn	Maximale Anzahl Alarme von Hochdruck- Pressostat (PSH) von Eing. Digital	-	-	1999	3
PEI	Zählbereich Alarme von Hochdruck-Pressostat (PSH)	-	min	0180	90

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
רו א	Verzögerung Externer Alarm (ExternalAlarm) von Eing. Digital	-	S	0999	0

Alarmparameter für Fühlerbeschädigung

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
R 19	Aktiviert Alarm	0 - No	-	01	0
	Fühler Umgebung (STA)	1 - Ja			
R 2 D	Aktiviert Alarm	0 - No	-	01	0
	Fühler Flüssigkeit (STLIQ)	1 - Ja			
82 I	R21 Aktiviert Alarm Defekt/Bruch Feuchtigkeitssonde (SHUM)	0 - No	-	01	0
		1 - Ja			
R 2 2	Aktiviert Alarm	0 - No	-	01	0
	Sonde 1 (SG1)	1 - Ja			
E 2 R	Aktiviert Alarm	0 - No	-	01	0
	Sonde 1 (SG2)	1 - Ja			

Anmerkung (*): BT- und TN-Parameter sind gleich, außer wenn angegeben

4.13.2 Alarmparameter von Eingriffen

満 ALM > OP

Alarmparameter für Tür offen

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
d 0 d	Verzögerung Alarm Tür Auf	-	min	0999	60

Anmerkung (*): BT- und TN-Parameter sind gleich, außer wenn angegeben

Alarmparameter Hohe Temperatur Kühlzelleneinstellung

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
RS I	Verzögerung Alarm Hohe Einstelltemperatur beim Start	-	min	0999	720
852	Verzögerung Alarm Hohe Einstelltemperatur während der Einstellung	-	min	0999	15
R S 3	Verzögerung Alarm Hohe Einstelltemperatur während Alarm Tür offen	-	min	0999	15
854	Verzögerung Alarm Hohe Einstelltemperatur mit Tür offen	-	min	0999	5
<i>R</i> 5 5	Verzögerung Alarm Hohe Einstelltemperatur von Start	-	min	dS1999	60

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
	Abtauung				
<i>A</i> 5 6	Auswahl Alarmmodus Hohe	0 – Deaktiviert	-	02	1
	Einstelltemperatur	1 – Relativ			
		2 – Absolut			
RS7	Differential Wiedereintritt Alarm	-	K	099,9	2
	Hohe Einstelltemperatur		°F	0999	4
<i>R</i> 5 <i>B</i>	Schwellenwert	-	°C	-99,999,9	10
	(Absolut)/Temperaturunterschied (Relativ) für Alarm Hohe Einstelltemperatur		°F	-999999	50

Alarmparameter Niedrige Temperatur Kühlzelleneinstellung

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
859	Verzögerung Alarm niedrige Einstelltemperatur	-	min	0999	0
R 6 0	Auswahl Alarmmodus Niedrige	0 – Deaktiviert	-	02	1
	Einstelltemperatur	1 – Relativ			
		2 – Absolut			
R 6	Differential Wiedereintritt Alarm	-	K	099,9	2
	Niedrige Einstelltemperatur		°F	0999	4
862	Schwellenwert	-	°C	-99,999,9	5
	(Absolut)/Temperaturunterschied (Relativ) für Alarm Niedrige Einstelltemperatur		°F	-999999	41

Anmerkung (*): BT- und TN-Parameter sind gleich, außer wenn angegeben

Alarmparameter Niedriger Saugdruck zur Einstellung

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
863	Auswahl Priorität für Alarm	0 – Nur Anzeige	-	01	0
	Einstellung	1 – Schwerer Alarm			
864	Verzögerung für Alarm Niedriger Saugdruck zur Einstellung	-	S	0999	600
865	Alarmschwelle Alarm	-	bar	-99,999,9	TN/BT: 1,4/0,3
Niedriger Saugdruck zur Einstellung		psi	-999999	TN/BT: 20/4	
R 5 5 Differen	Differential Alarm Niedriger	-	bar	099,9	TN/BT: 0,2/0,1
	Saugdruck zur Einstellung		psi	0999	TN/BT: 3/1

4.13.3 Parameter des Leckdetektoralarms

الله ALM > LEK

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
LdI	Lecksuchfunktion für	0 – Nur Anzeige	-	01	0
	Kreislauf I einschalten	1 – Schwerer Alarm			
d	Schwellenwert Alarm des	-	bar	099,9	0,1
	Leckdetektors für Kreislauf 1		psi	0999	1
d 12	Differential	-	bar	099,9	0,3
	Leckwarndetektor für Kreislauf 1		psi	0999	4
d 3	Verzögerung Leckwarndetektor für Kreislauf 1	-	min	0999 (**)	30
L d 2	Lecksuchfunktion für	0 – Nur Anzeige	-	01	0
	Kreislauf 2 einschalten	1 – Schwerer Alarm			
421	Alarmschwelle Leckdetektor	-	bar	-99,999,9	0,1
	für Kreislauf 2		psi	-999999	1
д 2 2 р	Alarm Differential	-	bar	099,9	0,3
	Leckdetektor für Kreislauf 2		psi	0999	4
d 2 3	Alarmverzögerung Leckdetektor für Kreislauf 2	-	min	0999 (**)	0
LdJ	Lecksuchfunktion für	0 – Nur Anzeige	-	01	0
	Kreislauf 3 einschalten	1 – Schwerer Alarm			
431	Alarmschwelle Leckdetektor	-	bar	-99,999,9	0,1
	für Kreislauf 3		psi	-999999	1
2 E b	Differential Alarm	-	bar	099,9	0,3
	Leckdetektor für Kreislauf 3		psi	0999	4
6 3 3	Alarmverzögerung Leckdetektor für Kreislauf 3	-	min	0999 (**)	30

Anmerkung (*): BT- und TN-Parameter sind gleich, außer wenn angegeben

Anmerkung (**): Wenn die Verzögerung auf 0 Minuten eingestellt ist, ist der Alarm deaktiviert.

4.13.4 Alarmparameter HACCP

淌 ALM > HCP

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
HEE	Aktiviert HACCP-Alarme	0 - No	-	01	0
		1 - Ja			
HSP	Fühlerauswahl für HACCP-	1 - HACCP-Fühler	_	13	2
	Alarme	2 - Fühler Kühlzelleneinstellung			
		3 – Durchschnitt zwischen den vorherigen Optionen			

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
HEI	Auswahl Schwellenwerttyp	0 - Relativ	-	01	0
	HACCP	1 – Absolut			
н с 2	Verzögerung Alarm hohe Temperatur HACCP	-	min	0120	30
НЕЗ	Verzögerungsschwelle	-	°C	-99,999,9	20
	Alarm Hohe Temperatur HACCP		°F	-999999	68
НЕЧ	Temperaturunterschied	-	K	099,9	2
Alarm hohe Temperatur HACCP		°F	0999	4	
HE S	Alarmschwelle Hohe	-	°C	-99,999,9	50
	Temperatur HACCP nach Blackout		۴F	-999999	122

Anmerkung: Die in dieser Anwendung vorhandenen HACCP-Alarme ersetzen nicht die gesetzlich vorgeschriebene Überwachung und Aufzeichnung, sondern sind ein nützliches Instrument zur Verbesserung des Betriebs des Monoblocks.

Anmerkung: Parameter **HC1** kann nur geändert werden, wenn der Parameter **HSP** = 3 ist, in allen anderen Fällen wird sein Wert automatisch gesetzt.

4.13.5 Parameter HSP

Die Aktivierung des Alarms der hohen HACCP-Temperatur kann dank des Parameters **HSP** auf drei verschiedene Arten gesteuert werden:

 HSP= 1: Fühler HACCP. Der Alarm der hohen HACCP-Temperatur wird mit einer in Parameter HC2 eingestellten Verzögerung ausgelöst, wenn die von dem HACCP-Fühler aufgezeichnete Temperatur den Schwellenwert HC3 überschreitet.

• HSP = 2: Fühler Kühlzelleneinstellung. Der Alarm der hohen HACCP-Temperatur wird mit einer in Parameter HC2 eingestellten Verzögerung aktiviert, wenn die von der Kontrollsonde der Kühlzelle aufgezeichnete Temperatur den Schwellenwert der hohen Temperatur überschreitet und für eine Zeit über diesem bleibt, die der Summe des Werts von HC2 mit der Verzögerung der hohen Kühlzellentemperatur entspricht.





 HSP= 3: Mittelwert zwischen HACCP-Fühler und Kontrollsonde Kühlzelle. Mit HSP = 3 wird der Temperaturwert, der den Alarm auslöst, durch die Mittelwertbildung zwischen dem von dem HACCP-Fühler ermittelten Wert und der Kontrollsonde der Kühlzelle ermittelt. Die Verzögerungszeit wird mit HC2 eingestellt. Dies ist der Schwellenwert der Kühlzellentemperatur, der mit dem Temperaturwert bei der Wiederherstellung der Stromversorgung nach einem Stromausfall zu vergleichen ist. Wenn die Temperatur im Inneren der Kühlzelle höher ist als die in Parameter **HC5** eingestellte, wird der Alarm der hohen HACCP-Temperatur aktiviert.



4.13.7 Parameter der Alarmeinstellungen

満 ALM > ALS

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
RLb	Aktiviert Summer auf Display	0 - No	-	01	1
		1 - Ja			
r A L	Reset Logs Alarme	0 - No	-	01	-
		1 - Ja			

Anmerkung (*): BT- und TN-Parameter sind gleich, außer wenn angegeben

4.14 Parameter Geplante Funktionen

4.14.1 Parameterliste Zeitplaner on/off

Parameter der Sektion

満 CLA > COF

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
[nF	Konfiguration - Planung On/Off	-	-	-	-
СРҮ	Kopierfunktion - Planung On/Off	-	-	-	-
r 5 Ł	Reset-Funktion - Planung On/Off	-	-	-	-

Anmerkung (*): BT- und TN-Parameter sind gleich, außer wenn angegeben

Konfigurationsparameter

🕷 CLA > COF > CnF

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
EDF	Einschalten der On/Off-	0 - No	-	01	0
	Planung	1 - Ja			

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
0 d Y	Auswahl des zu	0 - Montag	-	06	0
	konfigurierenden Tages für	1 - Dienstag			
		2 - Mittwoch			
		3 - Donnerstag			
		4 - Freitag			
		5 - Samstag			
		6 - Sonntag			
0	Auswahl der Anzahl der Zeitfenster für den gewählten Tag (OdY)	-	-	06	0
FCF	Zeiteinstellung - Planung Ein/Aus	-	-	-	-

Parameter für die Zeiteinstellung

℅ CLA > COF > CnF > tCF

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
- א R	Anfangszeit des Zeitfensters "/" des Tages _{"-"} (**)	-	Stunden	023	0
- ~ 6	Anfangsminute des Zeitfensters "/" des Tages _{"-"} (**)	-	Minuten	059	0
ם יק –	Stunde Ende des Zeitfensters "/" des Tages _{"-"} (**)	-	Stunden	023	0
- רי ם	Minute Ende des Zeitfensters "/" des Tages _{"-"} (**)	-	Minuten	059	0
- L Auswahl des Aktivierungsstauts On/Off des Zeitfensters '/' des Tages "-" (**)	0 - Einheiten in Off	-	- 01	0	
	1 - Einheit in On				

Anmerkung (*): BT- und TN-Parameter sind gleich, außer wenn angegeben

Anmerkung ()** : " - " steht für den im Parameter **D** d P gewählten Tag (Variable von 0 bis 6); " r" steht für die Anzahl der für diesen Tag gewählten Zeitfenster (Variable von 1 bis zu dem im Parameter **D** E b eingestellten Wert).

DE

Parameter der Kopierfunktion

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
064	Kopieren der Konfiguration des	0 - No	-	01	0
	aktuellen Tages (Ua f) auf den nächsten Tag	1 - Ja			
0 C A	Kopieren der Konfiguration des	0 - No	-	01	0
	aktuellen Tages (OdY) auf alle Tage der Woche	1 - Ja			

Anmerkung (*): BT- und TN-Parameter sind gleich, außer wenn angegeben

Funktionsparameter zurücksetzen

☆ CLA > COF > rST

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
0 r Y	Zurücksetzen der aktuellen	0 - No	-	01	0
	Tageskonfiguration (UdY)	1 - Ja			
0r8	Zurücksetzen der	0 - No	-	01	0
	Wochentage	1 - Ja			

Anmerkung (*): BT- und TN-Parameter sind gleich, außer wenn angegeben

4.14.2 Parameterliste des Energiesparplaners

Parameter der Sektion

淌 CLA > CES

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
[nF	Konfiguration - Planung Energiesparen	-	-	-	-
СРР	Kopierfunktion - Planung Energiesparen	-	-	-	-
r 5 Ł	Reset-Funktion - Planung Energiesparen	-	-	-	-

Anmerkung (*): BT- und TN-Parameter sind gleich, außer wenn angegeben

Konfigurationsparameter ※ CLA > CES > CnF

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
E E S	Aktivieren des	0 - No	-	01	0
	Energiespar-Planung	1 - Ja			

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
EdY	Auswahl des zu	0 - Montag	-	06	0
	konfigurierenden Tages für	1 - Dienstag			
	die Energiespal-Flanding	2 - Mittwoch			
		3 - Donnerstag			
		4 - Freitag			
		5 - Samstag			
		6 - Sonntag			
ЕЕЬ	Auswahl der Anzahl der Zeitfenster für den gewählten Tag (EdY)	-	-	06	0
FCF	Zeiteinstellung - Planung Energiesparen	-	-	-	-

Parameter für die Zeiteinstellung

℅ CLA > CES > CnF > tCF

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
F ہے -	Anfangszeit des Zeitfensters "/" des Tages "- " (**)	-	Stunden	023	0
ם יה -	Anfangsminute des Zeitfensters "/" des Tages "- " (**)	-	Minuten	059	0
- א H	Stunde Ende des Zeitfensters "/" des Tages "- " (**)	-	Stunden	023	0
- IJ L	Minute Ende des Zeitfensters "/" des Tages "- " (**)	-	Minuten	059	0
ח יי –	Auswahl des Aktivierungsstauts Enegiesparung des Zeitfensters"/" des Tages "- " (**)	0 - Energiesparen ausgeschaltet 1 – Energy Saving eingeschaltet	-	01	0

Anmerkung (*): BT- und TN-Parameter sind gleich, außer wenn angegeben

Anmerkung ()** : " - " steht für den im Parameter **E** d P gewählten Tag (Variable von 0 bis 6); " r" steht für die Anzahl der für diesen Tag gewählten Zeitfenster (Variable von 1 bis zu dem im Parameter **E** b eingestellten Wert).

DE

Parameter der Kopierfunktion

🐞 CLA > CES > CPY

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
ECY	Die Konfiguration des aktuellen Tages (EdY) auf	0 - No	-	01	0
	den nächsten Tag kopieren	1 - Ja			
ECR	Die Konfiguration des aktuellen Tages (EdY) auf	0 - No	-	01	0
	alle Tage der Woche ´ kopieren	1 - Ja			

Anmerkung (*): BT- und TN-Parameter sind gleich, außer wenn angegeben

Funktionsparameter zurücksetzen

☆ CLA > CES > rST

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
ErY	F P Konfiguration des aktuellen Tages(EdY) zurücksetzen	0 - No	-	01	0
		1 - Ja			
ErR	Zurücksetzen der	0 - No	-	01	0
	Wochentage	1 - Ja			

Anmerkung (*): BT- und TN-Parameter sind gleich, außer wenn angegeben

4.14.3 Abtauplaner-Parameterliste

Parameter der Sektion

₩ CLA > CdF

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
[nF	Konfiguration - Planung Defrost	-	-	-	-
СРҮ	Kopierfunktion - Planung Defrost	-	-	-	-
r 5 Ł	Reset-Funktion - Planung Defrost	-	-	-	-

Konfigurationsparameter

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
d d Y	Auswahl des zu	0 - Montag	-	06	0
	konfigurierenden Tages für	1 - Dienstag			
	die Flanding von Denost	2 - Mittwoch			
		3 - Donnerstag			
		4 - Freitag			
		5 - Samstag			
		6 - Sonntag			
<i>d</i>	Auswahl der Anzahl der Zeitfenster für den gewählten Tag (ddY)	-	-	06	0
FCF	Zeiteinstellung - Planung Defrost	-	-	-	-

Anmerkung (*): BT- und TN-Parameter sind gleich, außer wenn angegeben

Parameter für die Zeiteinstellung

℅ CLA > CdF > CnF > tCF

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
- רי ח	Stunde Ende des Zeitfensters "/" des Tages "- " (**)	-	Stunden	023	0
- א P	Minute Ende des Zeitfensters "/" des Tages "- " (**)	-	Minuten	059	0
	Auswahl des Ein/Aus- Status der Abtaufunktion	0 - Abtauanforderung nicht aktiv	-	01	0
	des Zeitfensters "/" des Tages "-" (**)	1 - Abtauanforderung aktiv			

Anmerkung (*): BT- und TN-Parameter sind gleich, außer wenn angegeben

Anmerkunga ()**: " - " steht für den im Parameter *d d P* gewählten Tag (Variable von 0 bis 6); " ~" steht für die Anzahl der für diesen Tag gewählten Zeitfenster (Variable von 1 bis zu dem im Parameter *d E b*)eingestellten Wert).

Parameter der Kopierfunktion

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
4 C Y	Die Konfiguration des aktuellen Tages (ddY) auf	0 - No	-	01	0
	den nächsten Tag kopieren	1 - Ja			
4 C A	Die Konfiguration des aktuellen Tages(ddY) auf	0 - No	-	01	0
	alle Tage der Woche kopieren	1 - Ja			

Funktionsparameter zurücksetzen

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
d r Y	Konfiguration des	0 - No	-	01	0
aktuellen I zurücksetz	zurücksetzen	1 - Ja			
dr A	Zurücksetzen der	0 - No	-	01	0
	Wochentage	1 - Ja			

Anmerkung (*): BT- und TN-Parameter sind gleich, außer wenn angegeben

4.15 Parameter allgemeine Funktionen

4.15.1 Parameterliste für allgemeine Alarme

₩ GEF

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
ЕБЧ	Aktiviert Allgemeinen Alarm	0 – No	-	01	0
	1	1 – Ja			
RR I	Auswahl der Variablen für die Einstellung des Allgemeinen Alarms 1	Wählbare Variablen (**)	-	140	1
REI	Auswahl	1 – Immer	-	15	1
	Aktivierungsbedingung für Allgemeinen Alarm 1	2 – Nur im ON- Zustand			
	3 – Nur im KÄLTE- Zustand				
		4 – Nur im ALARM- Zustand			
		5 – Nur im ABTAU- Zustand			
r IR	Auswahl der Einstellung	0 – Direkt	-	01	0
	Allgemeinen Alarm 1	1 – Invers			
AL I	Schwellenwert für Allgemeinen Alarm 1	-	-	-99,999,9	0
d A I	Differential für Allgemeinen Alarm 1	-	-	099,9	0
841	Verzögerung für Allgemeinen Alarm 1	-	S	0999	0
E G 5	Aktiviert Allgemeinen Alarm	0 – No	-	01	0
	2	1 – Ja			
882	Auswahl der Variablen für die Einstellung des Allgemeinen Alarms 2	Wählbare Variablen (**)	-	140	1

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
R E 2	Auswahl der	1 – Immer	-	15	1
	Aktivierungsbedingung für Allgemeinen Alarm 2	2 – Nur im ON- Zustand			
		3 – Nur im KÄLTE- Zustand			
		4 – Nur im ALARM- Zustand			
		5 – Nur im ABTAU- Zustand			
r 2 R	Auswahl der Einstellung	0 – Direkt	-	01	0
	Allgemeinen Alarm 2	1 – Invers			
875	Schwellenwert für Allgemeinen Alarm 2	-	-	-99,999,9	0
4 A S	Differential für Allgemeinen Alarm 2	-	-	099,9	0
5 b R	Verzögerung für Allgemeinen Alarm 2	-	S	0999	0

Anmerkung (**): wählbare Variablen

11 - Fühler Umgebungstemperatur (STA)	21 – Druckfühler Ansaugung Einstellung (BPLReg)	31 – Eingang Sicherheit Kompressor 1 (CO1)
12 - Temperatur-Fühler Ansaugung (STL)	22 – Druckfühler Regelverdichtungsdruck	32 – Eingang Sicherheit Kompressor 2 (CO2)
13 - Temperatur-Fühler Ablauf (STH)	23 - Temperaturfühler für die Kälteregulierung (RegPrb)	33 – Eingang Sicherheit Kompressor 3 (CO3)
14 - Temperatur-Fühler Flüssigkeit (STLiq)	24 - Kälteanforderung (CoolReq)	34 – Eingang Tür-Kontaktschalter (SR1)
15 - Temperatur-Fühler Verdampfung (STE)	25 – Wärmeanforderung (HeatReq)	35 – Ferngesteuerter Eingang On/Off (ON/OFF)
16 – Druckfühler Verdampfer (BPE)	26 - Kompressor-Anforderung (CompReq)	36 – Eingang Steuerbefehl Energy Saving (ENRG.SAV.)
17 - HACCP Temperaturfühler (STHACCP)	27 – Verdichtungsanforderung (CondReq)	37 - Allgemeiner Sicherheitseingang der Kompressoren (FR)
18 - Feuchtefühler (SHUM)	28 – Eingang Sicherheits- Hochdruckschalter (PSH)	38 – Eingang Schwerer Externer Alarm (EXT.ALRM)
19 - Generische Sonde 1 (SG1)	29 – Eingang Sicherheits- Niederdruckschalter (PSL)	39 - Allgemeiner Eingang 1 (DI GEN1)
20 - Generische Sonde 1 (SG2)	30 – Pump-Down Druckwächter- Eingang (PDL)	40 - Allgemeiner Eingang 2 (DI GEN2)
	11 - Fühler Umgebungstemperatur (STA)12 - Temperatur-Fühler Ansaugung (STL)13 - Temperatur-Fühler Ablauf (STH)14 - Temperatur-Fühler Flüssigkeit (STLiq)15 - Temperatur-Fühler Verdampfung (STE)16 - Druckfühler Verdampfer (BPE)17 - HACCP Temperaturfühler (STHACCP)18 - Feuchtefühler (SHUM)19 - Generische Sonde 1 (SG1)20 - Generische Sonde 1 (SG2)	11 - Fühler Umgebungstemperatur (STA)21 - Druckfühler Ansaugung Einstellung (BPLReg)12 - Temperatur-Fühler Ansaugung (STL)22 - Druckfühler Regelverdichtungsdruck13 - Temperatur-Fühler Ablauf (STH)23 - Temperaturfühler für die Kälteregulierung (RegPrb)14 - Temperatur-Fühler Flüssigkeit (STLiq)24 - Kälteanforderung (CoolReq) Flüssigkeit (STLiq)15 - Temperatur-Fühler Verdampfung (STE)25 - Wärmeanforderung (HeatReq)16 - Druckfühler Verdampfer (BPE)26 - Kompressor-Anforderung (CompReq)17 - HACCP Temperaturfühler (STHACCP)27 - Verdichtungsanforderung (CondReq)18 - Feuchtefühler (SHUM)28 - Eingang Sicherheits- Hochdruckschalter (PSH)19 - Generische Sonde 1 (SG1)29 - Eingang Sicherheits- Niederdruckschalter (PSL)20 - Generische Sonde 1 (SG2)30 - Pump-Down Druckwächter- Eingang (PDL)

4.15.2 Parameter für die Einstellung allgemeiner Alarme

Es können bis zu zwei allgemeine Alarme eingestellt werden, indem für jeden einzelnen festgelegt wird:

- Aktvierung
- Wahl der Älarmvariablen
- Aktivierungsbedingungen
- Alarmtyp
- Alarmschwelle
- Alarm Differential
- Alarmverzögerung

DE

4.16 Allgemeine Einstellungsparameter und M/S-Verwaltung

4.16.1 Parameterliste Uhr (Real time clock)

ان StG > rtC

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
£ 2	Zeitzonenauswahl	-	-	-1214	-
đ	Tagesauswahl	-	Tage	131	-
П	Monatsauswahl	-	Monate	112	-
٢	Jahresauswahl	-	Jahre	099	-
Н	Zeitauswahl	-	Stunden	023	-
n	Minutenauswahl	-	Minuten	059	-

Anmerkung (*): BT- und TN-Parameter sind gleich, außer wenn angegeben

4.16.2 Parameterliste Überwachung

is StG > bMS

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
d E A	Serielle Adresse für BMS- Anschluss	-	-	0255	1
bdr	Baudrate für BMS-Anschluss	0 - 1200	-	09	4
		1 - 2400			
		2 - 4800			
		3 - 9600			
		4 - 19200	-		
		5 - 38400			
		6 - 57600			
		7 - 76800			
		8 - 115200			
		9 - 375000			
665	Bit Stop für BMS-Anschluss	1 - 1	-	12	1
		2 - 2	-		
PRr	Parity für BMS-Anschluss	0 - None	-	02	0
		1 - Odd			
		2 - Even			

4.16.3 Parameterliste Master/Slave

ا∰ StG > nEt

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
	Auswahl Master- oder Slave-	1 – Master	-	12	1
	Modus	2 – Slave			
L 0 I	Adresse für Slave-Modus	-	-	19	1
L 0 2	Anzahl der Slaves pro Master- Modus		-	09	0
L D 3	Anzeigeverwaltung von Slave- Alarmen in der Master-Einheit	1 – Kein Slave- Alarm	-	13	3
		2 – Anzeige Slave- Alarm			
		3 – Anzeige Slave- Alarm und Verwendung Relais Alarm			
L D 4	Aktiviert Set Point von Master	0 – No	-	01	0
		1 – Ja			
L 0 5	Auswahl Netzwerkfühler	1 – Keine Netzwerkfühler	-	13	1
		2 – Temperatur- Einstellfühler vom Master			
		3 – Durchschnitt der Temperatur- Einstellfühler aller im Netz verfügbaren Einheiten			
L 0 6	Auswahl Verwaltungsmodus Kälteanforderung	1 – Keine Verwaltung	-	13	1
		2 – Gleichzeitiger Start aller Einheiten			
		3 – Sequentieller Start der Einheiten			
LOJ	Verzögerungszeit zwischen Einschaltungen der Einheiten mit sequentiellen Start	-	S	0999	10
L 0 8	Auswahl Abtauverwaltung für Master/Slave	1 – Keine Verwaltung	-	15	3
		2 – Gleichzeitiger Start und unabhängiges Ende			
		3 – Gleichzeitiger Start und Ende			
		4 – Sequentieller Start			
		5 – Sequentieller Start und keine Kälteanforderung aktiviert			

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
L 0 9	Aktiviert Schweren Alarm vom	0 – No	-	01	0
	Master zu den Slaves	1 – Ja			
L I D	ID Aktiviert Türverwaltung vom Master zu den Slaves	0 – No	-	01	1
		1 – Ja			
LII	Auswahl Displayansicht aller Slaves	1 – Keine Verwaltung	-	13	1
		2 – Anzeige Wert /t1 + Icons			
		3 – Anzeige Wert /t1			
L 12	Aktiviert Steuerung ON/OFF	0 – No	-	01	1
		1 – Ja			
L 3	Aktiviert Steuerung Manuelle	0 – No	-	01	1
	Slaves	1 – Ja	-		
L 14	Aktiviert Steuerung Einschaltung	0 – No	-	01	1
	Kühlzellenbeleuchtung vom Master zu den Slaves	1 – Ja			
L / S	Aktiviert Steuerung Energy Saving vom Master zu den	0 – No	-	01	1
	Slaves	1 – Ja			

Netzwerk Master/Slave

Es können bis zu 10 Monoblöcke in Master/Slave-Konfiguration angeschlossen werden: 1 Master + 9 Slaves.

Im Folgenden sind die Parameter aufgeführt, die den Master und die Slaves definieren, sowie die Parameter, die es dem Master ermöglichen, einige wichtige Funktionen der Slaves zu steuern:

Parameter	Beschreibung	Master-Einstellung	Slave-Einstellung
L00	Definiert den Master und die Slaves	1	2
L01	Slave-Adressen	-	von 1 bis 9
L02	Anzahl der angeschlossenen Slaves	von 0 bis 9	-

Wenn ein von einem Master gesteuerter Slave vom Netzwerk isoliert bleibt, sind die Betriebsparameter die lokal eingestellten. Sie werden wieder die des Masters sein, wenn die Verbindung wiederhergestellt ist.

Für alle Master/Slave-Konfigurationen wird eine zentrale Master-Verwaltung empfohlen.

Nachstehend ein Beispiel einer Master/Slave-Konfiguration:



4.16.4 Parameter für Passwortänderung

ان الله StG > PWd

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
P5	Einstellung neues Passwort für Benutzerprofil	-	-	099999	2201
P S 2	Einstellung neues Passwort für das Profil Installateur	-	-	099999	2300

Anmerkung (*): BT- und TN-Parameter sind gleich, außer wenn angegeben

4.16.5 Initialisierungs-Parameter

₩ StG > Inl

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
rŁn	Löscht Retain Memory	0 – No	-	01	0
		1 – Ja			
пиг	Löscht NVRAM Memory	0 – No	-	01	0
		1 – Ja			
r E 5	Wiederherstellung der	0 – No	-	01	0
	(Standardparameter)	1 – Ja	-		
ה ט ו	Startet neuen Wizard	0 – No	-	01	0
		1 – Ja			

Anmerkung (*): BT- und TN-Parameter sind gleich, außer wenn angegeben

4.16.6 Parameter Maßeinheit

淌 StG > UOM

Parameter	Beschreibung	Optionen	Maßeinheit	Range	Default (*)
וחנ	Auswahl Maßeinheit für	0 - Reserviert	-	06	6
	Displayanzeige	1 - Reserviert			
		2 - USA			
		3 - UK			
		4 - Kanada			
		5 - Reserviert	-		
		6 - S.I. (bar)			
пг	Auswahl der Maßeinheit für	0 - No	-	06	6
	Anzeige WEB (BIVIS. UTT))	1 - S.I.			
		2 - USA	-		
		3 - UK			
		4 - Kanada			
		5 - Lon			
		6 - S.I. (bar)			

DE

5. Diagnostik und Kommunikation

5.1 Vom Controller gemeldete Fehler

5.1.1 Qualifizierungen



UNTERNEHMEN

5.1.2 Fehler

Legende (*): A = automatisch; M = manuell; S = halbautomatisch.

ID	Beschreibung	Ursache	Wirkung	Behebung	Reset (*)	Relais
Err	HMI-Kom- munikationsfehler	Verbindungsfehler zwischen Elektronikkarte und HMI	Benutzerschnittstelle nicht verwendbar	Die elektrischen Ver- bindungen überprüfen oder die Schnittstelle ggf. aus- tauschen	A	No
Etc	Kommunikationsfehler Display/Tastatur	Fehlerhafte Verbindung zwi- schen Display und Tastatur	Benutzerschnittstelle nicht verwendbar	Prüfen Sie die Verbindung zwischen Display und Tasta- tur und tauschen Sie ggf. die Schnittstelle aus	A	No
0	Fehler Anzahl der Schreibvorgänge im Retain-Speicher	Fehlfunktion im Speicher der elektronischen Steuerung	Maschinenstillstandszeit aufgrund einer Fehl- funktion der Elek- tronikkarte	Elektronikkarte austauschen	М	No
1	Schreibfehler Retain-Spei- cher	Fehlfunktion im Speicher der elektronischen Steuerung	Maschinenstillstandszeit aufgrund einer Fehl- funktion der Elek- tronikkarte	Elektronikkarte austauschen	М	No
2	Alarm Temperatur-Fühler Kühlzelle	Gemessener Wert außerhalb der Betriebsbereiche Sensor defekt oder abgetrennt	Nur visuelle Anzeige	Verkabelung und den ein- wandfreien Zustand des Füh- lers prüfen und ihn ggf. ersetzen.	A	No
3	Alarm Temperatur-Fühler Verdampfer	Gemessener Wert außerhalb der Betriebsbereiche Sensor defekt oder abgetrennt	Nur visuelle Anzeige	Verkabelung und den ein- wandfreien Zustand des Füh- lers prüfen und ihn ggf. ersetzen.	A	No
4	Alarm Temperatur-Fühler Kühlzelle 2	Gemessener Wert außerhalb der Betriebsbereiche Sensor defekt oder abgetrennt	Nur visuelle Anzeige, Abtauung des Ver- dampfers erfolgt durch Time-out	Verkabelung und den ein- wandfreien Zustand des Füh- lers prüfen und ihn ggf. ersetzen.	A	No
5	Alarm Temperatur-Fühler Verdampfer 2	Gemessener Wert außerhalb der Betriebsbereiche Sensor defekt oder abgetrennt	Nur visuelle Anzeige, Abtauung des Ver- dampfers 2 erfolgt durch Time-out	Verkabelung und den ein- wandfreien Zustand des Füh- lers prüfen und ihn ggf. ersetzen.	A	No
6	Alarm Druckfühler Ansau- gung Kreislauf 1	Gemessener Wert außerhalb der Betriebsbereiche Sensor defekt oder abgetrennt	Bei aktivierter Leak-Funk- tion wird der Kreislauf 1 gestoppt, andernfalls nur visuelle Anzeige	Verkabelung und den ein- wandfreien Zustand des Füh- lers prüfen und ihn ggf. ersetzen.	A	Ja
7	Alarm Druckfühler Ver- dichtung Kreislauf 1	Gemessener Wert außerhalb der Betriebsbereiche Sensor defekt oder abgetrennt	Nur visuelle Anzeige	Verkabelung und den ein- wandfreien Zustand des Füh- lers prüfen und ihn ggf. ersetzen.	A	No

ID	Beschreibung	Ursache	Wirkung	Behebung	Reset (*)	Relais
8	Alarm Temperatur-Fühler Umgebung	Gemessener Wert außerhalb der Betriebsbereiche Sensor defekt oder abgetrennt	Nur visuelle Anzeige. Wenn die Funktion Glei- tende Verdichtung akti- viert ist, Parameter EFC =1, wird sie deak- tiviert.	Verkabelung und den ein- wandfreien Zustand des Füh- lers prüfen und ihn ggf. ersetzen.	A	No
9	Alarm Temperatur-Fühler Ansaugung	Gemessener Wert außerhalb der Betriebsbereiche Sensor defekt oder abgetrennt	Nur visuelle Anzeige	Verkabelung und den ein- wandfreien Zustand des Füh- lers prüfen und ihn ggf. ersetzen.	A	No
10	Alarm Temperatur-Fühler Ablauf	Gemessener Wert außerhalb der Betriebsbereiche Sensor defekt oder abgetrennt	Nur visuelle Anzeige	Verkabelung und den ein- wandfreien Zustand des Füh- lers prüfen und ihn ggf. ersetzen.	A	No
11	Alarm Temperatur-Fühler Flüssigkeit	Gemessener Wert außerhalb der Betriebsbereiche Sensor defekt oder abgetrennt	Nur visuelle Anzeige	Verkabelung und den ein- wandfreien Zustand des Füh- lers prüfen und ihn ggf. ersetzen.	A	No
12	Alarm Temperatur-Fühler Verdampfung	Gemessener Wert außerhalb der Betriebsbereiche Sensor defekt oder abgetrennt	Nur visuelle Anzeige	Verkabelung und den ein- wandfreien Zustand des Füh- lers prüfen und ihn ggf. ersetzen.	A	No
13	Alarm Druckfühler Ver- dampfer	Gemessener Wert außerhalb der Betriebsbereiche Sensor defekt oder abgetrennt	Nur visuelle Anzeige	Verkabelung und den ein- wandfreien Zustand des Füh- lers prüfen und ihn ggf. ersetzen.	A	No
14	Alarm Temperatur-Fühler HACCP	Gemessener Wert außerhalb der Betriebsbereiche Sensor defekt oder abgetrennt	Nur visuelle Anzeige	Verkabelung und den ein- wandfreien Zustand des Füh- lers prüfen und ihn ggf. ersetzen.	A	No
15	Alarm Allgemeine Sonde 1	Gemessener Wert außerhalb der Betriebsbereiche Sensor defekt oder abgetrennt	Nur visuelle Anzeige	Verkabelung und den ein- wandfreien Zustand des Füh- lers prüfen und ihn ggf. ersetzen.	A	No
16	Alarm Allgemeine Sonde 2	Gemessener Wert außerhalb der Betriebsbereiche Sensor defekt oder abgetrennt	Nur visuelle Anzeige	Verkabelung und den ein- wandfreien Zustand des Füh- lers prüfen und ihn ggf. ersetzen.	A	No
17	Alarm Feuch- tigkeitssonde	Gemessener Wert außerhalb der Betriebsbereiche Sensor defekt oder abgetrennt	Nur visuelle Anzeige	Verkabelung und den ein- wandfreien Zustand des Füh- lers prüfen und ihn ggf. ersetzen.	A	No
18	Alarm Hochdruck Pres- sostat	Alarm Hochdruck Pressostat aktiviert, mögliche Ursachen: • Umgebungstemperatur sehr hoch • Ventilator des Kon- densators funktioniert nicht • Verflüssiger stark ver- schmutzt • In wassergekühlten Ver- sionen: • Was- serzulauftemperatur zu hoch • Stromausfall im Was- serkreislauf • Ventil des Was- serkreislaufs verstopft	Maschinenstopp mit manueller Rückstellung, wenn die Eingriffe in einem kleineren Zei- tintervall als der Para- meter PEI größer als der Parameter PEN sind, sonst automatische Rückstellung.	 Umgebungstemperatur des Aufstellungsortes prüfen (bzw. Was- sertemperatur bei was- sergekühlten Versionen) Reinigung des Ver- flüssigers Funktionsprüfung des Ventilatormotors des Kondensators Rückschlagventil im Hydraulikkreislauf (was- sergekühlte Version) 	S	Ja
19	Alarm Nie- derdruckpressostat	Alarm Niederdruckpressostat aktiviert, mögliche Ursachen: Kältemittelverlust Eisbildung im Ver- dampferregister Bruch des Verdampfergebläses	Maschinenstillstand	 Tatsächliche Funk- tionstüchtigkeit des Ver- dampfergebläses prüfen Das Vorhandensein von Eis im Ver- dampferregister prüfen Kältemittelfüllung der Einheit prüfen 	A	Ja

ID	Beschreibung	Ursache	Wirkung	Behebung	Reset (*)	Relais
20	Alarm Kompressor 1	Alarm Kompressor 1 aktiviert, mögliche Ursachen: Eingriff des Leis- tungsschutzschalters oder einer speziellen Ther- mosicherung Überhitzung oder Kurzschluss des Kompressors	Blockierung Kreislauf 1	Zustand des Kompressors kontrollieren	A	Ja
21	Alarm Kompressor 2	Alarm Kompressor 2 aktiviert, mögliche Ursachen: Eingriff des Leis- tungsschutzschalters oder einer speziellen Ther- mosicherung Überhitzung oder Kurzschluss des Kompressors	Blockierung Kreislauf 2	Zustand des Kompressors 2 kontrollieren	A	Ja
22	Externer Alarm	Externer Alarm aktiviert	Maschinenstillstand	Den mit diesem Alarm kon- figurierten digitalen Eingang und seinen Akti- vierungskontakt überprüfen.	A	Ja
23	Alarm hohe Ablauf- temperatur	Alarm hohe Ablauftemperatur, mögliche Ursachen: hohe Über- hitzung, hohe Ver- dichtungstemperatur	Maschinenstillstand	Verdichtung und Über- hitzung der Einheit über- prüfen (Gasfüllung)	A	Ja
24	Alarm hohe Umge- bungstemperatur	Umgebungstemperatur über dem Schwellenwert A07	Nur visuelle Anzeige	Überprüfen, ob die ermittelte Temperatur mit der ange- zeigten Temperatur über- einstimmt.	A	Ja
25	Alarm niedrige Umge- bungstemperatur	Umgebungstemperatur unter dem Schwellenwert A11	Nur visuelle Anzeige	Überprüfen, ob die ermittelte Temperatur mit der ange- zeigten Temperatur über- einstimmt.	A	No
26	Allgemeiner Alarm digi- taler Eingang 1	Eingriff des angeschlossenen Gerätes	Nur visuelle Anzeige	Den Zustand des kon- figurierten Digitaleingangs überprüfen	A	No
27	Allgemeiner Alarm digi- taler Eingang 1	Eingriff des angeschlossenen Gerätes	Nur visuelle Anzeige	Den Zustand des kon- figurierten Digitaleingangs überprüfen	A	No
28	Alarm Time-out Tür offen	Tür länger offen als Parameter dOd	Neustart der Maschine gemäß Benut- zerprogrammierung	Tür der Kühlzelle schließen oder den Anschluss des Tür- Kontaktschalters überprüfen	A	No
29	Alarm Druckfühler Ansau- gung Kreislauf 2	Gemessener Wert außerhalb der Betriebsbereiche Sensor defekt oder abgetrennt	Bei aktivierter Leak-Funk- tion wird der Kreislauf 2 gestoppt, andernfalls nur visuelle Anzeige	Verkabelung und den ein- wandfreien Zustand des Füh- lers prüfen und ihn ggf. ersetzen.	A	No
30	Alarm Druckfühler Ver- dichtung Kreislauf 2	Gemessener Wert außerhalb der Betriebsbereiche Sensor defekt oder abgetrennt	Nur visuelle Anzeige	Verkabelung und den ein- wandfreien Zustand des Füh- lers prüfen und ihn ggf. ersetzen.	A	No
31	Alarm Druckfühler Ansau- gung Kreislauf 3	Gemessener Wert außerhalb der Betriebsbereiche Sensor defekt oder abgetrennt	Bei aktivierter Leak-Funk- tion wird der Kreislauf 3 gestoppt, andernfalls nur visuelle Anzeige	Verkabelung und den ein- wandfreien Zustand des Füh- lers prüfen und ihn ggf. ersetzen.	A	No
32	Alarm Druckfühler Ver- dichtung Kreislauf 3	Gemessener Wert außerhalb der Betriebsbereiche Sensor defekt oder abgetrennt	Nur visuelle Anzeige	Verkabelung und den ein- wandfreien Zustand des Füh- lers prüfen und ihn ggf. ersetzen.	A	No
33	Alarm Kompressor 3	Alarm Kompressor 3 aktiviert, mögliche Ursachen: Eingriff des Leis- tungsschutzschalters oder einer speziellen Ther- mosicherung Überhitzung oder Kurzschluss des Kompressors	Blockierung Kreislauf 3	Zustand des Kompressors 3 kontrollieren	A	Ja

ID	Beschreibung	Ursache	Wirkung	Behebung	Reset (*)	Relais
34	Alarm Abtauung nicht durchgeführt	Verdampfertemperatur höher als der Parameter für die Abtau- ung (dt1 oder dt2)	Abtauung nicht durch- geführt, visuelle Anzeige für 60 Sekunden und Ein- heit fährt mit ihrem stan- dardmäßigen Arbeitszyklus fort	Parameter dt1 oder dt2 kon- trollieren	A	No
35	Blackout-Alarm	Stromausfall für mehr als 30 Minuten	Visuelle Anzeige, wenn das Blackout länger als der Parameter tb0 dau- ert, wird die Zwangs- abtauung gestartet	Stromquelle oder elektrische Anschlüsse prüfen	Μ	No
36	Unterhitzungsschutz	Überhitzung zu niedrig, für län- ger als P9 unter dem Schwel- lenwert P7	Das Ventil wird weiter geschlossen: Je mehr die Überhitzung unter den Schwellenwert fällt, desto mehr wird das Ven- til geschlossen. Der Schwellenwert LowSH muss kleiner oder gleich dem Sollwert der Über- hitzung sein. Die Inte- gralzeit der Unterhitzung gibt die Stärke der Reak- tion an: Je geringer sie ist, desto größer ist die Stärke der Reaktion.	Den tatsächlichen Betrieb des Kompressors, des Ein- spritzventils oder der Wand- ler für den Niederdruck und die Saugtemperatur prüfen. Prüfung der Parameter P7 , P8 , P9 .	A	No
37	Schutz niedrige Ver- dampfungstemperatur	Verdampfungstemperatur zu niedrig, länger als PL3 unter dem Schwellenwert PL1	Das Ventil wird weiter geöffnet. Je mehr die Temperatur unter den Schwellenwert fällt, desto weiter wird das Ventil geöffnet. Die Inte- gralzeit gibt die Stärke der Wirkung an: je gerin- ger sie ist, desto größer ist die Stärke.	 Den tatsächlichen Betrieb des Ein- spritzventils und Ver- dampfergebläses prüfen. Das Vorhandensein von Eis am Ver- dampferregister prüfen. Prüfung der Parameter PL1, PL2, PL3 	A	No
38	Schutz hohe Ver- dampfungstemperatur	Verdampfungstemperatur zu hoch, länger als PM3 über dem Schwellenwert PM1	Gesteuerte Schließung des elektronischen Ven- tils, was bedeutet, dass die Einstellung der Über- hitzung verlassen wird, mit ihrem daraus fol- gender Anstieg. Der Schutz wird daher eine moderate Reaktion zei- gen, die dazu neigt, den Anstieg der Ver- dampfungstemperatur zu begrenzen und sie unter der Eingriffsschwelle zu halten, wobei versucht wird, die Überhitzung so wenig wie möglich zu erhöhen.	 Kältebedarf zu hoch oder den tatsächlichen Betrieb des Kom- pressors und des Ein- spritzventils kontrollieren. Prüfung der Parameter PM1, PM2, PM3 	A	No
39	Schutz hohe Ver- dichtungstemperatur	Verdichtungstemperatur zu hoch	Moderate Schließung des Ventils und ent- sprechender Anstieg der Überhitzung	 Den Betrieb des Kon- densatorventilators prü- fen Kondensator-Einheit rei- nigen 	A	No
40	Alarm niedrige Saug- temperatur	Niedrige Saugtemperatur	Nur visuelle Anzeige		A	No
41	Fehler EEV-Motor	Störung am Ventilmotors oder keine Verbindung	Unterbrechung der Ein- stellung des EEV-Ventils	 Verbindungen und Zustand des Motors prü- fen. Versorgung der Elek- tronikkarte aus- und wie- der einschalten 	A	No
42	Adaptive Steuerung wir- kungslos	Ventilabstimmung fehl- geschlagen	Nur visuelle Anzeige	Einstellung des Parameters PrE kontrollieren	A	No

ID	Beschreibung	Ursache	Wirkung	Behebung	Reset (*)	Relais
43	Alarm Notschließung EEV	Fehlende Stromversorgung und Notschließung des Ventils durch Stromversorgung aus externer Quelle (Ultracap oder USV)	Unterbrechung der Ein- stellung des EEV-Ventils	Versorgung der Elek- tronikkarte prüfen	A	No
44	Fehler Parameterbereich EEV	Parametrierungsfehler Driver EEV	Nur visuelle Anzeige	Parameter der EEV-Gruppe kontrollieren	A	No
45	Prozentualer Fehler der EEV-Betriebsposition	Wert der manuellen Zwangs- schaltung außerhalb des Bereichs 0/100 %	Unterbrechung der manu- ellen Zwangsschaltung des Ventils	Wert des Parameters PMu kontrollieren	A	No
46	Fehler Ventil ID EEV	Parametrierungsfehler Driver EEV	Nur visuelle Anzeige	Parameter PVt und PVM kon- trollieren	A	No
47	Alarm Gasverlust Kreis- lauf 1	Möglicher Kältemittelverlust im Kreislauf 1	Wenn Parameter Ld1=0, nur visuelle Anzeige; wenn Parameter Ld1=1, Blockierung Kreislauf 1 1	Kreislauf prüfen, ob Käl- temittel austritt, oder den Zustand des Verdampfers prüfen, der möglicherweise durch Eis verstopft ist.	A	Ja
48	Alarm Gasverlust Kreis- lauf 2	Möglicher Kältemittelverlust im Kreislauf 2	Wenn Parameter Ld2=0, nur visuelle Anzeige; wenn Parameter Ld2=1, Blockierung Kreislauf 2	Kreislauf prüfen, ob Käl- temittel austritt, oder den Zustand des Verdampfers prüfen, der möglicherweise durch Eis verstopft ist.	A	Ja
49	Alarm Gasverlust Kreis- lauf 3	Möglicher Kältemittelverlust im Kreislauf 3	Wenn Parameter Ld3=0, nur visuelle Anzeige; wenn Parameter Ld3=1, Blockierung Kreislauf 3	Kreislauf prüfen, ob Käl- temittel austritt, oder den Zustand des Verdampfers prüfen, der möglicherweise durch Eis verstopft ist.	A	Ja
50	HACCP-Alarm nach Blac- kout	Nach einem Blackout, der län- ger als eine Minute dauert, liegt die gemessene HACCP-Tem- peratur über dem Schwel- lenwert HC5	Visuelle Anzeige, Spei- cherung des Ereignisses im entsprechenden HACCP-LOG und in der HACCP-Alarmhistorie	Den Betriebszustand der Ein- heit prüfen, die mög- licherweise offene Tür oder die Eingriffsschwellen ändern	A	No
51	HACCP-Alarm	HACCP-Temperatur über dem eingestellten Schwellenwert, Parameter HC3 , wenn HC1 =0 oder Alarm 53 , wenn HC1 =1, für länger als HC2	Visuelle Anzeige, Spei- cherung des Ereignisses im entsprechenden HACCP-LOG und in der HACCP-Alarmhistorie	Den Betriebszustand der Ein- heit prüfen, die mög- licherweise offene Tür oder die Eingriffsschwellen ändern	A	No
52	Alarm hohe Ein- stelltemperatur	Einstelltemperatur über dem eingestellten Schwellenwert, Parameter A58 , wenn A56 =2 oder SET+A58 , wenn A56 =1.	Nur visuelle Anzeige	Prüfen, ob die Ein- stelltemperatur mit dem gemessenen Wert über- einstimmt, und die Ein- griffsschwelle A58 ggf. ändern	A	Ja
53	Alarm niedrige Ein- stelltemperatur	Einstelltemperatur über dem eingestellten Schwellenwert, Parameter A62 , wenn A56 =2 oder SET-A62 , wenn A56 =1.	Nur visuelle Anzeige	Prüfen, ob die Ein- stelltemperatur mit dem gemessenen Wert über- einstimmt, und die Ein- griffsschwelle A62 ggf. ändern	A	Ja
54	Alarm Pumpdown- Abschaltungen für maxi- male Zeit	Der Kompressor hat in einer kür- zeren Zeit, die sich aus der Summe der Parameter Cit - dOF - toP multipliziert mit 5 als Anzahl der für den Alarm berücksichtigten Abschal- tungen ergibt, mehr als 5 Pump- down-Abschaltungen durchgeführt.	Maschinenstillstand	 Den Schwellenwert der Pumpdown-Abschal- tungen tPd und das ent- sprechende Differential dPd kontrollieren. Auf mögliche Flüs- sigkeitsleckagen in der Saugleitung überprüfen. 	A	Ja
55	Allgemeiner Kom- pressoralarm	Alle in der Einheit vorhandenen Kompressoren sind im Alarm- zustand	Maschinenstillstand	Zustand der in der Einheit befindlichen Kompressoren kontrollieren	A	Ja
56	Allgemeiner Gas- leckalarm	Wahrscheinlicher Käl- temittelverlust im Kreislauf der Einheit oder durch Eis blo- ckierten Verdampfer	Nur visuelle Anzeige	Den Kreislauf kontrollieren und prüfen, ob ein Leck vor- handen ist oder den Zustand des Verdampfers über- prüfen, der wahrscheinlich durch Eis blockiert ist	A	Ja

ID	Beschreibung	Ursache	Wirkung	Behebung	Reset (*)	Relais
57	Alarm Temperatur-Fühler Einstellung	Für die Einstellung ver- wendete/r Fühler im Alarm- zustand	Maschinenstopp, Start des Not-Zyklus, falls akti- viert	Alarme der vorhandenen Füh- ler kontrollieren und den Zustand der Verbindungen prüfen	A	Ja
58	Alarm Druckfühler Ansau- gung Einstellung	Für die Einstellung ver- wendete/r Fühler im Alarm- zustand	Nur visuelle Anzeige, wenn die Leak-Funktion oder der Parameter A63 =1 aktiviert sind, Maschinenstopp	Alarme der vorhandenen Füh- ler kontrollieren und den Zustand der Verbindungen prüfen	A	Ja
59	Alarm Druckfühler Ver- dichtung Einstellung	Für die Einstellung ver- wendete/r Fühler im Alarm- zustand	Nur visuelles Signal (Zwangssteuerung der Verflüssigerlüfter auf 100%)	Alarme der vorhandenen Füh- ler kontrollieren und den Zustand der Verbindungen prüfen	A	Ja
60	Alarm Einstellfühler Ver- dampfergebläse	Für die Einstellung ver- wendete/r Fühler im Alarm- zustand	Nur visuelle Anzeige, Ver- dampfergebläse funk- tioniert stufenlos	Alarme der vorhandenen Füh- ler kontrollieren und den Zustand der Verbindungen prüfen	A	No
61	Alarm Einstellfühler Ver- dampfergebläse 2	Für die Einstellung ver- wendete/r Fühler im Alarm- zustand	Nur visuelle Anzeige, Ver- dampfergebläse 2 funk- tioniert stufenlos	Alarme der vorhandenen Füh- ler kontrollieren und den Zustand der Verbindungen prüfen	A	No
62	Alarm niedriger Saug- druck Einstellung	Saugdruck unter dem im Para- meter A65 eingestellten Schwel- lenwert	Wenn Parameter A63 =1 kommt es zum Maschi- nenstopp, andernfalls nur visuelle Anzeige	 Prüfen, ob der Druck im Kreislauf mit dem gemessenen Wert über- einstimmt. Prüfen, ob die Ver- dampferlüfter ord- nungsgemäß funktionieren und ob das Verdampferpaket frei von Eis ist. 	A	Ja
63	Alarm hoher Druck Ver- dichtung Einstellung	Kondensationsdruck über 22 bar gemessen	Nur visuelles Signal (Zwangssteuerung der Verflüssigerlüfter auf 100%)	Prüfen, ob der Druck im Kreislauf mit dem gemes- senen Wert übereinstimmt.	A	Ja
64	Alarm niedriger Druck Verdichtung Einstellung	Kondenswasserdruck unter 5 bar gemessen	Nur visuelle Anzeige	 Prüfen, ob der Druck im Kreislauf mit dem gemessenen Wert über- einstimmt. Prüfen Sie, ob die Tem- peratur der Luft (oder des Wassers) am Ver- flüssigereintritt höher ist als der eingestellte Min- destwert. 	A	No
65	Alarm Fühler schützende Abtaufunktion	Fühler für die schützende Abtau- funktion im Alarmzustand	Deaktivierung der schüt- zenden Abtaufunktion	Alarme der vorhandenen Füh- ler kontrollieren und den Zustand der Verbindungen prüfen	A	No
66	Alarm Fühler allgemeiner Alarm 1	Für die allgemeine Funktion ver- wendete/r Fühler im Alarm- zustand	Deaktivierung der all- gemeinen Funktion	Alarme der vorhandenen Füh- ler kontrollieren und den Zustand der Verbindungen prüfen	A	No
67	Alarm Fühler allgemeiner Alarm 2	Für die allgemeine Funktion ver- wendete/r Fühler im Alarm- zustand	Deaktivierung der all- gemeinen Funktion	Alarme der vorhandenen Füh- ler kontrollieren und den Zustand der Verbindungen prüfen	A	No
68	Alarm Fühler allgemeiner Analogausgang	Für die allgemeine Funktion ver- wendete/r Fühler im Alarm- zustand	Deaktivierung der all- gemeinen Funktion	Alarme der vorhandenen Füh- ler kontrollieren und den Zustand der Verbindungen prüfen	A	No
69	Alarm Fühler allgemeiner Digitalausgang 1	Für die allgemeine Funktion ver- wendete/r Fühler im Alarm- zustand	Deaktivierung der all- gemeinen Funktion	Alarme der vorhandenen Füh- ler kontrollieren und den Zustand der Verbindungen prüfen	A	No
70	Alarm Fühler allgemeiner Digitalausgang 2	Für die allgemeine Funktion ver- wendete/r Fühler im Alarm- zustand	Deaktivierung der all- gemeinen Funktion	Alarme der vorhandenen Füh- ler kontrollieren und den Zustand der Verbindungen prüfen	A	No

ID	Beschreibung	Ursache	Wirkung	Behebung	Reset (*)	Relais
71	Alarm auf Slave-Einheit 1	Schwerer Alarm in der Slave-Ein- heit 1 ausgelöst	Slave-Einheit im Alarm- zustand wird vom Master bei Master/Slave-Funk- tionen nicht berück- sichtigt	Slave-Einheit im Alarm- zustand kontrollieren und den ausgelösten Alarm über- prüfen	A	Ja
72	Alarm auf Slave-Einheit 2	Schwerer Alarm in der Slave-Ein- heit 2 ausgelöst	Slave-Einheit im Alarm- zustand wird vom Master bei Master/Slave-Funk- tionen nicht berück- sichtigt	Slave-Einheit im Alarm- zustand kontrollieren und den ausgelösten Alarm über- prüfen	A	Ja
73	Alarm auf Slave-Einheit 3	Schwerer Alarm in der Slave-Ein- heit 3 ausgelöst	Slave-Einheit im Alarm- zustand wird vom Master bei Master/Slave-Funk- tionen nicht berück- sichtigt	Slave-Einheit im Alarm- zustand kontrollieren und den ausgelösten Alarm über- prüfen	A	Ja
74	Alarm auf Slave-Einheit 4	Schwerer Alarm in der Slave-Ein- heit 4 ausgelöst	Slave-Einheit im Alarm- zustand wird vom Master bei Master/Slave-Funk- tionen nicht berück- sichtigt	Slave-Einheit im Alarm- zustand kontrollieren und den ausgelösten Alarm über- prüfen	A	Ja
75	Alarm auf Slave-Einheit 5	Schwerer Alarm in der Slave-Ein- heit 5 ausgelöst	Slave-Einheit im Alarm- zustand wird vom Master bei Master/Slave-Funk- tionen nicht berück- sichtigt	Slave-Einheit im Alarm- zustand kontrollieren und den ausgelösten Alarm über- prüfen	A	Ja
76	Alarm auf Slave-Einheit 6	Schwerer Alarm in der Slave-Ein- heit 6 ausgelöst	Slave-Einheit im Alarm- zustand wird vom Master bei Master/Slave-Funk- tionen nicht berück- sichtigt	Slave-Einheit im Alarm- zustand kontrollieren und den ausgelösten Alarm über- prüfen	A	Ja
77	Alarm auf Slave-Einheit 7	Schwerer Alarm in der Slave-Ein- heit 7 ausgelöst	Slave-Einheit im Alarm- zustand wird vom Master bei Master/Slave-Funk- tionen nicht berück- sichtigt	Slave-Einheit im Alarm- zustand kontrollieren und den ausgelösten Alarm über- prüfen	A	Ja
78	Alarm auf Slave-Einheit 8	Schwerer Alarm in der Slave-Ein- heit 8 ausgelöst	Slave-Einheit im Alarm- zustand wird vom Master bei Master/Slave-Funk- tionen nicht berück- sichtigt	Slave-Einheit im Alarm- zustand kontrollieren und den ausgelösten Alarm über- prüfen	A	Ja
79	Alarm auf Slave-Einheit 9	Schwerer Alarm in der Slave-Ein- heit 9 ausgelöst	Slave-Einheit im Alarm- zustand wird vom Master bei Master/Slave-Funk- tionen nicht berück- sichtigt	Slave-Einheit im Alarm- zustand kontrollieren und den ausgelösten Alarm über- prüfen	A	No
80	Slave-Einheit 1 offline	Möglicherweise falsche Ver- bindung oder Trennung der Master/Slave-Linie	Slave-Einheit im Alarm- zustand wird vom Master bei Master/Slave-Funk- tionen nicht berück- sichtigt	Verbindung der Mas- ter/Slave-Leitung oder der Parameter der Gruppe NET prüfen	A	No
81	Slave-Einheit 2 offline	Möglicherweise falsche Ver- bindung oder Trennung der Master/Slave-Linie	Slave-Einheit im Alarm- zustand wird vom Master bei Master/Slave-Funk- tionen nicht berück- sichtigt	Verbindung der Mas- ter/Slave-Leitung oder der Parameter der Gruppe NET prüfen	A	No
82	Slave-Einheit 3 offline	Möglicherweise falsche Ver- bindung oder Trennung der Master/Slave-Linie	Slave-Einheit im Alarm- zustand wird vom Master bei Master/Slave-Funk- tionen nicht berück- sichtigt	Verbindung der Mas- ter/Slave-Leitung oder der Parameter der Gruppe NET prüfen	A	No
83	Slave-Einheit 4 offline	Möglicherweise falsche Ver- bindung oder Trennung der Master/Slave-Linie	Slave-Einheit im Alarm- zustand wird vom Master bei Master/Slave-Funk- tionen nicht berück- sichtigt	Verbindung der Mas- ter/Slave-Leitung oder der Parameter der Gruppe NET prüfen	A	No
84	Slave-Einheit 5 offline	Möglicherweise falsche Ver- bindung oder Trennung der Master/Slave-Linie	Slave-Einheit im Alarm- zustand wird vom Master bei Master/Slave-Funk- tionen nicht berück- sichtigt	Verbindung der Mas- ter/Slave-Leitung oder der Parameter der Gruppe NET prüfen	A	No

ID	Beschreibung	Ursache	Wirkung	Behebung	Reset (*)	Relais
85	Slave-Einheit 6 offline	Möglicherweise falsche Ver- bindung oder Trennung der Master/Slave-Linie	Slave-Einheit im Alarm- zustand wird vom Master bei Master/Slave-Funk- tionen nicht berück- sichtigt	Verbindung der Mas- ter/Slave-Leitung oder der Parameter der Gruppe NET prüfen	A	No
86	Slave-Einheit 7 offline	Möglicherweise falsche Ver- bindung oder Trennung der Master/Slave-Linie	Slave-Einheit im Alarm- zustand wird vom Master bei Master/Slave-Funk- tionen nicht berück- sichtigt	Verbindung der Mas- ter/Slave-Leitung oder der Parameter der Gruppe NET prüfen	A	No
87	Slave-Einheit 8 offline	Möglicherweise falsche Ver- bindung oder Trennung der Master/Slave-Linie	Slave-Einheit im Alarm- zustand wird vom Master bei Master/Slave-Funk- tionen nicht berück- sichtigt	Verbindung der Mas- ter/Slave-Leitung oder der Parameter der Gruppe NET prüfen	A	No
88	Slave-Einheit 9 offline	Möglicherweise falsche Ver- bindung oder Trennung der Master/Slave-Linie	Slave-Einheit im Alarm- zustand wird vom Master bei Master/Slave-Funk- tionen nicht berück- sichtigt	Verbindung der Mas- ter/Slave-Leitung oder der Parameter der Gruppe NET prüfen	A	No
89	Alarm Slave offline	Möglicherweise falsche Ver- bindung oder Trennung der Master/Slave-Linie	Slave-Einheit im Alarm- zustand wird vom Master bei Master/Slave-Funk- tionen nicht berück- sichtigt	Verbindung der Mas- ter/Slave-Leitung oder der Parameter der Gruppe NET prüfen	A	No
90	Alarm von Master	Schwerer Alarm in der Master- Einheit ausgelöst	Die Master-Einheit ist blo- ckiert, die Slaves arbeiten unabhängig mit ihren eigenen Parametern	Master-Einheit kontrollieren und den ausgelösten Alarm überprüfen	A	No
91	Time-out-Alarm Abtau- ung Verdampfer	Abtauung des Verdampfers wegen maximaler Zeit und nicht wegen Temperatur beendet	Nur visuelle Anzeige	Wert für das Ende der Abtau- ung dT1 oder den Wert der maximalen Dauer dS1 kon- trollieren	A	No
92	Time-out-Alarm Abtau- ung Verdampfer 2	Abtauung des Verdampfers wegen maximaler Zeit und nicht wegen Temperatur beendet	Nur visuelle Anzeige	Wert für das Ende der Abtau- ung dT2 oder den Wert der maximalen Dauer dS2 kon- trollieren	A	No
93	Alarm sequentielle Abtau- ung auf Slave 1 über- sprungen	Abtauung auf Slave 1 während der sequentiellen Abtauung auf- grund fehlender Bedingungen für eine längere Zeit als dT1 + tdc + dt + 1 Minuten über- sprungen (Parameter des Mas- ters)	Abtauung nicht aus- geführt, nur visuelle Anzeige	Bedingungen der Einheit überprüfen und ggf. den Parameter dT1 kontrollieren	A	No
94	Alarm sequentielle Abtau- ung auf Slave 2 über- sprungen	Abtauung auf Slave 2 während der sequentiellen Abtauung auf- grund fehlender Bedingungen für eine längere Zeit als dT1 + tdc + dt + 1 Minuten über- sprungen (Parameter des Mas- ters)	Abtauung nicht aus- geführt, nur visuelle Anzeige	Bedingungen der Einheit überprüfen und ggf. den Parameter dT1 kontrollieren	A	No
95	Alarm sequentielle Abtau- ung auf Slave 3 über- sprungen	Abtauung auf Slave 3 während der sequentiellen Abtauung auf- grund fehlender Bedingungen für eine längere Zeit als dT1 + tdc + dt + 1 Minuten über- sprungen (Parameter des Mas- ters)	Abtauung nicht aus- geführt, nur visuelle Anzeige	Bedingungen der Einheit überprüfen und ggf. den Parameter dT1 kontrollieren	A	No
96	Alarm sequentielle Abtau- ung auf Slave 4 über- sprungen	Abtauung auf Slave 4 während der sequentiellen Abtauung auf- grund fehlender Bedingungen für eine längere Zeit als dT1 + tdc + dt + 1 Minuten über- sprungen (Parameter des Mas- ters)	Abtauung nicht aus- geführt, nur visuelle Anzeige	Bedingungen der Einheit überprüfen und ggf. den Parameter dT1 kontrollieren	A	No

ID	Beschreibung	Ursache	Wirkung	Behebung	Reset (*)	Relais
97	Alarm sequentielle Abtau- ung auf Slave 5 über- sprungen	Abtauung auf Slave 5 während der sequentiellen Abtauung auf- grund fehlender Bedingungen für eine längere Zeit als dT1 + tdc + dt + 1 Minuten über- sprungen (Parameter des Mas- ters)	Abtauung nicht aus- geführt, nur visuelle Anzeige	Bedingungen der Einheit überprüfen und ggf. den Parameter dT1 kontrollieren	A	No
98	Alarm sequentielle Abtau- ung auf Slave 6 über- sprungen	Abtauung auf Slave 6 während der sequentiellen Abtauung auf- grund fehlender Bedingungen für eine längere Zeit als dT1 + tdc + dt + 1 Minuten über- sprungen (Parameter des Mas- ters)	Abtauung nicht aus- geführt, nur visuelle Anzeige	Bedingungen der Einheit überprüfen und ggf. den Parameter dT1 kontrollieren	A	No
99	Alarm sequentielle Abtau- ung auf Slave 7 über- sprungen	Abtauung auf Slave 7 während der sequentiellen Abtauung auf- grund fehlender Bedingungen für eine längere Zeit als dT1 + tdc + dt + 1 Minuten über- sprungen (Parameter des Mas- ters)	Abtauung nicht aus- geführt, nur visuelle Anzeige	Bedingungen der Einheit überprüfen und ggf. den Parameter dT1 kontrollieren	A	No
100	Alarm sequentielle Abtau- ung auf Slave 8 über- sprungen	Abtauung auf Slave 8 während der sequentiellen Abtauung auf- grund fehlender Bedingungen für eine längere Zeit als dT1 + tdc + dt + 1 Minuten über- sprungen (Parameter des Mas- ters)	Abtauung nicht aus- geführt, nur visuelle Anzeige	Bedingungen der Einheit überprüfen und ggf. den Parameter dT1 kontrollieren	A	No
101	Alarm sequentielle Abtau- ung auf Slave 9 über- sprungen	Abtauung auf Slave 9 während der sequentiellen Abtauung auf- grund fehlender Bedingungen für eine längere Zeit als dT1 + tdc + dt + 1 Minuten über- sprungen (Parameter des Mas- ters)	Abtauung nicht aus- geführt, nur visuelle Anzeige	Bedingungen der Einheit überprüfen und ggf. den Parameter dT1 kontrollieren	A	No
102	Alarm synchronisierte Abtauung übersprungen	Synchronisierte Abtauung auf- grund fehlender Bedingungen aller Slaves für eine längere Zeit als dT1 + tdc + dt + 1 Minuten übersprungen (Parameter des Masters)	Abtauung nicht aus- geführt, nur visuelle Anzeige	Bedingungen der Einheiten überprüfen und ggf. den Parameter dT1 kontrollieren	A	No
103	Allgemeiner Alarm 1	Alarm aus allgemeiner Alarm- funktion 1	Nur visuelle Anzeige	Konfigurationsparameter in der Gruppe GEF überprüfen	A	No
104	Allgemeiner Alarm 2	Alarm aus allgemeiner Alarm- funktion 2	Nur visuelle Anzeige	Konfigurationsparameter in der Gruppe GEF überprüfen	A	No
105	Allgemeines Offline Slave-Einheit	Mindestens eine Slave-Einheit ist offline	Nur visuelle Anzeige	Verbindung der Mas- ter/Slave-Leitung oder der Parameter der Gruppe NET prüfen	A	No
106	Allgemeiner Alarm auf Slave-Einheit	Es gibt mindestens eine Slave- Einheit mit einem schweren Alarm	Nur visuelle Anzeige	Slave-Einheit im Alarm- zustand kontrollieren und den ausgelösten Alarm über- prüfen	A	No
107	Alarm allgemeine Abtau- ung auf Slave-Einheit übersprungen	Mindestens eine Slave-Einheit hat die sequentielle Abtauung übersprungen	Nur visuelle Anzeige	Bedingungen der Einheit überprüfen und ggf. den Parameter dT1 kontrollieren	A	No
108	Smart Defrost Fehler Alarm	Der Smart Defrost hat die Pro- benahmephase nicht abge- schlossen, oder die Sicherheitsabtauung wurde innerhalb von 90 Minuten drei- mal hintereinander ausgelöst.	Visuelle Warnung nur für 24 Stunden; Abtau- ungstyp Defrost wird automatisch in Inter- vallen eingestellt (dtY=2)	 Überprüfen: Zustand der Zelle und Anordnung des Fühlers für das Abtauende die Parameter der Funk- tion Smart Defrost Um die Smart Defrost-Funk- tion wieder zu aktivieren, muss die elektronische Steuerung neu gestartet wer- den. 	A	No

ID	Beschreibung	Ursache	Wirkung	Behebung	Reset (*)	Relais
109	Alarm EVD2 Offline	Möglicherweise ist der EVD2- Treiber falsch angeschlossen oder getrennt worden.	Überhitzung kann nicht reguliert werden, so dass Kreislauf 2 angehalten wird.	Die Verbindung des EVD2- Treibers und seine Para- meter für Adresse und Bau- drate überprüfen	A	Ja
110	Alarm EVD3 Offline	Möglicherweise ist der EVD3- Treiber falsch angeschlossen oder getrennt worden	Überhitzung kann nicht reguliert werden, so dass Kreislauf 3 angehalten wird	Überprüfen Sie die Ver- bindung des EVD3-Treibers und seine Parameter für Adresse und Baudrate	A	Ja
111	Alarm bei Sonde S1 EVD2	 BPL2-Sonde defekt oder mit gemessenen Werten außerhalb der Betriebs- bereiche Sensor defekt oder abge- trennt 	Überhitzung kann nicht reguliert werden, so dass Kreislauf 2 angehalten wird.	Verkabelung und den ein- wandfreien Zustand des Druckfühlers BPL2 prüfen und ihn ggf. ersetzen.	A	No
112	Alarm bei Sonde S2 EVD2	 Gemessener Wert außerhalb der Betriebsbereiche Sensor defekt oder abgetrennt 	Nur visuelle Anzeige	Verkabelung und den ein- wandfreien Zustand des Füh- lers prüfen und ihn ggf. ersetzen.	A	No
113	Schutz niedrige Über- hitzung EVD2	 Überhitzung zu niedrig im Kreislauf 2, für länger als P9 unter dem Schwel- lenwert P7 Überhitzung zu niedrig im Kreislauf 2, für länger als P9 unter dem Schwel- lenwert P7 	Erhöhte Intensität des Ventilschlusses. Je mehr die Überhitzung unter den Schwellenwert fällt, desto mehr schließt sich das Ventil. Der Schwel- lenwert LowSH muss klei- ner oder gleich dem Sollwert der Überhitzung sein. Die Integralzeit der Unterhitzung gibt die Stärke der Reaktion an: Je geringer sie ist, desto größer ist die Stärke der Reaktion.	 Den tatsächlichen Betrieb des Kom- pressors, des Ein- spritzventils oder der Wandler für den Nie- derdruck und die Saug- temperatur prüfen. Prüfung der Parameter P7, P8 und P9. 	A	No
114	Schutz niedrige Ver- dampfungstemperatur EVD2	Verdampfungstemperatur zu niedrig im Kreislauf 2, länger als PL3 unter dem Schwellenwert PL1	Erhöhte Intensität der Ventilöffnung. Je mehr die Temperatur unter den Schwellenwert fällt, desto weiter wird das Ventil geöffnet. Die Inte- gralzeit gibt die Stärke der Wirkung an: je gerin- ger sie ist, desto größer ist die Stärke.	 Den tatsächlichen Betrieb des Ein- spritzventils und Ver- dampfergebläses prüfen. Das Vorhandensein von Eis am Ver- dampferregister prüfen. Prüfung der Parameter PL1, PL2 und PL3. 	A	No
115	Schutz hohe Ver- dampfungstemperatur EVD2	Verdampfungstemperatur zu hoch im Kreislauf 2, länger als PM3 über dem Schwellenwert PM1	Kontrolliertes Schließen des elektronischen Ven- tils, was zu einer erhöh- ten Überhitzung führt. Der Schutz wird daher eine moderate Reaktion zeigen, die dazu neigt, den Anstieg der Ver- dampfungstemperatur zu begrenzen und sie unter der Eingriffsschwelle zu halten, wobei versucht wird, die Überhitzung so wenig wie möglich zu erhöhen.	 Kältebedarf zu hoch oder den tatsächlichen Betrieb des Kom- pressors und des Ein- spritzventils kontrollieren. Prüfung der Parameter PM1, PM2 und PM3. 	A	Νο
116	Alarm niedrige Saug- temperatur EVD2	Niedrige Ansaugtemperatur im Kreislauf 2	Nur visuelle Anzeige		А	No
117	Alarm Notschließung EVD2	Fehlende Stromversorgung und Notschließung des Ventils durch Stromversorgung aus externer Quelle (Ultracap oder USV)	Unterbrechung der Ein- stellung des EVD2-Ven- tils	Versorgung der Elek- tronikkarte prüfen	A	No
118	Alarm bei Sonde S1 EVD3	 BPL3-Sonde defekt oder mit gemessenen Werten außerhalb der Betriebs- bereiche. Sensor defekt oder abge- trennt 	Überhitzung kann nicht reguliert werden, so dass Kreislauf 3 angehalten wird	Verkabelung und den ein- wandfreien Zustand des Druckfühlers BPL3 prüfen und ihn ggf. ersetzen.	A	No
ID	Beschreibung	Ursache	Wirkung	Behebung	Reset (*)	Relais
-----	---	--	--	---	--------------	--------
119	Alarm bei Sonde S2 EVD3	 Gemessener Wert außerhalb der Betriebsbereiche Sensor defekt oder abgetrennt 	Nur visuelle Anzeige	Verkabelung und den ein- wandfreien Zustand des Füh- lers prüfen und ihn ggf. ersetzen.	A	No
120	Schutz niedrige Über- hitzung EVD3	Überhitzung zu niedrig im Kreis- lauf 3, für länger als P9 unter dem Schwellenwert P7	Erhöhte Intensität des Ventilschlusses: Je mehr die Überhitzung unter den Schwellenwert fällt, desto mehr wird das Ven- til geschlossen. Der Schwellenwert LowSH muss kleiner oder gleich dem Sollwert der Über- hitzung sein. Die Inte- gralzeit der Unterhitzung gibt die Stärke der Reak- tion an: Je geringer sie ist, desto größer ist die Stärke der Reaktion.	 Den tatsächlichen Betrieb des Kom- pressors, des Ein- spritzventils oder der Wandler für den Nie- derdruck und die Saug- temperatur prüfen. Prüfung der Parameter P7, P8 und P9. 	A	Νο
121	Schutz niedrige Ver- dampfungstemperatur EVD3	Verdampfungstemperatur zu niedrig im Kreislauf 3, länger als PL3 unter dem Schwellenwert PL1	Erhöhte Intensität der Ventilöffnung. Je mehr die Temperatur unter den Schwellenwert fällt, desto weiter wird das Ventil geöffnet. Die Inte- gralzeit gibt die Stärke der Wirkung an: je gerin- ger sie ist, desto größer ist die Stärke.	 Den tatsächlichen Betrieb des Ein- spritzventils und Ver- dampfergebläses prüfen. Das Vorhandensein von Eis am Ver- dampferregister prüfen. Prüfung der Parameter PL1, PL2 und PL3. 	A	No
122	Schutz hohe Ver- dampfungstemperatur EVD3	Verdampfungstemperatur zu hoch, länger als PM1 über dem Schwellenwert PM3	Kontrolliertes Schließen des elektronischen Ven- tils, was zu einer erhöh- ten Überhitzung führt. Der Schutz wird daher eine moderate Reaktion zeigen, die dazu neigt, den Anstieg der Ver- dampfungstemperatur zu begrenzen und sie unter der Eingriffsschwelle zu halten, wobei versucht wird, die Überhitzung so wenig wie möglich zu erhöhen.	 Kältebedarf zu hoch oder den tatsächlichen Betrieb des Kom- pressors und des Ein- spritzventils kontrollieren. Prüfung der Parameter PM1, PM2 und PM3. 	A	No
123	Alarm Niedrigtemperatur Absaugung EVD3	Niedrige Ansaugtemperatur im Kreislauf 3	Nur visuelle Anzeige		A	No
124	Alarm Notschließung EVD3	Fehlende Stromversorgung und Notschließung des Ventils durch Stromversorgung aus externer Quelle (Ultracap oder USV)	Unterbrechung der Ein- stellung des EVD3-Ven- tils	Versorgung der Elek- tronikkarte prüfen.	A	No
125	Alarm digitaler Eingang FR	 Mindestens ein aktiver Kompressor-Alarm. Mögliche Ursachen: Auslösung eines oder mehrerer spezieller Leistungsschutzschalter oder Wärmeschutzvorrichtungen Überhitzung oder Kurzschluss eines oder mehrerer Kompressoren 	 Optische Signa- lisierung mit Akti- vierung des Alarmrelais Verriegelung des/der Kompressors(en) im Alarmfall 	Überprüfen Sie den Status des/der Kom- pressors/Kompressoren.	A	Ja
126	Alarm bei fehlender Stromversorgung	Fehlende Haupt- stromversorgung, Aktivierung des Ultracap-Moduls oder der USV	Maschinenstillstand	Stromquelle oder elektrische Anschlüsse prüfen	A	Ja

6. Anhang

Dieser Abschnitt umfasst die folgenden Themen:

6.1	Entsorgung	. 70
6.2	Zeitzonen	70

6.1 Entsorgung

6.1.1 Warnhinweise

Verschmutzende Materialien. Schadstoffbelastung der Umwelt.



Entsorgung schadstoffhaltiger Materialien gemäß der RICHTLINIE 2012/19/EU (WEEE) und dem italienischen Gesetzesdekret 49/2014 über die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten:

- Werfen Sie die Verpackung Ihres Geräts nicht weg, sondern sortieren Sie die Materialien entsprechend den örtlichen Abfallentsorgungsvorschriften.
- Dieses Gerät darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden, sondern muss durch getrennte Sammlung entsorgt werden. Wenden Sie sich an die Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) in Ihrer Region oder geben Sie es beim Kauf eines gleichwertigen Neugeräts an den Verkäufer zurück.
- Das nachstehende Symbol zeigt an, dass das Gerät nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.
- Die unbefugte oder unsachgemäße Entsorgung des Geräts wird entsprechend den geltenden Gesetzen verwaltungs- und/oder strafrechtlich geahndet.

6.2 Zeitzonen

6.2.1 Zeitzonentabelle

Zeitzone	Gebiet
UTC -12:00	Baker-Insel, Howland-Insel
UTC -11:00	Jarvis Insel, Midway Inseln, Niue, Palmyra, Amerikanisch-Samoa, Kingman Riff
UTC -10:00	Johnston Atoll, Cookinseln, Französisch-Polynesien (Gesellschaftsinseln einschließlich Tahiti, Tuamotu-Inseln, Tubuai-Inseln), Vereinigte Staaten von Amerika (Hawaii), Vereinigte Staaten von Amerika (Aleuten von Alaska) *
UTC -9:00	Französisch-Polynesien (Gambier-Inseln), Vereinigte Staaten von Amerika (Alaska *)
UTC -8:00	Clipperton, Kanada (Britisch-Kolumbien *, Yukon *), Mexiko (Bundesstaat Baja California *), Pitcairn-Inseln, Vereinigte Staaten von Amerika (Kalifornien *, Idaho (Nord) *, Nevada * (ohne West Wendover), Oregon (ohne Malheur County) *, (Bundesstaat Washington *)
UTC -7:00	Kanada (Alberta *, Nordwest-Territorien *, Nunavut (Berge) *), Mexiko (Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa, Sonora *), Vereinigte Staaten von Amerika (Arizona (Bundesstaat Navajo) beobachtet die Sommerzeit), Colorado *, Idaho (südlich) *, Montana *, Nebraska (westlich) *, Nevada (West Wendover), New Mexico *, North Dakota (westlich) *, Oregon (Malheur County) *, Dakota del Süd (westlich) *, Texas * (westlich), Utah *, Wyoming *)
UTC -6:00	Mexiko (Mexiko-Stadt, Cancún, Yucatán, Chiapas und andere nicht erwähnte Staaten) *, Belize, Kanada (Manitoba *, Nunavut (Southampton Island), Nunavut (Zentral) *, Ontario (West) *, Saskatchewan), Costa Rica, Ecuador (Galapagosinseln), El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Vereinigte Staaten von Amerika (Alabama *, Arkansas *, Illinois *, Indiana *, Iowa *, Florida (westlich) *, Kansas *, Kentucky (westlich) * , Louisiana *, Minnesota *, Mississippi *, Missouri *, Nebraska (östlich) *, North Dakota *, Oklahoma *, South Dakota (östlich) *, Tennessee (zentral und westlich) *, Texas * (zentral und östlich) , Wisconsin *)

n	C
υ	Е

Zeitzone	Gebiet
UTC -5:00	Bahamas, Kanada (Ost-Nunavut *, Ontario *, Quebec *), Chile (Osterinsel), Kolumbien, Kuba *, Ecuador, Jamaika, Haiti, Kaimaninseln, Turks- und Caicosinseln *, Panama, Peru, USA Amerika (Connecticut *, Delaware *, District of Columbia *, Florida (östlich und zentral) *, Georgia *, Indiana (größtenteils Bundesstaat), Kentucky (östlich und zentral) *, Maine *, Maryland *, Massachusetts *, Michigan *, New Hampshire *, New Jersey *, New York *, North Carolina *, Ohio *, Pennsylvania *, Rhode Island *, South Carolina *, Tennessee (Ost) *, Vermont *, Virginia *, West Virginia *)
UTC -4:00	Anguilla, Antigua und Barbuda, Bermuda, Bolivien, Brasilien (Amazonas, Mato Grosso *, Mato Grosso do Sul *, Pará (westlich), Rondônia, Roraima), Niederländische Karibik, Chile (außer Osterinsel und Magellan und Antarktis chilenisch), Kanada (Labrador *, New Brunswick *, Nova Scotia *, Prince Edward Island *), Dominica, Grenada, Guadeloupe, Guyana, Jungferninseln, Martinique, Montserrat, Paraguay *, Puerto Rico, Dominikanische Republik, St. Kitts und Nevis, St. Vincent und die Grenadinen, St. Lucia, Trinidad und Tobago, Venezuela
UTC -3:00	Argentinien, Brasilien (Alagoas, Amapá, Bahia *, Ceará, Distrito Federal *, Espírito Santo *, Goiás *, Maranhão, Minas Gerais *, Pará, Paraíba, Paraná *, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro *, Rio Grande do Norte , Rio Grande do Sul *, Santa Catarina *, São Paulo *, Sergipe, Tocantins *), Chile (Region Magellan und chilenische Antarktis), Falklandinseln, Grönland, Französisch- Guayana *, Saint-Pierre und Miquelon *, Suriname , Uruguay
UTC -2:00	Brasilien (Fernando de Noronha), Vereinigtes Königreich (Südgeorgien)
UTC -1:00	Kap Verde, Azoren *
UTC +0:00 Koordinierte Weltzeit	Burkina Faso, Kanarische Inseln * (Spanien), Elfenbeinküste, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea- Bissau, Irland *, Island, Färöer *, Liberia, Mali, Mauretanien, Nordpol, Portugal *, Vereinigtes Königreich *, Sant'Elena, São Tomé und Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Togo
UTC +1:00	Albanien *, Andorra *, Angola, Österreich *, Belgien *, Benin, Bosnien und Herzegowina *, Kamerun, Tschad, Vatikanstadt *, Kroatien *, Dänemark *, Frankreich *, Gabun, Deutschland *, Gibraltar *, Äquatorialguinea, Italien *, Spitzbergen und Jan Mayen *, Libyen, Liechtenstein *, Luxemburg *, Nordmakedonien *, Malta *, Marokko, Fürstentum Monaco *, Montenegro *, Niger, Nigeria, Norwegen *, Niederlande *, Polen *, Tschechische Republik *, Zentralafrikanische Republik, Republik Kongo, Demokratische Republik Kongo (Kinshasa, Bandundu, Provinz Zentralkongo, Provinz Äquator), San Marino *, Serbien *, Slowakei *, Slowenien *, Spanien *, Schweden *, Schweiz *, Tunesien *, Ungarn *
UTC +2:00	Botswana, Bulgarien *, Burundi, Zypern * (einschließlich Nordzypern), Ägypten *, Estland *, Finnland *, Jordanien *, Griechenland *, Israel *, Lettland *, Lesotho, Libanon *, Litauen *, Malawi, Moldawien *, Mosambik, Namibia, Palästina *, Demokratische Republik Kongo (Westkasai, Ostkasai, Katanga, Nordkivu, Südkivu, Maniema, Ostprovinz), Rumänien *, Russland (Zone 1 *, einschließlich Kaliningrad), Ruanda, Syrien *, Südafrika, Sudan, Swasiland, Ukraine *, Sambia, Simbabwe
UTC +3:00	Saudi-Arabien, Bahrain, Weißrussland *, Komoren, Eritrea, Äthiopien, Dschibuti, Irak *, Kenia, Kuwait, Madagaskar, Mayotte, Katar, Russland (Zone 2 *, einschließlich Moskau und St. Petersburg; diese Zeitzone gilt auch für die Eisenbahnen von ganz Russland), Somalia, Südsudan, Tansania, Türkei *, Uganda, Jemen
UTC +4:00	Armenien, Aserbaidschan, Vereinigte Arabische Emirate, Georgien, Mauritius *, Oman, Reunion, Russland (Zone 3 *), Seychellen
UTC +5:00	Kasachstan (West) *, Malediven, Pakistan, Russland (Zone 4 *, einschließlich Ekaterinburg und Perm;), Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan
UTC +6:00	Bangladesch, Bhutan, (östliches) Kasachstan, Kirgisistan, Russland (Zone 5 *, einschließlich Omsk)
UTC +7:00	Kambodscha, Indonesien (westlich), Weihnachtsinsel (Australien), Laos, Russland (Zone 6 *, einschließlich Nowosibirsk, Kemerowo, Krasnojarsk, Kyzyl), Thailand, Vietnam
UTC +8:00	Australien (Westaustralien), Brunei, China (Festland), Philippinen, Hongkong, Indonesien (Zentral), Macao, Malaysia, Mongolei, Russland (Zone 7 *), Singapur, Taiwan Es wird darauf hingewiesen, dass China nur eine Zeitzone hat, die deshalb außergewöhnlich groß ist. An der westlichen Grenze Chinas erreicht die Sonne um 15:00 Uhr ihren Höhepunkt, am östlichen Ende um 11:00 Uhr
UTC +9:00	Südkorea (KST - Koreanische Standardzeit), Nordkorea (NKST - Nordkoreanische Standardzeit), Japan (JST - Japanische Standardzeit), Indonesien (Ost), Palau, Russland (Zone 8 *, einschließlich Jakutsk), Timor Osten

	_
n	-
	г.
-	_

Zeitzone	Gebiet
UTC +10:00	Die Vereinigten Staaten haben diese Zeitzone offiziell als Chamorro-Standardzeit festgelegt., Australien (australisches Hauptstadtterritorium *, New South Wales * (außer Broken Hill), Queensland, Victoria *, Tasmanien *), Guam, Nördliche Marianen, Papua-Neuguinea, Russland (Zone 9 *, einschließlich Wladiwostok), USA Föderation von Mikronesien (Yap und Chuuk)
UTC +11:00	Salomonen, Neukaledonien, Russland (Zone 10 *), Föderierte Staaten von Mikronesien (Kosrae und Pohnpei), Vanuatu
UTC +12:00	Fidschi *, Wake Island, Marshallinseln, Nauru, Neuseeland (Aotearoa) *, Antarktis, Russland (Zone 11), Tuvalu, Wallis und Futuna
UTC +13:00	Fidschi *, Wake Island, Marshallinseln, Nauru, Neuseeland (Aotearoa) *, Antarktis, Russland (Zone 11), Tuvalu, Wallis und Futuna
UTC +14:00	Kiribati (Linieninseln oder äquatoriale Sporaden)







RIVACOLD srl Fraz. Montecchio - via Sicilia, 7 61022 Vallefoglia (PU) Italien

www.rivacold.com info@rivacold.com Tel. +39 0721 919911 Fax +39 0721 490015

RIV-EVO © 2024 RIVACOLD srl