

BETRIEBS- / BENUTZERHANDBUCH

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Betrieb des Gerätes aufmerksam durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

AC Ez Touch PACEZA000, CACEZA000



Rev.07 012122

www.lg.com Copyright © 2016 - 2022 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten.

INHALTSVERZEICHNIS

- 3 TIPPS ZUM ENERGIE-SPAREN
- 4 WICHTIGE SICHER-HEITSHINWEISE
- 7 **BESTANDTEILE**
- 8 PRODUKTBESCHREI-BUNG

9 BEZEICHNUNG DER EINZELNEN TEILE

9 Name

10 VERWENDUNG

- 10 Menügestaltung
- 11 Gestaltung und Funktion der Home-Anzeige
- 12 Detaillierte Anzeige in der oberen Leiste
- 13 Status-Anzeige
- 14 Menü-Anzeige
- 15 Regelungsanzeige
- 18 Informationseingabe-Methode
- 19 Klimaanlagenregelung
- 24 Lüftersteuerung (ERV/ERV DX)
- 26 Heizungsregelung
- 28 Zeitplanansicht
- 29 Zeitplan hinzufügen

- 31 Zeitplan erstellen
- 33 Zeitplan löschen
- 34 Berichte ansehen
- 36 Nothalt
- 37 Einstellung
- 38 Bedienungseinstellung
- 42 Gruppeneinstellung
- 45 Systemeinstellung
- 46 Systemeinstellung (Allgemeine Einstellung)
- 49 Systemeinstellung (Fortschritt Einstellung)
- 56 Bildschirmeinstellungen
- 59 Installierung Einstellung
- 65 PC-Zugriff
- 66 Installation und Einstellung
- 67 Prüfung des Montageortes und Einrichtung der Geräteadresse
- 69 Einrichtung der Adresse der Zentralsteuerung des Innengerätes
- 75 Checkliste bevor Sie den Kundendienst verständigen
- 75 Information: Hinweis bezüglich Open-Source-Software

DEUTSCH

TIPPS ZUM ENERGIESPAREN

Hier sind einige Tipps, die Ihnen helfen den Stromverbrauch beim Betrieb der Klimaanlage zu minimieren. Sie können Ihre Klimaanlage effizienter unter Einhaltung der unten aufgeführten Anweisungen betreiben.

- Kühlen Sie nicht übermäßig den Innenbereich. Dies kann für Ihre Gesundheit schädlich sein und verbraucht mehr Elektrizität.
- Blockieren Sie das Sonnenlicht mit Jalousien oder Vorhängen während Sie die Klimaanlage betreiben.
- Halten Sie während dem Betrieb der Klimaanlage Türen und Fenster fest verschlossen.
- Stellen Sie die Richtung des Luftstroms vertikal oder horizontal um die Raumluft zirkulieren zu lassen.
- Erhöhen Sie die Lüftergeschwindigkeit um die Raumluft schnell zu kühlen oder zu heizen.
- Öffnen Sie Ihre Fenster regelmäßig wenn die Klimaanlage über mehrere Stunden betrieben wird, da sich die Raumluftqualität verschlechtern könnte.
- Reinigen Sie den Luftfilter einmal alle 2 Wochen. Gasammelter Staub und Verunreinigungen im Luftfilter könnten den Luftstrom blockieren oder die Kühl- / Entfeuchtungsfunktionen einschränken.

Für Ihre Unterlagen

Heften Sie den Kaufbeleg an diese Seite, falls Sie diesen benötigen um das Kaufdatum nachzuweisen oder im Garantiefall. Schreiben Sie die Modellnummer und die Seriennummer hier auf.

Modellname :

Seriennummer :

Sie finden diese auf einem Etikett auf der Seite jeder Einheit.

Händlername :

Kaufdatum :

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE DIE BETRIEBSANLEITUNG VOR DER BENUTZUNG DES GERÄTS.

- Die Montage erfordert eine spezielle Technologie, so dass die Montage durch das Servicecenter oder einem von LG anerkannten Monteur erfolgen soll.
- Wenn die Montage ohne eine gültige Installationlizenz durchgeführt wird, ist der Monteur für alle auftretenden Probleme im Zusammenhang mit der Montage verantwortlich. In einem solchen Fall steht eine kostenfreie A/S von LG nicht zur Verfügung.
- Die folgenden sicherheitsbezogenen Vorsichtsmaßnahmen sind dafür da um ein unerwartetes Risiko oder Schaden im Vorfeld zu verhindern.

🛦 warnung

Wenn die Anweisungen nicht befolgt werden, kann es zum Tod oder zu schweren Verletzungen des Nutzers führen.

ACHTUNG

Wenn die Anweisungen nicht befolgt werden, kann es zu Verletzungen oder Sachschäden des Nutzers führen.

Dies sind die Symbole, die Sie auf Vorgänge aufmerksam machen, die Risiken beherbergen können. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch und folgen den Anweisungen um Risiken zu vermeiden.

Dies ist ein Symbol, das auf die Gefahr hinweist, um das Risiko zu reduzieren.

HINWEIS -

Bewegen Sie die Systemklimaanlage nicht. Wenn diese aber bewegt werden muss, kontaktieren Sie im Vorfeld das Klimaanlagengeschäft mit einer gültigen Installationslizenz von LG Electronics.

A WARNUNG

Montage

- Wenn Sie ein bereits installiertes Produkt neu installieren, wenden Sie sich bitte über die Vertriebsstelle oder ein Dienstleistungszentrum an den Montageservice. Wenn ein Nicht-Fachmann ohne Genehmigung das Produkt installiert, kann dies zu einem Brand, Stromschlag oder Explosion führen sowie zu Verletzungen des Nutzers. Ebenfalls kann es den Ausfall des Produkts verursachen.
- Verdrehen oder beschädigen Sie nicht das Netzkabel. Dies kann einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen.
- Wenn Sie elektrische Arbeiten ausführen, kontaktieren Sie bitte das Geschäft in dem Sie das Produkt gekauft haben oder das Servicecenter. Wenn ein Nicht-Fachmann ohne Lizenz das Produkt demontiert oder repariert, kann dies zu einem Feuer oder einem elektrischen Schlag führen.
- Installieren Sie das Produkt an einem regengeschützten Ort. Wenn Wasser in das Gerät eindringt, kann dies zu Ausfällen führen.
- Installieren Sie das Produkt nicht an einem Ort mit hoher Feuchtigkeit. Wenn Feuchtigkeit in das Gerät eindringt, kann es einen Produktausfall verursachen.
- Stellen Sie sicher, dass das Geschäft in dem das Produkt gekauft wurde oder das Servicezentrum zur Produktmontage kontaktiert wird. Wenn ein Nicht-Fachmann ohne Lizenz das Produkt installiert, kann es zu Feuer, Stromschlag oder einer Explosion führen sowie zu Verletzungen des Nutzers. Ebenfalls kann dies zu einem Ausfall des Produkts führen.
- Bitte lassen Sie einen Elektro-Spezialisten die elektrischen Arbeiten, basierend auf dem Betriebshandbuch und den vorgesehenen Schaltplänen, durchführen. Wenn ein ungeeignetes Kabel verwendet wird, oder ein Nicht-Fachmann die elektrischen Arbeiten durchführt, kann dies Feuer oder einen elektrischen Schlag verursachen.

- Montieren Sie das Produkt nicht in der Nähe einer Brandbekämpfungsausrüstung. Dies könnten einen Brand verursachen.
- Wenn das Produkt an einem Ort wie z. Bsp. einem Krankenhaus oder einer Sendestation installiert ist, müssen Sie für einen ausreichenden Lärmschutz sorgen. Es könnte Ausfälle oder Fehlfunktionen anderer Geräte verursachen.
- Montieren Sie das Produkt fest. Wenn das Produkt locker installiert ist, kann das montierte Produkt fallen oder Fehler verursachen.
- Montieren Sie das Produkt richtig nachdem Sie vollständig das mitgelieferte Handbuch lesen. Es könnte zu einem Brand oder elektrischen Schlag führen.
- Verwenden Sie während der Verkabelung keine Nicht-Standard-Kabel und verlängern Sie die Kabel nicht. Dies könnte zu einem Brand oder elektrischen Schlag führen.
- Fixieren Sie die Kabel fest bei der Verkabelung der Strom- und Kommunikationskabel. Wenn die Kabel locker sind, kann dies Feuer oder einen elektrischen Schlag verursachen.
- Schließen Sie das Netzkabel nicht an ein Kommunikationsendgerät an. Dies könnte zu einem Brand oder elektrischen Schlag führen und einen Produktausfall verursachen.
- Installieren Sie das Produkt nicht an einem Ort an dem brennbares Gas austritt. Dies könnte zu Feuer, Stromschlag, Explosion, Verletzungen des Nutzers oder Produktversagen führen.
- Montieren Sie das Gerät ohne Kabelspannung. Wenn das Kabel gespannt ist, könnte dieses brechen oder es könnte zu einem Brand durch die Wärmeerzeugung führen.
- Wenn es sich um ein Modell mit Stecker handelt, verwenden Sie keine beschädigten oder lockeren Steckdosen.
- * Dies könnte zu einem elektrischen Schlag oder Produktausfall führen.

Betrieb

- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel. Dies kann einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen.
- Ändern oder verlängern Sie das Netzkabel nicht ohne Genehmigung. Dies kann einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen.
- Verwenden Sie das Kabel exklusiv nur für dieses Produkt. Wenn ein nicht zugelassenes oder Nicht-Standard-Kabel verwendet wird, kann dies Feuer oder einen elektrischen Schlag verursachen.
- Verwenden Sie keine Brandbekämpfungsausrüstung in der Nähe der Stromkabel. Dies kann einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen.
- Lassen Sie kein Wasser in das Produkt gelangen. Dies kann einen elektrischen Schlag oder Produktversagen verursachen.
- Stellen Sie keine Behälter mit Flüssigkeiten auf das Produkt. Dies kann zu Fehlfunktionen führen.
- Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen Händen. Dies kann einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen.
- Verwenden Sie Standardteile. Wenn nicht autorisierte Teile verwendet werden, kann es zu Feuer, Stromschlag, Explosion, Verletzungen des Nutzers oder Produktausfall führen.
- Wenn das Produkt überschwemmt wird, stellen Sie sicher, dass das Service-Center kontaktiert wird. Dies kann zu einem Brand oder elektrischer Schlag führen.
- Stoßen Sie nicht das Produkt. Dies kann zu einem Produktausfall führen.
- Lagern oder verwenden Sie kein brennbares Gas oder Zündmaterial in der Nähe des Produkts. Dies kann zu einem Brand oder Produktfehlern führen.
- Zerlegen, reparieren oder ändern Sie das Produkt nicht ohne Genehmigung. Dies kann zu einem Brand oder elektrischen Schlag führen.
- Wenn Kinder oder ältere Menschen das Produkt benutzen, überwachen Sie diese. Sicherheits-Nachlässigkeiten können zu einem Unfall oder Produktversagen führen.
- Beaufsichtigen Sie das Produkt, damit sich kein Kind an das Produkt hängt. Das Produkt könnte herunterfallen und zu Verletzungen des Kindes führen.
- Überprüfen Sie vor der Benutzung die im Handbuch angegebenen Grenzen für die Betriebstemperaturen. Wenn im Handbuch kein Nutzungsbereich angegeben ist, liegen diese im Bereich von 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F). Wenn Sie das Produkt in einem Bereich verwenden, das die Grenzen der Betriebstemperaturen überschreitet, wird das Produkt schwer beschädigt.

- Drücken Sie die Schalter oder Tasten des Produkts nicht mit einem spitzen Gegenstand. Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Produktversagen führen.
- Arbeiten Sie nicht an der Verkabelung wenn das Produkt unter Strom steht. Dies kann einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie einen nicht normalen Ton, Geruch oder Rauch aus dem Produkt bemerken. Dies kann Feuer oder einen elektrischen Schlag verursachen.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt. Dies kann zu einem Produktausfall führen.
- Spritzen Sie kein Wasser auf das Produkt oder wischen das Produkt mit einem nassen Handtuch etc. ab. Dies kann zu einem Brand oder Stromschlag führen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht für spezielle Nutzungen wie tierische- oder pflanzliche-, Präzisions-Geräte, oder bei der Konservierung von Kunstwerken. Verwenden Sie das Produkt nicht an einem Ort, der ungeeignet für die Montage ist. Dies kann Sachschäden verursachen.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sicher. Wenn es nicht entsorgt wird, kann das hinterlassene Verpackungsmaterial zu Verletzungen des Nutzers führen.
- Wenn Sie den Netzstecker ziehen, umfassen Sie den Kopf des Steckers und berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen. Dies kann einen Brand oder Produktverformung verursachen.
- Stellen Sie sicher, dass der Strom während der Reinigung oder Reparatur des Produkts abgestellt ist. Dies kann einen Brand oder Produktverformungen verursachen.

Montage

- Installieren Sie das Produkt fest auf einem Platz, der das Gewicht des Produkts unterstützen kann. Das Produkt könnte herunterfallen und beschädigt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht an einem Ort an dem Fett, Dampf oder Schwefelsäuregas auftritt. Es kann zu Leistungsverschlechterungen oder Beschädigungen des Produkts führen.
- Überprüfen Sie die Nennleistung. Es kann einen Brand oder Produktausfall verursachen.
- Verwenden Sie den mitgelieferten Adapter. Wenn ein Nicht-Standard-Adapter verwendet wird, kann dies zu Produktversagen führen.
- Achten Sie während des Transports des Produkts darauf, dieses nicht fallen zu lassen oder zu beschädigen. Dies kann Produktfehler oder eine Verletzung der Person verursachen.
- Achten Sie während der Verkabelung darauf, dass kein Tau, Wasser, Insekten usw. in das Verbindungsteil der Kabelverlängerung gelangt. Wenn ein Fremdkörper eindringt, kann dies einen elektrischen Schlag oder Produktausfall verursachen.

Betrieb

- Verwenden Sie keine starken Reinigungsmittel wie z. Bsp. Lösungsmittel zur Reinigung des Produkts und wischen Sie dieses mit einem weichen Tuch ab. Wenn starke Reinigungsmittel wie z. Bsp. Lösungsmittel verwendet werden, kann dies Feuer oder Produktverformungen verursachen.
- Drücken Sie auf das Touch Panel nicht mit einem spitzen oder scharfen Gegenstand. Andernfalls kann es zu einem elektrischen Schlag oder Produktfehler führen.
- Berühren Sie das Produkt nicht mit metallischen Gegenständen. Dies kann zu einem Produktausfall führen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht während Sterilisation oder Desinfektion. Dies kann zu Fehlfunktionen des Produkts führen.
- Berühren Sie nicht die Innenteile des Geräts. Dies kann zu einem Produktausfall führen.
- Prüfen Sie den Produktstatus nach einer Verwendung des Geräts über einen längeren Zeitraum. Wenn das Produkt für eine längere Zeit nicht benutzt wird, kann sich der Produktstatus verschlechtern und es kann Verletzungen des Nutzers während der Benutzung verursachen.
- Lagern Sie das Produkt nicht in der Nähe von Flüssigkeit wie Vasen oder Wasserbehältern. Dies kann einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen.
- Wenn das Produkt für eine längere Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie den Hauptnetzschalter aus. Es kann zu einem Brand oder Produktausfall führen.

BESTANDTEILE



Die Anzahl an Komponenten oder separat erhältlichen Produkten können sich von den tatsächlichen Produkten unterscheiden.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Produktbeschreibung von AC Ez Touch ist wie folgt.



Artikel	Beschreibung
Stromzufuhr	DC 12 V (Adapter)
Adapter	Input : 100-240 V~, 50 / 60 Hz , 1,2 A Output : DC 12 V, 3,33 A
LCD	5 Zoll Farb-LCD (800 * 480)
Touch	C-Typ Touch-Panel
485 Kommunikation	Max 1 000 m
DI	Max 100 m
Ethernet	100 Mbps
Tastatur	Koreanisch / Englisch / Nummer
Betriebstemperatur	0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
Lagertemperatur	-20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F)

BEZEICHNUNG DER EINZELNEN TEILE

Name



No.	Artikel	Beschreibung
1	LCD-Anzeigefenster	Betriebs- und Set-up-Statusanzeige
2	Zurück-Taste	Zur vorherigen Ansicht gehen
3	Home-Bildschirm-Taste	Zum Hauptbildschirm gehen
4	Netzeingangsteil	DC 12 V-Adapter Verbindungsteil
6	LAN Kommunikationsteil	LAN-Kommunikationsanschluss für Ethernet- Verbindung (100 Mbps Unterstützung)
6	485 Kommunikationsteil	1 Anschluss
Ø	AI/DI Input-Teil	AI+ : Reserviert DI+ : fKontaktpunkt Input (Input potentialfreier Kontakt) COM : allgemeine GND
8	Rückstelltaste	für den System-Neustart

VERWENDUNG

Menügestaltung



Zugangsrechte für jedes Menü

Detaillierte Zugangsrechte

- Allgemeiner Benutzer: Zugriff auf alle Menüpunkte auf der Anzeige.
- Manager und Installateur: bei Zugriff auf die Einstellung werden Manager und Installateur über ein Passwort verifiziert.

Gestaltung und Funktion der Home-Anzeige

Beschreibt die Gestaltung und Funktion der Home-Anzeige. Die Home-Anzeige ist ein Status-Anzeige und Menü-Anzeige unterteilt.



No.	Artikel	Beschreibung
1	Kurzinformation	Name des controllers / Fehlermeldungen / Aktuelle Uhrzeit
2	Anzeigendetail	Stellt Bedienungsstatus und heutigen Zeitplan zur Verfügung
3	Prüfername	Zeigt den Prüfernamen an (kann unter "Einstellung > System > Allgemein > Name des controllers" bearbeitet werden)
4	Fehlermeldungen	Zeigt der Anzahl der heute aufgetretenen Fehler an. Bei Auswahl der oberen Leiste werden die Details angezeigt.
5	Aktuelle Uhrzeit	Anzeige der aktuellen Uhrzeit (kann unter "Einstellung > System > Allgemein > Zeit" bearbeitet werden)
6	Status-Anzeige	Stellt zur Verfügung den Heutiger Zeitplan / Bedienungsstatus der gesamten Ausstattung
0	Menü-Anzeige	Stellt das Menü zur detaillierten Kontrolle / Einstellung zur Verfü- gung

Detaillierte Anzeige in der oberen Leiste

Auf den Bereich der oberen Leiste klicken



No.	Artikel	Beschreibung
1	Einstellungsstatus	Funktionseinstellung des Listenbereichs
2	Mitteilungsliste	Zeigt die Anzahl jeder Mitteilung an (Fehler, Ölwechsel, Filterwechsel)
3	Schließen	Bei dieser Auswahl wird der Bereich der Mitteilungslisten geschlos- sen
4	Sperre	Zeigt die Anzahl der gesperrten Geräte an (Komplettsperrung)
5	Zeitplan	Zeigt die Anzahl des gesamten Zeitplans an
6	Belegt	Zeigt die Anzahl der aktuell belegten Ausrüstungen an (nur für Über- see-Modelle angewendet)
Ø	Wechsel Alarm	Fehler: gehen Sie zum Fehlerhistorie-Menü Wechsel Alarm: gehen Sie zum Wechsel alarm-Mitteilungshistorie-Menü - Öl-Alarm / Filteralarm
8	Ausgeloggen	Ausgeloggt, wenn Sie es ausgewählt haben (deaktivieren, wenn kein Passwort benutzt wird)

DEUTSCH

Status-Anzeige



No.	Artikel	Beschreibung
1	Status-Anzeige	Stellt den Heutiger Zeitplan zur Verfügung / Anzeige des Bedienungs- status wie festgelegt
2	Bedienungsstatus	Zeigt die Anzahl der gesamten Bedienung/Stops/Fehler der Innen- raum-Einheiten an (Klimagerät + Lüfter + Heizung)
3	Gesamte Regelung	Gesamte Bedienung/Stop-Regelung der Innenraum-Einheit (Klima- gerät + Lüfter + Heizung)
4	Heutiger Zeitplan	Den heutigen Zeitplan in chronologischer Reihenfolge sortieren - Zeigt Zeitinformation und Namen des Zeitplans an
5	Zeitplan	 Bei 4 oder mehr Heutiger Zeitplan wird der Mehr anzeigen-Knopf angezeigt S'il y a 4 programmations du jour ou plus, la touche «plus» apparaît Si la touche «Mehr» est sélectionné il se déplace vers Programma-
		tion > écran de la liste mensuelle

Anzeige e	ntsprechend der Anzahl he	utiger Zeitpläne
	Heutiger zeitplan	Heutiger zeitplan
	AM 12:00 Zeitplan (1)	Kein Tages- Zeitplan vorhanden.
Bei 3	oder weniger Zeitplänen	Wenn kein Zeitplan vorliegt

Menü-Anzeige



No.	Artikel	Beschreibung
1	Menü-Anzeige	 Das Menü wird je nach Art der verbundenen Ausrüstung geändert . Bei Auswahl des Menüs führt es zur Regelungsanzeige. ✤ Bei der Menü-Anzeige wird der Ort des Menüs je nach verbundenem Produkt geändert.



<Wenn nur die Klimagerät verbunden ist>



<Wenn Klimagerät und Lüfter verbunden sind>

Regelungsanzeige

Klimager	äte) Kontrolle	e
ON 1 gerät A	ON 2 einheiten B	AUS	23.0° * AC_06	^
23.0° *	23.0°	23.0°	23.0° @	1
AC_07	AC_08	AC_09	AC_0A	2
23.0°	23.0° **	23.0° **	2 <u>,</u> 0° AC_0E	\sim

- 1. Ausrüstung des Anzeigenbereichs
 - Zeigt Gruppe und individuelle Geräte in 3*4-Matrix an.
 - Wird oben positioniert, wenn eine Gruppe erstellt wird.



<Gruppe / individuelle Gerätesposition>



<Wird oben positioniert, wenn eine Gruppe erstellt wird>

- 2. Namensanzeige für Ausrüstung
 - Bei Auswahl einer Ausrüstung erscheint eine detaillierte Statusanzeige.
 (Die Buchstabenanzahl für den unter Installateurs-Einstellungs-Ausrüstungs-Management eingestellten Ausrüstungsnamen ist auf 20 begrenzt.)

1stRoom-c	of-1st-flo	oor	ĊК	ontrolle	\times
Raum temp 23.0°	Arbeitet j	etzt UVn A	ano N	Sperre Klar	
Eingestellte temperatur	20°	Grenztemp)	30°/16°	^
Swing	AUS	2 Einstellu	ngen	AUS	
Fan Speed	NIEDRIG	IE 2er Set	{2s?}	-	~

1stR00M-0F-1st-FL0… Raum temp Arbeitet jetzt UVnano Sperre 23.0° AN Klar Eingestellte temperatur 30°/16° 19° Grenztemp Swing AUS 2 Einstellungen AUS Fan Speed NIEDRIG IE 2er Set {2s?}

<Anzeige der Abkürzung des Gerätesnamens>

3. Seiten-Bewegungs-Knopf

- Ist aktiviert, wenn die Anzahl der Geräte oder Gruppen auf der Regelunganzeige 13 oder mehr beträgt.
- Aktuelle Seitenzahl / gesamte Seiten- und Knopfanzahl
- 4. Gruppen- / Gerätesanzeige
 - Gruppe

Wenn die Geräte der entsprechenden Gruppe angeschaltet ist, wird die Anzahl der angeschalteten Ausrüstungen angezeigt (EIN-Ausrüstungen). Sind alle Ausrüstungen in der entsprechenden. Gruppe eingeschaltet, wird der Text Stop angezeigt.



- Individuelle Klimaanlage

Zeigt Innenraumtemperatur, Bedienungsmodus und Statussymbol an (sperre / belegt). Der Stop-Status wird in Grau angezeigt. Die Farbe wird für jeden Modus anders angezeigt. [Kühlen (Blau), Heizen (Orange), Lüfter (Grün), Trocknen (Dunkelblau), Auto (Violett)]



- Einzelner Lüfter (ERV/ERV DX)

Zeigt Innenraumtemperatur, Bedienungsmodus und Statussymbol an (sperre). Der Stop-Status wird in Grau angezeigt. Die Farbe wird für jeden Modus anders angezeigt. [Normal (Blau), HEX (Orange), Auto (Violett)]



- Individuelles Heizung

Zeigt Innenraumtemperatur, Bedienungsmodus und Statussymbol an (sperre). Der Stop-Status wird in Grau angezeigt. Die Farbe wird für jeden Modus anders angezeigt. [Kühlen (Blau), Heizen (Orange), Auto (Violett)]





Für Heizgerät

- Wenn die Heißwasser-Bedienung auf "AN" gestellt ist, wird das Symbol wie in der Bedienung angezeigt, auch wenn sich die Bedienung im AUS-Status befindet.
- Wenn die Heißwasser-Bedienung auf "AN" gestellt ist, wird das Symbol unabhängig vom aktuellen Modus in der Heizen-Farbe angezeigt.

5. Wenn ein Fehler auftritt

- Fehlersymbol wird angezeigt.
- Bei einer Gruppe wird es angewendet, wenn mindestens 1 Innenraum-Einheit mit Fehler in der Gruppe ist.



Artikel Beschreibung					
	Wenn ein Fehler auftritt				
	Für Alarm bei Öl-/Filterwechsel				

- * Bei gleichzeitigem Fehler, Ölwechsel-Alarm und Filterwechsel-Alarm wird der Fehler mit der höchsten Priorität angezeigt.
- 6. Wenn das [Leistungssparmodus Zyklus]-Symbol gedrückt ist

Durch Drücken des [Leistungssparmodus Zyklus]-Symbol der Klimagerät in der Regelungsanzeige wird der Energiesparmodus aktiviert.

Wenn der Energiesparmodus aktiviert ist, leuchtet das [Leistungssparmodus Zyklus]-Symbol grün und die Veränderungskontrolle des Bedienungsstatus wird entsprechend der Einstellung des Energiesparmodus-Zyklus wiederholt.

- * Der Energiesparmodus arbeitet nur für die Klimaanlage.
- Während des Kühlens: Kühlen \leftrightarrow Trocknen, Total sperre
- Während des Heizens: Heizen ↔ AUS, Total sperre



HINWEIS

Im Slave-Status können Sie nicht jede Einstellung zum Sperre der Ausrüstung, Eingestellter Temperaturbereich, 2 Einstellungspunkte, IE 2er Set, Gerät autom. suchen, Verlauf Energie und Engergiesparmodus.

Informationseingabe-Methode

Durch Berührung der Informationseingabe-Spalte erscheint unten auf der Anzeige eine Bildschirm-Tastatur. Geben Sie über die Bildschirm-Tastatur Informationen ein.



<Tastatur-Anzeige>

HINWEIS -

Wenn Sie die Nummer-Eingabetaste drücken, können Sie die Nummer für die Einstellung direkt eingeben.

on				Bis					1		
^	^	^		^		^					_
2016	8	28	~	2016	8	28		1	2	3	-
\sim	\sim	\sim		~	÷	\sim	[4	5	6	
Jahr	Monat	Tag		Jahr	Monat	Tag		7	0	0	

Klimaanlagenregelung

In dieser Anzeige können Sie die die Klimaanlage der Innenraum-Einheit Gruppe/individuellen Ausrüstung regeln oder den Staus überprüfen.

1. Wenn Sie den Okontole -Knopf drücken, erscheint das Auswahlfeld zur Regelung der Gruppe/individuellen Ausrüstung.



<Statusansicht-Anzeige>



<Regelungsanzeige>

- 2. Nach Auswahl der zu regelnden Ausrüstung wird durch Drücken des Fertig -Knopfes die detaillierte Regelungsanzeige geöffnet.
 - In der detaillierten Regelungsanzeige können Sie den detaillierten Status einstellen.
- 3. Nach Änderung der Einstellung in der detaillierten Regelungsanzeige wird durch Drücken des Anwenden Knopfes der Regelungsbefehl ausgeführt.



<Auswahl der zu regelnden Ausrüstung>



<Regelungsanzeige fertiggestellter Nachrichten>

Klimagerätesteue	ru	ng(2ei	inheiten)	×
Eingestellte temperatur	Luft	reinigung	Klar	UVnano
18.0° 🔆		AN		AN
@23.0° ₩	S	Swing	Temp. bereich	2 Einstel- lungen
* \$10	ŀ	AUS	16.0°~30.0°	AUS
Abbrechen			Anwend	en

<Detaillierte Regelungsanzeige>

<Allgemeine Regelungskategorie>



Klassifizierung	Detaillierte Regelung
Bedienung	AN / AUS
Eingestellte temperatur	18°C ~ 30°C / 64°F ~ 86°F
Modus	KÜHLEN/HEIZEN/TROCKNEN/LÜFTER/AUTO
Sperre	Sperre total / Sperre temp / Sperre modus / Sperre lüfter / Klar
Lüftergeschwindigkeit	NIEDRIG/MEDIUM/HOCH/AUTO
Swing	AN / AUS
Temp bereich	Unterer : 16 °C ~ 30 °C / 60 °F ~ 86 °F Oberer : 18 °C ~ 30 °C / 64 °F ~ 86 °F (Auch wenn die Temperaturanzeige in Einheiten von Celsius/0,5 °C erfolgt, ist die Einstellung nur in Einheiten von 1 °C möglich.)
2 Einstellungen / IE 2er Set	AN / AUS (Siehe Beschreibung für Einstellung Automatiksteuerung/erweiterte Einstellungen.)
Luftreinigung	AN / AUS
UVnano	AN / AUS

Spe	rre				
	То	tal		Ter	пр
S	perre	Klar		Sperre	Klar
	Modus			Lüfter	
S	perre	Klar		Sperre	Klar
ŀ	Abbrechen		Ì	Anwe	enden

<Sperrungs-Einstellungsanzeige>

Betriebs	smodu	S			
					it
	-ò́(-	\Diamond	A	S	ł
KÜHLEN	HEIZEN	TROCKNEN	AUTO	LÜFTER	
Abbi	rechen		Anwe	nden	

<Regelungsmodus der Einstellungsanzeige>



<Einstellungsanzeige der Temperaturbegrenzung>

I HINWEIS

Je nach Produkttyp können einige Zusatzfunktionen oder Bedienungsmöglichkeiten evtl. nicht angezeigt werden. Im Slave-Status können Sie nicht jede Einstellung zum Sperre der Ausrüstung, Eingestellter Temperaturbereich, 2 Einstellungspunkte, IE 2er Set, Gerät autom. suchen, Verlauf Energie und Engergiesparmodus.

<Auto-Regelungseinstellungs-Kategorie>



<Auto-Umstellung/Absenk-Einstellungsanzeige>

Klassifi	zierung	Detaillierte Regelung		
	Ob verwendet	AN / AUS		
AutoWechsel	Lüftergeschwin- digkeit	NIEDRIG/MEDIUM/HOCH/AUTO		
	Tanan baraiah	Unterer : 18°C ~ 30°C / 64°F ~ 86°F		
	Temp. bereich	Oberer : 18°C ~ 30°C / 64°F ~ 86°F		
Ob verwendet		AN / AUS		
Rückschlag	Ctarttanan	Kühlen: 21°C ~ 40°C / 70°F ~ 104°F		
	Starttemp.	Heizung: 1°C ~ 20°C / 34°F ~ 68°F		

1. AutoWechsel

- Stellen Sie die automatische Umschaltungsfunktion ein, um die Betriebsart automatisch auf die richtige Raumtemperatur beizubehalten.
- Die automatische Umschaltungsfunktion funktioniert gut mit dem "Wärmerückgewinnungs"-Modell. Bei anderen Modellen könnte es sein, dass es nicht richtig funktioniert.
- Im Automatikbetrieb kann die Betriebsfunktion gesperrt sperren und die Temperatur eingestellt werden, diese Sperren werden nach Deaktivierung des Automatikbetriebs beibehalten.
- 2. Rückschlag
 - Stellen Sie die Absenkungsfunktion ein, um die richtige Raumtemperatur zu steuern, wenn das Innengerät ausgeschaltet ist.
 - Die Absenkungsfunktion funktioniert gut mit dem "Wärmerückgewinnungs"-Modell. Bei anderen Modellen könnte es sein, dass es nicht richtig funktioniert.

HINWEIS

Im Slave-Status können Sie nicht jede Einstellung zum Sperre der Ausrüstung, Eingestellter Temperaturbereich, 2 Einstellungspunkte, IE 2er Set, Gerät autom. suchen, Verlauf Energie und Engergiesparmodus.

<Erweiterte Einstellungskategorie>

IE 2er Set							
Belegt	Kühlun	Kühlung Heizung					
	~	~	~	~	~	~	
2110	30.0	10.0	37.5	18.0	4.0	32.0	
AU3	\sim	\sim	\sim	\sim	\sim	\sim	
	Einstel	Unterer	Oberer	Einstel	Unterer	Oberer	
Abbrechen				Anw	ende	n	

<Einstellungsbildschirm Automatikbetrieb mit 2 aktiven Punkten>

Klassifizierung	Detaillierte Regelung
Belegte Einstellung	AN(Belegt)/AUS(Nicht belegt)
Kühlung Temperatur-Einstel	10°C ~ 37.5°C / 50°F ~ 99°F
Kühlung Unterer Temperatur	10°C ~ 37.5°C / 50°F ~ 99°F
Kühlung Oberer Temperatur	10°C ~ 37.5°C / 50°F ~ 99°F
Heizung Temperatur-Einstel	4°C ~ 32°C / 40°F ~ 90°F
Heizung Unterer Temperatur	4°C ~ 32°C / 40°F ~ 90°F
Heizung Oberer Temperatur	4°C ~ 32°C / 40°F ~ 90°F

HINWEIS

- 2-Set-Auto-Modus ist eine US-spezifische Option.

Nur für 2-Set-Innen- und -Außenraum-Gruppen, die den Automatik-Modus unterstützen, können Sie diese Funktion benutzen. (bitte prüfen Sie im Handbuch des Geräts, ob die 2-Set-Funktion für jedes Gerät unterstützt wird.)

- 2-Set-Auto-Modus sollte unter Einstellungen > Betrieb > 2Set einstellung, damit Sie diese Funktion benutzen können.
- Im Slave-Status können Sie nicht jede Einstellung zum Sperre der Ausrüstung, Eingestellter Temperaturbereich, 2 Einstellungspunkte, IE 2er Set, Gerät autom. suchen, Verlauf Energie und Engergiesparmodus.

Lüftersteuerung (ERV/ERV DX)

In dieser Anzeige können Sie die Lüftung und direkte Kühlung der Art Lüftung für Gruppe/individuelle Ausrüstung regeln oder den Status überprüfen.

1. Durch Drücken des OKontrolle -Knopfes erscheint das Auswahlfenster zur Regelung für Gruppe/individuelle Geräte.



<Status-Anzeige>





- 2. Nach Auswahl der zu regelnden Geräte erscheint durch Drücken des Fertig -Knopfes die detaillierte Regelungsanzeige.
 - Stellen Sie in der detaillierten Regelungsanzeige den detaillierten Status ein.
- 3. Nach Änderung der Einstellung in der detaillierten Regelungsanzeige wird durch Drücken des Anwenden] - Knopfes der Regelungsbefehl ausgeführt.



<Auswahl der zu regelnden Geräte>



<Bildschirm Detaillierte ERV DX-Steuerungen>



<Bildschirm Detaillierte Lüftersteuerung-Steuerungen>



<Regelungsanzeige fertiggestellter Nachrichten>

<Allgemeine Regelungskategorie>

Lüftersteuerung(2einheiten) ×						
	Modus	Klar		Lüftergesch -windigkeit		
AN	HEX			- 分1		
ڻ ا	Zusätzliche Fu	nktion	Heizung			
	Klar		AUS			
Abbr		Anwe	enden			

ERV DX(1gerät)							
	Modus	Klar		Klar Lü		Lüftergesch -windigkeit	Eingestellte temperatur
AN	HEX			- 分1	16.0°		
Ċ	Heizung	Zusät funk	zliche	Befeuchten	Zus, klimaanlage		
	AUS	Klar		Klar AUS			
Abbrechen				Anwend	den		

Klassifizierung	ERV	ERV DX
Bedienung	AN / AUS	AN / AUS
Modus	HEX/NORMAL/AUTO	HEX/NORMAL/AUTO
Sperre	Sperre / Klar	Sperre / Klar
Lüftergeschwindig- keit	NIEDRIG/HOCH/SUPER/AUTO	NIEDRIG/HOCH/SUPER/AUTO
Eingestellte temperatur	-	18°C ~ 30°C / 64°F ~ 86°F (Auch wenn die Temperaturanzeige in Ein- heiten von Celsius/0,5°C erfolgt, ist die Ein- stellung nur in Einheiten von 1°C möglich.)
Zusätzliche Funktion	Drift/Schnell/Klar	Drift/Schnell/Klar
Heizung	AN / AUS	AN / AUS
Befeuchten	-	AN / AUS ((Einstellung ist nur für Klimaanlagenhei- zung-Bedienung möglich.)
Zus. klimaanlage	-	Kühlen/Heizen/Auto/Stopp

HINWEIS

Je nach Produkttyp können einige Zusatzfunktionen oder Bedienungsmöglichkeiten evtl. nicht angezeigt werden. Bei gleichzeitiger Auswahl von ERV und ERV DX wird der ERV-Steuerungsbildschirm angezeigt.

Heizungsregelung

In dieser Anzeige können Sie die Gruppe / individuelle Geräte des Systemboilers regeln oder den Status überprüfen.

1. Durch Drücken des CKontrolle -Knopfes erscheint das Auswahlfenster zur Regelung für Gruppe/individuelle Geräte.









- 2. Nach Auswahl der zu regelnden Geräte wird durch Drücken des Fertig -Knopfes die detaillierte Regelungsanzeige geöffnet.
 - In der detaillierten Regelungsanzeige können Sie den detaillierten Status einstellen.
- 3. Nach Änderung der Einstellung in der detaillierten Regelungsanzeige wird durch Drücken des [Anwenden] - Knopfes der Regelungsbefehl ausgeführt.



<Auswahl der zu regelnden Geräte>



<Regelungsanzeige fertiggestellter Nachrichten>



<Detaillierte Regelungsanzeige>

<Allgemeine Regelungskategorie>



Klassifizierung	Detaillierte Regelung					
Bedienung	AN / AUS					
Heisswasser	AN	/ AUS				
Sperre	Speri	re / Klar				
Modus	Kühlen/Heizen/Auto					
Eingestellte temp	Gerätetyp 1) WHU[Hydrokit] Lufttemp.(Kühlen) : 18°C ~ 30°C / 64°F ~ 86°F Lufttemp.(Heizen) : 16°C ~ 30°C / 60°F ~ 86°F Wassertemp.(Kühlen) : 6°C ~ 25°C / 42°F ~ 77°F Wassertemp.(Heizen) : 20°C ~ 50°C / 68°F ~ 122°F 2) SINGLE_AWHP Lufttemp.(Kühlen) : 18°C ~ 30°C / 64°F ~ 86°F Lufttemp.(Heizen) : 16°C ~ 30°C / 60°F ~ 86°F Wassertemp.(Kühlen) : 5°C ~ 27°C / 41°F ~ 80°F Wassertemp.(Heizen) : 15°C ~ 65°C / 59°F ~ 149°F	3) CASCADE Lufttemp.(Heizen) : 16°C ~ 30°C / 60°F ~ 86°F Wassertemp.(Heizen) : 30°C ~ 80°C / 86°F ~ 176°F 4) HEAT_ONLY_AWHP Lufttemp.(Heizen) : 16°C ~ 30°C / 60°F ~ 86°F Wassertemp.(Heizen) : 15°C ~ 55°C / 59°F ~ 132°F				
Heiss- wassertemp	Gerätetyp 1) WHU[Hydrokit] : 30°C ~ 50°C / 86°F ~ 1 2) SINGLE_AWHP : 30°C ~ 80°C / 86°F ~ 3) CASCADE : 30°C ~ 80°C / 86°F ~ 176°F 4) HEAT_ONLY_AWHP : 30°C ~ 80°C / 86	122°F 176°F : °F ~ 176°F				

HINWEIS

Je nach Produkttyp können einige Zusatzfunktionen oder Bedienungsmöglichkeiten evtl. nicht angezeigt werden.

Zeitplanansicht

Diese Ansicht zeigt die monatliche/wöchentliche/Liste des Zeitplans. Die Standardansicht des Zeitplans wird monatlich angezeigt.

- Monatliche Ansicht: Sie können monatlich eingestellte Zeitpläne im Überblick sehen.
- Wöchentliche Ansicht: Sie können wöchentlich eingestellte Zeitpläne im Überblick sehen.
 - Sie können die Startzeit des Zeitplans prüfen und den Bedienungsmodus einstellen.
- Listen Ansicht: Sie können die gesamte Liste der Zeitpläne prüfen. Sie können die Anzahl der Geräte prüfen, die in dem eingestellten Zeitplan bearbeitet werden.

Mor	Monatlich - Anfüg							
SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA		
26	27	28	29	30	1	2	\sim	
3	4	5	6	7	8	9		
10	11	12	13	14	15	16	2016	
17	18	19	20	21	22	23	07	
24	25	26	27	28	29	30		
31	1	2	3	4	5	6	\sim	

<Monatliche Ansicht>

W	öchen	ntlich		•			Anfi	igen
<	2016	6.07.17	~ 2016.	07.23		1Stund	e 6Stu	inde
	17 SO	18M0	19DI	20MI	21D0	22FR	23SA	
00:00		5	Zeitplar	n (2)				\sim
01:00								
02:00								
03:00								\sim
04:00								

<Wöchentliche Ansicht>

Liste -	Edie	eren
Zeitplan (1)	20einheiten $>$	~
Zeitplan (2)	6einheiten $>$	
Zeitplan (3)	8 einheiten >	1
Zeitplan (4)	24einheiten>	
Zeitplan (5)	20einheiten $>$	\sim

<Listen Ansicht>

DEUTSCH

Zeitplan hinzufügen

1. Drücken Sie den Anfügen -Knopf.

Mor	natlich		•			Anf	ügen
SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA	
26	27	28	29	30	1	2	
3	4	5	6	7	8	9	
10	11	12	13	14	15	16	2016
17	18	19	20	21	22	23	07
24	25	26	27	28	29	30	
31	1	2	3	4	5	6	\sim

2. Eingabe der Basisinformation des Zeitplans.

Zeitplan hinzufügen	Weiter • 🗙
Phase1, Allgemeine zeitpla	aninformationen eingeben.
Name (50) Zeitplan (6)	Periode 2016.07.18 ~ 2016.07.18
Zeit AM 12:00	Reprise Jeden Tag

Drücken Sie nach der Eingabe den Weiter--Knopf.

Name einstellung (50)				
Zeitpl	an (6)			
Abbrechen	Anwenden			

on				Bis		
\sim	^	^		^	^	^
2016 7 18 ~			~	~ 2016	7	18
\sim	\sim	\sim		V	\sim	V
Jahr	Monat	Tag		Jahr	Monat	Tag

<Name einstellung>

^			
AM 1		2 00	
\sim	~	 	
		dan Minut	

Reprise	<u>~</u> мо		✓ MI	✓ D0
AN	 Into 	 Image: Contract of the second s	 Initial 	00
	FR	SA	SO	

<Datum einstellung>

<Zeit einstellung>

<Reprise einstellung>

3. Eingabe von Zusatzausrüstung und detaillierten Einstellungswerten.







<Lüftungsauswahl>



<Einstellungswert der Eingabenanzeige>



	Modus	Klar	Lüftergesch -windigkeit	Eingestellte temperatur
٢	Heizung	Zusätzliche funktion	Befeuchten	Zus, klimaanlage
			-	-
Abl	orechen		Anwend	den

<Einstellungswert der Eingabenanzeige>

 Heizung anfügen
 Award
 Fertig
 X

 1
 2
 4
 1
 Average
 Average
 1

 6
 H
 1
 Average
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1

Heizungssteuerung					
	Modus	Eingestellte temp			
	-	8			
* 🗡	Klar	\sim			
() AN	-	() AN			
Abbrechen		Anwenden			

<Heizungsauswahl>

<Einstellungswert der Eingabenanzeige>

4. Durch Drücken des Beendet -Knopfes wird der Zeitplan gespeichert.



HINWEIS

Wenn der Musterrapport nicht als Einstellung verwendet wird, wird als Einstellungszeitraum das heutige Datum festgelegt. Bei gleichzeitiger Auswahl von ERV und ERV DX wird der ERV-Steuerungsbildschirm angezeigt.

Zeitplan erstellen

Monatlich Anfügen S0 M0 DI DO SA MI FR $\overline{}$

1. Wählen Sie den zu erstellenden Zeitplan.

2. Drücken Sie den Edieren -Knopf unten.



3. Ändern Sie die Basisinformation des Zeitplans.

Zeitplan bearbeiten	Weiter • 🗙	Name einstellung (50)	Datum einstellung	
Phase1. Allgemeine zeitpla	ninformationen eingeben.	7-14-1 (1)	Von	Bis
Name (50)	Periode 2016 07 18 ~	Zeitpian (1)	2016 7 18 ~ ~ ~ ~ Jahr Monat Tag	2016 7 18 V V V Jahr Monat Tag
Zeitplan (1)	2016.07.18	Abbrechen Anwenden	Abbrechen	Anwenden
Zeit AM 12:00	Reprise Jeden Tag	<name einstellung=""></name>	<datum ei<="" td=""><td>nstellung></td></datum>	nstellung>
		Zeit einstellung	Reprise einstellung	
Drücken Sie nach de	er Eingabe den	AM 12 00 Stunden Minuten	Reprise MO AN FR S	DI MI DO
Weiter▶ -KNOpT.		Abbrechen Anwenden	Abbrechen	Anwenden

 \sim

- <Zeit einstellung>
- <Reprise einstellung>

4. Fügen Sie Geräte hinzu und ändern Sie die detaillierten Einstellungswerte.





24.5* 24.5* 24.5* 24.5* 12 DXHRV_07 VENT_08 VENT_09 VENT_08 24.5* 12 24.5* 24.5* 24.5* 24.5* 24.5* 12	ON 1 perát	ON 2 einheiten	AUS	24.5°	^
24.5° 24.5° 24.5° 24.5°	✓24.5°	24.5°	24.5°	24.5°	1/2
	_24.5°	24.5°	24.5°	24.5°	~

<Lüftungsauswahl>

		-			-
Abl	brechen		Anwenden		
ERV DX					×
	Modus	Klar		Lüftergesch -windigkeit	Eingestellte temperatur
	-	-		-	
C	Heizung	Zusätzliche		Befeuchten	Zus. klimaanlage
	-	-			-
Abl	orechen			Anwend	den

2 Einstel Jungen

<Einstellungswert der Eingabenanzeige>

Heizung a	nfügen	Abwahi alle	Fertig	×	Heizu	ungsste					
1 00	2	ALIS	18.0°_	~	Helsswar			Modus	Eingestell		
G	H	1	AWHP_06		-		X	-			
<mark>∼</mark> 18.0°	18.0°	18.0°	18.0°	1	558		\simeq	Klar			
AWHP_07	AWHP_08	AWHP_09	AWHP_0A		C	AN		-	Ċ	AN	
18.0°	18.0°	18.0°	18.0°	\sim	ŀ	Abbrec	hen		Anwe	nden	
Awnin_08	AWHP_0C	AWHP_00	AWHP_DE								_

<Heizungsauswahl>

<Einstellungswert der Eingabenanzeige>

5. Durch Drücken des Beendet Knopfes wird der Zeitplan gespeichert.

Mo	natlich		•			Anf	ügen
SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA	
26	27	28	29	30	1	2	\sim
3	4	5	6	7	8	9	
10	11	12	13	14	15	16	2016
17	[18]	19	20	21	22	23	07
24	25	Zeitola	an wurd	e hearh	eitet	30	
31			0	o bourb		0	

Zeitplan löschen

1. Wählen Sie den zu erstellenden Zeitplan.

Mo	natlich		T			Anf	ügen
SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA	
26	27	28	29	30	1	2	\sim
3	4	5	6	7	8	9	
10	11	12	13	14	15	16	2016
17	18	19	20	21	22	23	07
24	25	26	27	28	29	30	
31	1	2	3	4	5	6	\sim

2. Drücken Sie den Löschen -Knopf unten.

Zeitp	lan (1)				X
Datum	2016.07.1 2016.07.1	8 ~ 8	Klimage	rät (20) .0°	^
Zeit	AM 12:00)			1
Reprise	Reprise				6
Tag	Jeden Ta	ig			\sim
Lös	chen	Edie	eren	OK	

3. Prüfen Sie die Anzeige zum Löschen und drücken Sie den Anwenden -Knopf.

Löschen	
Wollen Sie den m löscl	arkierten Zeitplan hen?
Abbrechen	Anwenden

4. Der Zeitplan wird gelöscht.



Berichte ansehen

Diese Ansicht zeigt Informationen zu aufgetretenen Fehlern und Informationen zu Filter-/Ölwechselalarm an und Informationen zu Energie.

- Fehler: die Liste zeigt Geräte, bei denen gerade ein Fehler aufgetreten ist Die Spalte zeigt den Namen, den Fehlercode und die Adresse des Gerätes.

Fehler 🗸			
Name	Code	Adresse	
AC_00	CH242	00	\cap
AC_01	CH242	01	1
AC_02	CH242	02	
AC_03	CH242	03	
AC_04	CH242	04	\sim

- Fehlerhistorie: Sie können den Fehler- Report für jeden Zeitraum einsehen.

(Sie können jede Fehlerhistorie von Klimagerät / Lüfter / Heizung einsehen). Zeigt [Datum / Zeit / Name / Code / DESC] der aufgetretenen Fehler an. Wenn Sie die Fehlerinhalte auswählen, können Sie die detaillierte Fehlerinformation prüfen.

Fehlerh	istorie	• K	limager	rät 🔻	
<	2017.12.7		Heute	Woche	Monat
Datum	Zeit	Name	Code	Nachricht	
2017-12-07	18:42:19	AC_3A	E	ERROR co-	··
2017-12-07	18:42:19	AC_3B	E	ERROR co-	
2017-12-07	18:42:19	AC_3C	E	ERROR co-	
2017-12-07	18:42:19	AC_3D	E	ERROR co-	

<Gesamten Fehlerbericht anzeigen>

<Detailierte Fehlerinformationen anzeigen>

 Wechsel Alarm: Zeigt die aufgetretene Filter-/Ölwechsel-Alarmhistorie an. Zeigt [Datum / Zeit / Name / Nachricht] des aufgetretenen Alarms an. Wenn Sie die Alarminhalte auswählen, können Sie die detaillierte Alarminformation prüfen.

	Wechse	l Alarm	•	ÖI		•		
	<	2016.10.2	I	>	Heute	Woche	M	onat
	Datum	Zeit	Na	me	Na	chricht		
20	16-10-21	22:09:33	AC_0E	3	oi	l alarm		\sim
20	16-10-21	22:08:40	AC_00)	oi	l alarm		1
20	16-10-21	22:07:27	AC_0F		oi	l alarm		1
20	16-10-21	22:06:53	AC_0D)	oi	l alarm		\sim

<Gesamten alarm ändern bericht anzeigen>

Beschre	ibung			$\left[\times\right]$
Datum	2016-10-21	Name	AC_0F	
Zeit	22:07:27	Code	0	
DESC	oil alarm			
	0	К		

<Detailierte alarm ändern informationen anzeigen>

- Energie: Zeigt die Energiehistorie an.

Sie können den Energieverbrauch und den aufgelaufenen Energieverbrauch der Gruppe / individuellen Geräte prüfen.

Wenn Sie die Energieinhalte auswählen, können Sie die detaillierte Energieinformation prüfen.

Energie	-			
< 2016.7.	18 > H	leute	Woche	Monat
Name	Nutzung(kW/h)	Kumi	uliert(kW/	/h)
Total	200.0		200.0	
A	10.0		10.0	1
B	20.0		20.0	14
C	30.0		30.0	\sim

<Gesamten Energiebericht anzeigen>

	Energie	•		
	< 2016.7.	18 > н	leute Woche M	lonat
	С	30.0/30.0	L Zurück	
	Name	Nutzung(kW/h)	Kumuliert(kW/h)	
	AC_03	10.0	10.0	1
	AC_04	10.0	10.0	
-	AC_05	10.0	10.0	\sim

<Detailenergieinformationen der Gruppe>

Energie	•			Beschreibung	
< 2016.	7.18	leute Woche M	Ionat		AC_09
Name	Nutzung(kW/h)	Kumuliert(kW/h)			
AC_09	10.0	10.0		Nutzung(kW/h)	Kumuliert(kW/
AC_0A	10.0	10.0	4	10.0	10.0
AC_0B	10.0	10.0	14		
AC_0C	10.0	10,0	\sim		ОК

<Gesamten Energiebericht anzeigen>

<Detailenergieinformationen von Gerät>

HINWEIS

Im Slave-Status können Sie nicht jede Einstellung zum Sperre der Ausrüstung, Eingestellter Temperaturbereich, 2 Einstellungspunkte, IE 2er Set, Gerät autom. suchen, Verlauf Energie und Engergiesparmodus.

Nothalt

<Eintreten einer Nothalt-Situation>

Die Nothalt-Funktion stoppt alle verbundenen Kühl- und Heizausrüstungen, wenn eine Nothalt-Situation eintritt.

Bei einer Eingabe in den DI-Zugang werden alle verbundenen Geräte gestoppt und folgender Nothalt-Status angezeigt.





<Nothalt beenden>

Wenn es keine Eingabe in den DI-Zugang gibt, können Sie den Nothalt beenden, indem Sie den Nothalt Abtrechen - Knopf drücken.

Um den Nothalt-Status zu beenden, geben Sie das Passwort ein und drücken Sie den Arwenden - Knopf.

	Passwort	
Abbrechen Anwenden	Abbrechen	Anwenden

HINWEIS -

Falls die Kennwortvergabe auf "AUS" eingestellt wurde, ist keine Eingabe eines Kennwortes erforderlich.
Einstellung



Klassifizierung		Detaillierte Regelung		
Betrieb		2Set einstellung, Leistungssparmodus Zyklus, Temperaturdifferenz, Letzter feiertag, Initialisierung zeitplan, Nachtmodus		
Gruppe		Geräte für Gruppeneinstellung (für jede Klimaanlage / Lüftung / Hei- zung)		
Allgemeii		Datum, Zeit, Tageslicht, Land, Name des controllers, Sprecher, Temperaturanzeige, Sprache		
System	Fortschritt	Network, DI-Optionen, Passwort, Version, Open source lizenz		
Bildschirm		Thema, Bildschirmschoner, Bildschirmschoner wartezeit, Monitor power wartezeit, Helligkeit		
Installierung		LGAP einstellung, Sprachenupdate, Geräteverwaltung		

Bedienungseinstellung

Betrieb	•	
2Set einstellung Automatik modus	Leistungss- parmodus Zyklus 5min	Temperaturdifferenz 1.0°
Letzter feiertag Keine	Initialisierung zeitplan Keine	Nachtmodus AN

<2Set einstellung>

Die Auto-Modus-Option wird im Automatik modus und IE 2set eingestellt.

Der Auto-Modus unterstützt die Einstellungsfunktion für die Auto-Umstellungs-Bedienung und die Bedienung der Temperaturbegrenzung.

2-Set-Auto-Modus unterstützt die Einstellungsfunktion für die erweiterte Einstellung.

(Auf dem Bildschirm Detaillierte Steuerungen können Sie im Automatikbetrieb zwischen dem automatischen Wechselbetrieb und dem Absenktemperaturmodus wählen. Im Automatikbetrieb mit 2 aktiven Punkten können Sie zwischen Bewegungserkennung und keine Bewegungserkennung wählen.)



<Leistungssparmodus Zyklus>

lst die Energiespar-Funktion. Sie können den Energiesparmodus-Zyklus einstellen [5 Minuten / 10 Minuten / 15 Minuten].

Leistungssparmodus zyklus 🛛 🗙				
● 5min 1	min 15min			
Abbrechen	Anwenden			

Durch Drücken von 😈 in der Klimagerät wird der Energiesparmodus aktiviert. und die Bedienung zur Statusänderung der Regelung wird in Sequenzen, die der Einstellung des Energiesparmodus-Zyklus entsprechen, wiederholt.

* Der Energiesparmodus arbeitet nur für die Klimaanlage.

- Während des Kühlens: Kühlen ↔ Lüfter, Sperre total
- Während des Heizens: Heizen ↔ AUS, Sperre total



Engergiesparmodu	IS			
Wollen Sie den E aktiv Im Energiesparbetrie aller entsprechende Minuten	Wollen Sie den Energiesparbetrieb aktivieren? Im Energiesparbetrieb wird die Betriebsart aller entsprechender Geräte alle 5 bis 15 Minuten geändert.			
Nein Ja				

Wenn der Energiesparmodus aktiviert ist, leuchtet das Energiesparsymbol grün.



<Temperaturdifferenz Einstellung>

Wenn die zentrale Bedienfunktion der Auto-Regelung eingeschaltet ist, können Sie den Temperaturdifferenz einstellen.



- Celsius : Sie können in Einheiten von 0,5°C bis 0,5°C ~ 3,0°C einstellen Fahrenheit : Sie können in Einheiten von 1,0°F bis 1,0°F ~ 6,0°F einstellen

<Nachtmodus>

Diese Funktion stellt die Start- und Endzeit des leisen Nacht-Betriebes des Außengerätes ein.

Nachtmodus	×		
Nachtmodus	Startstunde 20:00		
AN	Endzeit 06:00		
Abbrechen	Anwenden		

DEUTSCH

<Urlaubseinstellungen>

Sie können einstellen, dass das Sonderdatum nicht für den Zeitplan gilt.

 Urlaubseinstellungen (3)
 ×

 Ferien 1
 10.13
 ↓

 Ferien 2
 07.26
 ↓

 Ferien 3
 04.05
 ↓

 Edieren
 □
 ⊥

 Löschen
 Anwenden

Einstellen, dass das Sonderdatum nur für das entsprechende Jahr gültig ist.

1) Sonderdatum hinzufügen

- Drücken Sie den ⊕ Anfügen -Knopf, um die Zusatzanzeige zu öffnen.
- Drücken Sie den Anwenden Knopf, nachdem Sie Namen und Tag des hinzuzufügenden Sonderdatums eingegeben haben.
- 2) Sonderdatum bearbeiten
 - Wählen Sie das zu bearbeitende Sonderdatum in der Liste aus und drücken Sie den $\fbox{}_{\text{Liederen}}$ -Knopf.
 - Drücken Sie den Anwenden Knopf, nachdem Sie Namen und Tag des hinzuzufügenden Sonderdatums geändert haben.
- 3) Sonderdatum löschen
 - Wählen Sie das zu löschende Sonderdatum in der Liste aus und drücken Sie den <a>Tim Löschen) -Knopf.



Name (20)	Datum	
Ferien 2	^	^
T CHCH Z	12	15
	\sim	\sim
	Monat	Tag
Abbrechen	Anwe	nden



<Initialisierung zeitplan>

Alle aktuell eingestellten Zeitpläne werden gelöscht.

Initialisierung zeitplan		
Wollen sie den z	eitplan löschen?	
Abbrechen	Anwenden	

Betrieb	-				
2Set einstellung	Leistu parmodu	ingss- is Zyklus	Temperaturdifferenz		
Automatik modus	5min		1.0°		
Letzter feier	tag	Initiali	sierung zeitplan		
Zeitplan wurde gelöscht, ohne					

Gruppeneinstellung

Sie können eine neue zu managende Gruppe erstellen oder eine existierende Innenraum-Einheit-Gruppe löschen.

<Gruppe hinzufügen>

- 1. Wählen Sie in der Gruppeneinstellungs-Anzeige die hinzuzufügende Ausrüstungsgruppe aus (Klimagerät/Lüfter/Heizung).
- 2. Drücken Sie den Edieren -Knopf oben, um in den Bearbeitungsmodus zu kommen.

Gruppe	Klimagerät 🗸	Edie	eren
А	1 _{gerät}	>	~
В	2einheite	en >	
С	3einheite	en >	1
			\sim

 Nachdem Sie die Gruppe ausgewählt haben, fügen Sie im 1. Schritt die Anzeige hinzu, geben den Gruppennamen ein und drücken den Weier - Knopf oben.

Gruppe anfügen	Weiter • 🗙
Phase1. Gruppenname eingeben. (50)	
DEF	

 Zeigt den Satz an, dass die Hinzufügung der Gruppe fertiggestellt wurde und die hinzugefügte Gruppe erscheint.

Gruppe		Klimagerät -	Edie	eren
A		1 _{gerät}	>	^
В		2einheite	n >	
С		3einheite	en >	1
DEF		2einheite	n >	
Gruppenein	rag w	urde hinzugefügt.		\sim

3. Wählen Sie den Anfügen - Knopf aus.

Gruppe bearbeiten	Anfügen	Entf.	X
A		>	^
В		>	
C		>	1
			\sim

- 5. Wählen Sie im 2. Schritt die der Gruppe hinzuzufügende Ausrüstung aus. (Sie können verschiedene Ausrüstungen auswählen.)
- 6. Drücken Sie den Beendet -Knopf oben.

Gru	ıppe anfügen	∢Zurück	Beendet	X
Pha	se2. Gerät auswählen.	Hinzufü	ıgen (2einh	eiten)
$\mathbf{\mathbf{\overline{v}}}$	AC_06		>	~
~	AC_07		>	1
	AC_08		>	4
	AC_09		>	\sim

Gruppe	🛨 Klimagerät 🛨 Edie	eren
А	1 _{gerät} >	~
В	2einheiten >	
С	3einheiten $>$	1
DEF	2einheiten $>$	
		\sim

<Gruppe bearbeiten>

 Wählen Sie in der Gruppen-Einstellungsanzeige die zu bearbeitende Ausrüstungsgruppe (Klimagerät/Lüfter/Heizung) aus und wählen Sie die zu ändernde Gruppe in der Gruppenliste aus.

Gruppe	Klimagerät 🗸	Edie	eren
А	1 _{gerät}	\geq	^
В	2einheite	en >	
С	3einheite	en >	1
DEF	2einheite	en >	
			\sim

 Ändern Sie den Gruppennamen und drücken Sie den Weiter - Knopf. Wenn Sie den Gruppennamen nicht ändern möchten, drücken Sie direkt den Weiter -Knopf.

Gruppe bearbeiten	Weiter►	$\left[\times\right]$
Phase1, Gruppenname eingeben, (50)		
1st Floor		

6. Zeigt den Satz an, dass die Gruppenbearbeitung fertiggestellt wurde und die bearbeiteten Inhalte reflektiert werden.

Gruppe	✓ Klimagerät ✓ Edierer	n
1st Floor	2einheiten >	
В	2einheiten >	
С	3einheiten >	
DEF	2einheiten	
Grup	be wurde bearbeitet.	/

2. Wählen Sie den Edieren -Knopf aus.



- Wählen Sie die Ausrüstung aus, die Sie der entsprechenden Gruppe hinzufügen möchten. (Sie können verschiedene Ausrüstungen auswählen.)
- 5. Drücken Sie den Beendet -Knopf oben.

	Gru	ppe bearbeiten	∢Zurück	Beendet	$\left[\times\right]$
	Pha	se2, Gerät auswählen,	Hinzufü	gen (2einh	eiten)
1	\checkmark	AC_08		>	^
		AC_09		>	1
		AC_0A		>	4
		AC_0B		>	\sim

Gruppe	🔹 Klimagerät 🛨 Edie	eren
1st Floor	$2_{einheiten}$ >	~
В	2einheiten $>$	
С	3einheiten $>$	1
DEF	$2_{einheiten}$ >	
		\sim

<Gruppe löschen>

- Wählen Sie in der Gruppeneinstellungs-Anzeige die zu löschende Ausrüstungsgruppe (Klimagerät/Lüfter/Heizung).
- 2. Drücken Sie den Edieren -Knopf oben, um in den Bearbeitungsmodus zu kommen.

Gruppe	Klimagerät -	Edie	eren
1st Floor	2einheite	en >	^
В	2einheite	en >	
С	3einheite	en >	1
DEF	2einheite	en >	
			\sim

4. Drücken Sie den Anwenden -Knopf im Gruppenlöschungs-Verifizierungsfenster.

Löschen	
Wollen Sie die n lösc	narkierte Gruppe hen?
Abbrechen	Anwenden

3. Wählen Sie die zu löschende Gruppe aus und drücken Sie den Entf. -Knopf.

Gru	ıppe bearbeiten	Anfügen	Entf.	$\left[\times\right]$
	1st Floor		>	^
	В		>	
	С		>	1
~	DEF		>	
				\sim

5. Zeigt den Satz an, dass die Gruppenlöschung fertiggestellt wurde und die entsprechende Gruppe gelöscht wurde.

Gruppe	• K	limagerät -	Edieren
В		2einheite	n > 「
С		3einheite	n >
			1
			- 1
Gruppe	neintrag wu	rde gelöscht.	~

Systemeinstellung

System	•	Allgemein	•
Datum 2021.11.11	Zeit PM 03:18	Tageslicht AUS	Land Global
Name des controllers AC EZ TO····	Sprecher AN	Tempera- turanzeige °C / 1.0°	Sprache Deutsche Sprache

Die Systemeinstellung ist in allgemeine Einstellung / fortschritt Einstellung unterteilt.

<Allgemeine Einstellung>

System	- Fortsch	ritt 👻
Network	TMS -	DI-Option Normal offen
Passwort AUS	Version Ver. 1.30.0 (Master)	Open source lizenz

<Fortschritt Einstellung>

- In der allgemeinen Einstellung können Sie Zeit, Datum, Sommerzeit, Land, Prüfernamen, Sprecher, Temperatureinheit und Sprache einstellen.
- In der erweiterten Einstellung können Sie die Netzwerk Konfiguration, DI-Optionen, Passwort, version und Open-Source-Lizenz anschauen oder ändern.

Systemeinstellung (Allgemeine Einstellung)

<Datumseinstellung>

In dieser Anzeige können Sie das aktuelle Datum einstellen. Nach Eingabe des einzustellenden Jahr / Monat / Tag drücken Sie den [Arwenden] -Knopf.

Datum	ı				×
	~	/	<	~	1
	2016		7	18	
	~	\ \	/	\sim	J
	Jahr	Mo	nat	Tag	
AI	obrechen			Anwend	en

* Wenn Sie den aktuellen Zeitwert ändern, wird die Standardzeit verändert und die angezeigte Zeit und die Verbindungszeit des Zeitplans, etc., werden auf Grundlage der neu eingestellten Zeit angepasst.

<Zeiteinstellung>

In dieser Anzeige können Sie die aktuelle Zeit einstellen. Nach Eingabe der einzustellenden AM/PM/Stunden/Minuten drücken Sie den Anwenden] -Knopf.



Wenn Sie den aktuellen Zeitwert ändern, wird die Standardzeit verändert und die angezeigte Zeit und die Verbindungszeit des Zeitplans, etc., werden auf Grundlage der neu eingestellten Zeit angepasst.

<Sommerzeit>

Auf diesem Bildschirm können Datum und Uhrzeit für den Beginn/das Ende der Sommerzeit eingestellt werden. Sobald das System das eingestellte Datum und die Uhrzeit für den Beginn der Sommerzeit erreicht, wird eine Stunde zur Systemzeit addiert. Sobald das System das eingestellte Datum und die Uhrzeit für das Ende der Sommerzeit erreicht, wird eine Stunde von der Systemzeit abgezogen.

Sommerzeit		×
Sommerzeit	Ja	Von n / 1st M0 / 01:00
AN	Jai	^{Bis} n / 2nd MO / 01:00
Abbrech	en	Anwenden

<Land>

In dieser Anzeige können Sie das Land einstellen. Wählen Sie das gewünschte Land aus und drücken Sie die Schaltfläche Anwerden .

Land	×
한국	
🖲 Global	
USA	
India	Ľ
Abbrechen	Anwenden

<Name des controllers>

In dieser Anzeige können Sie den aktuell verwendeten Prüfernamen einstellen. Nach Eingabe des Prüfernamens drücken Sie den Anwenden -Knopf.

Name des controllers X			
LG AC Ez Touch			
Abbrechen Anwenden			

Der eingestellte Name wird oben links in der Home-Anzeige angezeigt.



<Sprechereinstellung>

In dieser Anzeige können Sie einstellen, ob der Sprecher verwendet werden soll.

HINWEIS

Die Sprechereinstellungs-Funktion wird nicht im PC unterstützt.

<Temperaturanzeige-Einstellung>

In dieser Anzeige können Sie einstellen, ob die Temperatur in Celsius oder Fahrenheit angezeigt werden soll. Celsius / Fahrenheit auswählen.

Temperaturanzeige	×	Tempera
Temperaturanzeige °C	°C Mindesttemp. 1.0°	Temper
Abbrechen	Anwenden	Abb

<Celsius>

brechen	Anwenden
Г	1.0
°⊏	1.0°
eraturanzeige	

<Fahrenheit>

Bei Auswahl von Celsius wird die niedrigste Temperatur in °C aktiviert. Bitte wählen Sie aus, ob die Temperatureinheit in Schritten von 0,5° oder 1,0° eingestellt werden soll.



<Spracheinstellung>

In dieser Anzeige können Sie die Sprache auswählen, die auf dem Prüfer angezeigt werden soll. Wählen Sie die zu verwendende Sprache aus und drücken Sie den [Anwenden] -Knopf.

Sprache		×
Português		
русский язык		
Français		
Deutsche Sprache		Ľ
Abbrechen	Anwenden	

DEUTSCH

Systemeinstellung (Fortschritt Einstellung)

<Netzwerkeinstellung>

In dieser Anzeige können Sie die Netzwerkeinstellungs-Information speichern oder ändern, wenn Sie sich mit dem Ethernet verbinden möchten.

Netv	vork		X
IPv4	10,175,1	91.206	\$
IPv6	fe80:::6a9e:15	9ff:fe7a:26b	Ø
	HTTP port	80	
	Abbrechen	Anwenden	

1. IPv4 Einstellung

1) IP Adressen Einstellung

Die IP-Adressen Einstellungsmethode kann genutzt werden um DHCP und die IP Adresse zu bekommen und zuzuordnen.

IPv4-Konfiguration	×
IP adressen einstellung Statisch	IP Information 10.175.191.206
DNS server 210.117.65.1	
Abbrechen	Anwenden

- Benutzen Sie DHCP um die IP- Adresse zu bekommen

Sie können DHCP benutzen um eine dynamische IP Adresse im vorübergehend verbundenen Internet Netzwerk automatisch festzulegen. (Wenn das DHCP aktiv ist, ist die IP Informationseinstellungskategorie deaktiviert.)

- Statische IP Adresse benutzen

Sie können das Network festlegen indem Sie die IP-Benutzereingabe Information eingeben. Wenn Sie die IP Adressenbezeichnung auswählen, wird die IP Information aktiviert und Sie können die IP Information eingeben.

IP Informatio	n
IP Adresse	10.175.191.206
Subnet Maske	255,255,255,0
Gateway	10.175.191.254
Abbreche	en Anwenden

2) DNS-Server-Designierung

Sie können Haupt-DNS- / Sub-DNS-Adressen einstellen.

DNS server	
Haupt-DNS	210.117.65.1
Sub-DNS	210.117.65.1
Abbrechen	Anwenden

- 2. IPv6 Einstellung
 - 1) IP Adressen Einstellung

Sie können die IPv6-Adresse mit Auto Configuration, DHCPv6 oder Manueller Setup zuweisen. Wenn Sie die IP Adresseneinstellung ändern wollen, kontaktieren Sie bitte vorher Ihren Network Administrator.

IPv6-Konfiguration	×
IP adressen einstellung Auto Config	
DNS server	fe80::5a9e:19ff:fe7a:25b
Abburghau	Arrived
Abbrechen	Anwenden

2) DNS-Server-Designierung

Sie können Haupt-DNS- / Sub-DNS-Adressen einstellen.

DNS server	
Haupt-DNS	
Sub-DNS	
Abbrechen	Anwenden

Sie können die HTTP-Zugangseinstellungs-Information für jede Ethernet-Verbindung ändern (für Service).

Benutzer können den HTTP-Zugang entsprechend der Netzwerkumgebung frei einstellen. (Die Eingabegrenze ist 1~65535.)

HTTP port	
Bereicl	n (1 ~ 65535)
HTTP port	80
Abbrechen	Anwenden

<DI Option Einstellung>

Der DI- Anschluss des AC Ez Touch kann als Fern-Abschaltung benutzt werden.

Bei der Standard Werkseinstellung, werden alle Einheiten bei einer Brücke im DI Anschluss angehalten.

Sie können entscheiden, ob die DI Anschlüsse normalerweise ein NO oder NC sind.

DI-Option	
Normal offen	Normaler Kurzschluss
Abbrechen	Anwenden

<Passworteinstellung>

In dieser Anzeige können Sie das Passwort initialisieren oder ändern und wenn Sie in die Einstellungsanzeige gehen, können Sie einstellen, ob Sie ein Passwort verwenden möchten.

- 1. Bei Verwendung eines Passworts
- 1) Passwort-Verwendung auswählen.



 Zeigt an, dass das Passwort eingestellt wurde und das Passwort wird als verwendet angezeigt. Sie müssen den
 [Anwenden] -Knopf drücken, um das Passwort endgültig als angewendet einzustellen.

Passwort	×
Benutzen sie ein passwort AN	Passwort wechseln Ändern
Abbrechen	Anwenden

- 2. Zur Änderung des Passworts
 - 1) Passwort-Verwendung auswählen.

Passwort	×
Benutzen sie ein passwort AN	Passwort wechseln Ändern
Abbrechen	Anwenden

2) Geben Sie das zuvor eingestellte Passwort ein und drücken Sie den Anwenden -Knopf.

Passwort		
Abbrechen	Anwenden	

4) Hinweis, dass die Kennwortvergabe abgeschlossen ist.

System	- Fortsch	ritt 🔻
Network	TMS -	DI-Option Normal offen
Passwort Kennw	Version ortvergabe abgesch	Open source lossen.

 Geben Sie das aktuelle Passwort und das neue Passwort ein. Drücken Sie den Anwenden -Knopf.



 Zeigt an, dass das Passwort eingestellt wurde und das Passwort wird als verwendet angezeigt. Sie müssen den Arwenden - Knopf drücken,

um die Passwortänderung anzuwenden.

Passwort	×
Benutzen sie ein passwort AN	Passwort wechseln Ändern
Abbrechen	Anwenden

- 3. Wenn Sie das Passwort nicht verwenden möchten
- 1) Wählen Sie Passwortverwendung aus.

4) Hinweis, dass die Kennwortvergabe abgeschlossen ist.

System	- Fortsch	ritt 🔻
Network	TMS -	DI-Option Normal offen
Passwort Version Open source Kennwortvergabe abgeschlossen.		

 Zeigt an, dass das Passwort gelöscht wurde und das Passwort wird als nicht verwendet angezeigt.
 Sie müssen den Anwenden -Knopf drücken, damit das Passwort nicht verwendet wird.

Passwort	×
Benutzen sie ein passwort AN	Passwort wechseln Ändern
Abbrechen	Anwenden

Passwort	×
Benutzen sie ein passwort	Passwort wechseln
AUS	Ändern
Abbrechen	Anwenden

3) Hinweis, dass die Kennwortvergabe abgeschlossen ist.

System	- Fortsch	ritt 👻			
Network	TMS -	DI-Option Normal offen			
Passwort Kennw	Version Open source				

- 4. Eingabe eines falschen Passworts,
 - 1) Bei Eingabe eines falschen Passworts wird der Satz angezeigt, dass ein falsches Passwort eingegeben wurde.
 - 2) Bei 5 wiederholt falschen Passworteingaben wird die Nachricht, dass die Eingabe durch falsches Passwort blockiert wurde, 1 Minute lang angezeigt.



<Bei Eingabe eines falschen Passworts>



<Bei 5 Mal wiederholt falscher Passworteingabe>

- 3) Nach 1 Minute entscheidet sich, ob es notwendig ist das Passwort zu initialisieren (nur am Gerät) Wenn Sie die Abbrechen Taste drücken, erscheint der Passworteingabe- Bildschirm erneut.
 - ✤ Für die Erneuerung des Passworts kontaktieren Sie bitte ihren Installateur oder das Service Center.

Information			
Passworteingabe 5 Mal falsch, Passwort kann initialisiert werden, indem ein verborgenes schlüsselwort eingegeben wird, fragen sie den installateur nach details,			
Abbrechen Initialisieren			

< Nach 1 Minute sperrt sich das Ez Touch Gerät automatisch>

Neues P/W			
Verwenden Sie alphanumerisch 10 - 16 Zeichen.			
Neu	Neues P/W		
Wiederei	Wiedereingabe P/W		
Abbrechen Anwenden			

- <Im Falle von registrieren Sie ein neues Passwort>
- 5. Ihr Passwort läuft ungefähr alle drei Monate ab. Wenn Sie Ihr Passwort für einen Monat verlängern möchten,
 - 1) Wählen Sie die Checkbox und drücken Sie die OK Taste.



2) Es zeigt an, dass die Passwortverlängerung komplett ist.



- 6. Wenn Sie Ihr Passwort sofort ändern möchten,
 - 1) Wählen Sie nicht die Checkbox und drücken die OK Taste.



 Geben Sie das derzeitige und das neue Passwort ein und drücken Sie die Anwenden Taste.



<Prüfversion & SW-Update>

In dieser Anzeige wird die aktuelle Versionsinformation des Prüfers angezeigt.

Version	
AC Ez Touch(Ma	aster)
Aktuelle : Ver. 1.10.3	Update
ОК	

* Die Update-Funktion ist eine Installateurs- und Servicefunktion.

<Open Source-Lizenz>

Auf diesem Bildschirm wird die Open Source-Lizenz des AC Ez Touch angezeigt.



Bildschirmeinstellungen

<Themeneinstellung>

In dieser Anzeige können Sie das Weiß- / Schwarz-Thema entsprechend der Nutzungsumgebung auswählen. Wählen Sie das gewünschte Thema und drücken Sie den Anwerden -Knopf.

Thema	×	Thema	×
 Weiß Schwarz 	Lis AC ExTouch	WeißSchwarz	Li Ać Ez Touch
Abbrechen	Anwenden	Abbrechen	Anwenden

<Bildschirmschonereinstellung>

In dieser Anzeige wird der Bildschirmschoner eingestellt.

Wählen Sie, ob sie den Bildschirmschoner / Leitsatz / Bildschirmschoner-Voransichtsknopf verwenden möchten und drücken Sie den Anwenden -Knopf.



Bildschirmschonerführung bearbeiten
 Geben Sie den Satz ein, der unten auf dem

Bildschirmschoner erscheinen soll und drücken Sie den Anwenden -Knopf.

Führung bearbeiten (20)		
Abbrechen	Anwenden	

1) Bildschirmschonereinstellung



3) Bildschirmschoner-Voranzeige

Sie können sich die eingestellten Inhalte des Bildschirmschoners vorab ansehen.



HINWEIS

Wenn die Monitor-Power-Standbyzeit genau so oder kürzer als das Bildschirmschoner-Standby eingestellt ist, wird die Monitor-Power ausgeschaltet.

<Einstellung der Bildschirmschoner-Standbyzeit>

Stellt die Standbyzeit vor Anzeige des Bildschirmschoners ein, wenn es keine Eingabe gibt.

→ Bildschirmschoner-Standbyzeit [1 Minute / 5 Minuten / 10 Minuten]

Wählen Sie die Bildschirmschoner-Standbyzeit und drücken Sie den Anwenden -Knopf.

Bildschirmschoner Wartezeit X				
• 1min 5n	in 10min			
Abbrechen	Anwenden			

<Einstellung der Monitor Power Wartezeit>

Stellt die Standbyzeit ein, bevor die Anzeige ausgeschaltet wird, wenn es keine Eingabe gibt.

→ Monitor-Power-Standbyzeit [1 Minute / 5 Minuten / 10 Minuten / AUS]

Wählen Sie die Monitor-Power-Standbyzeit und drücken Sie den Anwenden -Knopf.

Monitor power wartezeit X				
1min	5min) 10min	AUS	
Abbrechen		Anw	enden	

Wenn Sie die Anzeige berühren, während die Monitor-Power ausgeschaltet ist, wird die Anzeige wieder angezeigt.

<Helligkeitseinstellungs-Anzeige>

In dieser Anzeige können Sie die Helligkeit der Anzeige entsprechend der Raumbeleuchtung einstellen.

→ Anzeige der Helligkeitsauswahl [25%, 50%, 75%, 100%]

Wählen Sie die Helligkeitsanzeige und drücken Sie den Anwenden -Knopf.



Die Einrichtungsfunktion der Helligkeitsanzeige wird im PC nicht unterstützt.

Installierung Einstellung

<LGAP-Einstellung>

In dieser Anzeige können Sie Master / Slave entsprechend dem Schnittstellenstatus des zentralen Prüfers einstellen.



Wenn nur 1 AC Ez Touch ohne den zentralen Prüfer verbunden ist, stellen Sie auf Master.

Im Slave-Status können Sie nicht jede Einstellung zum Sperre der Ausrüstung, Eingestellter Temperaturbereich, 2 Einstellungspunkte, IE 2er Set, Gerät autom. suchen, Verlauf Energie und Engergiesparmodus.

<Sprachenupdate (für Service)>

HINWEIS

Diese Anzeige hat die Funktion, ein Sprach-Update durchzuführen, wenn Mehrsprachigkeit angewendet werden muss.

Sprachenupdate Montage	\times
中文	~
✓ Deutsche Sprache	
English	2/3
Españo	
Français	\sim



* Die Funktion Sprach-Update ist für den Service.

<Geräteverwaltung>

In dieser Anzeige können Sie die registrierte Ausrüstung suchen und die gesuchte Ausrüstung in der Ausrüstungsmanagement-Liste speichern. Zu diesem Zeitpunkt können nur Klimageräte/Lüfter/Heizgeräte gesucht werden.

- 1. Auto-Registrierfunktion
 - 1) Um die verbundene Ausrüstung automatisch zu suchen, drücken Sie den Auto -Knopf.
 - 2) Für die Auto- Gerätemanagement prüfen Sie die folgenden Punkte und drücken Sie dann den ok -Knopf.

Geräteverwaltu	ng 💽	AUTO	Edieren	Bee	ndet
Тур	Name	Adresse	Modell	Kapa	
IE	AC_00	00	AC	3	
IE	AC_01	01	AC	3	1
IE	AC_02	02	AC	3	
IE	AC_03	03	AC	3	
IE	AC_04	04	AC	3	\sim



 Nach Abschluss der Suche wird die Anzahl der gesuchten Innenraum-Einheiten angezeigt. Um die gesuchte Gerät zu registrieren, drücken Sie den Anwenden - Knopf.





4) Die gesuchte Ausrüstung wird der Liste hinzugefügt. Um die Ausrüstungsregistrierung fertigzustellen, drücken Sie den Beendet -Knopf.

Geräteverwaltu	ng	AUTO		Edieren	Beer	ndet
Тур	Nar	ne	Adresse	Modell	Kapa	
IE	AC_	00	00	AC	3	
IE	AC_	.01	01	AC	3	1
IE	AC_	.02	02	AC	3	
IE	AC_	.03	03	AC	3	
IE	AC_	.04	04	AC	3	\sim

HINWEIS

Im Slave-Status können Sie nicht jede Einstellung zum Sperre der Ausrüstung, Eingestellter Temperaturbereich, 2 Einstellungspunkte, IE 2er Set, Gerät autom. suchen, Verlauf Energie und Engergiesparmodus. 5) Prüft, ob die Adresse der Innenraum-Einheit gesperrt werden soll, so dass der Benutzer die Einstellung der Adresse der Innenraum-Einheit nicht ohne Autorisierung verändern kann. Zur Einstellung der Adresssperrung der Innenraum-Einheit drücken Sie den Ja-Knopf. Wenn Sie keine Einstellung vornehmen, drücken Sie den Nein-Knopf.

Innengeräteadresse sperren			
Wollen Sie e des Innengera	ine Adresse ätes sperren?		
Nein	Nein Ja		

6) Zeigt den Satz an, dass ein Update der Ausrüstungsinformation durchgeführt wird und zeigt die Anzahl der registrierten Ausrüstungen an.

Installierung	-				
LGAP einstellung	Geräteverwaltur	ng			
Master	IE	20			
	ERV	12			
Spra Innengeräteinformationen wurden 8 11ko aktualisiert. 4					

2. Manuelle Registrierfunktion

1) Drücken Sie den Edieren -Knopf oben.

Geräteverwaltung		AUTO		Edieren	Beende	
Тур	Nar	ne	Adresse	Modell	Кара	
IE	AC_	00	00	AC	3	
IE	AC_	01	01	AC	3	1
IE	AC_	.02	02	AC	3	
IE	AC_	.03	03	AC	3	
IE	AC_	.04	04	AC	3	\sim

- Geben Sie die detaillierte Information der hinzuzufügenden Ausrüstung ein. (Ausrüstungstyp, Ausrüstungsname, Adresse, Modell, Kapazität)
- 4) Drücken Sie den Anwenden -Knopf.

Gerät hinzufügen 🛛 🗙				
Gerätetyp -	Name (20) Keine eingabe		Adresse (2) Keine eingabe	
Modell (20) Keine eingabe	Kapazität (5) 3		Posten anfügen Keine eingabe	
Abbrechen		A	nwenden	

 Prüft, ob die Ausrüstungsadresse gesperrt werden soll, so dass der Benutzer die Einstellung der Geräteadresse nicht ohne Autorisierung verändern kann.

Sperrung der Geräteadresse drücken Sie den Ja-Knopf. Wenn Sie keine Einstellung vornehmen, drücken Sie den Nein -Knopf.



2) Drücken Sie den Anfügen -Knopf oben.

Geräteverwaltung		Anfüge	en Er	ntf.	X
Тур	Name	Adresse	Modell	Kapa	
IE	AC_00	00	AC	3	
IE	AC_01	01	AC	3	1
IE	AC_02	02	AC	3	
IE	AC_03	03	AC	3	
IE	AC_04	04	AC	3	\sim

- 5) Sie kommen in die Gerätemanagement-Anzeige.
- 6) Zum Reflektieren der Ausrüstungshinzufügung, drücken Sie den Beendet -Knopf.

Geräteverwaltung		A	UTO	Edieren	Beer	ndet
Тур	Nar	ne	Adresse	Modell	Кара	
IE	AC_	0A	0A	AC	3	
IE	AC_	0B	0B	AC	3	3
IE	AC_	0C	0C	AC	3	
IE	AC_	0D	0D	AC	3	
IE	AC_	0E	0E	AC	3	\sim

 Zeigt den Satz an, dass ein Update der Geräteinformation durchgeführt wird und zeigt die Anzahl der registrierten Ausrüstungen an.

Installierung	•			
LGAP einstellung	Geräteverwaltu	ng		
Master	IE	20		
	ERV	12		
Spra Innengeräteinformationen wurden 8 11ko aktualisiert, 4				

- 3. Manuelle Bearbeitungsfunktion
 - Wählen Sie die zu bearbeitende Ausrüstung in der Ausrüstungsmanagement-Liste aus.

Geräteverwaltung		Α	υтο	Edieren	Bee	ndet
Тур	Nar	ne	Adresse	Modell	Kapa	
IE	AC_	00	00	AC	3	
IE	AC_	01	01	AC	3	1
IE	AC_	.02	02	AC	3	
IE	AC_	.03	03	AC	3	
IE	AC_	.04	04	AC	3	\sim

- Geben Sie die detaillierte Information der zu bearbeitenden Ausrüstung an. (Gerätetyp, Name, Adresse, Modell, Kapazität)
- 4) Drücken Sie den Anwenden -Knopf.

Einheit editieren X				
Gerätetyp IE	Name (20) First Room		Adresse (2) 00	
Modell (20) AC	Kapazität (5) 3		Posten anfügen Keine eingabe	
Abbrechen		A	nwenden	

 Prüft, ob die Ausrüstungsadresse gesperrt werden soll, so dass der Benutzer die Einstellung der Ausrüstungsadresse nicht ohne Autorisierung verändern kann.

Zur Sperrung der Ausrüstungsadresse drücken Sie den Ja-Knopf. Wenn Sie keine Einstellung vornehmen, drücken Sie den Nein -Knopf.



2) Drücken Sie den Ederen -Knopf in der detaillierten Ausrüstungsinformations-Anzeige.

Details gerät X					
Name	AC_0	0			
Тур	IE		Modell	AC	
Adresse	00		Leistung	3	
lösche	en Edie		eren		ОК

- 5) Sie kommen in die Ausrüstungsmanagement-Anzeige.
- 6) Zum Reflektieren der Ausrüstungshinzufügung, drücken Sie den Beendet -Knopf.

Geräteverwaltu	ng A	υто	Edieren	Bee	ndet
Тур	Name	Adresse	Modell	Кара	
IE	First Ro…	00	AC	3	
IE	AC_01	01	AC	3	1_
IE	AC_02	02	AC	3	13
IE	AC_03	03	AC	3	
IE	AC_04	04	AC	3	\sim

8) Zeigt den Satz an, dass ein Update der Ausrüstungsinformation durchgeführt wird und zeigt die Anzahl der registrierten Ausrüstungen an.

Installierung	•			
LGAP einstellung	Geräteverw	altung		
Master	IE	20		
	ERV	12		
Spra Innengeräteinformationen wurden 8 11ko aktualisiert, 4				

4. Löschfunktion der Geräte

1) Drücken Sie den Edieren -Knopf oben.

Geräteverwaltu	ng A	ито	Edieren	Bee	ndet
Тур	Name	Adresse	Modell	Кара	
IE	First Ro…	00	AC	3	
IE	AC_01	01	AC	3	1
IE	AC_02	02	AC	3	
IE	AC_03	03	AC	3	
IE	AC_04	04	AC	3	\sim

4) Um mit dem Löschen fortzufahren, drücken Sie den Anwenden -Knopf.

Löschen		
Wollen sie	e löschen?	
Abbrechen	Anwenden	

7) Prüft, ob die Geräteadresse gesperrt werden soll, so dass der Benutzer die Einstellung der Adresse Ausrüstungsadresse nicht ohne Autorisierung verändern kann.

Zur Sperrung der Geräteadresse drücken Sie den Ja-Knopf. Wenn Sie keine Einstellung vornehmen, drücken Sie den Nein -Knopf.



- 2) Wählen Sie die zu löschende Ausrüstung aus.
- 3) Drücken Sie den Entf. -Knopf oben.

Gei	Geräteverwaltung		Anfüge	en Er	Entf.	
	Тур	Name	Adresse	Modell	Kapa	
$\mathbf{\nabla}$	IE	First Ro…	00	AC	3	
⊻	IE	AC_01	01	AC	3	1
	IE	AC_02	02	AC	3	
	IE	AC_03	03	AC	3	
	IE	AC_04	04	AC	3	\sim

- 5) Sie kommen in die Gerätemanagement-Anzeige.
- 6) Zum Reflektieren der Ausrüstungshinzufügung, drücken Sie den Beendet -Knopf.

Geräteverwaltu	ng	ig AUTO		Edieren	Beendet	
Тур	Nan	пе	Adresse	Modell	Kapa	
IE	AC_	02	02	AC	3	
IE	AC_	03	03	AC	3	1_
IE	AC_	04	04	AC	3	
IE	AC_	05	05	AC	3	
IE	AC_	06	06	AC	3	\sim

 Zeigt den Satz an, dass ein Update der Ausrüstungsinformation durchgeführt wird und zeigt die Anzahl der registrierten Ausrüstungen an.

Installierung	•		
LGAP einstellung	Geräteverw	altung	
Master	IE	18	
	ERV	12	
Spra Innengeräteinformationen wurden 11ko aktualisiert.			

PC-Zugriff

Diese Funktion ermöglicht die Steuerung und Überwachung verbundener Geräte über die Web-Anwendung.

1. Stellen Sie im Bildschirm Netzwerkeinstellungen die IP-Adresse ein.



3. Installieren Sie das Programm.



 Geben Sie den Namen und IP-Adresse. Klicken Sie auf "Setup". (Geben Sie den Namen nach 'ACEz-Touch_')

*) ACE/Touch	
	Today's Schedule
Network is disco	nnected. Try again No today s schedule exist.
Name ACE2To IP Address	uchSetup

<Bedarf>

HardwareZentralprozessorDual-Core 2,4 GHz oder mehrHaupterinnerung4 GB oder mehrFestplatteMindestens 1 GB freien Speicherplatz auf der FestplatteHaupt OSWindows XP/7/8/8.1/10 (32/64bits)

2. Rufen Sie im Web-Browser diese eingestellte IP-Adresse auf. Klicken Sie auf den Download-Link.

-		
(a) (a) http://123.456.789.100 ,0 + → (a) 123.456.789.100	×	666
Click here to Download AcEzTouchUI (Windows)		

4. Starten Sie das installierte Programm.



6. Verbunden.



Installation und Einstellung

In diesem Kapitel werden die Installations- und Einstellungsmethoden beschrieben, um AC Ez Touch einzustellen.

Um AC Ez Touch zu verwenden, müssen Sie die Umgebung für Prüfer und Geräte (Klimagerät/Lüfter/Heizung) so einstellen, dass sie miteinander kommunizieren. Weiterhin müssen Sie die entsprechende Ausrüstung über AC Ez Touch registrieren.

Sie müssen in der folgenden Reihenfolge installieren.

Schritt 1: Prüfung des Montageortes und Einrichtung der Geräteadresse

Überprüfen Sie vor der Installation von AC Ez Touch die Netzwerkkonfiguration der angeschlossenen Geräte und weisen Sie die Adressen zu, so dass sich diese nicht überschneiden.

Schritt 2: Montage des Gerätes und Herstellen der RS485-Verbindung

Installieren Sie AC Ez Touch und schließen Sie das RS-485-Verbindungskabel an.

Schritt 3: Anschluss von Kabeln und Netzadapter

Schließen Sie die Netzwerk- und sonstigen Kabel sowie den Netzadapter an.

Schritt 4: Eintragen von Klimageräten/Lüftern/Heizgeräten und Gruppeneinrichtung

Tragen Sie alle angeschlossenen Klima-, Lüfter- und Heizgeräte ein und konfigurieren Sie die Gruppe.

Schritt 5: Betrieb

Überprüfen Sie, ob die Grundsteuerung und die Konfigurationen störungsfrei arbeiten.

- Installationsarbeit erfordert spezialisierte Technologie. Deshalb müssen die in diesem Kapitel aufgeführten Inhalte von einem qualifizierten Installationstechniker durchgeführt werden.
- Wenn Sie Fragen oder Wünsche bezüglich der Installation haben, kontaktieren Sie bitte das Service-Zentrum oder ein spezialisiertes und von LG anerkanntes Installationsgeschäft.

DEUTSCH

Prüfung des Montageortes und Einrichtung der Geräteadresse



HINWEIS

- Die maximale von LG Electronics garantierte Kommunikationsdistanz beträgt 1 000 m. Das bedeutet, dass die am weitesten von AC Ez Touch entfernt installierte Ausrüstung innerhalb von 1 000 m liegen sollte.
- Es wird empfohlen, ein Kommunikationskabel von 0,75 mm² oder mehr zu verwenden.
- Stellen Sie die Adresse ein, die sich nicht mit dem gleichen Ausrüstungstyp überschneidet.
- Jedes Gerät das mit einem PDI verwendet wird, muss eine eindeutige Adresse zugeordnet bekommen. Für weitere Informationen welche Geräte mit einem PDI verwendet werden können, ziehen Sie bitte das Handbuch zu rate. Weitere Informationen über das Gerät finden Sie in der Dokumentation vom PDI.

<RS485-Kommunikationskabelverbindung>

Es können maximal 64 Innengeräte an einem AC Ez Touch angeschlossenen werden. Der Anschluss mehrerer Außengeräte muss im BUS-Verfahren vorgenommen werden. Andernfalls können Fehlfunktionen bei AC Ez Touch auftreten.



<Beispiel für korrekten Anschluss: RS485 BUS-Anschluss> <Beispiel für falschen Anschluss: RS485 STAR-Anschluss>

Einrichtung der Adresse der Zentralsteuerung des Innengerätes

Zuerst müssen Sie die Adresse zuordnen, die sich nicht mit jeder Ausrüstung überschneidet (Klimageräte/Lüfter/Heizgeräte) unter Beachtung der Tatsache, dass die gesamte Installationszusammensetzung mit einem AC Ez Touch verbunden ist.

Die Ausrüstungsadresse kann in Hexadezimalen von 00 bis FF eingestellt werden.

HINWEIS

Nummernvergabe für Außenraum-Einheit und Innenraum-Einheit

Wenn es sich bei dem Außenraum-Produkt um Multi V handelt, wird empfohlen, die erste Ziffer der Adresse als Nummer der Außenraum-Einheit und die zweite Ziffer als die Nummer der Innenraum-Einheit einzustellen, so dass die System-Zusammensetzung und -Unterteilung leicht während der Adresseinstellung identifiziert werden können.



HINWEIS

Einstellung der Regelungsadresse der zentralen Innenraum-Einheit

Die zentrale Regelung der Adresseinstellungs-Methode kann je nach Produkt der Innenraum-Einheit oder Fernbedienungstyp anders sein. Stellen Sie also die Adresse je nach Produkt der Innenraum-Einheit oder Fernbedienungstyp manuell ein.

<das Produkt installieren>

Es gibt folgende Installations- und Kabelverbindungsmethoden des AC Ez Touch.

- 1. Den Raum zur Installation des Prüfers festlegen.
 - Bevor Sie den Prüfer an der Wand befestigen, prüfen Sie, ob der Ort geeignet ist, um ihn an RS485-Kabel, Stromkabel und Ethernet-Kabel anzuschließen.
 - Bestimmen Sie die Verkabelungsrichtung des Produkts und entfernen Sie die Knockout-Struktur der entsprechenden Richtung.
- * Methode zur Entfernung der Knockout-Struktur
 - ① Schneiden Sie den Rand der Nut auf beiden Seiten der Knockout-Struktur mit einer Kneifzange.
 - ② Biegen Sie die Knockout-Struktur nach dem Schneiden jeweils 2 Mal nach innen & außen.
 - (3) Reißen Sie die Knockout-Struktur ab.

HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass Sie eine Kneifzange als Werkzeug benutzen. Bei Verwendung anderer Werkzeuge, wie Scheren, bleibt eine scharfe Schnittkante auf der Oberfläche zurück und es können Kratzer oder Kerben auf dem Elektrokabel auftreten.















2. Befestigen Sie die Installationsplatte des Prüfers an der Wand über dem RS485-Kabel.



 Verbinden Sie das RS485-Kabel, das sich auf der Rückseite der Haupteinheit des Prüfers zum RS485-Verbinder befindet.



Wenn Sie den Mantel gemäß der Anleitung und wie auf dem Bild abgebildet entfernt haben, verbinden Sie T/B. Stellen Sie dabei sicher, die Verbindung durch Einführen einer kurzen Schutzhülse in den O-Ring oder das U-Terminal durchzuführen.





<Mantelentfernungs-Anleitung>



- Die RS485-Leitungen dürfen keinesfalls vertauscht werden, denn das RS485-Verbindungskabel verfügt über eine bestimmte Polarität.
- Wenn das Kabel in der Rückgewinnungsstruktur verbunden ist, seien Sie vorsichtig beim Biegen des RS485-Kommunikationskabels.

4. Wenn vom Prüfer eine Netzwerkverbindung gefordert wird, verbinden Sie das Ethernet-Kabel mit dem LAN-Zugang auf der Rückseite der Haupteinheit des Prüfers.



5. Verbinden Sie den Stromadapter, der sich auf der Rückseite der Haupteinheit des Prüfers befindet.


6. Richten Sie den Haken an der montierten Wandmontageplatte und die Kerbe des Gerätes aus und drücken Sie das Gerät etwas an.



7. Schieben Sie das Produkt nach unten, damit der Haken oben einrastet.



- Das Gerät kann in umgekehrter Montagereihenfolge abgenommen werden.
- 8. Verbinden Sie der Verbinder des Stromversorgungskabels des Stromadapters mit dem Netzstecker.

<Einrichtung der Notabschaltung>

AC Ez Touch hat die Nothaltfunktion, mit der alle verbundenen Ausrüstungen (Klimageräte/Lüfter/Heizgeräte) gestoppt werden, wenn ein Notfall im Gebäude auftritt.

Wenn es eine Eingabe im DI Anschluss gibt, stoppt AC Ez Touch die Bedienung aller verbundenen Ausrüstungen.

Die Notabschaltung kann genutzt werden, indem der externe, potentialfreie DI-Anschluss an der Rückseite des AC Ez Touch wie in der folgenden Abbildung gezeigt angeschlossen wird.



Checkliste bevor Sie den Kundendienst verständigen

Überprüfen Sie bei einer Fehlfunktion des Gerätes die folgende Liste, bevor Sie den Kundendienst anfordern.

Symptome	Prüfen	Aktion
Schalten sich alle Produkte immer ab. Der Alarm wird ein- geblendet	Prüfen Sie die Quelle des DI Anschlusses	
Das Produkt wird um Mitternacht zurückgesetzt.	Es wird automatisch um 02:05 Uhr jeden Montag zurückgesetzt.	
Ausrüstung ist nicht geregelt.	lst das Gerät "gesperrt"?	Prüfen Sie, ob die Sperrfunktion eingestellt ist und löschen Sie die Sperrfunktion.
Ein Fehler wird auf dem Ausrüstungs- symbol angezeigt.	lst das fehlerhafte Gerät kor- rekt angeschlossen?	Wenn die Ausrüstungen nicht richtig verbun- den sind, wird ein Fehler angezeigt.
		Prüfen Sie den Verbindungsstatus der Aus- rüstung.
Sperrung kann nicht eingestellt werden. Einstellung der Temperaturbegren- zung kann nicht verwendet werden. Auto-Registrier- funktion kann nicht verwendet werden.	Befindet sich das Produkt nicht im Slave-Status?	Im Slave-Status können Sie nicht jede Ein- stellung zum Sperre der Ausrüstung, Einge- stellter Temperaturbereich, 2 Einstellungspunkte, IE 2er Set, Gerät autom. suchen, Verlauf Energie und Engergiespar- modus.
PC-Programm an- gehalten.	-	Beenden Sie das Programm und versuchen Sie es erneut.
Die Uhrzeit wurde ohne manuelle Ein- stellung geändert.	Wurde die Sommerzeit ein- gestellt?	Bitte Sommerzeit deaktivieren.

Information: Hinweis bezüglich Open-Source-Software

Um den in diesem Produkt enthaltenen Quellcode unter der GPL, LGPL, MPL und anderen Open-Source-Lizenzen, die zur Offenlegung des Quellcodes verpflichten, zu erhalten und um Zugang zu allen genannten Lizenzbedingungen, Copyright-Hinweisen und anderen relevanten Dokumenten zu erhalten, besuchen Sie bitte https://opensource.lge.com.

LG Electronics bietet gegen eine kostendeckende Gebühr (Medium, Versand und Bearbeitung) den Quellcode auf CD-ROM an. Senden Sie dazu eine Anfrage per E-Mail an: opensource@lge.com.

Dieses Angebot gilt für jeden, der diese Informationen erhält, für einen Zeitraum von drei Jahren nach der letzten Lieferung dieses Produkts.

76

