SCHNITTSTELLENSPEZIFIKATION

KNX-KONVERTER UTY-VKSX

TEILNR. 9708438061

FUJITSU GENERAL LIMITED

Inhalt

1	SYSTEMÜBERSICHT	1
2	ABMESSUNG	2
3	SPEZIFIKATION	3
	3-1. Betriebsumgebung	3
	3-2. Übertragung (Hardware)	3
	3-3. Funktion	4
4	KONFIGURATION UND EINRICHTUNG	4
5	ETS-PARAMETER	5
	5-1. Modusdialog	5
	5-2. Temperatur Dialog	8
	5-3. Luftstromdialog	9
	5-4. Vertikale Luftrichtung Dialog	11
	5-5. Horizontale Luftrichtung Dialog	14
	5-6. Zentralsteuerung Dialog	17
	5-7. Energiespardialog	18
	5-8. Zusätzliche Funktion Dialog	20
	5-9. Besondere Status Anzeige Dialog	20
	5-10. Szenenkonfiguration Dialog	21
	5-11. Dialog-Informationen vom Konverter	24
6	KOMMUNIKATIONSOBJEKTE TABELLE	. 26

1 SYSTEMÜBERSICHT



(1) Was ist der KNX-Konverter?

Der Konverter zum Verbinden unseres Innengeräts mit dem von KNX gebauten System, ist ein offenes Netzwerk, um das Innengerät zu verwalten.

(2) Maximal anschließbare Anzahl je 1 KNX-Konverter.

Innengerät 1

2 ABMESSUNG

Der KNX-Konverter besteht aus einem Gehäuse und der Abdeckung.

Einheit: mm (Zoll)



3 SPEZIFIKATION

3-1. Betriebsumgebung

Leistungsaufnahme (W)		0,6
Tomporatur °C	Betrieb	0–46 (32–114)
	Verpackt	-10-60 (14-140)
Feuchtigkeit (%) Verpackt		0–95 (RH); Keine Kondensation
Abmessungen H × B × T mm (Zoll)		43 x 117 x 140 (1-11/16 x 4-5/8 x 5-1/2)
Gewicht g (oz)		215 (8)

3-2. Übertragung (Hardware)

Verwendung	Größe		Drahttyp	Anmerkungen	
KNX-Kabel	Maximum	0,8 mm ² (18AWG)	AWG18-20	KNX TP1	
	Minimum	0,5 mm ² (20AWG)	2Draht verdrilltes Paar	Kabel	

3-3. Funktion

Punkt*1	Steuerung*2	Monitor Information* ³	Konverter
	Innengerät	Innengerät	
EIN/AUS-Befehl	•	•	
Betriebsmoduseinstellung	•	•	
Temperatureinstellung	•	•	
Luftstrom-Moduseinstellung	•	•	
Thermostat aus-Einstellung	•	•	
Zentralsteuerung (Filter zurücksetzen)	•	•	
Zentralsteuerung (Alle Modi)	•	•	
Zentralsteuerung (Timer-Modus)	•	•	
Zentralsteuerung (Sollwert-Temperaturmodus)	•	•	
Zentralsteuerung (EIN/AUS-Modus)	•	•	
Zentralsteuerung (EIN-Modus)	•	•	
Zentralsteuerung (Betriebsmodus)	•	•	
Filter-Zeichenzurücksetzung	•	•	
Energiesparmodus-Einstellung	•	•	
Vertikale/horizontale Luftstromrichtungslamellen-Einstel- lung	•	•	
Raumtemperatur		•	
Fehlerstatus / Fehlercode		•	•
Spezifischer Status		•	
ModelIname			•
Softwareversion			•
Nachfragestatus		•	
Bewegungserkennung automatische Speicherung	•	•	
Bewegungserkennung automatisch aus	•	•	
Szenenkontrolle	•	•	

^{*1} Beziehen Sie sich auf die Produkthandbücher für jede Funktion.

 *2 KNX-Netzwerk \rightarrow Innengerät

 *3 Innengerät \rightarrow KNX-Netzwerk

4 KONFIGURATION UND EINRICHTUNG

Dies ist ein voll kompatibles KNX-Gerät, das mit dem Standard-KNX-Tool ETS konfiguriert und eingerichtet werden muss. ETS-Datenbank für dieses Gerät kann heruntergeladen werden von:

http://fujitsu-general.com/global/support/downloads/split/index.html

5 ETS-PARAMETER

Bei der erstmaligen Eintragung in die ETS-Software wird nachfolgend die Standardparameterkonfiguration des Gateways angezeigt:

15.15.255 KNX-KONVERTER FÜR	INNENGERÄT > Modus
Modus	Verwendung des unsignierten 8-Bit-
Temperatur	
Luftstrom	Verwendung von Bit-Objekten aktivieren (zur 💿 Nein 🔘 Ja Einstellung)
Vertikale Luftrichtung	Verwendung von Bit-Objekten aktivieren (zur 💿 Nein 🔘 Ja Anzeige)
Horizontale Luftrichtung	Verwendung von +/Objekt aktivieren (zur 💿 Nein 🔘 Ja Finstellung)
Zentralsteuerung	,
Energiesparfunktion	Verwendung von Textobjekt aktivieren (zur 💿 Nein 🔘 Ja Anzeige)
Unterstüzungsfunktion	
Besondere StatusAnzeige	
Szene	
Informationen vom Konverter	

In dieser Konfiguration können die Betriebsart (Einstellung_ Betriebsmodus), Bedienung ein / aus (Einstellung_ Betrieb EIN / AUS), eingestellte Temperatur (Einstellung_ Solltemperatur) und Luftstrom (Einstellung_ Luftstrom) eingestellt werden. Anzeigeobjekte können den Status des Betriebsmodus überwachen (Anzeige_ Betriebsmodus), Ein-/Ausschalten (Anzeige_ Betrieb EIN/AUS), Solltemperatur (Anzeige_ Solltemperatur), Luftstrom (Anzeige_ Luftstrom), Raumtemperatur (Anzeige_ Raumtemperatur) und Fehler (Anzeige_ Fehlerstatus).

∎‡ 1	Innen_ Einstellung_ Betriebsart [HVAC]	0 - Automatikmatik; 1 - Heizen; 3 - Kühlen; 9 - Lüften; 14 - Entfeuchten
∎‡ 9	Innen_ Einstellung_ Betriebsart Ein/Aus	0 - Aus; 1 - Ein
■2 10	Innen_ Einstellung_ Eingestellte Temperatur	(°C)
12	Innen_ Einstellung_ Lüfterdrehzahl	0%-13% - Automatikmatik; 14%-27% - Leise; 28%-41% - Niedrig; 42%-55% - Mittel-Niedrig; 56%-70% - Mittel; 71%-85% - Mittel-Hoch; 86%-100% - Hoch
■\$ 55	Innen_ Anzeige_ Betriebsart [HVAC]	0 - Automatikmatik; 1 - Heizen; 3 - Kühlen; 9 - Lüften; 14 - Entfeuchten
■‡ 63	Innen_ Anzeige_ Betrieb Ein/Aus	0 - Aus; 1-Ein
■‡ 64	Innen_ Anzeige_ Temperatursollwert	(°C)
■\$ 65	Innen_ Anzeige_ Lüfterdrehzahl	13% - Automatikmatik; 27% - Leise; 41% - Niedrig; 55% - Mittel-Niedrig; 70% - Mittel; 85% - Mittel-Hoch; 100% - Hoch
■₹ 74	Innen_ Anzeige_ Raumtemperatur	(°C)
■2 75	Innen_ Anzeige_ Fehlerst. Fehler/Kein Fehler	0 - Kein Fehler; 1 - Fehler
■2 76	Innen_ Anzeige_ Fehlerstatus Fehlercode	(Fehlercode-Abschnitt)(Fehlercode-Unterabschnitt)

5-1. Modusdialog

15.15.255 KNX-KONVERTER FÜR INNENGERÄT > Modus

Modus	Verwendung des unsignierten 8-Bit-	0	Nein	0	Ja
Temperatur	Veruendung von Pit Objekten aktivieren (zur				
Luftstrom	Einstellung)	0	Nein	0	Ja
Vertikale Luftrichtung	Verwendung von Bit-Objekten aktivieren (zur Anzeige)	0	Nein	0	Ja
Horizontale Luftrichtung	Verwendung von +/Objekt aktivieren (zur Finstellung)	0	Nein	0	Ja
Zentralsteuerung	Viewendung				
Energiesparfunktion	Verwendung von Textobjekt aktivieren (zur 💿 Anzeige)		Nein	0	Ja
Unterstüzungsfunktion					
Besondere StatusAnzeige					
Szene					
Informationen vom Konverter					

Alle Parameter in diesem Abschnitt beziehen sich auf die verschiedenen Moduseigenschaften und Kommunikationsobjekte.

5-1-1. Verwendung von 8-Bit-Objekt unsignierter Wert aktivieren

Dieser Parameter zeigt / verbirgt die 8-Bit Einstellung_ und Anzeige_ Betriebsmodus-Kommunikationsobjekte mit unsigniertem Wert .

- · Wenn es auf "Nein" gestellt wurde, werden die Objekte nicht gezeigt.
- Wenn es auf "Ja" gestellt wurde, erscheint der 8-Bit Einstellung_ und Anzeige_ Betriebsmodus. Die Felder zur Auswahl der DPT-Einstellung werden ebenfalls angezeigt.

Verwendung des unsignierten 8-Bit- Wertobjekts aktivieren (zur Einst. u. Anzeige)	0	Nein	۲	Ja		

> DPT-Auswahl

Skalierung
Aufgezählt

5-1-2. DPT-Objekttyp für Betriebsmodus Objekte

Dieser Parameter ändert die DPT-Einstellung der 8-Bit Einstellung_ und Anzeige_ Betriebsmodus-Kommunikationsobjekte mit unsigniertem Wert .

Bei Datenpunkte, sind Skalierung und Aufzählungen auswählbar.

• Wenn "Aufzählung" gewählt wurde, werden die Einstellung_ und Anzeige_ Betriebsmodus-Kommunikationsobjekte für diese DPT angezeigt.

∎‡ 2	Innen_ Einstellung_ Betriebsart	1 - Automatikmatik; 2 - Heizen; 3 - Kühlen; 4 - Lüften; 5 - Entfeuchten
■2 56	Innen_ Anzeige_ Betriebsart	1 - Automatikmatik; 2 - Heizen; 3 - Kühlen; 4 - Lüften; 5 - Entfeuchten

 Wenn "Skalierung" gewählt wurde, werden die Einstellung_ und Anzeige_ Betriebsmodus-Kommunikationsobjekte für diese DPT angezeigt.

∎‡ 2	Innen_ Einstellung_ Betriebsart	0%-20% - Automatikmatik; 21%-40% - Heizen; 41%-60% - Kühlen; 61%-80% - Lüften; 81%-100% - Entfeuchten
■2 56	Innen_ Anzeige_ Betriebsart	20% - Automatikmatik; 40% - Heizen; 60% - Kühlen; 80% - Lüften; 100% - Entfeuchten

Die neben stehende Tabelle zeigt den Wertebereich an, der durch das Einstellung_ Objekt geschickt werden kann und den Wert, der vom Anzeige-Objekt zurückgegeben wird.

	Automatik	Heizen	Kühlen	Lüften	Entfeuchten
Einstellung_	0% - 20%	21% - 40%	41% - 60%	61% - 80%	81% - 100%
Anzeige_	20%	40%	60%	80%	100%

5-1-3. Verwendung von Bit-Betriebsmodus-Objekten aktivieren (zur Einstellung)

Dieser Parameter zeigt/verdeckt die Bit-Einstellung_ Betriebsmodus-Objekte.

∎‡ 3	Innen_ Einstellung_ Betriebsart Automatikmatik	1 - Automatikmatik
∎ ‡ 4	Innen_ Einstellung_ Betriebsart Heizen	1 - Heizen
■2 5	Innen_ Einstellung_ Betriebsart Kühlen	1 - Kühlen
■2 6	Innen_ Einstellung_ Betriebsart Lüften	1 - Lüften
■2 7	Innen_ Einstellung_ Betriebsart Entfeuchten	1 - Entfeuchten

- Wenn es auf "Nein" gestellt wurde, werden die Objekte nicht gezeigt.
- Wenn auf es "Ja" eingestellt wurde, erscheinen die Bit-Einstellung_ Betriebsmodus-Objekte für Automatik, Heizen, Kühlen, Lüften und Entfeuchten.

Wenn aktiviert, gibt ein Modus eine "1" durch sein Bit-Objekt zurück.

5-1-4. Verwendung von Bit-Betriebsmodus-Objekten aktivieren (zur Anzeige)

Dieser Parameter zeigt/verdeckt die Bit-Anzeige_ Betriebsmodus-Objekte.

■2 57	Innen_ Anzeige_ Betriebsart Automatikmatikmatik	1 - Automatikmatik
■2 58	Innen_ Anzeige_ Betriebsart Heizen	1 - Heizen
■2 59	Innen_ Anzeige_ Betriebsart Kühlen	1 - Kühlen
■2 60	Innen_ Anzeige_ Betriebsart Lüften	1 - Lüften
■2 61	Innen_ Anzeige_ Betriebsart Entfeuchten	1 - Entfeuchten

- Wenn es auf "Nein" gestellt wurde, werden die Objekte nicht gezeigt.
- Wenn auf es "Ja" eingestellt wurde, erscheinen die Bit-Anzeige_ Betriebsmodus-Objekte für Automatik, Heizen, Kühlen, Lüften und Entfeuchten.

Wenn aktiviert, gibt ein Modus eine "1" durch sein Bit-Objekt zurück.

5-1-5. Verwendung von +/- Objekt für Betriebsmodus aktivieren (zur Einstellung)

Dieser Parameter zeigt/verdeckt das Einstellung_ Betriebsmodus +/- Kommunikationsobjekt, das den Innenraummodus ändern kann.

■ Innen_Einstellung_Betriebsart +/- 0 - Nach oben; 1 - Nach unten

- Wenn es auf "Nein" gestellt wurde, wird das Objekt nicht gezeigt.
- Wenn es auf "Ja" gestellt wurde, erscheint das Einstellung_ Betriebsmodus +/- Objekt.
- DPT-Typ für +/- Betriebsmodus-Objekt

Die Sequenz, die bei der Verwendung dieses Objekts verfolgt wird, ist unten dargestellt:



5-1-6. Verwendung von Textobjekt für Betriebsmodus aktivieren (zur Anzeige)

Dieser Parameter zeigt /verdeckt das Anzeige_ Betriebsmodus Text-Kommunikationsobjekt.

■2|62 Innen_Anzeige_Betriebsart Text ASCII-Befehl

• Wenn es auf "Nein" gestellt wurde, wird das Objekt nicht gezeigt.

Wenn es auf "Ja" gestellt wurde, erscheint das Anzeige_ Betriebsmodus Textobjekt.

Auch bei den Parametern werden fünf Textfelder angezeigt, eins für jeden Modus, der den Textstring, der durch den Anzeige_Betriebsmodus-Text, beim Ändern des Modus, angezeigt wird.

Verwendung von Textobjekt aktivieren (zur Anzeige)	🔘 Nein 💿 Ja
> Befehl im Modus Automatik	AUTO
> Befehl im Modus Kühlen	COOL
> Befehl im Modus Heizen	HEAT
> Befehl im Modus Trocknen	DRY
> Befehl im Modus Ventilator	FAN

5-2. Temperatur Dialog

15.15.255 KNX-KONVERTER FÜR INNENGERÄT > Temperatur				
Modus	Verwendung von +/Objekt aktivieren (zur Finstellung)	Nein Ja		
Temperatur	Übertragung von			
Luftstrom	"Raumtemperatur_Überwachen"	Nur bei Anderung 🔹		
Vertikale Luftrichtung				
Horizontale Luftrichtung				
Zentralsteuerung				
Energiesparfunktion				
Unterstüzungsfunktion				
Besondere StatusAnzeige				
Szene				
Informationen vom Konverter				

5-2-1. Verwendung von +/- Objekt für eingestellte Temperatur aktivieren (zur Einstellung)

Dieser Parameter zeigt/verdeckt das Einstellung_ Solltemperatur +/- Kommunikationsobjekt, das die Solltemperatur des Innengeräts ändern kann.

■↓11 Innen_ Einstellung_ Eingestellte Temperatur +/- 0 - Nach oben; 1 - Nach unten

- · Wenn es auf "Nein" gestellt wurde, wird das Objekt nicht gezeigt.
- Wenn es auf "Ja" gestellt wurde, erscheint das Einstellung_ Solltemperatur +/- Objekt.
- DPT-Typ für +/- Solltemperatur-Objekt

Die Sequenz, die bei der Verwendung dieses Objekts verfolgt wird, ist unten dargestellt:



5-2-2. Übertragen von "Anzeige_ Raumtemperatur"

Mit diesem Parameter können Sie wählen, ob die Raumtemperatur "Nur bei Änderung", "Nur zyklisch" oder "Bei Änderung und zyklisch" gesendet wird.

Innen_Anzeige_Raumtemperatur Übertragung von "Raumtemperatur_Überwachen"		(°C)	
		Nur bei Änderung	•
		Nur bei Änderung	~
		Nur zyklisch Bei Änderung und zyklisch	

- Wenn auf "Nur zyklisch" oder "Bei Änderung und zyklisch" gestellt wurde, wird zyklisches Senden erscheinen.
- Wenn "Nur zyklisch" oder "Bei Änderung und zyklisch" eingestellt wurde, erscheint zyklisches Senden der "Anzeige Raumtemperatur".

5-2-3. Zyklisches Senden von "Anzeige_ Raumtemperatur"

Dieser Parameter steht nur für die Optionen "Nur zyklisch" und "zyklisch und bei Änderungen" zur Verfügung und erlaubt Ihnen, das Zeitintervall (in Sekunden von 1 bis 255) zu ändern, wobei am Ende die Raumtemperatur an den KNX-Bus gesendet wird.

5-3. Luftstromdialog

15.15.255 KNX-KONVERTER FÜR INNENGERÄT > Luftstrom				
Modus	DPT-Auswahl			
Temperatur	Verwendung von Bit-Objekten aktivieren (zur 🝙 Nein 🖉 Ja			
Luftstrom	Einstellung)			
Vertikale Luftrichtung	Verwendung von Bit-Objekten aktivieren (zur 💿 Nein 🔘 Ja Anzeige)			
Horizontale Luftrichtung	Verwendung von +/Objekt aktivieren (zur 💿 Nein 🔘 Ja Einstellung)			
Zentralsteuerung	- Verwendung von Textobjekt aktivieren (zur 💿 Nein 🔘 1a			
Energiesparfunktion	Anzeige)			
Unterstüzungsfunktion				
Besondere StatusAnzeige				
Szene				
Informationen vom Konverter				

Alle Parameter in diesem Abschnitt beziehen sich auf die verschiedenen Luftstromeigenschaften und Kommunikationsobjekte.

5-3-1. DPT Objekttyp für Luftstromobjekte

Dieser Parameter ändert die DPT-Einstellung der 8-Bit Einstellung_ und Anzeige_ Luftstromobjekte mit unsigniertem Wert . Bei Datenpunkte, sind Skalierung und Aufzählungen auswählbar.

 Wenn "Aufzählung" gewählt wurde, werden die Einstellung_ und Anzeige_ Luftstrom-Kommunikationsobjekte für diese DPT angezeigt.

₽ ‡12	Innen_ Einstellung_ Lüfterdrehzahl	1 - Automatikmatik; 2 - Leise; 3 - Niedriq; 4 - Mittel-Niedriq; 5 - Mittel; 6 - Mittel-Hoch; 7 - Hoch
₹ 65	Innen_Anzeige_Lüfterdrehzahl	1 - Automatikmatik; 2 - Leise; 3 - Niedrig; 4 - Mittel-Niedrig; 5 - Mittel; 6 - Mittel-Hoch; 7 - Hoch

 Wenn "Skalierung" gewählt wurde, werden die Einstellung_ und Anzeige_ Luftstrom-Kommunikationsobjekte für diese DPT angezeigt.

12	Innen_Einstellung_Lüfterdrehzahl	0%-13% - Automatikmatik; 14%-27% - Leise; 28%-41% - Niedrig; 42%-55% - Mittel-Niedrig; 56%-70% - Mittel; 71%-85% - Mittel-Hoch; 86%-100% - Hoch
₹ 65	Innen_ Anzeige_ Lüfterdrehzahl	13% - Automatikmatik; 27% - Leise; 41% - Niedrig; 55% - Mittel-Niedrig; 70% - Mittel; 85% - Mittel-Hoch; 100% - Hoch

Die neben stehende Tabelle zeigt den Wertebereich an, der durch das Einstellung_ Objekt geschickt werden kann und den Wert, der vom Anzeige-Objekt zurückgegeben wird.

	Automatik	Leise	Niedrig	Mittel-Nied- rig	Mittel	Mittel-Hoch	Hoch
Einstellung_	0% - 13%	14% - 27%	28% - 41%	42% - 55%	56% - 70%	71% - 85%	86% - 100%
Anzeige_	13%	27%	41%	55%	70%	85%	100%

5-3-2. Verwendung von Bit-Objekten Luftstrom aktivieren (zur Einstellung)

Dieser Parameter zeigt/verdeckt die Bit-Einstellung_Luftstrom-Objekte.

∎‡ 13	Innen_ Einstellung_ Lüfterdrehzahl Automatikmatik	1 - Automatikmatik
14	Innen_ Einstellung_ Lüfterdrehzahl Leise	1 - Leise
■2 15	Innen_ Einstellung_ Lüfterdrehzahl Niedrig	1 - Niedrig
16	Innen_ Einstellung_ Lüfterdrehzahl Mittel-Niedrig	1 - Mittel-Niedrig
17	Innen_ Einstellung_ Lüfterdrehzahl Mittel	1 - Mittel
18	Innen_ Einstellung_ Lüfterdrehzahl Mittel-Hoch	1 - Mittel-Hoch
■‡ 19	Innen_ Einstellung_ Lüfterdrehzahl Hoch	1 - Hoch

- Wenn es auf "Nein" gestellt wurde, werden die Objekte nicht gezeigt.
- Wenn auf es "Ja" eingestellt wurde, erscheinen die Bit-Einstellung_ Luftstrom-Objekte f
 ür Automatik, Leise, Niedrig, Mittel-Niedrig, Mittel, Mittel-Hoch und Hoch. Um einen Luftstrom unter Verwendung dieser Objekte zu aktivieren, muss ein "1"-Wert gesendet werden.

5-3-3. Verwendung von Bit-Objekten Luftstrom aktivieren (zur Anzeige)

Dieser Parameter zeigt/verdeckt die Bit-Anzeige_ Luftstrom-Objekte.

■2 66	Innen_ Anzeige_ Lüfterdrehzahl Automatikmatikmatik	1 - Automatikmatik
■‡ 67	Innen_ Anzeige_ Lüfterdrehzahl Leise	1 - Leise
■₹ 68	Innen_ Anzeige_ Lüfterdrehzahl Niedrig	1 - Niedrig
■‡ 69	Innen_ Anzeige_ Lüfterdrehzahl Mittel-Niedrig	1 - Mittel-Niedrig
■≵ 70	Innen_ Anzeige_ Lüfterdrehzahl Mittel	1 - Mittel
71	Innen_ Anzeige_ Lüfterdrehzahl Mittel-Hoch	1 - Mittel-Hoch
₽₽ 72	Innen_ Anzeige_ Lüfterdrehzahl Hoch	1 - Hoch

- Wenn es auf "Nein" gestellt wurde, werden die Objekte nicht gezeigt.
- Wenn auf es "Ja" eingestellt wurde, erscheinen die Bit-Anzeige_ Luftstrom-Objekte für Automatik, Leise, Niedrig, Mittel-Niedrig, Mittel, Mittel-Hoch und Hoch. Wenn aktiviert, gibt ein Luftstrom eine "1" durch sein Bit-Objekt zurück.

5-3-4. Verwendung von +/- Objekt für Luftstrom aktivieren (zur Einstellung)

Dieser Parameter zeigt/verdeckt das Einstellung_Luftstrom +/- Kommunikationsobjekt, das den Luftstrom des Innengeräts ändern kann.

■20 Innen_Einstellung_Lüfterdrehzahl +/- 0 - Nach oben; 1 - Nach unten

- Wenn es auf "Nein" gestellt wurde, wird das Objekt nicht gezeigt.
- Wenn es auf "Ja" gestellt wurde, erscheint das Einstellung_ Luftstrom +/- Objekt.
- DPT-Typ für +/- Luftstrom-Objekt

Die Sequenz, die bei der Verwendung dieses Objekts verfolgt wird, ist unten dargestellt:



5-3-5. Verwendung von Textobjekt für Luftstrom aktivieren (zur Anzeige)

Dieser Parameter zeigt /verdeckt das Anzeige_Luftstrom Text-Kommunikationsobjekt.

■2 73 Innen_Anzeige_Lüfterdrehzahl Text ASCII-Befehl

- Wenn es auf "Nein" gestellt wurde, wird das Objekt nicht gezeigt.
- Wenn es auf "Ja" gestellt wurde, erscheint das Anzeige_ Luftstrom Textobjekt.
- Auch bei den Parametern werden sieben Textfelder angezeigt, eins für jeden Luftstrom, der den Textstring, der durch den Anzeige_Luftstroms-Text, beim Ändern des Luftstroms, angezeigt wird.

Verwendung von Textobjekt aktivieren (zur Anzeige)	💿 Nein 💿 Ja
> Befehl für Lüfterdrehzahl Automatikmatik	AUTO
> Befehl für Lüfterdrehzahl Leise	QUIET
> Befehl für Lüfterdrehzahl Niedrig	LOW
> Befehl für Lüfterdrehzahl Mittel-Niedrig	MED-LOW
> Befehl für Lüfterdrehzahl Mittel	MED
> Befehl für Lüfterdrehzahl Mittel-Hoch	MED-HIGH
> Befehl für Lüfterdrehzahl Hoch	HIGH

5-4. Vertikale Luftrichtung Dialog

15.15.255 KNX-KONVERTER FÜR INNENGERÄT > Vertikale Luftrichtung							
Modus	Verwendung des Vertikalen		Nein	ر ()	а		
Temperatur	Anzeige)						
Luftstrom							
Vertikale Luftrichtung							
Horizontale Luftrichtung							
Zentralsteuerung							
Energiesparfunktion							
Unterstüzungsfunktion							
Besondere StatusAnzeige							
Szene							
Informationen vom Konverter							

Alle Parameter in diesem Abschnitt beziehen sich auf die verschiedenen Luftrichtungseigenschaften und Kommunikationsobjekte.

5-4-1. Verwendung der vertikalen Luftrichtung-Objekte aktivieren (zur Einstellung und Anzeige)

Dieser Parameter zeigt/verdeckt die Einstellung_ und Anzeige für Objekte von der vertikalen Luftrichtung.

- Wenn es auf "Nein" gestellt wurde, werden die Objekte nicht gezeigt.
- Wenn es auf "Ja" gestellt wurde, erscheinen der 8-Bit unsignierter Wert der Einstellung_ und Anzeige_ Objekte der vertikalen Luftrichtung. Außerdem erscheint das Feld zur Auswahl der DPT-Einstellung und des Feldes zur Einstellung der Einstellung für die vertikale Luftrichtung.

15.15.255 KNX-KONVERTER FUR INNENGERAT > Vertikale Luftrichtung						
Modus	Verwendung des Vertikalen		Nein	Ia		
Temperatur	Anzeige)					
Luftstrom	DPT-Auswahl	۲	Skalie	rung 🔘 Aufgezählt		
Vertikale Luftrichtung	Verwendung von Bit-Objekten aktivieren (zur Einstellung)	0	Nein	© Ja		
Horizontale Luftrichtung	Verwendung von Bit-Objekten aktivieren (zur Anzeige)		Nein	🔍 la		
Zentralsteuerung				0		
Energiesparfunktion	Verwendung von +/Objekt aktivieren (zur Einstellung)	٢	Nein	◎ Ja		
Unterstüzungsfunktion	Verwendung von Textobjekt aktivieren (zur Anzeige)	0	Nein	© Ja		
Besondere StatusAnzeige	5.					
Szene						
Informationen vom Konverter						

5-4-2. DPT-Objekttyp für Vertikale Luftrichtung Objekte

Dieser Parameter ändert die DPT-Einstellung der 8-Bit Einstellung_ und Anzeige_ vertikale Luftrichtung mit unsigniertem Wert .

Bei Datenpunkte, sind Skalierung und Aufzählungen auswählbar.

al

 Wenn "Aufzählung" gewählt wurde, werden die Einstellung_ und Anzeige_ vertikale Luftrichtung-Kommunikationsobjekte für diese DPT angezeigt.

∎‡ 21	Innen_ Einstellung_ Vertikale Luftrichtung	1 - Position 1; 2 - Position 2; 3 - Position 3; 4 - Position 4; 5 - Schwenken
■2 77	Innen_ Anzeige_ Vertikale Luftrichtung	1 - Position 1; 2 - Position 2; 3 - Position 3; 4 - Position 4; 5 - Schwenken

 Wenn "Skalierung" gewählt wurde, werden die Einstellung_ und Anzeige_ vertikale Luftrichtung-Kommunikationsobjekte für diese DPT angezeigt.

21	Innen_Einstellung_Vertikale Luftrichtung	0%-20% - Position 1; 21%-40% - Position 2; 41%-60% - Position 3; 61%-80% - Position 4; 81%-100% - S	chwenker
₹77	Innen_Anzeige_Vertikale Luftrichtung	20% - Position 1; 40% - Position 2; 60% - Position 3; 80% - Position 4; 100% - Schwenken	

Die neben stehende Tabelle zeigt den Wertebereich an, der durch das Einstellung_ Objekt geschickt werden kann und den Wert, der vom Anzeige-Objekt zurückgegeben wird.

	Position 1	Position 2	Position 3	Position 4	Schwenken
Einstellung_	0% - 20%	21% - 40%	41% - 60%	61% - 80%	81% - 100%
Anzeige_	20%	40%	60%	80%	100%

5-4-3. Verwendung der vertikalen Bit-Luftrichtung-Objekte aktivieren (zur Einstellung)

Dieser Parameter zeigt/verdeckt die Bit-Einstellung_vertikale Luftrichtung-Objekte.

22	Innen_ Einstellung_ Vertikale Luftrichtung Pos1	1 - Position 1
23	Innen_ Einstellung_ Vertikale Luftrichtung Pos2	1 - Position 2
24	Innen_ Einstellung_ Vertikale Luftrichtung Pos3	1 - Position 3
25	Innen Einstellung Vertikale Luftrichtung Pos4	1 - Position 4
26	Innen Einstellung Vertik. Luftr. Schwenken	1 - Schwenken

- · Wenn es auf "Nein" gestellt wurde, werden die Objekte nicht gezeigt.
- Wenn auf "Ja" eingestellt ist, erscheinen die Bit-Einstellung_ vertikalen Luftrichtung-Objekte für die Position 1, Position 2, Position 3, Position 4 und Schwenken. Um eine vertikale Luftrichtung unter Verwendung dieser Objekte zu aktivieren, muss ein "1"-Wert gesendet werden.

5-4-4. Verwendung von Bit-Objekten vertikale Luftrichtung aktivieren (zur Anzeige)

Dieser Parameter zeigt/verdeckt die Bit-Anzeige_ vertikale Luftrichtung-Objekte.

■2 78	Innen_ Anzeige_ Vertikale Luftrichtung Pos1	1 - Position 1
■2 79	Innen_ Anzeige_ Vertikale Luftrichtung Pos2	1 - Position 2
■2 80	Innen_ Anzeige_ Vertikale Luftrichtung Pos3	1 - Position 3
■2 81	Innen_ Anzeige_ Vertikale Luftrichtung Pos4	1 - Position 4
₽2 82	Innen_ Anzeige_ Vertikale Luftr. Schwenken	1 - Schwenken

- · Wenn es auf "Nein" gestellt wurde, werden die Objekte nicht gezeigt.
- Wenn auf "Ja" eingestellt ist, erscheinen die Bit-Anzeige_ vertikalen Luftrichtung-Objekte für die Position 1, Position 2, Position 3 und Position 4. Wenn aktiviert, gibt eine vertikale Luftrichtung eine "1" durch sein Bit-Objekt zurück.

5-4-5. Verwendung von +/- Objekt für vertikale Luftrichtung aktivieren (zur Einstellung)

Dieser Parameter zeigt/verdeckt das Einstellung_ vertikale Luftrichtung +/- Kommunikationsobjekt, das die vertikale Luftrichtung des Innenraums ändern kann.

■之27 Innen_Einstellung_Vertikale Luftrichtung +/- 0 - Nach oben; 1 - Nach unten

- · Wenn es auf "Nein" gestellt wurde, wird das Objekt nicht gezeigt.
- Wenn es auf "Ja" gestellt wurde, erscheint das Einstellung_ vertikale Luftrichtung +/- Objekt.
- DPT-Typ für +/- Vertikale Luftrichtung-Objekt

Die Sequenz, die bei der Verwendung dieses Objekts verfolgt wird, ist unten dargestellt:

	📕 : Nach oben
Position 1 Position 2 Position 3 Position 4 Sch	wenken
↑	

5-4-6. Verwendung von Textobjekt für vertikale Luftrichtung aktivieren (zur Anzeige)

Dieser Parameter zeigt /verdeckt das Anzeige_vertikale Luftrichtung Text-Kommunikationsobjekt.

283 Innen_Anzeige_Vertikale Luftrichtung Text ASCII-Befehl

- Wenn es auf "Nein" gestellt wurde, wird das Objekt nicht gezeigt.
- Wenn es auf "Ja" gestellt wurde, erscheint das Anzeige_ vertikale Luftrichtung Textobjekt. Auch bei den Parametern werden fünf Textfelder angezeigt, eins für jede vertikale Luftrichtung, die den Textstring, der durch den Anzeige_ vertikale Luftrichtung-Text, beim Ändern der vertikalen Luftrichtung, anzeigt.

Verwendung von Textobjekt aktivieren (zur Anzeige)	🔘 Nein 💿 Ja
> Befehl für vertikale Luftrichtung Position 1	POSITION 1
> Befehl für vertikale Luftrichtung Position 2	POSITION 2
> Befehl für vertikale Luftrichtung Position 3	POSITION 3
> Befehl für vertikale Luftrichtung Position 4	POSITION 4
> Befehl für vertikales Schwenken der Luftleitlamelle	SWING

5-5. Horizontale Luftrichtung Dialog

15.15.255 KNX-KONVERTER FÜR INNENGERÄT > Horizontale Luftrichtung							
Modus	Verwendung des Horizontalen	💿 Nein 🔘 Ja					
Temperatur	Luttrichtungsobjekts aktivieren (Einst. u. Anzeige)						
Luftstrom							
Vertikale Luftrichtung							
Horizontale Luftrichtung							
Zentralsteuerung							
Energiesparfunktion							
Unterstüzungsfunktion							
Besondere StatusAnzeige							
Szene							
Informationen vom Konverter							

Alle Parameter in diesem Abschnitt beziehen sich auf die verschiedenen horizontalen Luftrichtungseigenschaften und Kommunikationsobjekte.

5-5-1. Verwendung der horizontalen Luftrichtung-Objekte aktivieren (zur Einstellung und Anzeige)

Dieser Parameter zeigt/verdeckt die Einstellung_ und Anzeige für Objekte der horizontalen Luftrichtung.

- · Wenn es auf "Nein" gestellt wurde, werden die Objekte nicht gezeigt.
- Wenn es auf "Ja" gestellt wurde, erscheinen der 8-Bit unsignierter Wert der Einstellung_ und Anzeige_ Objekte der horizontalen Luftrichtung.

Außerdem erscheint das Feld zur Auswahl der DPT-Einstellung und des Feldes zur Einstellung der Einstellung für die horizontalen Luftrichtung.

15.15.255 KNX-KONVERTER FÜR INNENGERÄT > Horizontale Luftrichtung						
Modus	Verwendung des Horizontalen		Nein	Ja		
Temperatur	Anzeige)					
Luftstrom	DPT-Auswahl	0	Skalie	rung 🔘 Aufgezählt		
Vertikale Luftrichtung	Verwendung von Bit-Objekten aktivieren (zur Einstellung)	0	Nein	🔘 Ja		
Horizontale Luftrichtung	Verwendung von Bit-Objekten aktivieren (zur		Noin	13		
Zentralsteuerung	Anzeige)	•	Nein	BL 0		
Energiesparfunktion	Verwendung von +/Objekt aktivieren (zur Einstellung)	۲	Nein	🔘 Ja		
Unterstüzungsfunktion	Verwendung von Textobjekt aktivieren (zur	0	Nein	🔘 Ja		
Besondere StatusAnzeige	Allzeigey					
Szene						
Informationen vom Konverter						

5-5-2. DPT-Objekttyp für horizontale Luftrichtung Objekte

Dieser Parameter ändert die DPT-Einstellung der 8-Bit Einstellung_ und Anzeige_ horizontale Luftrichtung mit unsigniertem Wert .

Bei Datenpunkte, sind Skalierung und Aufzählungen auswählbar.

 Wenn "Aufzählung" gewählt wurde, werden die Einstellung_ und Anzeige_ Horizontale Luftrichtung-Kommunikationsobjekte f
ür diese DPT angezeigt.

 1 - Position 1; 2 - Position 2; 3 - Position 3; 4 - Position 4; 5 - Position 5; 6 - Schwenken

 1 - Position 1; 2 - Position 2; 3 - Position 3; 4 - Position 4; 5 - Position 5; 6 - Schwenken

 1 - Position 1; 2 - Position 2; 3 - Position 3; 4 - Position 4; 5 - Position 5; 6 - Schwenken

• Wenn "Skalierung" gewählt wurde, werden die Einstellung_ und Anzeige_ Horizontale Luftrichtung-Kommunikationsobjekte für diese DPT angezeigt.

Innen_Einstellung_Horizontale Luftrichtung
 16% - Position 1; 17%-32% - Position 2; 33%-49% - Position 3; 50%-66% - Position 4; 67%-83% - Position 5; 84%-100% - Schwenken
 Innen_Anzeige_Horizontale Luftrichtung
 Position 1; 32% - Position 2; 49% - Position 3; 66% - Position 4; 83% - Position 5; 100% - Schwenken

Die neben stehende Tabelle zeigt den Wertebereich an, der durch das Einstellung_ Objekt geschickt werden kann und den Wert, der vom Anzeige-Objekt zurückgegeben wird.

	Position 1	Position 2	Position 3	Position 4	Position 5	Schwenken
Einstellung_	0% - 16%	17% - 32%	33% - 49%	50% - 66%	67% - 83%	84% - 100%
Anzeige_	16%	32%	49%	66%	83%	100%

5-5-3. Verwendung von Bit-Objekten horizontale Luftrichtung aktivieren (zur Einstellung)

Dieser Parameter zeigt/verdeckt die Bit-Einstellung_ horizontale Luftrichtung-Objekte.

■‡ 29	Innen_ Einstellung_ Horizontale Luftrichtung Pos1	1 - Position 1
■2 30	Innen_ Einstellung_ Horizontale Luftrichtung Pos2	1 - Position 2
∎₽ 31	Innen_ Einstellung_ Horizontale Luftrichtung Pos3	1 - Position 3
∎₽ 32	Innen_ Einstellung_ Horizontale Luftrichtung Pos4	1 - Position 4
₽2 33	Innen_ Einstellung_ Horizontale Luftrichtung Pos5	1 - Position 5
2 34	Innen Einstellung Horizontale Luftr. Schwenken	1 - Schwenken

- Wenn es auf "Nein" gestellt wurde, werden die Objekte nicht gezeigt.
- Wenn auf "Ja" eingestellt ist, erscheinen die Bit-Einstellung_ horizontalen Luftrichtung-Objekte für die Position 1, Position 2, Position 3, Position 4, Position 5 und Schwenken. Um eine horizontale Luftrichtung unter Verwendung dieser Objekte zu aktivieren, muss ein "1"-Wert gesendet werden.

5-5-4. Verwendung von Bit-Objekten horizontale Luftrichtung aktivieren (zur Anzeige)

Dieser Parameter zeigt/verdeckt die Bit-Anzeige_horizontale Luftrichtung-Objekte.

■\$ 85	Innen_ Anzeige_ Horizontale Luftrichtung Pos1	1 - Position 1
■≵ 86	Innen_ Anzeige_ Horizontale Luftrichtung Pos2	1 - Position 2
■2 87	Innen_ Anzeige_ Horizontale Luftrichtung Pos3	1 - Position 3
■2 88	Innen_ Anzeige_ Horizontale Luftrichtung Pos4	1 - Position 4
∎≵ 89	Innen_ Anzeige_ Horizontale Luftrichtung Pos5	1 - Position 5
■≵ 90	Innen_ Anzeige_ Horizontale Luftr. Schwenken	1 - Schwenken

- · Wenn es auf "Nein" gestellt wurde, werden die Objekte nicht gezeigt.
- Wenn auf "Ja" eingestellt ist, erscheinen die Bit-Anzeige_ horizontalen Luftrichtung-Objekte für die Position 1, Position 2, Position 3, Position 4, Position 5 und Schwenken. Wenn aktiviert, gibt eine horizontale Luftrichtung eine "1" durch sein Bit-Objekt zurück.

5-5-5. Verwendung von +/- Objekt für horizontale Luftrichtung aktivieren (zur Einstellung)

Dieser Parameter zeigt/verdeckt das Einstellung_ Horizontale Luftrichtung +/- Kommunikationsobjekt, das die horizontale Luftrichtung des Innengeräts ändern kann.

■2|35 Innen_Einstellung_Horizontale Luftrichtung +/- 0 - Nach oben; 1 - Nach unten

- Wenn es auf "Nein" gestellt wurde, wird das Objekt nicht gezeigt.
- Wenn es auf "Ja" gestellt wurde, erscheint das Einstellung_ Horizontale Luftrichtung +/- Objekt.
- DPT-Typ f
 ür +/- Horizontale Luftrichtung Objekt
 Die Sequenz, die bei der Verwendung dieses Objekts verfolgt wird, ist unten dargestellt:

Position 1 Z Position 2 Z Position 3 Z Position 4 Z Position 5 Z Schwenken	Nach obe	V
▲ Nach un	Position 4 Position 5 Schwenken	Position 1 Z Position 2 Position 3

5-5-6. Verwendung von Textobjekt für horizontale Luftrichtung aktivieren (zur Anzeige)

Dieser Parameter zeigt /verdeckt das Anzeige_ horizontale Luftrichtung Text-Kommunikationsobjekt.

■2 91 Innen_Anzeige_Horizontale Luftrichtung Text ASCII-Befehl

- Wenn es auf "Nein" gestellt wurde, wird das Objekt nicht gezeigt.
- Wenn es auf "Ja" gestellt wurde, erscheint das Anzeige_ horizontale Luftrichtung Textobjekt. Auch bei den Parametern werden sechs Textfelder angezeigt, eins für jede horizontale Luftrichtung, die den Textstring, der durch den Anzeige_ horizontale Luftrichtung-Text, beim Ändern der horizontalen Luftrichtung, anzeigt.

Verwendung von Textobjekt aktivieren (zur Anzeige)	🔘 Nein 💿 Ja
> Befehl für horizontale Luftrichtung Position 1	POSITION 1
> Befehl für horizontale Luftrichtung Position 2	POSITION 2
> Befehl für horizontale Luftrichtung Position 3	POSITION 3
> Befehl für horizontale Luftrichtung	POSITION 4
Position 4	DOCITION 5
Position 5	20011100 2
 > Befehl f ür horizontales Schwenken der Luftleitlamelle 	SWING

5-6. Zentralsteuerung Dialog

15.15.255 KNX-KONVERTER FÜR INNENGERÄT > Zentralsteuerung

Modus	Verwendung von Zentralsteuerungsobjekten Nein Ja
Temperatur	Venvendung von Zentralsteuerungschiekten
Luftstrom	aktivieren (zur Anzeige)
Vertikale Luftrichtung	
Horizontale Luftrichtung	
Zentralsteuerung	
Energiesparfunktion	
Unterstüzungsfunktion	
Besondere StatusAnzeige	
Szene	
Informationen vom Konverter	

5-6-1. Verwendung von Bit-Zentralsteuerungsobjekten aktivieren (zur Einstellung)

Dieser Parameter zeigt/verdeckt die Bit-Einstellung_Zentralsteuerung-Objekte.

■2 36	Innen_ Einstellung_ Zentralsteuerung (Alle Modi)	0 - Nicht sperren; 1 - Sperren
■2 37	Innen_ Einstellung_ Zentralst. (Timer-Modus)	0 - Nicht sperren; 1 - Sperren
■2 38	Innen_ Einstellung_ Zentralst. (Solltemp.)	0 - Nicht sperren; 1 - Sperren
∎‡ 39	Innen_ Einstellung_ Zentralst. (Betriebsart)	0 - Nicht sperren; 1 - Sperren
∎≵ 40	Innen_ Einstellung_ Zentralst. (Ein/Aus-Modus)	0 - Nicht sperren; 1 - Sperren
∎≹ 41	Innen_ Einstellung_ Zentralsteuerung (Ein-Modus)	0 - Nicht sperren; 1 - Sperren
■2 42	Innen_ Einstellung_ Zentralst. (Filterwartung zurücksetzen)	0 - Nicht sperren; 1 - Sperren

- Wenn es auf "Nein" gestellt wurde, werden die Objekte nicht gezeigt.
- Wenn es auf "Ja" eingestellt wurde, erscheint der Bit-Typ Einstellung_ Zentralsteuerung von Objekten für All-Modus, Timer-Modus, Solltemp., Betriebsmodus, EIN/AUS-Modus, EIN-Modus und Filter-Reset. Um eine Zentralsteuerung unter Verwendung dieser Objekte zu aktivieren, muss ein "1"-Wert gesendet werden.

5-6-2. Verwendung von Bit-Zentralsteuerung-Objekten aktivieren (zur Anzeige)

Dieser Parameter zeigt/verdeckt die Bit-Anzeige_Zentralsteuerung-Objekte.

■2 92	Innen_ Anzeige_ Zentralsteuerung (Alle Modi)	0 - Nicht sperren; 1 - Sperren
■2 93	Innen_ Anzeige_ Zentralst. (Timer-Modus)	0 - Nicht sperren; 1 - Sperren
■2 94	Innen_ Anzeige_ Zentralsteuerung (Temp. Sollwert)	0 - Nicht sperren; 1 - Sperren
■2 95	Innen_ Anzeige_ Zentralst. (Betriebsart)	0 - Nicht sperren; 1 - Sperren
■‡ 96	Innen_ Anzeige_ Zentralst. (Ein/Aus-Modus)	0 - Nicht sperren; 1 - Sperren
■2 97	Innen_ Anzeige_ Zentralsteuerung (Ein-Modus)	0 - Nicht sperren; 1 - Sperren
■2 98	Innen_ Anzeige_ Zentralst. (Filter zurücks.)	0 - Nicht sperren; 1 - Sperren

- · Wenn es auf "Nein" gestellt wurde, werden die Objekte nicht gezeigt.
- Wenn es auf "Ja" eingestellt wurde, erscheint der Bit-Typ Anzeige_ Zentralsteuerung von Objekten für All-Modus, Timer-Modus, Solltemp., Betriebsmodus, EIN/AUS-Modus, EIN-Modus und Filter-Reset. Wenn aktiviert, gibt eine Zentralsteuerung eine "1" durch sein Bit-Objekt zurück.

5-7. Energiespardialog

15.	15.15.255 KNX-KONVERTER FUR INNENGERAT > Energiesparfunktion					
	Modus	Verwendung von Sparmodusobjekten aktivieren (zur Finstellung und Anzeige)	۲	Nein	\bigcirc	Ja
	Temperatur	Verwendung von Thermo Aus-Objekten aktivieren (zur Einst. und Anzeige) Verwendung des Anforderungssteuerungsobjekten aktivieren				
	Luftstrom		۲	Nein	۲	Ja
Vertikale Luftrichtung	Vertikale Luftrichtung		۲	Nein	\bigcirc	Ja
	Horizontale Luftrichtung	(zur Anzeige)				
	Zentralsteuerung	Verwendung von Bewegungs-Erkennungs- Objekten aktivieren (zur Einstellung)	۲	Nein		Ja
	Energiesparfunktion	Verwendung von Bewegung-Erkennungs- Objekten aktivieren (zur Anzeige)	۲	Nein	\bigcirc	Ja
	Unterstüzungsfunktion					
	Besondere StatusAnzeige					
	Szene					
	Informationen vom Konverter					

5-7-1. Verwendung von Sparmodusobjekten aktivieren (zur Einstellung und Anzeige)

Dieser Parameter zeigt/verdeckt die Einstellung_ und Anzeige für Objekte des Sparmodus.

- Wenn es auf "Nein" gestellt wurde, werden die Objekte nicht gezeigt.
- Wenn es auf "Ja" gestellt wurde, erscheint der Bit Einstellung_ und Anzeige_ Energiesparmodus.

Das Senden von "1" über das Einstellung_ Sparmodus-Objekt ermöglicht den Energiesparmodus. Das Senden von "0" mit dem Einstellung_ Sparmodus-Objekt deaktiviert den Energiesparmodus. Das Anzeige_ Sparmodus Objekt ist "1", wenn der Energiesparmodus aktiviert wurde. Das Anzeige_ Sparmodus Objekt ist "0", wenn der Energiesparmodus deaktiviert wurde.

∎‡ 44	Innen_Einstellung_Sparbetrieb	0 - Neinrmaler Betrieb; 1 - Sparbetrieb
■2 100	Innen_ Anzeige_ Sparbetrieb	0 - Neinrmaler Betrieb; 1 - Sparbetrieb

5-7-2. Verwendung von Thermo Aus-Objekten aktivieren (zur Einst. und Anzeige)

Dieser Parameter zeigt/verdeckt die Einstellung_ und Anzeige für Objekte des Thermostat Aus.

- Wenn es auf "Nein" gestellt wurde, werden die Objekte nicht gezeigt.
- Wenn es auf "Ja" gestellt wurde, erscheinen die Objekte der Bit Einstellung_ und Anzeige_ Thermostat Aus. Das Senden von "1" mit dem Einstellung_ Thermostat Aus Objekt stellt das Thermostat in den Aus-Status. Das Senden von "0" mit dem Einstellung_ Thermostat Aus Objekt löscht den Thermostat- Aus-Status.
 Das Anzeige Thermostat Aus Objekt ist "1", wenn der Thermostat- Aus-Status eingestellt wurde. Das Anzeige Thermostat

Aus Objekt ist "0", wenn der Thermostat-Aus-Status nicht eingestellt wurde. Das Anzeige_ Thermostat-Aus Objekt ist "0", wenn der Thermostat-Aus-Status nicht eingestellt wurde.

∎‡ 45	Innen_ Einstellung_ Thermo-Aus	0 - Freigabe; 1 - Thermo-aus
■≵ 104	Innen_ Anzeige_ Thermo Aus	0 - Freigabe; 1 - Thermo-aus

5-7-3. Verwendung von Anforderungssteuerungsobjekten aktivieren (zur Anzeige)

Dieser Parameter zeigt/verdeckt das Anzeige_Nachfragesteuerungs-Objekt.

- · Wenn es auf "Nein" gestellt wurde, wird das Objekt nicht gezeigt.
- Wenn es auf "Ja" gestellt wurde, erscheint das 8-Bit Anzeige_ und Nachfragesteuerungs-Objekt mit unsigniertem Wert.

■2 105	Innen_ Anzeige_ Anforderung Steuerung	0 - Kein Betrieb; 1 - DRM 1; 2 - DRM 2; 3 - DRM 3
--------	---------------------------------------	---

5-7-4. Verwendung von Bewegungs-Erkennungs-Objekten aktivieren (zur Einstellung)

Dieser Parameter zeigt/verdeckt die Einstellung_ Bewegungs-Erkennungs-Objekte.

• Wenn es auf "Nein" gestellt wurde, werden die Objekte nicht gezeigt.

Wenn es auf "Ja" gestellt wurde, erscheint das Einstellung_ Bewegungs-Erkennungs-Objekt.
 Beim Einstellung_ Bewegungs-Erkennungs-Objekt, aktiviert das Senden von "1" die Bewegungs-Erkennungs-Funktion und das Senden von "0" deaktiviert die Bewegungs-Erkennungs-Funktion. Das Einstellung_ der Bewegungs-Erkennungszeit setzt die Dauer der Wartezeit fest, bevor die Bewegungs-Erkennungsfunktion in Betrieb geht.

∎‡ 46	Innen_Einstellung_ Bewegungsmelder Automatikmatikm. Speich.	0 - Kein Betrieb; 1 - Betrieb
∎₹ 47	Innen_ Einstellung_ Bewegungsmelder Automatikmatikm. Sp. eing. Zeit	(Minuten)
∎≵ 48	Innen_ Einstellung_ Bewegungsmelder Automatikmatik Aus	0 - Kein Betrieb; 1 - Betrieb
■2 49	Innen_ Einstellung_ Bewegungsmelder Automatikmatik Auszeit	(Minuten)

5-7-5. Verwendung von Bewegung-Erkennungs-Objekten aktivieren (zur Anzeige)

Dieser Parameter zeigt/verdeckt die Anzeige_ Bewegung-Erkennungs-Objekte.

- Wenn es auf "Nein" gestellt wurde, werden die Objekte nicht gezeigt.
- Wenn es auf "Ja" gestellt wurde, erscheint das Anzeige_ Bewegung-Erkennungs-Objekt.

Das Anzeige_ Bewegung-Erkennungs-Objekt ist "1", wenn die Bewegung-Erkennungsfunktion aktiviert ist oder "0", wenn die Bewegung-Erkennungsfunktion deaktiviert wurde. Das Anzeige_ der Bewegung-Erkennungszeit-Objekt setzt den Einstellungswert der Wartezeit fest, bevor die Bewegung-Erkennungsfunktion in Betrieb geht.

■2 106	Innen_ Anzeige_ Bewegungsmelder Automatikmatikm. Speich.	0 - Kein Betrieb; 1 - Betrieb
■2 107	Innen_ Anzeige_Bewegungsmelder Aut. Sp. eing. Zeit	(Minuten)
■2 108	Innen_ Anzeige_Bewegungsmelder Automatikmatik Aus	0 - Kein Betrieb; 1 - Betrieb
■2 109	Innen_ Anzeige_Bewegungsmelder Aut. Aus eing. Zeit	(Minuten)

5-8. Zusätzliche Funktion Dialog

15.15.255 KNX-KONVERTER FÜR	INNENGERÄT > Unterstüzungsfunktio	n
Modus	Verwendung von Filterwartungsobjekten	🖲 Nein 🔘 Ja
Temperatur	aktiviciten (zar einst al Anzeige)	
Luftstrom		
Vertikale Luftrichtung		
Horizontale Luftrichtung		
Zentralsteuerung		
Energiesparfunktion		
Unterstüzungsfunktion		
Besondere StatusAnzeige		
Szene		
Informationen vom Konverter		

5-8-1. Verwendung von Filterzeichenobjekten aktivieren (zur Einstellung und Anzeige)

Dieser Parameter zeigt/verdeckt die Einstellung_ und Anzeige für Objekte der Filterwartungsobjekte.

- · Wenn es auf "Nein" gestellt wurde, werden die Objekte nicht gezeigt.
- Wenn es auf "Ja" gestellt wurde, erscheinen die Objekte der Bit-Anzeige_ Filterzeichenobjekte.
 Senden von "1" mit dem Einstellung_ Filterzeichen zurücksetzen-Objekt setzt Filterzeichen zurück. (Das Senden von "0" ändert nichts.)

Das Anzeige_Filterzeichenobjekt ist "1", wenn es ein Filterzeichen gibt. Das Anzeige_Filterzeichenobjekt ist "0", wenn es kein Filterzeichen gibt.

■2 43	Innen_ Einstellung_ Filterzeichen zurücksetzen	0 - Keine Änderung; 1 - Zurücksetzen
∎≵ 99	Innen_ Anzeige_ Filterzeichen	0 - Kein Zeichen; 1 - Filterzeichen

5-9. Besondere Status Anzeige Dialog



5-9-1. Verwendung von Abtauobjekt aktivieren (zur Anzeige)

Dieser Parameter zeigt /verdeckt das Anzeige_Besondere Status-Objekt zum Abtauen.

- Wenn es auf "Nein" gestellt wurde, wird das Objekt nicht gezeigt.
- Wenn es auf "Ja" gestellt wurde, erscheint das Anzeige_ Besondere Status-Objekt zum Abtauen.
 Das Anzeige_ Besonderer Status Abtau-Objekt ist "1" im Fall des aktivierten Abtauen Status. Das Anzeige_ Besonderer Status Abtau-Objekt ist "0" im Fall des deaktivierten Abtauen Status.

■之101 Innen_Anzeige_Besonderer Status Abtauung 0 - Kein Auftaustatus; 1 - Auftaustatus

5-9-2. Verwendung von Ölrückführungsobjekt aktivieren (zur Anzeige)

Dieser Parameter zeigt /verdeckt das Anzeige_Besondere Status-Ölrückführungsobjekt.

- Wenn es auf "Nein" gestellt wurde, wird das Objekt nicht gezeigt.
- Wenn es auf "Ja" gestellt wurde, erscheint das Anzeige_ Besondere Status-Ölrückgewinnungs-Objekt. Das Anzeige_ Besonderer Status Abtau-Objekt ist "1" im Fall, dass der Ölrückführungs-Status aktiv ist. Das Anzeige_ Besonderer Ölrückführungsobjekt ist "1" im Fall, dass der Ölrückführungs-Status nicht aktiv ist.

■之102 Innen_ Anzeige Besonderer Status Ölrückführung 0 - Kein Ölrückgewinnungsstatus; 1 - Ölrückgewinnungsstatus

5-9-3. Verwendung von Pump Down Objekt aktivieren (zur Anzeige)

Dieser Parameter zeigt /verdeckt das Anzeige_Besondere Status-Abpump-Objekt.

- · Wenn es auf "Nein" gestellt wurde, werden die Objekte nicht gezeigt.
- Wenn es auf "Ja" gestellt wurde, erscheint das Anzeige_ Besondere Status-Objekt zum Abpumpen. Das Anzeige_ Besonderer Status Abpump-Objekt ist "1" im Fall, dass der Abpump-Status aktiv ist. Das Anzeige_ Besonderer Status Abpump-Objekt ist "0" im Fall, dass der Abpump-Status nicht aktiv ist.

103 Innen_Anzeige Besonderer Status Pump Down 0 - Kein Abpumpstatus; 1 - Abpumpstatus

5-10. Szenenkonfiguration Dialog

15.15.255 KNX-KONVERTER FÜR	INNENGERÄT > Szene	
Modus	Verwendung von Szenen aktivieren	🖲 Nein 🔘 Ja
Temperatur		
Luftstrom		
Vertikale Luftrichtung		
Horizontale Luftrichtung		
Zentralsteuerung		
Energiesparfunktion		
Unterstüzungsfunktion		
Besondere StatusAnzeige		
Szene		
Informationen vom Konverter		

Alle Parameter in diesem Abschnitt beziehen sich auf die verschiedenen Szeneneigenschaften und Kommunikationsobjekte. Eine Szene enthält Werte von: Betriebsart, Betrieb Ein/Aus, Solltemperatur, Luftstrom, Luftrichtung und Handlungszeit Einstellung.

5-10-1. Verwendung von Szenen aktivieren

Dieser Parameter zeigt/verdeckt die Parameter der Szenenkonfiguration und Kommunikationsobjekte.

- Wenn es auf "Nein" gestellt wurde, werden die Objekte nicht gezeigt.
- · Wenn es auf "Ja" gestellt wurde, werden die Szenenparameter und Kommunikationsobjekte gezeigt.

Aodus	Verwendung von Szenen aktivieren	\bigcirc	Nein	0	Ja	
emperatur	Verwendung von Bit-Objekten aktivieren (zu	r 🝙	Nein		la	
uftstrom	Einstellung)	•	Nem		50	
/ertikale Luftrichtung	Szene 1 einstellen	۲	Nein	0	Ja	
lorizontale Luftrichtung						
lentralsteuerung	Szene 2 einstellen	۲	Nein	0	Ja	
nergiesparfunktion						
Interstüzungsfunktion	Szene 3 einstellen	۲	Nein	0	Ja	
esondere StatusAnzeige						
zene	Szene 4 einstellen	٢	Nein	0	Ja	
nformationen vom Konverter						

5-10-2. Verwendung von Bit-Szene-Objekten aktivieren (zur Einstellung)

Dieser Parameter zeigt/verdeckt die Bit-Einstellung_Ausführung Szenen-Objekte.

■2 51	Innen_ Einstellung_ Szene ausführen 1	1 - Szene 1 ausführen
■2 52	Innen_ Einstellung_ Szene ausführen 2	1 - Szene 2 ausführen
■2 53	Innen_ Einstellung_ Szene ausführen 3	1 - Szene 3 ausführen
■2 54	Innen_ Einstellung_ Szene ausführen 4	1 - Szene 4 ausführen

■
 ‡ 110 Innen_ Anzeige_ Aktuelle Szene

- Wenn es auf "Nein" gestellt wurde, werden die Objekte nicht gezeigt.
- Wenn es auf "Ja" gestellt wurde, werden die Bit-Einstellung_Ausführung Szenen-Objekte für Szene 1, Szene 2, Szene 3 und Szene 4 erscheinen.

1 - Szene 1; 2 - Szene 2; 3 - Szene 3; 4 - Szene4; 5 - Kein

Um eine Szene mit diesen Objekten auszuführen, muss ein "1"-Wert zum Objekt der Szene gesendet werden, die wir ausführen möchten (z.B. um Szene 4 auszuführen, muss eine "1" zum Einstellung_Ausführen Szene 4 Objekt gesendet werden).

5-10-3. Szene "*" eingestellt

Mit diesem Parameter kann ein Satz für eine Szene definiert werden (die folgende Beschreibung gilt für alle Szenen).

- Wenn es auf "Nein" gestellt wurde, wird die Einstellung für die Szene "*" deaktiviert.
- Wenn es auf "Ja" gestellt wurde, wird das Set aktiviert. Wenn eine Szene ausgeführt wird, werden die in der Voreinstellung konfigurierten Werte angewendet.

Szene 1 einstellen	🔘 Nein 💿 Ja	
Verwendung von Aktionszeit aktivieren	Nein Ja	
Wert für Betriebsart	Kühlen	•
Wert für Betrieb Ein/Aus	Aus	•
Wert für eingestellte Temperatur	28°C	•
Wert für Luftströmung	Mittel	•
Wert für vertikale Luftrichtung	Position 2	•
Wert für horizontale Luftrichtung	Position 4	•

Verwendung von Aktionszeit aktivieren

Dies legt fest, ob die Dauer der Ausführungszeit auf die Szene eingestellt werden soll. Wenn die Ausführungszeit eingestellt ist, wird der Betriebszustand, bevor die Szene gestartet wird, nach Ablauf der Ausführungszeit wiederhergestellt. (Abb. 7. 10. 3)

- Wenn dies auf "Nein" gestellt wurde, wird die Ausführungszeiteinstellung nicht angewendet.
- Wenn dies auf "Ja" gestellt wurde, wird das Ausführungszeit-Einstellungsfeld erscheinen.
- Im Falle von Ja, werden die Werte des Betriebsmodus, Betrieb Ein/Aus und Luftrichtung nicht in die Szene aufgenommen.

Verwendung von Aktionszeit aktivieren	🔘 Nein 🔘 Ja	
Aktionszeit für diese Szene (Minuten)	1	* *
Wert für eingestellte Temperatur	28°C	*
Wert für Luftströmung	Mittel	•

Im Ausführungszeit-Einstellungsfeld kann die Szenenausführungszeit zwischen 1 Minute und 180 Minuten eingestellt werden.



Abbildung 7-10-3. Betrieb, bei dem die Ausführungszeiten verstrichen sind

· Wert für Betriebsart

Dieser Parameter stellt den Betriebsmodus ein, wenn die Szene ausgeführt wird. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung: "Automatik", "Heizen", "Kühlen", "Lüften" und "Entfeuchten" oder "(unverändert)".

• Wert für Betrieb Ein/Aus

Dieser Parameter stellt den Betrieb ein/aus, wenn die Szene ausgeführt wird. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung: "Aus", "Ein" oder "(unverändert)".

· Wert für Solltemperatur

Dieser Parameter stellt die Solltemperatur ein, wenn die Szene ausgeführt wird. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung: von "10°C" bis "32°C" oder "(unverändert)".

Wert für Luftströmung

Dieser Parameter stellt die Luftströmung ein, wenn die Szene ausgeführt wird. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung: "Automatik", "Leise", "Niedrig", "Mittel-Niedrig", "Mittel", "Mittel-Hoch", "Hoch" oder "(unverändert)".

Wert für vertikale Luftrichtung

Dieser Parameter stellt die vertikale Luftrichtung ein, die angewendet werden soll, wenn die Szene ausgeführt wird. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung: "Position 1", "Position 2", "Position 3", "Position 4", "Schwenken" oder "(unverändert)".

· Wert für horizontale Luftrichtung

Dieser Parameter stellt die horizontale Luftrichtung ein, die angewendet werden soll, wenn die Szene ausgeführt wird. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung: "Position 1", "Position 2", "Position 3", "Position 4", "Position 5", "Schwenken" oder "(unverändert)".

Hinweis

- Wenn ein Sollwert als "(unverändert)" konfiguriert ist, ändert die Ausführung dieser Szene den aktuellen Status dieser Funktion im Innengerät nicht.
- Wenn eine Szene ausgeführt wird, zeigt das Anzeige_Aktuelle Szene Objekt die Nummer dieser Szene an. Jede Änderung in früheren Elementen zeigt Anzeige_Aktuelle Szene "Keine". Nur Änderungen an Elementen, die als "(unverändert)" markiert sind, werden die aktuelle Szene nicht deaktivieren.

5-11. Dialog-Informationen vom Konverter

15.15.255 KNX-KONVERTER FÜR INNENGERÄT > Informationen vom Konverter Modus Verwendung von ModuslInamenobjekt Nein
Ja aktivieren (zur Anzeige) Temperatur Verwendung von Softwareversionsobjekt Nein 🔘 Ja aktivieren (zur Anzeige) Luftstrom Verwendung von Fehlerstatusobjekten Nein Ja Vertikale Luftrichtung aktivieren (zur Anzeige) Horizontale Luftrichtung Zentralsteuerung Energiesparfunktion Unterstüzungsfunktion Besondere StatusAnzeige Szene Informationen vom Konverter

5-11-1. Verwendung von Modellnamenobjekt aktivieren (zur Anzeige)

Dieser Parameter zeigt/verdeckt das Anzeige_ Modellname-Objekt.

- Wenn es auf "Nein" gestellt wurde, wird das Objekt nicht gezeigt.
- Wenn es auf "Ja" gestellt wurde, erscheint das Anzeige_ Modellname Objekt. Das Anzeige_ Modellname Objekt zeigt den Modellnamen des KNX-Konverters an.

111 Wandler_ Anzeige_ ModuslInamendaten ASCII-Befehl

5-11-2. Verwendung von Softwareversionsobjekt aktivieren (zur Anzeige)

Dieser Parameter zeigt /verdeckt das Anzeige_ Softwareversion Information Objekt.

- Wenn es auf "Nein" gestellt wurde, wird das Objekt nicht gezeigt.
- Wenn es auf "Ja" gestellt wurde, erscheint das Anzeige_ Softwareversion Information Objekt. Das Anzeige_ Softwareversion Information Objekt zeigt die Version der KNX-Konverter-Software an.

■ズ 112 Wandler_Anzeige_Softwareversionsdaten ASCII-Befehl

5-11-3. Verwendung von Fehlerstatusobjekten aktivieren (zur Anzeige)

Dieser Parameter zeigt/verdeckt die Anzeige_ Fehlerstatus-Objekte.

- Wenn es auf "Nein" gestellt wurde, werden die Objekte nicht gezeigt.
- Wenn es auf "Ja" gestellt wurde, erscheinen das Anzeige_ Fehlerstatus Fehler/Kein Fehler Objekt und Anzeige_ Fehlerstatus Fehler/Kein Fehler Objekt ist "1", wenn der Konverter fehlerhaft arbeitet. Das Anzeige_ Fehlerstatus Fehler/Kein Fehler Objekt ist "0", wenn der Konverter normal arbeitet. Das Anzeige_ Fehlerstatus Fehlercode Objekt zeigt den Code des Fehlers an, der im Konverter aufgetreten ist.

 ■2
 113
 Wandler_ Anzeige_ Fehlerst. Fehler/Kein Fehler
 0 - Keine Alarm; 1 - Alarm

 ■2
 114
 Wandler_ Anzeige_ Fehlerstatus Fehlercode
 (Fehlercode-Abschnitt)(Fehlercode-Unterabschnitt)

6 KOMMUNIKATIONSOBJEKTE TABELLE

Klas-		OBJEKT			DATENPUN	KT TYP	F	FLAGGEN		N	
sifizie- rung	FUNKTION	NUMMER	NAME	LANGE	DTP_NAME	DPT_ID	R	w	т	U	vvert
Kont- rollob- jekt	Betriebsmo- duseinstel- lung	1	Innen_ Einstellung_ Betriebsart [HVAC]	1 Byte	DPT_ HVACCon- trMode	20.105		W			0 - Automatik; 1 - Heizen; 3 - Kühlen; 9 - Lüften; 14 - Entfeuchten
		2	Innen_ Einstellung_ Betriebsart	1 Byte	DPT_Scaling	5.001		w			0%-20% - Automatik; 21%-40% - Heizen; 41%- 60% - Kühlen; 61%-80% - Lüften; 81%-100% - Entfeuchten
			Innen_ Einstellung_ Betriebsart	1 Byte	DPT_ Enumeration_1 (Operation Mod	l de)		w			1 - Automatik; 2 - Heizen; 3 - Kühlen; 4 - Lüften; 5 - Entfeuchten
		3	Innen_ Einstellung_ Betriebsart Automatik	1 Bit	DPT_Bool	1.002		w			1 - Automatik
		4	Innen_ Einstellung_ Betriebsart Heizen	1 Bit	DPT_Bool	1.002		W			1 - Heizen
		5	Innen_ Einstellung_ Betriebsart Kühlen	1 Bit	DPT_Bool	1.002		W			1 - Kühlen
		6	Innen_ Einstellung_ Betriebsart Lüften	1 Bit	DPT_Bool	1.002		w			1 - Lüften
		7	Innen_ Einstellung_ Betriebsart Entfeuchten	1 Bit	DPT_Bool	1.002		W			1 - Entfeuchten
		8	Innen_ Einstellung_ Betriebsart +/-	1 Bit	DPT_Step	1.007		W			0- Nach oben; 1- Nach unten
	EIN/AUS	9	Innen_ Einstellung_ Betriebsart EIN/AUS	1 Bit	DPT_Switch	1.001		W			0- Aus; 1- Ein
	Sollwert- Temperatur-	10	Innen_ Einstellung_ Solltemperatur	2 Byte	DPT_Value_ Temp	9.001		W			(°C)
	einstellung	11	Innen_ Einstellung_ Solltemperatur +/-	1 Bit	DPT_Up- Down	1.008		W			0- Nach oben; 1- Nach unten
	Luftstromein- stellung	12	Innen_Einstellung_ Luftstrom	1 Byte	DPT_Scaling	5.001		w			0%-13% - Automatik; 14%-27% - Leise; 28%-41% - Niedrig; 42%-55% - Mittel-Niedrig; 56%-70% - Mittel; 71%-85% - Mittel-Hoch; 86%-100% - Hoch
			Innen_Einstellung_ Luftstrom	1 Byte	DPT_Enumera (Airflow)	tion_1		w			1 - Automatik; 2 - Leise; 3 - Niedrig; 4 - Mittel- Niedrig; 5 - Mittel; 6 - Mittel-Hoch; 7 - Hoch
		13	Innen_ Einstellung_ Luftstrom Automatik	1 Bit	DPT_Bool	1.002		W			1 - Automatik
		14	Innen_ Einstellung_ Luftstrom Leise	1 Bit	DPT_Bool	1.002		W			1- Leise
		15	Innen_ Einstellung_ Luftstrom Niedrig	1 Bit	DPT_Bool	1.002		w			1 - Niedrig
		16	Innen_ Einstellung_ Luftstrom Mittel-Niedrig	1 Bit	DPT_Bool	1.002		W			1 - Mittel-Niedrig
		17	Innen_ Einstellung_ Luftstrom Mittel	1 Bit	DPT_Bool	1.002		w			1 - Mittel
		18	Innen_ Einstellung_ Luftstrom Mittel-Hoch	1 Bit	DPT_Bool	1.002		W			1 - Mittel-Hoch
		19	Innen_ Einstellung_ Luftstrom Hoch	1 Bit	DPT_Bool	1.002		W			1 - Hoch
		20	Innen_ Einstellung_ Luftstrom +/-	1 Bit	DPT_Step	1.007		W			0- Nach oben; 1- Nach unten
	Vertikale Luftrich- tungsposition	21	Innen_ Einstellung_ Verti- kale Luftrichtung	1 Byte	DPT_Scaling	5.001		W			0%-20% - Position 1; 21%-40% - Position 2; 41%-60% - Position 3; 61%-80% - Position 4; 81%-100% - Schwenken
	Einstellung		Innen_Einstellung_Verti- kale Luftrichtung	1 Byte	DPT_Enumera (Vertical Air Dir	tion_1 rection)		W			1 - Position 1; 2 - Position 2; 3 - Position 3; 4 - Position 4; 5 - Schwenken
		22	Innen_ Einstellung_ Verti- kale Luftrichtung Pos1	1 Bit	DPT_Bool	1.002		W			1 - Position 1
		23	Innen_ Einstellung_ Verti- kale Luftrichtung Pos2	1 Bit	DPT_Bool	1.002		W			1 - Position 2
		24	Innen_ Einstellung_ Verti- kale Luftrichtung Pos3	1 Bit	DPT_Bool	1.002		W			1 - Position 3
		25	Innen_ Einstellung_ Verti- kale Luftrichtung Pos4	1 Bit	DPT_Bool	1.002		W			1 - Position 4
		26	Innen_ Einstellung_ Vertik. Luftr. Schwenken	1 Bit	DPT_Bool	1.002		W			1 - Schwenken
		27	Innen_ Einstellung_ Verti- kale Luftrichtung +/-	1 Bit	DPT_Step	1.007		W			0- Nach oben; 1- Nach unten

Klas-		OBJEKT			DATENPUN	KT TYP	F	LAG	GE	N	
sifizie- rung	FUNKTION	NUMMER	NAME	LANGE	DTP_NAME	DPT_ID	R	W	Т	U	Wert
Kont- rollob- jekt	Horizontale Luftrich- tungsposition	28	Innen_ Einstellung_ horizontale Luftrichtung	1 Byte	DPT_Scaling	5.001		W			0%-16% - Position 1; 17%-32% - Position 2; 33%-49% - Position 3; 50%-66% - Position 4; 67%-83% - Position 5; 84%-100% - Schwenken
	Einstellung		Innen_ Einstellung_ horizontale Luftrichtung	1 Byte	DPT_Enumera (Horizontal Air	tion_1 Direction)		W			1 - Position 1; 2 - Position 2; 3 - Position 3; 4 - Position 4; 5 - Position 5; 6 - Schwenken
		29	Innen_ Einstellung_ Hori- zontale Luftrichtung Pos1	1 Bit	DPT_Bool	1.002		W			1 - Position 1
		30	Innen_ Einstellung_ Hori- zontale Luftrichtung Pos2	1 Bit	DPT_Bool	1.002		W			1 - Position 2
		31	Innen_ Einstellung_ Hori- zontale Luftrichtung Pos3	1 Bit	DPT_Bool	1.002		W			1 - Position 3
		32	Innen_ Einstellung_ Hori- zontale Luftrichtung Pos4	1 Bit	DPT_Bool	1.002		W			1 - Position 4
		33	Innen_ Einstellung_ Hori- zontale Luftrichtung Pos5	1 Bit	DPT_Bool	1.002		W			1 - Position 5
		34	Innen_ Einstellung_ Hori- zontale Luftr. Schwenken	1 Bit	DPT_Bool	1.002		W			1 - Schwenken
		35	Innen_ Einstellung_ Hori- zontale Luftrichtung +/-	1 Bit	DPT_Step	1.007		W			0- Nach oben; 1- Nach unten
	Fernsteue- rungsbetrieb	36	Innen_ Einstellung_ Zent- ralst. (alle Modi)	1 Bit	DPT_Bool	1.002		W			0 - Nicht sperren, 1 - Sperren
	lung	37	Innen_ Einstellung_ Zent- ralst. (Timer-Modus)	1 Bit	DPT_Bool	1.002		W			0 - Nicht sperren; 1 - Sperren
		38	Innen_ Einstellung_ Zent- ralst. (Solltemp.)	1 Bit	DPT_Bool	1.002		W			0 - Nicht sperren; 1 - Sperren
		39	Innen_ Einstellung_ Zent- ralst. (Betriebsmodus)	1 Bit	DPT_Bool	1.002		W			0 - Nicht sperren; 1 - Sperren
		40	Innen_Einstellung_Zent- ralst. (EIN/AUS-Modus)	1 Bit	DPT_Bool	1.002		W			0 - Nicht sperren; 1 - Sperren
		41	Innen_ Einstellung_ Zentralsteuerung (EIN- Modus)	1 Bit	DPT_Bool	1.002		W			0 - Nicht sperren; 1 - Sperren
		42	Innen_ Einstellung_ Zentralst. (Filterwartung zurücksetzen)	1 Bit	DPT_Bool	1.002		w			0 - Nicht sperren; 1 - Sperren
	Filter-Zei- chenzurück- setzung	43	Innen_ Einstellung_ Fil- terzeichen zurücksetzen	1 Bit	DPT_Bool	1.002		w			0 - Keine Änderung; 1 - Zurücksetzen
	Stromspar- modus	44	Innen_Einstellung_ Spar- betrieb	1 Bit	DPT_Enable	1.003		W			0 - Normaler Betrieb; 1 - Sparbetrieb
	Thermo-Aus	45	Innen_Einstellung_ Thermo-Aus	1 Bit	DPT_Bool	1.002		W			0 - Freigabe; 1 - Thermo-aus
	Bewegungs- erkennung	46	Innen_Einstellung_ Bewegungserkennung automatisches Speichern	1 Bit	DPT_Bool	1.002		w			0 - Kein Betrieb; 1 - Betrieb
		47	Innen_Einstellung_ Be- wegungsmelder automa- tische Sp. eing. Zeit	2 Byte	DPT_Time- PeriodMin	7.006		×			(Min)
		48	Innen_ Einstellung_ Bewegungserkennung Automatik Aus	1 Bit	DPT_Bool	1.002		W			0 - Kein Betrieb; 1 - Betrieb
		49	Innen_ Einstellung_ Bewegungserkennung Automatik Aus Zeit	2 Byte	DPT_Time- PeriodMin	7.006		W			(Min)
	Szene	50	Innen_Einstellung_ Sze- ne ausführen	1 Byte	DPT_Scene- Number	17.001		W			1 - Szene 1; 2 - Szene 2; 3 - Szene 3; 4 - Szene 4; 5 - Keine
		51	Innen_Einstellung_ Sze- ne 1 ausführen	1 Bit	DPT_Bool	1.002		W			1 - Szene 1 ausführen
		52	Innen_Einstellung_ Sze- ne 2 ausführen	1 Bit	DPT_Bool	1.002		W			1 - Szene 2 ausführen
		53	Innen_Einstellung_ Sze- ne 3 ausführen	1 Bit	DPT_Bool	1.002		W			1 - Szene 3 ausführen
		54	Innen_Einstellung_ Sze- ne 4 ausführen	1 Bit	DPT_Bool	1.002		W			1 - Szene 4 ausführen

Klas-		OBJEKT			DATENPUN	KT TYP	F	LAG	GGE	N	
sifizie- rung	FUNKTION	NUMMER	NAME	LANGE	DTP_NAME	DPT_ID	R	w	т	υ	Wert
Status Objekt	Betriebsmo- dus	55	Innen_Anzeige_ Betriebsmodus [HVAC]	1 Byte	DPT_HVAC- ContrMode	20.105	R		Т		0 - Automatik; 1 - Heizen; 3 - Kühlen; 9 - Lüften; 14 - Entfeuchten
		56	Innen_Anzeige_ Betriebsmodus	1 Byte	DPT_Scaling	5.001	R		Т		20% - Automatik; 40% - Heizen; 60% - Kühlen; 80% - Lüften; 100% - Entfeuchten
			Innen_Anzeige_ Betriebsmodus	1 Byte	DPT_Enumera (Operation Mo	tion_1 de)	R		Т		1 - Automatik; 2 - Heizen; 3 - Kühlen; 4 - Lüften; 5 - Entfeuchten
		57	Innen_Anzeige_ Betriebsmodus Automatik	1 Bit	DPT_Bool	1.002	R		Т		1 - Automatik
		58	Innen_Anzeige_ Betriebsmodus Heizen	1 Bit	DPT_Bool	1.002	R		Т		1 - Heizen
		59	Innen_ Anzeige_ Betriebsmodus Kühlen	1 Bit	DPT_Bool	1.002	R		Т		1 - Kühlen
		60	Innen_ Anzeige_ Betriebsmodus Lüften	1 Bit	DPT_Bool	1.002	R		Т		1 - Lüften
		61	Innen_ Anzeige_ Betriebsmodus Entfeuch- ten	1 Bit	DPT_Bool	1.002	R		Т		1 - Entfeuchten
		62	Innen_Anzeige_ Betriebsmodus Text	14 Byte	DPT_String_ 8859_1	16.001	R		Т		ASCII-Befehl
	EIN/AUS	63	Innen_Anzeige_ Betrieb EIN/AUS	1 Bit	DPT_Switch	1.001	R		т		0- Aus; 1- Ein
	Solltempera- tur	64	Innen_Anzeige_Solltem- peratur	2 Byte	DPT_Value_ Temp	9.001	R		т		(°C)
	Luftstromsta- tus	65	Innen_Anzeige_Luft- strom	1 Byte	DPT_Scaling	5.001	R		Т		13% - Automatik; 27% - Leise; 41% - Niedrig; 55% - Mittel-Niedrig; 70% - Mittel; 85% - Mittel- Hoch; 100% - Hoch
			Innen_Anzeige_Luft- strom	1 Byte	DPT_Enumera (Airflow)	tion_1	R		Т		1 - Automatik; 2 - Leise; 3 - Niedrig; 4 - Mittel- Niedrig; 5 - Mittel; 6 - Mittel-Hoch; 7 - Hoch
		66	Innen_Anzeige_Luft- strom Automatik	1 Bit	DPT_Bool	1.002	R		Т		1 - Automatik
		67	Innen_Anzeige_Luft- strom Leise	1 Bit	DPT_Bool	1.002	R		т		1- Leise
		68	Innen_Anzeige_Luft- strom Niedrig	1 Bit	DPT_Bool	1.002	R		т		1 - Niedrig
		69	Innen_Anzeige_Luft- strom Mittel-Niedrig	1 Bit	DPT_Bool	1.002	R		Т		1 - Mittel-Niedrig
		70	Innen_Anzeige_Luft- strom Mittel	1 Bit	DPT_Bool	1.002	R		Т		1 - Mittel
		71	Innen_Anzeige_Luft- strom Mittel-Hoch	1 Bit	DPT_Bool	1.002	R		Т		1 - Mittel-Hoch
		72	Innen_Anzeige_Luft- strom Hoch	1 Bit	DPT_Bool	1.002	R		Т		1 - Hoch
		73	Innen_Anzeige_Luft- strom Text	14 Byte	DPT_String_ 8859_1	16.001	R		Т		ASCII-Befehl
	Innentempe- ratur	74	Innen_Anzeige_Raum- temperatur	2 Byte	DPT_Value_ Temp	9.001	R		Т		(°C)
	Fehlerüber- wachung	75	Innen_Anzeige_Feh- lerst.Fehler/KeinFehler	1 Bit	DPT_Alarm	1.005	R		Т		0 - Kein Fehler; 1 - Fehler
		76	Innen_Anzeige_Fehler- status Fehlercode	2 Byte	DPT_Enumera (Error Code)	tion_2	R		Т		(Fehlercode-Abschnitt) (Fehlercode-Unterab- schnitt)

Klas-		OBJEKT			DATENPUN	KT TYP	F	LAG	GE	N	
sifizie- rung	FUNKTION	NUMMER	NAME	LANGE	DTP_NAME	DPT_ID	R	w	т	U	Wert
Status Objekt	Vertikaler Luftrich-	77	Innen_Anzeige_ Vertikale Luftrichtung	1 Byte	DPT_Scaling	5.001	R		Т		20% - Position 1; 40% - Position 2; 60% - Position 3; 80% - Position 4; 100% - Schwenken
	onsstatus		Innen_Anzeige_ Vertikale Luftrichtung	1 Byte	DPT_Enumera (Vertical Air Dir	tion_1 rection)	R		Т		1 - Position 1; 2 - Position 2; 3 - Position 3; 4 - Position 4; 5 - Schwenken
		78	Innen_Anzeige_ Vertikale Luftrichtung Pos1	1 Bit	DPT_Bool	1.002	R		Т		1 - Position 1
		79	Innen_Anzeige_ Vertikale Luftrichtung Pos2	1 Bit	DPT_Bool	1.002	R		Т		1 - Position 2
		80	Innen_Anzeige_ Vertikale Luftrichtung Pos3	1 Bit	DPT_Bool	1.002	R		Т		1 - Position 3
		81	Innen_Anzeige_ Vertikale Luftrichtung Pos4	1 Bit	DPT_Bool	1.002	R		Т		1 - Position 4
		82	Innen_Anzeige_ Vertikale Luftrichtung Schwenken	1 Bit	DPT_Bool	1.002	R		Т		1 - Schwenken
		83	Innen_Anzeige_ Vertikale Luftrichtung Text	14 Byte	DPT_ String_8859_1	16.001	R		Т		ASCII-Befehl
	Horizontaler Luftrichtungs- positionssta-	84	Innen_Anzeige_ Horizontale Luftrichtung	1 Byte	DPT_Scaling	5.001	R		Т		16% - Position 1; 32% - Position 2; 49% - Positi- on 3; 66% - Position 4; 83% - Position 5; 100% - Schwenken
	tus		Innen_Anzeige_ Horizontale Luftrichtung	1 Byte	DPT_Enumera (Horizontal Air	tion_1 Direction)	R		Т		1 - Position 1; 2 - Position 2; 3 - Position 3; 4 - Position 4; 5 - Position 5; 6 - Schwenken
		85	Innen_Anzeige_ Horizontale Luftrichtung Pos1	1 Bit	DPT_Bool	1.002	R		Т		1 - Position 1
		86	Innen_Anzeige_ Horizontale Luftrichtung Pos2	1 Bit	DPT_Bool	1.002	R		Т		1 - Position 2
		87	Innen_Anzeige_ Horizontale Luftrichtung Pos3	1 Bit	DPT_Bool	1.002	R		Т		1 - Position 3
		88	Innen_Anzeige_ Horizontale Luftrichtung Pos4	1 Bit	DPT_Bool	1.002	R		Т		1 - Position 4
		89	Innen_Anzeige_ Horizontale Luftrichtung Pos5	1 Bit	DPT_Bool	1.002	R		Т		1 - Position 5
		90	Innen_Anzeige_ Horizontale Luftrichtung Schwenken	1 Bit	DPT_Bool	1.002	R		Т		1 - Schwenken
		91	Innen_Anzeige_ Horizontale Luftrichtung Text	14 Byte	DPT_ String_8859_1	16.001	R		Т		ASCII-Befehl
	Fernbedie- nungsbetrieb Sperreinstel-	92	Innen_Anzeige_ Zentralsteuerung (Alle Modi)	1 Bit	DPT_Bool	1.002	R		Т		0 - Nicht sperren; 1 - Sperren
	lungsstatus	93	Innen_Anzeige_Zent- ralst. (Timer-Modus)	1 Bit	DPT_Bool	1.002	R		Т		0 - Nicht sperren; 1 - Sperren
		94	Innen_ Anzeige_ Zentralsteuerung (Solltemperatur)	1 Bit	DPT_Bool	1.002	R		Т		0 - Nicht sperren; 1 - Sperren
		95	Innen_ Anzeige_ Zentralsteuerung (Betriebsmodus)	1 Bit	DPT_Bool	1.002	R		Т		0 - Nicht sperren; 1 - Sperren
		96	Innen_Anzeige_ Zentralsteuerung (EIN/AUS-Modus)	1 Bit	DPT_Bool	1.002	R		Т		0 - Nicht sperren; 1 - Sperren
		97	Innen_Anzeige_ Zentralsteuerung (EIN-Modus)	1 Bit	DPT_Bool	1.002	R		Т		0 - Nicht sperren; 1 - Sperren
		98	Innen_Anzeige_ Zentralsteuerung (Filter Zurücksetzen)	1 Bit	DPT_Bool	1.002	R		Т		0 - Nicht sperren, 1 - Sperren
	Filter-Zei- chenstatus	99	Innen_Anzeige_Filter- zeichen	1 Bit	DPT_Bool	1.002	R		Т		0 - Kein Zeichen.; 1 - Filterzeichen
	Stromspar- modus	100	Innen_Anzeige_Sparbe- trieb	1 Bit	DPT_Enable	1.003	R		Т		0 - Normaler Betrieb; 1 - Sparbetrieb

Klas-	- FUNKTION	OBJEKT NUMMER	NAME	LÄNGE	DATENPUNKT TYP			LAG	GE	N	
sifizie- rung					DTP_NAME	DPT_ID	R	w	Т	U	Wert
Status Objekt	Besondere Statusanzei- ge	101	Innen_ Anzeige_ Besonderer Status Auf- tauen	1 Bit	DPT_Bool	1.002	R		Т		0: Kein Abtaustatus, 1: Abtaustatus
		102	Innen_ Anzeige_ Besonderer Status Öl Rückgewinnung	1 Bit	DPT_Bool	1.002	R		Т		0 - Kein Ölrückgewinnungsstatus, 1 - Ölrückge- winnungsstatus
		103	Innen_ Anzeige_ Besonderer Status Ab- pumpen	1 Bit	DPT_Bool	1.002	R		Т		0 - Kein Abpumpstatus; 1- Abpumpstatus
	Thermo-Aus	104	Innen_Anzeige_ Thermostat Aus	1 Bit	DPT_Bool	1.002	R		Т		0 - Freigabe; 1 - Thermo-aus
	Bedarf	105	Innen_Anzeige_ Bedarfssteuerung	1 Byte	DPT_Va- lue_1_Ucount	5.010	R		Т		0 - Kein Betrieb; 1 - DRM 1; 2 - DRM 2; 3 - DRM 3
	Bewegungs- erkennung	106	Innen_Anzeige_ Bewegungserkennung automatische Speiche- rung	1 Bit	DPT_Bool	1.002	R		Т		0 - Kein Betrieb; 1 - Betrieb
		107	Innen_Anzeige_ Bewegungserkennung automatisch festgelegte Zeit	2 Byte	DPT_Time- PeriodMin	7.006	R		Т		(Min)
		108	Innen_Anzeige_ Bewegungserkennung automatisch Aus	1 Bit	DPT_Bool	1.002	R		т		0 - Kein Betrieb; 1 - Betrieb
		109	Innen_ Anzeige_ Bewegungserkennung automatische Aus-Zeit	2 Byte	DPT_Time- PeriodMin	7.006	R		Т		(Min)
	Szene	110	Innen_Anzeige_ Aktuelle Szene	1 Byte	DPT_Scene Number	17.001	R		Т		1 - Szene 1; 2 - Szene 2; 3 - Szene 3; 4 - Szene4; 5 - Keine;
	Informati- onen vom Konverter	111	Konverter_Anzeige_ Modellnamendaten	14 Byte	DPT_String_ 8859_1	16.001	R		Т		ASCII-Befehl
		112	Konverter_Anzeige_ Softwareversion Information	14 Byte	DPT_String_ 8859_1	16.001	R		Т		ASCII-Befehl
	Fehlerüber- wachung	113	Konverter_Anzeige_ Fehlerstatus Fehler/Kein Fehler	1 Bit	DPT_Alarm	1.005	R		Т		0 - Kein Alarm; 1 - Alarm
		114	Konverter_Anzeige_ Fehlerstatus Fehlercode	2 Byte	DPT_Enumeration_2 (Error Code)				Т		(Fehlercode-Abschnitt) (Fehlercode-Unterab- schnitt)