




Inhalt

1. SICHERHEITSHINWEISE.....	1
2. PRODUKTSPEZIFIKATION.....	3
2.1. Installationswerkzeuge.....	3
2.2. Zubehör.....	4
2.3. Anforderungen an die Leitungen.....	4
2.4. Elektrische Anforderungen.....	5
2.5. Zusätzliche Einfüllmenge.....	6
2.6. Allgemeine Informationen.....	6
3. INSTALLATIONSARBEIT.....	6
3.1. Installationsabmessungen.....	6
3.2. Montage des Geräts.....	7
3.3. Entfernen und Austausch von Teilen.....	8
3.4. Abwasserinstallation.....	8
3.5. Leitungsinstallation.....	8
3.6. Dichtungstest.....	9
3.7. Vakuumprozess.....	9
3.8. Zusätzliches Befüllen.....	10
3.9. Elektrische Verkabelung.....	10
4. WIE MAN DIE DISPLAY-EINHEIT VERWENDET.....	12
4.1. Verschiedene Einstellungsmethoden.....	12
4.2. Aufg. nied. Geräusch Betriebsfunktion (Option).....	13
4.3. Änderung der Spannungsgrenzfunktion.....	13
5. PRÜFLAUF.....	13
5.1. Dinge, die bestätigt werden müssen, bevor der Prüflauf beginnt.....	13
5.2. Anwendbare Einschränkungen bei der Durchführung des Prüflaufs.....	13
5.3. Betriebsablauf für Prüflauf.....	14
5.4. Prüflauf Beurteilungsfehleranzeige.....	16
5.5. Erneute Anzeige der Prüflaufergebnisse.....	16
5.6. Automatische Verdrahtungskorrektur Speicher-Reset.....	16
6. PROBELAUF.....	16
6.1. PROBELAUF-Methode.....	16
7. FEHLERCODE.....	17
7.1. Im Falle eines Fehlers.....	17
7.2. Fehlerort-Anzeige.....	17
7.3. Fehlercode-Anzeige.....	17
8. ABPUMPEN.....	17
9. ENDBEARBEITUNG.....	18
9.1. Installation der Isolierung.....	18
10. KUNDENFÜHRUNG.....	18

1. SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie diese Anleitung vor der Installation sorgfältig durch.
- Die in dieser Anleitung angegebenen Warnungen und Sicherheitsmaßnahmen enthalten wichtige Informationen in Bezug auf Ihre Sicherheit. Beachten Sie diese unbedingt.
- Übergeben Sie diese Anleitung sowie die Bedienungsanleitung dem Kunden. Bitten Sie den Kunden, sie für künftige Maßnahmen, wie z. B. Umsetzung oder Reparatur des Geräts, bereitzuhalten.

⚠️ WARNUNG

Weist auf eine potenziell oder unmittelbar bevorstehende gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

⚠️ VORSICHT

Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder mittelschweren Verletzungen oder Sachschäden führen kann.

INSTALLATIONSANLEITUNG

TEIL Nr. 9319205939-02

Nur für autorisiertes Fachpersonal.

⚠️ WARNUNG

- Installation dieses Produkts muss von erfahrenen Service-Technikern oder professionellen Installateuren nur in Übereinstimmung mit dieser Anleitung erfolgen. Installation durch unqualifizierte Personen oder falsche Installation des Produkts kann zu ernsthaften Unfällen, wie zum Beispiel zu einer Wasserleckage, einem elektrischen Schlag oder einem Brand führen. Wenn das Produkt nicht so wie in diesem Handbuch beschrieben installiert wird, wird die Herstellergarantie ungültig.
- Um elektrische Schläge zu vermeiden, fassen Sie elektrische Komponenten niemals kurz nach Ausschalten der Stromversorgung an. Warten Sie nach dem Ausschalten des Stroms stets 10 Minuten oder mehr, bevor Sie die elektrischen Komponenten berühren.
- Schalten Sie die Stromversorgung nicht vor dem Abschluss sämtlicher Arbeiten ein. Das Einschalten der Stromversorgung vor dem Abschluss der Arbeiten kann schwere Unfälle, wie z. B. Stromschlag oder Brand, verursachen.
- Wenn während der Arbeiten Kältemittel austritt, muss der Bereich gelüftet werden. Wenn das Kältemittel in Kontakt mit offenem Feuer kommt, entsteht ein giftiges Gas.
- Installation muss gemäß Vorschriften, Codes oder Standards für elektrische Leitungen und Geräte in jedem Land, jeder Region bzw. jedem Montageort ausgeführt werden.
- Verwenden Sie diese Geräte nicht, wenn Luft oder anders unspezifiziertes Kältemittel in den Kältemittelleitungen ist. Ein zu großer Druck kann zu einem Bruch führen.
- Achten Sie während der Installation darauf, dass das Rohr mit dem Kältemittel fest angeschlossen ist, bevor Sie den Kompressor einschalten. Nehmen Sie den Kompressor nicht in Betrieb, wenn die Kältemittelrohrleitungen nicht richtig angeschlossen und die 3-Wege-Ventile geöffnet sind. Dies kann zu überhöhtem Druck im Kältemittelkreislauf und damit zu Rissen und sogar zu Verletzungen führen.
- Bei Installation oder Versetzen der Klimaanlage dürfen keine anderen Gase als die vorgeschriebenen Kältemittel (R32) in den Kältekreislauf gelangen. Wenn Luft oder andere Gase in den Kältemittelkreislauf gelangen, steigt der Druck im Kreislauf auf einen ungewöhnlich hohen Wert und es können Brüche oder Verletzungen usw. auftreten.
- Zum Verbinden des Innengeräts und des Außengeräts verwenden Sie die Rohrleitung der Klimaanlage und örtlich als Standardteile zur Verfügung stehende Kabel. Dieses Handbuch beschreibt die richtigen Verbindungen mit solch einem Einbausatz.
- Ändern Sie das Netzkabel nicht ab und verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Abzweigverdrahtung. Durch einen unsachgemäßen Gebrauch kann ein elektrischer Schlag oder Brand durch die schlechte Verbindung, eine unzureichende Isolierung oder Überspannung verursacht werden.
- Blasen Sie die Luft nicht zusammen mit Kältemittel durch, sondern verwenden Sie eine Vakuumpumpe, um die Installation abzusaugen.
- Im Außengerät befindet sich kein überschüssiges Kältemittel für die Verdrängung der Luft.
- Verwenden Sie ausschließlich eine Vakuumpumpe für R32 oder R410A.
- Die Verwendung der gleichen Vakuumpumpe für unterschiedliche Kältemittel kann die Vakuumpumpe oder das Gerät beschädigen.
- Verwenden Sie ausschließlich eine saubere Manometeranschlussgarnitur und Füllschlauch für R32 oder R410A.
- Verwenden Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder andere als die vom Hersteller empfohlenen Mittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen.
- Das Gerät muss in einem Raum ohne kontinuierlich arbeitende Zündquellen aufbewahrt werden (z.B.: offene Flammen, ein betriebenes Gasgerät oder ein betriebenes elektrisches Heizgerät).
- Nicht durchstechen oder verbrennen.
- Beachten Sie, dass Kältemittel möglicherweise geruchlos sind.
- Achten Sie beim Abpumpen darauf, den Kompressor auszuschalten, bevor Sie die Kältemittelleitungen entfernen. Entfernen Sie das Verbindungsrohr nicht, während der Kompressor mit geöffneten 3-Wege-Ventilen in Betrieb ist. Dies kann zu überhöhtem Druck im Kältemittelkreislauf und damit zu Rissen und sogar zu Verletzungen führen.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnisse gedacht, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angewiesen, wie das Gerät benutzt wird. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

⚠️ VORSICHT

- Damit die Klimaanlage richtig arbeitet, installieren Sie sie so, wie es in diesem Handbuch beschrieben wird.
- Dieses Produkt muss von qualifiziertem Personal installiert werden, das eine Kapazität-Zertifizierung zur Handhabung von Kältemitteln hat. Siehe gültige Regulierung und Gesetze des Aufstellungsorts.
- Installieren Sie das Produkt gemäß den geltenden Vorschriften am Ort der Installation und gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Dieses Produkt ist Teil einer Baugruppe, aus der sich die Klimaanlage zusammensetzt. Das Produkt darf nicht alleine aufgestellt werden und nicht in Kombination mit Geräten, die nicht vom Hersteller autorisiert wurden.
- Verwenden Sie immer eine separate Stromleitung, die durch einen Schutzschalter geschützt ist, der auf allen Drähten funktioniert, mit einem Abstand zum Kontakt von 3 mm für dieses Produkt.
- Um die Personen zu schützen, die das Produkt richtig ertönen, verwenden Sie das Netzkabel in Verbindung mit einem Fehlerstromschutzschalter (FI-Schutzschalter).
- Das Produkt ist nicht explosionsionssicher und sollte daher nicht in einer explosionsfähigen Atmosphäre installiert werden.
- Dieses Produkt enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Wenden Sie sich für Reparaturen immer an erfahrenes technisches Fachpersonal.
- Wenn Sie das Gerät transportieren oder anders aufstellen, richten Sie sich an erfahrenes technisches Fachpersonal, um es zu trennen und neu zu installieren.
- Nicht die Rippen des Wärmetauschers berühren. Wenn die Rippen des Wärmetauschers berührt werden, besteht die Gefahr von Schäden an den Rippen oder persönlichen Verletzungen wie Schnitten der Haut.

Vorsichtsmaßnahmen für die Benutzung von R32 Kältemittel

Die grundlegenden Installationsarbeiten sind die gleichen wie bei herkömmlichen Kältemitteln (R410A, R22) Modellen.

Aber achten Sie genau auf die folgenden Punkte:

WARNUNG

- Da der Arbeitsdruck 1,6-mal höher ist als der bei anderen Kältemittel R22-Modellen, sind nur einige der Rohrleitungen und die Installation und die Service-Werkzeuge speziell. (Siehe „2.1. Installationswerkzeuge“.) Insbesondere dann, wenn Sie ein Kältemittel R22-Modell mit einem neuen Kältemittel R32-Modell ersetzen, müssen Sie stets die herkömmliche Rohrleitungen und Bördelmuttern mit dem R32 und R410A Rohrleitungen und Bördelmuttern an der Seite des Außengeräts ersetzen. Für R32 und R410A kann die gleiche Bördelmutter auf der Seite des Außengeräts und Rohr verwendet werden.
- Modelle, die Kältemittel R32 und R410A verwenden, haben einen anderen Einfüllanschluss-Gewindedurchmesser, um fehlerhafte Befüllung mit Kältemittel R22 zur Sicherheit zu verhindern. Überprüfen Sie es daher vorab. [Der Durchmesser des Einfüllanschlusses für R32 und R410A beträgt 1/2 Zoll.]
- Seien Sie vorsichtiger als R22, so dass Fremdstoffe (Öl, Wasser, etc.) nicht in die Rohrleitung eindringen. Auch, wenn Sie die Rohrleitung lagern, sicher die Öffnung durch Zukneifen, Verkleben usw. verschließen (Handhabung von R32 ist ähnlich wie R410A.)

VORSICHT

1. Installation (Raum)

- Dass die Installation von Rohrarbeiten werden auf ein Minimum beschränkt werden.
- Das Rohr-Arbeiten vor Schäden geschützt werden.
- Dass die Einhaltung der nationalen Gasvorschriften beachtet wird.
- Dass mechanische Verbindungen für Wartungszwecke zugänglich sind.
- In den Fällen, bei denen mechanische Beatmung benötigt werden, müssen Lüftungsöffnungen frei von Hindernissen gehalten werden.
- Wenn das verbrauchte Produkt entsorgt werden muss, muss dies nach den nationalen Vorschriften erfolgen.

2. Wartung

2-1 Wartungspersonal

- Jede Person, die mit Arbeiten an einem Kältemittelkreislauf beteiligt ist, sollte eine aktuell gültiges Zertifikat von einer Industrie-akkreditierten Beurteilungsstelle haben, das seine Kompetenz autorisiert, Kältemittel sicher und in Übereinstimmung mit einer Industrie anerkannten Bewertungsspezifikationen zu handhaben.
- Die Wartung sollte nur so, wie vom Hersteller empfohlen durchgeführt werden. Wartung und Reparatur, die Unterstützung von anderem Fachpersonal erfordern, werden unter der Aufsicht der zuständigen Person, bei der Verwendung von brennbaren Kältemitteln, durchgeführt.
- Die Wartung sollte, so wie vom Hersteller empfohlen durchgeführt werden.

2-2 Arbeit

- Vor Beginn der Arbeiten an Anlagen mit brennbaren Kältemitteln, sind Sicherheitsüberprüfungen notwendig, um sicherzustellen, dass die Gefahr einer Entzündung minimiert wird. Bei der Reparatur des Kühlsystems, müssen die Vorsichtsmaßnahmen beschrieben in 2-2 bis 2-8 vor der Durchführung der Arbeiten an der Anlage eingehalten werden.
- Die Arbeit wird im Rahmen eines kontrollierten Verfahren durchgeführt werden, um das Risiko eines brennbaren Gases oder Dampf zu minimieren, während die Arbeit durchgeführt wird.
- Das gesamte Wartungspersonal und alle Arbeiter in unmittelbarer Umgebung müssen hinsichtlich der Arbeitsweise, die durchgeführt werden muss, geschult werden.
- Die Arbeit in geschlossenen Räumen sollten vermieden werden.
- Der Bereich um den Arbeitsbereich wird abgesperrt werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Bedingungen in dem Bereich, durch Kontrolle von brennbarem Material sicher gemacht worden. sind.

2-3 Überprüfung auf Vorhandensein von Kältemittel

- Der Bereich wird mit einem geeigneten Kältemittel -Detektor vor und während der Arbeit überprüft, der Techniker ist sich den potentiell brennbaren Atmosphären bewusst.
- Stellen Sie sicher, dass die Leckanzeigeeinrichtungen, die für den Einsatz mit brennbaren Kältemitteln verwendet werden, geeignet sind, das heißt, dass sie nicht funken, ausreichend abgedichtet oder eigensicher sind.

2-4 Vorhandensein von Feuerlöschern

- Wenn heiße Arbeit an der Kältetechnik durchzuführen ist oder an zugehörigen Teilen, müssen geeignete Feuerlöschereinrichtungen zur Verfügung stehen.
- Sie sollten einen Feuerlöscher mit Trockenpulver CO₂ in der Nähe des Auffüllbereichs zur Verfügung haben.

2-5 Keine Zündquellen

- Keine Person darf bei der Durchführung von Arbeiten im Zusammenhang mit einem Kühlsystem, das alle Rohrleitungen beinhaltet und brennbare Kältemittel enthält Zündquellen in einer solchen Art und Weise verwenden, das es zu einem Brand oder einer Explosion kommen kann.
- Alle möglichen Zündquellen, einschließlich Zigarettenrauchen sollten vom Installations-, Reparatur, Beseitigungs- und Entsorgungsbereich ausreichend fern gehalten werden, bei denen brennbare Kältemittel möglicherweise in den umgebenden Raum freigesetzt werden kann.
- Bevor die Arbeit stattfindet muss der Bereich rund um die Anlage überprüft werden, um sicher zu stellen, dass keine entflammaren Risiken oder Zündrisiken vorhanden sind. „Nicht Rauchen“ Zeichen sollten angezeigt werden.

2-6 Belüfteter Bereich

- Stellen Sie sicher, dass der Bereich offen ist oder dass er entsprechend belüftet wird, bevor in das System eingebrochen wird oder heiße Arbeiten ausgeführt werden.
- Ein Grad der Belüftung muss während des Zeitraums, in der die Arbeiten ausgeführt werden, weiter geführt werden.
- Die Belüftung sollte alle freigegebenen Kältemittel sicher entsorgen und vorzugsweise nach außen in die Atmosphäre abgeben.

2-7 Überprüfungen der Kühlanlage

- Wo elektrische Komponenten ausgetauscht werden, sollten Sie zum Zweck und auf die richtige Spezifikation passen.
- Es sind jederzeit die die Wartungs- und Servicerichtlinien der Hersteller zu beachten.
- Im Zweifelsfall konsultieren die technische Abteilung des Herstellers für Unterstützung.
- Die folgenden Kontrollen müssen sich auf Anlagen ausgeführt werden, die brennbare Kältemittel anwenden.
 - Die Auffüllmenge stimmt mit der Raumgröße überein, in dem die Kältemittel enthaltenden Teile installiert sind.
 - Die Belüftungsmaschinerie und die Ausgänge funktionieren sicher und werden nicht behindert.
 - Wenn ein indirekter Kühlkreislauf verwendet wird, muss der Sekundärkreislauf auf das Vorhandensein von Kühlmittel überprüft werden.
 - Geräte-Kennzeichnung muss weithin sichtbar und lesbar sein. Markierungen und Zeichen, die nicht lesbar sind, müssen korrigiert werden.
 - Kühlrohr oder Komponenten sind in einer Position installiert, wo sie wahrscheinlich nicht jeder Substanz ausgesetzt werden, die Komponenten mit Kältemittel korrodieren kann, es sei denn, die Komponenten wurden aus Materialien hergestellt, die von Natur aus resistent vor Korrosion sind oder sind auf geeigneter Weise davor geschützt.

2-8 Prüfungen elektrischer Geräte

- Reparatur und Wartung von elektrischen Komponenten müssen Anfangssicherheitsüberprüfungen und Bauteilprüfungsverfahren beinhalten.
- Wenn ein Fehler vorliegt, der die Sicherheit gefährden könnte, sollte keine Versorgung an die Leitung angeschlossen werden, bis sie zufriedenstellend behandelt wird.
- Wenn der Fehler nicht sofort behoben werden kann, aber es notwendig ist, den Betrieb fortzusetzen, wird eine angemessene vorübergehende Lösung angewendet.
- Dies muss auch dem Eigentümer des Gerätes gemeldet werden, so dass alle Parteien informiert wurden.
- Erste Sicherheitsprüfungen sollten umfassen.
 - Diese Kondensatoren werden entladen: dies muss auf sichere Weise erfolgen, da die Möglichkeit vermieden werden muss, dass Funken fliegen.
 - Dass es keine elektrischen .Komponenten und Verdrahtung gibt, die während der Befüllung , Wiederherstellung oder Spülen des Systems ausgesetzt sind.
 - Dass es Kontinuität der Erdbindung gibt.

3. Reparaturen an abgedichteten Komponenten

- Bei Reparaturarbeiten an versiegelten Komponenten, müssen alle elektrischen Ausrüstungen vom Gerät getrennt werden, an dem gearbeitet werden soll, bevor eine Abdeckung entfernt wird usw.
- Wenn es unbedingt notwendig ist, eine elektrische Versorgung der Geräte während der Wartung zu haben, dann sollte sich eine permanent betriebene Form der Lecksuche an der kritischsten Stelle befinden, um bei einer potenziell gefährlichen Situation zu warnen.
- Besonderes Augenmerk sollte aus Folgendes gelenkt werden, um sicherzustellen, dass bei Arbeiten an elektrischen Komponenten das Gehäuse nicht derart verändert wird, dass das Schutzniveau betroffen ist.
- Dies sollte Schäden an Kabeln, übermäßige Anzahl von Verbindungen, Anschlüsse, die nicht nach ursprünglichen Spezifikationen gemacht wurden, Schäden an den Dichtungen, fehlerhafte Montage von Drüsen usw. umfassen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät sicher befestigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich Dichtungen oder Dichtungsmaterialien nicht so verschlechtert haben, dass sie nicht mehr ihrem Zweck dienen, um das Eindringen von brennbaren Atmosphären zu verhindern.
- Ersatzteile müssen den Angaben des Herstellers entsprechen.

HINWEIS: Die Verwendung von Silikon-Dichtstoff kann die Wirksamkeit bestimmter Arten von Lecksuchgeräten hemmen.

Eigensichere Komponenten müssen nicht vor der Arbeit an ihnen isoliert werden.

4. Reparatur an eigensicheren Komponenten

- Keine permanente induktive oder kapazitive Lasten auf die Schaltung anwenden, ohne sicherzustellen, dass dies nicht die zulässige Spannung und den Strom, zulässig für die in Gebrauch befindlichen Geräte, überschreiten.
- Eigensichere Komponenten sind die einzigen Typen, an denen während des Betriebs in Gegenwart einer brennbaren Atmosphäre gearbeitet werden kann.
- Die Prüfeinrichtung muss in der richtigen Nennleistung sein.
- Ersetzen Sie Komponenten nur durch Teile, die vom Hersteller angegeben wurden.
- Andere Teile können aufgrund eines Lecks das Kältemittel entzünden.

5. Verkabelung

- Überprüfen Sie, dass die Verkabelung nicht Verschleiß, Korrosion, übermäßigem Druck, Vibration, scharfe Kanten oder andere schädliche Auswirkungen auf die Umwelt unterliegen.
- Die Prüfung sollte auch die Auswirkungen des Alterns oder kontinuierlichen Vibrationen aus Quellen wie Kompressoren und Ventilatoren berücksichtigen.

6. Detektion von brennbaren Kältemitteln

- Unter keinen Umständen dürfen potentielle Zündquellen bei der Suche nach oder bei Detektion von austretendem Kältemittel verwendet werden.
- Halogenbrenner (oder anderer Detektor mit offener Flamme) darf nicht verwendet werden.

7. Leckerkennungsmethoden

- Es sollten elektronische Leckdetektoren verwendet werden, um brennbare Kältemittel zu erkennen, aber die Empfindlichkeit kann möglicherweise nicht ausreichend sein oder kann eine Neukalibrierung erforderlich machen. (Detektionsgeräte müssen in einem kältemittelfreien Bereich kalibriert werden.)
- Sicherstellen, dass der Detektor keine potentielle Zündquelle ist und sich für das verwendete Kältemittel eignet.
- Die Lecksuchtechnik sollte zum Prozentsatz des LFL des Kältemittels eingestellt werden und wird auf das eingesetzte Kältemittel kalibriert und der entsprechende Anteil an Gas (maximal 25%) wird bestätigt.
- Leckanzeigeflüssigkeiten sind für den Einsatz mit den meisten Kältemitteln geeignet, aber die Verwendung von Waschmitteln die Chlor enthalten, muss vermieden werden, da das Chlor mit dem Kältemittel reagieren kann und die Kupferrohr-Arbeit korrodieren kann.
- Wenn ein Leck vermutet wird, werden alle offenen Flammen entfernt / gelöscht werden.
- Wenn eine Leckage des Kältemittels gefunden wird, bei der das Löten erforderlich ist, das gesamte Kältemittel aus dem System entnehmen oder (mittels Absperrventilen) in einem Teil des Systems trennen, das weit entfernt vom Leck ist. Sauerstoff-freier Stickstoff (OFN) wird dann durch das System gespült werden, sowohl vor als auch während des Lötprozesses.

VORSICHT

8. Entfernung und Evakuierung

- Wenn in den Kältemittelkreislauf eingebrochen wird, um Reparaturen vorzunehmen - oder für jeden anderen Zweck - müssen konventionelle Verfahren verwendet werden.

Es ist jedoch wichtig, dass bewährte Verfahren befolgt werden, da Entflammbarkeit ist ein Problem ist.

Folgende Verfahren sind zu beachten:

- Kältemittel entfernen
- spülen des Kreislaufs mit Inertgas
- evakuieren
- erneut mit Inertgas spülen
- öffnen Sie den Kreislauf durch schneiden oder löten
- Die Kältemittelfüllung wird in den richtigen Wiederherstellungszylindern zurückgewonnen.
- Das System muss mit OFN „gespült“ werden, um das Gerät sicher zu machen.
- Dieser Prozess muss möglicherweise mehrmals wiederholt werden.
- Druckluft oder Sauerstoff dürfen für diese Aufgabe nicht verwendet werden.
- Spülung wird durch Brechen des Vakuums im System mit OFN erreicht, und es wird weiter gefüllt, bis der Arbeitsdruck erreicht wird, dann wird in die Atmosphäre entlüftet, um schließlich ein Vakuum nach unten zu ziehen.
- Dieses Verfahren sollte wiederholt werden, bis kein Kältemittel mehr im System ist.
- Wenn die endgültige OFN Füllung verwendet wird, muss das System auf Atmosphärendruck heruntergebracht werden, um die durchzuführende Arbeit zu ermöglichen.
- Diese Operation ist zwingend erforderlich, wenn Lötarbeiten an der Rohrleitung stattfinden sollen.
- Stellen Sie sicher, dass der Ausgang für die Vakuumpumpe zu Zündquellen nicht in der Nähe ist und ausreichend gelüftet werden kann.

9. Ladevorgänge

- Zusätzlich zu den herkömmlichen Ladeverfahren sind folgende Anforderungen zu beachten.
 - Stellen Sie sicher, dass die Kontamination verschiedener Kältemittel nicht auftritt, wenn die Ladeausrüstung verwendet wird.
 - Schläuche oder Leitungen sind so kurz wie möglich zu halten, um die Menge des in ihnen enthaltenen Kältemittels zu minimieren.
 - Zylinder müssen aufrecht gehalten werden.
 - Stellen Sie sicher, dass das Kühlsystem geerdet ist, bevor das System mit Kältemittel befüllt wird.
 - Beschriften Sie das System, wenn die Befüllung abgeschlossen ist (wenn nicht bereits geschehen).
 - Äußerste Sorgfalt ist zu beachten, damit das Kühlsystem nicht überfüllt wird.
- Vor der Wiederauffüllung des Systems sollte der Druck mit OFN getestet werden.
- Das System muss nach dem Auffüllen auf Lecks geprüft werden, aber vor der Inbetriebnahme.
- Eine Follow-up-Lecktest wird durchgeführt, bevor die Anlage verlassen wird.

10. Stilllegung

- Vor Durchführung dieses Verfahrens ist es wichtig, dass der Techniker mit der Ausrüstung und mit allen Einzelheiten vertraut ist.
- Es ist empfohlene gute Praxis, dass Kältemittel sicher wiedhergestellt werden.
- Bevor die Aufgabe durchgeführt wird, muss eine Öl- und Kältemittelprobe entnommen werden, für den Fall, dass eine Analyse vor der Wiederverwendung von aufbereitetem Kältemittel erforderlich ist.
- Es ist unbedingt erforderlich, dass elektrische Energie zur Verfügung steht, bevor die Aufgabe begonnen wird.
 - a) Machen Sie sich mit dem Gerät und seinem Betrieb vertraut.
 - b) Das System elektrisch isolieren.
 - c) Bevor Sie versuchen den Vorgang zu starten, stellen Sie sicher, dass:
 - mechanische Vorrichtungen stehen, falls erforderlich, zur Verfügung, um die Zylinder des Kältemittels zu handhaben.
 - persönlichen Schutzausrüstung ist vorhanden und wird korrekt verwendet;
 - Der Rückgewinnungsprozess kann jederzeit von einer sachkundigen Person überwacht werden;
 - Geräte zur Rückgewinnung und Zylinder entsprechen den anzuwendenden Standards.
 - d) Wenn möglich, pumpen Sie das Kältemittelsystem herunter.
 - e) Wenn ein Unterdruck nicht möglich ist, einen Verteiler bilden, so dass Kältemittel aus verschiedenen Teilen des Systems entfernt werden kann.
 - f) Stellen Sie sicher, dass sich der Zylinder auf der Waage befindet, bevor der Rückgewinnung stattfindet.
 - g) Starten Sie die Rückgewinnung-Maschine und arbeiten Sie nach Herstellerangaben.
 - h) Die Zylinder nicht überfüllen. (Nicht mehr als 80% vol Flüssigkeit einfüllen).
 - i) Den maximalen Betriebsdruck des Zylinders nicht überschreiten, auch nicht vorübergehend.
 - j) Wenn die Zylinder korrekt aufgefüllt wurden und der Prozess abgeschlossen ist, stellen Sie sicher, dass die Zylinder und die Ausrüstung von der Baustelle zeitnah entfernt werden und alle Absperrventile an den Geräten geschlossen sind.
 - k) Wiedergewonnenes Kältemittel darf nicht in ein anderes Kühlsystem geladen werden, s sei denn, es wurde gereinigt und geprüft.

11. Kennzeichnung

- Das Gerät muss gekennzeichnet werden, dass es außer Betrieb genommen wurde und das Kältemittel entleert wurde.
- Die Kennzeichnung muss datiert und unterzeichnet sein.
- Stellen Sie sicher, dass die Kennzeichnungen am Gerät angeben, dass das gerät entflammbares Kältemittel enthält.

12. Rückgewinnung

- Wenn Kältemittel aus dem System entfernt wird, entweder für die Wartung oder zur Stilllegung, ist es gute empfohlene Praxis, das gesamte Kältemittel sicher zu entfernen.
- Wenn das Kältemittel in die Zylinder gebracht wird, stellen Sie sicher, dass nur entsprechende Zylinder für die Rückgewinnung verwendet werden.
- Stellen Sie sicher, dass die korrekte Anzahl an Zylindern zur Verfügung stehen, um das gesamte Kältemittel aufzunehmen.
- Alle Zylinder, die verwendet werden sollen, werden für das wiedergewonnene Kältemittel bezeichnet und mit dem Kältemittel gekennzeichnet (z.B. spezielle Zylinder für die Rückgewinnung von Kältemittel).
- Zylinder sind mit Überdruckventil und dem zugehörigen Absperrventil ausgestattet, die in einwandfreiem Zustand sind.
- Leere Rückgewinnungszylinder werden entfernt und wenn möglich gekühlt, bevor die Rückgewinnung erfolgt.
- Das Gerät zur Rückgewinnung muss sich in einem guten Arbeitszustand befinden, und eine Reihe von Anweisungen enthalten, bezüglich der Ausrüstung, die bereit steht, und muss geeignet sein für die Gewinnung von brennbaren Kältemitteln.
- Darüber hinaus wird eine Reihe von kalibrierten Waagen zur Verfügung stehen, die in einem guten Zustand sind.
- Die Schläuche werden mit leckagefreien Trennkupplungen und in gutem Zustand ausgestattet sein.
- Bevor Sie die Rückgewinnungsmaschine verwenden, prüfen Sie, ob sie zufriedenstellend funktionsfähig ist, richtig gewartet wurde und dass alle zugehörigen elektrischen Komponenten abgedichtet sind, um eine Zündung im Falle eines Kältemittel Freisetzung zu verhindern.
- Fragen Sie im Zweifelsfall den Hersteller.
- Das rückgewonnene Kältemittel wird dem Lieferanten des Kältemittels im richtigen Zylinder zurückgegeben und der entsprechende Abfall-Transfer-Hinweis wird angebracht.
- Kältemittel in Rückgewinnungsanlagen und vor allem nicht in den Zylindern mischen.
- Wenn Kompressoren und Kompressoröle entfernt werden sollen, stellen Sie sicher, dass sie auf einem akzeptablen Niveau evakuiert worden sind, und stellen Sie sicher, dass brennbares Kältemittel nicht innerhalb des Schmiermittels verbleibt.
- Der Evakuierungsvorgang muss durchgeführt werden, bevor der Kompressor dem Lieferanten zurückgegeben wird.
- Es kann nur elektrische Heizung am Kompressorgehäuse eingesetzt werden, um diesen Prozess zu beschleunigen.
- Wenn Öl aus einem System abgelassen wird, muss dies sicher durchgeführt werden.

Erklärung der Symbole wird auf dem Innen- oder Außengerät angezeigt.

	WARNUNG	Dieses Symbol zeigt, dass dieses Gerät ein brennbares Kältemittel verwendet. Wenn das Kältemittel austritt und an eine externe Zündquelle kommt, besteht die Gefahr eines Brandes.
	VORSICHT	Dieses Symbol zeigt, dass die Bedienungsanleitung sorgfältig gelesen werden sollte.
	VORSICHT	Dieses Symbol zeigt, dass Wartungspersonal dieses Gerät mit Bezugnahme auf die Montageanleitung handhaben sollte.
	VORSICHT	Dieses Symbol zeigt, dass die Informationen, wie die Betriebsanleitung oder Installationsanleitung zur Verfügung stehen.

2. PRODUKTSPEZIFIKATION

2.1. Installationswerkzeuge

WARNUNG

- Um ein Gerät zu installieren, dass das Kältemittel R32 verwendet, verwenden Sie die entsprechenden Werkzeuge und Leitungsmaterialien, die speziell für den Gebrauch von R32(R410A) hergestellt wurden. Da der Druck des Kältemittels R32 etwa 1,6 Mal höher ist als R22, kann die Nichtnutzung der entsprechenden Leitungsmaterialien oder eine unsachgemäße Installation zu Brüchen oder Verletzungen führen. Außerdem kann es zu ernsthaften Unfällen, wie zum Beispiel zu einer Wasserleckage, einem elektrischen Schlag oder einem Brand kommen.
- Nicht mit einer Vakuumpumpe oder Kältemittel-Wiedergewinnungswerkzeuge mit einem Reihenschlussmotor verwenden, da es zu Entzündungen kommen kann.

Werkzeugname	Änderungen
Manometeranschlussgarnitur	Der Druck ist groß und kann nicht mit einem konventionellen Manometer (R22) gemessen werden. Der Durchmesser aller Anschlüsse wurde geändert, um zu verhindern, dass es versehentlich zu einer Vermischung mit anderen Kältemitteln kommt. Es wird das Manometer mit Dichtungen für hohen Druck, -0,1 bis 5,3 MPa (-1 bis 53 bar) empfohlen. -0,1 bis 3,8 MPa (-1 bar 38 bar) für niedrigen Druck.
Füllschlauch	Zur Erhöhung der Druckfestigkeit wurden Schlauchmaterial und Querschnitt geändert. (R32/R410A)
Vakuumpumpe	Durch Installation eines Vakuumpumpenadapters kann eine herkömmliche Vakuumpumpe verwendet werden. (Verwendung einer Vakuumpumpe mit einem Reihenschlussmotor ist verboten.)
Gasleckdetektor	Spezieller Gasleckdetektor für HFC-Kältemittel R32/R410A.

■ Kupferleitungen

Es müssen nahtlose Kupferleitungen verwendet werden, und die Restölmenge sollte unter 40 mg/10 m liegen. Verwenden Sie keine Kupferleitungen mit einem kollabierten, verformten oder verfärbten Bereich (besonders auf der Innenfläche). Andernfalls kann das Expansionsventil oder das Kapillarrohr durch Kontaminationen verstopft werden. Da bei einer Klimaanlage mit R32(R410A) höhere Drücke als bei der Verwendung von herkömmlichen Kältemitteln auftreten, ist es erforderlich, geeignete Materialien zu verwenden.

2.2. Zubehör

⚠️ WARNUNG

- Verwenden Sie für Installationszwecke ausschließlich Teile, die vom Hersteller bereitgestellt werden, oder andere vorgeschriebene Teile. Die Verwendung nicht vorgeschriebener Teile kann schwere Unfälle verursachen, wie z. B. das Herabfallen des Geräts, Wasserlecks, Stromschlag oder Brand.
- Es werden folgenden Installationsteile angeboten. Verwenden Sie es wenn nötig.
- Bewahren Sie dies Installationsanleitung an einem sicheren Ort auf und werfen Sie kein anderes Zubehör weg, bis die Installationsarbeiten abgeschlossen wurden.

Name und Form	Menge	Anwendung
Installationsanleitung 	1	Diese Anleitung
Ablaufleitung 	1	Für Abflussarbeiten an Außengeräten [Nur Heiz & Kühl-Modell (Rückwärtszyklus)]
Adapter K: [mm (Zoll)] [12,70 (1/2) → 9,52 (3/8)] 	24 Modell 1	Zum Anschließen des Innengeräts kann ein Adapter erforderlich sein. Weitere Informationen finden Sie in der mit dem Innengerät gelieferten Installationsanleitung.

2.3. Anforderungen an die Leitungen

⚠️ VORSICHT

- Verwenden Sie keine bestehenden Rohre.
- Verwenden Sie Rohre, die saubere externe und interne Seiten haben, ohne Verunreinigung, die während des Gebrauchs zu Problemen führen könnten, wie Sulfur, Oxid, Staub, Schneideabfall, Öl oder Wasser.
- Es ist notwendig, nahtlose Kupferrohre zu verwenden.
Material: Phosphor-deoxidierte, nahtlose Kupferleitungen.
Es ist wünschenswert, dass die Menge des Restöls weniger als 40 mg/10 m ist.
- Verwenden Sie keine Kupferrohre die kollabiert und deforziert sind oder entfärbte Teile haben (besonders auf der inneren Oberfläche). Andernfalls kann das Expansionsventil oder das Kapillarrohr durch Kontaminationen verstopft werden.
- Eine unsachgemäße Auswahl setzt die Leistung herab. Da bei einer Klimaanlage mit R32(R410A) höhere Drücke als bei der Verwendung von herkömmlichen Kühlmitteln auftreten, ist es erforderlich, geeignete Materialien zu verwenden.

- Die Stärken der Kupferleitungen für R32(R410A) sind in der unten stehenden Tabelle aufgeführt.
- Verwenden Sie niemals Kupferrohre, die dünner als die in der Tabelle aufgeführten sind, selbst wenn es sie auf dem Markt gibt.

Stärken von ausgeglühten Kupferleitungen

Rohraußendurchmesser [mm (Zoll)]	Stärke [mm]
6,35 (1/4)	0,80
9,52 (3/8)	0,80
12,70 (1/2)	0,80
15,88 (5/8)	1,00
19,05 (3/4)	1,20

■ Schutz der Rohre

- Schützen Sie die Rohre, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Staub zu verhindern.
- Besonders achten Sie darauf, wenn Sie die Rohre durch ein Loch führen oder das Ende eines Rohrs mit dem Außengerät verbinden.


Standort	Arbeitszeitraum	Schutzmethode
Außen	1 Monat oder mehr	Rohre klemmen
	Weniger als 1 Monat	Klemmen Sie die Rohre ein oder umwickeln Sie sie mit Klebeband
Innen	-	Klemmen Sie die Rohre ein oder umwickeln Sie sie mit Klebeband

■ Kühlmittelrohrgröße und erlaubte Leitungslängen

⚠️ VORSICHT


- Halten Sie die Leitungslänge zwischen dem Innengerät und dem Außengerät innerhalb der erlaubten Toleranz.
- Die maximalen Längen dieses Produkts sind in der Tabelle dargestellt. Falls die Geräte weiter als in dieser Darstellung entfernt sind, ist der korrekte Betrieb nicht gewährleistet.
- Bei der Installation von Leitungen, die kürzer als 3 m sind, könnten Geräusche vom Außengerät zum Innengerät übertragen werden, was zu lautem Betriebsgeräusch oder anderen ungewöhnlichen Geräusche führen könnte.

Aufbaubeispiel für Innengeräte und Außengerät



- Entfernen Sie die drei Montageschrauben.
- Entfernen Sie die Schalterabdeckung.

2.3.1. Anschließbares Innengerät Leistungstyp (Außengerät: 24 Modell)




⚠️ VORSICHT

- Die Gesamtkapazität der angeschlossenen Innengeräte muss zwischen 14.000 und 36.000 BTU liegen.
- Verbindungsmuster sind eingeschränkt. Ein normaler Betrieb ist nicht gewährleistet, wenn das angeschlossene Muster in der nachstehend aufgeführten Kombination nicht verwendet wird. Das Produkt kann beschädigt werden. Verbinden Sie entsprechend der Kombination der folgenden Verbindungsmuster.
- Beim Anschließen eines wandmontierten Typs der KN-Serie schließen Sie diesen an ein Außengerätmodell mit einer Seriennummer von E100001 oder höher an.

- Um ein Innengerät zu installieren, schauen Sie ins Installationshandbuch, das mit dem Innengerät geliefert wurde.

Außenanschluss		Kapazität Innengerät
Standards-Anschlussgröße [mm (Zoll)]		
C	6,35 (1/4) / 9,52 (3/8)	5 - 12
B	6,35 (1/4) / 9,52 (3/8)	5 - 14
A	6,35 (1/4) / 12,70 (1/2)	5 - 18




Anschluss C: Ø6,35 mm, Ø9,52 mm (Ø1/4 Zoll, Ø3/8 Zoll)

Anschluss B: Ø6,35 mm, Ø9,52 mm (Ø1/4 Zoll, Ø3/8 Zoll)

Anschluss A: Ø6,35 mm, Ø12,70 mm (Ø1/4 Zoll, Ø1/2 Zoll)

2.3.2. Anschließbares Innengerät Leistungstyp (Außengerät: 18 Modell)



VORSICHT

- Die Gesamtkapazität der angeschlossenen Innengeräte muss zwischen 14.000 und 30.000 BTU liegen.
- Verbindungsmuster sind eingeschränkt. Ein normaler Betrieb ist nicht gewährleistet, wenn das angeschlossene Muster in der nachstehend aufgeführten Kombination nicht verwendet wird. Das Produkt kann beschädigt werden. Verbinden Sie entsprechend der Kombination der folgenden Verbindungsmuster.
- Beim Anschließen eines wandmontierten Typs der KN-Serie schließen Sie diesen an ein Außengerätmodell mit einer Seriennummer von E10001 oder höher an.


- Um ein Innengerät zu installieren, schauen Sie ins Installationshandbuch, das mit dem Innengerät geliefert wurde.

Außenanschluss		Kapazität Innengerät
Standards-Anschlussgröße [mm (Zoll)]		
C	6,35 (1/4) / 9,52 (3/8)	5 - 9
B	6,35 (1/4) / 9,52 (3/8)	5 - 14
A	6,35 (1/4) / 9,52 (3/8)	5 - 14

Anschluss C: Ø6,35 mm, Ø9,52 mm (Ø1/4 Zoll, Ø3/8 Zoll)

Anschluss B: Ø6,35 mm, Ø9,52 mm (Ø1/4 Zoll, Ø3/8 Zoll)

Anschluss A: Ø6,35 mm, Ø9,52 mm (Ø1/4 Zoll, Ø3/8 Zoll)



Begrenzung der Kältemittelleitungslänge

VORSICHT

- Die maximale Gesamtleitungslänge und der maximale Höhenunterschied für dieses Produkt sind in der Tabelle dargestellt.
- Falls die Geräte weiter als in dieser Darstellung entfernt sind, ist der korrekte Betrieb nicht gewährleistet.

Max. Gesamtlänge (a+b+c)	50 m ^{*1}
Max. Länge für jedes Innengerät (a, b, oder c)	25 m
Max. Höhenunterschied zwischen Außengerät und jedem Innengerät (H1)	15 m
Max. Höhenunterschied zwischen Innengeräten (H2)	10 m
Min. Länge für jedes Innengerät (a, b, oder c)	2,5 m
Min. Gesamtlänge (a+b)	10 m

^{*1} Wenn die Gesamtlänge der Leitungen 30 m oder mehr beträgt, muss zusätzliches Kältemittel eingefüllt werden. (Für weitere Informationen siehe „3.8. Zusätzliches Befüllen“.)

Auswahl des Rohrdurchmessers

Der Durchmesser der Anschlussleitungen hängt von der Kapazität des Innengeräts ab. Die geeigneten Durchmesser der Anschlussleitungen zwischen den Innen- und Außengeräten sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Kapazität des Innengeräts	Gasrohrgröße (Dicke) mm (mm)	Größe Flüssigkeitsrohr (Dicke) mm (mm)
5, 7, 9, 12, 14 Modell	ø9,52 (0,8)	ø6,35 (0,8)
18 Modell	ø12,70 (0,8)	ø6,35 (0,8)

VORSICHT

- Der Betrieb ist nicht gewährleistet, wenn beim Anschluss der Innen- und Außengeräte nicht die korrekte Kombination von Leitungen, Ventilen usw. verwendet wird.

Anforderungen für die Wärmeisolierung der Anschlussleitungen

VORSICHT

- Installieren Sie die Wärmeisolierung sowohl um die Gas- als auch um die Flüssigkeitsleitungen. Andernfalls können Wasserleckagen die Folge sein.
- Verwenden Sie eine bis über 120 °C hitzebeständige Wärmeisolierung. (Nur bei Modell mit Umkehrzyklus)
- Wenn zu erwarten ist, dass die Luftfeuchtigkeit am Installationsort 70% überschreitet, muss zusätzlich auch die Kältemittelleitung wärmeisoliert werden. Wenn die Luftfeuchtigkeit voraussichtlich zwischen 70-80% liegt, ist eine Wärmeisolierung von mindestens 15 mm zu verwenden, bei Luftfeuchtigkeiten über 80% muss die Wärmeisolierung mindestens 20 mm betragen.
- Wenn die Wärmeisolierung die Anforderungen nicht erfüllt, kann es zur Kondensatbildung auf der Oberfläche der Isolierung kommen.
- Die Wärmeleitfähigkeit der Wärmeisolierung darf außerdem nur 0,045 W/(m·K) oder weniger betragen (bei 20 °C).

Verbinden Sie die Anschlussleitungen gemäß „3.5. Leitungsinstallation“ in dieser Installationsanleitung.

2.4. Elektrische Anforderungen

WARNUNG

- Verwenden Sie immer einen separaten Nebenstromkreis und installieren Sie eine separate Steckdose für die Stromversorgung der Klimaanlage.
- Verwenden Sie einen separaten Leistungsschalter für den Nebenstromkreis und eine Steckdose mit einer für die Klimaanlage geeigneten Kapazität. (Gemäß dem Standard installieren.)
- Führen Sie Verkabelungsarbeiten entsprechend den Standards aus, um einen sicheren Betrieb der Klimaanlage zu gewährleisten.
- Installieren Sie einen Fehlerstromschutzschalter für den Nebenstromkreis in Übereinstimmung mit den entsprechenden Gesetzen, Bestimmungen und elektrotechnischen Standards.

VORSICHT

- Wenn die Spannung niedrig ist und es schwierig ist, die Klimaanlage zu starten, wenden Sie sich an Ihren Energieversorger.
- Stellen Sie sicher, dass ein Trennschalter der angegebenen Belastbarkeit installiert wird.
- Die Bestimmungen für Kabel und Trennschalter sind von den am jeweiligen Installationsort gültigen Verordnungen abhängig.

Nennspannung	1 Ø 230 V (50 Hz)
Einsatzbereich	198 bis 264 V

Kabel	Aderquerschnitt (mm ²) ^{*1}	Typ	Anmerkungen
Netzkabel	2,5	Typ 60245 IEC 57	2 Adern + Erde, 1 Ø 230 V
Verbindungskabel	1,5	Typ 60245 IEC 57	3 Adern + Erde, 1 Ø 230 V

^{*1} Wahl des Kabels: Wählen Sie den korrekten Kabeltyp und Größe je nach den Vorschriften des Landes oder der Region aus.
Max. Kabellänge: Wählen Sie die Länge so, dass der Spannungsabfall unter 2 % beträgt. Wenn das Kabel zu lang ist, verwenden Sie einen größeren Aderdurchmesser.

Trennschalter	Spezifikation ^{*2}	
Leitungsschutzschalter (Überstrom)	18 Modell	Stromstärke: 15 (A)
	24 Modell	Stromstärke: 20 (A)
Fehlerstromschutzschalter	Fehlerstrom : 30 mA 0,1 Sek. oder weniger ^{*3}	

^{*2} Wählen Sie den entsprechenden Trennschalter der beschriebenen Spezifikation gemäß den nationalen oder örtlichen Standards.

^{*3} Wählen Sie den Trennschalter so, dass genug Laststrom hindurch fließen kann.

- Vor Beginn der Arbeiten ist zu kontrollieren, dass an allen Polen des Innen- und Außengeräts keine Spannung anliegt.
- Führen Sie alle elektrischen Arbeiten den Standards gemäß aus.
- Installieren Sie das Trenngerät mit einem Kontaktabstand von mindestens 3 mm an allen Polen in der Nähe der Geräte. (Sowohl Innen- als auch Außengerät)
- Der Leitungsquerschnitt muss den jeweiligen örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

2.5. Zusätzliche Einfüllmenge

⚠ VORSICHT

- Wenn Sie Kältemittel hinzufügen, fügen Sie nach Beendigung der Arbeit das Kältemittel aus der Einfüllöffnung hinzu.

Kältemittel, das für eine Gesamtröhrlänge von 30 m geeignet ist, wird werkseitig im Außengerät beschickt.

Wenn die Leitungen länger als 30 m sind, ist zusätzliche Beschickung erforderlich. Zusätzliche Mengenangaben, siehe folgende Tabelle.

Zusätzliche Einfüllmenge

Gesamtlänge der Leitungen	30 m	40 m	50 m	Bewertung
Zusätzliches Kältemittel	Kein	200 g	400 g	20 g/m

2.6. Allgemeine Informationen

- Wenn das Gerät außerhalb des Betriebstemperaturbereichs betrieben wird, können verschiedene Schutzmechanismen aktiviert werden, und das Gerät kann den Betrieb einstellen. Informationen zum Betriebstemperaturbereich finden Sie in der Produktübersicht oder im Pflichtenheft.

3. INSTALLATIONSARBEIT

Bitte Sie den Kunden um Erlaubnis bei der Auswahl des Installationsortes und der Installation des Gerätes.

⚠ WARNUNG

- Das Außengerät muss an einem sicheren Ort, der das Gewicht des Geräts tragen kann, installiert werden. Andernfalls kann das Außengerät herabfallen und Verletzungen verursachen.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät wie beschrieben installieren, damit es Erdbeben, Wirbelstürmen oder starken Winden standhält. Unsachgemäße Installation kann dazu führen, dass das Gerät umkippt, herabfällt oder andere Unfälle verursacht.
- Bringen Sie Außeneinheiten zur Bewältigung unvorhersehbarer, durch den Klimawandel verursachter Wetterbedingungen mit Schrauben sicher an Montagegestellen oder Montagehebern an. Ziehen Sie auch in Betracht, die Befestigung durch Festschnallen, Einbau in einen Käfig, Ergänzung von Verankerungen usw. zu verstärken, damit sie unberechenbarem starkem Wind standhalten kann. Die Nichtbeachtung dieser Anforderungen kann zu Systemschäden, Systemfehlern, Verletzungen, Bauschäden oder anderen Sachschäden führen. Wir übernehmen keine Verantwortung in Bezug auf Ausfälle, andere Defekte und Schäden, die durch unsachgemäße Installation, wie die Nichtbeachtung von regulatorischen Vorgaben oder anderer örtlicher Vorschriften, auftreten.
- Installieren Sie das Außengerät nicht nahe der Kante eines Balkons. Kinder könnten sonst auf das Außengerät klettern und vom Balkon fallen.

⚠ VORSICHT

- Installieren Sie das Außengerät nicht in folgenden Bereichen:
 - Bereiche mit hohem Salzgehalt, wie z. B. an der See. Dies greift Metallteile an, so dass Teile ausfallen können oder leckendes Wasser aus dem Gerät austreten kann.
 - Bereiche, die mit Mineralöl gefüllt sind oder in denen große Mengen verspritztes Öl oder Dampf auftreten, wie z. B. in einer Küche. Dies greift Kunststoffteile an, so dass Teile ausfallen können oder leckendes Wasser aus dem Gerät austreten kann.
 - Bereiche, in denen Substanzen erzeugt werden, die das Gerät beeinträchtigen, wie z. B. Schwefelgase, Chlorgas, Säuren oder Basen. Dies führt zur Korrosion der Kupferleitungen und Hartlötlösungen und kann zu einer Kältemittelleckage führen.
 - Bereiche, in denen Geräte vorhanden sind, die elektromagnetische Interferenzen verursachen. Dies führt zu Fehlfunktionen des Steuerungssystems, was einen normalen Betrieb des Geräts stört.
 - Bereiche, in denen brennbare Gase austreten können, die schwebende Kohlefasern oder entzündlichen Staub enthalten oder flüchtige brennbare Stoffe, wie Lackverdünner oder Benzin. Wenn Gas austritt und sich am Gerät ansammelt, kann es einen Brand verursachen.
 - Bereiche, in denen Wärmequellen oder Dämpfe vorhanden sind oder in denen die Gefahr des Austretens brennbarer Gase in der Umgebung besteht.
 - Bereiche, in denen kleine Tiere leben könnten. Wenn kleine Tiere eindringen und innere, elektrische Teile berühren, kann dies zum Geräteausfall, Rauch oder Feuer führen.
 - Bereiche, in denen Tiere auf das Gerät urinieren können oder in denen Ammoniak erzeugt werden kann.
- Installieren Sie das Außengerät ohne Neigung.
- Installieren Sie das Außengerät an einem gut belüfteten Ort, geschützt vor Regen oder direkten Sonnenlicht.
- Falls das Außengerät in einem Bereich installiert werden muss, wo es der Öffentlichkeit leicht zugänglich ist, muss nach Erfordernis ein Schutzzaun oder Ähnliches installiert werden, um den Zugang zum Gerät zu verhindern.
- Installieren Sie das Gerät an einem Ort, an dem Nachbarn nicht durch den Luftstrom am Auslass, Lärm oder Vibrationen beeinträchtigt werden. Holen Sie sich eine Einwilligung ein, falls das Gerät in der Nähe zu Nachbarn installiert werden muss.
- Ergreifen Sie geeignete Maßnahmen zum Schutz des Geräts, falls es in einer kalten Region mit Schneeansammlungen, Schneefall oder Frost installiert wird. Installieren Sie Einlass- und Auslasskanäle, um einen stabilen Betrieb zu gewährleisten.
- Installieren Sie das Außengerät an einem Ort, an dem sich keine Auslässe befinden, die Dampf, Ruß, Staub oder Schutt auslassen.
- Installieren Sie Innengerät, Außengerät, Netzkabel, Verbindungskabel und Fernbedienungskabel mindestens in 1 m Entfernung zu Fernseh- oder Radioempfängern. Dies dient der Vermeidung von TV-Empfangsstörungen und Radio-Rauschen. (Unter bestimmten Signalbedingungen kann es auch dann zu einem verrauschten Empfang kommen, wenn die Installation weiter als 1 m entfernt erfolgt.)
- Wenn Kinder unter 10 Jahren Zutritt zu dem Bereich des Geräts haben, sind vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen, damit sie das Gerät nicht erreichen können.
- Überschreiten Sie nicht die zulässige Gesamtlänge der Leitungen für Innen- und Außengeräte.
- Vergraben Sie die Leitungen nicht, da sie sonst nicht gewartet werden können.

Legen Sie die Montageposition mit dem Kunden wie folgt fest:

- (1) Das Außengerät muss an einem Ort installiert werden, der das Gewicht des Geräts tragen kann, der Vibrationen standhält und an dem es horizontal aufgestellt werden kann.
- (2) Um einen guten Luftstrom zu ermöglichen, müssen die vorgeschriebenen Abstände eingehalten werden.
- (3) Installieren Sie das Gerät nach Möglichkeit nicht an Orten, an denen es direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.
(Installieren Sie bei Bedarf eine Blende, die den freien Luftstrom nicht beeinträchtigt.)
- (4) Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle oder in Bereichen, in denen Dämpfe oder entzündliche Gase vorhanden sein können.
- (5) Beim Heizen fließt Ablaufwasser aus dem Außengerät.
Daher muss das Außengerät an einem Ort installiert werden, an dem das Ablaufwasser ungehindert abfließen kann.
- (6) Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort aus, an dem ein starker Wind bläst oder wo es sehr staubig ist.
- (7) Installieren Sie das Gerät nicht an Orten, an denen sich Menschen aufhalten.
- (8) Installieren Sie das Außengerät an einem Ort, an denen es möglichst nicht schmutzig wird oder dem Regen ausgesetzt ist.
- (9) Installieren Sie das Gerät an einem Ort, an dem die Verbindung mit dem Innengerät einfach ist.

3.1. Installationsabmessungen

⚠ WARNUNG

- Installieren Sie das Gerät nicht an Orten, an denen die Gefahr des Austritts brennbarer Gase besteht.
- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle oder in Bereichen, in denen Dämpfe oder entzündliche Gase vorhanden sein können.
- Wenn Kinder unter 10 Jahren Zutritt zu dem Bereich des Geräts haben, sind vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen, damit sie das Gerät nicht erreichen können.


⚠ VORSICHT

- Wählen Sie Installationsorte, die das Gewicht der Innen- und Außengeräte vorschriftsgemäß tragen können. Installieren Sie die Geräte sicher, damit sie nicht umfallen oder herabfallen können.
- Installieren Sie das Gerät so, dass die Neigung nicht mehr als 3° beträgt. Das Gerät darf jedoch nicht so aufgestellt werden, dass es sich zur Seite mit dem Kompressor hin neigt.
- Befestigen Sie das Außengerät sicher, wenn Sie es an einem Ort aufstellen, an denen es möglicherweise starkem Wind ausgesetzt ist.
- Behalten Sie den in den Installationsbeispielen gezeigten Platz bei.
Wenn die Installation nicht entsprechend durchgeführt wird, kann dies zu einem Kurzschluss und zu einer unzureichenden Betriebsleistung führen.


■ Außengerät-Installation

Wenn oben Freiraum ist (Einheit: mm)


(1) Hindernisse nur hinten




(2) Hindernisse nur hinten und seitlich



(3) Hindernisse vorne




(4) Hindernisse vorne und hinten




Wenn oben ein Hindernis ist (Einheit: mm)

(1) Hindernisse hinten und oben



(2) Hindernisse hinten, seitlich und oben




■ Installation mehrerer Außengeräte


- Lassen Sie mindestens 250 mm Platz zwischen den Außengeräten, wenn mehrere Außengeräte installiert werden.
- Wenn Sie die Leitungen von der Seite eines Außengeräts routen, lassen Sie Platz für die Leitungen.

Wenn oben Freiraum ist (Einheit: mm)


(1) Hindernisse nur hinten



(2) Hindernisse nur vorne




(3) Hindernisse vorne und hinten



Wenn oben ein Hindernis ist (Einheit: mm)


(1) Hindernisse hinten und oben

- Bis zu 3 Einheiten können nebeneinander installiert werden.
- Wenn 4 oder mehr Einheiten in einer Reihe angeordnet sind, geben Sie den Platz wie unten gezeigt an.




■ Mehrreihige Außengeräte-Installation (Einheit: mm)

(1) Einzel-Parallelgeräteanordnung



(2) Mehrfach-Parallelgeräteanordnung



⚠ VORSICHT


- Installieren Sie das Außengerät in nicht in zwei Stufen, falls Ablaufwasser gefrieren kann.
- Andernfalls kann der Ablauf vom oberen Gerät Eis bilden und eine Fehlfunktion des unteren Geräts verursachen.

HINWEISE:

- Wenn der Raum größer ist als oben angegeben, sind die Bedingungen gleich wie als wenn kein Hindernis vorhanden ist.
- Bei der Installation des Außengeräts achten Sie darauf, die vordere und linke Seite zu öffnen, um bessere Betriebseffizienz zu erzielen.


3.2. Montage des Geräts

- Installieren Sie 4 Ankerbolzen an den in der Abbildung mit Pfeilen bezeichneten Stellen.
- Um Vibrationen zu reduzieren, installieren Sie das Gerät nicht direkt auf dem Boden. Installieren Sie es auf einem sicheren Sockel (wie z. B. Betonblock).
- Je Installationsbedingungen kann es sein, dass das Außengerät seine Vibration während des Betriebs verbreitet, was zu Geräuschen und Vibrationen führen kann. Bringen Sie daher bei der Installation Dämpfungsmaterialien (wie z. B. Dämpfungskissen) an das Außengerät an.
- Installieren Sie das Fundament, achten Sie darauf, dass ausreichend Platz zur Installation der Verbindungsrohre ist.
- Befestigen Sie das Gerät mit den Fundamentbolzen an einem stabilen Block. (Verwenden Sie 4 Sätze im Handel erhältlicher M10-Schrauben, -Muttern und -Unterlegscheiben.)
- Die Bolzen müssen 20 mm herausstehen. (Siehe Abbildung.)
- Falls ein Schutz gegen Umkippen erforderlich ist, erwerben Sie die erforderlichen Teile im Handel.
- Das Fundament muss die Beine des Geräts tragen und eine Breite von 50 mm oder mehr lassen.




⚠ VORSICHT

- Das Abwasser wird unten am Gerät abgelassen. Bauen Sie einen Abflussgraben um die Basis herum und lassen Sie das Abwasser richtig ab.
- Ausreichend Platz für die Eisbildung von Kondensat zwischen der Unterseite des Geräts und der flachen Oberfläche lassen, auf der es montiert ist. Ansonsten besteht das Risiko, dass das Drainagewasser zwischen dem Gerät und der Oberfläche einfriert und das Entwässern unmöglich macht.
- Wenn das Gerät in einer Region installiert wird, in der starke Winde, Frost, Frost, Schnee oder starke Schneeanhäufung herrschen, treffen Sie geeignete Maßnahmen, um das Gerät vor diesen Elementen zu schützen.
Um einen stabilen Betrieb zu gewährleisten, muss das Außengerät in oder über der für die Region erwarteten Schneehöhe auf einem erhöhten Ständer oder Regal installiert werden.
Es wird empfohlen, Schneehauben und Driftschutzzaun einzubauen, wenn Schneeverwehungen und Schneestürme in dieser Region üblich sind.



(Einheit: mm)




3.3. Entfernen und Austausch von Teilen

■ Entfernen der Schalterabdeckung und Klemmenabdeckung

- (1) Entfernen Sie die Schnellschrauben.
- (2) Schieben Sie die Schalterabdeckung nach unten, um sie zu lösen.

■ Installation der Schalterabdeckung


- (1) Schieben Sie die Schalterabdeckung nach oben, nachdem Sie die Haken (2 Stellen) an der Schalterabdeckung in das Loch am Außengerät eingesetzt haben.
- (2) Tauschen Sie die Blechschrauben aus.




3.4. Abwasserinstallation

⚠ VORSICHT

- Führen Sie die Abwasserarbeiten gemäß dieses Handbuchs durch und stellen Sie sicher, dass das Abwasser richtig abgelassen wird. Wenn die Arbeiten am Ablauf nicht ordnungsgemäß ausgeführt werden, kann Wasser vom Gerät herabtropfen und Mobiliar kann nass werden.
- Wenn die Außentemperatur 0 °C oder darunter beträgt, verwenden Sie die Zusatz-Abflaufleitung und die Ablaufkappe nicht. Falls die Abflaufleitung und die Ablaufkappe verwendet werden, kann das Abflaufwasser in der Leitung bei sehr kaltem Wetter einfrieren. (nur bei Modell mit Umkehrzyklus)
- Befestigen Sie das Außengerät sicher mit Bolzen an den vier mit Pfeilen gekennzeichneten Stellen.



Da das Abwasser während des Heizbetriebs aus dem Außengerät herausläuft, installieren Sie ein Abwasserrohr und schließen Sie es an einen handelsüblichen 16 mm Schlauch an. (nur bei Modell mit Umkehrzyklus)
Wenn Sie die Abflaufleitung installieren, verstopfen Sie alle Öffnungen außer der Abflaufleitung-Montageöffnung in der Unterseite des Außengeräts mit Kitt, damit es nicht zu Wasserlecks kommt. (nur bei Modell mit Umkehrzyklus)



3.5. Leitungsinstallation

⚠ VORSICHT

- Verwenden Sie an einem gebördelten Bereich kein Mineralöl. Achten Sie darauf, dass kein Mineralöl in das System gelangt, da sich ansonsten die Lebensdauer des Geräts verringert.
- Während die Rohre geschweißt werden, achten Sie darauf, dass Stickstoffgas hindurch geblasen wird.

■ Bördeln


- (1) Schneiden Sie die Anschlussleitung mit dem Rohrschneider auf die erforderliche Länge.
- (2) Halten Sie die Leitung nach unten, so dass die Schnittpäne nicht in die Leitung gelangen können, und entfernen Sie die Grate.
- (3) Setzen Sie die Bördelmutter auf die Leitung und bördeln Sie die Leitung mit einem Bördelwerkzeug.

Führen Sie die Bördelmutter (verwenden Sie immer die am Innen- bzw. Außengerät befestigte Bördelmutter) auf die Leitung und bördeln Sie das Rohrende mit dem Bördelwerkzeug.

Verwenden Sie das spezielle R32(R410A) Bördelwerkzeug oder das konventionelle (für R22) Bördelwerkzeug.

Wenn Sie das konventionelle Bördelwerkzeug verwenden, verwenden Sie immer eine Einstelllehre und sichern Sie die Abmessung A wie in der folgenden Tabelle dargestellt.

Kontrollieren, dass [L] gleichmäßig gebördelt und nicht gerissen oder verkratzt ist.



Leitungsaußendurchmesser	A (mm)		
	Bördelwerkzeug für R32 oder R410A, Kupplungstyp	Herkömmliches (R22) Bördelwerkzeug Kupplungstyp	Flügelmutter-Typ
ø 6,35 mm (1/4")	0 bis 0,5	1,0 bis 1,5	1,5 bis 2,0
ø 9,52 mm (3/8")			
ø 12,70 mm (1/2")			
ø 15,88 mm (5/8")			
ø 19,05 mm (3/4")			

■ Rohre biegen

⚠ VORSICHT

- Vermeiden Sie scharfes Biegen, um zu verhindern, dass die Leitung bricht. Biegen Sie die Leitung mit einem Kurvenradius von 100 mm oder mehr.
- Wenn die Leitung wiederholt an der gleichen Stelle gebogen wird, bricht sie.


- Beim Umformen der Leitungen per Hand ist darauf zu achten, dass diese nicht kollabieren.
- Biegen Sie die Leitungen nicht um mehr als 90°.
- Wenn Leitungen wiederholt gebogen oder gestreckt werden, verhärtet das Material und es wird zunehmend schwieriger, es weiter zu biegen oder zu strecken.
- Biegen oder Strecken Sie die Leitungen nicht mehr als 3 Mal.

■ Bördelanschluss

⚠ VORSICHT


- Achten Sie darauf, die Leitung am Anschluss des Innengeräts und des Außengeräts richtig zu installieren. Bei ungenauer Zentrierung kann die Bördelmutter nicht gleichmäßig angezogen werden. Wenn die Bördelmutter mit Gewalt gedreht wird, wird das Gewinde beschädigt.
- Entfernen Sie die Bördelmutter von der Leitung des Außengeräts erst unmittelbar vor dem Anschließen der Anschlussleitung.
- Stellen Sie nach Installation der Leitungen sicher, dass die Anschlussleitungen den Kompressor oder die Außenblende nicht berühren. Falls die Leitungen den Kompressor oder die Außenblende berühren, vibrieren Sie und verursachen Lärm.
- Falls aufgrund der Anzahl der angeschlossenen Innengeräte eine große Anzahl von Fackelanschlüssen vorhanden ist, muss überprüft werden, dass die nicht angeschlossenen Ventile geschlossen sind. Andernfalls kann es zu einem Kältemittelleck kommen.
- Wenn Sie das Innengerät anschließen, sollte es in der Reihenfolge von Anschluss A, B, C und so weiter angeschlossen werden. Achten Sie darauf, die verbleibenden nicht angeschlossenen Anschlüsse zu schließen, damit kein Kältemittel austritt.

- (1) Entfernen Sie die Kappen und Stopfen von den Leitungen.
- (2) Setzen Sie die Leitung am Anschluss des Außengeräts mittig an und drehen Sie die Bördelmutter von Hand.




Tragen Sie zur Vermeidung von Gaslecks eine Schicht Alkylbenzol (HAB) auf die gebördelte Oberfläche auf. Verwenden Sie kein Mineralöl.

- (3) Bringen Sie die Anschlussleitung an.



- (4) Wenn die Bördelmutter richtig per Hand festgezogen wurde, verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel, um sie richtig festzuziehen.



VORSICHT

- Halten Sie zum richtigen Anziehen der Bördelmutter den Drehmomentschlüssel am Griff und halten Sie ihn im rechten Winkel zur Leitung.
- Die Außenblende könnte verzogen werden, wenn Sie nur mit einem Schlüssel befestigt wird. Achten Sie darauf, das Basisteil mit einem Gegenhalte-Schlüssel (Maulschlüssel) zu fixieren und mit einem Drehmomentschlüssel zu befestigen (siehe Diagramm unten). Wenden Sie keine Kraft auf die Blindkappe des Ventils an und hängen Sie keinen Schlüssel o. Ä. an die Kappe. Wenn die Blindkappe beschädigt wird, kann dies zum Austritt von Kältemittel führen.

Bördelmutter [mm (in.)]	Anzugsmoment [N·m (kgf·cm)]
6,35 (1/4) Durchm.	16 bis 18 (160 bis 180)
9,52 (3/8) Durchm.	32 bis 42 (320 bis 420)
12,70 (1/2) Durchm.	49 bis 61 (490 bis 610)
15,88 (5/8) Durchm.	63 bis 75 (630 bis 750)
19,05 (3/4) Durchm.	90 bis 110 (900 bis 1.100)

VORSICHT

- Befestigen Sie eine Bördelmutter mit einem Drehmomentschlüssel, wie in diesem Handbuch beschrieben. Wenn sie zu fest angezogen wird, kann die Bördelmutter nach längerem Gebrauch brechen und ein Kältemittelleck verursachen.
- Achten Sie während der Installation darauf, dass das Rohr mit dem Kältemittel fest angeschlossen ist, bevor Sie den Kompressor einschalten. Nehmen Sie den Kompressor nicht in Betrieb, wenn die Kältemittelrohrleistungen nicht richtig angeschlossen und die 3-Wege-Ventile geöffnet sind. Dies kann zu überhöhtem Druck im Kältemittelkreislauf und damit zu Bruch und sogar zu Verletzungen führen.

3.6. Dichtungstest

⚠️ WARNUNG

- Bevor Sie den Kompressor in betrieb nehmen, installieren Sie die Rohre und schließen Sie sie fest an. Ansonsten, wenn die Rohre nicht installiert sind und wenn die Ventile geöffnet sind, wenn der Kompressor arbeitet, könnte die Luft in den Kältemittelkreislauf eindringen. Wenn dies passiert, wird der Druck im Kältemittelkreislauf anormal hoch und verursacht Schäden oder Verletzungen.
- Achten Sie nach den Installation darauf, dass es kein Kältemittelleck gibt. Wenn das Kältemittel in den Raum leckt und einer Feuerquelle ausgesetzt ist, wie zum Beispiel einem Lüfterheizgerät, Ofen oder Brenner, wird toxisches Gas erzeugt.
- Setzen Sie während des Dichtungstests die Rohre keinen Schlägen aus. Dies kann die Rohre zerstören und ernste Verletzungen verursachen.

⚠️ VORSICHT

- Blockieren Sie nicht die Wände und die Decke, bis der Dichtungstest und das Laden des Kältemittelgases abgeschlossen sind.
- Aus Wartungsgründen sollten Sie die Leitungen des Außengeräts nicht vergraben.
- Nachdem Sie die Rohre angeschlossen haben, führen Sie einen Dichtungstest durch.
- Achten Sie darauf, dass die 3-Wege-Ventile geschlossen sind, bevor Sie einen Dichtungstest durchführen.
- Setzen Sie Stickstoffgas bis 4,15 MPa unter Druck, um den Dichtungstest auszuführen.
- Fügen Sie Stickstoffgas durch die Flüssigkeitsrohre und die Gasrohre.
- Überprüfen Sie alle Bördelverbindungen und Schweißstellen. Dann prüfen Sie, dass der Druck nicht abgefallen ist.
- Vergleichen Sie die Drucke nach dem Unter-Druck-setzen und lassen Sie es für 24 Stunden stehen und prüfen Sie dann, dass der Druck nicht abgenommen hat.
* Wenn sich die Außentemperatur um 5 °C ändert, ändert sich der Testdruck um 0,05 MPa. Wenn der Druck gefallen ist, kann es sein, dass die Verbindungsstellen lecken.
- Wenn das Leck gefunden wurde, reparieren Sie es sofort und führen Sie den Dichtungstest erneut durch.
- Nach Abschluss des Dichtungstests, lassen Sie das Stickstoffgas aus beiden Ventilen ab.
- Lassen Sie das Stickstoffgas langsam ab.

3.7. Vakuumprozess

⚠️ VORSICHT

- Schalten Sie die Stromversorgung nicht vor dem Abschluss sämtlicher Vorgänge ein.
- Wenn das System nicht ausreichend entleert wird, lässt die Leistung nach.
- Achten Sie darauf das Kältemittelsystem zu leeren, indem Sie eine Vakuumpumpe verwenden.
- Der Kältemitteldruck steigt manchmal nicht an, wenn ein geschlossenes Ventil geöffnet wurde, nachdem das System mit einer Vakuumpumpe geleert wurde. Dies wird durch das Schließen des Kältemittelsystems des Außengeräts durch das elektronische Erweiterungsventil verursacht. Dies hat keinen Einfluss auf den Betrieb des Geräts.
- Verwenden Sie ein sauberes Messsammelrohr und Füllschlauch, die speziell für den Gebrauch mit R410A entwickelt wurden. Die Verwendung der gleichen Vakuumpumpe für unterschiedliche Kältemittel kann die Vakuumpumpe oder das Gerät beschädigen.
- Blasen Sie die Luft nicht zusammen mit Kältemittel durch, sondern verwenden Sie eine Vakuumpumpe, um das System zu entleeren.
 - Wenn Feuchtigkeit in die Rohrleitung gelangen könnte, folgen Sie den unten stehenden Schritten. (D.h. wenn die Arbeit während der Regenzeit durchgeführt wird, dauert die tatsächliche Arbeit lang genug, dass sich auf der Innenseite der Rohre Kondenswasser bilden kann, wenn Regen in die Rohre während der Arbeit eintreten könnte usw.)
 - Nachdem die Vakuumpumpe 2 Stunden betrieben wurde, wird mit Stickstoffgas auf 0,05 MPa (d.h. Vakuumdurchbruch) unter Druck gesetzt, dann unter Verwendung der Vakuumpumpe (Vakuumverfahren) für eine Stunde auf -100,7kPa (-755mmHg) abgesenkt.
 - Wenn der Druck auch nach einer Druckentlastung von mindestens 2 Stunden nicht mehr als -100,7kPa (-755mmHg) beträgt, wiederholen Sie den Vakuumabbau - Vakuumprozess.
- Nach Vakuumprozess das Vakuum für eine Stunde aufrecht erhalten und sicherstellen, dass der Druck nicht ansteigt, durch Überwachung mit einem Vakuummeter.

Evakuierungsverfahren

- (1) Die Blindverschlüsse der Gasleitung und des Flüssigkeitsrohres entfernen und kontrollieren, ob die Ventile geschlossen sind.
- (2) Entfernen Sie die Ladeanschlusskappe.
- (3) Schließen Sie eine Vakuumpumpe und einen Manometer an einen Ladeschlauch an und verbinden Sie ihn mit dem Ladeanschluss.
- (4) Aktivieren Sie die Vakuumpumpe und vakuumieren Sie das Innengerät und die Anschlussleitung, bis das Manometer -100,7kPa (-755mmHg) erreicht. Sowohl aus dem Gasrohr als auch aus dem Flüssigkeitsrohr evakuieren.
- (5) Weiter das System für 1 Stunde evakuieren, nachdem das Manometer -100,7kPa (-755mmHg) liest.
- (6) Entfernen Sie den Ladeschlauch und setzen Sie die Ladeanschlusskappe wieder ein.

Table. A

Leitung	3-Wege-Ventil	Blindkappe	Einfüllanschlusskappe
Flüssigkeitsventil	7,0 bis 9,0 N·m (70 bis 90 kgf·cm)	20,0 bis 25,0 N·m (200 bis 250 kgf·cm)	12,5 bis 16,0 N·m (125 bis 160 kgf·cm)
Gasventil	11,0 bis 13,0 N·m (110 bis 130 kgf·cm)	30,0 bis 35,0 N·m (300 bis 350 kgf·cm)	12,5 bis 16,0 N·m (125 bis 160 kgf·cm)

Fig. A Verbindungssystem





Fig. B



3.8. Zusätzliches Befüllen

⚠️ WARNUNG


- Bei Versetzen und Installation der Klimaanlage darf kein anderes Gas als das vorgeschriebene Kältemittel R32 in den Kältekreislauf gelangen.
- Falls Luft oder andere Gase in den Kältekreislauf eindringen, steigt der Druck im Innern des Kreislaufs auf anormal hohe Werte an und verursacht Schäden und Verletzungen, etc.

Füllen Sie das Kältemittel gemäß den Anweisungen in auf „2.5. Zusätzliche Einfüllmenge“.


⚠️ VORSICHT

- Füllen Sie nach dem Absaugen des Systems Kältemittel ein.
- Wiederaufbereitetes Kältemittel nicht wiederverwenden.
- Verwenden Sie zum Einfüllen des Kältemittels R32 immer elektronische Waagen (um das Kältemittel nach Gewicht zu messen). Das Hinzufügen von mehr Kältemittel als angegeben, führt zu einer Fehlfunktion.
- Berücksichtigen Sie beim Einfüllen des Kältemittels die geringfügige Änderung der Zusammensetzung aus gasförmiger und flüssiger Phase, und füllen Sie es grundsätzlich von der flüssigen Phase her, deren Kältemittelzusammensetzung stabil ist.
- Prüfen Sie vor dem Befüllen, ob im Stahlzylinder ein Siphon installiert ist oder nicht. (Auf dem Stahlzylinder befindet sich die Anzeige „Mit Siphon zum Einfüllen von Flüssigkeit“.)

Füllmethode für Zylinder mit Siphon



Füllmethode für andere Zylinder



- Verwenden Sie die Spezialwerkzeuge für R32 (R410A), um Druckfestigkeit zu gewährleisten und ein Vermischen unreiner Substanzen zu vermeiden.
- Falls die Geräte weiter entfernt sind als die maximale Gesamtleitungslänge, ist der korrekte Betrieb nicht gewährleistet.
- Stellen Sie sicher, dass das Ventil nach dem Einfüllen des Kältemittels wieder geschlossen wird. Andernfalls kann der Kompressor ausfallen.
- Kältemittelabgabe in die Luft minimieren. Übermäßige Freisetzung ist nach dem Freon-Sammlungs- und Vernichtungsgesetz verboten.

3.9. Elektrische Verkabelung

⚠️ WARNUNG

- Verdrahtungsverbindungen müssen gemäß den Spezifikationen von einer qualifizierten Person ausgeführt werden. Die Nennspannung für dieses Produkt ist 230 V bei 50 Hz. Es sollte innerhalb eines Bereichs von 198 bis 264 V betrieben werden.
- Stellen Sie vor dem Anschließen der Adern sicher, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist.
- Berühren Sie die elektrischen Komponenten niemals unmittelbar nach dem Ausschalten der Stromversorgung. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Nachdem der Strom ausgeschaltet wurde, warten Sie immer 10 Minuten oder länger, bevor Sie elektrische Komponenten anfassen.
- Verwenden Sie einen entsprechenden Versorgungsstromkreis. Eine nicht ausreichende Stromkapazität im elektrischen Kreislauf oder eine unsachgemäße Verkabelung kann einen elektrischen Schlag oder Feuer verursachen.
- Installieren Sie unbedingt einen Fehlerstromschutzschalter.
- Anderenfalls kann es zu einem elektrischen Schlag oder einem Brand kommen.
- Ein Trennschalter ist an der permanenten Verdrahtung angebracht. Verwenden Sie immer eine Schaltung, die alle Pole der Verkabelung auslöst und einen Isolierabstand von mindestens 3mm zwischen den Kontakten jedes Pols hat.
- Verwenden Sie bestimmte Kabel und Stromkabel. Durch einen unsachgemäßen Gebrauch kann ein elektrischer Schlag oder Brand durch die schlechte Verbindung, eine unzureichende Isolierung oder Überspannung verursacht werden.
- Ändern Sie das Netzkabel nicht ab und verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Abzweigverdrahtung. Durch einen unsachgemäßen Gebrauch kann ein elektrischer Schlag oder Brand durch die schlechte Verbindung, eine unzureichende Isolierung oder Überspannung verursacht werden.
- Stecken Sie das Steckerkabel sicher in den Anschluss. Prüfen Sie, dass keine mechanische Kraft auf die Kabel ausgeübt wird, die mit den Anschlüssen verbunden sind. Eine fehlerhafte Installation kann einen Brand verursachen.
- Verwenden Sie Anschlüsse des Ringtyps und ziehen Sie die Schrauben des Anschlusses bis zu den festgelegten Drehmomenten fest, ansonsten kann eine anormale Überhitzung produziert werden und möglicherweise ernsthafte Schäden im Inneren des Geräts verursachen.
- Achten Sie darauf, den Teil der Isolierung des Steckerkabels mit der Kabelklemme zu befestigen. Eine beschädigte Isolierung kann zu einem Kurzschluss führen.
- Befestigen Sie die Kabel so, dass sie nicht in Kontakt mit den Rohren kommen (besonders nicht auf der Hochdruckseite). Lassen Sie das Netzkabel und Übertragungskabel nicht in Kontakt mit den Ventilen kommen (Gas).
- Installieren Sie niemals einen Leistungsverbesserungsfaktor-Kondensator an. Statt den Leistungsfaktor zu verbessern kann der Kondensator überhitzen.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Erdungsarbeit durchführen. Schließen Sie die Erdungskabel nicht an das Gasrohr, Wasserrohr, Blitzableiter oder Erdungskabel für ein Telefon an.
- Die Verbindung zu einem Gasrohr kann einen Brand oder eine Explosion auslösen, wenn das Gas ausströmt.
- Die Verbindung zu einem Wasserrohr ist keine effektive Erdungsmethode, wenn das PVC-Rohr verwendet wird.
- Die Verbindung zum Erdungskabel eines Telefons oder mit einem Blitzableiter kann einen gefährlich hohen Anstieg beim elektrischen Potenzial verursachen, wenn ein Blitz einschlägt.
- Eine unsachgemäß ausgeführte Erdungsarbeit kann elektrische Schläge auslösen.
- Installieren Sie fest die Abdeckung des Schaltkastens an dem Gerät. Ein unsachgemäß installierte Wartungstafel kann ernsthafte Unfälle verursachen, wie zum Beispiel einen elektrischen Schlag oder Brand, ausgelöst durch Staub oder Wasser.
- Schließen Sie nicht die Wechselspannungsversorgung an die Übertragungsleitung des Klemmenbretts an. Eine unsachgemäße Verdrahtung kann dem gesamten System schaden.
- Unterbrechen Sie die Stromzufuhr, bevor Sie das Gerät warten. Warten Sie 5 Minuten ab, bevor Sie elektrische Teile berühren. Andernfalls riskieren Sie einen Stromschlag.
- Sorgen Sie für einen guten Erdungsanschluss. Eine unsachgemäß ausgeführte Erdungsarbeit kann elektrische Schläge auslösen.

⚠️ VORSICHT


- Die Kapazität der primären Stromversorgung ist nur für die Klimaanlage selbst ausreichend und umfasst nicht den Stromverbrauch weiterer Geräte.
- Wenn der elektrische Strom inadäquat ist, kontaktieren Sie Ihren Stromanbieter.
- Installieren Sie einen Trennschalter an einem Ort, der nicht zu hohen Temperaturen ausgesetzt ist.
- Wenn die Temperatur, die den Trennschalter umgibt, zu hoch ist, kann die Amperezahl, bei der der Trennschalter ausgelöst wird, sinken.
- Wenn Sie einen Erdschluss-Trennschalter, der allein für den Erdschlussschutz entwickelt wurde, verwendet wird, achten Sie darauf, einen mit einer Sicherung ausgestatteten Schalter oder Trennschalter anzubringen.
- Dieses System verwendet einen Inverter, was bedeutet, dass ein Erdschluss-Trennschalter verwendet werden muss, der Oberschwingungen handhaben kann, um einen Fehlfunktion des Erdschluss-Trennschalters selbst zu verhindern.
- Verwenden Sie für die Stromversorgung des Außengeräts keine Quer-Stromversorgung.
- Wenn die Temperatur, die den Trennschalter umgibt, zu hoch ist, kann die Amperezahl, bei der der Trennschalter ausgelöst wird, sinken.
- Wenn außen der elektrische Schaltschrank installiert wurde, stellen Sie ihn unter Verschluss, damit man nicht so einfach darauf zugreifen kann.
- Beginnen Sie mit der Verdrahtungsarbeit, nachdem Sie den Abzweigschalter und Überspannungstrennschalter geschlossen haben.
- Übertragungskabel zwischen Innengerät und Außengerät ist 230 V.
- Achten Sie darauf, den Thermistor-Sensor usw. von den Stromkabeln und Verbindungskabeln zu entfernen. Der Kompressor kann eine Fehlfunktion aufweisen, wenn er während des Entfernens betrieben wird.
- Halten Sie immer die maximale Länge des Verbindungskabels ein. Die Überschreitung der maximalen Kabellänge kann zu Fehlfunktionen führen.
- Starten Sie den Betrieb nicht, bis das Kühlmittel vollständig geladen ist. Der Kompressor wird eine Fehlfunktion aufweisen, wenn er in Betrieb genommen wird, bevor das Auffüllen der Leitungen des Kühlmittels abgeschlossen ist.
- Die statische Elektrizität eines menschlichen Körpers kann beim Handhaben der Leiterplatte, z. B. beim Zuweisen der Adressen usw. die Leiterplatte beschädigen. Beachten Sie folgende Punkte mit Sorgfalt.
- Erden Sie Innengerät, Außengerät und optionale Ausrüstung.
- Schalten Sie die Netzversorgung aus (Trennschalter).
- Berühren Sie das Metallteil (z. B. den unlackierten Teil des Schaltkastens) des Innengeräts länger als 10 Sekunden. Entladen Sie die statische Elektrizität Ihres Körpers.
- Berühren Sie niemals den Komponentenanschluss oder andere Bauteile auf der Leiterplatte.

VORSICHT

- Achten Sie darauf, dass keine Funken entstehen, da ein entflammendes Kältemittel verwendet wird.
- Die Sicherung nicht entfernen, während der Strom eingeschaltet ist.
- Den Stecker und Kabel nicht aus der Wandsteckdose ziehen, während der Strom eingeschaltet ist.
- Es wird empfohlen, die Ausgangsverbindung an einer hohen Position zu installieren. Legen Sie die Kabel so, dass sie sich nicht verheddern.
- Bestätigen Sie den Modellnamen des Innengeräts, bevor Sie es anschließen. Wenn das Innengerät nicht mit R32 kompatibel ist, wird ein Fehlersignal angezeigt und das Gerät wird nicht zu bedienen sein.
- Befestigen Sie das Stromversorgungskabel und das Verbindungskabel nicht aneinander.


Anschließen der Verdrahtung an die Klemme

- Verwenden Sie beim Entfernen der Beschichtung der Ader immer ein Spezialwerkzeug, z. B. eine Abisolierzange. Wenn Sie kein Spezialwerkzeug greifbar haben, können Sie die Beschichtung vorsichtig mit einem Cuttermesser entfernen.



Vorsicht bei Verdrahtungsarbeiten

- Verwenden Sie zum Anschluss an den Klemmenblock Ringkabelschuhe mit Isolierhülse, wie es in der Abbildung gezeigt wird.
- Befestigen Sie die Kabelschuhe mit den Drähten mit einem angemessenen Werkzeug, damit die Drähte nicht abgehen.
- Verwenden Sie die vorgeschriebenen Kabel, schließen Sie sie fest an und befestigen Sie sie so, dass auf die Anschlüsse keine Zugkräfte wirken.
- Verwenden Sie zum Anziehen der Klemmschrauben einen geeigneten Schraubendreher. Verwenden Sie keinen Schraubendreher, der zu klein ist, da andernfalls die Schraubenköpfe beschädigt werden können und die Schrauben nicht richtig angezogen werden.
- Ziehen Sie die Klemmschrauben nicht zu fest an, da die Schrauben sonst brechen können.
- Die Drehmomente für die Schraubklemmen finden Sie in der folgenden Tabelle.




Anzugsmoment [N·m (kgf·cm)]

M4-Schraube	1,2 bis 1,8 (12 bis 18)
-------------	-------------------------

Verbindungsdiagramme


1,2: Stromleitung
3: Steuerleitung
≡: Masseleitung




Außengerät

(1) Entfernen der Schalterabdeckung und Klemmenabdeckung

- Entfernen Sie die Halteschrauben.
- Heben Sie die Schalterabdeckung an, und ziehen Sie sie dann heraus, um sie zu entfernen.




- Schließen Sie das Netzkabel und das Verbindungskabel an der Klemme an. Befestigen Sie das Netzkabel und das Verbindungskabel mit einer Kabelklemme.




HINWEIS: Schließen Sie das Kabel entsprechend der Anzahl der Innengeräte an die UNIT-Klemme an.

(3) Ziehen Sie das Netzkabel und das Verbindungskabel heraus, wie gezeigt.




(4) Installieren Sie die Klemmenabdeckung.



HINWEIS: Achten Sie beim Anbringen der Klemmenabdeckung darauf, dass sich das Kabel nicht fängt.

(5) Installieren Sie die Schalterabdeckung.



4. WIE MAN DIE DISPLAY-EINHEIT VERWENDET


4.1. Verschiedene Einstellungsmethoden

⚠️ WARNUNG

- Berühren Sie keine elektrischen Bauteile wie die Klemmenblöcke oder den Reaktor außer den Schalter auf der Anzeigetafel. Dies kann zu schweren Unfällen wie Stromschlägen führen.

⚠️ VORSICHT


- Sobald die Kältemittelfüllung abgeschlossen ist, öffnen Sie das Ventil, bevor Sie die lokalen Einstellungen vornehmen. Andernfalls kann der Kompressor ausfallen.
- Entladen Sie statische Elektrizität von Ihrem Körper, bevor Sie die Druckschalter berühren. Keine Klemmen oder Muster von Teilen auf der Steuerplatine berühren.
- Die Positionen der Schalter auf der Steuereinheit des Außengeräts sind in der folgenden Abbildung dargestellt.



■ Einstellmethode

- (1) Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung unterbrochen oder der Stromunterbrecher ausgeschaltet ist.
 - (2) Ändern Sie die Einstellung des DIP-Schalters entsprechend der gewünschten Einstellung.
- Es können verschiedene Einstellungen durch DIP-Schalter und Taster auf der Platine des Außengeräts eingestellt werden.
 - Die gedruckten Zeichen für die LED-Anzeige sind unten dargestellt.

LED-Anzeigelampe-Teil



■ Beschreibung der Anzeige

LED-Anzeigelampe			Funktion oder Betriebsart
(1)	STROM/MODUS	Grün	• Wird eingeschaltet, wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist (auch wenn Fehler auftreten). • Zeigt den MODUS durch die Anzahl der Blinksignale an, wenn die Installationsfunktion aktiv ist.
(2)	FEHLER	Rot	• Blinkt bei Hochgeschwindigkeit, wenn es einen Fehler gibt.
(3)	MONITOR	A	• Zeigt den Standort und den Inhalt der Fehler an, wenn ein Fehler auftritt. (Siehe 7. FEHLERCODE für Details.) • Zeigt an, wenn ein Prüflauf aktiviert ist. (Siehe 5. PRÜFLAUF für Details.)
		B	
		C	
		D	
		E	
		F	

Schalter		Funktion oder Betriebsart	Werkseinstellung
SW1	Drücken	- Für den Problemlauf Start und Stopp. - Für den Abpump-Betrieb Start und Stopp.	—
SW2	Drücken	- Zeigt an, wenn die Funktion Prüflauf aktiviert ist. - Zur Anzeige des Prüflaufs. - Zum Rücksetzen des automatischen Verdrahtungskorrekturspeichers.	—
SET1-1	DIP	• Zur Auswahl von Kühlung oder Heizung während des Testbetriebes.	AUS
SET1-2	DIP	• Zum Umschalten des SW1-Betriebs.	AUS
SET1-3	DIP	(Einstellen untersagt)	AUS (Nicht ändern)
SET1-4	DIP	• Außengerät.niedriges Geräusch Betriebsfunktion	AUS
SET2-1	DIP	• Zur Auswahl der leisen Betriebsfunktion des Außengeräts.	AUS
SET2-2	DIP	(Einstellen untersagt)	AUS (Nicht ändern)
SET2-3	DIP	• Änderung der Spannungsgrenze	AUS
SET2-4	DIP		

Beim Wechseln des DIP-Schalters unbedingt die Stromversorgung unterbrechen oder den Stromunterbrecher ausschalten.

4.2. Außg .nied. Geräusch Betriebsfunktion (Option)


VORSICHT

- Wenn die Rauschunterdrückungsfunktion arbeitet, verringert sich die Kühl- und Heizkapazität.
- Erklären Sie dem Kunden vorab, dass beim Ändern der Einstellungen die Kapazität abnimmt.

- Ändern Sie den Außengeräuschbetrieb, indem Sie diese Einstellung verwenden.
- Wenn SET1-4 auf AUS stehen, ist die zentrale Fernbedienung (optionale Komponenten) zur Verwendung dieser Funktion erforderlich.
- Wenn SET1-4 auf EIN stehen, können die Modi „Betrieb“ und „Nicht-Betrieb“ dieser Funktion nicht von der zentralen Fernbedienung aus umgeschaltet werden.

SET1-4	Einstellung	SET2-1	Einstellung
EIN	Fortlaufender Betrieb	EIN	Niedriger
AUS	Folgen Sie den Einstellungen der zentralen Fernbedienung	AUS	Niedrig

4.3. Änderung der Spannungsgrenzenfunktion


VORSICHT

- Wenn die Strombegrenzungsfunktion arbeitet, verringert sich die Kühl- und Heizkapazität.
- Erklären Sie dem Kunden vorab, dass beim Ändern der Einstellungen die Kapazität abnimmt.

Ändern Sie die Strombegrenzung des Außengeräts, indem Sie diese Einstellung verwenden.

SET2-3	SET2-4	18 Modell	24 Modell
AUS	AUS	Voll	
EIN	AUS	10,0 A	12,0 A
AUS	EIN	8,0 A	10,5 A

5. PRÜFLAUF

- Der Prüflauf ist eine Funktion zum Anzeigen und Erkennen von Verdrahtungsfehlern.
- Nach Durchführung des Prüflaufs können Sie die Verkabelung über die automatische Verdrahtungskorrektur korrigieren.
- * Der normale Betrieb ist ohne Prüflauf möglich. Verwenden Sie in diesem Fall den Testlauf oder die erzwungene Kühlfunktion des Innengerätes, um Verdrahtungsfehler zu bestätigen.

5.1. Dinge, die bestätigt werden müssen, bevor der Prüflauf beginnt

Um die Sicherheit zu gewährleisten, überprüfen Sie, ob die folgenden Arbeiten, Inspektionen und Vorgänge abgeschlossen sind.

Artikel überprüfen	Spalte überprüfen
① Vergewissern Sie sich, dass alle Arbeiten an den Rohrleitungen, die das Außengerät/Innengerät anschließen, abgeschlossen sind	
② Vergewissern Sie sich, dass alle Arbeiten an den Verdrahtungen, die das Außengerät/Innengerät anschließen, abgeschlossen sind	
③ Gibt es eine Gasleckage? [An Rohrverbindungen (Flanschverbindungen und gelötete Bereiche)]	
④ Wurde das System mit dem angegebenen Kältemittelvolumen befüllt?	
⑤ Wurde ein Schutzschalter am Stromversorgungskabel des Außengerätes installiert?	
⑥ Sind die Drähte an den Klemmen ohne Lockerheit und gemäß den Spezifikationen angeschlossen?	
⑦ Ist das 3-Wege-Ventil des Außengeräts offen? (Gasrohr und Flüssigkeitsrohr)	
⑧ Ist die Stromversorgung für mehr als 12 Stunden angeschlossen?	

5.2. Anwendbare Einschränkungen bei der Durchführung des Prüflaufs

- Wenn der Prüflauf startet, starten alle an das Außengerät angeschlossenen Innengeräte automatisch. Während des Prüflaufs können Sie den Betrieb der Innengeräte nicht separat überprüfen. Überprüfen Sie nach dem Kontrolllauf den Betrieb der Innengeräte im Normalbetrieb separat.
- Der Prüflauf kann verwendet werden, wenn die Temperatur innerhalb der Betriebstemperatur der Klimaanlage liegt.
- Im Prüflauf schaltet die Klimaanlage automatisch zwischen Kühlung und Heizung je nach Außentemperatur und Innentemperatur um.
- Der Prüflauf kann in ca. 30 Minuten (Kühlung) oder ca. 1 Stunde (Heizung) durchgeführt werden, kann aber je nach den äußeren und internen Temperaturverhältnissen evtl. länger dauern.
- Führen Sie den Prüflauf nicht durch, wenn alle Fenster im Raum geschlossen sind. Andernfalls könnte die Raumtemperatur zu niedrig oder zu hoch werden.
- Abhängig von der Differenz der Raumtemperatur jedes Raumes, kann eine Beurteilung unmöglich sein.
- Der Prüflauf ist eine spezielle Operation, so dass ein Geräusch auftreten kann, das lauter als das normale Kältemittelgeräusch ist oder es kann ein knarrendes Geräusch zu hören sein.

5.3. Betriebsablauf für Prüflauf

⚠ VORSICHT

- Nach mehr als 12 Stunden, nachdem die Stromquelle angeschlossen ist, den Prüflauf starten.

HINWEIS:

Stellen Sie sicher, dass das Innengerät und das Außengerät nicht in Betrieb sind, bevor Sie den Prüflauf starten.

- Drücken Sie den PRÜFEN-Schalter mindestens 3 Sekunden lang.




- Die Anzahl der Innengeräte (und der Orte), die über die Kommunikationsleitungen verbunden sind, wird angezeigt.
 - Wenn die angezeigte Anzahl der Einheiten (Plätze) und die installierte Anzahl der Einheiten (Plätze) gleich ist, fahren Sie mit Schritt (3) fort.
 - Wenn die angezeigte Anzahl der Einheiten (Plätze) und die installierte Anzahl der Einheiten (Plätze) nicht gleich ist, schalten Sie die Stromversorgung ab und prüfen Sie, ob die Innen- und Außenkommunikationsleitungen ordnungsgemäß angeschlossen sind.
 - Wenn es 1 Minute lang keinen Betrieb gibt, kehrt die LED zur ursprünglichen Anzeige zurück. (STROM/MODUS LED: EIN)

- Drücken Sie den PRÜFEN-Schalter mindestens 3 Sekunden lang. Prüflauf wird eingeleitet.
 - Wenn der Prüflauf eingeleitet wird, blinken alle LEDs von A bis F. (Vorarbeiten)
 - Die LED für jedes Innengerät schaltet in der Reihenfolge ab, wie die Überprüfung für jede Einheit abgeschlossen ist.

HINWEIS:


Um den Prüflauf zu unterbrechen, drücken Sie den „PRÜFEN“-Schalter.

Beispiel) Wenn 4 Innengeräte (A bis D) angeschlossen sind



(2-Blinker)

Beispiel) Wenn 4 Innengeräte (A bis D) angeschlossen sind




- Nachdem der Prüflauf abgeschlossen ist, werden die Ergebnisse angezeigt. Tragen Sie die angezeigten Ergebnisse entsprechend in die Ergebnistabelle ein.

HINWEISE:

- Die automatische Verdrahtungskorrektur wird nicht abgeschlossen wenn die Stromversorgung ausgeschaltet wird, während die Ergebnisse angezeigt werden. Um die automatische Verdrahtungskorrektur zu bestätigen, unbedingt Schritt (5) durchführen.
- Wenn an der Außeneinheit Frost erzeugt wird, während die Ergebnisse angezeigt werden, funktioniert die automatische Abtauung. Fahren Sie mit Schritt (5) fort, nachdem die Abtaufunktion beendet ist.


Wenn die Verbindung korrekt ist [(Beispiel) Wenn 4 Innengeräte angeschlossen sind]

- Nachdem die Anzahl der angeschlossenen Einheiten angezeigt wird, leuchtet die LED für jede Einheit in der Reihenfolge von A bis D.



Wenn die Verbindung nicht korrekt ist [(Beispiel) Wenn die Verbindung B und C der 4 Geräte umgekehrt ist]

- Nachdem die Anzahl der angeschlossenen Geräte angezeigt wird, leuchten B und C in umgekehrter Richtung auf.




[Wie der Inhalt aufgenommen wird]

- Tragen Sie die angezeigten Ergebnisse nach folgendem Beispiel ein.

Beispiel 1) Wenn die Rohrleitungen A bis D angeschlossen sind, die Drähte für B und C aber umgekehrt verbunden sind.

<Angezeigte Ergebnisse>

Die LEDs leuchten in 7 Sekunden-Intervallen in der folgenden Reihenfolge auf.



<Beispiel der Ergebnistabelle>

(a) Tragen Sie an der Stelle, an der die LEDs aufleuchten, ein ● in der Reihenfolge ein, in der sie aufleuchten.

	A	B	C	D	E	F
1	●	●	●	●	○	○
2	●	○	○	○	○	○
3	○	○	●	○	○	○
4	○	●	○	○	○	○
5	○	○	○	●	○	○
6	○	○	○	○	○	○
7	○	○	○	○	○	○

(b) Auf der Grundlage der Ergebnisse von Schritt (a) ist Folgendes festzuhalten.

- Ziehen Sie den gepunkteten Kreis mit einem Stift nach, wenn mehrere Stellen aufleuchten.

A	B	C	D	E	F
○	○	○	○	⋯	⋯

- Tragen Sie von A bis D die Reihenfolge ein, in der die LEDs innerhalb des Kreises aufleuchten.

A	B	C	D	E	F
Ⓐ	Ⓒ	Ⓑ	Ⓓ	⋯	⋯

(c) Wählen Sie die Korrekturmethode.



→ Die Verkabelung manuell korrigieren.*2
Weiter mit Schritt (6).

Verwenden Sie die automatische Verdrahtungskorrektur.*1
Weiter mit Schritt (5).

Notieren Sie dieselben Ergebnisse auf dem Etikett.
Die aufgenommenen Ergebnisse werden zum Zeitpunkt der Wartung benötigt.

(5) Drücken Sie den „PRÜFEN“-Schalter mindestens 3 Sekunden lang.

- Nachdem die LEDs A bis F nacheinander leuchten, werden alle LEDs aufleuchten, so dass die automatische Verdrahtungskorrektur abgeschlossen ist.

(6) Trennen Sie die Stromversorgung oder schalten Sie den Leistungsschalter aus und warten Sie 10 Minuten, dann schalten Sie das Gerät wieder ein und führen Sie den Testlauf durch.

HINWEIS:

- Wenn Sie die Stromversorgung nicht unterbrechen oder den Leistungsschalter ausschalten, ist ein normaler Betrieb nicht möglich.

Sonstige

- Wenn während des Prüflaufs ein Fehler auftritt, wird er unterbrochen. Korrigieren Sie den Fehler und starten Sie einen weiteren Prüflauf.
- Nach dem Kontrolllauf, wenn die automatische Verdrahtungskorrektur durchgeführt wird, wird die Position des Innengeräts an die Rohrleitung angepasst. (Beachten Sie, dass sich die Anzeige der optionalen Fernbedienung ändert.)
- Wenn Sie die Prüfung erneut starten, nachdem die automatische Verdrahtungskorrektur beendet ist, wird die Änderung zurückgesetzt.

<Ergebnistabelle>

	A	B	C	D	E	F
1	○	○	○	○	○	○
2	○	○	○	○	○	○
3	○	○	○	○	○	○
4	○	○	○	○	○	○
5	○	○	○	○	○	○
6	○	○	○	○	○	○
7	○	○	○	○	○	○


A	B	C	D	E	F
⋯	⋯	⋯	⋯	⋯	⋯

HINWEISE:

*1: Durch diese Funktion wird die Verdrahtung automatisch entsprechend der Verrohrung korrigiert.

*2: Bei einer manuellen Korrektur der Verkabelung, unterbrechen Sie die Stromversorgung oder schalten Sie die Sicherung während der Ergebnisanzeige aus, dann ändern Sie die Verkabelung gemäß den ermittelten Testergebnissen manuell.


Beispielsweise sind in Beispiel 1 die mit den Anschlüssen B und C verbundenen Verdrahtungen manuell zu tauschen.




5.4. Prüflauf Beurteilungsfehleranzeige

- Wenn der Prüflauf nicht durchgeführt werden kann, wird folgendes angezeigt. In diesem Fall wird der Prüflauf beendet. Überprüfen Sie dies mit Hilfe des Kühltestlaufs des Innengerätes.

Temperatur außerhalb des Messbereichs



Verdrahtung / Leitungsnummernunterschied



5.5. Erneute Anzeige der Prüflaufergebnisse

- Wenn Sie den automatischen Verdrahtungskorrekturinhalt überprüfen wollen, werden durch kurzes Drücken des Schalters „PRÜFEN“ die Prüfergebnisse angezeigt. Überprüfen Sie die Prüfergebnisse anhand der Ergebnistabelle in Schritt (4) von „5.3. Betriebsablauf für Prüflauf“.
- Wenn der automatische Verdrahtungskorrekturinhalt nicht vorhanden ist, blinkt die STROM / MODUS-LED zweimal und die MONITOR-LED erlischt.

5.6. Automatische Verdrahtungskorrektur Speicher-Reset

VORSICHT

- Wenn Sie das Gerät verlagern, setzen Sie den Speicher vorher zurück, oder das Gerät funktioniert möglicherweise nicht normal.

- (1) Drücken Sie den „PRÜFEN“-Schalter. Die LED-Anzeige leuchtet wie in „5.5. Erneute Anzeige der Prüflaufergebnisse“ gezeigt.
- (2) Drücken Sie den „PRÜFEN“-Schalter länger als 3 Sekunden, wenn die LED leuchtet.
- (3) Die LEDs von A bis F leuchten aufeinander folgend auf und dann leuchten alle LEDs auf, um den Abschluss des automatischen Verdrahtungskorrekturspeicher-Resets anzuzeigen.
- (4) Vergewissern Sie sich, dass der Stromunterbrecher ausgeschaltet ist.

6. PROBELAUF

VORSICHT

- Stellen Sie die Stromversorgung immer 12 Stunden vor Betriebsstart an, um den Kompressorschutz zu gewährleisten.

(1) Innengerät

- ① Ist der Ablauf normal?
- ② Gibt es abnorme Geräusche und Vibrationen während des Betriebs?

(2) Außengerät

- ① Gibt es abnorme Geräusche und Vibrationen während des Betriebs?
- ② Geräusche, Wind oder Wasser aus dem Gerät stören die Nachbarn?
- ③ Gibt es eine Gasleckage?


- Betreiben Sie das Klimagerät längere Zeit nicht im Testbetrieb.

- Für die Arbeitsweise des Prüfablaufs für Innengerät und Zentralfernbedienung beziehen Sie sich auf die Bedienungsanleitung und führen Sie die Betriebskontrolle durch.

6.1. PROBELAUF-Methode

Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung vorübergehend unterbrochen wird, bevor Sie die DIP-Schaltereinstellungen ändern.


- (1) Überprüfen Sie die 3-Wege-Ventile (sowohl an der Flüssigkeitsseite als auch an der Gasseite). Stellen Sie sicher, dass der DIP-Schalter SET1-2 auf AUS geschaltet ist.
- (2) Stellen Sie den Betriebsmodus auf „KÜHLEN“ oder „HEIZEN“. Wenn Sie den DIP-Schalter SET1-1 auf „HEIZEN“ stellen wollen, dann schalten Sie ihn um, nachdem Sie die Stromversorgung vorläufig unterbrochen oder die Sicherung abgeschaltet haben.




- Stellen Sie im ersten Testlauf den Betriebsmodus auf „KÜHLEN“.
- Der Betriebsmodus kann während des Testlaufs nicht zwischen „KÜHLEN“ und „HEIZEN“ umgeschaltet werden. Um den Betriebsmodus zwischen „KÜHLEN“ und „HEIZEN“ umzuschalten, den Testlauf stoppen, schalten Sie den Betriebsmodus um und Testlauf erneut starten.
- (3) Drücken Sie die Taste „PROBELAUF“ länger als 3 Sekunden. Die STROM / MODUS-LED blinkt einmal.



SW1



- (4) Betriebszustand bestätigen.
- (5) Drücken Sie die Taste „PROBELAUF“ länger als 3 Sekunden.




Die STROM / MODUS-LED leuchtet auf und der Probelauf wird gestoppt.

7. FEHLERCODE

- Wenn ein Fehler auftritt, leuchtet die LED auf, um den Fehlerort und den Fehlercode anzuzeigen.

7.1. Im Falle eines Fehlers


- Die Fehler-LED blinkt schnell.



7.2. Fehlerort-Anzeige

- Die LEDs A bis F des MONITORs leuchten auf und zeigen den Fehlerort an. Im Falle eines Gesamtfehlers leuchten die LEDs A bis F des MONITORs nicht auf.


Beispiel) Spulenfehler im Innengerät B



7.3. Fehlercode-Anzeige

- Drücken Sie kurz SW1, wenn der Fehler auftritt. Der Fehlercode wird angezeigt.

Beispiel) Spulenfehler (Fehler Kabel = 9A.1)



Display-Modus

LED ein: ●

LED aus: ○

Blinken: (0,5s Licht an / 0,5s Licht aus)

Anzahl der Blinker: ()

Für den MONITOR (A und B)

A: 10-Blinker
C: 11-Blinker
F: 12-Blinker
J: 13-Blinker
P: 14-Blinker
U: 15-Blinker

C	D	E	F	
○	○	○	●	1
○	○	●	○	2
○	○	●	●	3
○	○	○	○	4
○	○	○	○	5
○	○	○	○	6
○	○	○	○	7
○	○	○	○	8
○	○	○	○	9
○	○	○	○	A
○	○	○	○	C
○	○	○	○	F
○	○	○	○	J
○	○	○	○	P
○	○	○	○	U

Fehler-code	Fehlertyp
11.3	Serieller Kommunikationsfehler
11.4	Serieller Kommunikationsfehler während des Betriebs
16.5	Kommunikationsfehler zwischen Regler und Außengerät
22.1	Fehler der Innengerätkapazität
23.1	Anschluss verboten (Serienfehler)
5U.1	Fehler des Innengeräts
62.1	PCB-Modellinformationen Fehler
62.3	EEPROM Zugriffsfehler
62.8	EEPROM-Datenkorruptionsfehler
63.1	Wechselrichterfehler
65.3	IPM Fehler (Auslöseanschluss L Fehler)
71.1	Austrittstemp. Sensor-Fehler
72.1	Kompressortemp. Sensor-Fehler
73.2	Wärme ex. mittlere Temp. Sensor-Fehler
73.3	Wärmetauscher Temp. Sensor-Fehler
74.1	Außentemp. Sensor-Fehler
75.1	Sauggastemp. Sensor-Fehler
76.1	Ventilsensorfehler
76.2	
77.1	Kühlkörpertemp. Sensor-Fehler
84.1	Stromsensor 1 Fehler (Stillstand dauerhaft)
86.1	Austrittsdruck Sensor-Fehler
86.4	Fehler bei Hochdruckschalter 1
94.1	Auslöserfassung
95.1	Kompressor Motorsteuerfehler (Stillstand dauerhaft)
97.3	Lüftermotor 1 Fehler (Dienst-Fehler)
98.3	Lüftermotor 2 Fehler (Dienst-Fehler)
99.1	4-Wege-Ventil Fehler
9A.1	Spule 1 (Expansionsventil 1) Fehler
A1.1	Entladetemperatur 1 Fehler (Stillstand dauerhaft)
A3.1	Kompressor 1 Temperaturfehler

8. ABPUMPEN

⚠ WARNUNG


- Stellen Sie bitte während des Abpumps-Betriebs sicher, dass der Kompressor ausgeschaltet ist, bevor Sie die Kühlmittelleitungen entfernen. Entfernen Sie das Verbindungsrohr nicht, während der Kompressor mit geöffneten Ventilen in Betrieb ist. Dies kann zu überhöhtem Druck im Kühlmittelkreislauf und damit zu Bruch und sogar zu Verletzungen führen.

ABPUMP-BETRIEB

Beim Umstellen und Entsorgung des Klimageräts, um die Umgebung zu berücksichtigen und die Entladung des Kältemittels in die Atmosphäre zu vermeiden, bitte nach unten abpumpen.

(1) Schließen Sie das Manometer am Ladeanschluss an.

(2) Den DIP-Schalter auf der Platine (SET1-2) auf EIN*1 stellen



* Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung unterbrochen ist, wenn der DIP-Schalter ausgeschaltet ist.


*1: DIP-Schalter (SET1-2)

(3) Um den Betrieb zu starten, drücken Sie die [ABPUMPEN] -Taste*2 für 3 Sekunden oder drücken Sie nach dem Einschalten für 3 Min.



*2: Druckschalter (SW1)

Während des Abpumpens blinkt die LED (STROM / MODUS) 3 Mal hintereinander.




(3-Blinker)

HINWEIS:

Wenn die [ABPUMPEN] -Taste während des Verdichterbetriebs gedrückt wird, stoppt der Kompressor und der Betrieb beginnt nach etwa 3 min.

- (4) Schließen Sie das Flüssigkeitsrohr.
- (5) Wenn 7,3 Psi ~ 0 MPa (0,05 MPa ~ 0 MPa) angezeigt wird, schließen Sie das Gasleitungsventil.
- (6) Stoppen Sie die Pumpe, indem Sie den Schalter [ABPUMPEN] 3 Sekunden lang drücken.
Die LED-Anzeige leuchtet wie folgt.




(3-Blinker)

- (7) Vergewissern Sie sich, dass der Stromunterbrecher ausgeschaltet ist.

HINWEISE:

- Wenn das Abpumpen nicht durch Drücken des Schalters wie in Schritt (6) gestoppt wird, stoppt es automatisch nach 15 Min. und die LED leuchtet wie folgt. Wenn das Abpumpen abgeschlossen ist, trennen Sie die Stromversorgung oder schalten Sie den Schalter aus. Wenn nicht, öffnen Sie das Flüssigkeitsrohrventil und beginnen Sie erneut mit Schritt (3).



(3-Blinker)

blinken

(Hochgeschwindigkeit)

- Um den Abpumpbetrieb zu unterbrechen, drücken Sie erneut die [ABPUMPEN] -Taste. Die LED kehrt zur ursprünglichen Anzeige zurück, bevor abgepumpt wird. (STROM/MODUS LED: Ein)
- Das Abpumpen kann vor dem Abschluss aufgrund eines Fehlers stoppen. Um das Abpumpen abzuschließen, korrigieren Sie den Fehler, öffnen Sie das Flüssigkeitsrohrventil und beginnen Sie erneut mit Schritt (1). Andernfalls kann das Kältemittel aus dem Wartungsanschluss zurückgewonnen werden.

9. ENDBEARBEITUNG

9.1. Installation der Isolierung

- Legen Sie die Stärke des Isoliermaterials fest, indem Sie sich auf Table A beziehen.

Table A, Auswahl der Isolierung

(zum Gebrauch des Isoliermaterials mit gleicher Wärmeübertragungsrate oder unter 0,040 W/(m·k))

Relative Feuchtigkeit [mm (Zoll)]		Isoliermaterial			
		Mindeststärke [mm]			
		70 % oder mehr	75% oder mehr	80% oder mehr	85% oder mehr
Rohrdurchmesser	6,35 (1/4)	8	10	13	17
	9,52 (3/8)	9	11	14	18
	12,70 (1/2)	10	12	15	19
	15,88 (5/8)	10	12	16	20
	19,05 (3/4)	10	13	16	21

- Wenn die Umgebungstemperatur und die relative Luftfeuchtigkeit 32 °C übersteigen, erhöhen Sie die Stufe der Wärmeisolierung für die Kühlmittelrohre.

10. KUNDENFÜHRUNG

Erklären Sie dem Kunden gemäß der Bedienungsanleitung folgendes:

- (1) Start- und Stopp-Vorgang, Umschalten des Betriebs, Temperatureinstellung, Timer, Einstellen des Luftstroms und andere Fernbedienungen und Betriebe.
- (2) Entnahme und Reinigung des Luftfilters.
- (3) Übergeben Sie dem Kunden die Bedienungsanleitung die Montageanleitung.